COMBIVERT



Programmierhandbuch für Steuerungstypen:

G6K-G U/f (Kennliniengesteuert)

G6L-x ASCL (Asynchronous Sensorless Closed Loop)

G6P-x SCL (Sensorless Closed Loop)

Firmwareversion 1.0.x.x

Mat.No.	Rev.
00G6NDA-0010	1A



1.	Inhaltsv	erzeichnis	3
2.	Vorwort		11
2.1	Allgemei	nes	11
2.2	Sicherhe	itshinweise	11
2.3	Gültigkei	t und Haftung	11
2.4	Urheberr	echt	12
2.5	Bestimm	ungsgemäßer Gebrauch	12
2.6	Produktb	eschreibung	12
2.7	Typensch	nlüssel	13
3.	Hardwa	re	15
3.1	Übersich	t der Steuerteilschnittstellen	15
4.	Bedienu	ıng	16
4.1	Grundlag	en	16
4.2	Passwort	struktur	16
	4.2.1	Passwörter und Passwortebenen	16
5.	Betriebs	sartenauswahl	17
5.1	Bezugsd	rehzahl	18
6.	Inbetrie	bnahme	19
6.1	Vorbereit	ende Maßnahmen	19
	6.1.1	Nach dem Auspacken	
	6.1.2	Einbau und Anschluss	
6.2	6.1.3	Checkliste vor der Inbetriebnahme	
6.2	6.2.1	riebnahmeInbetriebnahme eines Asynchronmotors	
	6.2.1.1	U/f-Kennlinienbetrieb	
	6.2.1.2	Inbetriebnahme G6L-M (ASCL/ vektorgeregelt mit Motormodell)	
	6.2.2	Inbetriebnahme eines Synchronmotors	
	6.2.2.1	Inbetriebnahme G6P-S (SCL)	27
7 .	Funktio	nen	29
7.1		und Gerätedaten	
	7.1.1	Übersicht der ru-Parameter	
	7.1.2 7.1.3	Übersicht der In-Parameter	
	7.1.3 7.1.4	Übersicht der Sy-Parameter Erklärung zur Parameterbeschreibung	
	7.1.5	Beschreibung der ru-Parameter	
	7.1.6	Beschreibung der In-Parameter	
	7.1.7	Beschreibung der Sy-Parameter	46

8.	Analoge Ein- und Ausgänge	49
8.1	Kurzbeschreibung Analoge Eingänge	49
8.2	Schnittstellenauswahl	50
	8.2.1 AN1 / AN2 (An00 / An10)	
8.3	Störfilter (An01 / An11)	51
8.4	Speichermodus (An02 / An12)	
	8.4.1 Eingangsauswahl (An03 / An13)	
8.5	Nullpunkthysterese (An04 / An14)	
8.6	Verstärker der Eingangskennlinien (An05An07 / An15An17)	
8.7	Unter- und Obergrenze (An08, An09, An18, An19)	
8.8	Auswahl REF-Eingang / AUX-Funktion (An30)	
8.9	Kurzbeschreibung Analoge Ausgänge	
8.10	Ausgangssignale	
8.11	Analogausgang / Anzeige (ru3334 / ru3536)	
8.12	ANOUT 1 4 / Funktion (An31 / An36 / An41 / An47)	59
8.13	Verstärker der Ausgangskennlinie (An33An35 / An38An40 / An43An45 /	00
0.44	An49An51)	
8.14	ANOUT 14 Digitale Vorgabe (An32 / An37 / An42 / An48)	
9.	Digitale Ein- und Ausgänge	62
9.1	Kurzbeschreibung Digitale Eingänge	62
9.2	Reglerfreigabe mit Safe Torque Off (STO)	62
9.3	Eingangssignal PNP	63
9.4	Digitale Eingänge per Software setzen (di01, di02)	63
9.5	Eingangsklemmenstatus (ru21), interner Eingangsstatus (ru22)	64
9.6	Digitales Störfilter (di03)	64
9.7	Invertieren der Eingänge (di04)	64
9.8	Flip-Flop-Ansteuerung (di05)	65
9.9	Strobeabhängige Eingänge (di06, di07, di08)	65
9.10	Fehlerreset Eingangswahl (di09) und Fehlerreset negative Flanke (di10)	67
9.11	Belegung der Eingänge	67
9.12	Software-ST und Selbsthaltung der Reglerfreigabe	70
9.13	Deaktivierung der digitalen Reglerfreigabe	70
9.14	Kurzbeschreibung - Digitale Ausgänge	71
9.15	Ausgangssignale / Hardware	72
9.16	Ausgangsfilter (do43, do44)	72
9.17	Schaltbedingungen (do00do07)	73
9.18	Invertieren der Schaltbedingungen für Merker 07 (do08do15)	77
9.19	Auswahl der Schaltbedingungen für Merker 07 (do16do23)	77

9.20	UND / ODER-Verknüpfung der Schaltbedingungen (do24)77				
9.21	Invertier	en von Merkern (do25do32)	78		
9.22		von Merkern (do33do40)			
9.23	UND / OI	DER-Verknüpfung der Merker (do41)	79		
9.24	Status Digitalausgänge (ru25) und Status vor Zuordnung (ru80)				
9.25					
9.26		mierbeispiel Digitalausgänge			
10.	_	t-, Drehrichtungs- und Rampenvorgabe			
10.1	Kurzbes	chreibung der Sollwerte	82		
10.2	Sollwert	quelle oP00	83		
10.3		tungsquelle oP01			
10.4		e (oP18oP23)			
10.5		grenzengrenzen			
10.6	`	berechnung			
	10.6.1	Prozentuale Sollwertvorgabe			
	10.6.2	Absolute Sollwertvorgabe			
	10.6.3	Zuordnung der Sollwertquellen			
	10.6.4	Ausblendfenster für Sollwert			
10.7	•	generator			
	10.7.1	Rampenmodus			
	10.7.2	Rampe mit konstanter Steigung			
	10.7.2.1 10.7.2.2	Lineare RampenS-Kurvenzeiten			
	10.7.2.2	Rampe mit konstanter Zeit			
	10.7.4	Spitzbogenfahrt			
	10.7.4.1	Zeitfaktor Beschleunigung / Verzögerung (oP62)			
	10.7.5	Modulationsabschaltbereich			
11.	Motorda	aten und Reglereinstellung des Asynchronmotors	101		
11.1	Gesteue	rter Betrieb (U/f-Kennlinie)	102		
	11.1.1	Eckfrequenz (uF00), Boost (uF01) und Delta Boost (uF04 / uF05)			
	11.1.2	Maximalspannungsmodus (uF10)			
	11.1.3	Zusätzlicher Stützpunkt (uF02 / uF03)			
	11.1.4 11.1.5	Spannungsstabilisierung (uF09)Schaltfrequenz (uF11)			
	11.1.5	Energiesparfunktion (uF06uF08)			
	11.1.7	SMM (Sensorloses Motor Management)			
	11.1.7.1	Motortypenschild			
	11.1.7.2	Ermittlung des Ständerwiderstandes (dr06)			
	11.1.7.3	Motoranpassung (Fr10), Regleraktivierung			
	11.1.7.4	Einstellung der Schlupfkompensation (cS00, cS01, cS04, cS06, cS09)			
	11.1.7.5	Verbesserte Schlupfkompensation (cS00 Bit 6 = 64, cS03)			
	11.1.7.6	Einstellung des Autoboost (uF16, uF17)	109		

12.3 13.		Einzelidentifikation Totzeitkompensation (uF18) Motoridentifikation Error-Status dr66 Stillstand und Startphase Niedrige Drehzahlen Motormodell Modellanpassung Betrieb mit Sinusfilter Rotorlageerkennung für Synchronmotore ohne Rotation naltbilder	144 145 147 148 150 150 151
12.3	12.2.3.2 12.2.3.3 12.2.4 12.2.5 12.2.6 12.2.7 12.2.8 12.2.9	Totzeitkompensation (uF18) Motoridentifikation Error-Status dr66 Stillstand und Startphase Niedrige Drehzahlen Motormodell Modellanpassung Betrieb mit Sinusfilter Rotorlageerkennung für Synchronmotore ohne Rotation	144 145 147 148 150 150
	12.2.3.2 12.2.3.3 12.2.4 12.2.5 12.2.6 12.2.7 12.2.8	Totzeitkompensation (uF18) Motoridentifikation Error-Status dr66 Stillstand und Startphase Niedrige Drehzahlen Motormodell Modellanpassung Betrieb mit Sinusfilter	144 145 147 148 150
	12.2.3.2 12.2.3.3 12.2.4 12.2.5 12.2.6 12.2.7	Totzeitkompensation (uF18) Motoridentifikation Error-Status dr66 Stillstand und Startphase Niedrige Drehzahlen Motormodell Modellanpassung	144 145 147 148 150
	12.2.3.2 12.2.3.3 12.2.4 12.2.5 12.2.6	Totzeitkompensation (uF18) Motoridentifikation Error-Status dr66 Stillstand und Startphase Niedrige Drehzahlen Motormodell.	144 145 147 148
	12.2.3.2 12.2.3.3 12.2.4 12.2.5	Totzeitkompensation (uF18)	144 144 145 147
	12.2.3.2 12.2.3.3 12.2.4	Totzeitkompensation (uF18)	144 144 145
	12.2.3.2	Totzeitkompensation (uF18) Motoridentifikation Error-Status dr66	144 144
	12.2.3.1	Einzelidentifikation	142
	_		
	12.2.2	Automatische Identifikation	
	12.2.1	Identifikation der Motordaten	
12.2	12.2.1	Grundeinstellungen für den geberlosen Betrieb	
12.2		geregelter Betrieb ohne Geberrückführung (SCL)	
	12.1.3 12.1.4	Istwertquelle Motoranpassung	
	12.1.2 12.1.3	Reglerkonfiguration	
	12.1.1	Motortypenschild	
12.1		nstellungen	
12.	Einsteil	ungen des Synchronmotors	137
40			
	11.2.3 11.2.4	Sonderfunktion: RotoradaptionBlockschaltbilder	
	11.2.2.11	Drehzahlschätzregler (dS14, dS15) und Drehzahlglättung (dS1	•
	11.2.2.10	5 5 5 F 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
	11.2.2.9	Schalten auf laufenden Motor	130
	11.2.2.8	ASCL / Betrieb bei kleinen Drehzahlen	
	11.2.2.7	Sonderfunktionen	
	11.2.2.5	Generelle Einstellungen für Betrieb mit Motormodell	
	11.2.2.4 11.2.2.5	Zusätzliche Abgleiche	
	11.2.2.3	Motoridentifikation Error-Status dr66	
	11.2.2.2	Einzelidentifikation	
	11.2.2.1	Automatikmodus	117
	11.2.2	Identifikation des Motormodell / Allgemeines	
	11.2.1.4	Elektrische Kenngrößen (Ersatzschaltbilddaten) des Motors	
	11.2.1.3	Drehzahlrückführung und Motordrehrichtungswahl	
	11.2.1.1	Motoranpassung	
	11.2.1 11.2.1.1	Grundeinstellungen	
	_	regelter Betrieb (ASCL)	
11.2			
11.2	11.1.9	Auswahl 50Hz / 60Hz Modus (Ud06)	

	13.1.1	Grundeinstellung	156
	13.1.2	Automatische Einstellung des Drehzahlreglers (nur bei Betrieb mit Motor-	
	40.4.0	modell)	
40.0	13.1.3	Betriebszustandsabhängige Regelparameter	
13.2		ng des Massenträgheitsmomentes	
13.3		gangsfilter	
13.4	13.4.1	unigungsabhängige Vorsteuerung Vorsteuerung Durchgriff / Filterung	
	13.4.1		
13.5	_	ische Beeinflussung der Reglerparameter	
14.		omentanzeige und -begrenzung	
14.1	Maximal	spannungsregler, Spannungsgrenze	165
14.2		ische Momentengrenzen ASM	
	14.2.1	Momentengrenzen im Grunddrehzahlbereich	
	14.2.2	Momentengrenzen im Feldschwächbereich	
14.3		ische Momentengrenzen SM	
	14.3.1	Momentengrenzen im Grunddrehzahlbereich (dr27, dr15)	
	14.3.2 14.3.2.1	Momentengrenzen im FeldschwächbereichFestlegung der Grenze des Magnetisierungsstromes (dS13)	
	14.3.2.1	Definition der Grenzkennlinie	
	14.3.2.3	Verschiebung der Grenzkennlinie	
	14.3.2.4	Einfluss der Strombegrenzung	
14.4	Einstellu	ıng applikationsabhängiger Momentengrenzen	173
14.5	Anzeige	der aktuellen Momentenwerte und -grenzen	175
14.6	Anzeige	der momentenbezogenen Motorauslastung ru90	
	14.6.1	Modus 1: "Drehmoment Referenzpegel" LE27 = 0	
	14.6.2	Modus 2: "Drehmoment Referenzpegel" LE27 ungleich 0	
15.	Drehmo	omentregelung	.179
15.1	Quelle M	lomentensollwert	179
15.2	Änderun	gsgeschwindigkeit Momentensollwert	179
15.3	Drehzah	lbegrenzung	180
15.4	•	odus	180
	15.4.1	Modus 1: Momentengeregelter Betrieb mit Notumschaltung auf Dreh-	400
	15.4.2	zahlregelungModus 2: Momentengeregelter Betrieb mit überlagerter Drehzahlregelung .	
16.	Stromr	egelung, -begrenzung und Schaltfrequenzen	.182
16.1	Stromre	gelung	182
16.2		grenzung	
16.3		equenzen und Derating	
	16.3.1	Stromrippel	

17.	Getrieb	efaktor	186
17.1	Definitio	n	186
17.2	Getriebe	faktor / analoge Vorgabe	187
17.3	Getriebe	faktor / Satzprogrammierung	188
18.	Schutz	funktionen	189
18.1	Fehler u	nd Warnmeldungen	189
	18.1.1	Unterspannung	
	18.1.2	Überspannung	
	18.1.3	Überstrom	
	18.1.4	Überlast	
	18.1.5	Umrichterübertemperatur	191
	18.1.6	Externer Fehler	191
	18.1.7	Busfehler	191
	18.1.8	Motor-Schutz mit Temperaturfühler	191
	18.1.9	Software Motor-Schutz (I ² t-Funktion)	192
	18.1.10	Satzanwahlfehler	
	18.1.11	Drehzahlgrenze überschritten	
	18.1.12	Drehzahlreglergrenze erreicht	
	18.1.13	Allgemeiner Leistungsteilfehler	
	18.1.14	Phasenausfall	
18.2	Reaktion	n auf Störmeldungen	
	18.2.1	Auswahl der Reaktion	
	18.2.2	Parametrierung des Schnellhalts bei einer Störung	196
18.3	Automat	ischer Wiederanlauf	
	18.3.1	Unterspannungsfehler (Fehler! Unterspannung)	
	18.3.2	Überspannungsfehler (Fehler! Überspannung)	
	18.3.3	Überstromfehler (Fehler! Überstrom)	
	18.3.4	Störmeldungen und Vorwarnungen	197
18.4	Motoren	tregung	197
18.5	Schnellh	nalt	198
	18.5.1	Schnellhalt im U/f-Kennlinien-Betrieb	198
	18.5.2	Schnellhalt bei geregelten Systemen	200
	18.5.3	Zeitüberwachung Schnellhalt	201
	18.5.4	S-Kurve für Schnellhalt-Rampe	201
	18.5.5	Schnellhalt über Steuerwort	201
18.6	Drehzah	Isuche	201
	18.6.1	Erweiterung der Drehzahlsuche	202
	18.6.2	Drehzahlsuche im ASCL-Mode	202
18.7	Rampen	stop	203
	18.7.1	Stromabhängiger Rampenstop	
	18.7.2	Zwischenkreispannungsabhängiger Rampenstop	204
	18.7.3	Rampenstop abhängig von einem Digitaleingang	204
18.8	Stromgre	enze Konstantlauf (Stallfunktion)	204

18.9	Elektronischer Motorschutz für G6K und G6L (Asynchronmotore)	207
18.10	Motorschutzfunktion für G6P (Synchronmotore)	209
18.11	Netz-Aus-Funktion	211
18.12	GTR7-Ansteuerung	217
	18.12.1 Aktivierung durch Digitaleingang	217
	18.12.2 Verstellung der Aktivierungsschwelle	
	18.12.3 Aktivierungsbedingungen	
40.40	18.12.4 Elektrische Arbeit über GTR7	
	Motor-Blockiererkennung	
18.14	Spezielle Funktionen	
	18.14.1 Durchflussüberwachung	
	<u> </u>	
19.	Parametersätze	226
19.1	Parametrierung mit COMBIVIS 6 über Subindices (entsprechend DS301)	226
19.2	Nicht satzprogrammierbare Parameter	226
19.3	Security-Parameter	226
19.4	System-Parameter	227
19.5	Indirekte und direkte Satzadressierung	227
19.6	Zeigerparameter	
19.7	Kopieren von Parametersätzen / Werkseinstellung laden (Fr01, Fr09)	
19.8	Parametersätze anwählen	
	19.8.1 Eingangscodierte Satzanwahl	
	19.8.2 Binärcodierte Satzanwahl	231
19.9	Sperren von Parametersätzen	232
19.10	Parametersatz Ein- / Ausschaltverzögerung (Fr05, Fr06)	233
20.	Sonderfunktionen	234
20 1	DC-Bremse	234
	20.1.1 DC Bremse im U/f-Mode	
	20.1.2 DC Bremse im Drehzahlgeregelten Betrieb ohne Rückführung (ASCL)	
20.2	Energiesparfunktion	
20.3	Motorpotifunktion	
20.4	Timer / Zähler programmieren	241
20.5	Bremsensteuerung	
	20.5.1 Bremsensteuerung / Modus	
	20.5.2 Überwachung der Bremsensteuerung	245
	20.5.3 Ablauf der Bremsensteuerung	
	20.5.4 Bremsenansteuerung im vektorgeregelten Betrieb (für ASCL und SCL)	
	20.5.5 Bremsenansteuerung im U/f-Kennliniengesteuerten Betrieb	
20.6	Wobbelgenerator	
20.7	Durchmesserkorrektur	252

20.8	Analoge Vorgabe von Parameterwerten	253
20.9	Technologieregler	254
	20.9.1 Der PID-Regler	254
	20.9.2 PID-Sollwert	
	20.9.3 PID-Istwert	
	20.9.4 Anwendungsbeispiele	259
21.	CP-Parameter definieren	262
21.1	Übersicht	
21.2	Zuordnung der CP-Parameter	263
21.3	CP-Parameter Menü erstellen	264
21.4	Anzeigenormierung	265
21.5	Variable Normierung für die CP-Parameter	
22.	Fehlerdiagnose	
22.1	Fehlersuche	
	22.1.1 Allgemeines	
	22.1.2 Fehlermeldungen und ihre Ursachen	
23.	Feldbus	276
23.1	Verfügbare Hardware	276
23.2	Busparameter	276
	23.2.1 Umrichteradresse (Sy06)	276
	23.2.2 Baudrate int. Bus (Sy11)	
	23.2.3 Watchdog-Zeit (Pn06)	
	23.2.4 Reaktion auf Fehler Watchdog (Pn05)	
	23.2.5 Watchdogzeit interner Bus (Sy09)	
	23.2.6 Automatisches Speichern (Ud05), Status Datenspeicherung (Ud04)	
	23.2.7 Status- und Steuerwort	
00.0	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
23.3	Beschreibung der DSP402 Parameter	
	23.3.1 Beschreibung der Statusmaschine	
	23.3.3 Velocity mode	
24.	Parameterübersicht	
24.1	Parameter	288
	24.1.1 Parametergruppen	
	24.1.2 Parameterliste G6K, L, P	
25.	Anhang	303
25.1	UL-Kennzeichnung	303
25.2	Stichwortsuche	

2. Vorwort

2.1 Allgemeines

Zuerst möchten wir Sie als Kunden der Karl E. Brinkmann GmbH begrüßen und Ihnen zum Erwerb des vorliegenden Produktes gratulieren. Sie haben sich für ein Produkt auf höchstem technischen Niveau entschieden. Die beschriebene Hard- und Software sind Entwicklungen der Karl E. Brinkmann GmbH. Die beigefügten Unterlagen entsprechen dem bei Drucklegung gültigen Stand. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Die Anleitung muss jedem Anwender zugänglich gemacht werden. Vor jeglichen Arbeiten muss sich der Anwender mit dem Gerät vertraut machen. Darunter fällt insbesondere die Kenntnis und Beachtung der Sicherheits- und Warnhinweise. Die in dieser Anleitung verwendeten Piktogramme entsprechen folgender Bedeutung:

bedeuting.					
4	Gefahr Warnung Vorsicht	Wird verwendet, wenn Leben oder Gesundheit des Benutzers gefährdet sind oder erheblicher Sachschaden auftreten kann.			
	Achtung unbedingt beachten	Wird verwendet, wenn eine Maßnahme für den sicheren und störungsfreien Betrieb erforderlich ist.			
i	Information Hilfe Tipp	Wird verwendet, wenn eine Maßnahme die Handhabung oder Bedienung des Gerätes vereinfacht.			

2.2 Sicherheitshinweise



Sicherheits- und Anwendungshinweise beachten

Voraussetzung für alle weiteren Schritte ist die Kenntnis und Beachtung der Sicherheits-, EMV- und Anwendungshinweise (Teil 1 "Bevor Sie beginnen" 0000NDB-0000"). Diese wird gerätebegleitend oder über die Downloadseite von www.keb.de bereitgestellt .

Die Nichtbeachtung der Sicherheits- und Anwendungshinweise führt zum Verlust jeglicher Schadensersatzansprüche. Die in dieser Anleitung angeführten Warn- und Sicherheitshinweise wirken nur ergänzend. Sie bieten keinen Anspruch auf Vollständigkeit

Für weitere Informationen, steht die jeweilige Leistungsteilanleitung auf www.keb.de zur Verfügung.

2.3 Gültigkeit und Haftung

Die Verwendung unserer Geräte in den Zielprodukten erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Maschinenherstellers.

Die in den technischen Unterlagen enthaltenen Informationen, sowie etwaige anwendungsspezifische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, erfolgen nach bestem Wissen und Kenntnissen über die Applikation. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Dies gilt auch in Bezug auf eine etwaige Verletzung von Schutzrechten Dritter.

Eine Auswahl unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für den beabsichtigten Einsatz hat generell durch den Anwender zu erfolgen.

Prüfungen und Tests können nur im Rahmen der Applikation vom Maschinenhersteller erfolgen. Sie sind zu wiederholen, auch wenn nur Teile von Hardware, Software oder die Geräteeinstellung modifiziert worden sind.

Unbefugtes Öffnen und unsachgemäße Eingriffe können zu Körperverletzungen bzw. Sachschäden führen und haben den Verlust der Gewährleistung zur Folge. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile hebt die Haftung für die daraus entstehenden Folgen auf.

Der Haftungsausschluss gilt insbesondere auch für Betriebsunterbrechungsschäden, entgangenen Gewinn, Datenverlust oder sonstige Folgeschäden. Dies gilt auch, wenn wir vorab auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden sind.

Sollten einzelne Bestimmungen nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

2.4 Urheberrecht

Der Kunde darf die Betriebsanleitung sowie weitere gerätebegleitenden Unterlagen oder Teile daraus für betriebseigene Zwecke weiterverwenden. Die Urheberrechte liegen bei KEB und bleiben auch in vollem Umfang bestehen. Alle Rechte vorbehalten.

KEB®, COMBIVERT®, COMBICONTROL® und COMBIVIS® sind eingetragene Marken der Karl E. Brinkmann GmbH.

Andere Wort- und/oder Bildmarken sind Marken (™) oder eingetragene Marken (®) der jeweiligen Inhaber und werden beim ersten Auftreten in der Fußnote erwähnt.

Bei der Erstellung unserer Unterlagen achten wir mit größtmöglicher Sorgfalt auf die Rechte Dritter. Sollten wir eine Marke nicht gekennzeichnet oder ein Copyright missachtet haben, bitten wir sie, uns davon in Kenntnis zu setzen, damit wir die Möglichkeit der Nachbesserung wahrnehmen können.

2.5 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der COMBIVERT G6 dient ausschließlich zur Steuerung und Regelung von Drehstrommotoren. Der Betrieb anderer elektrischer Verbraucher ist untersagt und kann zur Zerstörung der Geräte führen. Frequenzumrichter sind Komponenten, die zum Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt sind.

Die bei KEB eingesetzten Halbleiter und Bauteile sind für den Einsatz in industriellen Produkten entwickelt und ausgelegt. Wenn das Produkt in Maschinen eingesetzt wird, die unter Ausnahmebedingungen arbeiten, lebenswichtige Funktionen, lebenserhaltende Maßnahmen oder eine außergewöhnliche Sicherheitsstufe erfüllen, ist die erforderliche Zuverlässigkeit und Sicherheit durch den Maschinenbauer sicherzustellen und zu gewährleisten. Der Betrieb unserer Produkte außerhalb der in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte führt zum Verlust jeglicher Schadensersatzansprüche.

2.6 Produktbeschreibung

Die Produktfamilie COMBIVERT G6 ist für den universellen Einsatz an Drehstromantrieben entwickelt worden. Der COMBIVERT G6 kann gesteuert oder geberlos Drehzahl- oder Momentengeregelt betrieben werden. Die Geräte sind mit einem integrierten EMV-Filter nach Klasse C1 und C2 ausgestattet. Durch besonders geringe Ableitströme des Filters gegen Erde, ist der COMBIVERT G6 bestens geeignet für den Einsatz mit Fehlerstromschutzschaltern I < 30mA.



Eine Anleitung mit allgemeinen Sicherheitbestimmungen sowie EMV-gerechter Verdrahtung ist über www.keb.de erhältlich.

2.7 Typenschlüssel

xx G6 x x x -x x x x

Kühlung (nicht gültig bei Kunden-/Sonderversion)						
0	0 Luftkühlung (Gehäuse C, E); Luftkühlung/Flat Rear (Gehäuse A, B)					
1	Flat Rear					

Regelung/Tastatur/Display (nicht gültig bei Kunden-/Sonderversion)						
А	G6K-G	gesteuert ohne Tastatur/ Display	0	G6-G	gesteuert ohne Tasta- tur/Display	
B (¬bK-(¬ °		gesteuert mit Tastatur/ Display	1	G6-G	gesteuert mit Tastatur/ Display	
2	G6P-S	SCL* ohne Tastatur/Display				
3	G6P-S	SCL mit Tastatur/Display				
4	G6L-M	ASCL** ohne Tastatur/ Display				
5	G6L-M	ASCL mit Tastatur/Dis- play				

Sch	Schaltfrequenz; Kurzzeitgrenzstrom; Überstromabschaltung							
(nicl	(nicht gültig bei Kunden-/Sonderversion)							
0	2 kHz	125%	150%		1	4 kHz	125%	150 %
2	8 kHz	125%	150%		3	16 kHz	125%	150 %
4	2kHz	150%	180%		5	4 kHz	150 %	180 %
6	8kHz	150%	180%		7	16 kHz	150%	180 %
8	2kHz	180%	216%		9	4 kHz	180%	216%
Α	8kHz	180%	216%		В	16 kHz	180%	216%


Spa	Spannung, Anschlussart (nicht gültig bei Kunden-/Sonderversion)						
0	1-phasig	230 V	AC/DC	3	3-phasig	400 V	AC/DC
1	3-phasig	230 V	AC/DC	5		400 V	DC
2	1/3-phasig	230 V	AC/DC	6	1-phasig	230 V	AC
A-Z	Kunden-/Sonderversion (Firmware, Hardware und Download)						

Gehäuseausführung A, B, C, D, E

Aus	Ausstattung						
0	kein Filter, kein Bremstransistor, keine Sicherheitsfunktion STO	Α	wie 0 mit STO	Н	wie A mit f=0Hz		
1	kein Filter, mit Bremstransistor, keine Sicherheitsfunktion STO	В	wie 1 mit STO	I	wie B mit f=0Hz		
2	interner Filter; kein Bremstransistor, keine Sicherheitsfunktion STO	С	wie 2 mit STO	K	wie C mit f=0Hz		
3	interner Filter, mit Bremstransistor, keine Sicherheitsfunktion STO	D	wie 3 mit STO	L	wie D mit f=0Hz		

Ste	uerungstyp
С	Analog/Digital (standard)
D	CAN ^{® 1}

weiter auf nächster Seite




- ¹ CANopen® ist eine eingetragene Marke der CAN in AUTOMATION International Users and Manufacturers Group e.V.
- ² IO-LINK® ist eine eingetragene Marke der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.
- ³ EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Firma Beckhoff Automation GmbH, Deutschland
- ⁴ PROFINET® ist eine eingetragene Marke der Siemens AG
- * SCL = Sensorless Closed Loop
- ** ASCL = Asynchronous Sensorless Closed Loop



3. Hardware

3.1 Übersicht der Steuerteilschnittstellen

Nr.	Name	Beschreibung	
1	X4A	Diagnoseschnittstelle	
2	X2B	Sicherheitsfunktion STO (optional)	
3	X2A	Steuerklemmleiste	
4	LED1	Umrichterstatus LED	
5	-	Display/Tastatur (optional)	
6	X4B	DIAE Anachluseklemmen (entional)	
7	X4C	RJ45 Anschlussklemmen (optional)	



Für den KEB COMBIVERT G6 stehen folgende Steuerungen zur Auswahl:

	Ctarramina
	Steuerung
•	Standard
•	CANopen
•	IO-Link
•	EtherCAT
•	VARAN

In diesem Kapitel wird nicht weiter auf die einzelnen Steuerungen eingegangen. Für weitere Informationen, steht die jeweilige Steuerteilanleitung auf www.keb.de zur Verfügung.

4. Bedienung

Im vorliegenden Kapitel werden die Grundlagen vom Aufbau der Software, sowie die Bedienung des LCD-Displays erklärt.

4.1 Grundlagen

Der G6 Frequenzumrichter beinhaltet folgende Betriebsarten:

Anzeigemodi der Steuerkarte						
Customermode	Applikationsmode					
 ist eine frei definierbare Liste von Parametern (CP-Parameter), die für den Endbenutzer nötig oder wichtig sind Auslieferungszustand mit einer von KEB definierten Parameterliste wird aus den Applikationsparametern generiert 	 sämtliche Parameter, Parametergruppen (Ausnahme: CP-Parameter) und Parameter- sätze können angewählt und ggf. verändert werden wird i.d.R. nur zur Applikationsanpassung ak- tiviert 					

4.2 Passwortstruktur

Der KEB COMBIVERT G6 ist mit einem umfassenden Passwortschutz ausgestattet. Mit den einzelnen Passwörtern kann man

- die Anzeigemodi wechseln
- einen Schreibschutz setzen

4.2.1 Passwörter und Passwortebenen

Durch Anwahl eines der folgenden Passwörter kann in die jeweilige Passwortebene gewechselt werden:

Passwortebene	Passwort	Beschreibung
CP - read only	100	Nur die Customer Parametergruppe ist sichtbar, bis auf CP00 sind alle Parameter im Nur-Lese-Status
CP - on	200	Nur die Customer Parametergruppe ist sichtbar. Alle Parameter können verändert werden.
Applikation	440	Alle Applikations, Operator und CP-Parameter sind sichtbar und können verändert werden.



Die Passwörter gelten nur für das Display. Im COMBIVIS sind diese Passwörter ohne Bedeutung, da sich der Umrichter nicht im CP-Modus befindet.

Die Passworteingabe ist abhängig von der aktuellen Betriebsart. Befindet sich der Umrichter im CP-Mode muss das Passwort im Parameter CP00 geändert werden. Befindet sich der Umrichter im Applikationsmode muss das Passwort im Parameter Ud01 geändert werden.



5. Betriebsartenauswahl

Diese Betriebsanleitung gilt für folgende Softwareversionen:

Softwaretyp Steuerungstyp (Einstellung in Ud02)		Beschreibung		
		Standard-Software für den Betrieb:		
C6K V/1 0 1 v	0: G6K-G / 400Hz	van Aavnahranmataran mit II/f Kannlinianatauarung		
G6K V1.0.1.x	1: G6K-G / 800Hz	- von Asynchronmotoren mit U/f-Kennliniensteuerung		
		ASCL-Software für den Betrieb:		
	0: G6L-G / 400Hz	- von Asynchronmotoren mit U/f-Kennliniensteuerung		
	4: G6L-M / 4000rpm			
G6L V1.0.2.x	5: G6L-M / 8000rpm	van Aavnahranmataran mit Valstarragalung		
	6: G6L-M / 16000rpm	- von Asynchronmotoren mit Vektorregelung		
	7: G6L-M / 32000rpm			
		SCL-Software für den Betrieb:		
	0: G6P-G / 400Hz	- von Asynchronmotoren mit U/f-Kennliniensteuerung		
	8: G6P-S / 4000rpm			
G6P V1.0.3.x	9: G6P-S / 8000rpm	- von Synchronmotoren mit Vektorregelung		
	10: G6P-S / 16000rpm			
	11: G6P-S / 32000rpm			



Wird eine Download-Liste zu einem Umrichter mit einem anderen Steuerungstyp heruntergeladen oder wird bei COMBIVIS das Config-File für einen anderen Steuerungstyp verwendet, werden Parameter (z.B. Solldrehzahl, Drehzahlgrenzen usw.) falsch angezeigt. COMBIVIS erkennt die Verwendung ungeeigneter Listen und wählt das richtige Config-File automatisch aus. Wenn die Warnmeldungen ignoriert werden, können ungewollte Vorgaben und falsche Anzeigen das Resultat sein.

Die Normierung einiger Parameter ist abhängig vom Drehzahlbereich des Steuerungstyps. U. a. sind folgende Parameter betroffen.

Soft- waretyp	Steuerungstyp (Einstellung in Ud02)	Drehzahl- / Frequenzbereich	Auflösung	Parameter
G6K-G	0: G6K-G 1: G6K-G	400 Hz 800 Hz	0,0125 Hz 0,025 Hz	ru01, ru02, ru07, ru10 oP03, oP06, oP07, oP10, oP11, oP14, oP15, oP21, oP22, oP23, oP40, oP41, oP65, oP66, oP67, oP68 Pn32, Pn37, Pn41, Pn48
G6L-M / G6P-S	4: G6L-M / 8: G6P-S 5: G6L-M / 9: G6P-S 6: G6L-M / 10: G6P-S 7: G6L-M / 11: G6P-S	4000 min ⁻¹ 8000 min ⁻¹ 16000 min ⁻¹ 32000 min ⁻¹	0,125 min ⁻¹ 0,25 min ⁻¹ 0,5 min ⁻¹ 1 min ⁻¹	ru01, ru02, ru07, ru10, ru79 oP03, oP06, oP07, oP10, oP11, oP14, oP15, oP21, oP22, oP23, oP40, oP41, oP65, oP66, oP67, oP68 Pn32, Pn37, Pn41, Pn48 dS21
	4: G6L-M / 8: G6P-S 5: G6L-M / 9: G6P-S 6: G6L-M / 10: G6P-S 7: G6L-M / 11: G6P-S	4000 min ⁻¹ 8000 min ⁻¹ 16000 min ⁻¹ 32000 min ⁻¹	0,0125 Hz 0,025 Hz 0,05 Hz 0,1 Hz	ru03 uF00, uF02

5.1 Bezugsdrehzahl

Einige Parameter (z.B. Rampen-Einstellungen) haben Bezugswerte, die abhängig vom gewählten Drehzahlbereich (4000, 8000, 16000, 32000 U/min) sind.

Drehzahlbereich	Bezugswert	Parameter
4000 min ⁻¹	1000 min ⁻¹	u.a.
8000 min ⁻¹	2000 min ⁻¹	Pn21, Pn60
16000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	oP28 oP31, oP46 oP48 dr49
32000 min ⁻¹	8000 min ⁻¹	dS22



Die Beschreibung der einzelnen Parametereinstellungen setzt, soweit nicht anders erwähnt, den Drehzahlbereich von 4000 min^{-1} (Ud02 = 4 bzw.8) voraus.



6. Inbetriebnahme

Aufgrund der komplexen Einsatzmöglichkeiten kann nur Bezug auf eine Inbetriebnahme für Standardeinsatzfälle genommen werden.

6.1 Vorbereitende Maßnahmen

6.1.1 Nach dem Auspacken

Nach dem Auspacken und der Kontrolle auf vollständigen Lieferumfang sind folgende Maßnahmen durchzuführen:

Sichtkontrolle auf Transportschäden:

Sollten irgendwelche äussere Schäden am KEB COMBIVERT sichtbar sein, setzen Sie sich mit Ihrem Transportunternehmer in Verbindung und schicken Sie das Gerät mit einem entsprechenden Bericht an KEB zurück.

Spannungsklasse kontrollieren:

Überprüfen Sie unbedingt vor der Montage, ob die Anschlussspannung des KEB COMBIVERT mit der Applikation übereinstimmt.

6.1.2 Einbau und Anschluss

Eine Anleitung mit Einbau- und Anschlusshinweise ist über www.keb.de erhältlich.

6.1.3 Checkliste vor der Inbetriebnahme

Bevor der Umrichter eingeschaltet wird, sollte folgende Checkliste einmal überprüft werden:

- Ist der Umrichter fest im Schaltschrank verschraubt?
- Ist genügend Abstand für eine ausreichende Luftzirkulation eingehalten worden?
- Sind die Netzzuleitungen und Motorleitungen, sowie die Steuerleitungen getrennt voneinander verlegt worden?
- Sind der/die Umrichter an die richtige Anschlußspannung angeschlossen?
- Sind alle Masse- und Erdungsleitungen gut kontaktiert angebracht?
- Überprüfen, dass Netz- und Motorleitungen nicht vertauscht sind, da dies zur Zerstörung der Umrichters führt!
- Ist der Motor phasenrichtig angeschlossen?
- Evtl. Tacho, Initiator oder Drehgeber auf festen Sitz und richtigen Anschluss überprüfen!
- Alle Leistungs- und Steuerkabel auf festen Sitz überprüfen!
- Werkzeug aus dem Schaltschrank entfernen!
- Alle Deckel, Abdeckungen und Schutzkappen anbringen, so dass beim Einschalten alle spannungsführenden Teile gegen direktes Berühren gesichert sind.
- Bei Verwendung von Meßgeräten oder Computern sollte ein Trenntrafo verwendet werden, mindestens muß jedoch der Potentialausgleich zwischen den Versorgungsleitungen sichergestellt sein!
- Reglerfreigabe des Umrichters öffnen, damit die Maschine nicht unbeabsichtigt anlaufen kann.

6.2 Erstinbetriebnahme

Nachdem alle vorbereitenden Maßnahmen erfolgreich abgeschlossen und geprüft sind, kann der KEB COMBIVERT G6 nun eingeschaltet werden.

Die Reglerfreigabe ST (X2A.6) muss beim ersten Einschalten deaktiviert sein, da der Umrichter noch nicht kundenspezifisch parametriert ist.

Die folgenden Beschreibungen setzen voraus, dass sich der Umrichter auf der Passwortebene "Applikationsmode" befindet (Ud01 = Applikationsmodus). Die Auswahl der Passwortebene ist im Kapitel 4 der Anleitung beschrieben. Außerdem sollte die Inbetriebnahme mit dem PC-Programm COMBIVIS durchgeführt werden, weil damit die Inbetriebnahmezeit wesentlich verkürzt werden kann.

Achtung: Die Inbetriebnahmeanleitung kann nur eine kurze Übersicht über die Parametereinstellungen geben, die zwingend notwendig sind, um den Motor in Betrieb zu nehmen.

Damit stellt sie eine Checkliste und keine vollständige Parameterbeschreibung dar.

Für genaue Informationen über die Parameter, zusätzlich zu beachtende Punkte und applikationsspezifische Einstellungen, müssen die entsprechenden Kapitel des Programmierhandbuchs sorgfältig gelesen werden!

Vor dem Start der Inbetriebnahme ist die Verdrahtung des Motors zu überprüfen:

Phasenrichtiger Anschluss (Umrichterklemmen U, V, W müssen am Motorklemmbrett mit den entsprechenden Kontakten verbunden werden):

Ist die Verkabelung korrekt, ergibt sich bei Vorgabe "Rechtslauf" folgender Drehsinn:




Abbildung 6.1 Beispielabbildung eines Asynchronmotor

6.2.1 Inbetriebnahme eines Asynchronmotors

Die folgenden Kapitel beschreiben die Erstinbetriebnahme eines Asynchronmotors in den zwei zur Verfügung stehenden Modi:

- U/f Kennlinien gesteuerter Betrieb (G6K-G, G6L-G oder G6P-S)
- drehzahlgeregelter Betrieb ohne Geberrückführung (ASCL / G6L-M)



6.2.1.1 U/f-Kennlinienbetrieb

1. Reglerfreigabe öffnen

Klemme X2A.6 deaktivieren

- Umrichterstatus ru00 = "0: keine Reglerfreigabe"

2. Auswahl des Drehzahlbereiches

Im Steuerungstyp Ud02 wird der benötigte Drehzahlbereich / Frequenzbereich (z.B.: 0: 400Hz) ausgewählt.

- Ud02 Steuerungstyp = 0...1

Alle Angaben zur Einstellung des Steuerungstyps (z.B. Auflösung der Drehzahlen, usw.) siehe Kapitel 5.1



Das Ändern des Steuerungstyps löst Laden der Defaulwerte aus! Der Drehzahlbereich sollte immer mindestens 10% größer gewählt werden, als die höchste in der Applikation vorkommende Solldrehzahl.

3. Laden der Defaultparameter

Laden der Defaultparameter (KEB-Werkseinstellung) durch

- Fr01 Parametersatz Kopierfkt. = -4



Vorher vorgenommene Einstellungen (z.B. Funktion der Digitaleingänge) gehen verloren.

4. Auswahl der Reglerkonfiguration

U/f-Kennlinien Betrieb einstellen

 cS00 Reglerkonfiguration = 0: aus (Standard U/f-Kennlinienbetrieb)

Für den Standard U/f-Kennlinien Betrieb sind keine Motordaten notwendig.

Wenn SMM (Sensorless Motor Management zur Drehzahlstabilisierung bei Belastung) nicht genutzt werden soll, müssen folgende Parameter überprüft werden:

Frequenz bei der die volle Spannung ausgegeben wird:

- uF00 Eckfrequenz (typischerweise Motornennfrequenz)

Spannung in [%], die bei Frequenz 0Hz ausgegeben wird:

- uF01 Boost

Stimmt die Motoreingangsspannung nicht mit der Netzspannung überein, muss der Parameter uF09 angepasst werden.

- uF09 Spannungsstabilisierung



Die Punkte 5...8 sind für den SMM-Betrieb. Wird der Standard U/f-Kennlinienbetrieb genutzt, kann mit Punkt 9 weiter vorgegangen werden.

5. Eingabe der Motordaten

Die Werte dr00 bis dr05 müssen dem Motortypenschild entnommen werden.

Der Wert für dr06 kann automatisch identifiziert werden (siehe Punkt 6).

- dr00 DASM Bemessungsstrom
- dr01 DASM Bemessungsdrehzahl
- dr02 DASM Bemessungsspannung
- dr04 DASM cos phi
- dr05 DASM Bemessungsfrequenz
- dr06 DASM Ständerwiderstand

6. Einmessung des Ständerwiderstandes

Der Ständerwiderstand dr06 kann vom KEB COMBIVERT selbsttätig ermittelt werden. Den Umrichter in den Status "70: Stillstand (Modulation aus)" bringen. Dies kann z.B. erreicht werden, indem oP02 auf Wert 0 gesetzt wird. Dann die Messung durch Eingabe von

=> dr06 = 250000: ein starten.

Nach Abschluss der Messung die Reglerfreigabe (X2A.6) öffnen

7. Berechnung der motorabhängigen Daten

Die Aktivierung von SMM sowie die Anpassung der U/f-Kennlinie erfolgt durch Eingabe von:

- Fr10 motorabh. Parameter laden = 3

8. Drehzahlregler anpassen

Der Drehzahlregler muss über cS06 und cS09 an die Applikation angepasst werden.

9. Applikationsspezifische Daten eingeben

z.B. Grenzwerte (Drehzahlgrenzen, Momentengrenzen usw.), Beschleunigungs-/ Verzögerungsrampen, Funktion der digitalen Ein-/ Ausgänge, Art der Drehzahlsollwertvorgabe usw.



Genaue Angaben zur Anpassung des Umrichters an die jeweilige Applikation befinden sich in den entsprechenden Kapiteln.

10. Testlauf

Im Probelauf wird festgestellt, ob der Antrieb in allen Drehzahlbereichen und allen Lastzuständen stabil läuft, ein ausreichender Sicherheitsabstand zu den Leistungsgrenzen vorhanden ist, usw.



6.2.1.2 Inbetriebnahme G6L-M (ASCL/ vektorgeregelt mit Motormodell)



Der Motortemperatursensor muss angeschlossen sein.

1. Reglerfreigabe öffnen

Klemme X2A.6 deaktivieren

- Umrichterstatus ru00 = "0: keine Reglerfreigabe"

2. Auswahl des Drehzahlbereiches

Im Steuerungstyp Ud02 wird der benötigte Drehzahlbereich (z.B.: 0..+/- 4000 min-1) ausgewählt.

- Ud02 Steuerungstyp = 4...7

Der Drehzahlbereich sollte immer mindestens 10% größer gewählt werden, als die höchste in der Applikation vorkom-mende Solldrehzahl.



Das Ändern des Steuerungstyps löst Laden der Defaultparameter aus! Alle Angaben zur Einstellung des Steuerungstyps (z. B. Auflösung der Drehzahlen, usw.) siehe Kapitel 5.1.

3. Laden der Defaultparameter

Falls der Steuerungstyp Ud02 nicht geändert wurde, kann das Laden der Defaultparameter (KEB-Werkseinstellung) durch

 Fr01 Parametersatz Kopierfkt. = 4 ausgelöst werden.



Vorher vorgenommene Einstellungen (z.B. Funktion der Digitaleingänge) gehen verloren

4. Auswahl der Reglerkonfiguration

Drehzahlgeregelten Betrieb einstellen

cS00 Reglerkonfiguration = 4

(Steuerungsmodus = Drehzahlregelung)

5. Quelle der Drehzahlrückführung auswählen

Keine Motordrehzahlrückführung vorhanden.

- cS01 Istwertquelle = 2: berechneter Istwert

6. Eingabe der Motordaten

Die Werte dr00 bis dr05 müssen dem Motortypenschild entnommen werden. Die Werte für dr06 bis dr08 können (falls vorhanden) dem Motordatenblatt entnommen oder automatisch identifiziert werden (siehe Punkt 10). Die Hauptinduktivität (dr10) sollte immer identifiziert werden, da sie abhängig vom gewählten Magnetisierungsstrom ist.

- dr00 DASM Bemessungsstrom
- dr01 DASM Bemessungsdrehzahl
- dr02 DASM Bemessungsspannung
- dr03 DASM Bemessungsleistung
- dr04 DASM cos phi
- dr05 DASM Bemessungsfrequenz
- dr06 DASM Ständerwiderstand
- dr07 DASM Streuinduktivität
- dr08 DASM Läuferwiderstand
- dr10 DASM Hauptinduktivität



Bei Übernahme der Werte aus dem Motordatenblatt, muss die Verschaltung des Motors berücksichtigt werden. Das Datenblatt enthält meist Strangwerte. In dr06...dr10 müssen die Phase-Phase Werte eingetragen werden.



Sind keine Ersatzschaltbilddaten bekannt, können in dr06 bis dr10 bis zur Identifikation die Standardwerte stehen bleiben

7. Fluss- / Rotoradaptionsmodus parametrieren

Der Betrieb mit Motormodell wird in Parameter dS04 Fluss- / Rotoradaptionsmodus aktiviert.

- dS04 = 249

Zusätzlich werden durch diesen Parameter weitere Einstellungen vorgenommen, die für den Betrieb mit Motormodell notwendig sind:

- Maximalspannungsregler ein, maximale Spannung 100% (keine Übermodulation)
- · Flussregler und Magnetisierungsaufbau vor Start aktiv



Im Zusammenhang mit dem Maximalspannungsregler müssen evtl. weitere Einstellungen vorgenommen werden: Parametrierung des Reglers, Aktivierung der Wirkstrombegrenzung im Feldschwächbereich (siehe Kapitel 14).



Weitere Informationen zum Flussregler und Flussaufbau siehe Kapitel 11 Einstellungen des Asynchronmotors.

8. Berechnung der motorabhängigen Daten

Auch wenn die Motordaten dr06 bis dr10 noch nicht bekannt sind, müssen an dieser Stelle einmal die motorabhängigen Daten (wie z.B. dr18 Feldschwächedrehzahl) berechnet werden.

Fr10 Motoranpassung = 1: uF09

Vorbereitende Maßnahmen



9. Identifikation der Ersatzschaltbilddaten

Die Ersatzschaltbilddaten dr06...dr10 können vom KEB COMBIVERT selbsttätig ermittelt werden. Dabei muss folgendes beachtet werden:

- Für die Identifikation der Hauptinduktivität ist es notwendig, dass der Motor im Leerlauf läuft. Standardmäßig dreht der Motor mit dr17: "Drehzahl für maximales Moment". Ist dies nicht zulässig, müssen die Drehzahlgrenzen (oP-Parameter siehe Kapitel 10.5) entsprechend programmiert werden.
- Die Drehrichtung ist Rechtslauf, die Beschleunigungszeit wird durch dr49: "Motoridentifikation Rampenzeit" vorgegeben
- Für den Hochlauf muss der Drehzahlregler parametriert werden (keine Dynamik notwendig => kleinen Wert für cS09: KI Drehzahl wählen)
- Das Bremsenhandling muss deaktiviert sein (entspricht der KEB-Werkseinstellung)
- Nach Abschluss der Messung wird bei erfolgreichem Durchlauf ru00 = 127 (Antriebsdaten fertig berechnet / Cddr) angezeigt.
 Die Identifikation wird gestartet durch
- dr48 = 8:komplette Autoidentifikation !mit Rotation!

Zum Starten der Identifikation Reglerfreigabe (X2A.6) schliessen und nach Abschluss der Messung wieder öffnen



Die Identifikation kann, abhängig vom Motor, einige Minuten dauern. Durch die hochfrequenten Testsignale können Geräusche im Motor entstehen. Der Ablauf der Identifikation kann im Parameter dr62 "Motoridentifikation Status" verfolgt werden.

Da der Antrieb noch nicht optimal parametriert ist, sollte für die Identifikation eine Beschleunigungsrampe (dr49) gewählt werden, der der Motor leicht folgen kann

Hinweis: Wird die Messung mit einem Fehler abgebrochen, so wird ru00 = 60 (Fehler! Antriebsdaten / E.Cdd) angezeigt. Weitere Angaben zur Identifikation im Kapitel 14.2 nachlesen

10. Einstellung spezifischer Daten

- dS02 Stromentkopplung = 1: ein
- uF15 Hardware-Strombegrenzung = 0: aus
- uF18 Totzeitkompensationsmodus = 3: automatisch

11. applikationsspezifische Daten eingeben

applikationsspezifische Daten sind z.B.

- · Grenzwerte (Drehzahlgrenzen, Momentengrenzen usw.)
 - oP Parameter (Kapitel 10 Sollwertgrenzen)
 - cS Parameter (Kapitel 14 Drehmometanzeige und Begrenzung)
- Beschleunigungs- / Verzögerungsrampen
 - oP Parameter (Kapitel 10 Rampengenerator)
- · Funktion der digitalen Ein-/ Ausgänge
 - di Parameter (Kapitel 9 Digitale Ein- und Ausgänge)
- · Art der Drehzahlsollwertvorgabe
 - oP Parameter (Kapitel 10) usw.



Genaue Angaben zur Anpassung des Umrichters an die jeweilige Applikation befinden sich in den entsprechenden Kapiteln

12. Drehzahlregler anpassen

Die Drehzahlreglerparameter können bei Applikationen mit konstantem Trägheitsmoment und einigermaßen starr gekoppelter Last vom Umrichter berechnet werden (siehe Kapitel 17)

Ist diese Einstellung für die Applikation nicht durchführbar oder das Ergebnis nicht zufriedenstellend, muss der Drehzahlregler manuell angepasst werden. Soll in den Feldschwächbereich gefahren werden, muss auch der Maximalspannungsregler noch parametriert werden



Strom und Flussregler stellen sich automatisch während der Identifikation ein

13. Probelauf

Testen, ob der Antrieb in allen Drehzahlbereichen und allen Lastzuständen stabil läuft. Bei ASCL ist der Betrieb bei kleinen Drehzahlen manchmal kritisch. Zeigt der Antrieb hier (z.B. beim Reversieren oder Anhalten) kein optimales Verhalten, müssen die in Kapitel 11 "Betrieb bei kleinen Drehzahlen" beschriebenen zusätzlichen Maßnahmen durchgeführt werden.



Wenn während der Inbetriebnahme Fehlermeldungen aufgetreten sind, lesen sie bitte im Kapitel 22 "Fehlerdiagnose" nach.



27

6.2.2 Inbetriebnahme eines Synchronmotors

Das folgende Kapitel beschreibt die Erstinbetriebnahme eines drehzahlgeregelten Synchronmotors ohne Geberrückführung (G6P-S).

6.2.2.1 Inbetriebnahme G6P-S (SCL)

1. Reglerfreigabe öffnen

Klemme X2A.6 deaktivieren

- ru00 Umrichterstatus = nop/ "keine Reglerfreigabe"

2. Auswahl des Drehzahlbereiches

Mit Ud02 wird der nutzbare Drehzahlbereich eingestellt: - Ud02 Steuerungstyp = 8...11



Alle Angaben zur Einstellung siehe Kapitel 5.1.

3. Laden der Defaultparameter

- Fr01 Parametersatz Kopierfkt. = -4

4. Quelle der Drehzahlrückführung auswählen

- cS01 Istwertquelle = 2:berechneter Istwert

5. Eingabe der Motortypenschilddaten

- dr23 DSM Bemessungsstrom
- dr24 DSM Bemessungsdrehzahl
- dr25 DSM Bemessungsfrequenz
- dr26 DSM EMK Spannungskonstante [Vpk x 1000rpm] *
- dr27 DSM Bemessungsmoment
- dr28 DSM Stillstandsdauerstrom
- dr30 DSM Ständerwiderstand *
- dr31 DSM Induktivität *



* dr30 und dr31 müssen als Phase-Phase Wert (R_{UV} , L_{UV}) eingegeben werden. Ersatzschaltbilddaten müssen laut Datenblatt eingegeben ODER automatisch wie Schritt 7 identifiziert werden. Der Parameter dr26 muss als Spitzenwert der Phase-Phase Spannung U_{UV} programmiert werden. Ersatzschaltbilddaten müssen laut Datenblatt eingegeben ODER automatisch wie Schritt 7 identifiziert werden.

6. Berechnung der motorabhängigen Daten

- Fr10 Motoranpassung = 1: uF09

7. Identifikation der Ersatzschaltbilddaten

ACHTUNG: Benötigt Motordrehung im Leerlauf

- dr48 Motoridentifikation = 8: komplette Autoidentifikation, Reglerfreigabe schließen (X2A.6)
- Nach erfolgreicher Identifikation wird in ru00 = 127:cddr/ "Antriebsdaten fertig berechnet" angezeigt. Reglerfreigabe wieder öffnen (X2A.6). Weitere Angaben siehe Kapitel 12.



Die Identifikation kann, abhängig vom Motor, einige Minuten dauern. Durch die hochfrequenten Testsignale können Geräusche im Motor entstehen.

8. Einstellung spezifischer Daten

- dS02 Stromentkopplung = 1: ein
- uF15 Hardware-Strombegrenzung = 0: aus
- uF18 Totzeitkompensationsmodus = 3: automatisch Überlastcharakteristik des Motors:
- dr33 DSM max. Moment (sonst 5 x dr27 Bemessungsmoment)

9. Drehzahlregler optimieren

Alle Angaben zur Einstellung siehe Kapitel 13

Die Inbetriebnahme ist erfolgreich beendet, wenn keine Fehlermeldungen aufgetreten sind. Eine ausführliche Beschreibung der Parameter und deren Auswirkungen sind in Kapitel 12 beschrieben.



Für den Betrieb von Sonder- oder Hf-Motoren sind spezielle Einstellungen vorzunehmen. Es wird empfohlen, sich hierfür an KEB zu wenden.



7. Funktionen

7.1 Betriebs- und Gerätedaten

In diesem Kapitel werden die Parametergruppen "ru", "In" und "Sy" beschrieben. Sie dienen zur Betriebsüberwachung, Fehleranalyse und -auswertung sowie zur Geräteidentifikation.

7.1.1 Übersicht der ru-Parameter

Die ru- (run) Parametergruppe stellt das Multimeter des Umrichters dar. Hier werden Drehzahlen, Spannungen, Ströme usw. angezeigt, mit denen eine Aussage über den aktuellen Betriebszustand des Umrichters getroffen werden kann. Insbesondere während der Inbetriebnahme oder der Fehlersuche an einer Anlage kann sich dies als große Hilfe herausstellen. Folgende Parameter stehen zur Verfügung:

ru00	Umrichterstatus	ru41	Modulationsstundenzähler
ru01	Sollwertanzeige	ru42	Modulationsgrad
ru02	Anzeige Rampenausgang	ru43	Anzeige Timer 1
ru03	Istfrequenz Anzeige	ru44	Anzeige Timer 2
ru05	Geber 2 Frequenz	ru45	Aktuelle Schaltfrequenz
ru07	Istwert Anzeige	ru46	Motortemperatur
ru10	Istdrehzahl Geber 2	ru47	Sollmomentgrenze motorisch
ru11	Sollmoment Anzeige	ru48	Sollmomentgrenze generatorisch
ru12	Istmoment Anzeige	ru49	Sollmoment Momentregler
ru13	Aktuelle Auslastung	ru52	Anzeige externer PID Ausgang
ru14	Auslastung Spitzenwert	ru53	AUX Anzeige
ru15	Scheinstrom	ru68	UZK Bemessungswert
ru16	Scheinstrom Spitzenwert	ru73	Sollmoment in Prozent
ru17	Wirkstrom	ru74	relative Istmomentanzeige
ru18	Zwischenkreisspannung Istwert	ru79	absolute Geschwindigkeit (EMK)
ru19	Zwischenkreisspannung Spitzenwert	ru80	Ausgangsstatus vor Zuordnung
ru20	Ausgangsspannung	ru81	Wirkleistung
ru21	Eingangsklemmenstatus	ru87	Magnetisierungsstrom
ru22	Interner Eingangsstatus	ru90	Maximalmoment in %
ru23	Status Schaltbedingungen	ru91	Energie über GTR7
ru24	Status Merker	ru92	Eingangsleistung
ru25	Status Digitalausgänge	ru93	Verlustleistung
ru26	Aktiver Parametersatz		
ru27	AN1 Anzeige vor Verstärkung		
ru28	AN1 Anzeige nach Verstärkung		
ru29	AN2 Anzeige vor Verstärkung		
ru30	AN2 Anzeige nach Verstärkung		
ru33	ANOUT1 Anzeige vor Verstärkung		
ru34	ANOUT1 Anzeige nach Verstärkung		
ru35	ANOUT2 Anzeige vor Verstärkung		
ru36	ANOUT2 Anzeige nach Verstärkung		
ru37	Motorpoti aktueller Wert		
ru38	Temperaturanzeige Leistungsteil		
ru39	Überlastintegrator (E.OL)		
ru40	Betriebsstundenzähler		

7.1.2 Übersicht der In-Parameter

Die In- (Information) Parametergruppe beinhaltet Daten und Informationen zur Identifikation der Hard- und Software sowie zur Art und Anzahl der aufgetretenen Fehler. Folgende Parameter stehen zur Verfügung:

In00	Umrichtertyp
In01	Umrichterbemessungsstrom
In03	Maximale Schaltfrequenz
In04	Bemessungsschaltfrequenz
In06	Softwareversion
In07	Softwaredatum
In10	Seriennummer (Datum)
ln11	Seriennummer (Zähler)
In12	Seriennummer (AB High)
In13	Seriennummer (AB Low)
In14	Kundennummer High
In15	Kundennummer Low
In16	QS-Nummer
ln17	Temperaturmodus
In18	Hardwarestrom Umrichter
In19	Umrichter Bemessungswirkleistung
In22	Anwenderparameter 1
In23	Anwenderparameter 2
In24	Letzter Fehler
In25	Fehlerdiagnose
In26	E.OC Fehlerzähler
In27	E.OL Fehlerzähler
In28	E.OP Fehlerzähler
In29	E.OH Fehlerzähler
In30	E.OHI Fehlerzähler
In39	Totzeit Auswahl
In40	Totzeit Wert
In41	Seriennummer 2 (Datum)
ln42	Seriennummer 2 (Zähler)
In43	QS-Nummer 2



7.1.3 Übersicht der Sy-Parameter

Die Sy- (System) Parametergruppe beinhaltet systemspezifische Parameter. Folgende Parameter stehen zur Verfügung:

Sy02	Umrichter Identifikation
Sy03	Leistungsteilkennung
Sy06	Umrichteradresse
Sy09	Watchdogzeit interner Bus
Sy11	Baudrate interner Bus
Sy32	Scope Timer
Sy41	Steuerwort (high)
Sy42	Statuswort (high)
Sy43	Steuerwort (long)
Sy44	Statuswort (long)
Sy50	Steuerwort (low)
Sy51	Statuswort (low)
Sy52	Solldrehzahl Vorgabe
Sy53	Istdrehzahl Anzahl
Sy56	Adresse Startanzeige

7.1.4 Erklärung zur Parameterbeschreibung

In diesem Kapitel sind die ru-, In-, Sy-Parameter detailiert beschrieben.

Legende:

Adr. = Adresse

PG = Satzprogrammierbar → + = Satzprogrammierbar

- = nicht Satzprogrammierbar

E = Enter-Parameter \rightarrow + = ja - nein

R = Rechte \rightarrow ro = nur lesen rw = lesen / schreiben

= Auflösung und Wertebereich abhängig vom Steuerungstyp (Ud02)

Min.Wert = Minimalwert
Max.Wert = Maximalwert
Aufl. = Auflösung
Default = Defaultwert
[?] = Einheit

7.1.5 Beschreibung der ru-Parameter

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru00	Umrichterstatus	2200h	ro	-	-	0	255	1	-	0

Der Umrichterstatus zeigt den aktuellen Betriebszustand des Umrichters. Im Fehlerfall wird die aktuelle Fehlermeldung angezeigt, auch wenn die Anzeige durch ENTER bereits zurückgesetzt wurde (Fehler-LED auf der Steuerkarte blinkt noch). Statusmeldungen und Informationen über die Ursache und Beseitigung, sind im Kapitel 18.1 "Fehler und Warnmeldungen" zu finden.

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru01	Sollwertanzeige 1)	2201h	ro	-	-	-4000	4000	0,125	1/min	0

Anzeige der aktuellen Solldrehzahl. Aus Kontrollgründen wird die Solldrehzahl auch dargestellt, wenn die Reglerfreigabe oder Drehrichtung nicht geschaltet sind. Ist keine Drehrichtung vorgegeben, wird die Solldrehzahl für Rechtslauf (vorwärts) angezeigt.

Ein linkslaufendes Drehfeld (rückwärts) wird durch ein negatives Vorzeichen dargestellt. Vorraussetzung ist der phasenrichtige Anschluss des Motors.

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru02	Anzeige Rampenausgang 1)	2202h	ro	-	-	-4000	4000	0,125	1/min	0

Die angezeigte Drehzahl entspricht der am Rampenausgang ausgegebenen Drehfelddrehzahl. Die Darstellung erfolgt wie bei ru01.

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru03	Istfrequenz Anzeige 1)	2203h	ro	-	-	-400	400	0,0125	Hz	0

Die angezeigte Istfrequenz entspricht der am Umrichterausgang ausgegebenen Drehfeldfrequenz. Die Darstellung erfolgt wie bei ru01.

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru05	Geber 2 Frequenz	2205h	ro	-	-	-400	400	0,0125	Hz	0

Der angezeigte Wert entspricht der gemessenen Frequenz an Geber 2. Der Kanal 2 ist ein Initiatoreingang und kann nicht als Drehzahlrückführung oder für das Motormodell genutzt werden. Der Initiatoreingang Kanal 2 ist nur bei Umrichtern mit CAN-Steuerkarte vorhanden.

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default	
ru07	Istwert Anzeige 1)	2207h	ro	-	-	-4000	4000	0,125	min ⁻¹	0	
Abbituaria van den signaatellten let vertevalle (c004) viird die let duebeneb bessebent bevor Oebenbarel Oebenbarel											

Abhängig von der eingestellten Istwertquelle (cS01) wird die Istdrehzahl berechnet bzw. Geberkanal 2 angezeigt.

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru10	Geber 2 Drehzahl ¹⁾	2210h	ro	-	-	-4000	4000	0,125	min ⁻¹	0

Der angezeigte Wert entspricht der an Geber 2 gemessenen Istdrehzahl. Der Kanal 2 ist ein Initiatoreingang und kann nicht als Drehzahlrückführung oder für das Motormodell genutzt werden. Der Initiatoreingang Kanal 2 ist nur bei Umrichtern mit CAN-Steuerkarte vorhanden.

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default		
ru11	Sollmoment Anzeige	220Bh	ro	-	-	-32000	32000	0,01	Nm	0		
Der ang	Der angezeigte Wert entspricht dem aktuellen Sollmoment.											

Betriebs- und Gerätedaten



	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default	
ru12	Istmoment Anzeige	220Ch	ro	-	-	-32000	32000	0,01	Nm	0	
Der angezeigte Wert entspricht dem aktuellen Istmoment.											

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru13	Aktuelle Auslastung	220Dh	ro	-	-	0	65535	1	%	0

Anzeige der aktuellen Auslastung bezogen auf den Bemessungsstrom des Umrichters. Es werden nur positive Werte angezeigt, wodurch eine Unterscheidung zwischen motorischem und generatorischem Betrieb nicht möglich ist.

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru14	Auslastung Spitzenwert	220Eh	rw	-	-	0	65535	1	%	0

ru14 ermöglicht es, kurzfristige Spitzenauslastungen innerhalb eines Betriebszyklus zu erkennen. Dazu wird der höchste aufgetretene Wert von ru13 in ru14 gespeichert. Der Spitzenwertspeicher kann durch Betätigen der Tasten UP, DOWN oder ENTER, sowie über Bus durch Schreiben eines beliebigen Wertes an die Adresse von ru14 gelöscht werden. Ein Abschalten des Umrichters führt ebenfalls zur Löschung des Wertes.

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru15	Scheinstrom	220Fh	ro	-	-	0	6553,5	0,1	Α	0
Anzeige	e des aktuellen Scheinstro	omes.								

Parameter		Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru16	Scheinstrom Spitzenwert	2210h	rw	-	-	0	6553,5	0,1	Α	0

ru16 ermöglicht es, kurzfristige Spitzenströme innerhalb eines Betriebszyklus zu erkennen. Dazu wird der höchste aufgetretene Wert von ru15 in ru16 gespeichert. Der Spitzenwertspeicher kann durch Betätigen der Tasten UP, DOWN oder ENTER, sowie über Bus durch Schreiben eines beliebigen Wertes an die Adresse von ru16 gelöscht werden. Ein Abschalten des Umrichters führt ebenfalls zur Löschung des Speichers.

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru17	Wirkstrom	2211h	ro	-	-	-3276,7	3276,7	0,1	Α	0

Anzeige des drehmomentbildenden Wirkstromes. Negativer Strom entspricht generatorischem - positiver Strom entspricht motorischem Betrieb. Je genauer die Eingabe der Motordaten erfolgt ist, desto genauer ist die Wirkstromanzeige. Die Maximalwerte sind abhängig von der Umrichtergröße.

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru18	Zwischenkreisspan- nung Istwert	2212h	rw	-	-	0	1500	1	٧	0
Anzeig	ge der aktuellen Zwischenk	Werte sind:								
	230V-Klasse ca	. 300-330)V .			ca. 4	100 V	•	С	a. 216 V

Normalbetrieb:	230V-Klasse ca. 300-330V		ca. 400 V	Unterspg. (E.UP):	ca. 216 V
Normalbetheb.	400V-Klasse ca. 530-620V	Uberspg. (E.OP):	ca. 840 V	Unterspg. (E.UP):	ca. 240 V

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru19	Zwischenkreisspan- nung Spitzenwert	2213h	ro	-	-	0	1500	1	V	0

ru19 ermöglicht es, kurzfristige Spannungsanstiege innerhalb eines Betriebszyklus zu erkennen. Dazu wird der höchste aufgetretene Wert von ru18 in ru19 gespeichert. Der Spitzenwertspeicher kann durch Betätigen der Tasten UP, DOWN oder ENTER, sowie über Bus durch Schreiben eines beliebigen Wertes an die Adresse von ru19 gelöscht werden. Ein Abschalten des Umrichters führt ebenfalls zur Löschung des Speichers.

Parameter		Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default	
ru20	Ausgangsspannung	2214h	ro	-	-	0	1167	1	V	0	
Anzeige	Anzeige der aktuellen Ausgangsspannung.										

Parameter		Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru21	Eingangsklemmenstatus	2215h	ro	-	-	0	4095	1	-	0

Anzeige der aktuell angesteuerten, digitalen Eingänge. Angezeigt werden die logischen Pegel an den Eingangsklemmen, bzw. an den internen Eingängen unabhängig von nachfolgenden Verknüpfungen (siehe Kapitel 9 "Digitale Ein- und Ausgänge"). Gemäß folgender Tabelle wird für jeden digitalen Eingang ein bestimmter Dezimalwert ausgegeben. Werden mehrere Eingänge angesteuert, so wird die Summe ihrer Dezimalwerte angezeigt.

Bit -Nr.	Dez.	Eingang	Klemme
0	1	ST (Prog. Eingang "Reglerfreigabe/Reset")	X2A.6
1	2	RST (Prog. Eingang "Reset")	X2A.5
2	4	F (Prog. Eingang "Vorwärts")	X2A.8
3	8	R (Prog. Eingang "Rückwärts")	X2A.7
4	16	I1 (Prog. Eingang 1)	X2A.10
5	32	I2 (Prog. Eingang 2)	X2A.9
6	64	I3 (Prog. Eingang 3)	X2A.12
7	128	I4 (Prog. Eingang 4)	X2A.11
8	256	IA (Interner Eingang A)	keine
9	512	IB (Interner Eingang B)	keine
10	1024	IC (Interner Eingang C)	keine
11	2048	ID (Interner Eingang D)	keine



	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru22	interner Eingangsstatus	2216h	ro	-	-	0	4095	1	-	0

Anzeige der aktuell gesetzten, digitalen externen und internen Eingänge. Als gesetzt gilt der Eingang erst, wenn er als wirksames Signal zur weiteren Prozessverarbeitung zur Verfügung steht (d.h. durch Strobe, Flankentriggerung oder logische Verknüpfungen übernommen wurde). Gemäß Tabelle wie bei ru21 wird für jeden digitalen Eingang ein bestimmter Dezimalwert ausgegeben. Werden mehrere Eingänge angesteuert, so wird die Summe ihrer Dezimalwerte angezeigt (siehe auch Kapitel 9 "Digitale Ein- und Ausgänge").

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru23	Status Schaltbedingungen	2217h	ro	-	-	0	255	1	-	0

Mit den Parametern do00...do07 können Schaltbedingungen ausgewählt werden, die als Basis zum Setzen der Ausgänge dienen. Dieser Parameter zeigt an, welche der ausgewählten Schaltbedingungen erfüllt sind, bevor sie durch die programmierbare Logik verknüpft oder invertiert werden (siehe auch Kapitel 9 "Digitale Ein- und Ausgänge"). Gemäß folgender Tabelle wird für die Schaltbedingungen ein bestimmter Dezimalwert ausgegeben. Sind mehrere der mit diesen Parametern ausgewählten Schaltbedingungen erfüllt, wird die Summe der Dezimalwerte angezeigt.

Bit -Nr.	Dezimalwert	Ausgang
0	1	Schaltbedingung 0 (do00)
1	2	Schaltbedingung 1 (do01)
2	4	Schaltbedingung 2 (do02)
3	8	Schaltbedingung 3 (do03)
4	16	Schaltbedingung 4 (do04)
5	32	Schaltbedingung 5 (do05)
6	64	Schaltbedingung 6 (do06)
7	128	Schaltbedingung 7 (do07)

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru24	Status Merker	2218h	ro	-	-	0	255	1	-	0

Anzeige der Merker nach Logikstufe 1. Die gewählten Schaltbedingungen werden in der Logikstufe 1 (do08...23) verknüpft und hier angezeigt (siehe auch Kapitel 9 "Digitale Ein- und Ausgänge"). Gemäß folgender Tabelle wird für jeden Merker ein bestimmter Dezimalwert ausgegeben. Sind mehrere Merker gesetzt, wird die Summe ihrer Dezimalwerte angezeigt.

Bit -Nr.	Dezimalwert	Ausgang
0	1	Merker 0 (do08do23)
1	2	Merker 1 (do08do23)
2	4	Merker 2 (do08do23)
3	8	Merker 3 (do08do23)
4	16	Merker 4 (do08do23)
5	32	Merker 5 (do08do23)
6	64	Merker 6 (do08do23)
7	128	Merker 7 (do08do23)

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru25	Status Digitalausgänge	2219h	ro	-	-	0	255	1	-	0

Anzeige der aktuell gesetzten, externen und internen digitalen Ausgänge. Gemäß folgender Tabelle wird für jeden digitalen Ausgang ein bestimmter Dezimalwert ausgegeben. Sind mehrere Ausgänge gesetzt, wird die Summe ihrer Dezimalwerte angezeigt.

Bit -Nr.	Dezimalwert	Ausgang	Klemme
0	1	O1 (Digitalausgang 1)	X2A.14
1	2	O2 (Digitalausgang 2)	X2A.13
2	4	R1 (Relais R1-A,R1-B,R1-C)	X2A 30, 28, 26
3	8	R2 (Relais R2-A,R2-B,R2-C)	X2A 29, 27, 25
4	16	OA (Interner Ausgang A)	keine
5	32	OB (Interner Ausgang B)	keine
6	64	OC (Interner Ausgang C)	keine
7	128	OD (Interner Ausgang D)	keine

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru26	aktiver Parametersatz	221Ah	ro	-	-	0	7	1	-	0

Der KEB COMBIVERT kann intern auf 8 Parametersätze (0-7) zurückgreifen. Durch Programmierung kann er selbstständig Parametersätze wechseln und somit verschiedene Betriebsmodi anfahren. Dieser Parameter zeigt den Parametersatz an, mit dem der Umrichter aktuell läuft. Unabhängig kann über Bus ein anderer Parametersatz editiert werden (siehe auch Kapitel 19 "Parametersätze").

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru27	AN1 Anzeige vor Verstärkung	221Bh	ro	-	-	-100	100	0,1	%	0

Dieser Parameter zeigt prozentual den Wert des Analogsignals AN1 am Differenzspannungseingang (Klemme X2A.17/X2A.18) vor der Kennlinienverstärkung. Der Anzeigewert von 0...±100% entspricht abhängig von An00: 0...±10 V; 0...±20 mA oder 4...20 mA (siehe auch Kapitel 8 "Analoge Ein- und Ausgänge").

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru28	AN1 Anzeige nach Verstärkuung	221Ch	ro	-	-	-400	400	0,1	%	0

Dieser Parameter zeigt prozentual den Wert des Analogsignals AN1 nach Durchlaufen des Kennlinienverstärkers. Der Anzeigebereich ist auf ±400 % begrenzt (siehe auch Kapitel 8 "Analoge Ein- und Ausgänge").

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru29	AN2 Anzeige vor Verstärkung	221Dh	ro	-	-	-100	100	0,1	%	0

Dieser Parameter zeigt prozentual den Wert des Analogsignals AN2 am Differenzspannungseingang (Klemme X2A.19/X2A.20) vor der Kennlinienverstärkung. Der Anzeigewert von 0...±100% entspricht abhängig von An10: 0...±10 V; 0...±20 mA oder 4...20 mA (siehe auch Kapitel 8 "Analoge Ein- und Ausgänge")



	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru30	AN2 Anzeige nach Verstärkung	221Eh	ro	-	-	-400	400	0,1	%	0

Dieser Parameter zeigt prozentual den Wert des Analogsignals AN2 nach Durchlaufen des Kennlinienverstärkers. Der Anzeigebereich ist auf ±400 % begrenzt (siehe auch Kapitel 8 "Analoge Ein- und Ausgänge")

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru33	ANOUT1 Anzeige vor Verstärkung	2221h	ro	-	-	-400	400	0,1	%	0

Dieser Parameter zeigt prozentual den Wert des am Analogsignals ANOUT1 vor Durchlaufen des Kennlinienverstärkers an (siehe auch Kapitel 8 "Analoge Ein- und Ausgänge")

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru34	ANOUT1 Anzeige nach Verstärkung	2222h	ro	-	-	-115	115	0,1	%	0

Dieser Parameter zeigt prozentual den Wert des am Analogausgang ANOUT1 (Klemme X2A.22) ausgegebenen Signals an. Ein Wert von 0...±115% entspricht einem Ausgangssignal von 0...±11,5V (siehe auch Kapitel 8 "Analoge Ein- und Ausgänge")

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru35	ANOUT2 Anzeige vor Verstärkung	2223h	ro	-	-	-400	400	0,1	%	0

Dieser Parameter zeigt prozentual den Wert des am Analogsignals ANOUT2 vor Durchlaufen des Kennlinienverstärkers an (siehe auch Kapitel 8 "Analoge Ein- und Ausgänge")

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru36	ANOUT2 Anzeige nach Verstärkung	2224h	ro	-	-	-115	115	0,1	%	0

Dieser Parameter zeigt prozentual den Wert des am Analogausgang ANOUT2 (Klemme X2A 24) ausgegebenen Signals an. Ein Wert von 0...±115% entspricht einem Ausgangssignal von 0...±11,5V (siehe auch Kapitel 8 "Analoge Ein- und Ausgänge")

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru37	Motorpoti aktueller Wert	2225h	ro	-	-	-100	100	0,01	%	0

Die Motorpotifunktion im KEB COMBIVERT bildet ein mechanisches, motorbetriebenes Potentiometer nach. Die Ansteuerung erfolgt über 2 prog. Eingänge ("Poti up" und "Poti down"). Die Anzeige wird durch oP53/54 begrenzt. Die Einstellung des Motorpotis erfolgt mit den Parametern oP50...oP59 (siehe auch 20.3 "Motorpotifunktion"). Über den Bus kann das Motorpoti auf jeden beliebigen Wert zwischen -100...100% gesetzt werden. Die Bedienung mit den Tasten "UP" und "DOWN" ist möglich. Die Änderungsgeschwindigkeit ist dann nicht konstant.

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru38	Temperaturanzeige- Leistungsteil	2226h	ro	-	-	-30	127	1	°C	0
ru38 ze	igt die aktuelle Temperatu	ır am Lei	stung	steil a	an.					

		Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
rι	ı39	Überlastintegrator (E.OL)	2227h	ro	-	-	0	100	1	%	0

Um "Fehler: Überlast" durch zu hohe Belastung vorzubeugen (rechtzeitige Lastreduzierung), kann mit dieser Anzeige der interne Zählerstand des OL-Zählers sichtbar gemacht werden. Bei 100% schaltet der Umrichter mit dem Fehler "Fehler! Überlast" ab. Der Fehler kann erst nach einer Abkühlzeit zurückgesetzt werden (blinkende Anzeige "Überlast beseitigt").

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru4	0 Betriebsstundenzähler	2228h	ro	-	-	0	65535	1	h	0

Der Betriebsstundenzähler zeigt die Zeit an, die der Umrichter eingeschaltet war. Der angezeigte Wert umfaßt alle Betriebsphasen. Bei Erreichen des Maximalwertes (ca. 7,5 Jahre) bleibt die Anzeige auf dem Maximalwert stehen.

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru41	Modulationsstundenzähler	2229h	ro	-	-	0	65535	1	h	0

Der Modulationsstundenzähler zeigt die Zeit an, die der Umrichter aktiv war (Endstufen angesteuert). Bei Erreichen des Maximalwertes (ca. 7,5 Jahre) bleibt die Anzeige auf dem Maximalwert stehen.

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru42	Modulationsgrad	222Ah	ro	-	-	0	110	1	%	0

Der Modulationsgrad zeigt die Ausgangsspannung in Prozent. 100% entsprechen der Eingangsspannung (unbelastet). Bei einem Wert > 100% arbeitet der Umrichter mit Übermodulation.

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru43	Anzeige Timer 1	222Bh	rw	_	-	0	655,35	0,01	-	0

Es wird der Zählerstand des freiprogrammierbaren Zählers 1 angezeigt. Die Anzeige erfolgt wahlweise in Sekunden, Stunden oder Flanken/100 (siehe LE21). Der Zähler kann über Tastatur oder Bus auf einen beliebigen Wert eingestellt werden. Die Programmierung des Zählers erfolgt mit den Parametern LE17...LE21 (siehe auch Kapitel 20.4 "Timer / Zähler programmieren")

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru44	Anzeige Timer 2	222Ch	rw	-	-	0	655,35	0,01	-	0

Es wird der Zählerstand des freiprogrammierbaren Zählers 2 angezeigt. Die Anzeige erfolgt wahlweise in Sekunden, Stunden oder Flanken/100 (siehe LE26). Der Zähler kann über Tastatur oder Bus auf einen beliebigen Wert eingestellt werden. Die Programmierung des Zählers erfolgt mit den Parametern LE22...LE26 (siehe auch Kapitel 20.4 "Timer / Zähler programmieren")

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru45	Aktuelle Schaltfrequenz	222Dh	ro	-	-	0	4	1	-	0

Zeigt die aktuelle Schaltfrequenz des Umrichters an. Die angezeigten Werte entsprechen folgenden Schaltfrequenzen:

quenzen:						
,	0=2kHz	1=4kHz	2=8kHz	3=12kHz	4=16kHz	



	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru46	Motortemperatur	222Eh	ro	-	-	0	255	1	°C	0

Zeigt die aktuelle Motortemperatur an. Vorraussetzung für diese Funktion ist ein spezielles Leistungsteil. Die Temperaturerfassung wird an die Klemmen T1/T2 angeschlossen.

Analoge Werte in °C werden nur mit einem speziellen Leistungsteil ausgegeben (nicht bei allen Gehäuseformen vorhanden). Wenn das spezielle Leistungsteil nicht zur Verfügung steht, können nur die Werte aus der folgenden Tabelle ausgegeben werden.

0:	T1/T2 geschlossen
252:	Leistungsteil nicht bereit
253, 254:	Kabelbruch; Kurzschluss; Erfassungsfehler
255:	T1/T2 geöffnet

	Parameter		R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru47 Sollmomentgrenze mot.		222Fh	ro	-	-	-32000	32000	0,01	Nm	0
Dieser Parameter zeigt die aktuell eingestellte Sollmomentgrenze für motorischen Betrieb an.										

	Parameter		R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru48	Sollmomentgrenze gen.	2230h	ro	-	-	-32000	32000	0,01	Nm	0
Dieser Parameter zeigt die aktuell eingestellte Sollmomentgrenze für generatorischen Betrieb an.										

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru49	Sollmoment Momenten- regler	2231h	ro	-	-	-32000	32000	0,01	Nm	0
Dieser Parameter zeigt das vorgegebene Sollmoment am Eingang des Drehmomentreglers.										

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru52	Anzeige ext. PID Ausgang	2234h	ro	-	-	-400	400	0,1	%	0

Im Umrichter ist ein universeller PID-Regler integriert. Dieser kann sowohl extern als auch intern verwendet werden. Damit der Regler möglichst unabhängig ist, wird die hier angezeigte Stellgröße prozentual, bezogen auf ein +/- 10V Signal, ausgegeben.

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru53	AUX Anzeige	2235h	ro	-	ı	-400	400	0,1	%	0

Der AUX-Eingang wird mit An30 eingestellt. Dieser Parameter zeigt prozentual den Wert des Analogsignals AUX. Der Anzeigebereich ist auf ±400 % begrenzt (siehe auch Kapitel 8 "Analoge Ein- und Ausgänge")

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru68	UZK Bemessungswert	2244h	ro	-	-	0	1500	1	V	0

Dieser Parameter zeigt die vom Umrichter automatisch ermittelte Bemessungszwischenkreisspannung. Der Wert wird beim Einschalten gemessen.

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru73	Sollmoment in Pro- zent	2249h	ro	-	-	-400	400	0,1	%	0

Dieser Parameter zeigt das vorgegebene Sollmoment (ru11) am Eingang prozentual bezogen auf den absoluten Momentensollwert (cS19).

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru74	relative Istmomenten- anzeige	224Ah	ro	-	-	-400	400	0,1	%	0

Dieser Parameter zeigt das aktuelle Istmoment (ru12) am Eingang prozentual bezogen auf den absoluten Momentensollwert (cS19).

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru79	Abs. Geschwindigkeit (EMK)	224Fh	ro	-	-	-4000	4000	0,125	1/min	0

Um den Umrichter im Feldschwächbereich vor Überspannung zu schützen, darf eine EMK-abhängige Drehzahl nicht überschritten werden. Dieser errechnete Wert ist allen anderen Grenzen vorangestellt und wird in ru79 angezeigt.

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru80	Status vor Zuordnung	2250h	ro	-	-	0	255	1	-	0

Mit do51 können die digitalen Ausgangssignale den Hardwareausgängen zugeordnet werden (siehe auch Kapitel 9 "Digitale Ein- und Ausgänge"). Dieser Parameter zeigt den Status der Ausgangssignale vor der Zuordnung gemäß folgender Tabelle an. Sind mehrere Ausgänge gesetzt, wird die Summe ihrer Dezimalwerte angezeigt.

Bit -Nr.	Dez.Wert	Ausgang	Klemme
0	1	O1 (Transistorausgang 1)	X2A.14
1	2	O2 (Transistorausgang 2)	X2A.13
2	4	R1 (Relais R1-A, R1-B, R1-C)	X2A.30, 28, 26
3	8	R2 (Relais R2-A, R2-B, R2-C)	X2A.29, 27, 25
4	16	OA (Interner Ausgang A)	keine
5	32	OB (Interner Ausgang B)	keine
6	64	OC (Interner Ausgang C)	keine
7	128	OD (Interner Ausgang D)	keine

	Parameter	Adr.	R	PG	Ε	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru81	Wirkleistung	2251h	ro	-	-	-1000	1000	0,01	kW	0

Mit ru81 wird die aktuelle Wirkleistung des Umrichters angezeigt. Im generatorischen Betrieb werden negative Werte angezeigt.

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru87	Magnetisierungsstrom	2257h	ro	-	-	-3276,7	3276,7	0,1	Α	0
Mit ru	Mit ru87 wird der Magnetisieru		n ang	jezeig	jt.					

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru90	Maximalmoment in %	225Ah	ro	-	-	0	400	0,01	%	0

Im Parameter ru90 wird das aktuelle Moment in Bezug auf das max. Moment in Prozent angezeigt. Das max Moment kann auf verschiedene Parameter bezogen sein (LE27: Drehmoment Referenzpegel, LE28: Refenzmoment Modus, Istmomentgrenze ru47/ru48).



	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru91	Energie über GTR7	225Bh	rw	np	-	0	99999	1	kWh	0

Die elektrische Energie, die über den GTR7 Widerstand vernichtet wird, wird über den Parameter ru91 angezeigt. Bei Erreichen des Maximalwertes von 99999 kWh wird der Zähler auf diesen Wert begrenzt. Der Parameter ru91 ist schreibbar. Er wird durch Neuinitialisierung auf seinen Defaultwert gesetzt

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru92	Eingangsleistung	225Ch	ro	-	-	-1000	1000	0,01	kW	0
Mit de	Mit dem Parameter ru92 wird		angsl	eistur	ıg a	ngezeigt.				

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ru93	Verlustleistung	225Dh	ro	-	-	-1000	1000	0,01	kW	0
Mit de	em Parameter ru93 werd	len die Le	eistun	gverl	uste	angezeigt.				

7.1.6 Beschreibung der In-Parameter

	Pa	rameter	Adr	. R	PG	Е	М	in.We	ert	N	lax.Wert	Aufl.	[?]	Default
In00	Un	nrichtertyp	2E00)h ro	-	-		0			65535	1	-	0
Bit		Beschreibung	g	Bedeutu	ıng									
1														
2					hinär	kodi	ort z	D 00	1101	für (Größe 05			
3					Dillai	Koui	ert, z	.Б. 00	101	iui (310186 03			
4														
5		Spannungsklas	sse	0	230 V				1		400 V			
6		Netzphasen		0	o einphasig 1 dreiphasig					g				
7		frei		0										
8				000 h	A-Gel	näus	se							
9				100 h	B-Gel	näus	se							
10		Gehäusegröß	se	200 h	C-Gel	näus	se							
11				300 h	D-Gel	näus	se							
12				400 h	00 h E-Gehäuse									
13				0000 h	SH2-S	teue	rung	C00	00 h	P-S	Steuerung			
14		Steuerung		8000 h	00 h K-Steuerung									
15	15 E000 h				L-Ste	ueru	ng							

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
In01	Umrichterbemes- sungsstrom	2E01h	ro	-	-	LTK	LTK	0,1	А	0

Anzeige des Umrichterbemessungsstromes in A. Der Wert wird aus der Leistungsteilkennung (LTK) ermittelt und kann nicht verändert werden.



	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
In03	Max. Schaltfrequenz	2E03h	ro	-	-	0	4	1	-	0

Anzeige der für diesen Umrichter maximal möglichen Schaltfrequenz in kHz. Die angezeigten Werte entsprechen folgenden Schaltfrequenzen:

0-2 1 $1-4$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			2=8kHz	3=12kHz	4=16kHz
---	--	--	--------	---------	---------

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
In04	Bemessungs- schaltfrequenz	2E04h	ro	-	-	0	LTK	1	-	LTK

Anzeige der Bemessungsschaltfrequenz in kHz. Die angezeigten Werte entsprechen folgenden Schaltfrequenzen:

|--|

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
In06	Softwareversion	2E06h	ro	-	-	SW	SW	1	-	-

Anzeige der Software-Versionsnummer.

1. und 2. Stelle: Softwareversion (z.B. 1.1)
3. Stelle: Sonderversion (0 = Standard)

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
In07	Softwaredatum	2E07h	ro	_	_	SW	SW	0,1	_	-

Anzeige des Softwaredatums. Der Wert für das Softwaredatum setzt sich aus Jahr, Monat und Tag zusammen.

Beispiel: Anzeige = 2012.0127

Datum = 27.01.2012

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
In10	Seriennummer (Datum)	2E0Ah	ro	-	-	0	65535	1	-	0
In11	Seriennummer (Zähler)	2E0Bh	ro	-	-	0	65535	1	-	0
In12	Seriennummer (AB High)	2E0Ch	ro	-	-	0	65535	1	-	0
In13	Seriennummer (AB Low)	2E0Dh	ro	-	-	0	65535	1	-	0
In14	Kundennummer High	2E0Eh	ro	-	-	0	65535	1	-	0
In15	Kundennummer Low	2E0Fh	ro	-	-	0	65535	1	-	0
In16	QS-nummer	2E10h	ro	-	-	0	65535	1	-	0

Die Seriennummer und die Kundennummer identifizieren den Umrichter. Die QS-Nummer enthält produktionsinterne Informationen.

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wer	rt	Max.Wert	Αι	ıfl.	[?]	Default	
In17	Temperaturmode	2E11h	ro	-	-	0		LTK	1	1	-	LTK	
Der P	arameter In17 zeigt der	im Umri	chter	einge	eba	uten Tempe	erat	ureingang.					
In17	Funktion von T1	, T2		Wi	ders	stand		Anzeige ru46		Feh	arnung ¹⁾		
				<	75	Ω	Т	1-T2 geschloss	en	-			
Ovh	DTC (gomäß DIN EN)	C (gemäß DIN EN 60947-8)				,65 kΩ iderstand)		nicht definiert			-		
UXII	0xh PTC (gemäß DIN EN 60947-8)					4kΩ iderstand)		nicht definiert		x			
				:	> 4 ł	(Ω	T1-T2 offen			Х			
1)													

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default	
In18	Hardwarestrom Um- richter	2E12h	ro	-	-	LTK	LTK	0,1	Α	-	
Die Kurzzeitstromgrenze kann im Parameter In18 abgelesen werden.											

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
In19	Umrichter Bemes- sungswirkleistung	2E13h	ro	-	-	LTK	LTK	0,01	kW	-

Der Parameter In19 zeigt die Bemessungswirkleistung, des von KEB empfohlenen Motors an. Die Bemessungswirkleistung, des von KEB empfohlenen Motor, ist je nach Baugröße des Frequenzumrichters unterschiedlich

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
In22	Anwender Parameter 1	2E16h	rw	-	-	0	65535	1	-	0
In23	Anwender Parameter 1	2E17h	rw	-	-	0	65535	1	-	0

Diese Parameter sind keiner Funktion zugeordnet und stehen dem Anwender zur Eingabe frei zur Verfügung.

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
ln24	Letzter Fehler	2E18h	ro	-	-	0	255	1	-	-

In24 speichert die letzten 8 aufgetretenen Fehler, die Anzeige ist satzprogrammierbar. Die Fehler "Unterspannung", "Ladevorgang" und "Phasenausfall" werden nicht gespeichert. Die Fehlermeldungen sind im Kapitel 22 beschrieben.



	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
In25	Fehlerdiagnose	2E19h	ro	-	-	0	65535	1	-	0

Zeigt die letzten 8 aufgetretenen Fehler (in den Sätzen 0...7). Es werden nur die Fehler aus den Parametern In26...In30 aufgelistet. Der älteste Fehler befindet sich in Satz 7. Zwischen Fehlern des gleichen Typs wird eine Differenzzeit ermittelt und ebenfalls abgespeichert.

Bit 011	Wert	Beschreibung										
	04094	Differenzzeit ir	n Minu	ten								
	4095	Differenzzeit >	renzzeit > 4094 Minuten									
Bit 1215	Wert	Fehler		Wert	Fehler		Wert	Fehler				
	0	kein Fehler		3	E.OP		615	frei				
	1	E.OC		4	E.OH							
	2	E.OL		5	E.OHI							
					•	,						
Bit 16	Wert	Beschreibung										
	1	keine Dezimal	anzeig	ge bei Klarte	xt							

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
In26	E.OC Fehlerzähler	2E1Ah	ro	-	-	0	65535	1	-	0
In27	E.OL Fehlerzähler	2E1Bh	ro	-	-	0	65535	1	-	0
In28	E.OP Fehlerzähler	2E1Ch	ro	-	-	0	65535	1	-	0
In29	E.OH Fehlerzähler	2E1Dh	ro	-	-	0	65535	1	-	0
In30	E.OHI Fehlerzähler	2E1Eh	ro	-	-	0	65535	1	-	0

Die Fehlerzähler (für E.OC, E.OL, E.OP, E.OH, E.OHI) geben die Anzahl der insgesamt aufgetretenen Fehler des jeweiligen Typs an.

	Parameter		R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
In39	Totzeit Auswahl	2E27h	rw	-	+	0	329	1	-	0

In dem Parameter In39 können die gemessenen Werte der Kennlinie "Totzeit Auswahl" ausgelesen werden. Der In39 ist der Zeigerparameter für den Wert in Parameter In40.

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default								
In40	Totzeit	2E28h	rw	-	-	0	255	1	-	0								
In den	n Parameter In40 könne	n die ger	nesse	enen '	Wer	In dem Parameter In40 können die gemessenen Werte der Kennlinie "Totzeit" ausgelesen werden.												

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
In41	Seriennummer 2 (Datum)	2E29h	ro	-	-	-2147483648	2147483647	1	-	0
In42	Seriennummer 2 (Zähler)	2E2Ah	ro	-	-	-2147483648	2147483647	1	-	0
In43	Qs-Nummer 2	2E2Bh	ro	-	- 0 65		65535	1	-	0

Die Seriennummer 2 identifiziert das Leistungsteil. Die QS-Nummer 2 enthält produktionsinterne Informationen.

7.1.7 Beschreibung der Sy-Parameter

	Parameter		R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
Sy02	Umrichteridentifikation	2002h	ro	-	-	0000	9999	1	hex	-

Jedem Umrichtertyp und jeder Firmwareversion ist eine eindeutige Nummer zugeordnet, die den Umrichter identifiziert. Dieser Wert wird z.B. von COMBIVIS genutzt, um die richtigen Konfigurationsdateien zu laden. Sy02 kann mit dem angezeigten Wert beschrieben werden (z.B. zur Identifikation von Downloadlisten).

	Parameter		R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
Sy03	Leistungsteilkennung	2003h	ro	-	-	LTK	LTK	1	-	LTK

Dieser Parameter dient zur Anzeige der Leistungsteilkennung. Anhand der Leistungsteilkennung erkennt die Steuerung das eingesetzte Leistungsteil.

Parameter		Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
Sy06	Umrichteradresse	2006h	rw	_	+	0	239	1	-	1

Über Sy06 wird die Adresse eingestellt, unter der der Umrichter von "COMBIVIS" oder einer anderen Steuerung angesprochen wird. Es sind Werte zwischen 0 und 239 möglich, der Defaultwert beträgt 1. Beim Betrieb von mehreren Umrichtern an einem Bus, müssen den Umrichtern verschiedene Umrichteradressen zugewiesen werden. Es ist notwendig da mehrere Umrichter gleichzeitig antworten können und es dann zu Kommunikationsstörungen kommen kann. Dieser Parameter ist nur unmittelbar wirksam für die Diagnoseschnittstelle. Weitere Informationen sind in der Beschreibung des DIN 66019II Protokolls (C0F501I-K001) enthalten. Sy06 wird beim Laden der Defaultparameter nicht zurückgesetzt.

	Parameter		R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
Sy09	Watchdog interner Bus	2009h	rw	-	+	0	10	0,05	S	0

Die Watchdog-Funktion überwacht die Kommunikation des internen Bus (Steuerkarte - Leistungsteil). Nach Ablauf einer einstellbaren Zeit (0,05...10 s) ohne eingehende Telegramme wird die unter Pn05 eingestellte Reaktion ausgelöst. Der Wert "0: off" deaktiviert die Funktion.

Parameter		Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
Sy11	Baudrate interner Bus	200Bh	ro	-	+	3	20	1	-	5

Mit der internen Baurate wird die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen Leistungsteil/Steuerkarte festgelegt. Folgende Werte sind möglich:

Wert	Baudrate	Wert	Baudrate	Wert	Baudrate	
3	9,6 kBaud	10	125,0 kBaud	17	reserviert	
4	19,2 kBaud	11	250,0 kBaud	18	reserviert	
5	38,4 kBaud	12	reserviert	19	reserviert	
6	55,5 kBaud	13	reserviert	20	Synchron	
7	57,6 kBaud	14	reserviert	20	1Mbps/1ms	
8	100,0 kBaud	15	reserviert	21	Synchron	
9	115,2 kBaud	16	reserviert	<u> </u>	1Mbps/2ms	

	Parameter		R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
Sy32	Scope Timer	2020h	ro	-	1	0	65535	1	-	LTK

Der Scope Timer generiert ein Zeitraster von 1 ms. Dies kann von externen Programmen z.B. Scope genutzt werden um zeitliche Abläufe darzustellen. Der Timer zählt von 0...65535 und beginnt nach einem Überlauf wieder mit 0.



Parameter		Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
Sy41	Steuerwort (high)	2029h	rw	-	+	0	65535	1	-	0

Das Steuerwort dient zur Zustandssteuerung des Umrichters über Bus. Das Steuerwort long (Sy43) besteht aus den beiden 16-Bit Parametern Steuerwort high (Sy41) und Steuerwort low (Sy50). Das Steuerwort ist bitcodiert. Die Beschreibung der einzelnen Bits befindet sich in Kapitel 24.

	Parameter		Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
S	y42	Statuswort (high)	202Ah	ro	-	-	0	65535	1	-	0

Mit dem Statuswort kann der aktuelle Zustand des Umrichters über Bus ausgelesen werden. Das Statuswort long (Sy44) besteht aus den beiden 16-Bit Parametern Statuswort high (Sy42) und Statuswort low (Sy51). Das Statuswort ist bitcodiert. Die Beschreibung der einzelnen Bits befindet sich in Kapitel 24.

	Parameter	Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
Sy43	Steuerwort (long)	202Bh	rw	-	+	-2147483648	2147483647	1	-	0

Das Steuerwort dient zur Zustandssteuerung des Umrichters über Bus. Das Steuerwort long (Sy43) besteht aus den beiden 16-Bit Parametern Steuerwort high (Sy41) und Steuerwort low (Sy50). Das Steuerwort ist bitcodiert. Die Beschreibung der einzelnen Bits befindet sich in Kapitel 24.

	Parameter		R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
Sy44	Statuswort (long)	202Ch	ro	-	-	-2147483648	2147483647	1	-	0

Mit dem Statuswort kann der aktuelle Zustand des Umrichters über Bus ausgelesen werden. Das Statuswort long (Sy44) besteht aus den beiden 16-Bit Parametern Statuswort high (Sy42) und Statuswort low (Sy51). Das Statuswort ist bitcodiert. Die Beschreibung der einzelnen Bits befindet sich in Kapitel 24.

	Parameter		R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
Sy50	Steuerwort (low)	2032h	rw	-	+	0	65535	1	-	0

Das Steuerwort dient zur Zustandssteuerung des Umrichters über Bus. Das Steuerwort long (Sy43) besteht aus den beiden 16-Bit Parametern Steuerwort high (Sy41) und Steuerwort low (Sy50). Das Steuerwort ist bitcodiert. Die Beschreibung der einzelnen Bits befindet sich in Kapitel 24.

Parameter		Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
Sy51	Statuswort (low)	2033h	ro	-	-	0	65535	1	-	0

Mit dem Statuswort kann der aktuelle Zustand des Umrichters über Bus ausgelesen werden. Das Statuswort long (Sy44) besteht aus den beiden 16-Bit Parametern Statuswort high (Sy42) und Statuswort low (Sy51). Das Statuswort ist bitcodiert. Die Beschreibung der einzelnen Bits befindet sich in Kapitel 24.

	Parameter		R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
Sy52	Solldrehzahl Vorgabe	2034h	rw	-	-	-32000	32000	1	1/min	0

Vorgabe der Solldrehzahl im Bereich von ±32000 1/min. Die Sollwertquelle oP00 muss zur Sollwertvorgabe über Sy52 auf "5" eingestellt werden. Die Drehrichtungsquelle wird wie bei den anderen absoluten Sollwertquellen über oP01 festgelegt.

Parameter		Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
Sy53	Istdrehzahl Anzahl	2035h	ro	-	-	-32000	32000	1	1/min	0

Über diesen Parameter kann die aktuelle Istdrehzahl in 1/min ausgelesen werden. Die Drehrichtung wird durch das Vorzeichen signalisiert. In den Modi G6K-G, G6L-G und G6P-S (U/f Betrieb) muss die Motornenndrehzahl korrekt eingegeben werden, damit die Frequenzberechnung korrekt durchgeführt werden kann.

Parameter		Adr.	R	PG	Е	Min.Wert	Max.Wert	Aufl.	[?]	Default
Sy56	Adresse Startanzeige	2038h	rw	-	+	0	32767	1	-	LTK


Sy56 stellt die Parameteradresse ein, welche beim Einschalten in der Anzeige dargestellt werden soll. Es können auch Operator-Parameter (Steuerkartenparameter) als Startanzeige eingestellt werden. Es werden nur gültige Adressen akzeptiert. Bei Einstellung einer ungültigen Adresse (weder im Umrichter noch auf der Steuerkarte belegt) sucht sich die Steuerkarte die nächste vorhandene Adresse der Parametergruppe. Sofern dieser Parameter im CP-Mode vorhanden ist, wird die Einstellung auch dort wirksam. Ansonsten wird CP00 als Startparameter angezeigt.



8. Analoge Ein- und Ausgänge

8.1 Kurzbeschreibung Analoge Eingänge

Durch die Auswahl des Eingangsinterface (An00/An10) wird Eingang AN1, bzw. AN2 auf das verwendete Eingangssignal eingestellt. Anschließend werden die analogen Eingänge in einem elektronischen Filter (An01 / An11) durch Mittelwertbildung geglättet. Mit An02/An12 kann ein Speichermodus eingestellt und mit einem programmierbaren Eingang (An03/An13) aktiviert werden. Um Spannungsschwankungen und Brummspannungen um den Nullpunkt zu unterdrücken, kann das Analogsignal bis zu ±10% um den Nullpunkt ausgeblendet werden (An04/An14). Im Kennlinienverstärker können die Eingangssignale in X- und Y-Richtung sowie in der Steigung beeinflusst werden (An05...An07/An15...An17/An25...An27). Am Ausgang des Kennlinienverstärkers kann das Signal auf einen Minimal- und Maximalwert begrenzt werden (An08, An09/An18, An19). Am Ausgang des Blocks kann mit An30 festgelegt werden, welches Analogsignal als Referenz- und welches als AUX-Wert dient. Die ru-Parameter dienen zur Anzeige des Analogsignals vor und nach der Verstärkung. Die internen Werte sind auf ±400% begrenzt.



An19 AN2 Obergrenze
An30 Auswahl REF-Eingang / AUX-Funktion
ru27 AN1 Anzeige vor Verstärkung
ru28 AN1 Anzeige nach Verstärkung
ru29 AN2 Anzeige vor Verstärkung
ru30 AN2 Anzeige nach Verstärkung

8.2 Schnittstellenauswahl

8.2.1 AN1 / AN2 (An00 / An10)

Die Analogeingänge AN1 und AN2 können je nach eingestelltem Interface (An00 / An10) folgende Eingangssignale verarbeiten:

	An00 / An10: Schnittstellenauswahl									
Bit	Wert	Bedeutung								
0	0	0±10 V (default)								
0	1	0±20 mA								
1	2	420 mA								






Abbildung 8.2 Anschluss als Differenzspannungseingänge 0...±10V DC

- 1) Klemmleiste X2A
- 2) SPS
- 3) Potentialausgleichsleitung nur anschliessen, wenn zwischen den Steuerungen (SPS -Frequenzumrichter Steuerkarte) ein Potentialunterschied > 30 V besteht. Der Innenwiderstand des Frequenzumrichters reduziert sich hierbei auf 30 kOhm.





Bei dem Wert 0 (0...10V DC) in den Parametern An00/An10 beträgt Ri = $30\,k\Omega$ an den Klemmen. Die Klemme CRF (Pin 16) an X2A, darf mit max. 4mA belastet werden.





8.3 Störfilter (An01 / An11)


Die Störfilter sollen Störungen und Welligkeiten der Eingangssignale unterdrücken. Bei abgeschaltetem Störfilter werden die Analogeingänge alle 2ms abgefragt und der dann anliegende Wert weitergegeben. Die Störfiltereinstellungen geben die Anzahl der abgetasteten Werte für die Mittelwertbildung vor.

An01 / An11: Störfilter				
Wert	Funktion			
0	aus (keine Mittelwertbildung)			
1	2-fach			
2	4-fach			
3	8-fach			
4	16-fach			
5	32-fach			
6	64-fach			

8.4 Speichermodus (An02 / An12)

Vom Eingangsfilter kommend kann mit An02 / An12 der Speichermodus eingeschaltet werden. Wird nun der programmierbare Digitaleingang gesetzt, wird das Analogsignal direkt weitergeleitet und parallel in den nichtflüchtigen Speicher geschrieben. Sobald der Digitaleingang weggeschaltet wird, läuft der Umrichter mit dem im Speicher stehenden Wert weiter. Mit An02 / An12 kann weiterhin festgelegt werden, ob der Speicherinhalt beim Kaltstart erhalten bleibt oder gelöscht wird.

	An02 / An12: Speichermodus					
Bit	Wert	Bedeutung				
0	0	Immer freigeben (default)				
0	1	Freigeben über digitalen Eingang				
1	0	Kein Reset beim Kaltstart (default)				
	2	Reset beim Kaltstart				



8.4.1 Eingangsauswahl (An03 / An13)

Mit An03 / An13 werden die Digitaleingänge zum Speichern gemäß Tabelle "Eingangsauswahl" ausgewählt (siehe auch Kapitel "Belegung der Eingänge"). Um einen Analogwert zu speichern, muss unter An02 / An12 der Speichermodus eingeschaltet (An02 / An12 = 1) und der gewählte Eingang aktiviert sein


An03 / An13: Eingangsauswahl					
Bit	Dezimalwert	Eingang	Klemme		
0	1	ST (Prog. Eingang "Reglerfreigabe/Reset")	X2A.6		
1	2	RST (Prog. Eingang "Reset")	X2A.5		
2	4	F (Prog. Eingang "Vorwärts")	X2A.8		
3	8	R (Prog. Eingang "Rückwärts")	X2A.7		
4	16	I1 (Prog. Eingang 1)	X2A.10		
5	32	I2 (Prog. Eingang 2)	X2A.9		
6	64	I3 (Prog. Eingang 3)	X2A.12		
7	128	I4 (Prog. Eingang 4)	X2A.11		
8	256	IA (Interner Eingang A)	keine		
9	512	IB (Interner Eingang B)	keine		
10	1024	IC (Interner Eingang C)	keine		
11	2048	ID (Interner Eingang D)	keine		



8.5 Nullpunkthysterese (An04 / An14)

Durch kapazitive sowie induktive Einkopplung auf die Eingangsleitungen oder Spannungsschwankungen der Signalquelle kann der am Umrichter angeschlossene Motor trotz analoger Eingangsfilter im Stillstand driften oder "zittern". Dies zu Unterdrücken ist die Aufgabe der Nullpunkthysterese.

Durch die Parameter An04 / An14 können die jeweiligen Analogsignale in einem Bereich von 0...±10% ausgeblendet werden. Der eingestellte Wert ist für positive und negative Eingangssignale gültig. Wird ein negativer Prozentwert eingestellt, wirkt die Hysterese zusätzlich zum Nullpunkt auch um den aktuellen Sollwert. Sollwertänderungen werden erst dann übernommen, wenn sie größer als die eingestellte Hysterese sind.



An04 / An14: Nullpunkthysterese				
Wertebereich	Bedeutung			
-10,0%10,0%	Wertebereich der Hysterese für An04 und An14.			

8.6 Verstärker der Eingangskennlinien (An05...An07 / An15...An17)

Mit diesen Parametern können die Eingangssignale in X- und Y-Richtung, sowie in der Steigung den Erfordernissen angepasst werden. Bei Werkseinstellung ist keine Nullpunktverschiebung (Offset) eingestellt, die Steigung (Verstärkung) beträgt 1, d.h. der Eingangswert entspricht dem Ausgangswert dieser Stufe (siehe Abb. 8.7). Der Ausgangswert errechnet sich gemäß folgender Formel:



Out = Verstärkung • (In - Offset X) + Offset Y




Abbildung 8.7 Werkseinstellung: kein Offset, Verstärkung 1


Eingang	AN1	AN2	Wertebereich	Auflösung	Defaultwert
Verstärkung	An05	An15	-20,0020,00	0,01	1,00
Offset X	An06	An16	-100,0%100,0%	0,1%	0,0%
Offset Y	An07	An17	-100,0%100,0%	0,1%	0,0%

Anhand von einigen Beispielen zeigen wir die Möglichkeiten dieser Funktionen auf.

Gemäß Abbildung 8.8

Beispiel 1. den X-Offset für den Eingang AN1 auf 50 (%) stellen

Beispiel 2. die Verstärkung auf 2 stellen





Mit diesen Einstellungen kann über den Eingang AN1 mit 0...10 V der volle Drehzahlbereich gefahren werden. (Drehrichtung = ±Analog)


0% In	entspricht	-100% Out
50% In	entspricht	0% Out
100% In	entspricht	100% Out

Gemäß Abbildung 8.9

Beispiel 3. den X-Offset für den Eingang AN1 auf 75 (%) stellen

Beispiel 4. den Y-Offset für den Eingang AN1 auf 100 (%) stellen


Beispiel 5. die Verstärkung auf -1 stellen



8.7 Unter- und Obergrenze (An08, An09, An18, An19)

Diese Parameter dienen zur Eingrenzung der Analogsignale nach der Verstärkerstufe. Alle Parameter können im Bereich von -400...400 % eingestellt werden. Da keine gegenseitige Verriegelung besteht, ist darauf zu achten, dass die Untergrenze kleiner als die Obergrenze eingestellt wird.

An08 AN1 Untergrenze An09 AN1 Obergrenze An18 AN2 Untergrenze An19 AN2 Obergrenze



8.8 Auswahl REF-Eingang / AUX-Funktion (An30)

Zuordnung der Analogeingänge:

	An30: Ausw. REF-Eingang / AUX-Funktion							
Bit	Funktion	Wert	Beschreibung:	Erklärung				
02	Auswahl REF	0	AN1 Eingang (ru28)	Der REF-Eingang wird mit Wert 0 (Analogeingang 1) bzw. 1(Analogeingang 2) aus-				
02	Eingang	1	AN2 Eingang (ru30)	gewählt.				
		0	Aux = Quelle 1					
		8	Aux = Quelle 1 + Quelle 2					
35	AUX- Modus	16	Aux = Quelle 1 x (Quelle 2 + 100%)	Auswahl der Berechnung des AUX-Eingangswertes (Addition, Multiplikation oder Betragsbildung)				
		24	Aux = Quelle 1 x Quelle 2	Detagoondarig)				
		32	Aux = Betrag Quelle 1					
		0	AN1 Eingang (ru28)	Quelle 1 = AN1 nach Verstärkung				
		64	AN2 Eingang (ru30)	Quelle 1 = AN2 nach Verstärkung				
		128	digital % (oP05)	Quelle 1 = Wert von oP05				
		192	Motorpoti (ru37)	Quelle 1 = Motorpotiwert				
	Aux Quelle 1	256	ext. PID Ausgang (ru52)	Quelle 1 = PID-Regler Ausgangswert				
610		320	reserviert					
		384	reserviert					
		448	Geber 2 Wert (ru05 / ru10)	Quelle 1 = ru10 / Bezugswert x 100%				
		512	Istwert (ru07)	Frequenz-/ Drehzahlbereichsendwert > 100%				
		576	ANOUT 1 (ru34)	100% > 100%				
		640	ANOUT 2 (ru36)	100% > 100%				
		0	AN1 Eingang (ru28)	Quelle 2 = AN1 nach Verstärkung				
		2048	AN2 Eingang (ru30)	Quelle 2 = AN2 nach Verstärkung				
		4096	digital % (oP05)	Quelle 2 = Wert von oP05				
		6144	Motorpoti (ru37)	Quelle 2 = Motorpotiwert				
	A	8192	ext. PID Ausgang (ru52)	Quelle 2 = PID-Regler Ausgangswert				
1115	Aux Quelle 2	10240	reserviert					
	Q40.10 <u>2</u>	12288	reserviert					
		14336	Geber 2 Wert (ru05 / ru10)	Quelle 2 = ru10 / Bezugswert x 100%				
		16384	Istwert (ru07)	Frequenz-/ Drehzahlbereichsendwert > 100%				
		18432	ANOUT 1 (ru34)	100% > 100%				
		20480	ANOUT 2 (ru36)	100% > 100%				

Der Bezugswert für die Berechnung des AUX-Signals aus den Geberwerten von Kanal 1 oder 2 ist abhängig von Ud02:


- Bezugswert = 100Hz im 400Hz Modus (Ud02 = 0)
- Bezugswert = 200Hz im 800Hz Modus (Ud02 = 1)
- Bezugswert = 1000 min⁻¹ im 4000er Mode (Ud02 = 4 oder 8)
- Bezugswert = $2000 \text{ min}^{-1} \text{ im } 8000 \text{ er Mode } (Ud02 = 5 \text{ oder } 9)$
- usw. (siehe Kapitel 5 Betriebsartenauswahl)



8.9 Kurzbeschreibung Analoge Ausgänge

Der KEB COMBIVERT besitzt vier programmierbare Analogausgänge (ANOUT1, 2 und ANOUT3, 4). Die Ausgänge ANOUT3 und ANOUT4 sind per Software realisierbar. Mit An31 / An36 kann jeweils eine Größe ausgewählt werden, die an den Ausgängen X2A.22 / 24 ausgegeben werden soll. ANOUT3 und ANOUT4 (An41 und 47) können als Schaltbedingung 42, bzw. 43 mit den digitalen Ausgängen als PWM-Signal ausgegeben werden. Mit den Kennlinienverstärkern (An33...An35 / An38...An40 / An43...An45 / An49...An51) kann das Analogsignal den Erfordernissen angepasst werden. Die ru-Parameter zeigen die aktuelle Größe jeweils vor und nach der Verstärkung. Mit An46 / An52 kann die Periodendauer für das PWM-Signal eingestellt werden.

An31 / An36 / An41 / An47					
Funktion		Wert			
Istwert absolut	ru07	0			
Sollwert absolut	ru01	1	An33		
Istwert	± ru07	2	An34 An31 An35		
Sollwert	± ru01	3	0±10V		
Ausgangsspannung	ru20	4	X2A.22 ANOUT1		
Zwischenkreisspannung	ru18	5	=		
Scheinstrom	ru15	6			
Wirkstrom	ru17	7	ru33) (ru34) X2A.21 AGND		
digitale Vorgabe durch An32/37/42/48	Anxx	8	An38 An39		
Anzeige externer PID Ausgang	± ru52	9	An36 An40		
Anzeige externer PID-Ausgang	ru52	10	0±10V X2A.24		
Wirkstrom absolut	ru17	11	ANOUT2		
Temperaturanzeige Leistungsteil	ru38	12	0±100%		
Motortemperatur	ru46	13	ru35 ru36 X2A.23 AGND		
Istmoment	± ru12	14	<u> </u>		
Istmoment absolut	ru12	15	An43 An44		
Sollmoment	± ru11	16	An41 An45 An46		
Sollmoment absolut	ru11	17	100% do00do07 = 42		
Regeldiff./ Drehzahlregl.	-	18			
Anzeige Rampenausgang	± ru02	19	PWM		
Anzeige Rampenausgang absolut	ru02	20	An49		
reserviert		21	An50 An47 An51 An52		
AN1 Anzeige vor Verstärkung	ru27	22	100%		
AN1 Anzeige nach Verstärkung	ru28	23	do00do07 = 43		
AN2 Anzeige vor Verstärkung	ru29	24	PWM		
AN2 Anzeige nach Verstärkung	ru30	25			
Wirkleistung	ru81	26			
reserviert		27			
reserviert		28			
Maximalmoment in %	ru90	29			
Abbildung 9.11 Prinzin der englegen Auggänge					






Die Bezugwerte für Mode 0-3 und 18-20 ändern sich abhängig von Ud02.

8.10 Ausgangssignale


ANOUT 1 / ANOUT 2, bipolar

Eine Spannung von 0...±11,5 VDC stellt die ausgewählte Größe im Bereich von 0...±115% mit einer Auflösung von 11Bit + Vorzeichen am Ausgang dar. Um ein belastungsabhängiges Absinken der Spannung ausgleichen zu können, beträgt die Begrenzung am Ausgang der Kennlinienverstärker ±115%.



ANOUT 3 / ANOUT 4, PWM-Ausgänge

Prozessgrößen, die sich nur langsam ändern, z.B die Endstufentemperatur, können über zwei virtuelle Analogausgänge (ANOUT3 und ANOUT 4) ausgegeben werden. Dies wird durch Erzeugung eines PWM-Signals (Puls-Weiten-Modulation) auf einem Digitalausgang realisiert. Die Periodendauer T ist dabei mit Parameter An46 bzw. An52 "ANOUT Periodendauer" von 1...240 s einstellbar.



8.11 Analogausgang / Anzeige (ru33...ru34 / ru35...ru36)

Folgende Parameter dienen zur Anzeige der Analogausgänge, jeweils vor und nach dem Kennlinienverstärker:

ru33 ANOUT1 / Anzeige vor Verstärkung ru34 ANOUT1 / Anzeige nach Verstärkung	0±400 % 0±100 %
ru35 ANOUT2 / Anzeige vor Verstärkung	0±400%
ru36 ANOUT2 / Anzeige nach Verstärkung	0±100%



Für die Ausgänge ANOUT3 und ANOUT4 ist keine Anzeige vorgesehen.



8.12 ANOUT 1... 4 / Funktion (An31 / An36 / An41 / An47)

Diese Parameter legen die Prozessgröße fest, die den jeweiligen Ausgang ansteuert. Folgende Einstellungen sind möglich:

	Α	n31/ An36/ An41/ An4	7		
Wert	Funktion	Ausgabe von		100 % entspricht	
0	Absoluter Istwert (ru07)	Betrag des Drehzahl-Ist	wertes		
1	Absoluter Sollwert (ru01)	Betrag des Drehzahl-Sollwertes vor Rampengenerator		3000 min ^{-1 2)}	
2	Istwert (ru07)	Drehzahl-Istwert			
3	Sollwert (ru01)	Drehzahl-Sollwert			
4	Ausgangsspannung (ru20)	Ausgangsspannung		01500 V	
5	Zwischenkreissspannung (ru18)	Zwischenkreisspannung		01167 V	
6	Scheinstrom (ru15)	Scheinstrom		02 x Umrichterbemes-	
7	Wirkstrom (ru17)	Wirkstrom		sungsstrom (In01)	
8	Digitale Vorgabe durch (An32/ An37/ An42/ An48)	durch An32/ An37/ An42 benen Wert	/ An48 vorgege-	0100 %	
9	Externer PID Ausgang (ru52)	Ausgangswert des PID-l	Reglers	0400 %	
10	Absoluter ext. PID-Ausgang (ru52)	Betrag des PID-Reglers	Ausgangswert	U 4 UU 70	
11	Absoluter Wirkstrom (ru17)	Betrag des Wirkstromes		02 x Umrichternennstrom (In01)	
12	Leistungsteiltemperatur (ru38)	Leistungsteiltemperatur		0.400°C	
13	Motortemperatur r(u46)	Motortemperatur		0100°C	
14	Istmoment (G6L-M / G6P-S)	College and the Retrieb		03 x Bemessungsmoment DASM: dr14 DSM: dr27	
15	Absolutes Istmoment (G6L-M / G6P-S)				
16	Sollmoment (G6L-M / G6P-S)				
17	Absolutes Sollmoment (G6L-M / G6P-S)	Betrag Sollmoment			
18	Regeldifferenz des Drehzahlreglers	Regeldifferenz des Dreh	zahlreglers		
19	Drehzahlführungsgröße (ru02)	Drehzahlsollwert nach f tor	Rampengenera-	03000 min ^{-1 2)}	
20	Absolute Drehzahlführungsgröße (ru02)	Winkelabweichung			
21	reserviert				
22	Analogeingang 1 vor Verstärker (ru27)	Wert von An01 an Klemi	me		
23	Analogeingang 1 nach Verstärker (ru28)	Wert von An01 nach A beitung	Analogwertbear-	0 100 %	
24	Analogeingang 2 vor Verstärker (ru29)	Wert von An02 an Klemme		0100 %	
25	Analogeingang 2 nach Verstärker (ru30)	Wert von An02 nach Analogwertbear- beitung			
26	Wirkleistung (ru81)	Wirkleistung		02 x max. Motorbemes- sungsleistung des Frequen- zumrichter ²⁾	
27	reserviert				
28	reserviert				
29	Max. Drehmoment in % (ru90)	akt. Drehmoment, bez max. zul. Moment der Al		0100 %	


¹⁾ abhängig vom Umrichterbemessungsstrom (In1), ²⁾ abhängig von Ud02, ³⁾ abhängig vom Motor

⁴⁾ Der Wert kann aus den technischen Daten der jeweiligen Leistungsteilanleitung entnommen werden.

8.13 Verstärker der Ausgangskennlinie (An33...An35 / An38...An40 / An43...An45 / An49...An51)

Wie aus Bild 8.11 ersichtlich, folgen nach der Auswahl des auszugebenden Signals die Kennlinienverstärker. Mit diesen Parametern kann das Ausgangssignal in X- und Y-Richtung, sowie in der Steigung den Erfordernissen angepasst werden. Bei Werkseinstellung ist keine Nullpunktverschiebung (Offset) eingestellt, die Verstärkung beträgt 1, d.h. 100% der auszugebenden Grösse entsprechen 10V am Analogausgang.


Funktion	ANOUT1	ANOUT2	ANOUT3	ANOUT4	Wertebereich	Auflösung	Default
Verstärkung	An33	An38	An43	An49	±20,00	0,01	1,00
X-Offset	An34	An39	An44	An50	±100,0%	0,1%	0,0%
Y-Offset	An35	An40	An45	An51	±100,0%	0,1%	0,0%



Invertieren des Analogausganges

Ein Beispiel zur Nutzung des Kennlinienverstärkers ist in Abbildung 8.15 dargestellt

- 1. den X-Offset (An34) auf 100 (%) stellen
- 2. die Verstärkung (An33) auf -1.00 stellen



Diese Einstellungen haben eine Invertierung des Analogsignals zur Folge.

0%	entspricht	10V	am Ausgang
100%	entspricht	0V	am Ausgang




61

Analogausgang als Schalter

Ein Beispiel zur Nutzung des Analogausganges als 0/10V-Schalter ist in Abbildung 8.16 dargestellt

- 1. die Verstärkung (An33) auf 20.00 stellen
- 2. den X-Offset (An34) auf den gewünschten Schaltlevel stellen



Durch die hohe Verstärkung schaltet der Analogausgang in einem relativ kleinen Schaltfenster.

Berechnung der Verstärkung (An33 / An38 / An43 / An49)

Da der Analogausgang immer fest auf die unter 8.12 festgelegten Werte arbeitet, kann man mit Hilfe der Verstärkung die Kennlinie so einstellen, dass der komplette Bereich von 0... ±10V ausgenutzt wird.

Beispiel Ausgangsfrequenz:

$$\frac{100Hz}{68Hz} = 1,47$$

8.14 ANOUT 1...4 Digitale Vorgabe (An32 / An37 / An42 / An48)


Mit den Parametern An32 / An37 / An42 / An48 können Analogwerte für den jeweiligen Eingang prozentual vorgegeben werden. Dazu muss als Prozessgröße der Wert 8: "Digitale Vorgabe" eingestellt werden. Die Vorgabe erfolgt im Bereich von ±100%.

9. Digitale Ein- und Ausgänge

9.1 Kurzbeschreibung Digitale Eingänge

Der KEB COMBIVERT hat 8 externe digitale Eingänge und 4 interne Eingänge (IA...ID). Alle Eingänge können einer oder mehreren Funktionen zugeordnet werden.

Die externen Eingänge werden bei der Standardversion generell in PNP-Beschaltung angesteuert. Parameter ru21 zeigt die aktuell angesteuerten Eingänge. Jeder Eingang kann wahlweise mit di01 über die Klemmleiste oder softwaremäßig mit di02 gesetzt werden. Ein digitales Filter di03 verringert die Störempfindlichkeit der Eingänge. Mit di04 können die Eingänge invertiert, mit di05 auf Flankentriggerung geschaltet werden. Mit den Parametern di06...di08 kann ein Strobemodus aktiviert werden. Der Eingangsstatus ru22 zeigt die tatsächlich zur Weiterverarbeitung gesetzten Eingänge an. Die Funktion/-en, die ein programmierbarer Eingang ausführt, wird mit der Eingangswahl der entsprechenden Funktion oder di11...22 festgelegt.



9.2 Reglerfreigabe mit Safe Torque Off (STO)

Die Reglerfreigabe (ST) bzw. die STO Klemmen müssen aus Sicherheitsgründen generell hardwaremäßig geschaltet werden. Flankentriggerung, Invertierung und Strobesignal können eingestellt werden, haben jedoch keinen Einfluss.




Bei Geräten mit Sicherheitsfunktion (STO) übernimmt die STO Klemme (X2B) die Funktion der ST Klemme (X2A.6)

Für weitere Informationen steht das G6 Sicherheitshandbuch (Sicherheitsfunktion STO) auf www.keb.de zur Verfügung




9.3 Eingangssignal PNP



9.4 Digitale Eingänge per Software setzen (di01, di02)

Mit Hilfe der Parameter di01 "Schaltquellenauswahl" und di02 "digitale Eingangsanwahl" können digitale Eingänge ohne externe Beschaltung gesetzt werden.

Die Reglerfreigabe muß generell hardwaremäßig geschaltet sein, auch wenn per Software geschaltet wird (siehe Abbildung 9.3 UND-Verknüpfung mit di02 und Sy50)!



Wie aus Abbildung 9.3 ersichtlich, kann mit di01 ausgewählt werden, ob die Eingänge von der Klemmleiste (Default) oder über Parameter di02 geschaltet werden. Die beiden Parameter sind bitcodiert, d.h. gemäß folgender Tabelle ist der zum Eingang gehörige Wert einzugeben. Bei mehreren Eingängen ist die Summe zu bilden.

(Ausnahme: Die Reglerfreigabe muss mit 24V versorgt sein. Die 24V Versorgung kann z.B. mit dem 24V Ausgang (X2A.4) erfolgen.

Tabelle: Klemmenstatus

di01: Signalquellenauswahl			
Bit	Dezimalwert	Eingang	Klemme
0	1	ST (Prog. Eingang "Reglerfreigabe/Reset")	X2A.6
1	2	RST (Prog. Eingang "Reset")	X2A.5
2	4	F (Prog. Eingang "Vorwärts")	X2A.8
3	8	R (Prog. Eingang "Rückwärts")	X2A.7
4	16	I1 (Prog. Eingang 1)	X2A.10
5	32	I2 (Prog. Eingang 2)	X2A.9
6	64	I3 (Prog. Eingang 3)	X2A.12
7	128	I4 (Prog. Eingang 4)	X2A.11
8	256	IA (Interner Eingang A)	keine
9	512	IB (Interner Eingang B)	keine
10	1024	IC (Interner Eingang C)	keine
11	2048	ID (Interner Eingang D)	keine

Beispiel: ST, F und IB sind angesteuert, angezeigter Wert = 1+4+512 = 517

9.5 Eingangsklemmenstatus (ru21), interner Eingangsstatus (ru22)

Der Eingangsklemmenstatus (ru21) zeigt die logischen Pegel an den Eingangsklemmen. Es ist dabei unerheblich, ob die Eingänge intern aktiv sind oder nicht. Ist eine Klemme angesteuert, so wird gemäß Tabelle "Klemmenstatus" der zugehörige Dezimalwert ausgegeben. Bei mehreren aktiven Klemmen wird die Summe der Dezimalwerte ausgegeben.

Der interne Eingangsstatus (ru22) zeigt den logischen Zustand der intern zur Weiterverarbeitung gesetzten Digitaleingänge. Ist ein Eingang gesetzt, so wird gemäß Tabelle "Klemmenstatus" der zugehörige Dezimalwert ausgegeben. Bei mehreren gesetzten Eingängen wird die Summe der Dezimalwerte ausgegeben.

9.6 Digitales Störfilter (di03)

Das digitale Störfilter reduziert die Empfindlichkeit gegenüber Störungen an den digitalen Eingängen. Es können nur Hardware-Eingänge gefiltert werden. Jeder Eingang hat einen separaten Filterzähler, der aufwärts bei aktivem Eingang und abwärts bei inaktivem Eingang zählt. Der Ausgang des Filters wird bei Erreichen der Filterzeit gesetzt und bei Erreichen von Null zurückgesetzt.

An02 / An12: Speichermodus		
Wertebereich		
0127 ms		

9.7 Invertieren der Eingänge (di04)


Mit Parameter di04 kann eingestellt werden, ob ein Signal 1- oder 0-aktiv (invertiert) ist. Der Parameter ist bitcodiert, d.h. der zum Eingang gehörige Wert ist einzugeben. Sollen mehrere Eingänge invertiert werden, ist die Summe zu bilden. (Ausnahme: Eine Invertierung der Reglerfreigabe bleibt ohne Funktion.)



9.8 Flip-Flop-Ansteuerung (di05)

Standardmäßig wird der Umrichter mit statischen Signalen angesteuert, d.h. ein Eingang ist solange gesetzt, wie ein Signal anliegt. In der Praxis kann es jedoch vorkommen, dass ein Signal nur zeitlich begrenzt zur Verfügung steht, der Eingang aber gesetzt bleiben soll. Für diesen Fall kann dieser oder mehrere Eingänge auf Flip-Flop-Ansteuerung eingestellt werden. Zum Einschalten reicht dann eine steigende Flanke mit einer Impulsdauer, die länger als die Reaktionszeit des Digitalfilter ist. Ausgeschaltet wird mit der nächsten steigenden Flanke.

Reglerfreigabe (ST) kann auf Flip-Flop-Ansteuerung eingestellt werden, dies bleibt jedoch ohne Auswirkung auf die Funktion, da das Signal statisch anliegen muss.



9.9 Strobeabhängige Eingänge (di06, di07, di08)

Ein Strobesignal wird vorwiegend zur Triggerung der Eingangssignale verwendet. Zum Beispiel sollen zwei Eingänge zur Parametersatzanwahl dienen. Die Signale zur Ansteuerung kommen aber nicht exakt gleich, so dass kurzzeitig in einen ungewollten Satz geschaltet werden würde. Bei aktivem Strobe (Abtastsignal) werden die aktuellen Eingangssignale der strobeabhängigen Eingänge übernommen und bis zur nächsten Abtastung beibehalten.

Welche Eingänge werden durch Strobe geschaltet?

Mit di08 kann jeder Eingang als strobeabhängiger Eingang angewählt werden. Bei der Reglerfreigabe hat di08 keine Funktion, da dies ein statischer Eingang ist.

Woher kommt das Strobesignal?


Mit Parameter di06 wird der Strobeeingang eingestellt. Wenn mehrere Eingänge als Strobe eingestellt sind, werden diese ODER-verknüpft.


Flankenaktiver oder statischer Strobe?


Standardmäßig ist der Strobe flankenaktiv, d.h. es werden die Eingangszustände mit der steigenden Flanke am Strobeeingang übernommen und bis zur nächsten steigenden Flanke gehalten. In einigen Einsatzfällen ist es jedoch sinnvoll den Strobe in einer Art Gate-Funktion (Tor) zu benutzen. In diesem Fall ist das Strobesignal statisch, d.h. die Eingangssignale werden solange übernommen, wie das Strobesignal gesetzt ist (oder wie das Tor geöffnet ist).

Strobemodus (di07)

	di07: Strobemodus			
Wert	Funktion	Beschreibung		
0	Strobe auf positiver Flan- ke (default)	Eingangszustände werden mit der steigenden Flanke am Strobeeingang übernommen und bis zur nächsten steigenden Flanke gehalten.		
1	Strobe statisch / Einfrieren	Eingangszustände werden aktualisiert, solange das Strobesignal gesetzt ist. Wird das Signal inaktiv, wird der Zustand gehalten.		
2	Strobe statisch / Reset auf 0	Eingangszustände werden aktualisiert, solange das Strobesignal gesetzt ist. Wird das Signal inaktiv, wird der Zustand zurückgesetzt.		









9.10 Fehlerreset Eingangswahl (di09) und Fehlerreset negative Flanke (di10)

Mit di09 wird der Reseteingang gemäß Tabelle "Klemmenstatus" festgelegt. Soll der Reseteingang auf eine negative Flanke reagieren, kann mit di10 einer oder mehrere der mit di09 festgelegten Reseteingänge auf negative Flankenauswertung geschaltet werden.

9.11 Belegung der Eingänge

Bei der Belegung der Eingänge gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Vorgehensweisen.

- a.) Jeder Funktion k\u00f6nnen ein oder mehrere Eing\u00e4nge zugeordnet werden. Das hei\u00dft, dass bei den einzelnen Funktionen (Festwertanwahl, Motorpoti erh\u00f6hen etc.) ein Eingang ausgew\u00e4hlt werden kann, der diese Funktion aktiviert.
- b.) Jedem Digitaleingang können ein oder mehrere Funktionen zugeordnet werden. Das heißt, dass in den Parametern di11...di22 "Funktion" und den Parametern di24...di35 "+ Funktion" jedem einzelnen Digitaleingang ein oder mehrere Funktionen zugewiesen werden können. In den Parametern di11...di22 können den jeweiligen Eingängen mehrere Funktionen zugewiesen werden, von den Parametern di24...di35 kann nur eine ausgewählt werden.

Beide Varianten beeinflussen sich gegenseitig; wird also ein Eingang einer Funktion zugeordnet, so werden auch die Parameter di11...di22 und di24...di35 entsprechend angepasst.

Aufgrund der beiden Varianten vereint die Bedienung zwei Vorteile:

- durch die funktionsbezogene Programmierung der Eingänge kann beim Parametrieren einer Funktion auch festgelegt werden, durch welche Eingänge sie aktiviert werden soll,
- durch die eingangsbezogene Darstellung erhält man einen Überblick über die komplette Funktion eines Eingangs und kann abschließend überprüfen, ob ungewollte Funktionsüberschneidungen entstanden sind.

Folgende Auflistung zeigt eine Aufstellung der Parameter, durch welche den einzelnen Funktionen Digitaleingänge zugewiesen werden können:

An03	AN1 speichern	oP20	Festwert Eingangswahl 2
An13	AN2 speichern	oP56	Motorpoti erhöhen Eingangswahl
cn11	PID Reset Eingangswahl	oP57	Motorpoti verringern Eingangswahl
cn12	I Reset Eingangswahl	oP58	Motorpoti Reset Eingangswahl
cn13	Reset Einblendung Eingangswahl	oP60	Eingangswahl Rechtslauf
di09	Fehlerreset Eingangswahl	oP61	Eingangswahl Linkslauf
di36	Software ST Eingagsanwahl	Pn04	Eingangswahl externer Fehler
di37	Selbsthaltung ST Eingangsanwahl	Pn23	Rampenstop Eingangswahl
di39	Abschalten ST Eingangsanwahl	Pn29	DC-Bremse Eingangswahl
dr.61	Rs Korrektur Autotemp Eingangswahl	Pn42	Bremsenüberw. Eingangswahl
Fr07	Parametersatzanwahl/ Eingangswahl	Pn49	Netz-Aus Start Eingangswahl
Fr11	Reset auf Satz 0 Eingangswahl	Pn64	GTR7 Aktivierung Eingangswahl
LE17	Timer 1 Start Eingangswahl	Pn93	DFW Eingangswahl
LE19	Timer 1 Reset Eingangswahl	Ud07	RAM-Speicher sichern Eingangswahl
LE22	Timer 2 Start Eingangswahl	uF08	Energiesparfunktion Eingangswahl
LE24	Timer 2 Reset Eingangswahl	uF21	Totzeitkompensation Eingangswahl
oP19	Festwert Eingangswahl 1		

Folgende Tabelle zeigt eine Übersicht aller Funktionen, die einem Digitaleingang mit den Parametern di11... di22 zugewiesen werden können (mehrere Funktionen sind möglich).

	di11	di22: Eingangsfunktion	
Bit	Wert	Erklärung	Fkt. Para 1)
0	1: Festwert 1	Cook words or with large	oP19
1	2: Festwert 2	Festwerte anwählen	oP20
2	4: Motorpoti erhöhen		oP56
3	8: Motorpoti verringern	Motorpoti	oP57
4	16: Reset Motorpoti		oP58
5	32: Vorwärts	Drahrightunggyarasha	oP60
6	64: Rückwärts	- Drehrichtungsvorgabe	oP61
7	128: Fehler zurücksetzen	Reset auslösen	di09
8	256: Rampenstop	Rampe anhalten	Pn23
9	512: Gleichstrombremse (nur vvc)	DC Bremsung aktivieren	Pn29
10	1024: Energiesparfunktion (nur vvc)	Fluss-Absenkung	uF08
11	2048: Parametersatzanwahl	Parametersätze anwählen	Fr07
12	4096: Reset auf Satz 0	Parametersatze anwanien	Fr11
13	8192: externer Fehler	Fehlerstatus beim Umrichter auslösen	Pn04
14	16384: AN1 speichern	Speichermodus für die Analogeingänge akti-	An03
15	32768: AN2 speichern	vieren	An13
16	65536: reserviert		
17	131072: Start Timer 1		LE17
18	262144: Rücksetzen Timer 1	Chart / Chan Times	LE19
19	524288: Start Timer 2	Start / Stop Timer	LE22
20	1048576: Rücksetzen Timer 2		LE24
21	2097152: Reset PID Regler		cn11
22	4194304: Reset PID (I-Anteil)	PID Regler	cn12
23	8388608: Reset PID Einblendung		cn13
24	16777216: reserviert		
25	33554432: reserviert		
26	67108864: reserviert		
27	134217728: reserviert		
28	268435456: GTR7 ansteuern	GTR7 (Bremstransistor) dauerhaft an	Pn64
29	536870912: reserviert		
30	1073741824: reserviert		
31	2147483648: I+ Funktion (di2435)	eine Zusatzfunktion ("+" Funktion) ist ausgewählt	

¹⁾ die Spalte "Fkt. Para" zeigt den funktionsbezogenen Parameter, der dem Wert in di11...di22 entspricht.

Digitale Ein- und Ausgänge



Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die Funktionen, die einem Digitaleingang zusätzlich mit den Parametern di24...di35 zugeordnet werden können (nur eine Zusatzfunktion pro Eingang ist möglich / das Bit 31 "I+ Funktion" muss für den betreffenden Eingang aktiviert sein):

di24di35: Eingangs- "+" Funktion			
Bit	Wert	Erklärung	Fkt. Para ¹⁾
02	04: reserviert		
3	5: Software ST (nicht bei di05)	Ein beliebiger Digitaleingang erhält die Funktion "Regler- freigabe" (softwaremäßige Nachbildung / Funktion kann nicht auf den Eingang ST gelegt werden)	di36
	6: ST Selbsthaltung (nicht bei di35)	Setzen des Einganges bewirkt eine Selbsthaltung der Software-Reglerfreigabe	di37
	7: reserviert		
4	8: Bremsenüberwachung	Zwischen Ende der Bremsenverschlusszeit (Pn40) und Beginn der Bremsenöffnungszeit (Pn36) muss die Bremse immer geschlossen sein. Wird (bzw. ist) in dieser Phase der Eingang aktiv, wird der Fehler: "Fehler! Bremsensteuerung" ausgelöst.	Pn42
	9: Totzeitkompensation aus	Solange der Eingang aktiv ist, wird die Totzeitkompensation abgeschaltet	uF21
	10: reserviert		
	11: kein digitales ST (di35 keine Funktion)	Reglerfreigabe wird nur über Klemmleiste vorgegeben (di01 / di02 und Steuerwort Sy43 / Sy50 ohne Funktion)	di39
	12: Start Rs Korrektur Autotemperatur	Start der temperaturabhängigen Ständerwiderstandsan- passung (nur bei U/f-Kennlinien gesteuertem Betrieb und SMM)	dr61
5	1318: reserviert		
	19: Netz-Aus Start	Bei dieser Funktion werden nur Hardwareeingänge unterstützt, da diese im gleichen Raster abgetastet werden, in dem die Power Off Regelung aktiv ist. Eine Vorgabe über das Steuerwort oder di01/di02 ist nicht möglich.	Pn49
	20: Speicher sichern	Mit diesem Parameter wird ein Digitaleingang ausgewählt mit dem man das schnelle Speichern von allen Parametern im EEPROM auslösen kann. Siehe Kapitel "24 Automatisches Speichern (ud05), Status Datenspeicherung (ud04);"	
	21: Durchflusswächter	Mit dieser Funktion wird die Durchflussüberwachung mit Ventilansteuerung und Durchflusswächter eingestellt.	

¹⁾ die Spalte "Fkt. Para" zeigt den funktionsbezogenen Parameter, der dem Wert in di11...di22 entspricht

9.12 Software-ST und Selbsthaltung der Reglerfreigabe

di36 Software ST, di37 Selbsthaltung ST, di38 Abschaltverzögerung ST

Die Funktion ist abgeschaltet, wenn in di36 kein Eingang ausgewählt ist. ST kann weder als Software-ST noch als Eingang zur Selbsthaltung ausgewählt werden.

Mit der Selbsthaltungsfunktion kann die Reglerfreigabe bei Spannungsausfall (wenn auch die ansteuernde SPS ausfällt) solange angesteuert bleiben, wie z.B. die Power-Off-Funktion zum Stillsetzen des Antriebes benötigt.

Voraussetzung ist, dass die ST Klemme (X2A.6) mit dem 24V Ausgang (X2A.4) verbunden ist.

Das Ausschalten eines Eingangs (Auswahl in di36) wird um die in di38 eingestellte Zeit verzögert. Innerhalb dieser Zeit muss der Selbsthaltungseingang (Auswahl in di37) aktiv werden, um die Funktion sicherzustellen. Als Selbsthaltungseingang kann z.B. ein Softwareeingang (IA-ID) mit der Funktion Power Off belegt werden (do00...do07 = 17, Schaltbedingung für OA-OD).



Bei Geräten die mit Safe Torque Off (STO) betrieben werden, ist die Erhaltung der Sicherheitsfunktion zu beachten!




Abbildung 9.8 Software-ST, Selbsthaltung der Reglerfreigabe


9.13 Deaktivierung der digitalen Reglerfreigabe

Mit der digitalen Eingangsanwahl (di01/di02) oder dem Steuerwort (Sy43/Sy50) kann die Reglerfreigabe digital (z.B. über ein Bussystem) gegeben werden. Zusätzlich muss die Klemme ST immer aktiviert sein. In Parameter di39 "Abschalten ST Eingangswahl" kann ein Eingang ausgewählt werden, mit dem die digitale Vorgabe der Reglerfreigabe deaktiviert werden kann. Damit ist nur die Klemme ST wirksam.

Auf diese Weise ist es möglich, bei Ausfall des Bussystems einen Handbetrieb zu realisieren.



9.14 Kurzbeschreibung - Digitale Ausgänge




Beschreibung Digitale Ausgänge

Zum Schalten der digitalen Ausgänge können bis zu 8 verschiedene ausgewählt werden. Diese werden in do00...do07 eingetragen. Mit do43 und do44 können die Schaltbedingung 0 und 1 gefiltert werden. Parameter ru23 zeigt, wenn eine oder mehrere dieser Bedingungen erfüllt sind. Für jeden Merker kann nun ausgewählt werden, welche der 8 Bedingungen für ihn gelten sollen (do16...do23). Jede Bedingung kann vor der Auswahl noch invertiert werden (do08...do15). Defaultmäßig sind alle Bedingungen (wenn mehrere ausgewählt sind) ODER-verknüpft. Mit do24 kann dies in eine UND-Verknüpfung geändert werden, d.h. es müssen alle für den Merker ausgewählten Bedingungen erfüllt sein, damit er gesetzt wird. Parameter ru24 zeigt die in dieser Stufe gesetzten Merker. Die Parameter do33...40 bilden eine zweite Logikstufe, mit der eine Auswahl der Merker aus Logikstufe 1 getroffen werden kann. Mit do25...32 kann jeder einzelne Merker invertiert werden. Mit dem Parameter do41 kann die Art der Verknüpfung (UND/ ODER, wie bei do24) eingestellt werden. Parameter do42 dient zum Invertieren eines oder mehrerer Ausgänge. Mit do51 werden die Ausgangssignale den Klemmen zugeordnet. Zur Anzeige des Status vor der Zuordnung dient ru80, danach ru25. Die internen Ausgänge OA...OD sind direkt mit den internen Eingängen IA...ID verbunden.

Alle Schaltbedingungen und Merker sind Satzprogrammierbar. Zu vielen Schaltbedingungen (Parameter do00...do07) müssen die dazugehörigen Schaltpegel (Parameter LE00...LE07) eingestellt werden. Die Schaltbedingungen (do00...do07) können mit verschiedenen Merkern gleichzeitig verknüpft werden.

9.15 Ausgangssignale / Hardware



Der Gesamtstrom von X2A.13 bzw. X2A.14 ist auf jeweils 50mA begrenzt. Bei induktiver Last an den Relaisausgängen oder am Transistorausgang ist eine Schutzbeschaltung vorzusehen (Freilaufdiode)!

9.16 Ausgangsfilter (do43, do44)

Mit do43 kann für Schaltbedingung 0 ein Filter gesetzt werden. Mit do44 für Schaltbedingung 1. Die Änderung einer Schaltbedingung muss für die Filterzeit anstehen, dann wird sie am Ausgang des Filters aktiv. Wird die Änderung während der Filterzeit rückgängig gemacht, wird die Filterzeit zurückgesetzt und bei der nächsten Änderung neu gestartet. Die Filterzeit kann im Bereich von 0 (aus)...1000 ms eingestellt werden.



9.17 Schaltbedingungen (do00...do07)

Aus den folgenden Schaltbedingungen können bis zu acht zur Weiterverarbeitung ausgewählt werden. Die Werte werden in die Parameter do00...do07 eingetragen.


	1	do07: Schaltbedingungen
Wert	Funktion	Beschreibung
0	immer ausgeschaltet	Schaltbedingung nie erfüllt
1	immer aktiv	Schaltbedingung immer erfüllt
2	Run-Signal	Antrieb läuft und es liegt keine Störung vor (auch gesetzt, wenn Modulation generell freigegeben, aber durch z.B. "Motorentregung" temporär gesperrt ist).
3	Betriebsbereit	Antrieb ist betriebsbereit (Umrichterstatus kein Fehler).
4	Fehler	Es liegt eine Fehlermeldung vor (Umrichterstatus gleich Fehler).
5	Fehler ohne AutoReset	Wird nicht gesetzt bei Fehlern, die für automatischer Wiederanlauf programmiert sind.
6	Schnellhalt/Fehler	Warn- oder Fehlermeldung, wird auch ausgegeben, wenn der Umrichter eine Abnormal-Stopping-Bedingung erfüllt (ru00).
7	Vorwarnung Überlast	ru39 ist ein Überlastzähler, der in 1%-Schritten zählt. Bei 100% schaltet der Umrichter ab. Bei Überschreiten von Pege Pn09 (Default 80 %) wird Überlast-Vorwarnung gegeben. Das Verhalten im Warnungsfall kann mit Pn08 (Reaktion auf OL-Warnung) eingestellt werden.
8	Vorwarnung Kühlkörpertempe- ratur	Übertemperatur-Vorwarnung (OH)! Abhängig vom Leistungsteil schalten die Umrichter zwischen 6095°C Kühlkörpertemperatur ab. Die Vorwarnung wird ausgegeben, wenn der Pegel OH-Warnung (Pn11) erreicht ist (default 70°C). Das Verhalten im Warnungsfall kann mit Pn10 (Reaktion auf OH-Warnung) eingestellt werden.
9	Vorwarnung Motortemperatur	PTC-Vorwarnung (dOH), bei Auslösen des an den Klemmen T1/T2 angeschlossenen Motor-PTC. Nach Ablauf einer einstellbaren Abschaltzeit Pn13 (0120s) schaltet der Umrichter mit E.dOH ab. Das Verhalten bei Warnung kann mit Pn12 (Reaktion auf dOH-Warnung) eingestellt werden.
10	Vorwarnung Motorschutzrelais- funktion	Motorschutz Vorwarnung (OH2), wenn die gem. VDE festgelegte Motorschutzauslösezeit abgelaufen ist. Das Verhalten auf die Warnung kann mit Pn14 (Motorschutzfunktion Reaktion) eingestellt werden.
11	Vorwarnung interne Temperatur	Innenraumtemperatur-Vorwarnung (OHI) wird ausgegeben, wenn die Innenraumtemperatur des Umrichters den zulässigen Pegel überschreitet.
12	Kabelbruch 420mA AN1	Kabelbruch bei 420mA Sollwertvorgabe an An01 bzw.
13	Kabelbruch 420mA AN2	An02. Auslösung, wenn der Sollwertstrom unter 2mA sinkt.
14	Stromgrenze (I > Pn20)	Pn20 "Stromgrenze Pegel" überschritten (nur für U/f-Kennliniegesteuerten Betrieb).
15	Rampenstop aktiv	Rampe wird angehalten (LA-/LD-Stop aktiv). Pn24 "Rampenstop Auslastungspegel" oder Pn25 "Rampenstop Zwischenkreisspannungspegel" beim Beschleunigen/Verzögern überschritten.

	do00do07: Schaltbedingungen				
Wert	Funktion	Beschreibung			
16	DC-Bremsung aktiv	Gleichspannungs-Bremsung aktiv			
17	Netz-Aus-Funktion aktiv	Der Status des Umrichters ist "Netz-Aus-Funktion aktiv".			
18	Bremsensteuerung	Der Ausgang wird zur Bremsensteuerung genutzt. Der Ausgang ist aktiv, wenn die Bremse gelüftet werden soll.			
19	Drehzahlregeldifferenz > Pegel	ru02 "Anzeige Rampenausgang" – ru07 "Istwert Anzeige" > Schaltpegel			
20	Istwert = Sollwert	Ist gesetzt, wenn sich der Parameter ru07 "Istwert Anzeige" in einem Fenster von +/- LE16 "Frequenz- / Drehzahlhysterese" um ru01 "Sollwert Anzeige" befindet. Nicht gesetzt im Status "keine Reglerfreigabe" oder "Stillstand". Wenn der Rampengenerator durch eine andere Funktion (z.B. Drehzahlsuche, DC-Bremsung usw.) deaktiviert ist, ist der Status der Schaltbedingung undefiniert.			
21	Beschleunigung	Rampengenerator befindet sich in der Phase Beschleunigung Rechtslauf, Beschleunigung Linkslauf oder Beschleunigungsstop.			
22	Verzögerung	Rampengenerator befindet sich in der Phase Verzögerung Rechtslauf, Verzögerung Linkslauf oder Verzögerungsstop			
23	Istdrehrichtung = Solldrehrich- tung	Die Drehrichtungen am Eingang und am Ausgang des Rampengenerators sind gleich. Das Vorzeichen von ru02 "Anzeige Rampenausgang" ist identisch dem Vorzeichen von ru01 "Sollwertanzeige".			
24	akt. Auslastung > Pegel	Auslastung (ru13) > Schaltpegel			
25	Betrag Wirkstrom > Pegel	Betrag Wirkstrom (ru17) > Schaltpegel			
26	ZK-Spannung > Pegel	Zwischenkreisspannung ru18 > Schaltpegel			
27	Istwert > Pegel	Betrag Istwert (ru07) > Schaltpegel			
28	Sollwert > Pegel	Betrag Sollwert (ru01) > Schaltpegel (gilt nur, wenn der Rampengenerator aktiv ist)			
29	reserviert				
30	Istdrehmoment > Pegel	Aktuelles Drehmoment > Schaltpegel			
31	Absolutwert AN1 > Pegel	Betrag AN1 / AN2 am Ausgang des Kennlinienverstärkers >			
32	Absolutwert AN2 > Pegel	Schaltpegel			
33	reserviert				
34	AN1 > Pegel	AN1 / AN2 am Ausgang des Kennlinienverstärkers > Schalt-			
35	AN2 > Pegel	pegel (mit Vorzeichenauswertung)			
36	reserviert				
37	Timer 1 > Pegel	ru43 "Anzeige Timer 1" bzw. ru44 "Anzeige Timer 2" >			
38	Timer 2 > Pegel	Schaltpegel			
39	reserviert				
40	Hardwarestromgrenze aktiv	Schutzfunktion "Hardwarestromgrenze" ist aktiv			
41	Modulation an	gesetzt, wenn die Modulation aktiv ist			
42	ANOUT3 PWM	Ausgabe des Analogsignal ANOUT3 bzw. ANOUT4 als PWM-			
43	ANOUT4 PWM	Signal. Die Periodendauer wird mit An46 bzw. An52 eingestellt.			
weiter au	f nächster Seite				



	do00c	do07: S	Scha	Itbec	ling	ung	en							
Wert	Funktion	Beschreibung												
44	Umrichterstatus (ru00) = Pegel		Nummer des Umrichterstatus (z.B. 18 bei Fehler! Watchdog = Schaltpegel					dog)						
45	Kühlkörpertemperatur > Pegel	Kühlkö	Kühlkörpertemperatur > Schaltpegel											
46	Motortemperatur > Pegel	Motort	Motortemperatur > Schaltpegel											
47	Rampenausgangswert (ru02) > Pegel	Betrag	Ra	mper	aus	gan	gsw	ert (r	u02) > S	chalt	pege	I	
48	Scheinstrom (ru15) > Pegel	Scheir	nstro	m (ru	115)	> S	chal	tpeg	el					
49	Rechtslauf	aktuel											ird nur	•
50	Linkslauf	gesetz	zt, w	enn c	ler F	Ram	peng	gene	rato	r akti	v ist)			
51	OL2 Warnung	Bei Überla Überla Warnu einges	ast-V ings	ʻorwa fall ka	rnur ann	ng C	L2 a	usg	egel	ben. I	Das \	/erĥa	alten ir	
52	Stromregler in der Begrenzung	Strom	regle	er in c	ler E	3egr	enzı	ıng						
53	Drehzahlregler in der Begrenzung	Drehz	ahlre	egler	in d	er B	egre	nzur	ng					
5458	reserviert													
59	Eingänge UND-verknüpft (ru22)	Funk		_				_		wenr				
60	Eingänge ODER-verknüpft	UND alle ausgewählten Eingänge aktiv ODER mindestens ein ausgewählter Eingang aktiv												
00	(ru22)	ODI		_										
61	Eingänge NAND-verknüpft (ru22)	NAN NO		+						anile änge			inakti	V
		Die Auswahl der zu verknüpfenden Eingänge erfolgt über die Schaltpegelparameter LE00LE07.												
		Eing.	ST	RST	F	R	I1	12	13	14	IA	IB	IC	ID
62	Eingänge NOR-Verknüpft	Wert	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048
02	(ru22)	Die Summe der abzufragenden Eingänge wird in den Schaltpegeln eingetragen. Beispiel: Sollen für Schaltbedingung 0 F, R und I1 verknüpft werden, muss in LE00 der Wert 4 + 8 + 16 = 28 eingetragen werden.					ipft gen							
63	Absolutwert ANOUT1 > Pegel	Betrag	•			•		_			•	-		
64	Absolutwert ANOUT2 > Pegel	nach \	IT2 r	nach	Vers	stärk	ung) grö	ßer	als d	er So	chaltp	egel	
65	ANOUT1 > Pegel	ANOU												
66	ANOUT2 > Pegel	ANOUT2 (ru36 "Anzeige ANOUT2 nach Verstärkung) größer als der Schaltpegel												
6768	reserviert													
69	ext. PID Regeldifferenz > Pegel	Betrag der Regeldifferenz des externen PID-Reglers > Schaltpegel												
70	Treiberspannung aktiv	Bei Ur zur An									ie Tre	eibers	spannı	ung
weiter auf	nächster Seite													

	do00do07: Schaltbedingungen					
Wert	Funktion	Beschreibung				
7172	reserviert					
73	Betrag Wirkleistung > Pegel	Betrag ru81 "Wirkleistung" > Schaltpegel				
74	Wirkleistung > Pegel	ru81 "Wirkleistung" > Schaltpegel				
7579	reserviert					
80	Wirkstrom > Pegel	ru17 "Wirkstrom" größer als der Schaltpegel (Vorzeichen von ru17 wird berücksichtigt).				
81	reserviert					
82	Istwert Kanal 2 > Pegel	Betrag ru10 "Istdrehzahl Geber 2" > Schaltpegel.				
83	reserviert					
84	Istwert < min. Sollwert op06/07	Betrag ru07 "Istwert Anzeige" ist kleiner als oP06 "min.Sollwert Rechtslauf" bei Rechtslauf bzw. oP07 "min.Sollwert Linkslauf" bei Linkslauf.				
85	Warnung! externer Fehler	Der Eingang, der "Warnung! externer Eingang" oder "Fehler! externer Eingang" auslöst, ist aktiv (Status des Umrichters hat keinen Einfluss).				
86	Warnung! Watchdog	Der Watchdog (Watchdog interner Bus Sy09 oder Watchdog Zeit Pn06) hat ausgelöst (Status des Umrichters hat keinen Einfluss).				
8788	reserviert					
89	Istwert < Pegel*Sollwert	ru07 "Istwert Anzeige" ist kleiner als Schaltpegel / 100 x ru02 "Anzeige Rampenausgang". Diese Schaltbedingung ist bei abgeschalteter Modulation und Sonderfunktionen wie z.B. Drehzahlsuche inaktiv.				
90	Motortemperaturkorrektur >Pegel	Die Schaltbedingung ist erfüllt, wenn die Motortemperatur für die Rs-Korrektur (dr51) größer als der Schaltpegel ist.				
91	reserviert					
92	Schnellhalt	Schaltbedingung wird bei aktiver Schnellhaltfunktion gesetzt.				
9398	reserviert					
99	Warnung Durchflussüberwa- chung	Die Schaltbedingung wird gesetzt, wenn ein Fehler in der Durchflussüberwachung vorliegt oder wenn für die eingestellte Verzögerungszeit (Pn94) kein Durchfluss oder ständiger Durchfluss vorliegt.				
100	Kombination aus versch. Bedingungen	Kombinationsbedingung; Fehler oder OL-Vorwarnung oder OH-Vorwarnung oder ((Status POFF oder PLS) und Fout=0Hz).				
101	Halt nach DC-Bremsung und Strom > Pegel	Die Schaltbedingung "101" wird gesetzt bei "Halt nach DC-Bremsung und Strom > Pegel". D.h. die Schaltbedingung ist erfüllt, wenn die DC-Bremsung abgeschlossen ist und der Mittelwert des Scheinstromes während der DC-Bremsung größer als der eingestellte Pegel bezogen auf den Bemessungsstrom war.				



Schaltpegel 0...7, LE00...LE07

Diese Parameter legen die Schaltpegel der einzelnen Bedingungen fest.

Dabei gilt Schaltpegel 0 für Schaltbedingung 0, Schaltpegel 1 für Schaltbedingung 1... usw.




Schalthysterese 0...7, LE08...LE15

Die Hysterese bezogen auf die eingestellten Werte bestimmen die Parameter LE08...LE15. Hysterese 0 (LE08) gilt für Schaltpegel 0; LE09 für Schaltpegel 1... usw.

Frequenz-/ Drehzahlhysterese LE16

LE16 bestimmt die Hysterese für Status Konstantlauf

9.18 Invertieren der Schaltbedingungen für Merker 0...7 (do08...do15)



Mit den Parametern do08...do15 kann jede der 8 Schaltbedingungen (do00...do07) für jeden Merker getrennt invertiert werden. Durch diese Funktion kann jede beliebige Schaltbedingung als Nicht-Bedingung eingesetzt werden. Der Parameter ist bitcodiert. Gemäß Abbildung 9.12 ist die Wertigkeit für die zu invertierende Schaltbedingung in do08...do15 einzutragen. Sollen mehrere Bedingungen invertiert werden, ist die Summe zu bilden.

Beispiel:


Ausgang X2A.13 soll gesetzt werden, wenn der Umrichter nicht beschleunigt! In diesem Fall legen wir die Schaltbedingung 21 (Umrichter beschleunigt) z.B. auf do01 (Wert 21 eingeben). Mit do09 invertieren wir die Schaltbedingung do01, also Wert "2" eintragen.

9.19 Auswahl der Schaltbedingungen für Merker 0...7 (do16...do23)


Die Parameter do16...do23 dienen zur Auswahl der 8 zuvor festgelegten Schaltbedingungen. Die Auswahl erfolgt für jeden Merker getrennt, wobei zwischen keiner und bis zu allen 8 Schaltbedingungen gewählt werden kann. Gemäß Abbildung 9.13 ist die Wertigkeit der ausgewählten Schaltbedingung in do16...do23 einzutragen. Sollen mehrere Bedingungen ausgewählt werden, ist die Summe zu bilden.

9.20 UND / ODER-Verknüpfung der Schaltbedingungen (do24)

Nachdem die Schaltbedingungen für jeden Ausgang ausgewählt sind, kann nun festgelegt werden, wie diese verknüpft sind. Defaultmäßig sind alle Bedingungen ODER-verknüpft, d.h wenn eine der gewählten Bedingungen erfüllt ist, wird der Merker gesetzt. Als weitere Möglichkeit steht noch eine UND-Verknüpfung zur Verfügung, die mit do24 eingestellt werden kann. UND-Verknüpfung heisst, dass alle angewählten Bedingungen erfüllt sein müssen, damit der Merker gesetzt wird. Parameter do24 ist bitcodiert. Die Abbildung 9.12 zeigt die Zuordnung der Merker.



9.21 Invertieren von Merkern (do25...do32)



Mit den Parametern do25...do32 kann jeder der 8 Merker (Bit 0...7) aus Logikstufe 1 getrennt invertiert werden.

Durch diese Funktion kann jeder beliebige Merker als Invertierter-Merker eingesetzt werden. Der Parameter ist bitcodiert. Gemäß Abbildung 9.14 ist die Wertigkeit für den zu invertierenden Merker in do25...do32 einzutragen. Sollen mehrere Merker invertiert werden, ist die Summe zu bilden.


9.22 Auswahl von Merkern (do33...do40)

In der zweiten Logikstufe kann eine Auswahl der Merker aus der ersten Logikstufe getroffen werden. Die Auswahl erfolgt für jeden Ausgang getrennt, wobei zwischen keinem und bis zu allen 8 Merkern gewählt werden kann. Gemäß Abbildung 9.14 ist die Wertigkeit der ausgewählten Merker in do33...do40 einzutragen. Sollen mehrere Merker ausgewählt werden, ist die Summe zu bilden.




9.23 UND / ODER-Verknüpfung der Merker (do41)

Nachdem die Merker für jeden Ausgang ausgewählt sind, kann nun die Art der Verknüpfung festgelegt werden. Defaultmäßig sind alle Merker ODER-verknüpft, d.h wenn einer der gewählten Merker gesetzt ist, schaltet der Ausgang. Als weitere Möglichkeit steht noch eine UND-Verknüpfung zur Verfügung, die mit do41 eingestellt werden kann. UND-Verknüpfung heißt, dass alle angewählten Merker gesetzt sein müssen, damit der Ausgang schaltet.



Wie in Abbildung 9.16 ersichtlich, können mit Parameter do42 die Ausgänge nach dem Verknüpfen noch einmal invertiert werden. Der Parameter do42 ist bitcodiert, d.h. gemäß folgendem Bild ist der zum Ausgang gehörende Wert einzugeben. Sollen mehrere Ausgänge invertiert werden, ist die Summe zu bilden.



9.24 Status Digitalausgänge (ru25) und Status vor Zuordnung (ru80)

Der Parameter ru25 zeigt den logischen Zustand der Digitalausgänge nach der Zuordnung durch do51 an. Parameter ru80 zeigt den logischen Zustand vor der Zuordnung an. Ist ein Ausgang gesetzt, wird der zugehörende Dezimalwert ausgegeben (siehe Tabelle)

ru25: Status Digitalausgänge					
Bit	Wert	Name	Funktion		
0	1	01	Transistorausgang		
1	2	O2	Transistorausgang		
2	4	R1	Relaisausgang		
3	8	R2	Relaisausgang		
4	16	OA	Interner Ausgang		
5	32	ОВ	Interner Ausgang		
6	64	ОС	Interner Ausgang		
7	128	OD	Interner Ausgang		

9.25 Zuordnung Hardwareausgänge (do51)

Mit do51 werden den Ausgangsklemmen O1, O2, R1 und R2 die Ausgangssignale zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt gemäß folgender Tabelle:

	do51: Zuordnung Hardwareausgänge						
Bit	Wert	Signal	Ausgang	Default			
	0	01		х			
0 1	1	O2	O1 (Klommo 12)				
01	2	R1	O1 (Klemme 13)				
	3	R2					
	0	01					
2 2	4	O2	00 (((Х			
23	8	R1	O2 (Klemme 4)				
	12	R2					
	0	01					
45	16	O2	D4 (Klamma 25, 27, 20)				
45	32	R1	R1 (Klemme 25, 27, 29)	Х			
	48	R2					
	0	01					
6 7	64	O2	DO (//				
67	128	R1	R2 (Klemme 26, 28, 30)				
	192	R2	1	Х			



9.26 Programmierbeispiel Digitalausgänge

Am folgenden komplexeren Beispiel, werden die Zusammenhänge zum besseren Verständnis vertieft. Folgende Vorgaben sind gefordert:

- Bedingung 1: Ausgang X2A.13 schaltet, wenn der Umrichter beschleunigt
- Bedingung 2: Relais X2A.25...27 schaltet, wenn die Auslastung > 100 % ist
- Bedingung 3: Relais X2A.28...30 schaltet, wenn der Istwert > 100 % ist
- Ausgang X2A.14 schaltet, wenn die Bedingungen 2 und 3 erfüllt sind, der Umrichter jedoch nicht beschleunigt.

Lösungsvorschlag:

Schaltbedingungen, -pegel und -hysteresen einstellen

Zuerst werden die Schaltbedingungen und die Schaltpegel programmiert.

do00 auf "21" (Umrichter beschleunigt),

do01 auf "24" (Auslastung > Pegel); LE01 auf "100" (Auslastungpegel für do01 100%); LE09 auf "5" (5% Hysterese für Vergleichspegel 1; nicht gefordert aber sinnvoll für stabiles Schaltverhalten),

do02 auf "27" (Istwert > Pegel); LE02 auf "4" (Frequenzpegel für do02); LE10 auf "0,5" (0,5 Hz Hysterese für Vergleichspegel 2; nicht gefordert aber sinnvoll für stabiles Schaltverhalten).

Schaltbedingungen auswählen

do16 auf "1" stellen (Schaltbedingung aus do00 wird ausgewertet),

do17 auf "2" stellen (Schaltbedingung aus do01 wird ausgewertet),

do18 auf "4" stellen (Schaltbedingung aus do02 wird ausgewertet),

do08, do9 und do10 auf "0" stellen (keine Invertierung).

Die Einstellung von do24 ist unerheblich für dieses Beispiel, da bei do16...18 nur jeweils eine Bedingung eingestellt ist.

Merker einstellen

Ausgang O1 (Klemme X2A.14)

do33 auf "7" stellen (der 1., 2. und 3. Merker werden ausgewertet)

do25 auf "1" stellen (der 1. Merker wird invertiert, d.h. erfüllt, wenn Umrichter nicht beschleunigt).

do41 auf "1" stellen (die mit do33 ausgewählten Merker werden UND-verknüpft)

Ausgang O2 (Klemme X2A.13)

do34 auf "1" (der 1. Merker wird ausgewertet).

do26 auf "0" (keine Invertierung)

Die Einstellung von do41 ist unerheblich für dieses Beispiel, da bei do34 nur ein Merker eingestellt ist.

Relaisausgang R1 (Klemme X2A.25...27)

do35 auf "2" (der 2. Merker wird ausgewertet).

do27 auf "0" (keine Invertierung)

Die Einstellung von do41 ist unerheblich für dieses Beispiel, da bei do35 nur ein Merker eingestellt ist.

Relaisausgang R2 (Klemme X2A.28...30)

do36 auf "4" (der 3. Merker wird ausgewertet).

do28 auf "0" (keine Invertierung)

Die Einstellung von do41 ist unerheblich für dieses Beispiel, da bei do36 nur ein Merker eingestellt ist.


10. Sollwert-, Drehrichtungs- und Rampenvorgabe

10.1 Kurzbeschreibung der Sollwerte

Die Sollwerte des KEB COMBIVERT G6 können sowohl analog, als auch digital vorgegeben werden. Die AUX-Funktion addiert oder multipliziert einen analogen Sollwert mit anderen Sollwertvorgaben.

Die Sollwert- und Drehrichtungsauswahl verknüpft die verschiedenen Sollwertquellen mit den möglichen Drehrichtungsquellen. Das so erhaltene Signal wird zur weiteren Sollwertberechnung genutzt.

Erst nach Abfrage der absoluten Sollwertgrenzen sind alle Daten gegeben, die zur Rampenberechnung erforderlich sind.





10.2 Sollwertquelle oP00

oP00: Sollwertquelle						
Wert	Funktion	Bemerkung				
0: Analogeingang REF	Vorgabe des Drehzahlsollwertes über den REF bzw. AUX-Eingang. 0% entsprechen dem "minimalen Sollwert" (oP06 bei Rechtslauf / oP07 bei Linkslauf) +100% entsprechen dem "maximalen Sollwert" (oP10 bei Rechtslauf / oP11 bei Linkslauf).	Die Auswahl, welcher Hardware- Analogeingang als REF dient, erfolgt über Parameter An30 "Auswahl REF Eing./ AUX Fkt" Werkseinstellung: AN1 ist der REF Eingang. Die Auswahl, wie der AUX Ein-				
1: Analogeingang AUX	Wird die Drehrichtung über das Vorzeichen des Sollwertes bestimmt, stehen der Wert 0 und positive Werte für Rechtslauf, negative Werte stehen für Linkslauf.	gangswert berechnet wird, erfolgt ebenfalls über An30. Werkseinstellung: AN2 ist der AUX Eingang.				
2: digital absolut (oP03)	Der Wert von oP03 "digitale Sollwert- vorgabe" wird als Drehzahlsollwert verwendet.	Der Wertebereich und die Auflösung ist abhängig von der Einstellung des Drehzahlmodus im Parameter Ud02 "Steuerungstyp".				
3: digital in % (oP05)	Der Prozentwert in oP05 "prozentuale Sollwertvorgabe" wird als Drehzahlsollwert genommen.	Die Berechnung des Drehzahlsoll- wertes aus den Prozentwerten erfolgt				
4: Motorpoti (ru37)	Der Prozentwert oP52 "Motorpoti Wert" wird als Drehzahlsollwert ge- nommen (Näheres zur Motorpotifunk- tion siehe Kapitel 20).	auf die gleiche Art, wie bei dem REF bzw. AUX Eingang.				
5: Solldrehzahl (Sy52)	Der Wert von Sy52 "Solldrehzahl Vorgabe" wird als Drehzahlsollwert verwendet.	Im U/f-Kennlinienbetrieb (G6K-G, G6L-G und G6P-G) muss der Parameter dr01:DASM Bemessungsdrehzahl richtig eingestellt werden, damit die Frequenz richtig berechnet wird.				
6: ext. PID Ausgang (ru52)	Der prozentuale Ausgangswert des PID-Reglers (ru52 "Anzeige ext. PID Ausgang") wird als Drehzahlsollwert verwendet.	Die Berechnung des Drehzahlsoll- wertes aus den Prozentwerten erfolgt auf die gleiche Art, wie bei dem REF bzw. AUX Eingang.				
7: reserviert						
8: Drehzahlerfassung 2	Der Kanal 2 ist ein Initiatoreingang und kann nicht als Drehzahlrück- führung oder für das Motormodell genutzt werden. Der Kanal 2 ist nicht bei allen Geräten vorhanden.					
9: reserviert						
10: reserviert						
11: digital absolut (oP75)	Der Wert von oP75 "Sollwertvorgabe alle Sätze" wird als Drehzahlsollwert verwendet.	Die Berechnung des Drehzahlsoll- wertes aus den Prozentwerten erfolgt auf die gleiche Art, wie bei dem REF				
12: digital in % (oP76)	Der Prozentwert in oP76 "Sollwert- vorgabe % alle Sätze" wird als Dreh- zahlsollwert genommen.	bzw. AUX Eingang. Achtung: Es wird in allen Sätzen geschrieben!				



Andere Funktionen, wie zum Beispiel Schnellhalt oder Festfrequenzen haben Priorität gegenüber dem "Standardbetrieb" und können damit andere Drehzahlsollwerte, als in oP00 ausgewählt sind, bewirken.

10.3 Drehrichtungsquelle oP01

Die Drehrichtungsauswahl legt fest, auf welche Weise die Drehrichtung vorgegeben wird. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:


	oP01: Drehrichtungsquelle					
Wert	Funktion					
0	Digital (oP02); 0-limitiert					
1	Digital (oP02); absolut					
2	Klemme F/R; 0-limitiert					
3	Klemme F/R; absolut					
4	Klemme Start/Stop; 0-limitiert					
5	Klemme Start/Stop; absolut					
6	Sollwertvorzeichen + Drehrichtungsfreigabe					
7	Nur Sollwertvorzeichen					
8	Steuerwort (Sy50); 0-limitiert					
9	Steuerwort (Sy50); absolut					
10	Sollwert + Steuerwort (Sy50); run/stop mit Verzögerungsrampe					

Drehrichtungsvorgabe 0-limitiert oder absolut

Bei der Drehrichtungsvorgabe wird zwischen zwei Auswertungen unterschieden:

Drehrichtungsvorgabe 0-limitiert:


negative Sollwerte werden zu null gesetzt, d.h. nur positive Sollwerte werden entsprechend der gewählten Drehrichtung gefahren





Drehrichtungsvorgabe absolut:

es wird kein Vorzeichen des Sollwertes ausgewertet und immer mit dem Betrag entsprechend der gewählten Drehrichtung gefahren.



Drehrichtungsvorgabe oP02; (oP01 = 0 oder 1)

	oP02: Drehrichtungsvorgabe						
Bit	Wert Solldrehrichtung						
	0	Stillstand (Low Speed)					
U	1	Vorwärts (Forward)					
1	2	Rückwärts (Reverse)					

Drehrichtungsvorgabe über Klemmleiste

Die Drehrichtungsvorgabe über Klemmleiste ermöglicht die Vorgabe einer Drehrichtung über Schalter oder von einer übergeordneten Steuerung.

Eingangsauswahl Rechtslauf (run / stop) oP60, Linkslauf (Vorwärts / Rückwärts) oP61

Mit Parameter oP60 wird ein Eingang für Drehrichtung rechts (bzw. run/stop) und mit oP61 ein Eingang für Drehrichtung links (bzw. vorwärts/rückwärts) festgelegt. (siehe Kapitel 9)

oP01 = "2" oder "3"

Bei der Drehrichtungsvorgabe rechts/links (oP01 = "2" oder "3") arbeiten die mit oP60 und oP61 festgelegten Eingänge wie folgt:

		ı	
vorwärts	rückwärts	Eingang	Externe Versorgung
F	R	Funktion	•
0	0	LS)
0	1	Linkslauf	/ F
1	0	Rechtslauf	
1	1	Rechtslauf	X2A.8
			8 ×2A.8
			7 X2A.7
			R
			•
			Abbildung 10.4 oP01 = Wert 2 oder Wert 3

oP01 = "4" oder "5"

Bei der Drehrichtungsvorgabe run/stop und rechts/ links (oP01 = "4" oder "5") arbeiten die mit oP60 und oP61 festgelegten Eingänge wie folgt:

vorwärts	rückwärts	Eingang	Externe Versorgung
F	R	Funktion	1
0	0	LS	
0	1	LS	Run/Stop
1	0	Rechtslauf	
1	1	Linkslauf	8 X2A.8 7 X2A.7
			Abbildung 10.5 oP01 = Wert 4 oder Wert 5

Drehrichtung abhängig vom Vorzeichen des Sollwertes

Die Drehrichtung kann durch das vorgegebene Sollwertsignal bestimmt werden. Bei analogen Signalen durch Vorgabe von positiven oder negativen Spannungen. Bei digitalen Signalen durch Vorgabe von positiven (ohne Vorzeichen) oder negativen Werten (negatives Vorzeichen im Display).



Folgende Einstellungen sind möglich bei der Auswertung mit LS

Auswertung mit LS (Abschalten der Modulation) (oP01 = 6, 10 oder 11)

Bei dieser Variante muss "F" oder "R" über einen digitalen Eingang, digital über oP02 oder "Start" über das Steuerwort Sy50 gesetzt sein, damit der Umrichter moduliert. Welche Drehrichtungsvorgabe genutzt wird, ist dabei unerheblich, da die Drehrichtung abhängig vom Sollwert ist.

oP01 = 10: Die Drehrichtungsfreigabe erfolgt ausschließlich über Steuerwort run/Stop

keine Drehrichtung gesetzt

- -> LS (Modulation abgeschaltet)
- eine Drehrichtung gesetzt und oP01 = 6 oder 10
- -> Drehrichtung rechts bei positivem Sollwert
- > Drehrichtung links bei negativem Sollwert

Auswertung ohne LS (oP01 = 7)

Bei dieser Variante moduliert der Umrichter immer. Es braucht keine Drehrichtung gesetzt werden.

oP01 = 7: positive Sollworte (auch 0)

-> Drehrichtung rechts

negative Sollwerte

-> Drehrichtung links

Sollwert-, Drehrichtungs- und Rampenvorgabe



Drehrichtung abhängig vom Umrichtersteuerwort Sy50 (oP01 = 8 oder 9)

Das Steuerwort dient zur Zustandssteuerung des Umrichters über Feldbus. Damit der Umrichter auf das Steuerwort reagieren kann, muss der jeweilige Steuervorgang freigegeben sein (oP01 = 8 oder 9). Bei der Vorgabe der Drehrichtung über das Steuerwort kann der Sollwert 0-limitiert (oP01 = 8) oder absolut (oP01 = 9) ausgewertet werden.


	Sy50: Steuerwort low		
Bit	Bit Funktion Beschreibung		
2	run / stop	0 = Solldrehrichtung Stop; 1 = Solldrehrichtung run (Solldrehrichtungsquelle oP01 = 6, 8, 9 oder 10)	
3	For / Rev	0 = Solldrehrichtung rechts; 1 = Solldrehrichtung links (Solldrehrichtungsquelle oP01 = 6, 8, 9 oder 10)	




Soll run/stop über das Steuerwort vorgegeben werden, muss oP02 auf "0" gestellt werden. Die Klemmen F/R dürfen nicht beschaltet werden (ODER-Verknüpfung von Klemme, oP02 und Sy50).

10.4 Festwerte (oP18...oP23)

Der KEB COMBIVERT unterstützt bis zu 3 Festwerte je Parametersatz, die über zwei digitale Eingänge binärcodiert angewählt werden können. Mit oP19 und oP20 werden die zur Anwahl benötigten Eingänge festgelegt (siehe auch Kapitel "Belegung der Eingänge"). Die Drehrichtungsquelle für die Festwerte wird mit oP18 festgelegt. Die Einstellung ist unabhängig von oP01 und gilt ausschließlich für die Festwerte. Die Vorgabe eines Festwertes hat Vorrang vor der "normalen" Sollwertvorgabe.



Anwahl von Festwerten



Sollwert-, Drehrichtungs- und Rampenvorgabe



Festwert Drehrichtungsquelle (oP18)

Mit oP18 wird festgelegt, wie die Drehrichtung bei aktivem Festwert bestimmt wird. Die Funktion und der Wertebereich entspricht dem von oP01.

oP18: Festwert Drehrichtungsquelle		
Wert	Funktion	
0	digital oP02; 0-limitiert	
1	digital oP02; absolut	
2	Klemme F/R; 0-limitiert	
3	Klemme F/R; absolut	
4	Klemme Start/Stop; 0-limitiert	
5	Klemme Start/Stop; absolut	
6	Sollwertvorzeichen + Drehrichtungsfreigabe	
7	Nur Sollwertvorzeichen	
8	Steuerwort (Sy50); 0-limitiert	
9	Steuerwort (Sy50); absolut	
10	Sollwert + Steuerwort (Sy50); run/stop mit Verzögerungsrampe	

Festwert Eingangswahl 1 und 2 (oP19, oP20)


Siehe Kapitel 9 "Digitale Eingänge".

Festwert 1...3 (oP21, oP22, oP23)

Die drei Festwerte oP21...oP23 sind satzprogrammierbar und können im Bereich von -4000...4000 min⁻¹ / -400...400 Hz eingestellt werden. Der Wertebereich ist abhängig von der Einstellung in dem Parameter Ud02: Steuerungstyp.

10.5 Sollwertgrenzen

Folgende Grenzwerte können vorgegeben werden:



^{*1} Wird in diesen Parametern (Grenzwerte Drehrichtung Rückwärts) der Wert "= For" eingestellt, so sind die in den Parametern für Drehrichtung Rechtslauf (oP06, oP10 und oP14) eingestellten Werte gültig.

Min. / max. Sollwerte (oP06, oP07, oP10, oP11)

Bei analoger und prozentualer Sollwertvorgabe bilden die minimalen und maximalen Sollwerte die Kennlinie zur Sollwertberechnung (0% = min. Sollwert; 100% = max. Sollwert). Bei digitaler Sollwertvorgabe oder Festwert wird der Sollwert durch diese Parameter begrenzt. Für beide Drehrichtungen können separate Grenzen eingestellt werden. Wird für Drehrichtung "Linkslauf" der Wert "=For" eingestellt, gelten die Werte von "Rechtslauf".

Einstellbereich: oP06: 0...4000 min⁻¹ Default: 0 min⁻¹

oP10: 0...4000 min⁻¹ Default: 2100 min⁻¹ oP07: = For, 0...4000 min⁻¹ Default: =Rechtslauf oP11: = For, 0...4000 min⁻¹ Default: =Rechtslauf



Der Wertebereich ist abhängig von der Einstellung in dem Parameter Ud02: Steuerungstyp.

Absolute maximale Sollwerte (oP14, oP15)

Nach den min./ max. Sollwerten wird der Sollwert durch die absoluten max. Sollwerte begrenzt und anschließend an den Rampengenerator übergeben. Da der analoge Sollwert immer bezogen auf den max. Sollwert (oP10, oP11) berechnet wird, ist es möglich, trotz unterschiedlicher absoluter max. Sollwerte, die Kennlinie des analogen Sollwertes mit gleicher Steigung für beide Drehrichtungen einzustellen (siehe Abb. 10.9). Wird in oP15 der Wert = -1 "For" eingestellt, gilt die absolute Maximaldrehzahl von oP14 für beide Drehrichtungen.

Sollwert-, Drehrichtungs- und Rampenvorgabe



Ausgangswertbegrenzung Rechtslauf (oP40) / Ausgangswertbegrenzung Linkslauf (oP41)


Alle übrigen Begrenzungen (oP10 / oP11 "max. Sollwert" und oP14 / oP15 "abs. max. Sollwert") begrenzen ausschließlich den Drehzahlsollwert.

Der Status "58: Fehler! Geschwindigkeitsübertretung" wird ausgelöst, wenn ru07 "Istwert Anzeige" entweder den Wert von oP40 / oP41 "Ausgangsfrequenzbegrenzung" oder den Wert von ru79 "abs. Geschwindigkeit EMK" (nur für Synchronmotore) überschreitet.

Mit oP40 / oP41 legt der Anwender Grenzen fest, die von seiner Applikation auf keinen Fall überschritten werden dürfen.

In ru79 wird die Maximaldrehzahl für einen Synchronmotor angezeigt, bei deren Überschreitung die EMK des Motors so hoch würde, dass der DC-Zwischenkreis des Umrichters geschädigt werden könnte.

Gründe für das Auftreten der Geschwindigkeitsübertretung können zu geringe Abstände zwischen dem maximalen Sollwert und der Drehzahlgrenze sein, so dass Überschwinger den Fehler auslösen können. Eine weitere Ursache können (z.B. durch EMV verursachte) Störungen in der Drehzahlerfassung oder bei der geberlosen Regelung (SCL oder ASCL) eine unruhige, zu wenig geglättete Drehzahlschätzung sein.



10.6 Sollwertberechnung

Geräteintern wird zwischen zwei Sollwertvorgaben unterschieden:

10.6.1 Prozentuale Sollwertvorgabe

Mit den eingestellten Sollwertgrenzen wird der Drehzahlbereich 0%...100% festgelegt. Hierbei entspricht die Vorgabe 0% der Minimaldrehzahl und 100% der Maximaldrehzahl.

Die Drehzahl berechnet sich nach folgender Formel:

positiver Sollwert = oP06 + (Sollwertvorgabe [%] x
$$\frac{\text{oP10-oP06}}{100\%}$$

negativer Sollwert = oP07 + (Sollwertvorgabe [%] x
$$\frac{\text{oP11-oP07}}{100\%}$$

10.6.2 Absolute Sollwertvorgabe

Der Sollwert wird direkt als Drehzahl bzw. als Frequenz vorgegeben und durch die entsprechenden minimalen und maximalen Sollwerte sowie durch die absoluten max. Sollwerte begrenzt.

10.6.3 Zuordnung der Sollwertquellen

Prozentuale Sollwertvorgabe

Klemmleiste (analoge Sollwerte)

Tastatur/ Bus in % (oP05: prozentuale Soll-

wertvorgabe)

Motorpoti (oP52: Motorpoti Wert)

Technologieregler (ru52: Anzeige ext. PID

Ausgang)

Absolute Sollwertvorgabe

Tastatur/Bus absolut (oP03: digitale Sollwertvorgabe)

Drehzahlsollwert (Sy52: Solldrehzahl Vorgabe)

Drehzahlerfassung

10.6.4 Ausblendfenster für Sollwert

Mit dieser Funktion werden Sollwertbereiche ausgeblendet, um Resonanzen im ausgewählten Drehzahlbereich zu vermeiden. Die Fenster werden mit der Rampe durchlaufen, der Sollwert wird aber immer auf die Ober- bzw. Untergrenze eines Fensters eingestellt.

Parameter:

oP65: min.	gesperrter Sollwert 1 gesperrter Sollwert 1
oP66: max.	gesperrter Sollwert 1
oP67: min.	gesperrter Sollwert 2
oP68: max.	gesperrter Sollwert 2

Diese Parameter sind nicht satzprogrammierbar. Die eingestellten Werte werden noch als Sollwert akzeptiert, so dass die Funktion ausgeschaltet ist, wenn Unter- und Obergrenze jeweils den gleichen Wert haben. Wird für die Untergrenze ein höherer Wert gewählt als die Obergrenze, so ist die Funktion ebenfalls ausgeschaltet.

Sollwert-, Drehrichtungs- und Rampenvorgabe



10.7 Rampengenerator

Der Rampengenerator ordnet einer Drehzahländerung eine einstellbare Zeit zu, in der die Änderung stattfinden soll. Die Beschleunigungszeit (für pos. Drehzahländerungen) und Verzögerungszeit (für neg. Drehzahländerungen) können für jede Drehrichtung getrennt vorgegeben werden.

10.7.1 Rampenmodus

Die verschiedenen Rampenfunktionen können für jede Drehzahländerung (Beschl. Rechtslauf, Verzögern, Rechtslauf,...usw.) getrennt eingestellt werden. Die Auswahl wird mit oP27 getroffen und ist in jedem Satz getrennt einstellbar.

Bei dem Modus "konstante Rampe" handelt es sich um den Standard-Rampengenerator mit definierten Beschleunigungs-, Verzögerungs- und Ruckwerten (siehe Kapitel 10.7.2).

Der Modus "konstante Zeit" wird nur in Ausnahmefällen benötigt, wenn das Beschleunigen / Verzögern unabhängig vom Sollwert immer in der gleichen Zeit durchgeführt werden soll (siehe Kapitel 10.7.3).

Der Modus "Spitzbogenfahrt" ist eine Sonderform des Modus "konstante Steigung", die besonders für Liftund Fahrwerks-Antriebe geeignet ist (siehe Kapitel 10.7.4).

Die genauere Erklärung der einzelnen Betriebsarten erfolgt in den jeweiligen Unterkapiteln.

oP27: Rampenmodus			
Bit	Rampe	Wert	Erklärung
	Beschleunigung	0: BR konstante Rampe	Standardbetriebsart
0, 1		1: BR konstante Zeit / aktueller Sollwert	konstante Zeit
0, 1	Rechtslauf	2: BR konstante Zeit / letzter Sollwert	nicht einstellen
		3: BR Spitzbogenfahrt	Spitzbogenfahrt
		0: VR konstante Rampe	Standardbetriebsart
2, 3	Verzögerung Rechtslauf	4: VR konstante Zeit / aktueller Sollwert	nicht einstellen
2, 3		8: VR konstante Zeit / letzter Sollwert	konstante Zeit
		12: VR Spitzbogenfahrt	Spitzbogenfahrt
	Beschleunigung Linkslauf	0: BL konstante Rampe	Standardbetriebsart
4, 5		16: BL konstante Zeit / aktueller Sollwert	konstante Zeit
4, 5		32: BL konstante Zeit / letzter Sollwert	nicht einstellen
		48: BL Spitzbogenfahrt	Spitzbogenfahrt
		0: VL konstante Rampe	Standardbetriebsart
6, 7	Verzögerung Linkslauf	64: VL konstante Zeit / aktueller Sollwert	nicht einstellen
0, 7		128: VL konstante Zeit / letzter Sollwert	konstante Zeit
		192: VL Spitzbogenfahrt	Spitzbogenfahrt
	alle	0: Bezugswert konstant	wie bei Bit 07 angegeben
8		256: Bezugswert variabel (FOR: oP10, REV: oP11)	nur konstante Steigung Spitzbogenfahrt: variabel (oP10 bzw. oP11)

oP27 Bit 8

Ist die Funktion aktiviert, gilt oP10 als Bezugswert für die Modi "Konstante Rampe" und "Spitzbogenfahrt" für Drehrichtung Rechtslauf und oP11 entsprechend für Drehrichtung Linkslauf. Im Modus für konstante Zeit gilt weiterhin der dort angegebene Bezugswert.

Sollwert-, Drehrichtungs- und Rampenvorgabe

Einschränkungen:

Die Normierung der Rampenzeiten ist sehr umfangreich. Deshalb sind alle daran beteiligten Parameter weder für die analoge Vorgabe noch als Prozessdaten zugelassen.

Da dies aber für oP10 und oP11 bisher nicht galt, gibt es aus Kompatibilitätsgründen die folgenden Einschränkungen:

- Analoge Vorgabe von oP10
- oP10 oder oP11 als Prozessschreibdatum

Bei diesen Vorgabearten wird die Berechnung der Rampenzeiten nicht durchgeführt, auch wenn es in oP27 eingestellt ist. Die vorherige Einstellung bleibt erhalten. Die Berechnung wird nur nach Power On, beim Satzkopieren und beim direkten Schreiben der Parameter durchgeführt.

10.7.2 Rampe mit konstanter Steigung


Dieser Modus ist die KEB-Werkseinstellung. Mit den Parametern oP28 bis oP31 werden die Beschleunigungs- / Verzögerungswerte definiert.

Mit oP32...oP35 und oP70... oP73 wird der Ruck (d.h. die zulässige Beschleunigungs- / Verzögerungs-Änderung) definiert.



10.7.2.1 Lineare Rampen

Mit den Parametern oP28 "Beschleunigungszeit Rechtslauf", oP29 "Beschleunigungszeit Linkslauf", oP30 "Verzögerungszeit Rechtslauf" und oP31 "Verzögerungszeit Linkslauf" werden die linearen Rampen parametriert:



oP28 Beschleunigungszeit Rechtslauf
 oP29 *1 Beschleunigungszeit Linkslauf
 oP30 *2 Verzögerungszeit Rechtslauf
 oP31 *1 Verzögerungszeit Linkslauf
 Δ n Drehzahländerung

 Δt Beschleunigungszeit für Δn

- *1 Wird in diesen Parametern (Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten für Drehrichtung Linkslauf) der Wert "=For" eingestellt, so gelten die Werte von Drehrichtung Rechtslauf (oP28 und oP30).
- *2 Wird hier der Wert "=Acc" eingestellt, gilt der Wert von die Beschleunigung (oP28).

einzustellende Rampenzeit (oP28...oP31)

Bezugsdrehzahl (abhängig von Ud02)

 $= \frac{\text{gewünschte Rampenzeit } (\Delta t)}{\text{Drehzahländerung } (\Delta n)}$

Bezugsdrehzahl = 1000 min⁻¹ im 4000 Umdrehungs-Mode (s. Kapitel 5.1) 2000 min⁻¹ im 8000 Umdrehungs-Mode (s. Kapitel 5.1)

Beispiel:

ein Antrieb soll in 5s von 100 min⁻¹ auf 1000min-1 beschleunigen

gewünschte Rampenzeit Δ t = 5 s Drehzahländerung Δ n = 900 min⁻¹

4000 Umdrehungs-Mode Bezugsdrehzahl = 1000 min⁻¹

einzustellende Rampenzeit:


oP28 =
$$\frac{5 \text{ s} * 1000 \text{ min}^{-1}}{900 \text{ min}^{-1}} = 5,56 \text{ s}$$

10.7.2.2 S-Kurvenzeiten

Für bestimmte Anwendungen ist es von Vorteil, wenn der Antrieb ruckarm anfährt und stopt. Diese Funktion wird durch einen Verschliff der Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen erreicht.

Die Parameter oP32 "S-Kurve Beschleunigung Rechtslauf" bis oP35 "S-Kurve Verzögerung Linkslauf" sowie oP70 "S-Kurve oben Beschleunigung Rechtslauf" bis oP73 "S-Kurve oben Verzögerung Linkslauf" definieren die Zeit, in der die Beschleunigung / Verzögerung von 0 auf ihren Maximalwert erhöht bzw. von ihrem Maximalwert auf 0 reduziert wird.

Der Maximalwert für die Beschleunigung / Verzögerung ist durch die linearen Rampenzeiten oP28 .. oP31 festgelegt.



Definition der S-Kurven (Verschliffzeit):

Parameter	Wertebereich	Werkseinstellung	Bemerkung
oP32: S-Kurve Beschleunigung	0: aus	X	
Rechtslauf	0,01s5s		
	-1: siehe Rechtslauf	X	= oP32
oP33: S-Kurve Beschleunigung Linkslauf	0: aus		
Liiksiaui	0,01s5s		
	-1: siehe Beschleunigung	X	= oP32
oP34: S-Kurve Verzögerung Rechtslauf	0: aus		
Rechisiadi	0,01s5s		
D05 014 V "	-1: siehe Rechtslauf	X	= oP34
oP35: S-Kurve Verzögerung Linkslauf	0: aus		
Linksiaui	0,01s5s		
	-1: untere Kurve	X	= oP32
oP70: S-Kurve oben Beschleunigung Rechtslauf	0: aus		
gung recinisiau	0,01s5s		
weiter auf nächster Seite			

Sollwert-, Drehrichtungs- und Rampenvorgabe




Parameter	Wertebereich	Werkseinstellung	Bemerkung
	-2: Rechtslaufparameter		= oP70
oP71: S-Kurve oben Beschleuni-	-1: untere Kurve	X	= oP33
gung Linkslauf	0: aus		
	0,01s5s		
	-2: Beschleunigungsparameter		= oP70
oP72: S-Kurve oben Verzögerung	-1: untere Kurve	X	= oP34
Rechtslauf	0: aus		
	0,01 s5 s		
	-2: Beschleunigungsparameter		= oP71
oP73: S-Kurve oben Verzögerung	-1: untere Kurve	X	= oP35
Linkslauf	0: aus		
	0,01 s5 s		

10.7.3 Rampe mit konstanter Zeit

Bei der Rampe mit konstanter Zeit wird mit oP28...oP31 die Zeit eingestellt, in der der Umrichter von Drehzahl 0 auf den aktuellen Sollwert beschleunigt (Rampenmodus = 1) bzw. vom letzten Sollwert auf Drehzahl 0 verzögert (Rampenmodus = 2). Die Beschleunigungs-/ Verzögerungszeit bei Start/Stop-Betrieb ist dann unabhängig vom Sollwert. Die S-Kurven sind bei dieser Betriebsart nicht möglich.

Beispiel für den Einsatz von Rampen mit konstanter Zeit:

Zwei Förderbänder laufen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Beide erhalten gleichzeitig den Stop-Befehl. Sie verlangsamen ihr Tempo proportional zur eingestellten Zeit und kommen gleichzeitig zum Stillstand.



Die Beschleunigung bei Rampenmodus = konstante Zeit / aktueller Sollwert (Wert 1, 4, 16, 64) beträgt:


$$\frac{\Delta n}{\Delta t}$$
 = $\frac{\text{aktueller Sollwert}}{\text{Beschleunigungszeit (oP28/oP29)}}$

Die Verzögerung bei Rampenmodus = konstante Zeit / letzter Sollwert (Wert 2, 8, 32, 128) beträgt:

$$\frac{\Delta n}{\Delta t}$$
 = $\frac{\text{letzter Sollwert}}{\text{Verzögerungszeit (oP30/oP31)}}$

Für die Beschleunigung sollte immer der Rampenmodus "konstante Zeit / aktueller Sollwert", für die Verzögerung der Modus "konstante Zeit / letzter Sollwert gewählt werden.

Die jeweils anderen Einstellungen sind parametrierbar und können eingesetzt werden, wenn zwischen unterschiedlichen Solldrehzahlen (außer 0) gefahren werden soll. Beim Starten von 0 bzw. beim Verzögern zu 0 haben sie aber folgende Auswirkungen:





$$\frac{\Delta n}{\Delta t}$$
 = $\frac{\text{aktueller Sollwert}}{\text{Beschleunigungszeit (oP30/oP31)}}$ = $\frac{0 \text{ min}^{-1}}{\text{Verzögerungszeit}}$ = 0

Das Bedeutet, dass der Antrieb nicht verzögert, er läuft mit dem letzten Sollwert vor dem Stop-Befehl konstant weiter.

Die minimale Beschleunigung / Verzögerung ist programmintern begrenzt auf:

 $\Delta n / \Delta t = Bezugsdrehzahl / 4800 s (Bezugsdrehzahl abh. von Ud02 / siehe Kapitel 5)$


Das Bedeutet, dass der Antrieb real nicht weiter laufen würde, aber nur sehr langsam verzögern wurde.



10.7.4 Spitzbogenfahrt

Im Modus "konstante Steigung" wird auf eine Sollwertänderung, während sich der Umrichter noch in der Beschleunigungs-/ Verzögerungsphase befindet, schnellstmöglich reagiert. Erfordert der neue Sollwert z.B. einen Wechsel vom Beschleunigen zum Verzögern, so wird die Beschleunigungsrampe abgebrochen und sofort mit der Verzögerungsrampe begonnen. Dadurch kann ein undefinierter Ruck entstehen.

Ist Spitzbogenfahrt ausgewählt, wird immer mit den programmierten S-Kurven-Zeiten gefahren, die Beschleunigung / Verzögerung ändert sich kontinuierlich, es entsteht kein undefinierter Ruck.



10.7.4.1 Zeitfaktor Beschleunigung / Verzögerung (oP62)

Der Zeitfaktor verlängert bzw. verkürzt die Standard-Rampenzeiten (oP28...oP31) um den eingestellten Wert. Die S-Kurvenzeiten verändern sich bei den Werten 0...4 nicht. Bei Wert 5 werden die S-Kurvenzeiten berücksichtigt.

oP62: Zeitfaktor Beschleunigung/Verzögerung		
Wert	Beschreibung	
0: aus		
1: 2-fach		
2: 4-fach	Die linearen Rampenzeiten werden um den eingestellten Faktor	
3: 8-fach	verlängert bzw. verkürzt.	
4: 16-fach		
5: 1/10tel incl. S-Kurve		

10.7.5 Modulationsabschaltbereich

Wird unter oP36 / oP37 eine Frequenz > 0Hz eingestellt, so werden alle Ausgangsfrequenzen < oP36 / oP37 unterdückt und die Modulation wird abgeschaltet. Die Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen starten bzw. enden bei dieser Frequenz. Das Ab- bzw. Einschalten der Modulation bei Über- bzw. Unterschreiten von oP36 / oP37 erfolgt ohne Hysterese. Bei analoger Sollwertvorgabe muss sichergestellt werden, dass sich der Sollwert nicht im Bereich von oP36 / oP37 befindet. Die Parameter oP36 / oP37 stehen nur im U/f Kennlinienbetrieb zur Verfügung.

oP36: Modulation Abschaltwert Rechtslauf		
Wert Beschreibung		
0,0000400,0000 Hz	Der Sollwert springt von 0, ohne Rampen, auf den in oP36 eingestellten Wert. Als Grenzen gelten die eingestellten Werte von oP06 und oP10	

oP37: Modulation Abschaltwert Linkslauf			
Wert Beschreibung			
-1 = Rechtslauf Der Wert ist gleich dem in oP36			
0,0000400,0000Hz	Der Sollwert springt von 0, ohne Rampen, auf den in oP37 eingestellten Wert. Als Grenzen gelten die eingestellten Werte von oP07 und oP11		

Motordaten und Reglereinstellungen des Asynchronmotors



11. Motordaten und Reglereinstellung des Asynchronmotors

Für den Asynchronmotor existieren zwei grundsätzlich verschiedene Betriebsarten:

- U/f-Kennlinienbetrieb

U/f-Kennlinienbetrieb, mit SMM (Sensorless Motor Management) zur Drehzahlstabilisierung und verschiedenen Schutzfunktionen zur Strombegrenzung

- vektorgeregelter Betrieb mit Motormodell ohne Geber-Rückführung (ASCL)


Beim drehzahlgeregelten Betrieb von Asynchronmotoren ohne Geberrückführung (Asynchronous Sensorless Closed Loop => ASCL) wird die Drehzahl mit Hilfe eines mathematischen Modells der Asynchron-Maschine geschätzt.

Die Betriebsart ASCL ist nicht in der Software des G6K enthalten. Es wird ein Frequenzumrichter mit geeigneter Hardware und der Software G6L benötigt.


11.1 Gesteuerter Betrieb (U/f-Kennlinie)

11.1.1 Eckfrequenz (uF00), Boost (uF01) und Delta Boost (uF04 / uF05)

Die Spannungs-/Frequenzkennlinie (U/f) wird durch die Eckfrequenz (uF00) und den Boost (uF01) eingestellt. Die Eckfrequenz stellt die Frequenz ein, bei der 100% Modulationstiefe (~Eingangsspannung) erreicht wird. Der Boost stellt die Ausgangsspannung bei 0 Hz ein. Abhängig von uF10 kann die Modulationsgrenze in dieser Stufe auf bis zu 110% weiter erhöht werden (siehe Abbildung 11.1).



Der Delta-Boost ist ein zeitlich begrenzter Boost, der zur Überwindung großer Losbrechmomente genutzt wird. Der Delta-Boost wirkt addierend zum Boost; die Summe ist jedoch auf 25,5 % begrenzt.






11.1.2 Maximalspannungsmodus (uF10)

Durch Verändern des Maximalspannungsmodus kann durch Übermodulation (110% Spg.) mehr Drehmoment oberhalb der Eckfrequenz freigegeben werden. Das Erhöhen der Grenze der U/f-Kennlinie nimmt Einfluss bei aktivierter Energiesparfunktion oder bei Spannungsstabilisierung.

	uF10: Maximalspannungsmodus			
Wert	Modulation	Beschreibung		
0	100 % U/f / 100% Spg.	ohne Übermodulation; alle Begrenzungen 100 % Modulationsgrad (default)		
1	110 % U/f / 110% Spg.	mit Übermodulation; alle Begrenzungen 110 % Modulationsgrad		
2	200 % U/f / 100% Spg.	Begrenzung der spannungsbildenden Funktionen 200%; Begrenzung vor dem Modulator 100% Modulationsgrad		
3	200 % U/f / 110% Spg.	Begrenzung der spannungsbildenden Funktionen 200%; 110% Ausgangsspannung		


11.1.3 Zusätzlicher Stützpunkt (uF02 / uF03)


Um die U/f-Kennlinie an besondere Verhältnisse anzupassen, kann mit uF02 und uF03 ein zusätzlicher Stützpunkt festgelegt werden. uF02 legt die Frequenz und uF03 die Spannung fest. Bei uF02 = 0 Hz wird die Einstellung ignoriert. Mit uF02 = "-1: parabolische Kennlinie" wird die parabolische Kennlinie aktiviert. Der Parameter uF03 hat dann keine Funktion.




11.1.4 Spannungsstabilisierung (uF09)

Durch Schwankungen der Netzspannung oder der Belastung kann sich die Zwischenkreisspannung und damit die direkt abhängige Ausgangsspannung ändern. Bei eingeschalteter Spannungsstabilisierung werden die Schwankungen der Eingangsspannung ausgeglichen. Das heißt, 100% Ausgangsspannung entsprechen dem unter uF09 eingestellten Wert, maximal jedoch, je nach Einstellung von uF10, 110% \cdot (UZK / \sqrt 2). Die Funktion erlaubt es ferner, Motoren mit kleinerer Bemessungsspannung am Umrichter zu betreiben.









11.1.5 Schaltfrequenz (uF11)

Informationen zu den Schaltfrequenzen sind im Kapitel 16.3 "Schaltfrequenzen und Derating" zu finden.

11.1.6 Energiesparfunktion (uF06...uF08)

Mit der Energiesparfunktion kann eine Absenkung bzw. Anhebung der aktuellen Ausgangsspannung erfolgen. Entsprechend der mit uF06 festgelegten Aktivierungsbedingung wird die gemäß U/f-Kennlinie geltende Spannung prozentual auf das Energiesparlevel (uF07) verändert.

Bei aktivierter Drehmomentkompensation (siehe Kapitel 11.1.7) wird die Energiesparfunktion zur Optimierung der Regelung genutzt. Die U/f-Kennlinie wird dann nicht beeinflusst.

Die maximale Ausgangsspannung kann auch bei einem Wert > 100 % nicht höher als die Eingangsspannung werden. Die Funktion wird z.B. bei zyklisch ablaufenden Last-/ Leerlauf-Einsatzfällen angewendet. Während der Leerlaufphase wird die Drehzahl gehalten, durch Minimierung der Verluste jedoch Energie eingespart.

	uF07: Energiesparfunktion Faktor			
Bit	Bit Wert Bedeutung			
0	0,0130,0%	Ausgangsspannung in %, auf die bei aktivierter Energiesparfunktion moduliert wird.		

uF08 Energiesparfunktion Eingangswahl

0...4095 (Default 0)


Die Zuordnung der Eingänge zu den Parameterwerten kann im Kapitel 9.1 "digitale Eingänge" nachgelesen werden.

uF06: Energiesparfunktion/ Modus						
Bit	Beschreibung	Wert	Funktion			
03	Aktivierung	0	generell aus			
		1	generell aktiv			
		2	bei Istwert = Sollwert			
		3	mit Digitaleingang			
		4	bei Rechtslauf			
		5	bei Linkslauf			
		6	bei Konstantfahrt rechts			
		7	bei Konstantfahrt links			
		815	generell aus			
47	Spannungsrampe	0	Standardzeit *			
		16	Zeit / 2			
		32	Zeit / 4			
		48	Zeit / 8			
		64	Zeit / 16			
*Standardeinstellung 1,6s						

11.1.7 SMM (Sensorloses Motor Management)

Die SMM-Funktion (Sensorloses Motor Management) beinhaltet die Drehmoment- und Schlupfkompensation. Diese beiden Funktionen können getrennt aktiviert werden. Für ein optimales Regelverhalten ist aber die Kombination beider Funktionen erforderlich.

Die Einstellung der korrekten Motordaten ist erforderlich, da aus ihnen Berechnungen abgeleitet werden, die der Umrichter benötigt, um bestmögliche Ergebnisse in der Regelung von Boost und Schlupf zu erzielen.



Drehmomentkompensation

Die Drehmomentkompensation passt die Spannung bei variablen Lastmomenten so an, dass der Magnetisierungsstrom konstant gehalten wird. Damit wird ein größeres maximales Moment bei kleinen Ausgangsfrequenzen im Vergleich zum unkompensierten Betrieb erreicht (Blockschaltbild siehe Kapitel 11.2.4)

11.1.7.1 Motortypenschild

Folgende Parameter können direkt vom Typenschild abgelesen und eingegeben werden:

- dr00 DASM Bemessungsstrom
- dr01 DASM Bemessungsdrehzahl
- dr02 DASM Bemessungsspannung
- dr03 DASM Bemessungsleistung
- dr04 DASM Bemessungsleistungsfaktor
- dr05 DASM Bemessungsfrequenz

Motordaten und Reglereinstellungen des Asynchronmotors





Die Parameter dr00 und dr02 sind immer gemäß der verwendeten Schaltung (Stern / Dreieck) einzustellen.

Folgende Parameter können dem zugehörigen Datenblatt entnommen werden oder können durch eine Messung ermittelt werden:

- dr06 DASM Ständerwiderstand (kann eingemessen werden)
- dr09 DASM Kippmomentfaktor (kann nicht eingemessen werden, muss dem Motordatenblatt entnommen werden)

11.1.7.2 Ermittlung des Ständerwiderstandes (dr06)

Der Ständerwiderstand kann entweder mit einem Ohmmeter gemessen werden oder er wird automatisch ermittelt.

Auf diese Weise wird gleichzeitig der ohmsche Leitungswiderstand erfasst (wichtig bei langen Zuleitungen). Für die Messung mit dem Ohmmeter ist die Verbindung zwischen Motor und Umrichter zu trennen. Die Messung erfolgt unabhängig von der Motorbeschaltung (Δ /Y) bei warmem Motor zwischen 2 Phasen der Motorzuleitung. Für ein genaueres Ergebnis sollten alle 3 Werte (U/V, U/W und V/W) gemessen und der Mittelwert gebildet werden.

Die automatische Ermittlung kann für jeden Parametersatz getrennt durchgeführt werden. Dadurch kann z.B. bei besonders kritischen Anwendungen ein Parametersatz als "Warmlaufsatz" programmiert werden.

Folgende Vorgehensweise ist einzuhalten:

- Motordaten vom Typenschild in den zu programmierenden Satz eingeben
- evtl. Satz anwählen und aktivieren
- Messung abhängig vom Betriebsfall im kalten Zustand durchführen, bzw. Motor vorher auf Betriebstemperatur warmlaufen lassen
- keine Drehrichtung vorgeben (Umrichter muss sich im Status "LS" befinden)
- Reglerfreigabe schalten
- Maximalwert "250000" auf Parameter dr06 startet die Widerstandsmessung

Während der Ermittlung wird in der Statusanzeige (ru00) "Berechne Antriebsdaten" angezeigt. Bei erfolgreicher Ermittlung wird der Motorständerwiderstand in dr06 eingetragen. Tritt während der Ermittlung ein Fehler auf, wird die Fehlermeldung "ERROR calc. drive data" ausgegeben.

Motordaten und Reglereinstellungen des Asynchronmotors

11.1.7.3 Motoranpassung (Fr10), Regleraktivierung

Nach Eingabe der Typenschilddaten eines neuen Motors oder nach der automatischen Messung des Ständerwiderstandes kann mit Fr10 eine automatische Optimierung von Drehmoment- und Schlupfkompensation (siehe Kapitel 11.1.7) durchgeführt werden.

Die Optimierung wird durch Schreiben auf Fr10 mit Wert "3" gestartet. Der Umrichter muss sich dabei im Status "no Operation" (keine Reglerfreigabe) befinden. Sofern nur ein Motor verwendet wird, kann mit direkter Satzprogrammierung diese Anpassung für alle Parametersätze auf einmal erfolgen.

Fr10: Motoranapssung					
Wert	Funktion	Erklärung			
0	fertig	Ladevorgang abgeschlossen			
1	uF09	nur für geregelten Betrieb (G6L/P)			
2	akt. ZK- Spannung	nur für geregelten Betrieb (G6L/P)			
3	Motoranpassung läuft	Einstellung für Drehmoment- und Schlupfkompensation			

Folgende Parameter werden durch die Aktivierung von Fr10 verändert:

- uF00 Eckfrequenz = DASM Bemessungsfrequenz (dr05)
- uF01 Boost = berechneter Wert
- uF02 zusätzlicher Stützpunkt (Frequenz) = -0,0125 Hz (parabolische Kennlinie)
- uF03 zusätzlicher Stützpunkt (Spannung) = 0,0%
- uF09 Spannungsstabilisierung = DASM Bemessungsspannung (dr02)
- uF16 Autoboost Konfiguration = 1 (vorzeichenbehaftet)
- uF17 Autoboost Verstärkung = 1,2 (Defaultwert)
- cS00 Reglerkonfiguration = 34 (Drehzahlregelung SMM + Kippschlupfbegrenzung (dr09))
- cS01 Istwertquelle = 2 (berechnet)
- cS04 Drehzahlregler Grenze = 4 Bemessungsschlupf des Motors
- cS06 KP Drehzahlregler = 50
- cS09 KI Drehzahlregler = 500

Die Anpassung deckt ca. 90 % der Einsatzfälle ab. Für eine applikationsspezifische Anpassung kann im Einzelfall ein manueller Feinabgleich durchgeführt werden.

11.1.7.4 Einstellung der Schlupfkompensation (cS00, cS01, cS04, cS06, cS09)

Der integrierte Drehzahlregler wird bei cS00 = 2 zur Schlupfkompensation genutzt. Die aus dem Motormodell berechnete Rotordrehzahl wird mit cS01 = 2 als Regleristwert ausgewählt. Mit den Bits 3-6 in cS00 kann die Schlupfkompensation konfiguriert werden.

cS00: Reglerkonfiguration						
Bit	Bedeutung	Wert	Erklärung			
03	- Steuerungsmodus	0	kein Drehrichtungswechsel durch den Regler möglich			
		8	Drehrichtungswechsel durch den Regler möglich			
4		0	kein Reglereingriff bei Reglersollwert = 0 Hz			
		16	Reglereingriff auch bei Reglersollwert = 0 Hz			
5		0	keine Schlupfbegrenzung			
		32	Schlupfbegrenzung (Bemessungsschlupf x dr09)			
6		0	Standard Schlupfkompensation			
		64	Verbesserte Schlupfkompensation			



cS01: Istwertquelle				
Bit	Bit Bedeutung Wert Funktion			
0	- Istwertquelle	0	reserviert	
		1	Kanal 2 (Initiatoreingang)	
1		2	Berechneter Istwert	
		3	reserviert	
2	Systeminvertie- rung	0	aus	
		4	ein	

cS04: Drehzahlregler Grenze			
Wertebereich	Funktion		
04000 min ⁻¹ Die Drehzahlgrenze legt den maximalen Reglereingriff fest.			



Der Wertebereich ist abhängig von der Einstellung in dem Parameter Ud02: Steuerungstyp.

cS06 KP Drehzahl, cS09 KI Drehzahl

0...32767, Default 300(KP), 100(KI)

Proportional- bzw. Integralfaktor des Drehzahlreglers.



Diese Parameter müssen vor Inbetriebnahme der Schlupfkompensation angepasst werden. Die Defaultwerte sind für den geregelten Betrieb optimiert.

Mit der Motoranpassung (siehe Kapitel 11.1.7.3) wird diese Anpassung durchgeführt, es ist dann nur noch ein Feinabgleich notwendig.

11.1.7.5 Verbesserte Schlupfkompensation (cS00 Bit 6 = 64, cS03)

Bei der Standard Schlupfkompensation wird der Schlupf proportional aus dem Wirkanteil des Stromes berechnet. Diese Berechnung wird oberhalb des Bemessungspunktes und im generatorischen Betrieb ungenau. Bei der verbesserten Schlupfkompensation wird die Schlupfberechnung im motorischen Betrieb oberhalb des Bemessungspunktes mit einer Parabelfunktion an die reale M/n-Kennlinie angenähert. Grössere Ungenauigkeiten treten dann erst oberhalb des zweifachen Bemessungsmomentes auf.

Im generatorischen Betrieb bleibt die lineare Abhängigkeit erhalten. Die Steilheit der Kennlinien kann mit cS03 angepasst werden.

11.1.7.6 Einstellung des Autoboost (uF16, uF17)

Durch uF16 und uF17 wird der Autoboost aktiviert und konfiguriert. Magnetisierungsstrom, Soll- und Istwert werden im Motormodell berechnet.



Durch Überkompensation können besonders bei kleinen Frequenzen erhöhte Motorströme und damit verbundene unzulässige Erwärmungen auftreten.

uF16: Autoboost Konfiguration			
Wert	Funktion	Erklärung	
0	aus	Drehmomentkompensation aus	
1	vorzeichenabhängig	Drehmomentkompensation wirkt motorisch und generatorisch	
2	0-limitiert	Drehmomentkompensation wirkt nur im motorischen Betrieb; daraus resultiert ein ruhigerer Lauf im generatorischen Betrieb	
3	absolut	Drehmomentkompensation im motorischen Betrieb; Überkompensation im generatorischen Betrieb; daraus resultiert im generatorischen Betrieb ein höheres max. Moment und erhöhter Strom im Vergleich zu 1 und 2; wegen der höheren Motoreigenverluste ist ein Bremswiderstand erst bei höherer Rückspeiseleistung im Vergleich zu 02 erforderlich.	

uF17: Autoboost Verstärkung				
Wertebereich	Funktion			
0,002,50	Mit der Energiesparfunktion (uF06uF08, siehe Kapitel 11.1.6) kann der Magnetisierungsstromsollwert an die Applikation angepasst werden. Arbeitet ein Antrieb lange im Teillastbereich, kann durch Verkleinerung des Energiesparfaktors die Motorerwärmung und der Energieverbrauch verringert werden.			

11.1.8 Wicklungstemperaturauswertung

Die Temperatur im Motor beeinflusst den Rotorwiderstand und den Ständerwiderstand unterschiedlich stark. Die Widerstände von Rotor und Ständer wirken sich unterschiedlich auf die Drehzahlen aus. Der Rotorwiderstand wirkt sich auf die gesamte Drehzahl aus, der Ständerwiderstand besonders im unteren Drehzahlbereich.

Bei der Widerstandsänderung sind mehrere Faktoren zu beachten:

- Ständerkühlung (evtl. Wasserkühlung)
- Wärmeabfuhr des Rotors
- thermische Zeitkonstanten
- Schlupffrequenz
- Motorspannung
- Schaltfrequenz (2, 4, 8 kHz) des Umrichters
- usw.

Um eine genauere Temperatur zu bekommen kann der Parameter dr68 aktiviert werden. Im Parameter dr68 "Motorwiderstandserfassung Modus" kann die Quelle und der Rotorwiderstandsmodus eingestelllt werden.



	dr68: Motorwiderstandserfassung Modus						
Bit	Wert	Beschreibung	Funktion				
	0		aus				
	1		autom. Auswahl				
	2		berechnet				
02	3	Auswahl der Quelle	gemessen über Motorsensor				
02	4		gemessen über Aux				
	5		reserviert				
	6		reserviert				
	7		reserviert				
	0	Rotorwiderstandsmodus	aus				
34	8		Temperatur gleich Rs				
34	16	Rotorwiderstandsmodus	reserviert				
	24		reserviert				

Die korriegierte Motortemperatur wird dann im Parameter dr51 "Korrektur Motortemperatur" angezeigt.



Bei der Motoridentifikation wird die aktuelle Temperatur nicht berücksichtigt.

11.1.9 Auswahl 50Hz / 60Hz Modus (Ud06)

Mit dem Parameter Ud06 kann der COMBIVERT G6 zwischen 50 Hz und 60 Hz Netz- und Motorbetrieb umgeschaltet werden.

Ud06: Auswahl 50 Hz / 60 Hz Modus				
Bit	Wert	Funktion		
0	0	Stromwerte und -grenzen, Motordaten, Spannungen, Frequenzen und Drehzahlen beziehen sich auf ein 50 Hz Netz.		
	1	Stromwerte und -grenzen, Motordaten, Spannungen, Frequenzen und Drehzahlen beziehen sich auf ein 60 Hz Netz.		



Die Einstellung in Parameter Ud06 kann nur geändert werden, wenn die Reglerfreigabe nicht geöffnet ist. Andererseits wird die Fehlermeldung "Fehler! Operation nicht möglich!" ausgegeben.

Folgende Parameter ändern sich bei der Umstellung von 50 Hz / 60 Hz:

dr00: DASM Bemessungsstrom dr01: DASM Bemessungsdrehzahl dr02: DASM Bemessungsspannung dr05: DASM Bemessungsfrequenz dr06: DASM Ständerwiderstand dr12: Motorschutz Bemessungsstrom In01: Umrichterbemessungsstrom

uF00: Eckfrequenz

uF01: Boost

11.2 Vektorgeregelter Betrieb (ASCL)

Da die Drehzahl nur mit Hilfe eines mathematischen Modells berechnet wird, darf diese Betriebsart nur mit folgenden Einschränkungen verwendet werden:

- Vektorregelung um Frequenz = 0 ist nicht möglich.
- Bei Betrieb im Bereich kleiner Drehzahlen kann das Motormodell instabil werden, dieser muss daher immer schnell verlassen werden.
- Es dürfen keine Sicherheitsfunktionen von der berechneten Drehzahl abgeleitet werden.

Diese Betriebsart ist nur in der Software G6L verfügbar.

Für das Motormodell gibt es einige zusätzliche Parameter, mit der die geberlose Vektorregelung an die Applikation angepasst werden kann.

Der Betrieb ohne Drehzahlrückführung wird durch cS01 = 2 "berechneter Istwert" aktiviert.

Im Parameter cS00 "Reglerkonfiguration" muss der Wert 4 "Drehzahlregelung" oder 5 bzw. 6 "Momentenregelung" eingestellt sein.

Der vektorgeregelte Betrieb mit Motormodell ist nur möglich, wenn die elektrischen Kenndaten eines Motors bekannt sind. Für diese Betriebsart muss die Motormodellberechnung im Parameter dS04 aktiviert werden.

dS04: Fluss-/Rotoradaptionsmodus				
Bit	it Bedeutung Wert Erklärung			
0	Motormodell (ASM)	0: aus	Aktivierung der Motormodellberechnung	
		1: ein		



Die Momentenanzeige (ru12) ist ab der Umschaltung in den frequenzgesteuerten Betrieb nicht mehr gültig!

Die Inbetriebnahme kann alternativ mit einem "Online Wizard" im COMBIVIS 6 durchgeführt werden.

11.2.1 Grundeinstellungen

Der vektorgeregelte Betrieb wird aktiviert durch Eingabe des Wertes 4, 5 oder 6 im Punkt "Steuerungsmodus" des Parameters cS00 "Reglerkonfiguration".

cS00: Reglerkonfiguration					
Bit	Bedeutung	Wert	Erklärung		
		0: aus			
	Steuerungsmodus	12	reserviert für U/f-gesteuerten Betrieb		
02		3: aus			
		4: Drehzahlregelung (G6L/P)	Drehzahl- und stromgeregelter Betrieb ohne Drehzahlrückführung		
		5: Drehmomentregelung (G6L/P)	Momentengeregelter Betrieb / siehe		
		6: Drehmoment/zahl (G6L/P) Kapitel 15			
		7: aus			

Der drehmomentgeregelte Betrieb (cS00 = 5 oder 6) ist eine Sonderform, die in Kapitel 15 beschrieben wird.

Folgende Einstellungen sind im drehzahlgeregelten Betrieb, in allen Modi mit Motormodell, notwendig:

112	COMBIVERT G6	© KEB, 2014-03



11.2.1.1 Motortypenschilddaten

Am Beginn jeder Inbetriebnahme steht die Eingabe der Motor-Typenschilddaten:

- dr00 DASM Bemessungsstrom
- dr01 DASM Bemessungsdrehzahl
- dr02 DASM Bemessungsspannung
- dr03 DASM Bemessungsleistung
- dr04 DASM cos(phi)
- dr05 DASM Bemessungsfrequenz

11.2.1.2 Motoranpassung

Nach Eingabe dieser Daten muss in den geregelten Betrieb (cS00 = 4) geschaltet und einmal Fr10 = 1 oder 2 (Erklärung siehe unten) eingegeben werden.

Fr10: Motoranpassung		
Wert Funktion		
1: uF09 (G6L/P)	Vorladung abhängig von der Spannungsklasse des Umrichters bzw. Wert von uF09	
2: akt. ZK-Spannung (G6L/P)	Vorladung abhängig von der aktuellen Zwischenkreisspannung des Umrichters	

Um den Reset der feldorientierten Regelparameter durchzuführen, muss sich der Umrichter im Status "no Operation" befinden, d.h. der Eingang "Reglerfreigabe" (ST) darf nicht gesetzt sein. Durch den Reset der Feldorientierten Regelparameter werden, abhängig von den Motor- und Umrichterdaten, folgende Parameter vorgeladen:

Definition der Grenzkennlinie:

- dr16 DASM max. Moment bei Eckdrehzahl
- dr17 DASM Drehzahl für max Moment
- dr18 DASM Feldschwächedrehzahl

Festlegung der Magnetisierung:

- dr19 Faktor Flussadaption
- dr20 Feldschwächkennlinie

Stromregler:

- dS00 KP Strom
- dS01 KI Strom

Drehmomentgrenzen:

- cS19 Absoluter Momentensollwert
- cS20...cS23 Drehmomentgrenze (Rechtslauf motorisch, Linkslauf motorisch, Rechtslauf generatorisch, Linkslauf generatorisch)
- Pn61 Schnellhalt Momentengrenze

Flussregler:

- dS11 KP Fluss
- dS12 KI Fluss
- dS13 Grenze Magnetisierungsstrom

Trägheitsmoment:

- cS25 Trägheitsmoment (kg x cm²)



Drehzahlregler (wird nur vorgeladen, wenn automatische Drehzahlreglereinstellung durch cS26 ≠ 0 aktiviert ist):

- cS06 KP Drehzahl
- cS09 KI Drehzahl

bei ASCL (G6L):

- dS14 ASCL KP Drehzahlberechnung
- dS15 ASCL KI Drehzahlberechnung
- dS19 Drehzahlgrenze Modellabschaltung

Einige dieser Parameter (z.B. die Grenzkennlinie) sind abhängig von der zur Verfügung stehenden Spannung. Im drehzahlgeregelten Betrieb sollte die Spannungsstabilisierung generell "aus" sein. Die in der Software integrierten Stromregler kontrollieren die Spannung und ein gleichzeitiges Eingreifen der Spannungsstabilisierung erhöht die Schwingneigung des Systems.

uF09: Spannungsstabilisierung				
Wert	Funktion			
1120	aus			

Bei Fr10 = 1 erfolgt die Vorladung abhängig von der Spannungsklasse des Umrichters (400V oder 230V) Bei Fr10 = 2 wird für die Berechnungen die aktuelle Zwischenkreisspannung des Umrichters, die proportional zur Netzeingangsspannung ist, berücksichtigt.

Steht der Parameter uF09 "Spannungsstabilisierung" nicht auf dem Standardwert "1120: aus", so wird als Bezugsspannung für die Berechnungen bei Fr10 = 1 oder 2 der in uF09 eingestellte Wert genommen. Soll der Antrieb bei seiner Anwendung an einer anderen Spannung betrieben werden als bei der Inbetriebnahme, so ist wie folgt vorzugehen:

Im Parameter uF09 die spätere Bemessungsspannung eingeben, Fr10 = 1 betätigen und den Parameter uF09 wieder auf "aus" stellen.



Nach Abschluss eines eventuellen "Feintunings", d.h. der manuellen Anpassung von Reglerparametern, Momentengrenzen usw., darf der Parameter Fr10 nicht mehr aktiviert werden. Sonst werden die manuell angepassten Parameter von den automatisch berechneten Werten überschrieben!

11.2.1.3 Drehzahlrückführung und Motordrehrichtungswahl

Im Parameter cS01 muss die Istwertquelle für die Drehzahl ausgewählt werden.

Bei dem G6L, muss im vektoriellen Betrieb (ASCL Betrieb) der Wert in cS01 auf 2 "Berechneter Istwert" gestellt werden.

	cS01: Istwertquelle					
Bit	Funktion	Wert	Erklärung			
		0: reserviert				
01	Istwertquelle	1: Kanal 2	Der Kanal 2 ist ein Initiatoreingang und kann nicht als Drehzahlrückführung oder für das Motormodell genutzt werden. Der Initiatoreingang Kanal 2 ist nur bei Umrichtern mit CAN-Steuerkarte vorhanden.			
		2: Berechneter Istwert	Regelung auf berechnete Drehzahl (aus Motormodell)			
		3: reserviert				
2	Systeminvertierung	0: Aus	Aktiviert die Systeminyertierung			
_		4: An	Aktiviert die Systeminvertierung			

Durch Aktivierung der Systeminvertierung wird erreicht, dass der Motor bei gewählter Drehrichtung "Rechtslauf" (z.B. durch die Sollwert- oder Drehrichtungsvorgabe) physikalisch die Drehrichtung "Linkslauf" hat, bzw. bei Vorgabe "Linkslauf" die physikalische Drehrichtung "Rechtslauf" ist. Vorraussetzung ist eine phasenrichtige Verdrahtung von Motor.

11.2.1.4 Elektrische Kenngrößen (Ersatzschaltbilddaten) des Motors

Die Parameter DASM Ständerwiderstand (dr06), DASM Streuinduktivität (dr07) und DASM Läuferwiderstand (dr08) können einem Motordatenblatt entnommen oder automatisch vom KEB COMBIVERT durch die Motoridentifikation ermittelt werden. Bei Motoren großer Leistung sind die Widerstände sehr klein (wenige $m\Omega$). Dies kann zu Fehlern bei der automatischen Identifikation führen. Bei diesen Motoren ist es unter Umständen sinnvoll, für dr08 den Wert aus dem Motordatenblatt zu verwenden.

Durch den Einfluss der Sättigung ist der Parameter dr10 "DASM Hauptindutivität" abhängig vom gewählten Magnetisierungsstrom. Dieser ist definiert durch den Motorbemessungsstrom (dr00), cos(phi) (dr04) und Faktor Flussadaption (dr19). Da der im Motordatenblatt angegebene Wert der Hauptinduktivität eventuell für einen anderen Strom gilt, muss dieser Parameter (dr10) immer identifiziert werden, um den richtigen Wert für den aktuellen Magnetisierungsstrom zu ermitteln.

11.2.2 Identifikation des Motormodell / Allgemeines

Die für das Motormodell benötigten Ersatzschaltbilddaten können vom KEB COMBIVERT selbsttätig ermittelt werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten die Identifikation für das Motormodell zu starten:

- Schreiben des Parameters dr48 im Umrichterstatus "Stillstand (Mod. aus)", Messung startet automatisch.
- Schreiben des Parameters dr48 im Umrichterstatus "no Operation" mit anschließendem Geben der Reglerfreigabe

In anderen Betriebszuständen ist der Parameter dr48 nicht beschreibbar.

Bei zu starker Überdimensionierung des Umrichters können die Messwerte verfälscht werden. Der Bemessungsstrom des Motors sollte mindestens 1/3 des maximalen Kurzzeitgrenzstromes des Umrichters betra-



gen. Der Kurzzeitgrenzstrom wird durch die Überlastkennlinien bestimmt und kann der Leistungsteilanleitung oder auch dem Parameter In18 "Hardwarestrom Umrichter" entnommen werden.

Die Drehrichtung während der Identifikation der Hauptinduktivität ist immer "Rechtslauf"!

Während der Einmessung wird im Umrichterstatus ru00 der Wert "82: Berechne Antriebsdaten" ausgegeben. Nach erfolgreichem Abschluss der Messung wird im Parameter ru00 = "127: Antriebsdaten fertig berechnet" angezeigt. Wird die Messung mit einem Fehler abgebrochen, so wird ru00 = "60: Fehler! Antriebsdaten / Error Calculate drive data" angezeigt.

Bei Abbruch kann kein korrekter Betrieb gewährleistet werden.

Der aktuelle Status der Identifikation wird im Parameter dr62 "Motoridentifikation Status" angezeigt. Um den Identifikationsmodus zu verlassen, muss die Reglerfreigabe weggeschaltet werden.

Um eine neue Messung zu starten, muss der Parameter dr48 erneut beschrieben werden.

Wird in der Applikation das interne Bremsenhandling verwendet (Pn34 "Bremsensteuerung Modus"), so muss dieses für die Motoridentifikation deaktiviert werden. Das Ausgangssignal "Bremse lüften" wird während des Einmessens aus Sicherheitsgründen nicht gesetzt, da der Motor in dieser Zeit noch kein definiertes Moment aufbringen kann. Ständerwiderstand, Rotorwiderstand und Streuinduktivität können auch bei eingefallener Bremse eingemessen werden.

Für die Identifikation der Hauptinduktivität muss der Antrieb von der Last entkoppelt werden und die Ausgangsschaltbedingung, die der Bremsensteuerung zugeordnet ist, auf den Wert "1" (= immer aktiv) gesetzt werden, damit ist die Bremse permanent geöffnet.

11.2.2.1 Automatikmodus

Für die Identifikation der Parameter sollte generell der Automatikmodus verwendet werden. Der Automatikmodus ist die einfachste Methode der Parameteridentifikation. Die Einmessung der Totzeitkompensationskennlinien, sowie des Ständer- und Läuferwiderstandes und der Streuinduktivität erfolgt im Stillstand. Eine leichte Bewegung des Motors durch die Testsignale ist möglich.

	dr48: Motoridentifikation			
Bit	Bit Beschreibung Wert		Funktion	
		0: Aus	Die Motoridentifikation ist ausgeschaltet	
04	Hauptinduktivität (ASM) / EMK (SM) !ohne		automatische Einmessung der Totzeitkennlinie und aller Ersatzschaltbilddaten - mit Ausnahme der Hauptinduk- tivität. Diese Messung erfolgt im Stillstand, eine Verdre- hung des Motors durch die Testsignale ist aber möglich.	
	January G	8: komplette Autoldenti- fikation !mit Rotation!	! Achtung: benötigt Motordrehung im Leerlauf! automatische Einmessung der Totzeitkennlinie und aller Ersatzschaltbilddaten- auch der Hauptinduktivität. Der Motor beschleunigt auf "Drehzahl für Mmax" (dr17)	

Für die Identifikation der Hauptinduktivität ist es notwendig, dass der Motor auf die Drehzahl für maximales Moment (dr17) beschleunigt und dann im Leerlauf dreht.

Für die Identifikation gibt es eine Sonderrampe dr49 "Motoridentifikation Rampenzeit". Diese Rampe gilt beim Einmessen der Hauptinduktivität für die Beschleunigung auf dr17 und die Verzögerung am Ende der Identifikation.

Der Drehzahlregler muss sinnvoll parametriert sein (kleines Ki wählen), der Antrieb darf während der Identifikation nicht schwingen.

Das folgende Kapitel "Einzelidentifikation" enthält genauere Informationen zu den einzelnen Schritten der Identifikation und kann übersprungen werden, wenn der Automatikmodus gewählt wird. Im danach folgenden

Kapitel "zusätzliche Abgleiche" werden 2 weitere Identifikationen beschrieben, die nicht im Automatikmodus enthalten sind und in vielen Fällen auch nicht durchgeführt werden müssen.

Die Erklärung der Parameter, die notwendigerweise eingestellt werden müssen, geht im Kapitel 11.2.2.5 "Generelle Einstellungen für Betrieb mit Motormodell" weiter.

11.2.2.2 Einzelidentifikation

Die Einzelidentifikationen sollten nach Möglichkeit für die erstmalige Einmessung der Motorparameter nicht verwendet werden, da bei falscher Reihenfolge der Identifikationen oder Auslassen einzelner Punkte evtl. verfälschte Messergebnisse entstehen.

Die Einzelidentifikation kann immer dann verwendet werden, wenn eine komplette automatische Einmessung durchgeführt wurde und nur einzelne Parameter neu identifiziert werden sollen. Dies kann z.B. eine Widerstandsmessung im betriebswarmen Zustand sein oder eine erneute Einmessung der Hauptinduktivität nach Änderung des Parameters dr19 Faktor Flussadaption.

	dr48: Motoridentifikation			
Bit	it Beschreibung Wert		Funktion	
		0: Aus	Die Motoridentifikation ist ausgeschaltet	
		1: Berechnung der Hauptinduktivität ASM)*	Vorladung der Stromreglerparameter und der Hauptinduktivität aus Typenschilddaten	
		2: Streuinduktivität (ASM) *	Messung der Streuinduktivität	
		3: Ständerwiderstand Rs *	Messung des Ständerwiderstandes	
		4: Läuferwiderstand Rr *	Messung des Läuferwiderstandes	
04	Messung	5: Modell-/ Reglerpara- metrierung *	Auf Grundlage der Ersatzschaltbilddaten werden die Modellparameter und die Einstellung der Regler in den dS-Parametern (Strom-, Fluss- und Drehzahlberechnungsregler) ermittelt	
		6: Hauptinduktivität (ASM) *	! Achtung: benötigt Motordrehung im Leerlauf! Messung der Hauptinduktivität bei der "Drehzahl für Mmax" (dr17)	
		7: Autoldent. ohne Hauptinduktivität (ASM) *	automatische Einmessung der Totzeitkennlinie und aller Ersatzschaltbilddaten - mit Ausnahme der Hauptinduk- tivität. Diese Messung erfolgt im Stillstand, eine Verdre- hung des Motors durch die Testsignale ist aber möglich.	
		8: komplette Autoidenti- fikation !mit Rotation!	! Achtung: benötigt Motordrehung im Leerlauf! automatische Einmessung der Totzeitkennlinie und aller Ersatzschaltbilddaten- auch der Hauptinduktivität. Der Motor beschleunigt auf "Drehzahl für Mmax" (dr17)	
		9: reserviert		
		10:Totzeiterfassung 4kHz *	Einmessung der Totzeitkompensationskennlinien für verschiedene Schaltfrequenzen	
		11:Totzeiterfassung 8kHz *		
		12: reserviert		
		13: reserviert		
	weiter auf nächster Seite			



	dr48: Motoridentifikation			
Bit	Beschreibung	Wert	Funkion	
	Frequenz	0: 1000Hz		
		32: 500Hz		
57		64: 250Hz	Die Messfrequenz wird während der Messung selbstän-	
		96: 125Hz	dig verändert.	
37		128: 62,5Hz	Den Wert deshalb auf 0: 1000Hz lassen!	
		160: 32,25Hz	Nur für Test- und Diagnosezwecke veränderbar!	
		192: 15,625Hz		
		224: 7,8125Hz		

^{*} Wird bei dr48 = 8 automatisch Identifiziert

Voreinstellung der Hauptinduktivität (dr48 = 1)

Durch dr48 = 1 (Berechnung der Hauptinduktivität (ASM) / EMK(SM)) wird aus den Motortypenschilddaten ein Startwert für die Hauptinduktivität berechnet.

Streuinduktivitätsmessung (dr48 = 2)

Die Einmessung der Streuinduktivität (dr07) erfolgt mit einem Testsignal im Stillstand. Die Frequenz des Messsignals ist einstellbar über Bit 5...7 in Parameter dr48.

Da der Umrichter die ideale Messfrequenz automatisch ermittelt, sollte immer der Wert 0 für die Bits 5...7 gewählt werden.

Ständerwiderstandsmessung (dr48 = 3)

Die Einmessung des Ständerwiderstandes erfolgt mit einem Gleichstrom.

Läuferwiderstandsmessung (dr48 = 4)

Die Einmessung des Läuferwiderstandes (dr08) erfolgt mit einem Testsignal im Stillstand. Die Frequenz des Messsignals ist einstellbar über Bit 5...7 in Parameter dr48.

Da der Umrichter die ideale Messfrequenz automatisch ermittelt, sollte immer der Wert 0 für Bit 5...7 gewählt werden.

Da aus Gründen der Messgenauigkeit die Messfrequenz teilweise auf 7,8125 Hz verringert werden muss, kann ein Verdrehen des Motors stattfinden.

Modell-/ Reglerparametrierung (dr48 = 5)

Mit dr48 = 5 werden außer den internen Modellparametern auch die Strom-, Fluss- und Drehzahlberechnungsregler-Parameter aus den Ersatzschaltbilddaten berechnet. Wird nicht der Automatikmodus für die Identifikation verwendet, sollte diese Aktion nach der Einmessung von Streuinduktivität, Läufer- und Ständerwiderstand und vor der Identifikation der Hauptinduktivität durchgeführt werden, damit die Regler für den Drehzahl-Hochlauf richtig parametriert sind.

Hauptinduktivität (ASM) (dr48 = 6)

Für die Identifikation der Hauptinduktivität muss der Motor auf die Drehzahl für maximales Moment (dr17) beschleunigen. Der Drehzahlregler muss sinnvoll parametriert sein (kleines Ki wählen), der Antrieb darf während der Identifikation nicht schwingen.

Der Motor muss im Leerlauf drehen können. Nachdem die Hauptinduktivität identifiziert ist, stopt der Antrieb selbsttätig.

Für die Identifikation gibt es eine Sonderrampe "Motoridentifikation Rampenzeit" (dr49). Diese Rampe gilt für die Beschleunigung am Anfang und die Verzögerung am Ende der Identifikation.

Totzeiterfassung (dr48 = 10, 11)

Als Einzelidentifikation funktioniert die Totzeiterfassung nur, wenn der Ständerwiderstand korrekt vorgegeben worden ist.

Die gemessenen Totzeit-Werte können über In39 und In40 ausgelesen werden.

Die eingemessenen Totzeitkompensationskennlinien sind im Betrieb wirksam, wenn uF18 = 3 gewählt ist.



11.2.2.3 Motoridentifikation Error-Status dr66

In Parameter "Motoridentifikation Fehlercode" (dr66) wird in einem Fehlerfall der Grund für den Fehler angezeigt:

	dr66: Motoridentifikation Error-Status				
Wert	Beschreibung	Erklärung			
0	kein Fehler				
1	Statorwiderstand Rs nicht im zulässigen Bereich	0,001250 Ohm			
2	Läuferwiderstand Rr nicht im zulässigen Bereich	0,001250 Ohm			
3	Streu- / Wicklungsinduktivität nicht im zulässigen Bereich	0,01655,35 mH			
4	Hauptinduktivität nicht im zulässigen Bereich	0,13276,7 mH			
5	DASM Magnetisierungsstrom (dr13) nicht im zulässigen Bereich	0,250,75 Motorbemessungsstrom			
6	interner Schaltfrequenzfehler	Erfolgt, wenn während der Motoridentifikation der Umrichter die Ratinggrenze übersteigt.			
7	Rotorwiderstandseinmessung Phasenverschiebung nicht im zulässigen Bereich	Bei kleinster Einmessfrequenz ist der Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung >65° und bei der größten ist der Winkel <10°.			
8	Ständerwiderstandseinmessung oder Totzeit hat 100% Modulation erreicht	Der Modulationsgrad hat 100% erreicht.			
9	Frequenz bei Ls/L-Messung nicht im zulässigen Bereich				

11.2.2.4 Zusätzliche Abgleiche

	dr48: Motoridentifikation				
Bit	Beschreibung	Wert	Funktion		
		0: Aus			
		14: reserviert			
	Messung	15: Drehmomenterfas- sung 4kHz	Erfassung des Leerlaufdrehmomentes bei den verschiedenen Schaltfrequenzen. Dieses Moment wird im Betrieb von der Momentenanzeige ru12 abgezogen.		
		16: Drehmomenterfas- sung 8kHz			
		17: reserviert			
04		18: Drehmomenterfas- sung 16kHz			
		19: Stromoffseterfassung	Erfassung des Stromoffset in Phase U und V		
		20: Spannungsimpuls	Nur für Synchronmotor		
		21: Hauptinduktivität (ASM) aus P-Bilanz !mit Rotation!		Wie Wert 6, außer dass der Magnetisierungsstrom nicht statisch ist, sondern adaptiv berechnet wird.	
		22: komplette Autoidenti- fikation aus P-Bilanz !mit Rotation!	Wie Wert 8, außer dass der Magnetisierungsstrom nicht statisch ist, sondern adaptiv berechnet wird.		

Hauptinduktivität (ASM) / komplette Autoidentifikation aus P-Bilanz !mit Rotation! (dr48 = 21, 22) Die Werte 21 und 22 sollten nur ab einer Motorgröße von ca. 11 kW genutzt werden. Die Werte 21 und 22 dienen zur Optimierung des Magnetisierungsstroms für die eingegebenen Motorbemessungsdaten.

11.2.2.4.1 Drehmomenterfassung (dr48 = 15,16)

Bei Applikationen mit besonders hohen Anforderungen an die Genauigkeit der Momentenanzeige kann diese abgeglichen werden.

Standardmäßig zeigt die Momentenanzeige bei geberlosem Betrieb im Leerlauf nicht den Wert 0 an. Grund dafür sind u.a. schaltfrequenzabhängige Verluste im Umrichter und durch die Applikation verursachte Reibungsverluste.

Wenn die Momentenanzeige um diesen Offset bereinigt werden soll, kann durch dr48 = 15, 16 der Momentenoffset des kompletten Antriebs für die verschiedenen Schaltfrequenzen eingemessen werden.

Der Antrieb beschleunigt dabei schrittweise mit der in dr49 eingestellten Rampe auf das maximal 1,3-fache der Synchrondrehzahl. Die in den oP-Parametern eingestellten Drehzahlgrenzen bleiben dabei wirksam.

Das eingemessene Leerlaufmoment wird als Korrekturkennlinie abgespeichert. Im Betrieb wird die Anzeige des Istmomentes in ru12 mit dieser Kennlinie korrigiert.

Die Momenten-Offset Kennlinie kann mit Parameter dr58 / dr59 ausgelesen werden.

Dieser Punkt sollte nur durchgeführt werden, wenn die Applikation diese erhöhte Momentengenauigkeit wirklich erfordert.

11.2.2.4.2 Stromoffseterfassung (dr48 = 19)

Standardmäßig wird der Stromoffset vom Umrichter permanent erfasst und abgeglichen, solange die Modulation abgeschaltet ist. Daher ist die Stromoffset-Erfassung über dr48 normalerweise nicht notwendig. In einigen Fällen erzielt man genauere Stromoffsetwerte, wenn man den Abgleich bei Stromfluss im Motor durchführt.

Wird dr48 = 19 ausgewählt, so gibt der Umrichter ein Testsignal auf den Motor und führt dabei einmalig den Abgleich aus. Nachteilig ist bei dieser Stromoffseterfassung, dass sie nur einmal durchgeführt wird und damit Temperatur- und Alterungseinflüsse nicht berücksichtigt werden können.

Damit der identifizierte Offset permanent erhalten bleibt, wird durch dr48 = 19 die automatische Einmessung deaktiviert.



Da die automatische Einmessung nur vom KEB Service-Personal wieder aktiviert werden kann, sollte die Stromoffseterfassung möglichst in Absprache mit KEB durchgeführt werden




11.2.2.5 Generelle Einstellungen für Betrieb mit Motormodell

Nach dem Zuschalten der Modulation ist der Antrieb erst betriebsbereit, wenn der Fluss aufgebaut ist. Startet man früher, kann der Antrieb ein undefiniertes Verhalten zeigen (falsche Momentenanzeige, zu große Ströme, schlechteres Reglerverhalten).

	dS04: Fluss-/Rotoradaptionsmodus			
Bit	Bit Bedeutung Wert Erklärung		Erklärung	
7	Warte auf Magneti- sierung (ASM)	0: aus 128: ein	Die Sollwertvorgabe (ru01) wird erst nach dem Flussaufbau übernommen, d.h. erst dann sind die Rampen und Drehzahlregler aktiv.	

Bit 7 in dS04 ("Warte auf Magnetisierung (ASM)") muss daher immer gesetzt sein (Wert 128). Dadurch wird die Sollwertvorgabe erst freigegeben, wenn der eingestellte Wert im Parameter dS26: warten auf min. Fluss erreicht ist.



Auch der Flussregler muss für den Betrieb mit Motormodell aktiviert sein. Die Parametrierung des Reglers (KP Fluss / dS11, KI Fluss / dS12, Grenze Magnetisierungsstrom / dS13) erfolgt automatisch durch Fr10 und nach der Motoridentifikation (dr48).

	dS04: Fluss-/Rotoradaptionsmodus			
Bit Bedeutung Wert		Wert	Erklärung	
5, 6	Flussregelung (ASM)	0: aus	Flussregler immer aus (diese Einstellung ist für den Betrieb mit Motormodell nicht erlaubt)	
		32: reserviert		
		64: ein, n^3/dr17^3	Flussregler aktiv, drehzahlabhängige Begrenzung des Reglers (bei Drehzahl 0 = 0 / bei der Drehzahl dr17 = dS13)	
		96: ein, Start u. n^3/dr17^3	wie Wert 64, außer beim Start des Antriebs: hier wird (trotz Drehzahl 0) für die Aufmagnetisierung die Grenze des Flussreglers auf den Wert dS13 gesetzt.	

Bei Betrieb ohne Geberrückführung sollte der Wert 64 oder 96 gewählt werden. Durch Fr10 wird der Parameter dS13 "Grenze Magnetisierungsstrom" auf halben Motorbemessungsstrom gesetzt. Wenn die Flussauf-

bauzeit verkürzt werden soll oder besonders hohe Anforderungen an die Dynamik im Feldschwächbereich bestehen, kann dieser Wert auf DASM Bemessungsstrom (dr00) geändert werden.

Bei Drehzahl 0 kann der Umrichter nur den Dauerstillstandsstrom stellen. Fließt ein größerer Strom, wird nach kurzer Zeit der Fehler "Fehler! Überlast im Stillstand" ausgelöst. Bei einigen Motor/ Umrichter-Kombinationen kann es dadurch zu Problemen während des Aufmagnetisierens kommen. In diesen Fällen ist die Einstellung dS04 Bit 5, 6 = 64 "Flussregler beim Start nicht aktiv" zu wählen.

11.2.2.5.1 Magnetisierung mit variablem Motorfluss

Mit dem Parameter dS26 "warten auf min. Fluss" kann ein prozentualer Wert zum Motorbemessungsfluss eingestellt werden, ab dem die Sollwertvorgabe freigegeben wird. Damit diese Funktion aktiv wird, muss im Parameter dS04 "Fluss/Rotoradaptionsmodus" das Bit7 bzw. der Wert 128 gesetzt werden.

Wenn im Parameter dS04 "Fluss/Rotoradaptionsmodus" das Bit 7 bzw. Wert 128 gesetzt ist, läuft die Aufmagnetisierung parallel zur Vormagnetisierungszeit im Parameter Pn35 ab. Die im Parameter Pn35 eingestellte Zeit, muss unabhängig vom Fluss mindestens verstreichen, damit die Sollwertvorgabe startet. Wenn der Parameter Pn35 auf 0s gestellt wird hängt die Wartezeit von der Rotorzeitkonstante des Motors ab.

dS26: warten auf min. Fluss		
Wert Funktion		
40%100%	Wert für den minimalen Motornennfluss ab dem die Sollwertvorgabe freigegeben wird.	

11.2.2.5.2 Totzeitkompensation

Bei der automatischen Identifikation hat der Antrieb auch die Totzeitkompensationskennlinie ausgemessen. Diese eingemessene Kennlinie sollte für die Regelung mit Motormodell durch die Einstellung "Totzeitkompensation Modus" (uF18) = 3: "automatisch" aktiviert werden.

uF18: Totzeitkompensations Modus		
Wert Erklärung		
0: aus Deaktiviert die Totzeitkompensation		
1: reserviert		
2: e-Funktion Wird nur für spezielle Applikationen benötigt		
3: automatisch	Aktivierung der identifizierten Kennlinie. Soll bei Regelung von Asynchronmotoren mit Motormodell immer verwendet werden	

Die weiteren zur Verfügung stehenden Arten der Totzeitkompensation werden nur für spezielle Anwendungen (z.B. Hochfrequenzanwendungen, einige Sondermotoren) oder in anderen Betriebsarten (z.B. U/f-Kennlinien gesteuert) benötigt.

Die Totzeitkompensation kann über einen digitalen Eingang abgeschaltet werden. Der Digitaleingang wird mit Parameter uF21 ausgewählt. Diese Abschaltung wird nur bei speziellen Hochfrequenzanwendungen benötigt.



11.2.2.6 Magnetisierungsstrom-Anpassung / mit Motormodell

Für große Motore liefert die automatische Berechnung des Magnetisierungsstromes teilweise zu große Werte. Dadurch kann der dynamische Betrieb in den Feldschwächbereich verschlechtert werden.

Ob der automatisch berechnete Magnetisierungsstrom zu groß ist, kann getestet werden, indem der Antrieb im Leerlauf auf die Feldschwächedrehzahl (dr18) beschleunigt wird. Bei dieser Drehzahl sollte die Spannungsgrenze (Modulationsgrad 100%) noch nicht erreicht werden. Sonst sollte man den "Faktor Flussadaption" (dr19) reduzieren, bis der Modulationsgrad ca. 90 - 95% beträgt.

Anschließend muss eine erneute Identifikation der Hauptinduktivität durchgeführt werden (dr48 = 6) und mit dr48 = 5 die Regler an die neue Hauptinduktivität angepasst werden.

Der neue "Faktor Flussadaption" muss dann durch einen erneuten Hochlauf kontrolliert werden.



Wird der Faktor zu sehr reduziert, wird die zur Verfügung stehende Spannung nicht mehr voll ausgenutzt (Modulationsgrad ru42 auch bei hohen Drehzahlen und Last immer kleiner als 95%) und der Motorstrom steigt an!

11.2.2.7 Sonderfunktionen

11.2.2.7.1 Hochfrequenzspindel

Bei Motoren mit Ausgangsfrequenzen von > 200 Hz muss eine gesonderte Inbetriebnahme durchgeführt werden.

Typenschilddaten "Bemessungsdrehzahl"

Auf den Typenschild der Spindeln ist oft die Bemessungsdrehzahl nicht angegeben. Bei Fahren mit Motormodell ist diese auch nur für die Berechnung der Polpaarzahl und zur Berechnung des Modellabschaltlevels in Parameter dS19 (Defaultwert => 2*Schlupfdrehzahl) wichtig.

Wenn also hier kein Wert angegeben ist, kann 98,5% von der Synchrondrehzahl angenommen werden.

nn = fn * 60 * 0,985 / ppz

ppz = Polpaarzahl

fn = Bemessungsfrequenz

nn =Bemessungsdrehzahl

Wahl der Bemessungsschaltfrequenz des Umrichters

Die Ausgangsfrequenz sollte 1/10 der Schaltfrequenz nicht überschreiten. Somit gilt:

Schaltfrequenz	Max. Ausgangsfrequenz	Ausgangsdrehzahl (für Polpaarzahl = 2)
4 kHz	400Hz	12000 min ⁻¹
8 kHz	800Hz	24000 min ⁻¹

Spannungsausgabe für HF-Anwendungen (dS18 Bit 6, Wert 64)

Für 8 kHz kann ein zusätzlicher Spannungsvektor ausgegeben werden. Der Stromregler wird weiterhin nur alle 12 µs berechnet. Dadurch das der Stromregler "geschätzte Modellströme" als Reglerrückführung verwendet, kann der Transformationswinkel alle 62,5 µs verändert werden. Dies ist sinnvoll z.B. bei HF-Spindeln, wo die Strommessung durch sehr große Stromrippel des Motorstroms verfälscht wird, oder wenn durch Sättigungseinflüsse hochfrequente Oberschwingungen in dem Strom enthalten sind, die den Regler anregen können.

Abschaltung der Hardwarestromregelung (HSR)

Wenn das Motormodell aktiviert ist, sollte generell die HSR über (uF15 : 0 =off) deaktiviert werden, da sich die Motormodellregelung und die Hardwarestromregelung gegenseitig stören können

11.2.2.7.2 Identifikation der Ersatzschaltbilddaten:

· Hauptinduktivität:

Bei der Einmessung der Hauptinduktivität kann es im unteren Drehzahlbereich und bei Erreichen der Zieldrehzahl zu Problemen kommen.

Unterer Drehzahlbereich:

Die Einmessung der Hauptinduktivität wird mit einem Wert für die Induktivität gestartet, der aus den Motordaten berechnet worden ist. Da diese Art der Berechnung nur eine Abschätzung sein kann und zusätzlich oft die Motordaten der Hersteller fraglich sind, muss der untere Drehzahlbereich zügig durchlaufen werden. Hierzu ist die Zusatzrampe in dS21 und dS22 sinnvoll.

Auflösungsmode	dS21	max. dS22
4000 min ⁻¹	1/12 Bemessungsdrehzahl	1 s
8000 min ⁻¹	1/12 Bemessungsdrehzahl	2 s
16000 min ⁻¹	1/12 Bemessungsdrehzahl	4 s
32000 min ⁻¹	1/12 Bemessungsdrehzahl	8 s

· Streuinduktivität:

Die Einmessung der Streuinduktivität kann zu falschen Werten führen, wenn die Induktivität des Motors eine ausgeprägte Stromabhängigkeit hat. Bei Vorgabe einer sinusförmigen Spannung hat der Strom einen "glockenförmigen" Verlauf. Dies ist oft bei Spindelmotoren sehr ausgeprägt zu beobachten. In wieweit der in Betrieb zunehmende Motor betroffen ist, kann im COMBIVIS angeschaut werden. Dies ist während der Rotorwiderstandseinmesssung mit dem Parameter ru87 möglich. Je nachdem wieweit der Strom von der Sinusform abweicht, ist die Induktivität auf 85..70% vom identifizierten Wert zu verringern.

• Stromreglereinstellungen überprüfen:

Wurde die Streuinduktivität (dS07) < 1,4mH identifiziert, ist evt. eine Korrektur der Stromreglereinstellung notwendig:

dS00 = dS00_def * 1,0...1,5 dS01 = dS01_def * 1,5...2



Regeln auf Modellströme (dS18 = 8):

Das Regeln auf die Modellströme (dS18 Bit 3 = Wert8) hat den Vorteil, dass Störgrößen auf den gemessenen Strömen gefiltert in das Motormodell eingehen und somit der berechnete Modellstrom glatter und damit die Stromregelung ruhiger abläuft. Der Nachteil liegt in der Gefahr, dass bei einer Differenz zwischen gemessenem und berechnetem Strom der Antrieb auf OC gehen könnte. Somit ist auf die Identifikation der Ersatzschaltbilddaten ein besonderes Augenmerk zu legen.

Beobachter Motormodell (dS18 = 16):

Der Beobachter (dS18 Bit4 = Wert16) korrigiert die Modellströme abhängig von den gemessenen Strömen, um den in Parameter dS23 "Beobachter Faktor" eingestellten Faktor.

Quadratische Momentenkennlinie:

Soll der Antrieb an der Momentengrenze beschleunigt werden, ist es zwingend erforderlich, dass das max. Kippmoment nicht überschritten wird. Hierzu ist der Parameter (dS03 Bit1 = Wert2) zu aktivieren und das Kippmoment bei DASM Feldschwächedrehzhal (dr18) in Parameter dr16 (DASM max. Moment bei Eckdrehzahl) einzutragen. Die DASM Feldschwächedrehzhal (dr18) sollte auf die DASM Bemessungsdrehzahl (dr01) gesetzt werden. Sollte das Kippmoment nicht aus dem Datenblatt hervorgehen, muss das Kippmoment aus den Ersatzschaltbilddaten berechnet werden.

Faustformel: Mk = 2,0 * Mn

Mk = DASM max. Moment bei Eckdrehzahl (dr16)

Mn = DASM Bemessungsmoment (dr14)

Abschaltung der Totzeitkompensation bei zu hohen Ausgangsfrequenzen:

Die Totzeitkompensation ist bis 200 Hz zwingend erforderlich, darüber sollte sie abgeschaltet werden. Hierzu muss ein digitaler Softwareausgang z.B. für (do04 = "27: Istwert > Pegel") der Level (LE04 = 12000 U/min (ppz=1)) mit Hysterese LE12 = 500 U/min und die Eingangsfunktion uF21 "Totzeitkompensation aus" = 256 auf den zugehörigen Softwareeingang gelegt werden. Mit dem Parameter uF25 kann eine Zeit definiert werden, in der die Totzeit sanft abgeschaltet wird.

Entlastung des Stromreglers bei dynamische Vorgängen:

Um bei den hohen Ausgangsfrequenzen den Stromregler zu entlasten gibt es zwei Möglichkeiten:

a) Pt1- Glied nach dem Drehzahlregler aktivieren

Nach dem PI – Drehzahlregler lässt sich ein PT1 Glied über Parameter cS29 aktivieren. Empfohlen wird eine PT1 Zeit von 2...8ms. Der Parameter cS29 wird in der Berechnung für die Reglerparameter des Drehzahlreglers über das Massenträgheitsmoment berücksichtigt.

b) Rampenzeit und S-Kurven in Verzögerung

	a, rtamponizon ana o rtarron m vorzogorang			
Auflösungsmode		Min. oP30oP31 / Min. oP34oP35		
	4000 U/min	0,05 s		
	8000 U/min	0,1 s		
	16000 U/min	0,15 s		
	32000 U/min	0,25 s		

Maximalstrombegrenzung und Auslegung des Umrichters:

Um den Umrichter vor Überstromfehlern zu schützen, kann ein maximaler Strom in dr37 vorgegeben werden, zusätzlich muss der Parameter dS03 Bit0 =1: Maximalstrommodus ein gesetzt werden.

Der Abstand zum OC-Level hängt ab von:

- dem Stromrippel, der abhängig ist von der Schaltfrequenz (ft) und Streuinduktivität (Ls). Eine Berechnung dieses Anteiles ist möglich, aber sehr komplex.
 Faustformel: I Rippel = 46.4 / ft / Ls * kHz * mH *A (Ls in mH / ft in kHz)
- dem Überschwingen der Stromregler, ca. 10% des gewählten, maximalen Stromes.
- dem "300Hz" Nachladespannungsrippel (bei 50Hz Netzfrequenz) im DC-Zwischenkreis. Dies sorgt für eine überlagerte Stromschwingung in der Ausgangsfrequenz (Ausgangsfrequenz - 300Hz). Dieser Anteil ist von vielen Faktoren abhängig (Größe der DC-Kondensatoren (C), Netzimpedanz, Streuinduktivität des Motors (Ls), Wirkleistung (Pw)).

Faustformel: I Rippel dc = Pw2 / C / Ls * 105 * µF * mH / kW2 (Pw in kW / Ls in mH / C in µF

Durch den Einsatz einer Eingangsdrossel kann ein zusätzlicher Abstand, zum OC-Level, von bis zu 15% erreicht werden.

11.2.2.8 ASCL / Betrieb bei kleinen Drehzahlen

Der Betrieb bei kleinen Drehzahlen ist ein kritischer Bereich, der schnell durchfahren werden sollte. Die Größe dieses Bereiches kann nicht allgemeingültig angegeben werden, sondern hängt stark von den verwendeten Motoren ab.

Der nutzbare Drehzahlbereich beträgt bei Standard-Asynchronmotoren etwa:


Leistung	mot. Betrieb	gen. Betrieb
2,2 kW	1 : 50	1:20
85 kW	1 : 100	1 : 50

Start-/ Stoprampe für kleine Drehzahlen (dS21 / dS22)

Um beim Starten und Stoppen den kritischen Bereich kleiner Drehzahlen schnell zu verlassen, gibt es eine zusätzliche Rampe für diesen Bereich.

Die Rampe ist definiert durch die Parameter dS21 "Zusatzrampe Drehzahlgrenze" und dS22 "Zusatzrampe Zeit".

Der Parameter dS21 gibt den Drehzahlbereich an, für den die Startrampe wirksam ist. dS22 gibt die Beschleunigungs-/ Verzögerungszeit an.





ASCL Modellabschaltung beim Verzögern (dS19, dS20)

Soll der Antrieb gestopt werden, muss wieder der kritische Bereich kleiner Frequenzen durchfahren werden. Hier entsteht das zusätzliche Problem, dass eine Fehlberechnung der Drehzahl bewirken kann, dass der Antrieb nicht völlig zum Stillstand kommt, sondern mit einer kleinen Frequenz und einem sehr großen Strom permanent weiterdreht.

Unter folgenden Bedingungen, wird daher vom drehzahlgeregelten in den stromgeregelten, frequenzgesteuerten Betrieb umgeschaltet:

- · Antrieb verzögert
- die geschätzte Ausgangsfrequenz ist kleiner als dS19 ("Drehzahlgrenze Modellabschaltung DEC")

Der Antrieb zeigt dann folgendes Verhalten:


- die Ausgangsfrequenz wird nach der eingestellten Verzögerungsrampe heruntergefahren
- · der Strom wird ab dem Umschaltzeitpunkt konstant gehalten

Der Parameter dS19 wird durch die Identifikation oder Fr10 "Motoranpassung" mit einem Standardwert geladen. Treten beim Verzögern dennoch Probleme auf, kann der Wert für dS19 vergrößert werden.

Wird der Antrieb durch Wegschalten der Drehrichtungsfreigabe gestopt, wird die Modulation nach Erreichen von Ausgangsfrequenz 0 abgeschaltet.

Wird der Antrieb gestopt, indem der Sollwert auf 0 gesetzt wird, wird nach Erreichen von Ausgangsfrequenz = 0, der Strom auf den Magnetisierungsstromwert reduziert.

In manchen Fällen ist zu diesem Zeitpunkt die reale Drehzahl des Motors noch nicht 0. Daher kann man mit Parameter dS20 "ASCL Modellabschaltung Stromnachlaufzeit" die Zeit, in der der höhere Konstantstrom gestellt wird, verlängern.





Die Momentenanzeige (ru12) ist ab der Umschaltung in den frequenzgesteuerten Betrieb nicht mehr gültig!

ASCL / Reversieren

Will man den Antrieb nicht stoppen, sondern nur durch Null fahren, um die Drehrichtung zu ändern (reversieren), ist die Umschaltung in den frequenzgesteuerten Modus teilweise störend.

Daher kann mit Setzen des Bits 2 im Parameter "Modellanpassung" (dS18) diese Umschaltung deaktiviert werden.

	dS18: Modellanpassung			
Bit	Bedeutung	Wert	Erklärung	
2	Modellab- schaltung	0: aktiviert 4: deaktiviert	Umschaltung in den frequenzgesteuerten, stromgeregelten Betrieb deaktivieren	

Um einerseits den gesteuerten Modus für das Anhalten zu nutzen, aber andererseits keine negativen Auswirkungen beim Reversieren zu haben, muss der Umrichter so programmiert werden, dass das Stoppen des Motors immer im selben Satz erfolgt.

Dann kann man für diesen Satz (den Stop-Satz) die Umschaltung in den gesteuerten Modus aktiviert lassen (dS18 = 0) und für die anderen Sätze mit dS18 = 4 störende Einflüsse während des Reversierens vermeiden. Es muss dann nur sichergestellt sein, dass der Bereich kleiner Frequenzen schnell durchfahren wird.

Dies kann durch die geeignete Einstellung der Parameters "ASCL Startrampe Zeit" (dS22) und Parameter "ASCL Startrampe Drehzahl" (dS21) erreicht werden, die sowohl für die Beschleunigung, als auch für die Verzögerung gelten.

ASCL / Konstantlauf mit kleinen Drehzahlen

Drehzahlsollwerte, die innerhalb des kritischen Bereiches liegen, müssen verhindert werden.

Um konstanten Betrieb im Bereich kleiner Frequenzen zu vermeiden, sollte der minimale Sollwert (oP06 / oP07) auf Drehzahlen außerhalb des kritischen Bereiches eingestellt werden.

Alternativ können zu kleine Sollwerte auch durch die Parameter oP65...oP68 (gesperrte Sollwerte) ausgeblendet werden.

11.2.2.9 Schalten auf laufenden Motor

Wenn der Motor beim Zuschalten der Modulation noch dreht (z.B. "Austrudeln" nach Störung), kann die Berechnung der Ist-Drehzahl durch das Motormodell instabil werden.

Besteht also die Gefahr, dass der Motor beim Start nicht Drehzahl 0 erreicht hat, gibt es zwei verschiedene Startverfahren:

Drehzahlsuche (Pn26) oder DC-Bremsung (Pn28 / Pn33)

Bei der Drehzahlsuche versucht der Antrieb über sein mathematisches Modell die aktuelle Drehzahl zu ermitteln. Von dieser Drehzahl aus wird dann der Betrieb entsprechend den Sollwertvorgaben wieder aufgenommen. Bei vielen Standardmotoren kann diese Art der Zuschaltung verwendet werden.

Bei manchen Motoren oder Applikationen, z.B. bei Spindeln, führt die Anwendung der Drehzahlsuche nicht zum Erfolg. In diesen Fällen wird die Drehzahl falsch berechnet, der Antrieb kann schwingen oder der Umrichter kann auf Störung gehen.

In diesen Fällen muss der Motor mit DC-Bremsung angehalten werden, bevor der Antrieb wieder gestartet werden kann. Bei der DC-Bremsung handelt es sich um eine Gleichspannung, die an die Motorklemmen gelegt wird. Nachteilig ist das geringe Bremsmoment, solange der Motor noch mit hoher Drehzahl läuft.

Näheres (zugehörige Parameter, Einstellungen, usw.) siehe unter 18.6 Drehzahlsuche bzw. 20.1 DC-Bremsung.



11.2.2.10 Modellanpassung

Über den Parameter dS18 können einige Sonderfunktionen aktiviert werden. Eine Ausnahme bildet Wert 4: Modellabschaltung (siehe "ASCL Modellabschaltung beim Verzögern" / Unterpunkt "reversieren").

	dS18: Modellanpassung			
Bit	Bedeutung	Wert	Erklärung	
0	reserviert			
1	Ständerwiderstand / Adaption	0: aus 2: ein	aktiviert die Nachführung des Ständerwiderstandes, der sich im Betrieb durch Temperatureinflüsse ändern kann	
2	Modellabschaltung	0: aktiviert 4: deaktiviert	Umschaltung in den frequenzgesteuerten, stromgeregelten Betrieb beim Anhalten	
3	Stromregelung	0: gemessen 8: berechnet	Auswahl der Istwertquelle des Stromreglers: 0: gemessener Strom 8: mit Hilfe des Modells berechneter Strom	
4	Beobachter / Motor- modell	0: aus 6: ein	Aktivierung eines Beobachters für Hochfrequenz-Anwendungen	
5	reserviert			
6	Spannungsausgabe für HF-Anwendungen	0: aus 64: ein	Aktivierung einer schnelleren Spannungsausgabe. Wichtig nur für Hochfrequenz-Anwendungen	
7	Nachführungsregler	0: aus 128: ein	Aktivierung des Nachführungsregler	
8	reserviert			
9	Schätzwertbegren- zung	0: aus 512: 1024: 1536:	Schätzbegrenzung aus Schätzbegrenzung abhängig vom Drehzahlsollwert Schätzbegrenzung über oP14/oP15 zu Null reserviert	
11	isdq Mittelwertfilter	0: aus 2048: ein	Aktivierung eines Softwarefilters in der Stromerfassung	

Ständerwiderstand / Adaption

Der Ständerwiderstand kann das Modell bei kleinen Ausgangsfrequenzen, besonders bei generatorischem Betrieb, stabilisieren. Bei kleinen Motorleistungen ist der Einfluss des Ständerwiderstandes in diesem Bereich sehr groß. Auf Grund der Motorerwärmung sind Änderungen bis zu 40% gegenüber dem im kalten Zustand eingemessenen Widerstandswert möglich. Die Ständerwiderstandsadaption kann diese Änderung kompensieren. Unter bestimmten Betriebsbedingungen (z.B. hohe Dynamik) verschlechtert die Adaption das Betriebsverhalten des Antriebs. Daher sollte diese Funktion nur aktiviert werden, wenn bei Motoren kleiner Leistung (< 5 kW) Probleme beim Abbremsen und Anhalten auftreten.

Stromregelung auf gemessene / berechnete Ströme

Für die Stromregelung können entweder die gemessenen oder die durch das Modell berechneten Ströme als Istwerte verwendet werden. Standardmäßig wird auf die gemessenen Ströme geregelt, da nur dann eine direkte Kontrolle über den realen Strom gegeben ist.

Die Verwendung der berechneten Ströme ist nur von Vorteil bei Hochfrequenz-Anwendungen: Der zeitliche Verzug (Erfassung des aktuell fließenden Stromes bis zur Ausgabe der Spannung als Reaktion auf die Strommessung) macht sich bei diesen Anwendungen bemerkbar. Bei Regelung auf berechnete Ströme wird diese Zeit minimiert.

Beobachter / Motormodell, Beobachtereinfluss / Motormodell

Der Beobachter bewirkt einen Ausgleich zwischen gemessenen und durch das Motormodell berechneten Strömen. Dies ist für einige Hochfrequenz-Anwendungen sinnvoll. Der Durchgriff des Beobachters wird mit Parameter "Beobachtereinfluss / Motormodell" (dS23) festgelegt.

Spannungsausgabe für HF-Anwendungen

Bei hohen Ausgangsfrequenzen muss der Spannungsvektor in einem kürzeren Zeitraster berechnet und ausgegeben werden. Dies ist nur mit 8kHz und 16 kHz Schaltfrequenz möglich. Wichtig bei Hochfrequenz-Anwendungen.

Nachführungsregler

Der Nachführungsregler wird nur aktiv, wenn die Stromregelung (Bit 03 = Wert 8) aktiv ist. Der Nachführungsregler führt die geschätzten Ströme den gemessenen Strömen nach. Bei aktivierter Stromregelung sollte der Nachführungsregler immer mit aktiviert werden, um ein besseres Regelverhalten zu erhalten. Mit dem Parameter dS27 "Reglerabweichung Zeit" kann der Einfluss des Reglers eingestellt werden. Je geringer die Zeit im Parameter dS27 eingestellt ist, desto näher wird an den gemessenen Strömen geregelt.

Schätzwertbegrenzung

abhängig vom Drehzahlsollwert (Bit 9: 512)

Abhängig von der Sollwertvorgabe, wird das Limit für die negative Richtung auf 0 min⁻¹ begrenzt. Ein Reversieren ist möglich, da die alte Drehrichtung erst gesperrt wird, wenn der Istwert = 0 U/min erreicht hat.

über oP14 / oP15 zu Null (Bit 10: 1024)

Der Schätzreglerausgang wird gesperrt wenn in oP14 (absoluter max. Sollwert Rechtslauf) bzw. oP15 (absoluter max. Sollwert Linkslauf) ein Wert von 0 min⁻¹ eingetragen ist. Der Schätzreglerausgang ist auch bei "speed search" gesperrt.

isdq Mittelwertfilter

Der isdq Mittelwertfilter ist ein Softwarefilter für die Stromerfassung. Bei Motoren mit kleiner Induktivität (<1 mH), ist es sinnvoll diesen Filter zu aktivieren.

11.2.2.11 Drehzahlschätzregler (dS14, dS15) und Drehzahlglättung (dS17)

Das KP (dS14) und das KI (dS15) des Drehzahlberechnungsreglers werden automatisch bei der Identifikation der Motorparameter berechnet und dürfen nicht verändert werden.

Nur der Parameter dS17 "ASCL Drehzahl PT1 Zeit" kann an die jeweilige Applikation angepasst werden. Bei undynamischen Anwendungen führt eine höhere PT1 Zeit (bis zu 32ms bei großen Motoren) zu einer ruhigeren berechneten Drehzahl, ohne dass die Regeleigenschaften des Antriebs verschlechtert würden. Oft ist durch diese ruhigere Drehzahl eine dynamischere Einstellung der Drehzahlreglerparameter möglich. Wird der Parameter dS17 "ASCL Drehzahl PT1 Zeit" verändert, so muss eine schon durchgeführte Anpassung des Drehzahlreglers überprüft werden.

Wird die automatische Berechnung der Drehzahlreglerparameter (Parameter cS26 Symetrisches Optimum) genutzt, so muss diese erneut aktiviert werden.

11.2.3 Sonderfunktion: Rotoradaption

Bei Drehzahlregelung mit Drehzahl-Rückführung kann das Motormodell genutzt werden, um die Rotorzeitkonstante zu adaptieren. Die Rotorzeitkonstante ist u.a. abhängig von dem Läuferwiderstand. Durch die Temperaturänderung des Motorläufers kann sich der Läuferwiderstand gegenüber dem identifizierten Wert deutlich ändern. Damit ändert sich auch die Rotorzeitkonstante. Diese Änderung führt zu einer ungenaueren Drehmomentanzeige und einem schlechteren Verhalten des Antriebs.

Die Rotor-Adaption kompensiert die Temperaturdrift des Widerstandes. Sie wird aktiviert durch Bit=1 im Parameter dS04 "Fluss-/Rotoradaptionsmodus".




	dS04: Fluss-/Rotoradaptionsmodus			
Bit	Bit Bedeutung Wert		Erklärung	
0	Motormodell (ASM)	0: aus 1: ein	Aktivierung des Motormodell	
1	Rotoradaption (ASM)	0: aus 2: ein	Aktivierung der Rotoradaption	
2	Rotoradaption/ Speichern (ASM)	0: nein 4: ja	Speicherung des letzten, im Betrieb ermittelten, Wertes für die Rotoradaption	
34	Maximalspannungsregler	0: aus, max. 110% 8: ein, max. 110% 16: aus, max 100% 24: ein, max. 100%	siehe Kapitel: Drehmomentanzeige und -be- grenzung, Abschnitt: Maximalspannungsregler, Spannungsgrenze	
56	Flussregler (ASM)	0: aus 32: ein 64: ein, n³/dr17³ 96: ein, start und n³/dr17³	siehe Abschnitt: Generelle Einstellungen für Betrieb mit Motormodell	
7	Warte auf Magnetisierung	0: aus 128: ein	siehe Abschnitt: Generelle Einstellungen für Betrieb mit Motormodell	
8	Energiesparfunktion (ASM)	0: aus 256: ein	-	
9	Modell immer aktiv (ASM)	0: aus 512: ein	-	


Mit Bit 2 = Wert 4 wird festgelegt, ob der Antrieb den Rotoradaptionswert beim Ausschalten der Modulation speichert. Ist das Speichern aktiviert (Speichern: ja), beginnt der Umrichter nach dem Wiederzuschalten der Modulation mit dem letzten, im Betrieb ermittelten, Wert. Ist das Speichern deaktiviert (Speichern: Nein), beginnt der Umrichter mit dem Wert 100%. Nach "Netz Ein" beginnt der Umrichter immer mit dem Wert 100%.


Im Parameter ru59 "Faktor Rotoradaption" kann der Status der Rotoradaption abgelesen werden: 100% bedeutet, dass der Antrieb mit den identifizierten Werten arbeitet. Werte ungleich 100% bedeuten, dass der aktuelle Läuferwiderstand = ru59 * dr08 (DASM Läuferwiderstand) ist.

11.2.4 Blockschaltbilder











12. Einstellungen des Synchronmotors

Drehzahlgeregelter Betrieb ohne Geberrückführung

Der drehzahlgeregelte Betrieb von Synchronmotoren ohne Geberrückführung SCL (Sensorless Closed Loop) ist nur möglich, wenn die elektrischen Kenndaten des Motors bekannt sind. Die Rotorlage wird mit Hilfe eines mathematischen Modells der Synchron-Maschine nachgebildet. Aus der Rotorlage wird eine Drehzahl berechnet, die für die Drehzahlregelung statt einer Geberrückführung verwendet wird.

Die Betriebsart SCL ist nicht in der Software des G6K und G6L enthalten. Es wird ein Frequenzumrichter mit geeigneter Hardware und der Software G6P benötigt.

12.1 Grundeinstellungen

Folgende Einstellungen sind im drehzahlgeregelten Betrieb immer notwendig:

12.1.1 Motortypenschild

Am Beginn jeder Inbetriebnahme steht die Eingabe der Motor-Typenschilddaten:

-	dr23	DSM Bemessungsstrom
-	dr24	DSM Bemessungsdrehzahl
-	dr25	DSM Bemessungsfrequenz
-	dr27	DSM Bemessungsmoment
_	dr28	DSM Stillstandsdauerstrom

Die nachfolgenden Ersatzschaltbilddaten können dem Motordatenblatt entnommen werden. Die Identifizierung der Daten bietet jedoch eine höhere Genauigkeit und erfasst bspw. den zusätzlichen Leitungswiderstand. Die Identifikation kann wie im Kapitel 12.2.2 (SCL) beschrieben, durchgeführt werden.

- dr26 DSM EMK Spannungskonstante
- dr30 DSM Ständerwiderstand
- dr31 DSM Induktivität
- dr64 DSM Wicklungsinduktivität Luv Maximalwert

Für SCL kann neben dem Minimalwert in dr31 auch der Maximalwert in dr64 vorgegeben werden. Diese Parameter werden ebenfalls von der Identifikation der Wicklungsinduktivität voreingestellt. Servomotorenhersteller geben den kleineren Wert der Induktivität Luv an. Dieser muss in dr31 eingegeben werden.

DSM EMK Spannungskonstante (dr26, dr63)

Die EMK ist die im Leerlauf induzierte Spannung und muss als Spitzenwert (Phase-Phase) bezogen auf 1000 min⁻¹ eingegeben werden.

 $dr26 = EMKeff x \sqrt{2}$

Im Parameter dr26 können für die EMK keine Nachkommastellen eingegeben werden.

Aus der EMK berechnet sich ebenfalls die maximal zulässige Drehzahl, die bezogen auf die Zwischenkreisspannung in ru79 (abs. Geschwindigkeit [EMK]) angezeigt wird. Die maximale Zwischenkreisspannung UZKmax ist in der Leistungsteilanleitung zu finden.

ru79 =
$$\frac{U_{zKmax} \times 1000 \text{ min}^{-1}}{dr26}$$

DSM Stillstandsdauerstrom (dr28)

Der Stillstandsdauerstrom beeinflusst die elektronische Motorschutzfunktion (siehe Kapitel 18).

12.1.2 Reglerkonfiguration

Für den geregelten Betrieb muss der Parameter cS00 auf Wert 4 "Drehzahlregelung" stehen.

	cS00: Drehzahlregler Konfiguration			
Bit	Beschreibung	Wert	Funktion	
03 Steuerungsmodus		4: Drehzahlregelung	(Beschreibung siehe Kapitel 13)	
		5: Drehmomentregelung	(December of the Kenital 15)	
		6: Drehmoment/-zahl	(Beschreibung siehe Kapitel 15)	

12.1.3 Istwertquelle

Im Parameter cS01 muss die Istwertquelle für die Drehzahlregelung ausgewählt werden. Für den Betrieb mit SCL muss der Parameter cS01 auf Wert 2 (berechneter Istwert) gesetzt werden

	cS01: Istwertquelle			
Bit	Beschreibung	Wert	Funktion	
	0: reserviert			
01	Istwortquello	1: Kanal 2	Regelung auf Geberschnittstelle 2	
01	Istwertquelle	2: berechneter Istwert	Regelung auf geschätzte Drehzahlen	
		3: reserviert		
2 Sys	Systeminvertierung	0: Aus	Altiviant dia Systeminyartianung	
		4: An	Aktiviert die Systeminvertierung	

Durch Aktivierung der Systeminvertierung wird erreicht, dass der Motor bei gewählter Drehrichtung "Rechtslauf" (z.B. durch die Sollwert- oder Drehrichtungsvorgabe) physikalisch die Drehrichtung "Linkslauf" hat, bzw. bei Vorgabe "Linkslauf" die physikalische Drehrichtung "Rechtslauf" ist. Vorraussetzung ist eine korrekte Verdrahtung des Motors.



12.1.4 Motoranpassung

Nach Eingabe der Motordaten muss einmal Fr10 = 2 (bei einigen Anwendungsfällen Fr10 = 1 (Erklärung siehe unten) eingegeben werden.

Der Parameter kann nur im Status "no Operation" beschrieben werden!

	Fr10: Motoranpassung		
Bit	Wert	Funktion	
	0: fertig	Berechnung ist abgeschlossen	
0, 1	1: uF09 (G6L/P)	Berechnung abhängig von uF09 bzw. der Spannungsklasse	
	2: akt. ZK- Spannung (G6L/P)	Berechnung abhängig von der aktuellen Zwischenkreisspannung	

Bei Fr10 = 1 erfolgt die Berechnung abhängig von der Spannung, die im Parameter uF09 "Spannungsstabilisierung" eingetragen ist. Steht dieser Parameter auf "Aus" (Standardeinstellung), so wird die Spannungsklasse des Umrichters (400V oder 230V) verwendet.

Bei Fr10 = 2 wird für die Berechnungen die aktuelle Zwischenkreisspannung des Umrichters, die proportional zur Netzeingangsspannung ist, berücksichtigt. Dies gilt jedoch auch nur, wenn uF09 auf "Aus" steht. Dadurch werden, abhängig von den Motor- und Umrichterdaten, folgende Parameter vorgeladen:

Stromregler:

dS00 KP StromdS01 KI Strom

Drehmomentgrenzen:

- cS19 Absoluter Momentensollwert

- cS23...cS23 Drehmomentgrenzen Rechts- Linkslauf/ Motorisch- Generatorisch

- Pn61 Schnellhalt Momentengrenze

- dr33 DSM max. Moment

Motormodell (nur bei SCL):

nn01 Stabilisierungsstrom
 nn02 Minimaldrehzahl für Strom
 nn03 Maximaldrehzahl für Strom

- nn10 Ausrichtstrom

- nn11 Modellstabilisierung Zeitkonstante

12.2 Drehzahlgeregelter Betrieb ohne Geberrückführung (SCL)

Bei dieser Software lässt sich die Drehzahl des Motors aus den gemessenen Strömen und den Motordaten mit Hilfe eines Modells nachbilden. Diese errechnete Drehzahl kann als Rückführung für den Drehzahlregler verwendet werden. Die für das Modell notwendigen Motordaten können vom KEB COMBIVERT selbständig identifiziert werden. Der statische Betrieb bei kleinen Frequenzen muss vermieden werden, da das Modell hier instabil werden kann. Der nutzbare Frequenzbereich beträgt ca. 1:100. Bei Solldrehzahl 0 ist die Drehzahlregelung deaktiviert und der Motor wird mit einem vorgegebenen Gleichstrom ausgerichtet.

12.2.1 Grundeinstellungen für den geberlosen Betrieb

Die nachfolgenden Einstellungen sind Standardwerte und müssen nicht mehr eingestellt werden:

- Die Reglerkonfiguration cS00 muss auf Wert "4: Drehzahlregelung" stehen.
- Die Istwertquelle cS01 muss auf Wert "2: berechneter Istwert" stehen.
- Das Bremsenhandling Pn34 muss aktiviert sein (Standardwert = 2: Bremsensteuerung ohne Anzeige)
- Das Motormodell nn00 muss auf Wert "191" stehen.

12.2.2 Identifikation der Motordaten

Die für das Motormodell benötigten Ersatzschaltbilddaten können vom KEB COMBIVERT selbsttätig ermittelt werden. Zuerst müssen gemäß Kapitel 12.1 die Motordaten eingegeben und die Motoranpassung ausgeführt werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten die Identifikation zu starten:

- Schreiben des Parameters dr48 im Umrichterstatus "Stillstand (LS)", die Messung startet automatisch.
- Schreiben des Parameters dr48 im Umrichterstatus "keine Reglerfreigabe (no Operation)" mit anschließendem Geben der Reglerfreigabe

In anderen Betriebszuständen ist der Parameter dr48 nicht beschreibbar.

Bei zu starker Überdimensionierung des Umrichters können die Messwerte verfälscht werden. Der Bemessungsstrom des Motors sollte mindestens 1/3 des maximalen Kurzzeitgrenzstromes betragen. Der Kurzzeitgrenzstrom wird durch die Überlastkennlinien bestimmt und kann der Leistungsteilanleitung oder auch dem Parameter In18 "Hardwarestrom Umrichter" entnommen werden.



Die Drehrichtung während der Identifikation der EMK (außer bei Systeminvertierung) ist immer "Rechtslauf"!

Während der Einmessung wird im Umrichterstatus ru00 der Wert 82 "Berechne Antriebsdaten/ calculate drive data" ausgegeben. Nach erfolgreichem Abschluss der Messung wird im ru00 = 127 "Antriebsdaten fertig berechnet / calc. drive data ready" angezeigt.

Wird die Messung mit einem Fehler abgebrochen, so wird in ru00 = 60 "Fehler! Antriebsdaten/ ERROR calc. drive data" angezeigt. Bei Abbruch kann kein korrekter Betrieb gewährleistet werden.

Der aktuelle Status der Identifikation wird im Parameter dr62 "Motoridentifikation Status" angezeigt. Um den Identifikationsmodus zu verlassen, muss die Reglerfreigabe weggeschaltet werden. Um eine neue Messung zu starten, muss der Parameter dr48 erneut beschrieben werden.

Das Ausgangssignal "Bremse lüften" wird während des Einmessens aus Sicherheitsgründen nicht gesetzt, da der Motor in dieser Zeit noch kein definiertes Moment aufbringen kann



Da die Identifikation im Automatikmode sehr zuverlässig und für den Anwender die angenehmste Methode ist, wird empfohlen, diese generell nach Kapitel 12.2. anzuwenden.

	dr48: Motoridentifikation				
Bit	Beschreibung	Wert	Funktion		
		0: Aus			
		1: Berechnung der EMK*	Kalkulation der EMK aus Motordaten		
		2: Wicklungsinduktivität*	Messung der Wicklungsinduktivität bzw.		
		3: Ständerwiderstand Rs*	Ständerwiderstand		
		5: Modell-/Reglerparametrierung*	Berechnung der Stromregler aus Ersatzschalt- bilddaten		
		6: EMK !mit Rotation!*	Achtung: benötigt Motordrehung! Messung der EMK		
		7: EMK !ohne Rotation!	Start der automatischen Messung ohne EMK		
		8: komplette Autoidentifikation !mit Rotation!	Achtung: benötigt Motordrehung! Start der automatischen Messung mit EMK		
		9: reserviert			
		10: Totzeiterfassung 4kHz*	Figure 1 and		
		11: Totzeiterfassung 8kHz*	Einmessung der Totzeitkompensationskennlinien für verschiedene Schaltfrequenzen		
04	Messung	12: reserviert	di fui versonicache containequenzen		
		13: reserviert			
		14: reserviert			
		15: Drehmomenterfassung 4kHz	Erfassung des Leerlaufdrehmomentes bei		
		16: Drehmomenterfassung 8kHz	den verschiedenen Schaltfrequenzen. Dieses Moment wird im Betrieb von der Momentenan-		
		17: reserviert	zeige ru12 abgezogen.		
		18: reserviert			
		19: Stromoffseterfassung	Erfassung des Stromoffsets in Phase U und V		
		20: Spannungsimpuls	Gibt einen Spannungsimpuls in 4 Takten auf den Motor		
		21: EMK (SM) P-Bilanz mit Rotation	Wie Wert 6, außer dass der Magnetisie- rungsstrom nicht statisch ist, sondern adaptiv berechnet wird		
		22: komp. Autoident. aus P-Bilanz !mit Rotation!	Wie Wert 8, außer dass der Magnetisie- rungsstrom nicht statisch ist, sondern adaptiv berechnet wird.		
		0: 1000Hz			
		32: 500Hz			
		64: 250Hz	Die Messfrequenz wird während der Messung		
<i>-</i> -	Frogues=	96: 125Hz	selbstständig verändert.		
57	Frequenz	128: 62,5Hz			
		160: 31,25Hz	Den Wert deshalb auf 0: 1000Hz beibehalten!		
		192: 15,625Hz			
		224: 7,8125Hz			

^{| 224: 7,8125}Hz * bei dr48 = 8 automatische Identifikation

12.2.3 Automatische Identifikation

Die automatische Identifikation kann mit Rotation (dr48 = 8) oder ohne Rotation (dr48 = 7) durchgeführt werden (siehe Tabelle dr48). Die Einmessung der Totzeitkompensationskennlinien sowie des Ständerwiderstandes und der Streuinduktivität erfolgt im Stillstand.

Für die Identifikation der EMK ist es notwendig, dass der Motor auf 60% seiner Bemessungsdrehzahl beschleunigt. Für diesen Fall ist eine zusätzliche Rampe aus dr49 "Motoridentifikation Rampenzeit" wirksam. Die Berechnung der Rampe kann aus dem Kapitel 10 entnommen werden.

Bei großen Synchronmotoren kommt es bei der Einmessung der Streuinduktivität mit Motorbemessungsstrom zu einer nicht unerheblichen mechanischen Vibration und somit zu einer Geräuschentwicklung. Hier ist es sinnvoll, den Einmessstrom auf 10..30% des Bemessungsstromes zu reduzieren.

Die eingemessene Induktivität ist abhängig von der Stromhöhe (Sättigungseffekte)!

Für die Stromoffseterfassung wird die gleiche Funktion genutzt, wie für die Induktivität. Somit hat der Parameter auch hier Einfluss auf die Stromhöhe.

	dr67: Strom für Ls/loff Identifikation		
Bit	Bit Wertebereich Funktion		
0	10250%	Festlegung der Stromgrenze zur Identifizierung der Streuinduktivität bzw. des Stromoffset	

Bevor jedoch beschleunigt werden kann, sollte der Drehzahlregler mit kleinen Kp-, Ki-Werten parametriert werden. Ist das Massenträgheitsmoment des Motors bekannt, so kann der Drehzahlregler optimal voreingestellt werden (siehe Kapitel 13.1.2).

Die Identifikation kann abhängig vom jeweiligen Motor einige Minuten in Anspruch nehmen!



Ist ein Sinusausgangsfilter angeschlossen, kann die automatische Identifikation nicht ausgeführt werden!

12.2.3.1 Einzelidentifikation

Die Einzelidentifikationen sollten nach Möglichkeit für die erstmalige Einmessung der Motoranpassung nicht verwendet werden, da bei falscher Reihenfolge der Identifikationen eventuell verfälschte Messergebnisse entstehen.

Die Einzelidentifikation kann immer dann verwendet werden, wenn eine komplette automatische Einmessung durchgeführt wurde und nur einzelne Parameter neu identifiziert werden sollen. Dies kann beispielsweise eine Widerstandseinmessung im betriebswarmen Zustand seln

Voreinstellung der Stromreglerparameter und der EMK (dr48 = 1)

Aus den eingegebenen Motordaten, wie Bemessungsstrom und Bemessungsmoment kann die EMK überschlägig berechnet werden. Dazu muss dr48 = 1 "Berechnung der EMK" geschrieben werden.

$$EMK = \frac{M_n \times 90}{I_n}$$

Außerdem werden die Stromreglerwerte überschlägig voreingestellt.

Wicklungsinduktivität (dr48 = 2)

Die Einmessung von dr31 "Wicklungsinduktivität" erfolgt mit einem hochfrequenten Wechselstrom im Stillstand. Die Messung wird mit dr48 = 2 gestartet. Der Messstrom ist der Motorbemessungsstrom dr23. Die Frequenz des Messsignals ist einstellbar über Bit 5...7 in Parameter dr48. Kann der Messstrom mit 1kHz



nicht erreicht werden, so verringert die Identifikation die Messfrequenz automatisch. Deshalb sollte der Frequenzwert auch nicht verändert werden. Nach erfolgter Identifikation wird der Induktivitätswert automatisch in dr31 geschrieben.

Ständerwiderstand (dr48 = 3)

Die Einmessung des Widerstandes erfolgt mit einem Gleichstrom in der Phase U nach V.

Die Messung wird mit dr48 = 3 gestartet. Bei erfolgreicher Identifikation wird der Widerstandswert in dr30 geschrieben.

Reglerparameter (dr48 = 5)

Bei der Einstellung von dr48 = 5 werden die Stromreglerparameter aus den zuvor identifizierten Ersatzschaltbilddaten berechnet. Wird nicht im Automatikmodus identifiziert, sollte diese Aktion vor der Identifikation der EMK erfolgen.

EMK mit Rotation (dr48 = 6)

Für die Identifikation der EMK beschleunigt der Antrieb auf 60% seiner Bemessungsdrehzahl. Für die Beschleunigung wird die Rampe aus dr49 (Motoridentifikation Rampenzeit) verwendet. Die allgemeinen Drehzahlgrenzen aus den oP-Parametern sind gültig! (siehe Kapitel 10 Sollwertvorgaben). Diese Messung ist nur möglich, wenn im Parameter nn00 (Motormodellanpassung) die EMK-Adaption aktiviert ist (Standardeinstellung!)

Ist die Identifikation erfolgreich abgeschlossen, so wird der Wert in dr26 (DSM EMK Spitzenwert) und zusätzlich in dr63 (DSM EMK HR) geschrieben.

Der Parameter dr63 hat eine höhere Auflösung und ist für Hochfrequenzanwendungen geeignet.

Totzeiterfassung (dr48 = 10, 11)

Als Einzelidentifikation funktioniert die Totzeiterfassung nur, wenn der Ständerwiderstand korrekt eingegeben / identifiziert worden ist. Die gemessenen Werte können über In39 "Totzeit Auswahl" und In40 "Totzeit" ausgelesen werden.

Die eingemessenen Totzeitkompensationskennlinien sind im Betrieb wirksam, wenn uF18 "Totzeitkompensationsmodus" auf Wert 3: "automatisch" steht. Die Kennlinien werden nicht durch Fr01 "Defaultsatz laden" gelöscht.

Drehmomenterfassung (dr48 = 15, 16)

Dieser Punkt sollte nur durchgeführt werden, wenn die Applikation eine erhöhte Momentengenauigkeit wirklich erfordert. Das in ru12 (Istmoment) angezeigte Leerlaufmoment wird dann während des Betriebes abgezogen, sodass das wirkliche Wellenmoment angezeigt wird.

Dieses Leerlaufmoment wird teilweise durch schaltfrequenzabhängige Verluste im Umrichter, aber auch durch Reibungsverluste verursacht.

Durch dr48 = 15, 16 wird der Momentenoffset des kompletten Antriebs für die verschiedenen Schaltfrequenzen eingemessen. Der Antrieb beschleunigt dabei in 16 Schritten mit der in dr49 eingestellten Rampe auf maximal 1,3fache Synchrondrehzahl. Die allgemeinen Drehzahlgrenzen aus den oP-Parametern sind wirksam. Das eingemessene Leerlaufmoment wird als Korrekturkennlinie abgespeichert und interpoliert.

Die Momentenoffset-Kennlinie kann mit den Parametern dr58 "Drehmomentenoffset Zeiger" und dr59 "Drehmomentenoffset" ausgelesen werden.

Die Kennlinien werden durch Fr01 "Defaultladen" mit Wert -4 und auch mit Fr10 "motorabhängige Daten laden" gelöscht.

Stromoffseterfassung (dr48 = 19)

Der Stromoffset wird durch Toleranzen der Bauelemente in der Messschaltung hervorgerufen und standardmässig im nichtbestromten Zustand (Umrichterstatus "no Operation") automatisch abgeglichen. Durch stromabhängige Toleranzen in der Stromerfassung ist es in manchen Fällen nötig, den Abgleich im bestromten Zustand durchzuführen. Dazu muss in dr48 = 19 ausgewählt werden und der Umrichter gibt einen hochfrequenten Wechselstrom aus. Mit einer Startfrequenz von 1kHz wird der Bemessungsstrom des Motors eingeprägt. Ist dies nicht möglich, wird die Frequenz automatisch reduziert.

Des Weiteren wird die automatische Einmessung bei abgeschalteter Modulation deaktiviert, so dass der identifizierte Offset permanent erhalten bleibt.

Spannungsimpuls (dr48 = 20)

Mit dieser Funktion wird ein durch dr31 voreingestellter Spannungssprung mit 4 Modulationstakten auf den Motor gegeben. Mit dem COMBIVIS-Scope kann eine Sprungantwort aufgenommen werden. Aus dieser Sprungantwort lassen sich die entsprechenden Resonanzen erkennen.

EMK (SM) / komplette Autoidentifikation aus P-Bilanz !mit Rotation! (dr48 = 21, 22)

Die Werte 21 und 22 sollten nur ab einer Motorgröße von ca. 11 kW genutzt werden. Die Werte 21 und 22 dienen zur Optimierung des Magnetisierungsstroms für die eingegebenen Motorbemessungsdaten.



Es wird empfohlen, Änderungen an den Stromoffsetwerten nur in Absprache mit KEB vorzunehmen.

12.2.3.2 Totzeitkompensation (uF18)

Bei der automatischen Identifikation hat der Antrieb auch die Totzeitkompensationskennlinie ausgemessen. Diese eingemessene Kennlinie muss für die Regelung mit Motormodell durch die Einstellung "Totzeitkompensation Modus" (uF18) = 3: "automatisch" aktiviert werden. Alternativ kann auch Wert 2 ausgewählt werden.

	uF18: Totzeitkompensation Modus		
Bit	Bit Wert Funktion		
	0: aus	Deaktiviert die Totzeitkompensation	
01	1: reserviert		
	2: e-Funktion	Wird nur für spezielle Applikationen benötigt	
	3: automatisch	Aktivierung der identifizierten Kennlinie. Soll bei Regelung von Synchronmotoren mit Motormodell immer verwendet werden	

Die Totzeitkompensation kann über einen digitalen Eingang abgeschaltet werden. Der Digitaleingang wird mit Parameter uF21 ausgewählt. Diese Abschaltung wird nur bei speziellen Hochfrequenzanwendungen benötigt.

12.2.3.3 Motoridentifikation Error-Status dr66

Siehe Kapitel 11.2.2.2 Motoridentifikation Error-Status dr66.




12.2.4 Stillstand und Startphase

Nach jedem Einschalten der Reglerfreigabe ST muss sichergestellt sein, dass der Rotor in einer definierten Lage steht. Deshalb wird im Stillstand, also bei Solldrehzahl 0, ein Gleichstrom eingeprägt. Der Rotor bewegt sich dann in seine Ursprungslage hinein.

In der Standardeinstellung nach Betätigung von Fr10 beträgt der Ausrichtstrom ½ Bemessungsstrom und kann in Parameter nn10 angepasst werden.

Für den Ausrichtvorgang sind die Zeiten (Pn35 und Pn36) des Bremsenhandlings aktiv. Damit der Rotor nach Setzen der Reglerfreigabe nicht schwingt, erreicht der Strom seinen Sollwert in der Hälfte der eingestellten Zeit von Pn35 "Vormagnetisierungszeit". (Siehe Abbildung 12.1)

Als mechanische Belastung ist das halbe stromabhängige Lastmoment akzeptabel (z.B. ¼ vom Bemessungsmoment bei ½ Bemessungsstrom im Stillstand).




Drehzahlsuche

Bei einigen Applikationen dreht der Rotor bei Einschalten der Modulation. Mit Pn26 "Drehzahlsuche Startbedingung" kann die aktuelle Drehzahl ermittelt werden. (Näheres siehe Kapitel 18.6)

Zusätzliche Startrampe

Um beim Starten und Stoppen den kritischen Bereich kleiner Drehzahlen schnell zu verlassen, gibt es eine zusätzliche Rampe für diesen Bereich.

Die Rampe ist definiert durch die Parameter nn08 "Zusatzrampe/ Drehzahlgrenze", der den Drehzahlbereich angibt, und Parameter nn09 "Zusatzrampe/ Zeit", der die zugehörige Beschleunigungs-/ Verzögerungszeit angibt (siehe Abbildung 12.2).



Beispiel:

Ud02 = 8: G6P / 4000 min⁻¹ nn08 = 80 min⁻¹ nn09 = 6,25 s

Gesteuerter Betrieb / Startrampe

Der gesteuerte Betrieb wird mit Bit 9 im Parameter nn00 "Motormodellanpassung" aktiviert und ist nur während der Startrampe aktiv. Voraussetzung: Startrampe ist parametriert.

Der Strom aus nn01 "Stabilisierungsstrom" ist als maximaler Wirkstrom anzusehen. Die Stromrampe aus nn02 und nn03 muss dann so parametriert sein (siehe Kapitel 12.2.5), dass die Absenkung des Stromes, sprich nn03 oberhalb der Abschaltung des gesteuerten Betriebes liegt (nn03 > nn08).


Drehzahlobergrenze gesteuerter Betrieb

Die Grenzdrehzahl für den "Drehzahlobergrenze gesteuerten Betrieb" ist getrennt von der Zusatzrampe nn08 über nn17 einstellbar. Damit das Ganze abwärts kompatibel bleibt, ist weiterhin nn08 für den "Drehzahlobergrenze gesteuerten Betrieb" aktiv, wenn nn17 auf 0 steht.



12.2.5 Niedrige Drehzahlen

Der kritische Drehzahlbereich (typisch unter 1% der Bemessungsdrehzahl) wird durch einen Blindstrom stabilisiert. Dieser Strom, einstellbar in nn01 Stabilisierungsstrom wird ab der Drehzahl nn02 "untere Drehzahlgrenze/ Stabilisierung" bis nn03 "obere Drehzahlgrenze/ Stabilisierung" in Abhängigkeit der Istdrehzahl ru07 linear abgesenkt.



Treten im stationären Betrieb Schwingungen auf, ist es nötig, den Strom bzw. die Rampe dementsprechend anzupassen.

12.2.6 Motormodell

Das Motormodell berechnet aus den Motordaten, den aktuellen Werten der Spannung und des Stromes eine geschätzte Drehzahl. Diese wird dann dem Drehzahlregler zugeführt. Die berechneten Modellströme können auch zur Stromregelung benutzt werden.

		nn00: Moto	ormodellanpassung
Bit	Beschreibung	Wert	Funktion
0	Ausricht- und Stabili-	0: Aus	Aktivierung von nn01 und nn10
	sierungsstrom	1: An*	That is a second
1	Modellstabilisierung	0: Aus	Stabilisiert das Motormodell
	Wodelietasilielerang	2: An*	Stabillott add Motormodoli
2	Ständerwiderstand /	0: Aus	Adaptiert den Ständerwiderstand bei kleinen Drehzah-
	Adaption	4: An*	len
3	Drehzahlquelle	0: reserviert	
J	Dielizariiqueile	8: Modell*	Drehzahlregelung mit Drehzahlschätzung
4	Hochgeschwindig-	0: Aus	Aktiviert das Hochgeschwindigkeitsmodell für große
	keitsmodell	16: An*	Drehzahlen
5	Beobachter / Motor-	0: Aus	Macht sich bei hohen Drehzahlen bemerkbar
J	modell	32: An*	Iviacit sich bei nonen brenzamen bemerkbar
6	Stromregelung mit	0: gemessenene Ströme*	Stromrogolung out Modelletröme
O		64: berechnete Ströme	Stromregelung auf Modellströme
7		0: Aus	Adaption die EMV hei größeren Drehzahlen
	EMK- Adaption	128: An*	Adaptiert die EMK bei größeren Drehzahlen
8	reserviert	0: reserviert	
	Teserviert	256: reserviert	
9	Gesteuerter Betrieb	0: Aus*	Ausschalten des Modells während der Startrampe
	Ocstedence Detrieb	512: An	Ausschaften des Modells Walliend der Startfampe
10	reserviert	0: reserviert	
10	TOSCIVICIT	1024: reserviert	
11	Nachführungsregler	0: Aus*	Nachführung der Modellströme auf gemessene Ströme
	Nachiumungsregier	2048: An	Tradition and delivered and de
12	reserviert	0: reserviert	
12	I GOGI VIGIT	4096: reserviert	
13	reserviert	0: reserviert	
10	10301 VIOI t	8192: reserviert	
14	reserviert	0: reserviert	
17	16361 VICI L	16348: reserviert	

^{*} Standardwerte

Ausricht- und Stabilisierungsstrom (nn01, nn10)

Die Ströme nn01 "Stabilisierungsstrom" und nn10 "Ausrichtstrom" können mit dem Bit 0 aus nn00 ausgeschaltet werden. Die Startphase läuft mit aktivierten Strömen stabiler ab, sodass diese Einstellung nicht umgestellt werden sollte!

Ist der Motorbemessungsstrom größer als der Umrichterbemessungsstrom werden die Werte nach laden von Parameter Fr10 auf ½ HSR-Strom In18 begrenzt.

Motordaten und Reglereinstellungen des Synchronmotors



Ständerwiderstand / Adaption

Der sich durch Temperatureinflüsse ändernde Ständerwiderstand kann das Verhalten bei niedrigen Drehzahlen sowie den Start beeinflussen. Die RS-Adaption führt den Ständerwiderstand nach und stabilisiert somit das Motormodell.

Durch nn06 "RS Adaption Faktor" kann der I-Anteil der Adaption eingestellt werden. Die RS-Adaption wird bei ru17 "Wirkstrom" > nn01 aktiv.

EMK- Adaption

Die sich durch Last und Temperatureinflüsse ändernde EMK wird bei großen Drehzahlen nachgeführt. Die Adaption wird bei Istdrehzahl ru07 > 1/4 Bemessungsdrehzahl dr24 aktiv und verbessert die Genauigkeit der Istmomentenanzeige ru12.

Beobachter

Der Beobachter verstärkt den Einfluss der gemessenen Ströme im Modell. Die meisten Auswirkungen machen sich im größeren Drehzahlbereich bemerkbar.

Treten Stromschwingungen (z. B. bei Hochfrequenzanwendungen) auf, muss der Wert erhöht werden. Der Faktor für den Beobachter kann mit nn07 "Beobachtereinfluss" eingestellt werden.

Drehzahlschätzung

Der Drehzahlschätzregler wird durch das Schreiben von Fr10 berechnet und kann nicht verändert werden. Er schätzt aus den Strömen des Motormodells eine Drehzahl. Der Parameter nn04 "Drehzahlberechnung Zeit" legt die Abtastzeit des Drehzahlschätzreglers fest. Diese Zeit sollte nicht verändert werden.

Der Parameter nn05 "Drehzahlberechnung Filter" bestimmt die Glättungszeit am Ausgang des Reglers. Bei Vergrößerung des Wertes werden Schwingungen reduziert, der Antrieb wird jedoch undynamischer. Bei bestimmten Applikationen darf der Antrieb nur in eine Richtung drehen. Über oP40 / oP41 "Ausgangsfrequenzbegrenzung Rechts-/ Linkslauf" kann die jeweilige Drehrichtung gesperrt werden, indem der Parameterwert auf "0" geschrieben wird und somit die Drehzahlschätzung begrenzt. Zur Begrenzung des Drehzahlschätzreglers siehe auch Kapitel 11.2.2.11.

Die allgemeinen Drehzahlreglereinstellungen können nach Kapitel 13 "Drehzahlregelung" eingestellt werden. Grafik der Reglerstruktur für den Betrieb ohne Geberrückführung, siehe Kapitel 12.3.

12.2.7 Modellanpassung

	dS18: Modellanpassung			
Bit	Bedeutung	Wert	Erklärung	
9	Schätzwertbegren- zung	0: aus 512: 1024: 1536:	Schätzbegrenzung aus Schätzbegrenzung abhängig vom Drehzahlsollwert Schätzbegrenzung über oP14/oP15 zu Null reserviert	
11	isdq Mittelwertfilter	0: aus 2048: ein	Aktivierung eines Softwarefilters in der Stromerfassung	

Schätzwertbegrenzung

abhängig vom Drehzahlsollwert (Bit 9: 512)

Abhängig von der Sollwertvorrichtung, wird das Limit für die negative Richtung auf 0 min⁻¹ begrenzt. Ein Reversieren ist möglich, da die alte Drehrichtung erst gesperrt wird, wenn der Istwert = 0 U/min erreicht hat.

über oP14 / oP15 zu Null (Bit 10: 1024)

Der Schätzreglerausgang wird gesperrt wenn in oP14 bzw. oP15 ein Wert von 0 min⁻¹ eingetragen ist. Der Schätzreglerausgang ist auch bei "speed search" gesperrt.

isdq Mittelwertfilter

Der isdq Mittelwertfilter ist ein Softwarefilter für die Stromerfassung. Bei Motoren mit kleiner Induktivität (<1mH), ist es sinnvoll diesen Filter zu aktivieren.

12.2.8 Betrieb mit Sinusfilter

Für den Betrieb mit Sinusfilter ist es notwendig, die Resonanzfrequenz mit einem Bandsperrfilter herauszufiltern. Mit dem Tool Sinusfilter.exe (www.keb.de) kann die Resonanzfrequenz des Sinusfilters sowie die zugehörigen Filterparameter ermittelt werden. Dazu müssen die Ersatzschaltbilddaten des Motors und Sinusfilters eingegeben werden, sodass eine Parameterliste erzeugt werden kann. Diese Parameterliste muss dann in den Umrichter geladen werden. Die Filterparameter werden in der fh-Parametergruppe gespeichert.

Die Resonanzfrequenz wird aus den geschätzten Strömen mittels Softwarefilter gefiltert, um auf diese nicht zu reagieren. Der Bandsperrfilter muss in nn00 "Motormodellanpassung" Bit 10 (Bandsperrfilter) aktiviert werden. Außerdem muss auf die geschätzten Ströme geregelt werden nn00 Bit 6 (Stromregelung). Damit eine evtl. auftretende Fehlschätzung keine Auswirkungen hat, sollte der Nachführungsregler mit Bit 11 aus nn00 eingeschaltet werden. Der Nachführungsregler korrigiert die geschätzten Ströme auf die gemessenen Ströme mit der Abtastzeit von nn12 "Nachführung Zeitkonstante". Diese Zeit kann bei Schwingungen in den Strömen vergrößert werden. Da durch den Kondensator des Sinusfilters ein Strom fließt, ist der Umrichterstrom meistens größer als der Motorstrom. Um diesen Fehler auszugleichen, muss der einphasige Kondensatorwert in nn13 "C-Filter [uF]" eingegeben werden.

Die EMK- Adaption muss mit Bit 7 aus nn00 deaktiviert werden.



Bei der Dimensionierung des Umrichters muss der erhöhte Stromrippel und der Kondensatorstrom mit berücksichtigt werden! Außerdem muss die minimale Umrichterschaltfrequenz größer gleich der minimalen Schaltfrequenz des Sinusfilters seln



12.2.9 Rotorlageerkennung für Synchronmotore ohne Rotation

Da nicht alle Motore bei der Läuferpositionserfassung frei drehen können, gibt es 2 Möglichkeiten die Läuferposition im Stillstand zu ermitteln. Diese können im Parameter dS31 ausgewählt werden. Mit dem Parameter dS30 "Läuferposition Erfassung" kann die Rotorlageerkennung aktiviert werden, indem ausgewählt wird wann die Läuferpositionserfassung aktiv wird.

dS30: Läuferposition Erfassung			
Bit	Bit Wert Funktion		
0	0: aus, keine Lage	Die Erfassung ist ausgeschaltet	
	1: nach "no Operation"	Die Erfassung erfolgt nach Status: "no Operation"	
1	2: beim Einschalten	Die Erfassung erfolgt nach dem Einschalten des Umrichters	
2	4: nach "Low Speed"	Die Erfassung erfolgt nach Status: "Low Speed"	
3	8: nach Reset	Die Erfassung erfolgt nach einen Reset	

Es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten die Läuferposition zu ermitteln. Diese kann im Parameter dS31 eingestellt werden bzw. die jeweils günstigere Betriebsart wird durch die Motoridentifikation voreingestellt. Welche der beiden Funktionen eingestellt wird ist abhängig von dem Verhältnis von Ld zu Lg.

- Der Unterschied zwischen Ld und Lg (Minimalwert und Maximalwert) sollte größer als 20% sein.
- Der Wert von Ld zu Lq sollte ca. 0% betragen

Wenn der Unterschied zwischen Ld und Lq größer als 20% ist wird der Wert 0 in dS31 eingetragen. Ist Ld=Lq, wird der Wert 1 in dS31 eingetragen.

dS31: Läuferposition Modus			
Bit	Wert		
0	0: Ld ungleich Lq		
0	1: Ld gleich Lq		

Der Parameter dS32 dient zur Optimierung der ersten Betriebsart im Parameter dS31 = 0. Bei diesem Verfahren wird ein 1-kHz-Signal eingeprägt und der Regler mit einem Ki eingestellt.


dS	32: KI HF-Erfassung
Wertebereich	
032767	

Der Parameter dS33 dient zur Optimierung der zweiten Betriebsart im Parameter dS31 = 1. Bei diesem Verfahren werden 5 unterschiedliche Strompeaks auf die Motorwicklung gegeben. Aus dem Ergebnis lässt sich schließen in welcher Lage sich der Rotor befindet. Wenn die Rotorpositionierung nicht optimal funktioniert, sollte der Wert im Parameter erhöht werden.


dS33: Stromgrenze für HF-Einspeisung		
Wertebereich		
015000		


Der Strom wird intern auf den Umrichterbemessungsstrom In01 begrenzt. Diese Funktion ist nur gegeben, wenn die Induktivität in Parameter dr31 korrekt eingemessen oder eingestellt wurde.

12.3 Blockschaltbilder














13. Drehzahlregelung

Bei dem Drehzahlregler handelt es sich um einen PI-Regler. Nachgeschaltet ist ein PT1-Tiefpass Filter. Der Integralfaktor Ki kann drehzahlabhängig verändert werden. Der Proportionalfaktor Kp kann proportional zur Regelabweichung vergrößert werden. Um das Führungsverhalten des Antriebs zu verbessern (kleinere Überschwinger, höhere Dynamik), kann der Drehzahlregler bei bekanntem Massenträgheitsmoment vorgesteuert werden.

13.1 Drehzahlreglerparameter

13.1.1 Grundeinstellung

Bei dem Drehzahlregler handelt es sich um einen PI-Regler.

Der Proportionalfaktor "KP Drehzahl" wird in cS06 eingestellt, der Integralfaktor "KI Drehzahl" in cS09

13.1.2 Automatische Einstellung des Drehzahlreglers (nur bei Betrieb mit Motormodell)

Das KP cS06 und KI cS09 des Drehzahlreglers kann vom Umrichter voreingestellt werden. Dazu muss das Massenträgheitsmoment des Gesamtsystems (Motor + starr gekoppelte Last) in cS25 "Trägheitsmoment" eingetragen sein.

Nach der Eingabe der Motordaten muss einmal der Parameter Fr10 "Motoranpassung" = 1 oder 2 geschrieben werden. Abhängig von der eingestellten Motorleistung dr03 wurde dadurch in cS25 das Massenträgheitsmoment für einen Standard-Asynchronmotor vorgeladen. Da in vielen Applikationen das Verhältnis des Lastträgheitsmomentes im Bereich 0,5...2 x Motorträgheitsmoment liegt, erhält man für cS25 einen Wert, der bei 50Hz Standardmotoren in der richtigen Größenordnung liegt.

Bessere Ergebnisse erzielt man, wenn das Gesamtträgheitsmoment exakt vorgegeben wird. Ist der Wert nicht bekannt, so kann er, wie im Kapitel 13.2 beschrieben, ermittelt werden.

Der Parameter cS26 "symmetrisches Optimum" bestimmt, welches Regelverhalten durch die berechneten Parameter erreicht werden soll.

Mit cS26 = 2 werden die Parameter für eine dynamische, harte Drehzahlreglereinstellung berechnet. Störfaktoren, wie z.B. Torsion oder Spiel der Lastankopplung, können Schwingungen verstärken, sodass ein größerer Wert in cS26 eingetragen werden muss.

Mit cS26 = 15 werden die Parameter für eine sehr weiche und träge Drehzahlreglereinstellung berechnet. Welcher der Werte zwischen 2 und 15 für die Applikation am besten geeignet ist, hängt von der Schwingneigung des Gesamtsystems ab.

Bei dem geberlosen Betrieb von Asynchronmaschinen (ASCL) kann eine Schwingung als mögliche Störgröße bei der geschätzten Drehzahl auftreten. Eine Erhöhung des Werts im Parameter "ASCL Drehzahl PT1 Zeit" (ds17) ermöglicht oft eine dynamischere Drehzahlregler-Einstellung, d.h. einen kleineren Wert für cS26.

Mit Einstellen des Wertes "19 = Aus" in cS26 kann die Vorladung der Drehzahlreglerparameter deaktiviert werden.

Die Drehzahlreglerparameter werden überschrieben, sobald der Wert für cS26 geändert wird.




13.1.3 Betriebszustandsabhängige Regelparameter

Die folgenden Parameter dienen zur Feineinstellung des Drehzahlreglers und brauchen in vielen Applikationen nicht verändert werden.

variabler Proportionalfaktor KP


Die Proportionalverstärkung wird in "KP Drehzahl" (cS06) eingestellt. Zusätzlich zum standardmäßigen KP-Wert kann mit cS07 und cS08 eine regeldifferenzabhängige Proportionalverstärkung eingestellt werden. Damit kann das dynamische Verhalten verbessert und Überschwinger gedämpft werden.



variabler Integralfaktor KI

Die Parameter cS09...cS12 bestimmen den Integralfaktor des Drehzahlreglers. Um eine bessere Drehzahlsteifigkeit bei kleinen Drehzahlen und im Stillstand zu erreichen, kann der KI-Faktor drehzahlabhängig variiert werden.

- cS09 bildet den Grundwert.
- der maximale Wert für den Integralfaktor beträgt cS09 + cS10.
- die beiden Eckdrehzahlen cS11 und cS12 legen fest, in welchem Drehzahlbereich der KI-Wert verändert wird.




Im Parameter max. Drehzahl für max. KI (cS11) kann man durch den Wert "-1: Bremsenfreigabe" eine Sonderfunktion aktivieren, die nur in Zusammenhang mit der Bremsenansteuerung funktioniert.

Für die Lastübernahme wird bei Hubwerken oder Liften oft eine enorme Drehzahlsteifigkeit gefordert, damit das Öffnen der Bremse und die Übernahme der Last durch den Umrichter nicht zu spüren ist.

Für den normalen Betrieb ist diese Reglereinstellung aber nicht zu verwenden, da der Drehzahlregler bei dieser Einstellung viel zu schwingfreudig ist.

Die Lösung ist, den Regler durch einen sehr großen Wert im Parameter "KI-Anhebung" (cS10) sehr steif zu machen. Enthält jetzt cS11 den Wert "-1: Bremsenfreigabe", dann wird diese "KI-Anhebung" am Ende der Bremsenöffnungszeit sofort auf 0 gesetzt und nicht erst während der Fahrt über einen Drehzahlbereich abgebaut.





Sowohl für die automatische Berechnung der Drehzahlreglerparameter, als auch für die Vorsteuerung des Beschleunigungsmoments, benötigt man die Kenntnis des Massenträgheitsmoments der Anlage (Motor + starr gekoppelte Last).

Wenn dieses nicht bekannt ist, kann es durch einen Beschleunigungsversuch ermittelt werden.

Dazu muss die Anlage mit definiertem, konstantem Drehmoment beschleunigt werden. Dabei muss sichergestellt sein, dass durch die Applikation kein nennenswertes, beschleunigungsunabhängiges Lastmoment entsteht.

Es gilt folgende Formel:

$$J = 95493 \times \Delta M \times \frac{\Delta t}{\Delta n}$$

Beispiel: Hochlauf wurde mit COMBIVIS aufgezeichnet:


$$J = 95493 \times 662 \text{ Nm} \quad \frac{0.26 \text{ s}}{402 \text{ min}^{-1}} = 40886 \text{ kg}^{*}\text{cm}^{2}$$

Um den Einfluss von Reibung aus der Berechnung zu eliminieren, kann man das Trägheitsmoment ein zweites Mal auf gleiche Weise, jedoch durch einen Verzögerungstest, ermitteln. In den Parameter cS25 "Trägheitsmoment (kg cm^2)" muss dann der Mittelwert der beiden Trägheitsmomente, die beim Hochlauf bzw. bei der Verzögerung ermittelt wurden, eingetragen werden.



13.3 PT1 Ausgangsfilter

Dem Drehzahlregler nachgeschaltet ist ein PT1-Tiefpassfilter.




Damit können hochfrequente Schwingungen (verursacht z.B. durch Federelemente in der Mechanik des Antriebsstranges) aus dem Wirkstrom-Sollwertsignal heraus gefiltert werden.

Im Parameter cS29 "Drehzahlregler PT1 Filterzeit" muss die Filterzeit eingestellt werden. Eine längere Zeit bewirkt eine stärkere Glättung des Wirkstromsignals, aber auch ein weniger dynamisches Regelverhalten und eine erhöhte Schwingneigung.

Bei Änderung der Pt1-Zeit ist eine Anpassung des Drehzahlreglers erforderlich. Eingesetzt wird dieses Filter z.B. bei Spindeln, um bei schnellen Lastwechseln Sprünge im Stromsollwert zu vermeiden.

13.4 Beschleunigungsabhängige Vorsteuerung

Wenn das Massenträgheitsmoment eines Antriebs bekannt ist, kann berechnet werden, welches Moment benötigt wird, um den Antrieb zu beschleunigen. Diese Funktion wird aktiviert, indem im Parameter cS28 "Momentenvorsteuerung Durchgriff" ein Wert ungleich 0 eingetragen wird. Für eine vollständige Vorsteuerung muss dieser Parameter auf 100% gesetzt werden.



13.4.1 Vorsteuerung Durchgriff / Filterung

Aus folgenden Gründen möchte man bei einigen Applikationen nicht das komplette Beschleunigungsmoment (cS28 = 100%) vorsteuern:

- motorisch und generatorisch wird (z.B. auf Grund von Reibung) bei gleicher Beschleunigung ein unterschiedliches Moment benötigt
- die Drehzahlsollwertvorgabe (z.B. durch eine externe Steuerung) erfolgt stufig, so dass Momentensprünge entstehen würden
- die (analoge) Drehzahlsollwertvorgabe ist von einem Rauschen überlagert, das für die Vorsteuerung gedämpft werden muss

Für diese Anwendungen gibt es den Parameter cS28 "Momentenvorsteuerung Durchgriff", mit dem der Einfluss der Vorsteuerung gedämpft werden kann.

Außerdem können Momentenspitzen, die durch eine stufige Drehzahlsollwertvorgabe entstehen, durch ein Tiefpassfilter verkleinert werden. Auch hier gilt: je größer die Zeit im Parameter cS27 "Momentenvorsteuerung PT1 Filterzeit", desto besser die Glättung, desto undynamischer aber auch die Vorsteuerung.



13.4.2 Sollwertverschliff


Für Applikationen, bei der neue Sollwerte von einer externen Steuerung in einem festen Zeitraster vorgegeben werden, gibt es noch eine weitere Zusatzfunktion für die Beschleunigungsmomentvorsteuerung: den Sollwertverschliff.

Ohne Sollwertverschliff

(Parameter oP74 "Sollwert Verschliffzeit" = 0: aus) Ohne Sollwertverschliff wird bei jeder neuen Sollwertstufe ein sehr großer Vorsteuerwert berechnet. Die Vorsteuerungsfunktion kann nicht verwendet werden

Mit idealem Sollwertverschliff

(Parameter oP74 "Sollwert Verschliffzeit" = Taktzeit der externen Sollwertvorgabe in ms) Der Drehzahlsollwert wird geglättet, der Vorsteuerwert bleibt konstant







Abbildung 13.6 oP74 = Wert 0

Abbildung 13.7 oP74 = Taktzeit

Mit Sollwertverschliff und variabler Taktzeit der externen Steuerung

Für eine optimale Vorsteuerung bei nicht ganz konstanter Zykluszeit der externen Steuerung muss im Parameter oP74 "Sollwert Verschliffzeit" die längste Taktdauer (in ms) eingetragen werden. Dies bewirkt zwar eine leichte Verzögerung des Sollwertes, aber einen ruhigeren Vorsteuerwert.






Abbildung 13.8 kurze Taktdauer in oP74 eingetragen

Abbildung 13.9 längste Taktdauer in oP74 eingetragen

13.5 Quadratische Beeinflussung der Reglerparameter

Mit dieser Funktion lassen sich die Drehzahlreglerparameter (KP, KI) abhängig von der Istdrehzahl beeinflussen.

LowGain = 100%

KP Drehzahl Verstärkung / Spitze % = cS07

KP Drehzahl Grenze / Verstärkung % = cS08

Drehzahl für quadratische Funktion = cS14

Max. Drehzahl für quadratische Funktion = cS13

K1 = -(LowGain - PKGain) / Speed^2

K2 = -(HiGain – PKGain) / (Speed^2 – 2*Speed*MaxSpeed+MaxSpeed^2)

n = 0...MaxSpeed

 $Gain(n) = if [n < Speed, LowGain + K1*n^2; hiGain + K2 * (n - MaxSpeed)^2]$

Gain wird intern auf 0...800% limitiert


KP = cS06 * Gain / 100%

KI = cS09 * Gain / 100%


cS05: Drehzahlregler KP / KI Modus			
Bit Funktion Wert		Wert	
	Drehzahlregler KP / KI Modus	0: variabel KP/KI	
02		1 = quadratische KP funktion	
02		2 = quadratische KI funktion	
		3 = quadratische KP + KI funktion	


Wenn der quadratische Modus eingestellt ist, hat das variable KI und KP keine Funktion mehr. Der Modus cS11= -1 Bremsenfreigabe bleibt möglich.


Mögliche Kurvenverläufe:
















14. Drehmomentanzeige und -begrenzung

Für das Moment, das einem Antrieb maximal abverlangt werden kann, gibt es mehrere begrenzende Faktoren. Im Grunddrehzahlbereich den Strom, den der Umrichter zur Verfügung stellen kann und im Feldschwächbereich zusätzlich die Spannung, die das Kippmoment des Motors begrenzt. Außerdem verlangt in manchen Anwendungen auch die Applikation eine Begrenzung des Momentes, z.B. zum Schutz der Mechanik.

14.1 Maximalspannungsregler, Spannungsgrenze

Um den Strom ausregeln zu können, benötigt der Umrichter immer eine Spannungs-Regelreserve. Wird die Ausgangsspannung zu hoch (größer dS10 "Umax Modulationsgrenze"), greift der Maximalspannungsregler ein und wirkt der zu hohen Spannung entgegen. Durch Eingabe der Werte 8 oder 24 im Punkt "Maximalspannungsregler" des Parameters dS04 "Fluss/Rotoradaptionsmodus" wird der Maximalspannungsregler aktiviert. Bei Wert 0 oder 16 ist der Regler ausgeschaltet.

	dS04: Fluss-/ Rotoradaptionsmodus					
Bit Bedeutung Wert		Wert	Erklärung			
	Maximalspannungsregler	0: aus, max. 110%	Regler aus, max. Modulationsgrad=110%			
3, 4		8: ein, max. 110%	Regler ein, max. Modulationsgrad = dS10 + 2%			
		16: aus, max. 100%	Regler aus, max. Modulationsgrad=100%			
		24: ein, max. 100%	Regler ein, max. Modulationsgrad=100%			

Als Übermodulationsbereich wird der Spannungsbereich bezeichnet, für den ein Modulationsgrad > 100% benötigt wird.

Die Spannungen in diesem Bereich sind nicht mehr sinusförmig, wodurch es zu Verzerrungen in den Phasenströmen, unruhiger Drehzahlschätzung bei geberlosen Betrieb und einer schlechteren Momentengenauigkeit kommt.

Diesen Nachteilen steht eine etwas höhere Ausgangsspannung gegenüber.

Bei der Auswahl "max. 100%" (Wert 16 und 24) ist Übermodulation nicht erlaubt. Diese Einstellung sollte gewählt werden, wenn der Antrieb in einem Modus mit Motormodell betrieben werden soll.

Bei der Auswahl "max. 110%" (Wert 0 oder 8) erhöht sich die zur Verfügung stehende Spannung durch Ausnutzung des nicht-sinusförmigen Übermodulationsbereiches.

Der Wert 0 sollte nicht verwendet werden, da die negativen Auswirkungen sehr gravierend sind.

Bei Wert 8 werden die negativen Auswirkungen durch Begrenzung des Übermodulationsbereiches auf "Umax Modulationsgrenze" dS10 + 2% minimiert. Das heißt, wenn dS10 = 103% gewählt wird, ist der maximale Modulationsgrad 105%. Diese Begrenzung gilt nur für den Übermodulationsbereich.

Die Werte 0 und 8 sollten nur nach sorgfältigen Tests verwendet werden.

Der Regler wird angepasst durch die Parameter dS08 "KP Umax", dS09 "KI Umax", dS10 "Umax Modulationsgrenze".

dS08 hat nur eine geringfügige Auswirkung und kann auf dem Wert 0 gelassen werden.

dS09 bestimmt die Dynamik des Reglers. Ist dieser Parameter zu klein eingestellt, kann der Antrieb in die Spannungsgrenze gehen. Wird der Parameter zu hoch eingestellt, beginnt der Antrieb zu schwingen. Wenn durch Erhöhung von dS09 der Modulationsgrad wesentlich unruhiger wird, ist dies ein Indiz für eine zu hohe Reglereinstellung.

Ein kurzzeitiges Erreichen der Spannungsgrenze stellt normalerweise kein Problem dar.

Mit Parameter dS10 wird festgelegt, auf welchen Modulationsgrad geregelt werden soll. Je höher dieser an 100% liegt, desto besser wird die Umrichterspannung ausgenutzt, desto geringer sind aber auch die Regelreserven, die für die Dynamik ausgenutzt werden können.

Der Standardwert von 97% ist meist ein guter Kompromiss.

Bei der Asynchronmaschine geschieht die Spannungsbegrenzung durch Flussabsenkung.

Der Motorfluss kann dabei durch den Regler auf ¼ des Wertes, den er laut Magnetisierungskennlinie haben sollte, reduziert werden.

Bei der Synchronmaschine erfolgt die Spannungsbegrenzung durch Stellen eines negativen Magnetisierungsstromes. Der Maximalwert dieses Stromes wird mit dem Parameter dS13 "Grenze Magnetisierungsstrom" festgelegt. (Zu Einfluss und Einstellung von dS13 siehe Kapitel 14.3 physikalische Momentengrenzen des Synchronmotors).

14.2 Physikalische Momentengrenzen ASM

14.2.1 Momentengrenzen im Grunddrehzahlbereich

In Parameter dr14 wird das DASM Bemessungsmoment (berechnet aus Bemessungsleistung und Bemessungsdrehzahl) des Motors angezeigt.

In dr15 wird das maximale Moment (begrenzt durch den Maximalstrom des Umrichters) angezeigt. Bei aktivierter Hardwarestrombegrenzung (uF15 = 1 oder 2) ist der Maximalstrom gleich dem Hardwarestrom-Level (In18) abzüglich einer Sicherheitsreserve von 5% des Umrichterbemessungsstromes.

Bei deaktivierter Hardwarestrombegrenzung (uF15 = 0) ist der Maximalstrom gleich der Überstromfehler-Grenze abzüglich einer Sicherheitsreserve von 10%.

Zusätzlich kann der Motorstrom durch den Parameter dr37 "Maximalstrom" softwaremäßig begrenzt werden. Diese Begrenzung beeinflusst auch das maximal erreichbare Moment, wird aber nicht in dr15 angezeigt. Durch die Momentenbegrenzung wird im Grunddrehzahlbereich gleichzeitig auch der Wirkstrom begrenzt. Durch den zusätzlichen Magnetisierungsstrom kann aber dennoch die Stromgrenze des Umrichters überschritten werden. Daher sollte zusätzlich immer auch die Softwarestrombegrenzung aktiviert seln


14.2.2 Momentengrenzen im Feldschwächbereich

Wenn der Motor überlastet wird, d.h. wenn ihm ein Moment abverlangt wird, das jenseits seines Grenzmomentes liegt, so reduziert der Maximalspannungsregler den Fluss zu stark und verringert damit auch das maximal erreichbare Moment.

Daher muss im Feldschwächbereich das maximal zulässige Moment reduziert werden.

Mit den Parametern dr15...dr18 wird die Momenten-Grenzkennlinie definiert.





Das "max. Moment Frequenzumrichter" (dr15) ist abhängig vom maximalen Umrichterstrom und kann nicht verändert werden.

Bei der Standardeinstellung wird das maximale Moment im Feldschwächbereich - wegen der Flussabsenkung - nach einer 1/x-Funktion abgesenkt.

Die physikalische Kippmoment-Kennlinie des Motors ist aber eine quadratische Kennlinie, d.h. auch der maximale Wirkstrom im Feldschwächbereich muss kleiner werden.

Soll der Motor bis an seine Grenzen ausgenutzt werden, so muss die quadratische Grenzkennlinie aktiviert werden. Dies geschieht durch den Wert 2 im Punkt "Feldschwächkennlinie" des Parameters dS03 "Strom/ Momentenmodus".

	dS03: Strom-/Momentenmodus			
Bit	Bedeutung	Wert	Erklärung	
1	Eoldoobwächkonnlinio	0: aus	Aktivierung der Wirkstrombegrenzung im Feld-	
<u> </u>	Feldschwächkennlinie	2: ein	schwächbereich	

Mit dem Parameter dr16 "DASM Mmax bei dr18" wird die Grenzkennlinie an den Motor adaptiert. dr16 = Kippmoment des Motors (bei der Drehzahl dr18) - Sicherheitsreserve

Beispiel:

ein Motor soll folgende Bemessungsdaten haben:

Bemessungsdrehzahl: 1470 min⁻¹

Bemessungsfrequenz = 50Hz

Bemessungsmoment: 36 Nm $M_{bemessungs} / M_{Kipp} = 2,5$


gewählter Wert für DASM Feldschwächedrehzahl (dr18): 1500 min-1

Datenblattwert für Kippmoment des Motors bei Bemessungsfrequenz: 2,5 * 36Nm = 90Nm Sicherheitsreserve 25% = 22,5 Nm

dr16 "DASM Mmax bei dr18" = 90Nm - 22,5Nm = 67,5Nm

Der Wert für dr16 kann größer als der Wert in dr15 sein, da das Kippmoment des Motors größer als das maximale Moment des Umrichters sein kann.

Die Sicherheitsreserve ist notwendig, weil die Grenzkennlinie mit ausreichendem Abstand zum physikalischen Kippmoment des Motors verlaufen muss.



14.3 Physikalische Momentengrenzen SM

14.3.1 Momentengrenzen im Grunddrehzahlbereich (dr27, dr15)

In Parameter dr27 muss das Bemessungsmoment des Synchronmotors laut Typenschild eingegeben werden.

In dr15 wird das maximale Moment (begrenzt durch den Maximalstrom des Umrichters) angezeigt.

Bei aktivierter Hardwarestrombegrenzung (uF15 = 1 oder 2) ist der Maximalstrom gleich dem Hardwarestrom-Level (In18) abzüglich einer Sicherheitsreserve von 5% des Umrichterbemessungsstromes.

Bei deaktivierter Hardwarestrombegrenzung (uF15 = 0) ist der Maximalstrom gleich der Überstromfehler-Grenze abzüglich einer Sicherheitsreserve von 10 %.

14.3.2 Momentengrenzen im Feldschwächbereich

Normalerweise wird ein Synchronmotor mit einem Magnetisierungsstrom = 0 betrieben.

Soll der nutzbare Drehzahlbereich erhöht werden, muss man in den "Feldschwächbereich" fahren. In diesem Bereich wird vom Maximalspannungsregler ein Magnetisierungsstrom gestellt, der der Polradspannung entgegen wirkt. Geht der Umrichter auf Störung, wird der Magnetisierungsstrom = 0. Der Motor speist dann die Polradspannung in den Umrichter zurück. Diese Spannung darf maximal die Überspannungsschwelle erreichen, da sonst der Umrichter beschädigt wird. Daher wird die zulässige Drehzahl begrenzt. Überschreitet der Antrieb den Wert von Parameter ru79 "abs. Geschwindigkeit (EMK)" geht der Umrichter auf "Fehler! Geschwindigkeitsübertretung".






Dem Vorteil der höheren Maximaldrehzahl stehen mehrere Nachteile entgegen:

- der Antrieb ist schwingungsfreudiger als im Grunddrehzahlbereich
- nicht alle Motore sind für Feldschwächbetrieb geeignet
- auf Grund des Magnetisierungsstrombedarfes wird für das gleiche Moment ein höherer Strom benötigt

14.3.2.1 Festlegung der Grenze des Magnetisierungsstromes (dS13)


Für jeden Motor gibt es eine spezifische "ideale" Magnetisierungsstromgrenze. Ist die Grenze zu klein gewählt, ist der zur Verfügung stehende Feldschwächbereich sehr klein.

Das folgende Bild zeigt den Zusammenhang zwischen dem maximal erreichbaren Moment und der Magnetisierungsstromgrenze dS13.



Wird die Magnetisierungsstromgrenze zu groß gewählt, wird das zur Verfügung stehende Moment wieder kleiner. Außerdem kann ein zu großer Wert für dS13 bewirken, dass der Maximalspannungsregler "sich aufhängt". Das heißt: für das Stellen des Magnetisierungsstromes wird mehr Spannung verbraucht, als durch die Feldschwächung gewonnen wird. Die Spannung bleibt also zu hoch.

Ein typischer Wert für dS13 ist der Motorbemessungsstrom. Im Feldschwächbereich erhöht sich der Strom, der zum Stellen eines bestimmten Momentes benötigt wird.





Um sicherzustellen, dass der Drehzahlregler den Antrieb kontrollieren kann, muss immer ein Wirkstrom fließen können, der möglichst 0,5 x dS13 nicht unterschreiten sollte. Es ist auf entsprechende Einstellung der Momentengrenze und des Maximalstromes zu achten!

14.3.2.2 Definition der Grenzkennlinie

Ab einer bestimmten Drehzahl kann der Antrieb im Feldschwächbetrieb nicht mehr das gleiche Moment stellen wie im Grunddrehzahlbereich.

Soll der Antrieb jetzt an einer konstanten Momentengrenze (z.B. doppeltes Bemessungsmoment) beschleunigen, so ist der Motor (trotz Feldschwächung) physikalisch nicht in der Lage dieses Moment aufzubringen.

Das Sollmoment kann also nicht mehr ausgeregelt werden und der Antrieb "hängt" in der Spannungsgrenze (Modulationsgrad ru42 = 100%) fest. Daher muss eine Grenzkennlinie vorgegeben werden, die die physikalischen Grenzen des Antriebs wiedergibt. Diese Grenze ist abhängig vom Parameter dS13.

Wird keine Grenzkennlinie vorgegeben, muss der Anwender durch geeignete Beschleunigungs-/Verzögerungsrampen und durch die Höhe der Last sicherstellen, dass dem Motor kein unzulässig hohes Moment abverlangt wird.

Zur Vorgabe der Grenzkennlinie dienen die Parameter dr33 und dr39...dr47.



Für die Momentenwerte der Grenzkennlinie darf niemals der Wert 0 gewählt werden. Auch das Moment bei der höchsten Drehzahl (d.h. dem letzten Punkt der Kennlinie) sollte minimal auf folgenden Wert gestellt werden:



Dieser Wert darf aus folgendem Grund nicht unterschritten werden:


Ein eventueller Fehler in der Lageerfassung führt im Feldschwächbereich dazu, dass durch den Magnetisierungsstrom ein Moment erzeugt wird. Ein Fehler von 20° elektrisch bewirkt ein ungewolltes Moment durch den Magnetisierungsstrom von maximal:

$$M_{dS13} = \sin(20^{\circ}) x \qquad \frac{\text{Magnetisierungsstromgrenze (dS13)}}{\text{DSM Bemessungsstrom (dr32)}} \quad x \text{ DSM Bemessungsmoment (dr27)}$$

Kann dieses Fehlmoment auf Grund der Grenzkennlinie nicht mehr vom Drehzahlregler kompensiert werden, so wird der Antrieb unkontrollierbar.

Alle anderen Momentenwerte müssen entsprechend größer gewählt werden.

Die Parameter dr33, dr40, dr42, dr44, dr46 enthalten das maximale Moment für die Drehzahlen in dr39, dr41, dr43, dr45, dr47. Zwischen diesen Punkten wird linear interpoliert.



Die Grenzkennline wird durch dS03 Bit 1 aktiviert.

	dS03: Strom-/ Momentenmodus			
Bit	Bedeutung	Wert	Erklärung	
1	Foldoobwöobkonnlinio	0: aus	Aktivierung der Grenzkennlinie	
'	Feldschwächkennlinie	2: ein	(festgelegt durch dr33, dr40dr47)	

14.3.2.3 Verschiebung der Grenzkennlinie

Die physikalische Momenten-Grenzkennlinie des Motors ist abhängig von der maximalen Ausgangsspannung des Umrichters. Diese wird bestimmt von der Höhe der Zwischenkreisspannung, die ihrerseits von der Netzeingangsspannung und der Umrichterbelastung abhängt.


Daher können in dS03 verschiedene Modi für die programmierte Grenzkennlinie ausgewählt werden.

	dS03: Strom-/ Momentenmodus					
Bit	Bedeutung	Wert	Erklärung			
		0: aus	Verschiebung generell nicht aktiv			
		4: ein	Verschiebung generell aktiv			
2, 3		0.1(.0)	Verschiebung nicht aktiv, wenn ZK Spannung größer Bemessungsspannung (auch bei Notstop)			
		12: >Un(FU) = aus, Schnellhalt = ein	Verschiebung bei Notstop generell aktiv, sonst inaktiv, wenn ZK Spannung größer Bemessungsspannung			

Der Wert 0 ("aus") kann verwendet werden, wenn die Grenzkennlinie für die Netzeingangsspannung programmiert ist, an der die Maschine auch betrieben wird und wenn diese Spannung relativ konstant ist. Der Vorteil (z.B. beim Hochlauf an der Momentengrenze) ist, dass die dauernden lastabhängigen Schwankungen des Zwischenkreises keine Momentenschwingungen hervorrufen können.

Hat man jedoch eine variable Netzeingangsspannung (z.B. beeinflusst durch andere Verbraucher) oder ist die Netzspannung am Aufstellungsort der Maschine unbekannt, muss dS03 gleich 4, 8 oder 12 gewählt werden

Die programmierte Grenzkennlinie gilt dann immer für die Umrichterbemessungsspannung (400V oder 230V) und wird proportional zur Spannung angepasst.



Die Grenzkennlinie muss immer über den Drehzahlbereich, in dem der Motor später betrieben werden soll, hinaus programmiert werden. Sonst arbeitet der Antrieb bei kleineren Zwischenkreisspannungswerten, auf Grund der Kennlinienverschiebung zu kleineren Drehzahlen, in einem undefinierten Bereich.

Drehmomentanzeige und -begrenzung



Bei Wert 4 ("ein") wird die Grenzkennlinie in beide Richtungen verschoben, bei kleinerer Spannung zu kleineren Drehzahlen, bei größerer Spannung zu größeren Drehzahlen hln. Bei diesem Wert wird das maximale Moment aus dem Motor herausgeholt. Nachteilig ist, dass vor allem bei generatorischem Betrieb, da die Zwischenkreisspannung sehr schnell und in einem weiten Bereich ansteigen kann. Diese dynamischen Änderungen können sehr große Unruhe im Feldschwächbereich verursachen.

Zu bevorzugen ist daher Einstellung 8 (">Un(Fu) = aus, Schnellhalt = aus"). Hier wird nur die physikalisch notwendige Verschiebung der Kennlinie auf Grund zu kleiner Zwischenkreisspannung durchgeführt. Das heißt, die Kennlinie wird nur verschoben, wenn die Zwischenkreisspannung kleiner als die Bemessungszwischenkreispannung (= $\sqrt{2}$ * Umrichterbemessungsspannung) ist.

Ist die Zwischenkreisspannung größer als die Bemessungsspannung findet keine Verschiebung statt.

Der Wert 12 (">Un(Fu)= aus, Schnellhalt= ein") kann gewählt werden, wenn für Notstop das maximal erreichbare Moment zur Verfügung stehen soll. In diesem Modus wird nur während des Notstop-Betriebes die Grenzkennlinie bei höherer Zwischenkreisspannung zu größeren Drehzahlen hin verschoben. Nach Möglichkeit sollte generell der Wert "8" verwendet werden.

14.3.2.4 Einfluss der Strombegrenzung

Im Feldschwächbereich setzt sich der Gesamtstrom des Motors aus Wirkstrom und Magnetisierungsstrom zusammen. Das maximale Moment begrenzt nur den Wirkstrom.

Bei einigen Motoren wird im Datenblatt ein Maximalstrom angegeben. Dieser gilt für beide Komponenten zusammen. Daher kann durch diesen Parameter der Gesamtmotorstrom begrenzt werden.

Wenn beide Komponenten zusammen die Stromgrenze überschreiten, hat der Magnetisierungsstrom Priorität.



Um sicherzustellen, dass der Drehzahlregler den Antrieb kontrollieren kann, muss immer ein Wirkstrom fließen können. Die Magnetisierungsstromgrenze (dS13) muss daher immer deutlich geringer als der Maximalstrom (dr37) sein Maximal sollte dS13 = 0,75 x dr37 betragen.

Aktiviert wird die Gesamtstromgrenze dr37 durch Bit 0 des Parameters dS03.

	dS03: Strom-/ Momentenmodus			
Bit	Bedeutung	Wert	Erklärung	
0	max. Strom-/ Moment-	0: aus	softwaremäßige Strombegrenzung aus	
0	modus	1: ein	softwaremäßige Strombegrenzung ein	

14.4 Einstellung applikationsabhängiger Momentengrenzen

Generelle Anpassung der Momentengrenzen

Bei einigen Applikationen ist es nicht gewünscht das maximal mögliche Moment zu stellen, sondern die Anwendung verlangt andere, prozessbedingte Grenzen (z.B. zum Schutz mechanischer Komponenten). Diese können über die Parameter cS19...cS23 eingestellt werden. Die Momentengrenzkennlinie, die durch den maximalen Strom und die verfügbare Spannung definiert ist, bleibt als überlagerte Grenze immer aktiv.

Falls für alle Betriebsbereiche (Rechtslauf/Linkslauf, motorisch/generatorisch) nur eine Grenze benötigt wird, kann dafür der Parameter "Absoluter Momentensollwert" (cS19) verwendet werden. Alle übrigen Grenzen (cS20...cS23) müssen dann auf dem Wert "-1:aus" stehen.

Werden unterschiedliche Momentengrenzen benötigt, so müssen diese in den Parametern cS20...cS23 (=Drehmomentgrenze für die verschiedenen Betriebsbereiche) eingetragen werden.

Die Drehmomentgrenzen können für spezielle Applikationen im Betrieb verstellt werden, indem sie mit einem Faktor von 0..100% multipliziert werden.

Der Parameter "Quelle Momentensollwert" (cS15) legt fest, woraus dieser Faktor für die eingestellten Momentengrenzen (cS19...cS23) gebildet wird.

Beispiel: cS20 Drehmomentgrenze Rechtslauf motorisch = 20Nm

cS21 Drehmomentgrenze Linkslauf motorisch = 20Nm

cS22 Drehmomentgrenze Rechtslauf generatorisch = 15Nm

cS22 Drehmomentgrenze Linkslauf generatorisch = 10Nm

cS15 Quelle Momentensollwert = 3: digital % (cS18)

cS18 Prozentualer Momentensollwert = 50%

resultierende Momentengrenzen

Rechtslauf: motorisch = 10Nm / generatorisch = 7,5Nm Linkslauf: motorisch = 10Nm / generatorisch = 5Nm

Übersicht zum Parameter cS15

cS15: Quelle Momentensollwert			
Wert	Erklärung		
0: Analog Ref	Im Parameter "Auswahl Ref-Eingang / Aux-Funktion" (An30) ist festgelegt, wie der		
1: Analog Aux	Ref- bzw. Aux-Wert berechnet wird (siehe Kapitel 8). Standardmäßig ist AN1 der Ref- und AN2 der Aux-Wert. Als Multiplikator für cS19 werden sie auf 100% begrenzt.		
2: digital absolut (cS1923)	der Wert in cS19 bildet direkt den Momentensollwert		
3: digital % (cS18)	cS18 ist Faktor für cS19		
4: Motorpoti (ru37)	der Ausgangswert der Motorpoti-Funktion (siehe Kapitel 20.3) ist Faktor für die Momentengrenzen (cS19cS23)		
5: externer PID Ausgang (ru52)	der Ausgangswert des PID-Reglers (siehe Kapitel 20.9) ist Faktor für cS19 Der Ausgangswert kann in ru52 ausgelesen werden		
6: AN2 direkt (+/- 10V)	Analogeingangswert AN2 ist Faktor für cS19. Bei dieser Einstellung wird der Analogeingang in einem schnelleren Raster abgetastet und verarbeitet. Um diese schnellere Verarbeitung zu realisieren, haben folgende Parameter keine Funktion: "AN2 Störfilter" (An11), "AN2 Offset Y" (An17), "AN2 Nullpunkthysterese" (An14), "AN2 Speichermodus" (An12). Der Wert von AN2 wird als Multiplikator auf 100% begrenzt.		



Diese Grenzen können durch die Grenzkennlinie weiter abgesenkt werden.

Drehmomentanzeige und -begrenzung



Anpassung der Momentengrenzen für den jeweiligen Quadranten (Rechtslauf/Linkslauf, motorisch/generatorisch)

Über den Parameter An54 und z.B. einem analogen Eingang, können die Parameterwerte von cS19...cS23 unabhängig voneinander im 1, 2ms Raster verändert werden. Die Breite des Rasters ist abhängig von der Steuerkarte. Hierdurch ergibt sich die Möglichkeit, z.B. die motorische Grenze analog zu verändern und die generatorische Grenze konstant zu halten. Der Parameter cS19 ist der absolute Momentensollwert, für motorisch und generatorisch. Mit den Parametern cS20...cS23 lassen sich Momentengrenzen für bestimmte Quadranten (Rechtslauf/Linkslauf, motorisch/generatorisch) unabhängig einstellen

Der Drehzahlbereich um den Stillstand ist kritisch zu betrachten. In diesem Drehzahlbereich kann es zu Drehzahlsprüngen bzw. Drehzahlunruhen kommen und der Umrichter kann in die Momentengrenze kommen.

14.5 Anzeige der aktuellen Momentenwerte und -grenzen

Parameter ru11 und ru12 zeigen das aktuelle Soll- bzw. Istmoment des Antriebs an.

In ru73 und ru74 wird das Moment in [%] bezogen auf den Parameter, absoluter Momentensollwert" (cS19) angezeigt.


Die wirksamen Grenzen für die aktuelle Drehrichtung können in den Parametern ru47 "Sollmomentgrenze motorisch" und ru48 "Sollmomentgrenze generatorisch" abgelesen werden. Die Parameter ru47 und ru48 sind abhängig von den programmierten Momentengrenzen, der Grenzkennlinie und den Strombegrenzungen (z.B. Hardwarestromgrenze oder dr37 "Maximalstrom").

14.6 Anzeige der momentenbezogenen Motorauslastung ru90

Mit ru90 kann die Auslastung des gesamten Antriebs angezeigt werden. Die Berechnung von ru90 ist abhängig vom Modus.

14.6.1 Modus 1: "Drehmoment Referenzpegel" LE27 = 0

Die Berechnung von ru90 erfolgt dann nach der Formel:





14.6.2 Modus 2: "Drehmoment Referenzpegel" LE27 ungleich 0

Ist der "Drehmomentreferenzpegel" LE27 ungleich 0 stehen mehrere Modi zur Berechnung von ru90 zur Verfügung. Der Modus wird mit LE28 "Referenzmoment Modus" ausgewählt.




Wird der Parameter LE27 ≠ 0 eingestellt, wird der Überlastschutz des Motors mit aktiviert.

	LE28: Referenzmoment Modus				
Bit	Bedeutung	Wert	Erklärung		
0		0: aus	"Referenzmoment Modus" ist nicht aktiv. Das Bezugsmoment ist gleich der Istmomentengrenze (ru47, ru48 oder LE27)		
	Motorgrenze, Bezugswertmodus	1: ein	"Referenzmoment Modus" ist aktiv. Wie Wert0, zusätzlich wird für das Bezugsmoment der Dauerbetrieb (S1) des Motors It. Nenndaten berücksichtigt		
1		2: ein. Berechnete reduzierte Zwischenkreisspannung	Wie Wert 1, mit Berücksichtigung der Verschiebung der S1-Kennlinie durch die Zwischenkreisspannung		

Für alle Werte im Parameter LE28 gilt:

Als 100% Auslastung des Umrichters wird die programmierte Momentenkennlinie angenommen. Diese setzt sich aus den Momentengrenzen in den cS-Parametern (z.B. cS19) und der Grenzkennlinie in den dr-Parametern (z.B. dr15...dr18) zusammen.

Der im Parameter "Drehmoment Referenzpegel" (LE27) eingestellte Wert entspricht 100% Auslastung der Applikation. Dies könnte z.B. das Moment sein, welches für eine angebaute Schnecke oder ein angebautes Getriebe, dauerhaft zulässig ist.






Bei Parameter LE28 Wert 0 ist der kleinere der beiden Maximalwerte das Bezugsmoment für ru90

Im Parameter LE28 Wert 1 und Wert 2 wird zusätzlich die thermische Auslastung des Motors berücksichtigt. Als 100% Auslastung des Motors wird das thermisch maximal zulässige Moment - d.h. im "Grunddrehzahlbereich" das Bemessungsmoment und im Bereich "größer Bemessungsdrehzahl" das, nach einer 1/x-Funktion abgeschwächte, Bemessungsmoment - des Motors angenommen.

Der kleinste der 3 Werte gibt das Moment an, mit dem der gesamte Antrieb bei der jeweiligen Drehzahl permanent belastet werden darf. Dieses Moment ist das Bezugsdrehmoment für die Berechnung des Parameters "max Drehmoment in %" (ru90).



Im Parameter LE28 Wert2 wird zusätzlich der Einsfluss der Zwischenkreisspannung berücksichtigt. Ist der Mittelwert der aktuellen Zwischenkreisspannung kleiner als Uzk min verschiebt sich die S1-Kennlinie.

Die Zwischenkreisspannung Uzk min berechnet sich wie folgt:

Asynchronmotor: Uzkmin = dr02 (Nennspannung) * $\sqrt{2}$ / maxModulationsgrad

Synchronmotor: Uzkmin = dr26 (EMK) / 1000 * dr24(Nenndrehzahl) / maxModulationsgrad




Der max. Modulationsgrad ist abhängig von der Einstellung in Parameter dS04 (100% /110%).

Der neue Einsatzpunkt für den Feldschwächbetrieb ist:

DASM Bemessungsdrehzahl (dr01) bzw. DSM Bemessungsdrehzahl (dr24) x

geglättete Zwischenkreisspannung
Uzkmin





15. Drehmomentregelung

Im momentengeregelten Betrieb wird vom Anwender das Drehmoment, das der Motor abgeben soll vorgeben. Wird das Sollmoment nicht erreicht, dreht der Antrieb bis zum Drehzahlsollwert hoch.

15.1 Quelle Momentensollwert

Das Sollmoment berechnet sich aus dem Wert in Parameter cS19 multipliziert mit einem Faktor (0...100%), der durch verschiedene Quellen (Analogeingänge, Motorpoti usw.) vorgegeben werden kann. Die Auswahl der Momentensollwertquelle erfolgt durch Parameter cS15.

cS15: Quelle Momentensollwert			
Wert	Erklärung		
0: Analog REF	Im Parameter "Auswahl REF-Eingang / AUX-Funktion" (An30) ist festgelegt, wie der		
1: Analog AUX	Ref- bzw. Aux-Wert berechnet wird (siehe Kapitel 8). Standardmäßig ist AN1 der Ref- und AN2 der Aux-Wert. Als Multiplikator für cS19 werden sie auf 100% begrenzt.		
2: digital absolut (cS19cS23)	der Wert in cS19 bildet direkt den Momentensollwert		
3: digital % (cS18)	cS18 ist Faktor für cS19		
4: Motorpoti (ru37)	der Ausgangswert der Motorpoti-Funktion (siehe Kapitel 20.3) ist Faktor für die Momentengrenzen (cS19cS23)		
5: externer PID Ausgang (ru52)	der Ausgangswert des PID-Reglers (siehe Kapitel 20.9) ist Faktor für cS19 Der Ausgangswert kann in ru52 ausgelesen werden		
6: AN2 direkt (+/- 10V)	Analogeingangswert AN2 ist Faktor für cS19. Bei dieser Einstellung wird der Analogeingang in einem schnelleren Raster abgetastet und verarbeitet. Um diese schnellere Verarbeitung zu realisieren, haben folgende Parameter keine Funktion: "AN2 Störfilter" (An11), "AN2 Offset Y" (An17), "AN2 Nullpunkthysterese" (An14), "AN2 Speichermodus" (An12). Der Wert von AN2 wird als Multiplikator auf 100% begrenzt.		



Die übergeordneten Momentenbegrenzungen, wie z.B. "max. Moment FU" (dr15) bleiben weiterhin wirksam.

15.2 Änderungsgeschwindigkeit Momentensollwert

Mit cS16 kann die Änderungsgeschwindigkeit des Momentensollwertes begrenzt werden.

cS16: Moment Beschleunigungszeit		
Wert	Erklärung	
0: aus	Momentensollwert wird ohne Rampe direkt übernommen	
160000 ms	Die maximale Änderungsgeschwindigkeit für den Momentensollwert beträgt Motor- Bemessungsmoment pro eingestellte Rampenzeit (cS16).	

15.3 Drehzahlbegrenzung

Die Solldrehzahl nach dem Rampengenerator (ru02) dient zur Drehzahlbegrenzung. Die Solldrehzahl wird (mit Ausnahme der Drehrichtung) genauso gebildet, wie im drehzahlgeregelten bzw. gesteuerten Betrieb. Die Drehrichtung ergibt sich durch das Vorzeichen des Momentensollwertes. Ohne die Begrenzung der Drehzahl würde der Antrieb bei Wegfall des Gegenmomentes auf beliebig hohe Drehzahlen beschleunigen.

Da die Begrenzung auf die Drehzahl am Rampengenerator-Ausgang geschieht, sollten für diese Betriebsart die Beschleunigungs-/Verzögerungsrampen auf 0s gestellt werden.

15.4 Regelmodus


Für den momentengeregelten Betrieb existieren 2 verschiedene Modi, die durch cS00 = 5 oder cS00 = 6 ausgewählt werden können.

15.4.1 Modus 1: Momentengeregelter Betrieb mit Notumschaltung auf Drehzahlregelung

Dieser Modus wird aktiviert durch cS00 = 5.

Der Drehzahlregler ist nicht aktiv, solange der Antrieb die Maximaldrehzahl für momentengeregelten Betrieb (= Solldrehzahl ru02) nicht überschreitet.

Dies hat den Vorteil, dass die Parametrierung des Drehzahlreglers keinen Einfluss auf das Sollmoment hat. Die Umschaltung auf drehzahlgeregelten Betrieb erfolgt erst beim Erreichen der Drehzahlgrenze. Durch die Umschaltung ist hier das Regelverhalten nicht optimal, es können Überschwinger entstehen.





15.4.2 Modus 2: Momentengeregelter Betrieb mit überlagerter Drehzahlregelung


Dieser Modus wird aktiviert durch cS00 = 6.

Der Drehzahlregler ist permanent aktiv, aber die Begrenzung des Reglers wird immer gleich dem Momentensollwert gesetzt.

Solange der Antrieb die Maximaldrehzahl für momentengeregelten Betrieb (= Solldrehzahl ru02) nicht überschreitet, befindet sich der Drehzahlregler in der Begrenzung, d.h. sein Ausgangssignal ist gleich dem Momentensollwert.

Dieser Modus hat den Vorteil, dass der Drehzahlregler immer aktiviert ist und daher das Verhalten bei Erreichen der Maximaldrehzahl besser ist.

Der Nachteil besteht darin, dass bei einer ungünstigen Parametrierung des Drehzahlregler (z.B. sehr kleine Verstärkung gewählt) der Momentensollwert durch den Regler zusätzlich verzögert werden kann. D.h., auch wenn die Rampenzeit cS16 = 0: aus ist, muss nach einer Erhöhung des Momentensollwertes der Drehzahlregler erst auf den neuen Begrenzungswert laufen.



16. Stromregelung, -begrenzung und Schaltfrequenzen

16.1 Stromregelung

Die Stromregler (dS00 "KP Strom", dS01 "KI Strom") werden durch Betätigung von Fr10 anhand der Ersatzschaltbilddaten automatisch vorgeladen.

Die Reglerparameter werden aus den Ersatzschaltbilddaten berechnet.

Für ein optimales Regelverhalten muss in dS02 die Stromentkopplung aktiviert werden. Bei der Asynchronmaschine wird unterschieden zwischen "1: ein" und "2: ein, ohne Hauptinduktivität".

Der Modus 2 (ohne Hauptinduktivität) muss verwendet werden, wenn starke Zwischenkreisspannungsschwankungen auftreten (z. B. bei schwachem Netz oder Spindelmotoren). Hier kann die vollständige Entkopplung zu einer verstärkten Stromschwingung führen.

Sonst ist der Modus "1: ein" für Synchron- und Asynchronmotore zu wählen.

dS02: Stromentkopplung		
Wert	Funktion	
0: aus	Stromentkopplung aus	
1: ein	Stromentkopplung an	
2: ein, ohne Haupt- induktivität (ASM)	partielle Stromentkopplung (Modus nur für Asynchronmotore bei unruhiger Zwischenkreisspannung)	
3: nur Usq (SM)	Die Entkennlung im C Mede ist getrannt aktivierher	
4: nur Usd (SM)	Die Entkopplung im S-Mode ist getrennt aktivierbar.	



Ausnahme: Bei drehzahlgeregeltem Betrieb eines Asynchronmotors ohne Motormodell werden die Reglerparameter nur in Abhängigkeit von den Motortypenschilddaten berechnet. Diese Einstellungen sind Standardwerte für Normmotore und sind für Sondermotoren (z.B. Hochund Mittelfrequenzmotore) nicht geeignet. Hier muss eine manuelle Anpassung vorgenommen werden.

In Fällen, in denen die Ersatzschaltbilddaten nicht bekannt sind, ist auch eine Stromentkopplung nicht möglich. Der Parameter dS02 muss also auf dem Wert 0 stehen.

	dS03: Strom-/Momentenmodus		
Bit	Bedeutung	Wert	Funktion
	Stromrodor/ Driorioioruna	0: aus	Stromregler / Priorisierung aus
4	Stromregler/ Priorisierung (ASM)	16: ein	Aktivierung der Wirkstromregler-Priorität im generatorischem Bereich

Mit Bit 4 des Parameters dS03 kann dem Wirkstromregler im generatorischen Betrieb Priorität zugewiesen werden. Dies ist in speziellen Anwendungsfällen von Vorteil für die Güte der Stromregelung.



Eine Änderung von Bit 4 im Parameter dS03 ist normalerweise nicht notwendig und sollte nur von autorisiertem KEB-Service-Personal durchgeführt werden.



16.2 Strombegrenzung

Die Hardwarestrombegrenzung wird aktiv, wenn der Phasenstrom den Wert von In18 "Hardwarestrom" überschreitet. Durch kurzzeitige Spannungsabschaltung kann sie kurze Stromspitzen bei kleinen Drehzahlen, z.B. beim Starten des Motors, abfangen. Wird jedoch bei hohen Drehzahlen unter Last der Stromlevel überschritten, führt das Wegschalten der Spannung zu einer Reduktion des Kippmomentes des Motors und damit zu einem "Abkippen" des Motors. Außerdem wird das Motormodell verfälscht. Daher sollte diese Funktion bei geregelten Antrieben ausgeschaltet werden.



Die Hardwarestromgrenze begrenzt den Strom am Limit und löst keinen Fehler aus. Dies kann zu Drehmomenteinbrüchen an der Motorwelle führen. Besonders beim Betrieb "Heben und Senken" ist diese Funktion sehr kritisch. Hier kann durch fehlendes Drehmoment der Antrieb absacken, ohne dass die Bremse einfällt.

	uF15: Hardware - Strombegrenzung		
Bit	it Wert Funktion		
	0: aus	Empfohlene Einstellung bei geberlosen geregeltem Betrieb	
01	1: Einphasenmodus	Begrenzt den Strom zuverlässig, aber tiefe Einbrüche im Strom	
01	2: Nullvektormodus	Geringere Stromeinbrüche, aber Überstromfehler können in seltenen Fällen auftreten.	

Statt der Hardwarestrombegrenzung sollte aber die Software-Strombegrenzung (dr37) verwendet werden. Dazu muss in Parameter dr37 der maximal zulässige Strom eingetragen werden.

Wenn die Applikation nicht einen anderen Wert verlangt, ist es sinnvoll den Hardwarestrom Umrichter (In18) hier einzutragen. Die Funktion wird aktiviert, indem im Parameter Strom/Momentmodus (dS03) "Strom-/Momentmodus = 1: ein" eingestellt wird.

	dS03: Strom-/Momentenmodus		
Bit	Bedeutung	Wert	Funktion
0 Maximalstrommod	Maximalatrammadua	0: aus	Maximalstrommodus aus
	Maximaistrommodus	1: ein	Aktivierung der Softwarestrombegrenzung

16.3 Schaltfrequenzen und Derating

Schaltfrequenz (uF11, In03, In04, ru45)

Im Parameter uF11 kann die gewünschte Schaltfrequenz ausgewählt werden. Je höher die Schaltfrequenz, desto kleiner die Geräuschbildung und desto kleiner der Stromrippel und die damit verbundenen Verluste im Motor. Gleichzeitig steigen die Verluste im Umrichter und auch die Isolationsbeanspruchung des Motors durch die Schaltflanken.

	uF11: Schaltfrequenz		
Bit	Wert		
	0: 2 kHz		
	1: 4 kHz		
02	2: 8 kHz		
	3: 12 kHz		
	4: 16 kHz		




Generell sollte die Schaltfrequenz mindestens 10mal größer, als die maximal auftretende Ausgangsfrequenz des Umrichters sein.

In Parameter In03 ist die maximale Schaltfrequenz abzulesen. Dauerhaft (unabhängig von Temperatur und Auslastung) kann der Umrichter aber nur mit seiner Bemessungsschaltfrequenz (In04) betrieben werden. Wählt man in Parameter uF11 eine Schaltfrequenz, die größer als der Bemessungswert ist, so erfolgt, abhängig von Temperatur, Ausgangsfrequenz und Auslastung des Umrichters, ein automatisches "Derating", d.h. eine Reduzierung der Schaltfrequenz. Diese Schaltfrequenzumschaltung ist für das Regelverhalten des Antriebs generell unschön. Daher sollte die Sollschaltfrequenz uF11 möglichst gleich der Bemessungsschaltfrequenz sein. In vielen Applikationen sind die Auswirkungen des Deratings jedoch vernachlässigbar.



16.3.1 Stromrippel

Der Stromrippel ist ein Oberwellenstrom, der den sinusförmigen Ausgangsstrom überlagert. Er wird durch die getaktete Ausgangsspannung des Umrichters erzeugt. Dieser Rippel erhöht den Maximalwert des Stromes und kann dadurch zu einem Auslösen des Überstromfehlers oder der Hardwarestrombegrenzung führen, obwohl der angezeigte Scheinstrom (ru15) bzw. Auslastungswert (ru13) noch deutlich unterhalb dieser Grenzen liegt.



Die Größe des Stromrippel ist abhängig von der Schaltfrequenz und der Motorinduktivität. Bei Standardmotoren mit Leistungen < 50 kW und einer Bemessungsschaltfrequenz des Gerätes von mindestens 4 kHz ist der Stromrippel meist vernachlässigbar.

Je kleiner die Streuinduktivität (ASM) bzw. die Wicklungsinduktivität (SM), desto größer ist der Rippel. Dies ist vor allem bei Motoren mit großer Leistung oder Spindelmotoren der Fall. Daher muss die Schaltfrequenz bei diesen Motoren möglichst groß gewählt werden.

17. Getriebefaktor

17.1 Definition

Der Getriebefaktor (Verhältnis Antriebsdrehzahl zu Abtriebsdrehzahl) wird durch jeweils 2 Parameter definiert: Getriebefaktor Zähler und Getriebefaktor Nenner

Getriebefaktor =
$$\frac{Z\ddot{a}hler}{Nenner}$$

Für den Geberkanal 2 kann ein Getriebefaktor vorgegeben werden. Ec14/Ec15 definieren den Getriebefaktor

Übersicht über die Parameter zur Getriebefaktorvorgabe:

Parameter	Beschreibung	Wertebereich	Defaultwert
Ec14	Getriebefaktor Kanal 2 Zähler	030000	1000
Ec15	Getriebefaktor Kanal 2 Nenner	130000	1000

Die Vorgabe eines Getriebefaktors wird in folgenden Applikationen benötigt:

- · Motorgeberanbau über ein Getriebe
- Wenn der Drehzahlgeber für die Motordrehzahl nicht direkt an die Motorwelle angebaut werden kann, muss das Getriebeverhältnis zwischen Motor und Drehzahlgeber vorgeben werden.



Der Kanal 2 ist ein Initiatoreingang und kann nicht als Drehzahlrückführung oder für das Motormodell genutzt werden. Der Initiatoreingang Kanal 2 ist nur bei Umrichtern mit CAN-Steuerkarte vorhanden.



17.2 Getriebefaktor / analoge Vorgabe

Der Getriebefaktor Zähler (Ec14) kann über die analoge Parametervorgabe (siehe Kapitel 20.8) verändert werden.

Beispiel:

Ziel ist es, den Getriebefaktor für Geberkanal 2 zwischen 0,9 und 1,1 einstellen zu können. Als Getriebefaktor Nenner wird 1000 gewählt.

Der Getriebefaktor Zähler muss also von 900 bis 1100 vorgebbar sein.

Die analoge Vorgabe soll über den Aux-Eingang erfolgen

=> An53 Analoge Parametervorgabe Quelle = 0: Aux Eingang (ru53)

Das Ziel der Vorgabe ist Ec14 Getriebefaktor Kanal 2 Zähler (Busadresse 300Eh)

=> An54 Analoge Parametervorgabe Ziel = 300Eh

Bei einem Analogwert von 0%, soll der Getriebefaktor Zähler = 1000 sein

=> An55 Analoge Vorgabe Offset = 1000

Bei 100% Analogwert soll der Getriebefaktor Zähler 1100 sein

=> An56 Analoge Vorgabe max Wert = 1100



Mit dieser Einstellung lässt sich mit einem Auxwert von -100%...100% ein Getriebefaktor von 0,9 bis 1,1 einstellen.

17.3 Getriebefaktor / Satzprogrammierung

Der Getriebefaktor ist grundsätzlich nicht satzprogrammierbar.

Es gibt jedoch einen Workaround, falls die Applikation einen satzabhängigen Getriebefaktor benötigt. Dazu macht man sich die Möglichkeit der analogen Vorgabe für den Getriebefaktor zunutze. Als Quelle für die analoge Parametervorgabe wird aber nicht ein Analogeingang, sondern der Motorpotiwert gewählt, der satzabhängig vorgegeben werden kann.

Beispiel:

In Satz 0 soll der Getriebefaktor den Wert 0,5, in Satz 1 den Wert 1 und in Satz 2 den Wert 1,5 haben. Als Getriebefaktor Nenner wird 1000 gewählt. Der Getriebefaktor Zähler muss daher in Satz 0 = 500, in Satz 1 = 1000 und in Satz 2 = 1500 sein.

Die analoge Vorgabe soll über das Motorpoti erfolgen

=> An53 Analoge Parametervorgabe Quelle = 1: Motorpoti (ru37)

Das Ziel der Vorgabe ist Ec14 Getriebefaktor Kanal 2 Zähler (Busadresse 300Eh)

=> An54 Analoge Parametervorgabe Ziel = 300Eh

Der Wertebereich ist symmetrisch um 1000 (+/- 500)

=> An55 Analoge Vorgabe Offset = 1000

Der Maximalwert für den Getriebefaktor Zähler soll 1500 sein

=> An56 Analoge Vorgabe max Wert = 1500

Die satzabhängigen Getriebefaktoren werden jetzt durch die unterschiedlichen Werte für oP52 "Motorpoti Wert" realisiert. Dazu müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Satz 0...2: oP53 Motorpoti Minimalwert = -100% Satz 0...2: oP54 Motorpoti Maximalwert = 100% Satz 0: oP52 Motorpoti Wert = -100% Satz 1: oP52 Motorpoti Wert = 0 Satz 2: oP52 Motorpoti Wert = 100%



18. Schutzfunktionen

Die Schutzfunktionen schützen den Umrichter vor Abschalten durch Überstrom, Überspannung, sowie vor thermischer Überhitzung. Weiterhin können Sie den Antrieb nach einem Fehler selbständig wieder anlaufen lassen (Keep-On-Running).

18.1 Fehler und Warnmeldungen

Für Diagnosezwecke zeigt der Umrichter verschiedene Stör- und Fehlermeldungen an. Fehler sind alle Ereignisse, die ein sofortiges Abschalten der Modulation auslösen, Störungen lassen eine definierte Reaktion (Stillsetzen des Antriebs durch Schnellhalt) zu.

Für einige Ereignisse (ext. Fehler, Ansprechen der Busüberwachung, Auftreffen des Antriebs an einem Endschalter, usw.) kann durch die Programmierung entschieden werden, ob es sich um einen Fehler oder um eine Störung handeln soll.

Für einige Fehler, wie z.B. den Überlast Fehler, kann eine Vorwarnung generiert werden. Diese Vorwarnung wird wie eine Störung behandelt, d.h. die entsprechende Reaktion auf die Vorwarnung ist programmierbar.

Beispiel 1 (Fehler):

Der Umrichter erkennt Überstrom und geht auf den Fehler (Anzeige im Parameter ru00) "4: Fehler! Überstrom". Da dieser Fehler nicht vorhergesehen werden kann, gibt es keine Möglichkeit der Vorwarnung. Die Modulation wird sofort abgeschaltet und der Antrieb trudelt aus.

Beispiel 2 (Betriebszustand als Fehler programmiert):

Das Ansprechen der Busüberwachung ("Watchdog") soll einen Fehler auslösen. Programmierung Pn05: "Watchdog Reaktion" = 0 (Fehler / kein AutoRestart). Anzeige im Parameter ru00 "18: Fehler! Watchdog". Ist ein digitaler Ausgang auf Störmelderelais programmiert, schaltet dieser.

Beispiel 3 (Vorwarnung):

Wenn die Kühlkörpertemperatur eine Grenze (abhängig vom Umrichtertyp) überschreitet, wird die Modulation abgeschaltet, der Umrichter geht auf Fehler. Mit Pn11 "Kühlkörperübertemperatur Warnpegel" kann eine Temperatur eingestellt werden, bei der eine Vorwarnung generiert wird.

Gewünschte Reaktion: bei Überschreiten der Temperatur von Pn11 führt der Umrichter einen Schnellhalt aus und schaltet die Modulation ab. Bei Absinken der Kühlkörpertemperatur soll ein automatischer Wiederanlauf erfolgen. Programmierung Pn10 "Kühlkörper Übertemperatur Reaktion" = 4 (Halt/Modulation aus/AutoRestart). Anzeige im Parameter ru00: "Warnung! Kühlkörpertemperatur". Sinkt die Temperatur durch den Schnellhalt ab, führt der Umrichter einen automatischen Wiederanlauf durch. Steigt dagegen die Kühlkörpertemperatur weiter an und überschreitet die Fehlergrenze, geht der Umrichter auf "Fehler! 8: Kühlkörpertemperatur".

18.1.1 Unterspannung

Der Fehler "2: Fehler! Unterspannung" wird ausgelöst, wenn die Zwischenkreisspannung auf Grund von Netzeinbrüchen oder eines generell zu schwachen Netzes einbricht. Für diesen Fehler kann der automatische Wiederanlauf aktiviert werden.

Pn84: no PU/E.UP Verzögerungszeit		
Wert	Erklärung	
0: aus	Verzögerungszeit aus	
0,01 32,00	Unterdrückung von "2: Fehler! Unterspannung" und "13: Fehler! Leistungsteil nicht bereit" bei inaktiver Reglerfreigabe	

Mit dem Parameter Pn84 wird folgende Funktion aktiviert (Wert ≠ 0):

Bei inaktiver Reglerfreigabe ist "2: Fehler! Unterspannung" kein ERROR (Statuswort), ru00 zeigt trotzdem 2: Fehler! Unterspannung". Bei inaktiver Reglerfreigabe ist "13: Fehler! Leistungsteil nicht bereit" kein ERROR

(Statuswort), ru00 zeigt trotzdem Fehlerstatus "13 Leistungsteil nicht bereit". Andere Störungen (z.B. "31: Fehler! externer Eingang", "9: Fehler! Motortemperatur") werden weiterhin ausgelöst.

Wird die Reglerfreigabe aktiviert, wird nach Ablauf der eingestellten Zeit "2: Fehler! Unterspannung" bzw. "13: Fehler! Leistungsteil nicht bereit" ausgelöst, wenn die Bedingung dafür noch vorliegt (Uzk zu niedrig bzw. Signal LT_OK nicht aktiv).

Ist "2: Fehler! Unterspannung" bzw. "13: Leistungsteil nicht bereit" einmal als ERROR aktiviert, bleibt der Status bis zum Reset.

Reset ist bei eingeschalteter Reglerfreigabe erst möglich, wenn die Zwischenkreisspannung hoch genug bzw. das Signal LT OK aktiv ist.

Wird die Reglerfreigabe ausgeschaltet, wird der Status ERROR mit dem Reset wieder deaktiviert.

18.1.2 Überspannung

Der Fehlerstatus "1: Fehler! Überspannung" wird u.a. ausgelöst wenn, die Zwischenkreisspannung aufgrund von Energierückspeisung im generatorischen Betrieb über den Überspannungspegel ansteigt.

18.1.3 Überstrom

Der Fehlerstatus "4: Fehler! Überstrom" wird ausgelöst, wenn der "OC-Auslösestrom" (siehe technische Daten in der Betriebsanleitung Leistungsteil G6) überschritten wird.

Wenn dieser Fehler dauerhaft auftritt, ist entweder der angeschlossene Motor (Kurz- oder Erdschluss) oder der Umrichter selber defekt.

Unterhalb der Überstromgrenze liegt der "maximale Kurzzeitgrenzstrom". Wird dieser überschritten, kann mit uF15 die Hardwarestrombegrenzung ausgelöst werden. Das Ansprechen dieser Funktion gilt nicht als Fehler oder Störung und die entsprechenden Schaltbedingungen sind nicht gesetzt. Ist die Funktion aktiv, wird der Status "80: Hardwarestromgrenze aktiv" angezeigt. Für stromgeregelte Antriebe sollte diese Funktion deaktiviert sein, da sie für die Motormodellberechnung und das Verhalten des Antriebs negative Auswirkungen haben kann.

18.1.4 Überlast

Bei dem Umrichter-Überlastschutz handelt es sich um eine Funktion, die einen Fehler auslöst, für die eine Vorwarnung generiert werden kann.

Es existieren zwei Überlastschutzfunktionen: eine für den Bereich von Stillstand und kleinen Frequenzen (Überlast im Stillstand) und eine für den restlichen Frequenzbereich (Überlast/ OL). Mit Pn09 "Überlastwarnung Pegel" kann ein Wert zwischen 0…100 % eingestellt werden, bei dem die "Warnung! Überlast" bzw. die "Warnung! Überlast im Stillstand" gesetzt wird. Die Reaktion auf die Überlastwarnung wird mit Pn08 "Überlastwarnung Reaktion" festgelegt.

Überlast im Stillstand (OL2)

Der Motorstrom wird über ein PT1 Glied mit einer Zeitkonstante von 280ms geführt. Überschreitet dieser verzögerte Strom die OL2 Grenze wird "19: Fehler! Überlast im Stillstand" ausgelöst. Sinkt der verzögerte Strom wieder auf 0 ab, geht der Umrichter in den Status "20: Überlast im Stillstand behoben". Der Fehler ist dann rücksetzbar.

Überlast (OL)

Wird die 100 %- Auslastung des Umrichters um mehr als 5 % überschritten, beginnt der interne Überlastzähler aufwärts zu zählen. Sinkt die Auslastung wieder unter 100% zählt der Zähler wieder rückwärts. Der aktuelle Zählerstand kann im Parameter ru39 "Überlastintegrator" abgelesen werden. Bei Erreichen von 100%, im Parameter ru39, schaltet der Umrichter mit der Fehlermeldung "16: Fehler! Überlast" ab und der Zähler zählt rückwärts. Hat er 0 % erreicht, wechselt der Status auf "17: Fehler! keine Überlast mehr" und der Fehler ist rücksetzbar.



18.1.5 Umrichterübertemperatur

Kühlkörperübertemperatur

Die Kühlkörpertemperaturerfassung schützt die Endstufe vor thermischer Überlastung. Die Temperatur, bei der der Umrichter mit der Fehlermeldung "8: Fehler! Kühlkörpertemperatur" abschaltet, ist abhängig vom Leistungsteil (siehe technische Daten in der Leistungsteilanleitung).

Nach einer Abkühlzeit wechselt der Status von "8: Fehler! Kühlkörpertemperatur" nach 36: "Kühlkörpertemperatur wieder normal" und ist damit rücksetzbar.

Mit Pn11 "Kühlkörperübertemperatur Warnpegel" kann ein Pegel zwischen 0° C und 90 °C eingestellt werden, bei dem die Vorwarnung ausgelöst wird. Die Reaktion auf die Warnmeldung wird mit Pn10 "Kühlkörperübertemperatur Reaktion" festgelegt.

18.1.6 Externer Fehler

Mit Pn04 "Eingangswahl externer Fehler" können ein oder mehrere Digitaleingänge programmiert werden, mit denen der Fehler "31: Fehler! Externer Eingang" ausgelöst werden kann.

Mit Pn03 "Reaktion auf externen Fehler" wird festgelegt, wie der Umrichter auf den Digitaleingang reagiert. Mit Pn65 Bit 1 "2: Pn04 = E.UP" kann die Funktion von Pn04 verändert und das Auslösen eines Fehlers über einen Digitaleingang deaktiviert werden.

18.1.7 Busfehler

Der Umrichter enthält zwei Watchdog, die die Kommunikation zwischen einem externen Bus, dem Steuerteil und dem Leistungsteil überwachen.

Mit Parameter Pn05 "Watchdog Reaktion" wird die Reaktion auf einen Watchdog - Fehler bestimmt. Abhängig von der gewählten Einstellung wird entweder "18: Fehler! Watchdog" (E.buS) oder "93: Warnung! Watchdog Fehler" ausgegeben oder eine Warnmeldung über einen Digitalausgang generiert.

Watchdog Zeit (Pn06)

Dieser Watchdog überwacht die Kommunikation an der Steuerkartenschnittstelle. Bei aktiviertem Watchdog wird nach Ablauf einer einstellbaren Zeit (0,01...40s) ohne eingehende Telegramme die unter Pn05 eingestellte Reaktion ausgelöst.

Durch Einstellen des Wertes "0: aus" wird die Funktion deaktiviert.

Watchdog interner Bus (Sy09)

Der interne Watchdog überwacht die Kommunikation der internen HSP5-Schnittstelle (Steuerkarte und Leistungsteil). Nach Ablauf einer einstellbaren Zeit (0,01...10s) ohne eingehende Telegramme wird die unter Pn05 eingestellte Reaktion ausgelöst. Der Wert "0: aus" in Sy09 deaktiviert die Funktion.

18.1.8 Motor-Schutz mit Temperaturfühler

Der Parameter In17 zeigt die im Umrichter installierte Temperaturauswertung.

Wenn der PTC eine Übertemperatur meldet, startet die mit Pn13 "Motorübertemperatur Abschaltzeit" eingestellte Abschaltzeit. Die Schaltbedingung "96: Warnung Motortemperatur", bei den digitalen Ausgängen, wird gesetzt und die in Pn12 "Motorübertemperatur Reaktion" eingestellte Reaktion auf die Vorwarnung wird ausgeführt. Ist in Pn12 ein Wert von 1…5 gewählt, geht der Umrichter auf die Störung "96: Warnung! Motortemperatur"

Nach Ablauf der Abschaltzeit in Pn13 wird der Fehler "9: Fehler! Motortemperatur" ausgelöst.

Liegt die Übertemperatur nicht mehr an, wird die Meldung "91: Entwarnung! Motortemperatur" bzw. "Motortemperatur wieder normal" ausgegeben. Erst dann kann der Fehler zurückgesetzt, bzw. der automatische Wiederanlauf ausgeführt werden.

PTC

Ein in die Motorwicklung integrierter Temperaturfühler wird dabei an den Klemmen T1/T2 des Umrichters angeschlossen. Bei Überschreiten eines Widerstandes von 1650...4000 Ohm wird Motorübertemperatur erkannt. Beim Unterschreiten eines Widerstandes von 750...1650 Ohm wird der Zustand Motorübertemperatur zurückgesetzt.

Thermokontakt (Öffner)

Ein in die Motorwicklung integrierter Thermokontakt wird dabei an den Klemmen T1/T2 des Umrichters angeschlossen. Der geöffnete Zustand wird als Motorübertemperatur erkannt.

18.1.9 Software Motor-Schutz (I²t-Funktion)

Zusätzlich zur Überwachung des Motors mit einem Temperatursensor, kann durch die Überwachung des Motorstromes ein weiterer Motorschutz realisiert werden.

Die Überwachungsfunktion ist für Asynchron- und Synchronmotore unterschiedlich realisiert.

Nachbildung elektronisches Motorschutzrelais

Die Funktionsbeschreibung (Zeiten, Strompegel, usw.) finden sich in Kapitel 18.9 "elektronischer Motorschutz". Die Reaktion auf das Ansprechen des elektronischen Motorschutzrelais kann mit Pn14 "Motorschutzfunktion Reaktion" festgelegt werden. Abhängig von der Programmierung geht der Umrichter auf "30: Fehler! Motorschutzfunktion" oder auf "97: Warnung! Motorschutzfunktion".

Nach der Abkühlzeit kann der Fehler bzw. die Störung zurückgesetzt werden.

Motorstromüberwachung für Servoantriebe

Die Funktionsbeschreibung (Zeiten, Strompegel, usw.) finden sich in Kapitel 18.9 "elektronischer Motorschutz". Wenn die Schutzfunktion anspricht, wird der Fehler "30: Fehler! Motorschutzfunktion" ausgelöst. Der Fehler ist nach ca. 100ms rücksetzbar.

Mit Pn15 "Motorschutzfunktion Warnpegel" kann ein Pegel von 0...100 % (100% = Auslösezeitpunkt für den Fehler) eingestellt werden, bei dem eine Vorwarnung generiert wird.

Die Reaktion auf die Vorwarnung wird mit Pn14 "Motorschutzfunktion Reaktion" festgelegt. Damit kann ein Schnellhalt ausgeführt werden, bevor der Antrieb auf Fehler geht. Während des Schnellhalts ist der Umrichter im Status "Warnung! Motorschutzfunktion". Die Schaltbedingung "10: Motorschutzrelaisfunktion" ist an den digitalen Ausgängen erfüllt.

18.1.10 Satzanwahlfehler

Mit Fr03 "Parametersatz Sperre" können Sätze gesperrt werden. Wird ein gesperrter Satz angewählt, bleibt der Umrichter im alten Satz, dass heißt, es findet kein Satzwechsel statt.

Die Reaktion auf die Anwahl eines gesperrten Satzes wird über Pn18 "Satzanwahlfehler Reaktion" festgelegt. In der Werkseinstellung wird der Fehler "39: Fehler! Parametersatzanwahl" ausgelöst. Bei Pn18 = 1...5 wird eine Störung "Warnung! Satzanwahlfehler" generiert. Bei Pn18 = "6: Funktion ausgeschaltet" läuft der Antrieb ohne Meldung im alten Satz weiter.

18.1.11 Drehzahlgrenze überschritten

Der Status "58: Fehler! Geschwindigkeitsübertretung" wird ausgelöst, wenn ru07 "Istwert Anzeige" entweder den Wert von oP40/ oP41 "Ausgangsfrequenzbegrenzung" oder den Wert von ru79 "abs. Geschwindigkeit EMK" (nur für Synchronmotore) überschritten wird.

Mit oP40 / oP41 legt der Anwender Grenzen fest, die von seiner Applikation auf keinen Fall überschritten werden dürfen.

In ru79 wird die Maximaldrehzahl für einen Synchronmotor angezeigt, bei deren Überschreitung die EMK des Motors so hoch würde, dass der DC-Zwischenkreis des Umrichters geschädigt werden könnte.

Gründe für das Auftreten der Geschwindigkeitsübertretung können zu geringe Abstände zwischen dem maximalen Sollwert und der Drehzahlgrenze sein, so dass Überschwinger den Fehler auslösen können. Eine weitere Ursache können (z.B. durch EMV verursachte) Störungen in der Drehzahlerfassung, oder bei der geberlosen Regelung (SCL oder ASCL) eine unruhige, zu wenig geglättete Drehzahlschätzung sein.

18.1.12 Drehzahlreglergrenze erreicht

Mit Pn75 "Fehler E.SCL Reaktion" wird festgelegt, wie der Abtrieb reagieren soll, wenn der Drehzahlregler in die Begrenzung geht, dass heißt, wenn das Sollmoment den maximal möglichen Wert erreicht. In der Werkseinstellung kann dieser Betriebszustand auf einen digitalen Ausgang gelegt werden (Schaltbedingung "53: Drehzahlregler in der Begrenzung"). Durch Pn75 ist es aber auch möglich bei Erreichen der Momentengrenze einen Schnellhalt auszuführen (Status "Warnung! Drehzahlreglergrenze") oder einen Fehler auszulösen (Status "25: Fehler! Drehzahlreglergrenze" / E.SCL)

18.1.13 Allgemeiner Leistungsteilfehler

Bei einigen Umrichtertypen sind Überwachungen für die interne Hardware (z.B. Lüfter) integriert. Meldet eine dieser Überwachungsschaltungen einen Fehler, so wird "12: Fehler! Leistungsteil" ausgelöst.

18.1.14 Phasenausfall

Der Status "3: Fehler! Phasenausfall" wird indirekt über die Welligkeit der Zwischenkreisspannung erkannt. Fehlt eine Netzphase, ist die Welligkeit im Zwischenkreis bei Belastung deutlich erhöht. Im Leerlauf oder bei geringerer Last wird das Fehlen der Netzphase dagegen nicht erkannt. Für diesen Fehler kann kein automatischer Wiederanlauf programmiert werden.

Phasenausfallerkennung am Ausgang

Wenn im Betrieb eine der Ausgangsphasen unterbrochen wird, wird dies vom Umrichter detektiert und die Fehlermeldung "Fehler! Ausgangsphase" ausgegeben.

Pn74 Ausgangsphasentest Modus

Pn74: Ausgangsphasentest Modus	
Wert	Erklärung
0: aus	Der Ausgangsphasentest Modus ist aus
1: ein	Der Ausgangsphasentest Modus ist ein

Die Funktion ist aktiv, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Der Parameter Pn74 muss = 1(ein) gesetzt werden. Beim Umrichtertyp G6K bzw. G6L muss im Parameter cS00 Bit 0...2 = Wert 0...2 gesetzt werden. Die Ausgangsfrequenz an ru03 muss größer als 4Hz sein. Die Auslastung an ru13 muss größer als ca. 7% sein.

Durch die stark schwankende Auslastung nach Wegschalten einer Phase, stellt sich eine Auslösezeit zwischen 250 und 600ms ein.



Diese Funktion steht nur für G6K und G6L zur Verfügung.



18.2 Reaktion auf Störmeldungen

18.2.1 Auswahl der Reaktion

Schnellhalt (d.h. automatisches Stillsetzen des Antriebs) ist bei allen Fehlern möglich, die kein sofortiges Abschalten der Modulation erzwingen, oder bei denen Vorwarnungen erzeugt werden können. Ist Schnellhalt in der Applikation nicht sinnvoll, so gibt es bei vielen Störungen die Möglichkeit einen Digitalausgang zu setzen.

Für folgende Störungen ist die Reaktion programmierbar:

-	ext. Fehler	Pn03	Reaktion auf externer Fehler
-	Watchdog	Pn05	Watchdog Reaktion
-	Hardware Endschalter	Pn07	gesperrte Drehrichtung Reaktion
-	Satzanwahlfehler	Pn18	Satzanwahlfehler Reaktion
-	Drehzahlreglerbegrenzung	Pn75	Reaktion auf Fehler E.SCL

Andere Fehler schalten die Modulation ab, vor ihrer Auslösung kann aber eine Vorwarnung generiert werden. In der Zeit, zwischen dem Vorwarnsignal und der Auslösung des Fehlers, kann der Antrieb über Schnellhalt stillgesetzt werden. Die Reaktion ist programmierbar:

Überlast
 Pn08
 Überlastwarnung Reaktion

- Kühlkörper-Übertemperatur Pn10 Kühlkörper Übertemperatur Reaktion

Die Motorschutzfunktionen können deaktiviert werden. Wenn sie genutzt werden sollen, kann auch hier vor der Auslösung des Fehlers eine Vorwarnung generiert werden, die Zeit zum Stillsetzen des Antriebs schafft.

Motorschutzfunktion
 Motorschutzfunktion
 Reaktion
 Pn12
 Motorübertemperatur
 Reaktion

Die Beschreibung der Fehler und der zugehörigen Vorwarnsignale ist im Kapitel 22 "Fehlerdiagnose" enthalten.

Die folgenden Reaktionen können bei allen Störungen bzw. Fehlern verwendet werden:

Pn03, Pn05, Pn07, Pn08, Pn10, Pn12, Pn14, Pn18, Pn75: Reaktion		
Wert	Erklärung	
0: Fehler / kein AutoRestart	die Störung wird zum Fehler (Anzeige: Fehler! xxx), sofortiges Abschalten der Modulation, Wiederanlauf erst nach RESET	
1: Halt / Modulation aus / kein AutoRestart	Verzögern an der Schnellhalt-Rampe oder der Momenten- bzw. Stromgrenze, Abschalten der Modulation nach Erreichen von Drehzahl 0, Wiederanlauf erst nach RESET	
2: Halt / Modulation an / kein AutoRestart	Verzögern an der Schnellhalt-Rampe oder der Momenten- bzw. Stromgrenze, Haltemoment bei Erreichen von Drehzahl 0, Wiederanlauf erst nach RESET	
3: Modulation aus / AutoRestart	Sofortiges Abschalten der Modulation, Automatischer Wiederanlauf, sobald Störung nicht mehr anliegt	
4: Halt / Modulation aus / AutoRestart	Verzögern an der Schnellhalt-Rampe oder der Momenten- bzw. Stromgrenze, Abschalten der Modulation nach Erreichen von Drehzahl 0, Automatischer Wiederanlauf, sobald Störung nicht mehr anliegt	
5: Halt / Modulation an / AutoRestart	Verzögern an der Schnellhalt-Rampe oder der Momenten- bzw. Stromgrenze, Haltemoment bei Erreichen von Drehzahl 0, Automatischer Wiederanlauf, sobald Störung nicht mehr anliegt	

Pn03, Pn05, Pn08, Pn10, Pn14, Pn75, Pn81: Reaktion	
Wert	Erklärung
6: Warnung über digitalen Ausgang	Keine Reaktion des Antriebs, die Störung (bzw. Vorwarnung) kann über einen digitalen Ausgang ausgegeben werden

Die Reaktion auf die Störungsmeldung von Parameter Pn07 und Satzanwahlfehler kann komplett ausgeschaltet werden.

Pn07, Pn18: Reaktion	
Wert	Erklärung
6: Funktion aus- geschaltet	Die Störung wird ignoriert, keine Reaktion des Antriebs, keine Meldung über digitalen Ausgang möglich

Bei der Störung "Motorübertemperatur" gibt es mehrere zusätzliche Auswahlmöglichkeiten:

Pn12: Motorübertemperatur Reaktion			
Wert	Wert Erklärung		
Die Motortemperatur wird überwacht, der Antrieb führt aber keinen automatischen Schnellhalt während der Vorwarnzeit aus, die Vorwarnmeldung kann nur über einer digitalen Ausgang ausgegeben werden. Nach Ablauf der Vorwarnzeit geht der Umrichter auf Fehler "9: Fehler! Motortemperatur".			
7: kein Fehler Motortemperatur wird nicht überwacht, der Fehler "9: Fehler! Motortemperatur" wie nie ausgelöst. Keine Meldung über einen Digitalausgang möglich.			
Die Motortemperatur wird nicht überwacht, während die Modulation abgeschalte Wenn die Modulation angeschaltet ist, erfolgt auch die Überwachung. Das Vorwansignal und der Fehler "9: Fehler! Motortemperatur" wird nach Ablauf der Vorwarn generiert.			
9: Fehler bei Modulation aus Wie Wert 6, zusätzlich ist die Motorüberwachung auch bei nicht eingeschalt Modulation aktiv.			

18.2.2 Parametrierung des Schnellhalts bei einer Störung

Für die Parametrierung des Schnellhalts siehe Kapitel 18.5

18.3 Automatischer Wiederanlauf

Beim automatischen Wiederanlauf setzt der Umrichter Fehler automatisch zurück oder beendet automatisch den durch eine Störung oder Vorwarnung hervorgerufenen Schnellhalt.

Die Funktion kann getrennt für die verschiedenen Fehler und Störungen mit den Pn-Parametern aktiviert werden.

Der automatische Wiederanlauf macht nur Sinn, wenn der Fehler auf Grund der Applikation zu erwarten ist. Normalerweise muss nach einem Fehler immer erst die Ursache erforscht und beseitigt werden, bevor der Antrieb durch Betätigung des Reset wieder in Betrieb gesetzt wird.

Daher muss ausgewählt werden, nach welchen Fehlern ein automatischer Wiederanlauf durchgeführt werden soll.



Für entsprechende Schutzmaßnahmen für Bedienpersonal und Maschine durch das selbstständige Anlaufen der Maschine ist Sorge zu tragen!

18.3.1 Unterspannungsfehler (Fehler! Unterspannung)

In Pn00 "automatischer Wiederanlauf E.UP" ist der automatische Wiederanlauf für den Unterspannungsfehler in der Werkseinstellung aktiviert.

Ein typischer Anwendungsfall für den automatischen Wiederanlauf E.UP (Pn00) ist der Betrieb an einem schlechten Netz, bei dem sporadische Spannungseinbrüche zu erwarten sind. Mit dieser Funktion läuft die Applikation weiter, sobald die Netzspannung wieder ausreichend hoch ist.

18.3.2 Überspannungsfehler (Fehler! Überspannung)

Der Fehler Überspannung entsteht meist bei hohen Drehzahlen. Durch Aktivierung von Pn01 "automatischer Wiederanlauf E.OP" kann verhindert werden, dass der Antrieb nach diesem Fehler lange "austrudelt". Diese Funktion macht nur in Kombination mit der Drehzahlsuche (siehe Kapitel 18.6) Sinn.

Die Motorentregungszeit (bbL) beträgt mindestens 1 Sekunde, auch wenn der Wert in uF12 "Motorentregungszeit" kleiner sein sollte. Außerdem wird die Motorentregungszeit vor dem Wiederanlauf immer abgewartet, auch wenn uF13 "Motorentregung Spannungspegel" unterschritten ist.

18.3.3 Überstromfehler (Fehler! Überstrom)

Der automatische Wiederanlauf nach Auftreten eines Überstromfehlers wird mit Pn02 "automatischer Wiederanlauf E.OC" aktiviert. Er kann verwendet werden, wenn stoßartige Überlastungen des FU, z.B. durch Blockade des Motors, im U/f-Kennlinienbetrieb zu erwarten sind.

Mit der Motorentregungszeit (bbL) wird wie beim Überspannungsfehler verfahren.

Nach 10 Wiederanlaufversuchen muss für mindestens eine Sekunde der Umrichterstatus ungleich Motorentregungszeit oder Überstromfehler sein, sonst wird der Wiederanlauf abgebrochen.

18.3.4 Störmeldungen und Vorwarnungen

In den Parametern Pn03, Pn05, Pn07, Pn08, Pn10, Pn12, Pn14, Pn18 und Pn75 wird durch die Werte 3...5 eine Störungsreaktion mit automatischem Wiederanlauf ausgewählt.

Die Motorentregungszeit (bbL) wird nur abgewartet wenn sich der Antrieb oberhalb von uF13 "Motorentregung Spannungspegel" befindet.

18.4 Motorentregung

Nach dem Abschalten der Modulation, (z.B. beim Öffnen der Reglerfreigabe oder beim Auftreten eines Fehlers) muss die, in uF12 "Motorentregungszeit" angezeigte Zeit abgewartet werden, bevor die Modulation wieder eingeschaltet werden kann. Während dieser Phase wird in ru00 und im Display der Status "76: Motorentregung" angezeigt.

Ist ru42 "Modulationgrad" bei Abschaltung der Modulation unterhalb von uF13 "Motorentregung Untergrenze", gibt es keine Motorentregungszeit. Auch bei kleinen Frequenzen wird keine Motorentregungszeit abgewartet. Ausnahme: Nach Überspannungs- oder Überstromfehler wird eine Mindestentregungszeit von 1s eingeschoben.

Die Parameter uF12 und uF13 sind abhängig vom Leistungsteil und dienen nur zur Information des Anwenders, welche Mindestabschaltzeiten in der Applikation zu erwarten sind.

In Parameter Pn65 / Bit 8 "256: bbL wird nicht angezeigt" kann die Statusmeldung "76: Motorentregung" unterdrückt werden, damit gleich das Ereignis sichtbar wird, das die Modulationsabschaltung bewirkt hat.

18.5 Schnellhalt

Die Schnellhalt-Funktion dient dazu, den Antrieb (zumeist im Störungsfall) möglichst schnell stillzusetzen. Deshalb gibt es eine separate Rampenzeit (Pn60: "Schnellhalt Rampenzeit") und im geregelten Betrieb separate Momentengrenzen (Pn61: "Schnellhalt Momentengrenze", Pn67: "Schnellhalt max. Eckmoment"), die für die erforderliche schnelle Verzögerung höher eingestellt werden können, als die Momentengrenzen für den Normalbetrieb.

Der Schnellhalt kann außer durch Störungen auch über das Steuerwort (Sy50 Bit 8) aktiviert werden. Die Funktionsweise ist in beiden Fällen die gleiche, als Status wird aber "79: Schnellhalt" angezeigt.

Für alle Modi kann gewählt werden, ob bei Erreichen des Stillstands das Schnellhalt-Bit im Statuswort (Sy51 bzw. Sy44 Bit 8) zurückgesetzt wird, oder ob es bis zum Verlassen der Funktion aktiv bleibt.

	Pn58: Schnellhalt Modus			
Bit Bedeutung Wert		Wert	Erklärung	
3	Statusbit bei Stillstand	0: Statusbit ein	Das Statusbit "79: Schnellhalt" bleibt bis zum Verlassen der Funktion aktiv	
		8: Statusbit aus	Das Statusbit "79: Schnellhalt" wird zurückgesetzt, wenn der Antrieb Stillstand erreicht hat	



Die Schnellhalt-Funktion unterscheidet sich für drehzahlgeregelte (cS00 = 4, 5, 6) und für Systeme mit U/f-Kennlinien-Steuerung.

18.5.1 Schnellhalt im U/f-Kennlinien-Betrieb

Im U/f-Kennlinienbetrieb kann in Pn58 "Schnellhalt Modus" zwischen Rampengenerator und Differenzregler gewählt werden. Für den Differenzregler wird in Pn60 die Zeitkonstante eingestellt. Der Sollwert des Differenzreglers wird in Pn59: "Schnellhalt Pegel" vorgegeben, als Istwert kann mit Pn58 zwischen Scheinstrom und Wirkstrom gewählt werden.

Beim Schnellhalt mit U/f-Kennlinien-Steuerung, wird der Antrieb mit der eingestellten Rampenzeit, bzw. an der Stromgrenze abgebremst. Ob an der Rampe oder an der Stromgrenze abgebremst wird, wird in Parameter Pn58 vorgegeben.



	Pn58: Schnellhalt Modus				
Bit	Bedeutung	Wert	Erklärung		
		0: Rampengenerator	Die Verzögerungszeit ist Pn60		
0	Schnellhalt Modus (vvc)	1: Differenzregler	Die Verzögerungszeit ist abhängig von der Differenz Stromgrenze (Pn59) - aktueller Strom. Die Zeitkonstante des Reglers wird durch Pn60, der Sollwert über Pn59 eingestellt.		
1	Schnellhalt akt. Wert	0: Scheinstrom	Stromgrenze bei Verzögerung bezieht sich auf den Scheinstrom		
'	(vvc)	2: Wirkstrom	Stromgrenze bei Verzögerung bezieht sich auf den Wirkstrom		
2	Schnellhalt durch Steu- erwort (Sy50)	0: Sy50 Modulation aus	Abschaltung der Modulation nach Erreichen von Drehzahl 0 durch Schnellhalt		
2		4: Sy50 Modulation ein	Schnellhalt mit Haltemoment bei Erreichen von Drehzahl 0		
	Chat, abit bai Olillatara	0: Statusbit ein	Das Statusbit "Schnellhalt" bleibt bis zum Verlassen der Funktion aktiv		
3	Statusbit bei Stillstand	8: Statusbit aus	Das Statusbit "Schnellhalt" wird zurückgesetzt, wenn der Antrieb Stillstand erreicht hat		
4	Verzögerungsstop	0: Verzög.stop span- nungsabhängig	Der verzögerungsstop wird an der Grenze von Parameter Pn25 heruntergeführt.		
4	Modus	16: Verz.stop spannungs- und stromabhängig	Der Verzögerungsstop wird an den Grenzen von Pn24 und Pn25 heruntergeführt.		



Je nach Einstellung von Pn58 wird in Pn60 die Rampenzeit der Schnellhaltfunktion oder die Zeitkonstante des Reglers eingestellt.

Für Bit4 "Verzögerungsstop Modus" müssen im Parameter Pn22 Bit1 und Bit2 gesetzt werden.


Pn60: Schnellhalt Rampenzeit			
Wert	Wert Erklärung		
0300 s	0300 s Verzögerungsrampe für Schnellhalt-Funktion		

Bei Schnellhalt mit Differenzregler wird diese Rampe so modifiziert, dass der Antrieb möglichst an einer Stromgrenze verzögert.

Diese Stromgrenze wird in Pn59 "Schnellhalt Pegel" eingestellt.

Pn59: Schnellhalt Pegel		
Wert	Wert Erklärung	
0200 % Stromgrenze für Differenzregelung = 0200 % Umrichterbemessungsstrom (In01)		

Mit Pn58 Bit 1 kann ausgewählt werden, ob der Umrichter an der Wirkstrom- oder an der Scheinstromgrenze verzögern soll.



18.5.2 Schnellhalt bei geregelten Systemen

Beim Schnellhalt mit geregelten Systemen, wird der Antrieb mit der eingestellten Rampenzeit, bzw. an der Momentengrenze abgebremst.

Pn60: Schnellhalt Rampenzeit		
Wert	Wert Erklärung	
0300 s	0300 s Verzögerungsrampe für Schnellhalt-Funktion	

Für den Schnellhalt gelten oft nicht die "normalen" Momentenbegrenzungen der Applikation, da das automatische Stillsetzen immer eine Störungsreaktion ist. Um hier ein schnelleres Verzögern mit einem größeren Moment zu ermöglichen, gibt es eine eigene Momentengrenze für Schnellhalt.

Pn61: Schnellhalt Momentgrenze			
Wert Erklärung			
032000,00 Nm Momentengrenze für Schnellhalt			

Die überlagerte Momentenbegrenzung durch die Grenzkennlinie und den zur Verfügung stehenden Strom bleiben weiterhin wirksam.

Für Asynchronmotore kann auch das maximale Eckmoment bei Schnellhalt erhöht werden, um auch im Feldschwächbereich mehr Moment zum Abbremsen zur Verfügung zu haben.

Pn67: Schnellhalt max. Eckmoment		
Wert Erklärung		
032000,00 Nm die Grenzkennlinie bei Schnellhalt wird statt durch dr16 durch Pn67 definiert		



18.5.3 Zeitüberwachung Schnellhalt

Zur Sicherheit kann eine Maximalzeit für die Schnellhalt-Funktion programmiert werden.

Pn68: Schnellhalt Maximalzeit		
Wert Erklärung		
0,01100,00 s	Zeit, nach der der Umrichter vom Störungs- ("abnormal stop" Warnung! .XX) in den Fehlerstatus (Fehler! XX) schaltet	

Wenn der Umrichter sich nach dieser Zeit immer noch im Störungsstatus (Warnung! XX) befindet (kein RE-SET oder automatischer Wideranlauf durchgeführt wurde), schaltet der Umrichter die Modulation ab und wechselt in den zugehörigen Fehlerstatus (Warnung! XX => Fehler! XX).

18.5.4 S-Kurve für Schnellhalt-Rampe

Pn83: Schnellhalt S-Kurvenzeit		
Wert	Erklärung	
05,00 s Schnellhalt S-Kurvenzeit gilt für die Schnellhalt-Rampe (Pn60), satzprogrammierbar		

18.5.5 Schnellhalt über Steuerwort

Auch über das Steuerwort (Sy43 bzw. Sy50) kann Schnellhalt ausgelöst werden. Im Status wird dann "79: Schnellhalt aktiv" angezeigt. In Parameter Pn58 "Schnellhalt Modus" kann das Verhalten für Schnellhalt über Steuerwort festgelegt werden.

Schnellhalt Modus legt das Verhalten für Schnellhalt über Steuerwort fest.

	Pn58: Schnellhalt Modus			
Bit	Bedeutung	Wert	Erklärung	
2	Schnellhalt durch Steuerwort	0: Sy50 Modulation aus	Abschaltung der Modulation nach Erreichen von Drehzahl 0 durch Schnellhalt	
2	(Sy50)	4: Sy50 Modulation ein	Schnellhalt mit Haltemoment bei Erreichen von Drehzahl 0 durch Schnellhalt	
3	Statusbit bei	0: Statusbit ein	Das Statusbit "Schnellhalt" bleibt bis zum Verlassen der Funktion aktiv	
3	Stillstand	8: Statusbit aus	Das Statusbit "Schnellhalt" wird zurückgesetzt, wenn der Antrieb Stillstand erreicht hat	

18.6 Drehzahlsuche

Die Drehzahlsuche erlaubt ein relativ sanftes Zuschalten des Frequenzumrichters auf einen laufenden Motor. Ohne Aktivierung der Drehzahlsuche wird der Motor immer erst abgebremst. Bei geregelten Betrieb ohne Geber muss der Motor mit Gleichstrombremsung stillgesetzt werden.

Bei Aktivierung der Drehzahlsuche wird dagegen die aktuelle Drehzahl ermittelt und von diesem Startpunkt aus, gemäß den eingestellten Rampen, auf die Solldrehzahl beschleunigt oder verzögert.

Nach welchen Ereignissen die Drehzahlsuche durchgeführt werden soll, wird durch Parameter Pn26 "Drehzahlsuche Startbedingung" festgelegt.

	Pn26: Drehzahlsuche Startbedingung			
Bit	Wert	Erklärung		
0	0: AutoReset	Drehzahlsuche nach AutoReset		
	1: Drehzahlsuche nach noP	Drehzahlsuche nach dem Status "keine Reglerfreigabe"		
1	2: Drehzahlsuche nach Kaltstart	Drehzahlsuche nach Netz-Ein		
2	4: Drehzahlsuche nach Reset	Drehzahlsuche nach Durchführung eines Reset		
3	8: Drehzahlsuche nach Auto Reset	Drehzahlsuche nach automatischem Wiederanlauf		
4	16: Drehzahlsuche nach LS	Drehzahlsuche nach dem Status "Stillstand (Modulation aus)"		

18.6.1 Erweiterung der Drehzahlsuche

Der "Drehzahlsuche Modus" Pn27 bestimmt die Frequenz- und Spannungsänderung, sowie die max. Auslastung mit der die Funktion arbeitet und auf welchen Wert die Drehzahl gesucht wird. Höhere Werte lassen die Funktion schneller arbeiten, niedrige Werte machen die Funktion "weicher".

Pn27: Drehzahlsuche Modus				
Bit	Bedeutung	Wert	Erklärung	
		0: 50 Hz/s		
		1: 70 Hz/s		
		2: 100 Hz/s		
02	Frequenzreduzie-	3: 150 Hz/s	Wenn die Auslastungsgrenze überschritten wird, wird	
02	rung	4: 200 Hz/s	die ausgegebene Frequenz entsprechend der eingestellten Reduzierungsrate verringert	
		5: 280 Hz/s	gord in the same of the same gord	
		6: 400 Hz/s		
		7: 560 Hz/s		
		0: 0,025 %/ms		
34	Spannungserhö- hung	8: 0,12 %/ms	Wenn die Auslastungsgrenze unterschritten ist, wird die Ausgangsspannung mit der gewählten Anhebungsgeschwindigkeit erhöht	
34		16: 0,24 %/ms		
		24: 0,48 %/ms		
5	Auslastungsgrenze	0: 80 %	Hier wird die Auslastungsgrenze für die Frequenzreduzierung und die Spannungserhöhung festgelegt	
5		32: 130 %		
		0: Sollwert	Startwert ist der aktuelle Drehzahlsollwert	
67	Sollwert für Dreh- zahlsuche	64: gemessener Istwert	Ist in cS01 als Istwertquelle der berechnete Istwert ausgewählt, wird als Startwert der aktuelle Drehzahlsollwert genommen.	
		128: letzter Ausgangs- wert	Startwert ist der letzte Ausgangsfrequenzwert	
		192: gemessener Istwert	Ist in cS01 als Istwertquelle der berechnete Istwert ausgewählt, wird als Startwert der letzte Ausgangsfrequenzwert genommen.	

18.6.2 Drehzahlsuche im ASCL-Mode

Im geregelten Betrieb ohne Geber, muss die aktuelle Istdrehzahl vom Motormodell geschätzt werden. Bei speziellen Motoren (z.B. Hochfrequenzspindeln) oder Applikationen (z.B. Einsatz im sehr hohen Feldschwächbereich) funktioniert diese Schätzung beim Zuschalten auf einen laufenden Motor eventuell nicht. Die Drehzahl wird dann falsch berechnet und der Antrieb schwingt oder der Umrichter geht auf Störung.

202	COMBIVERT G6	© KEB, 2014-03
-----	--------------	----------------



In diesen Fällen muss der Motor mit DC-Bremsung (siehe Kapitel 20.1) angehalten werden, bevor der Antrieb wieder gestartet werden kann. Standardmäßig ist aber die Drehzahlsuche der ruckärmste und schnellste Weg um auf einen laufenden Motor zu schalten.

Pn90: Drehzahlsuche Untergrenze (ASCL)		
Wert Erklärung		
-20,020,0 % Der Wert bezieht sich auf die Bemessungsdrehzahl des Motors		

Liegt die nach Speed Search ermittelte Drehzahl unterhalb der Grenze in Pn90, wird Drehzahl = 0 U/min⁻¹ vorgeladen.

Vorteil: Der Antrieb kommt nicht in den Status "Verzögern", somit bleibt das Motormodell vom Start immer aktiv.

18.7 Rampenstop

Die Rampenstopfunktion erfüllt im Wesentlichen zwei Aufgaben. Sie verringert das Risiko von:

- Überstromfehlern (Fehler! Überstrom) während der Beschleunigungs- oder Verzögerungsphase (nur für den U/f-Kennlinienbetrieb)
- Überspannungsfehlern (Fehler! Überspannung) während der Verzögerungsphase (in allen Betriebsarten)

indem sie die Rampe bei Überschreiten von Pn24 "Rampenstop Auslastungspegel" oder Pn25 "Rampenstop Zwischenkreisspannungspegel" anhält.

Weiterhin kann die Rampenstopfunktion durch einen digitalen Eingang aktiviert werden.

Mit Pn22 wird ausgewählt, welche der Rampen (Beschleunigung, Verzögerung oder beide Rampen) angehalten werden kann.

Pn22: Rampenstop Aktivierung			
Bit	Wert	Erklärung	
0	1: Beschleuni- gungsstop	Die Beschleunigungsrampe wird bei Überschreiten von Pn24 "Rampenstop Auslastungspegel", oder wenn der in Pn23 "Rampenstop Eingangswahl" programmierte Eingang gesetzt ist, angehalten.	
1	2: Verzögerungs- stop U-abh. Die Verzögerungsrampe wird bei wird Überschreiten von Pn25 "Rampenstop Zwischenkreisspannungspegel", oder wenn der in Pn23 "Rampenstop Ein- gangswahl" programmierte Eingang gesetzt ist, angehalten.		
2 4: Verzögerungs- stop I-abh. Die Verzögerungsrampe wird bei Überschreiten von Pn24 "Rampenstop Auslastungspegel", oder wenn der in Pn23 "Rampenstop Eingangswahl" programmierte Eingang gesetzt ist, angehalten.			

18.7.1 Stromabhängiger Rampenstop

Im U/f-Kennlinienbetrieb können durch zu kurze Rampen Überstromfehler entstehen.

Daher kann mit Pn24 "Rampenstop Auslastungspegel" eine Stromgrenze programmiert werden, bei deren Überschreitung der Rampengeneratorausgangswert (ru02) eingefroren wird.

Im geregelten Betrieb wird der Strom durch die regelungsinternen Strom- und Momentengrenzen softwaremäßig begrenzt. Die Funktionen Beschleunigungsstop (LA-Stop) und Verzögerungsstop abhängig vom Strom (LD-Stop (I)) sind daher überflüssig.

Pn24: Rampenstop Auslastungspegel		
Wert	Wert Erklärung	
0 200% Auslastungspegel, bei dem die Rampe angehalten wird.		

Ist im drehzahlgeregelten Betrieb der Beschleunigungsstop aktiv, um die Unterbrechung der Rampe durch einen Digitaleingang nutzen zu können, so muss der Auslastungspegel in Pn24 auf 200% stehen, um negative Auswirkungen zu vermeiden.

18.7.2 Zwischenkreispannungsabhängiger Rampenstop

Die LD-Stop (U) Funktion kann genutzt werden, um Überspannungsfehler beim Verzögern zu vermeiden. Beim Verzögern wird Energie in den Frequenzumrichter zurückgespeist, was ein Ansteigen der Zwischenkreisspannung zur Folge hat.

Wird zuviel Energie zurückgespeist, kann der Umrichter auf Überspannungs- (OP) Fehler schalten. Ist die LD-Stop (U) Funktion mit Pn22 aktiviert, wird die DEC-Rampe angehalten, wenn die aktuelle Zwischenkreisspannung (ru18) den eingestellten Rampenstop Zwischenkreisspannungspegel (Pn25) überschreitet.

Pn25: Rampenstop Zwischenkreisspannungspegel		
Wert Erklärung		
200V1200V Zwischenkreisspannungspegel, bei dem die Rampe angehalten wird.		

Überspannungsfehler können mit dieser Schutzfunktion aber nicht immer sicher vermieden werden, da je nach Einstellung der Rampen und des Drehzahlreglers, trotz Anhalten der Rampe, eine weitere Verzögerung erfolgen kann. Verzögert der Antrieb z.B. an der Momentengrenze und kann damit der Rampe nicht folgen, so hilft es nicht, diese Rampe anzuhalten. Auch auf Grund eines Unterschwingers des Drehzahlreglers bei einem plötzlichen Abbruch der Rampe, kann es zu einer weiteren Energierückspeisung in den Zwischenkreis kommen.

Generell wird der Verzögerungsvorgang durch diese Schutzfunktion verlangsamt. Für eine dynamische Abbremsung ist der Einsatz eines Bremswiderstandes notwendig.

18.7.3 Rampenstop abhängig von einem Digitaleingang

Mit Pn23 "Rampenstop Eingangswahl" kann ein Digitaleingang zur Auslösung des Rampenstop ausgewählt werden. Dieser Eingang ist nur wirksam wenn in Pn22 für die entsprechende Rampe der Stop zugelassen ist.

18.8 Stromgrenze Konstantlauf (Stallfunktion)

Die Stallfunktion schützt den Frequenzumrichter vor Überlastung.

Wenn der Strom (je nach Einstellung in Pn19 der Wirk- oder Scheinstrom) die Stromgrenze (Pn20) erreicht, wird durch Erhöhung / Verringerung der Ausgangsfrequenz versucht die Auslastung zu verringern.

Ob die Ausgangsfrequenz erhöht oder verringert werden muss, hängt von der Momenten-Charakteristik der Applikation ab. Bei einem Lüfter z.B. nimmt die Auslastung mit der Drehzahl zu, die Ausgangsfrequenz muss bei Überlastung verringert werden. Bei einer Bohrmaschine nimmt die Auslastung mit der Drehzahl ab, hier

204 COMBIVERT G6	© KEB, 2014-03
------------------	----------------



muss der Antrieb bei Überlastung also beschleunigt werden. Wird der max. Konstantstrom wieder unterschritten, beschleunigt / verzögert der Umrichter wieder mit den normalen Rampenzeiten. Die Stallfunktion ist so lange aktiv, bis wieder die ursprüngliche Solldrehzahl erreicht wird. Diese Schutzfunktion wirkt nur bei G6K und bei G6L im gesteuerten Betrieb (cS00 = aus).

Die grundlegende Wirkungsweise wird mit Pn19 festgelegt:

	Pn19: Stromgrenze Modus			
Bit	Bedeutung	Wert	Erklärung	
		0: min. Sollw. oP06/07 bzw. max. Sollw. oP10/oP11	Endwert, auf den verzögert/ beschleunigt werden kann.	
0, 1	Regelgren-	1: min. Sollw. oP36/37 bzw. max. Sollw. oP10/oP11		
0, 1	zen	2: min. Sollw. oP06/07 bzw. max. Sollw. oP40/oP41		
		3: min. Sollw. oP36/37 bzw. max. Sollw. oP40/oP41		
2	Regelverhal- ten im gene-	0: keine Änderung	Mit diesem Bit wird eingestellt, ob sich die Regelrichtung (Frequenzerhöhung bzwverringerung) im ge-	
	ratorischen Betrieb	4: Umkehrung	neratorischen Betrieb invertiert.	
		0: Rampengenerator	Die Erhöhung / Verringerung der Frequenz erfolgt über den Rampengenerator. Die Rampenzeit wird hierbei durch Pn21 vorgegeben.	
3	Rampen- steuerung	8: Differenzregler	Die Erhöhung / Verringerung der Frequenz erfolgt über einen Regler. Die Änderungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Differenz Stromgrenze (Pn20) - aktueller Strom. Die Zeitkonstante des Reglers wird durch Pn21, der Sollwert über Pn20 eingestellt.	
4	Freigabe der Funktion	0: nur bei Konstantfahrt	Stallfunktion nur bei Konstantlauf (siehe Umrichterstatus) aktiv	
4		16: immer (auch während der Rampe)	Stallfunktion immer aktiv	
5	Regelgröße	0: Scheinstrom	Stallfunktion greift ein, wenn der Scheinstrom (ru15) den Strompegel Pn20 überschreitet.	
3		32: Wirkstrom	Stallfunktion greift ein, wenn der Betrag des Wirkstromes (ru17) den Strompegel Pn20 überschreitet.	
	Regelrich- tung	0: Verzögerung	Passt die Funktion an die Drehmoment- / Drehzahl- charakteristik der Applikation an.	
6		64: Beschleunigung	Beispiele: Bei Lüfter muss verzögert werden, wenn der Strompegel überschritten wird. Bei Bohrmaschinen muss beschleunigt werden.	
7	Pegelre- duzierung oberhalb Eckfrequenz	0: nein	Legt fest, ob oberhalb des Typenpunktes die Strom- grenze, welche die Stallfunktion aktiviert, reduziert werden soll. Die Reduzierung erfolgt dann nach folgender Formel:	
,		128: ja	Stromgrenze = Pn20 $\left(\frac{\text{Typenpunkt (uF00)}}{\text{Istfrequenz (ru03)}}\right)^2$	
	weiter auf nächster Seite			

Pn19: Stromgrenze Modus			
Bit	Bedeutung	Wert	Erklärung
8	Konstant- stromgrenze Freigabe	256: Konstantstromgrenze Freigabe	Konstantstromgrenze immer freigegeben

Stromgrenze Pegel (Pn20)

Im Parameter Pn20 wird die Stromgrenze eingestellt, bei deren Überschreitung der Umrichter selbsttätig die Ausgangsfrequenz erhöht bzw. erniedrigt (je nach Einstellung in Pn19) um die Auslastung zu reduzieren.


Pn20: Stromgrenze Pegel		
Wert Erklärung		
0199%	0199% Stromgrenze in % (Bezugswert: 100% = Bemessungsstrom des FU (In01))	
200: aus	Stallfunktion deaktiviert	

Stromgrenze Rampenzeit (Pn21)

Die Änderungsgeschwindigkeit der Ausgangsfrequenz ist abhängig von Pn21. Je nach Einstellung von Pn19 wird hier die Rampenzeit der Stallfunktion oder die Zeitkonstante des Reglers eingestellt.

Pn21: Stromgrenze Rampenzeit		
Wert	Wert Erklärung	
0300s Rampenzeit bzw. Zeitkonstante des Reglers		

Funktion der Stromgrenze



Ist für den Schnellhalt in Pn60 eine Schnellhalt Rampenzeit eingetragen, ist der Verzögerungsstop aktiv.




18.9 Elektronischer Motorschutz für G6K und G6L (Asynchronmotore) Funktionsbeschreibung für G6K und G6L

Die Motorschutzfunktion schützt den angeschlossenen Motor gegen thermische Zerstörung durch zu hohe Ströme. Die Funktion entspricht weitgehend derjenigen von mechanischen Motorschutzkomponenten, wobei zusätzlich der Einfluss der Motordrehzahl auf die Kühlung des Motors berücksichtigt wird. Die Belastung des Motors wird aus dem gemessenen Scheinstrom (ru15) und dem eingestellten Motorschutz Bemessungsstrom (dr12) errechnet.

Bei fremdbelüftetem Motor oder bei Bemessungsfrequenz eines eigenbelüfteten Motors gelten folgende Auslösezeiten (VDE 0660, Teil 104):

1,2	• I _n	⇒ 2 Stunden
1,5	• I _n	⇒ 2 Minuten
2	• I _n	⇒ 1 Minute
8	• I _n	⇒ 5 Sekunden





Mit dem Parameter dr11 wird die Kühlungsart des Motors eingestellt.

dr11: Motorschutz Modus			
Bit	Wert	Bedeutung	
0	0	Fremdkühlung	
	1	Eigenkühlung (default)	

Der Parameter dr12 (Motorschutz Bemessungsstrom) gibt für jeden Satz den Bemessungsstrom (= 100% Auslastung) für die Motorschutzfunktion an. Die Motorschutz-Auslastung berechnet sich wie folgt:

Motorschutz-Auslastung = Umrichterscheinstrom (ru15)
Motorschutz Bemessungsstrom (dr12)





Die Auslösezeiten verringern sich bei eigenbelüfteten Motoren mit der Frequenz des Motors. Die Motorschutzfunktion wirkt integrierend, d.h. Zeiten mit Überlastung des Motors werden addiert, Zeiten mit Unterlast subtrahiert. Nach erfolgter Auslösung der Motorschutzfunktion reduziert sich die erneute Auslösezeit auf 1/4 der angegebenen Werte, sofern der Motor nicht eine entsprechende Zeit mit Unterlast betrieben worden ist.

Motorschutzfunktion für G6K / G6L

In einigen Applikationen werden an einem Umrichter abwechselnd mehrere Motore betrieben. Die Umschaltung zwischen den Motoren erfolgt synchron mit der Satzumschaltung.

Dann muss die Motorschutzfunktion unterscheiden können, welcher der Motore aktuell bestromt wird.

Dazu gibt es den Parameter Fr08 "Motorsatzzuordnung". Jedem Motor wird eine Nummer von 0 bis maximal 7 zugeordnet und dieser Wert in allen Sätzen, in denen der betreffende Motor bestromt wird, in den Parameter Fr08 eingetragen.



Beispiel:

Drei Motore werden abwechselnd an dem Umrichter betrieben.

	zugeordnete Nummer	zugeschaltet, wenn aktiver Satz (ru26) = :
Motor 1	0	0, 1, 2, 3
Motor 2	1	4, 5
Motor 3	2	6, 7

Dann muss folgende Programmierung vorgenommen werden:

Motor 1		Motor 2		Motor 3	
Satz 0	Fr08 = 0	Satz 4	Fr08 = 1	Satz 6	Fr08 = 2
Satz 1	Fr08 = 0	Satz 5	Fr08 = 1	Satz 7	Fr08 = 2
Satz 2	Fr08 = 0				
Satz 3	Fr08 = 0				

Die Motorschutzfunktion wird für alle Motore getrennt gerechnet, dass heißt, für jeden einzelnen Motor läuft ein eigener Überlastzähler.


Erreicht einer der Zähler die Grenze von 100%, wird das in Pn14 "Motorschutzfunktion Reaktion" programmierte Verhalten ausgelöst.

18.10 Motorschutzfunktion für G6P (Synchronmotore)


Die Motorschutzfunktion wird aktiv, wenn das Verhältnis Scheinstrom (ru15) zu Dauerstrom (Is / Id) den Wert von dr50 "Motorschutz min Is/Id" überschreitet. Die Auslösezeit für diesen Punkt wird in dr34 "Motorschutzzeit min Is/Id" eingestellt. In dr35 "Motorschutzzeit bei Imax" wird die Auslösezeit beim Maximalstrom eingestellt. Wenn in dr35 ein größerer Wert als in dr34 programmiert ist, gilt im gesamten Bereich die Zeit dr34.

Der Maximalstrom wird durch dr33 "DSM max. Moment" oder dr15 "max. Moment FU" vorgeben. Der kleinere der beiden Werte bestimmt den Maximalstrom.

Der Dauerstrom ist drehzahlabhängig. Er ist bei Drehzahl 0 gleich dr28 "DSM Stillstandsdauerstrom" und erreicht bei dr24 "DSM Bemessungsdrehzahl" den Wert dr23 "DSM Bemessungsstrom".



Die Auslösezeit ist die Zeit, die der interne Zähler benötigt, um von 0 bis 100% zu zählen. Bei Erreichen von 100% wird der Fehler "Motorschutzfunktion" ausgelöst.



In Pn15 "Motorschutzfunktion Warnpegel" kann ein Warnlevel eingestellt werden. Erreicht der Zähler diesen Level, wird die in Pn14 "Motorschutzfunktion Reaktion" eingestellte Reaktion ausgeführt. Ist das Verhältnis Scheinstrom zu Dauerstrom kleiner als der Wert in dr50, wird der Zähler verringert. Die Erholzeit dr36 "Motorschutz Erholungszeit" ist die Zeit, die der Zähler benötigt, um von 100% bis 0% zu zählen (nach Auslösen des Fehlers, d.h. wenn kein Strom fließt). Der von der Motorschutzfunktion ausgelöste Fehler kann aber schon vor Ablauf der Erholungszeit zurückgesetzt werden.



18.11 Netz-Aus-Funktion

Die Netz-Aus-Funktion hat die Aufgabe, bei Unterspannung (z.B. aufgrund eines Netzausfalls) für eine geführte Verzögerung des Antriebs bis zum Stillstand zu sorgen. Die kinetische Energie des rotierenden Antriebes wird dabei genutzt, um die Umrichterzwischenkreisspannung zu stützen. Dadurch bleibt der Umrichter in Betrieb und kann den Antrieb geführt abbremsen.

Speziell bei parallellaufenden Äntrieben (z.B. in Textilmaschinen) wird dadurch das ungeführte Auslaufen der Motoren mit den daraus resultierenden Folgen (Fadenriss etc.) vermieden.

Für die verschiedenen Betriebsmodi ist der Funktionsumfang unterschiedlich. Für die vektorgeregelten Modi haben einige Parameter keine Funktion.

Hier ein Überblick:

Parameter	U/f-Kennl.	vektorger. DASM	vektorger. DSM
Pn44 Netz-Aus Modus	ja	ja	ja
Bit 0, 1, 3, 4, 5	ja	ja	ja
Bit 2, 8	ja	keine Funktion	keine Funktion
Bit 6, 7, 9	ja	nur Werte 0 und 192	nur Werte 0 oder 192
Pn45 Netz-Aus Auslösespannung	ja	ja	ja
Pn46 Netz-Aus Autostartpegel	ja	ja	ja
Pn47 Netz-Aus Bremsmoment	ja	ja	ja
Pn48 Netz-Aus Wiederanlaufwert	ja	ja	ja
Pn49 Netz-Aus Start Eingangsw.	ja	ja	ja
Pn50 Netz-Aus ZK-Spannungssollwert	ja	keine Funktion	unsichtbar
Pn51 Netz-Aus KP ZK-Spannung	ja	ja	ja
Pn52 Netz-Aus Wiederanlaufverzögerung	ja	ja	ja
Pn53 Netz-Aus KP Wirkstrom	ja	keine Funktion	unsichtbar
Pn54 Netz-Aus KI Wirkstrom	ja	keine Funktion	unsichtbar
Pn55 Netz-Aus KD Wirkstrom	ja	keine Funktion	unsichtbar
Pn56 Netz-Aus Sprungfaktor	ja	keine Funktion	unsichtbar
Pn57 Netz-Aus KI ZK-Spannung	ja	ja	ja

Netz-Aus Modus (Pn44)

Der Parameter Netz-Aus-Modus (Pn44) schaltet die Funktion ein und bestimmt das grundsätzliche Verhalten:

Pn44: Netz-Aus Modus			
Bit	Bedeutung	Wert	Erklärung
0	Netz-Aus / Aktivierung	0: aus	Netz-Aus-Funktion deaktiviert
		1: ein	Netz-Aus-Funktion aktiviert
1	Auslösespannung	0: automatisch	Automatische Ermittlung der Start- spannung
		2: Startspannung (Pn45)	Vorgabe der Startspannung mit Pn45
2	Anfangssprung (nur U/f- Kennlinie)	0: aus dem Schlupf	Ermittlung des Anfangssprungs aus dem berechneten Schlupf
		4: aus der Auslastung	Ermittlung des Anfangssprungs aus der Auslastung
weiter auf nächster Seite			

Pn44: Netz-Aus Modus				
Bit Bedeutung		Wert	Erklärung	
	Verhalten bei Erreichen des Stillstands	0: Mod. an, kein Neustart	Status "78: Netz-Aus-Funktion aktiv" (POFF), Modulation an, Reset erforderlich	
3, 4		8: Mod. an, Neustart	Status "78: Netz-Aus-Funktion aktiv" (POFF), Modulation an, Wiederanlauf bei Netzrückkehr nach Pn52 "Netz-Aus Wiederanlaufzeit"	
		16: PLS, kein Neustart	Status "84: keine Drehrichtung nach Netz-Aus" (PLS), Modulation aus, Re- set erforderlich	
		24: reserviert	reserviert	
5	Startmodus	0: akt. Startspannung	Start gemäß Einstellung aus Bit 1	
	Startinouus	32: dig. Eingang aus Pn49	Start über digitalen Eingang	
	Sollwertauswahl (nicht für vektorger. DSM)	0: aktuelle Startspannung	Überbrückung von Netzlücken. Wiederanlauf bei Netzrückkehr, solange die Ausgangsdrehzahl Pn48 "Netz-Aus Wiederanlaufwert" nicht unterschreitet.	
		64: UZK Pn50 sofort (nur U/f-Kennlinie)	Notstop ohne Bremsmodul. Wiederanlauf erst bei Erreichen des Stillstands möglich.	
6, 7		128: UZK Pn50, wenn f< Pn48 (nur U/f-Kennlinie)	Überbrückung von Netzlücken. Wiederanlauf bei Netzrückkehr oberhalb von Pn48 "Netz-Aus Wiederanlaufwert". Sollwerterhöhung von Startspannung auf Spannungssollwert unterhalb von Pn48.	
		192: Bremsmoment (Pn47)	Notstop mit Bremsmodul. Wiederanlauf erst bei Erreichen des Stillstands möglich.	
8	Spannungsstabilisierung bei Netz-Aus (nur U/f- Kennl.)	0: = uF09	Spannungsstabilisierung während Netz-Aus = uF09	
		256: Spannungsstabilisierung aus	Spannungsstabilisierung während Netz-Aus deaktiviert	
0	Fehler, wenn kein Neustart nach Netzwiederkehr	0: kein Fehler, wenn kein Neustart	Sobald bei aktiver Power Off Funktion der Wiederanlaufwert (Pn48) unterschritten wird oder die max. Zeit für Neustart (Pn96) abgelaufen ist, wechselt der Status auf Fehler.	
9		512: Fehler, wenn kein Neustart	Dies betrifft Sy51 Bit 1, Sy44 Bit 1, und die Schaltbedingungen do00-07 = 3-5. Der Umrichterstatus (ru00) ändert sic nicht, aber die Fehler-LED blinkt.	



Auslösen von Netz-Aus

Die Netz-Aus-Funktion startet, wenn die Zwischenkreisspannung unter einen bestimmten Wert, die Startspannung, absinkt. Die Startspannung kann abhängig von Pn44 Bit 1 automatisch oder manuell vorgegeben werden.


Startspannung (Pn45)

Bei manueller Vorgabe kann die Startspannung mit Pn45 im Bereich von 200...1200 Volt vorgegeben werden. Die eingestellte Startspannung muss für einen sicheren Betrieb mindestens 50V über der UP-Schwelle liegen (UP: 200V-Klasse = 216V DC; 400V-Klasse = 240V DC; 600V-Klasse = 360V DC)

Autostartspannung (Pn46)


Mit Pn46 wird die Autostartspannung im Bereich von 50...90% (Default: 80 %) der Bemessungszwischenkreisspannung (ru68) eingestellt.

Die Bemessungszwischenkreisspannung wird bei "Netz Ein" gemessen und in ru68 angezeigt.



Anfangssprung für generatorischen Betrieb (nur U/f-Kennlinien-Betrieb)

Im ersten Zyklus nach Auslösen von Netz-Aus muss der Antrieb in den generatorischen Betrieb gebracht werden, damit Energie in den Zwischenkreis zurückgespeist werden kann. Dies passiert, indem ein Frequenzsprung gemacht wird, sodass die Drehzahl des Antriebes größer als die ausgegebene Drehfelddrehzahl des Umrichters ist.



Anfangssprungberechnung (Pn44 Bit 2)

Der Parameter Pn44 Bit 2 bestimmt, ob der Anfangssprung aus dem Wirkstrom oder aus der Auslastung berechnet wird. Bei Schlupfregelung hat diese Einstellung keinen Einfluss. Defaultwert ist die Berechnung aus dem Wirkstrom, wobei es bei hoher Oberwelligkeit des Ausgangsstromes zu falschen Werten kommen kann. In diesem Fall muss der Anfangssprung aus der Auslastung ermittelt werden. Damit die Schlupfberechnung richtige Werte liefert, ist es unerlässlich, die Motordaten vorher in die dr-Parameter einzutragen.

Netz-Aus Sprungfaktor (Pn56)

Mit dem Sprungfaktor kann der automatisch ermittelte Anfangssprung auf die jeweilige Applikation angepasst werden.

Bei zu kleinem Sprungfaktor geht der Umrichter auf "2 Fehler! Unterspannung"!

Bei zu großem Sprungfaktor läuft der Umrichter in die Hardwarestromgrenze (Status "80: Hardwarestromgrenze aktiv"). Die Regelung kann dann nicht mehr richtig arbeiten, da der Wirkstrom falsch berechnet wird!

Netz-Aus-Regler (nicht für vektorgeregelt mit DSM)

Es gibt zwei Regler: den Zwischenkreisspannungsregler und den Wirkstromregler.

Der Wirkstromregler ist im U/f-Kennlinienbetrieb dem ZK-Spannungsregler nachgeschaltet.

Im vektorgeregelten Betrieb wird der Ausgang des ZK-Spannungsreglers als Momentengrenze genutzt. Ist das Bremsmoment als Sollwert ausgewählt (Pn44 Bit 6, 7 = 3), ist der ZK-Spannungsregler deaktiviert.

Sollwert = Startspannung (Pn44 Bit 6...7 = 0)

Der mit Pn44 Bit 1 ausgewählte Startspannungswert ist der Sollwert des ZK-Spannungsreglers (s. auch: Auslösen von Netz-Aus).

Diese Einstellung dient der Überbrückung von Netzlücken. Bei Netzrückkehr läuft der Antrieb wieder an, wenn die Ausgangsdrehzahl den "Netz-Aus Wiederanlaufwert" (Pn48) noch nicht unterschritten hat.

Sollwert = Bremsmoment (Pn47; Pn44 Bit 6...7 = 3) (nur U/f-Kennlinienbetrieb)

Das Bremsmoment kann im Bereich von 0,0...100,0 % vorgegeben werden.

Das Bremsmoment wird als Sollwertquelle verwendet, wenn der Antrieb bei Netzausfall möglichst schnell abgebremst werden soll. Der ZK-Spannungsregler ist in diesem Fall abgeschaltet. Da die Zwischenkreisspannung in diesem Modus sehr stark ansteigt, ist ein Bremsmodul erforderlich.

Da bei Wirkstromregelung die Hardware-Stromgrenze nicht erreicht werden sollte, wird der Sollwert intern begrenzt, was zu Schwingungen führen kann. In diesem Fall kann der Sollwert verringert werden, was zu einer Verlängerung der Verzögerung führt. Wird die Spannungsstabilisierung eingeschaltet (Pn44 Bit 8 = "1") und uF09 = Bemessungsspannung eingestellt, wird der Strom nicht so gross und die Verzögerung wird gleichmäßiger.

Sollwert = UZK (Pn50; Pn44 Bit 6...7 = 1 oder 2) (nur U/f-Kennlinienbetrieb)

Der Spannungssollwert kann im Bereich von 200...1200 V vorgegeben werden. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, ist der interne Wert nach unten begrenzt. Als Minimalwert stellt sich der Wert der ZK-Spannung im Normalbetrieb plus ca. 50V ein. Ist ein Bremswiderstand angeschlossen, darf der eingestellte Wert nicht oberhalb der Schaltschwelle des Bremstransistors liegen, da der Regler sonst nicht mehr arbeiten kann (Schaltschwelle 200V-Klasse: 380V; 400V-Klasse: 780V; 600V-Klasse: 1140V).

Ist Pn44 Bit 6...7 = 1, wird der Spannungssollwert direkt nach dem Auslösen von Netz-Aus als Sollwert genutzt. In diesem Modus ist ein Wiederanlauf erst nach Erreichen des Stillstands möglich.

Im Modus Pn44 Bit 6...7 = 2 wird nach dem Auslösen zunächst auf die Startspannung geregelt. Bei Unterschreiten des Wiederanlaufwertes (Pn48) wird der Sollwert mit einer Rampe auf den Spannungssollwert (Pn50) erhöht. Damit wird erreicht, dass der Antrieb beim Erreichen des Stillstandes in kritischen Applikationen noch genügend Energie zum Bremsen hat.

Netz-Aus KP (UZK) (Pn51), Netz-Aus KI (UZK) (Pn57)

Um den Antrieb individuell an die Applikation anpassen zu können, kann mit Pn51 der Proportionalfaktor und mit Pn57 der Integralfaktor des Zwischenkreis-Spannungsreglers im Bereich 0...32767 eingestellt werden.



In den meisten Fällen wird die Defaulteinstellung ausreichende Ergebnisse erzielen. Kommt es jedoch zu Überschwingern oder zum Abkippen des Motors, sind die Werte zu verringern.

Netz-Aus KP (Pn53), Netz-Aus KI (Pn54), Netz-Aus KD (Pn55) (nur U/f-Kennlinien-Betrieb)

Pn53, Pn54 und Pn55 sind die Reglerparameter des Wirkstromreglers.

Ein D-Anteil wirkt sich in der Regelung meist positiv aus. Pn55 sollte ca. den 10fachen Wert von Pn53 haben.

Verhalten bei Netzrückkehr und unterhalb des Wiederanlaufwertes (Pn48)

Die folgenden Parameter beeinflussen das Verhalten des Umrichters, wenn während der Netz-Aus-Funktion die Netzspannung zurückkommt.

Netz-Aus Wiederanlaufwert (Pn48)

Abhängig vom Einsatzfall kann es sinnvoll sein, dass der Wiederanlauf bei Netzrückkehr nur oberhalb eines bestimmten Ausgangswertes durchgeführt wird. Dieser Wiederanlaufwert wird in Pn48 eingestellt. Abhängig von der Sollwertquelle (Pn44 Bit 6...7) treten folgende Zustände ein:

1. Regelung auf die Startspannung (Pn44 Bit 6...7 = 0):

Ist der Ausgangswert größer als der Wiederanlaufwert, wird bei Netzrückkehr ein Wiederanlauf durchgeführt. Dabei wird der Ausgangswert während der Wiederanlaufverzögerung (Pn52) konstant gehalten. Danach wird auf den aktuellen Sollwert beschleunigt. Unterhalb des Wiederanlaufwertes wird bei Netzrückkehr mit der Schnellhalt-Funktion (DEC-Rampe) verzögert. Kehrt das Netz nicht zurück, werden im U/f-Kennlinien-Betrieb die Reglerparameter des Wirkstromreglers linear mit dem Ausgangswert verringert.

- 2. Regelung auf den Spannungssollwert Pn50 bei Ausgangswert kleiner als Wiederanlaufwert (Pn44 Bit 6...7 = 2): Solange der Ausgangswert größer als der Wiederanlaufwert ist, verhält sich der Umrichter wie in Punkt 1. Unterhalb des Wiederanlaufwertes wird der Spannungssollwert auf Pn50 erhöht. Bei Wirkstromregelung (U/f Modus) werden die Reglerparameter des Wirkstromreglers linear mit dem Ausgangswert verringert. Bei Netzrückkehr ist ein Wiederanlauf dann erst bei Erreichen des Stillstands möglich.
- 3. Regelung auf den Spannungssollwert Pn50 oder Bremsmoment Pn47 (Pn44 Bit 6...7 = 1 oder 3): Die Reglerparameter des Wirkstromreglers (U/f Modus) werden unterhalb des Wiederanlaufwertes linear mit dem Ausgangswert verringert.

Bei Netzrückkehr ist ein Wiederanlauf erst bei Erreichen des Stillstands möglich.

Netz-Aus max. Zeit für Neustart bei Netzrückkehr (Pn96)

Dieser Parameter hat im Prinzip die gleiche Funktion wie Pn48 (Netz-Aus Wiederanlaufwert).

Nach Ablauf der eingestellten Zeit von Pn96 läuft der Antrieb bei Netzwiederkehr nicht wieder an, sondern wird mit Schnellhalt zum Stillstand verzögert.

Sind beide Parameter eingestellt (Pn48 und Pn96), gilt die Bedingung, die früher erreicht wird.

Beispiel: Pn48 = 25 Hz; Pn96 = 10 s.

- a) 25 Hz werden nach 8 s unterschritten kein Wiederanlauf mehr nach 8 s
- b) 25 Hz werden nach 12 s unterschritten kein Wiederanlauf mehr nach 10 s

Zu beachten:

Pn52 (Wiederanlaufverzögerung) ist in der maximalen Zeit enthalten.

Beispiel: Pn52 = 1 s; Pn96 = 10 s.

- a) Netzwiederkehr nach 8,5 s Wiederanlauf nach 9,5 s
- b) Netzwiederkehr nach 9,5 s kein Wiederanlauf, da Pn96 überschritten wird.

Verhalten bei Erreichen des Stillstands (Pn44 Bit 3...4)

In Pn44 Bit 3...4 wird eingestellt, wie sich der Antrieb bei Erreichen des Stillstands verhält.

Pn44 Bit 3...4 = 0:

Der Umrichter moduliert unabhängig von einer Drehrichtungsvorgabe mit dem eingestellten Boost und steht im Status "78: Netz-Aus Funktion aktiv".

Pn44 Bit 3...4 = 1:

Der Umrichter moduliert unabhängig von einer Drehrichtungsvorgabe mit dem eingestellten Boost und steht im Status "Netz-Aus Funktion aktiv" (POFF). Nach Ablauf der Wiederanlaufverzögerung Pn52 (falls eingestellt) läuft der Umrichter selbständig wieder an, wenn die Netzspannung zurückgekommen ist. Pn44 Bit 3...4 = 2:

Der Umrichter schaltet die Modulation ab und steht im Status "84: keine Drehrichtung nach Netz-Aus". Für den Wiederanlauf ist ein Reset erforderlich.

Netz-Aus Wiederanlaufverzögerung (Pn52)

Die Wiederanlaufverzögerung ist die Zeit, in der nach Netzrückkehr der Ausgangswert konstant gehalten wird, wenn ein Wiederanlauf erlaubt ist. Sie ist im Bereich von 0...100s (Default 0s) einstellbar. Nach Ablauf der Zeit wird wieder auf den aktuellen Sollwert beschleunigt.

Netz-Aus Start Eingangswahl (Pn49)

Mit diesem Parameter können ausschliesslich Hardware-Eingänge eingestellt werden, da diese im gleichen Raster abgetastet werden, in dem die Power Off Regelung aktiv ist. Eine Vorgabe über das Steuerwort oder di01/di02 ist nicht möglich.

Beispiele zu den Netz-Aus-Betriebsmodi

Um die Zusammenhänge besser zu verdeutlichen, werden im folgenden Abschnitt die Betriebsmodi genauer erklärt.

Überbrücken von Netzlücken (diese Funktion ist nicht für den G6P (vektorieller Betrieb mit SM) geeignet)

Sollwertguelle: Startspannung (Pn44 Bit 6..7 = 0)

Spannungssollwert Pn50, wenn Ausgangswert < Pn48 (Pn44 Bit 6...7 = 2)

In diesem Modus soll der Motor fast im Leerlauf betrieben werden und nur die Energie zurückspeisen, die der Umrichter zum Betrieb benötigt. Die Startspannung ist gleichzeitig der Sollwert des Zwischenkreisspannungsreglers. Der Stellwert ist im U/f-Kennlinien-Betrieb der Sollwert des Wirkstromreglers und im vektorgeregelten Betrieb die Momentengrenze des Drehzahlreglers.

Bei schwachen Netzen empfiehlt sich, die automatische Startspannung zu wählen, da der Startspannungswert in diesem Fall langsamen Spannungsschwankungen angepasst wird.

Im ersten Zyklus wird im U/f-Kennlinien-Betrieb ein Drehzahlsprung ausgegeben und im vektorgeregelten Betrieb die Grenze des Drehzahlreglers auf den gemessenen Schlupf gestellt, damit der Antrieb in den Leerlauf versetzt wird.

Um den Antrieb im U/f-Kennlinien-Betrieb sicher zum Stillstand zu verzögern, werden die Reglerparameter des Wirkstromreglers unterhalb des Wiederanlaufwertes linear mit dem Ausgangswert verringert.

Wiederanlauf bei Netzrückkehr

Nur in diesem Modus kann die Netzrückkehr ständig erkannt werden. Ein sofortiger Wiederanlauf bei Netzrückkehr ist möglich.

Nach Erkennen der Netzrückkehr läuft die Wiederanlaufverzögerung (Pn52) ab und der Antrieb beschleunigt auf den aktuellen Sollwert.

Ein sofortiger Wiederanlauf wird unterhalb des Wiederanlaufwertes (Pn48) nicht durchgeführt. Der Antrieb verzögert mit der Schnellhalt-Funktion (Pn60..61) und verhält sich dann je nach Einstellung in Pn44 Bit 3...4 oder nach Ablauf von Pn96.

Um im U/f-Kennlinien-Betrieb bei Erreichen des Stillstands mehr Energie zum Bremsen der Schwungmassen zu haben, kann der Spannungssollwert bei Unterschreiten des Wiederanlaufwertes (Pn48) auf den Spannungssollwert (Pn50) erhöht werden (Pn44 Bit 6...7 = 2).

In diesem Fall bleibt die Regelung mit erhöhtem Sollwert aktiv. Ein Wiederanlauf ist dann erst nach Erreichen des Stillstands möglich. Danach wird das Verhalten von Pn44 Bit 3...4 bestimmt.

Auch in diesem Modus wird die Absenkung der Reglerparameter durchgeführt.



Notstop mit Bremsmodul (diese Funktion ist nicht für den G6P (vektorieller Betrieb mit SM) geeignet) Sollwertquelle: Bremsmoment (Pn44 Bit 6...7 = 3)

In diesem Modus soll der Antrieb möglichst schnell stillgesetzt werden. Da die zurückgespeiste Energie sehr hoch sein kann, ist ein Bremsmodul erforderlich.

Der Zwischenkreisspannungsregler ist nicht aktiv. Im U/f-Kennlinien-Betrieb ist der Sollwert des Wirkstromreglers das Bremsmoment (Pn47). Im vektorgeregelten Betrieb verzögert der Antrieb mit der Schnellhalt-Funktion (Pn60, 61, 67; s. Kapitel 18.5) und verhält sich dann je nach Einstellung in Pn44 Bit 3...4.

In U/f-Kennlinienbetrieb liefert der Antrieb bei kleinen Drehzahlen keine Energie mehr. In diesem Fall muss die Regelung sehr weich sein, um ein Abkippen zu verhindern.

Es besteht die Möglichkeit, den Wiederanlaufwert (Pn48) einzustellen. Die Reglerparameter des Wirkstromreglers werden unterhalb dieses Wertes linear mit dem Ausgangswert abgesenkt.

Notstop ohne Bremsmodul (nur U/f-Kennlinien-Betrieb)

Sollwertquelle: Spannungssollwert Pn50 (Pn44 Bit 6...7 = 1)

In manchen Fällen kommt man bei der Notstop-Funktion ohne Bremsmodul aus, wenn die Verluste im Motor bei hoher Zwischenkreisspannung sehr hoch sind.

Die Spannungsstabilisierung sollte in diesem Fall abgeschaltet sein. Dies kann mit Pn44 Bit 8=1 während Netz-Aus geschehen.

Der Zwischenkreisspannungsregler ist aktiv. Es wird immer bis zum Stillstandverzögert. Danach ergibt sich das Verhalten aus der Einstellung von Pn44 Bit 3...4.

Bei kleinen Drehzahlen liefert der Antrieb keine Energie mehr. In diesem Fall muss die Regelung sehr weich sein, um ein Abkippen zu verhindern.

Es besteht die Möglichkeit, den Wiederanlaufwert (Pn48) einzustellen. Die Reglerparameter des Wirkstromreglers werden unterhalb dieses Wertes linear mit dem Ausgangswert abgesenkt.

Netz-Aus im vektorgeregelten Betrieb mit SM (G6P)

In diesem Betriebsmodus kann nur die Notstop-Funktion mit Bremsmodul aktiviert werden. Nach Auslösen von Netz-Aus verzögert der Antrieb mit der Schnellhalt-Funktion (Pn60, 61; s. Kapitel 18.5) und verhält sich dann je nach Einstellung in Pn44 Bit 3...4.

18.12 GTR7-Ansteuerung

Der Bremstransistor (GTR7) dient zur Ansteuerung eines Bremswiderstandes.

In der Werkseinstellung wird der GTR7 in Abhängigkeit der Zwischenkreisspannung geschaltet, um zurückgespeiste Energie abzuführen. Der GTR7 ist dabei nur aktiv, wenn auch der Wechselrichter (die Modulation) freigegeben ist.

Mit den Parametern Pn64 "GTR7 Aktivierung Eingangswahl", Pn65 "Sonderfunktionen" und Pn69 "GTR7 ZK-Spannungspegel" kann das Schaltverhalten des GTR7 verändert werden.

18.12.1 Aktivierung durch Digitaleingang

Mit Pn64 kann ein Eingang zur Aktivierung des GTR7 festgelegt werden. Damit kann in einem DC-Verbund von mehreren Antrieben die Aktivierung der Bremstransistoren aller Umrichter synchronisiert und damit die auftretende Bremsenergie auf alle Umrichter verteilt werden.

Der GTR7 steuert in diesem Fall, unabhängig vom Umrichterstatus und der Zwischenkreisspannung, den Bremswiderstand an, sobald der Eingang aktiv ist.

Ausnahme: Beim Öffnen der Reglerfreigabe (noP) wird der GTR7 aus Sicherheitsgründen immer abgeschaltet. Das heißt, sobald ein Digitaleingang zur Aktivierung des Bremstransistors ausgewählt wird, sind die Einstellungen in Pn65, die den GTR7 betreffen, und der Parameter Pn69 ohne Funktion.

18.12.2 Verstellung der Aktivierungsschwelle

Mit Pn69 "GTR7 ZK-Spannungspegel" kann die Zwischenkreisspannungsschwelle eingestellt werden, bei der der Bremstransistor aktiv wird. Dieser Wert wird im Umrichter intern nach unten begrenzt: der Bremstransistor wird frühestens bei ru68 "Zwischenkreisspannung Bemessungswert" * 1,0625 aktiv. Der Zwischenkreisspannungbemessungswert ist die bei "Netz Ein" gemessene Zwischenkreisspannung.

18.12.3 Aktivierungsbedingungen

In der Werkseinstellung ist der Bremstransistor nur aktiv, wenn auch die Modulation freigegeben ist. Der Grund dafür ist, dass bei "Standard" Asynchronmotoren mit Abschalten der Modulation auch die Rückspeisung von Energie in den Umrichter beendet ist.

Beim Einsatz von Synchronmaschinen im Feldschwächbereich oder Sinusfilter am Umrichterausgang kann aber trotz abgeschalteter Modulation weiter zurückgespeist werden.

Dann sollte Pn65 geändert werden.

	Pn65: Spezielle Funktionen		
Bit	Wert	Erklärung	
0	1: GTR7 Funktion bei LS	GTR7-Funktion auch verfügbar im Status "70: Stillstand (Modulation aus)" (LS)	
3	8: GTR7 Freigabe bei Fehler	GTR7-Funktion auch verfügbar wenn der Umrichter sich in einem Fehlerstatus befindet. Ausnahme: Bei Öffnen der Hardware-Reglerfreigabe (Klemme X2A.6) und bei nicht versorgtem Leistungsteil (Status:13 Leistungsteil nicht bereit) ist der GTR7 immer abgeschaltet.	
5	32: GTR7 Funktion bei SW nop	Die Klemme ST bewirkt eine sofortige Hardwareabschaltung des Bremstransistors. Soll die GTR7 Funktion auch im Status "0: keine Reglerfreigabe" verfügbar sein, muss die Software-Reglerfreigabe verwendet werden (aktivierbar über di36). Dann kann mit Bit 5 der GTR7 für den Status "0: keine Reglerfreigabe" aktiviert werden. Ausnahme: Bei Öffnen der Hardware-Reglerfreigabe (Klemme X2A.6) wird der GTR7 immer abgeschaltet.	

In welchen Fällen der Bremstransistor auch bei abgeschalteter Modulation aktiv bleiben soll, hängt von der jeweiligen Applikation ab.



18.12.4 Elektrische Arbeit über GTR7

Die elektrische Arbeit, die über den GTR7-Bremstransistor umgewandelt wird, zeigt der Parameter ru91 an. Hierfür ist die korrekte Eingabe des Bremswiderstandes im Parameter Pn82 erforderlich. Bei Erreichen des Maximalwertes von 99999 kWh wird der Zähler auf diesen Wert begrenzt.

Der Parameter ru91 ist schreibbar. Er wird durch Neuinitialisierung und bei Schreiben des Power on Zählers (ru40) auf seinen Defaultwert gesetzt.

	Pn82: GTR7 Widerstand		
Bit	Wert	Erklärung	
0	0,0005000,000 Ohm	Der Widerstandswert des angeschlossenen Bremswiderstands	

	ru91: Energie über GTR7		
Bit	Wert	Erklärung	
0	099999 kWh	Die elektrische Energie, die über den GTR7 Bremswiderstand vernichtet wird, wird über den Parameter ru91 angezeigt.	

18.13 Motor-Blockiererkennung

Die Motor-Blockiererkennung dient dazu Teile des gesamten Antriebs zu schützen. Die Motor-Blockiererkennung vergleicht den Sollwert (ru01) mit dem Istwert (ru07). Damit die Motor-Blockiererkennung funktioniert muss der Sollwert und der Rampenausgangswert über den in Pn86 eingestellten Wert liegen. Wenn der Istwert (ru07) unter den in Pn86 eingestellten Wert liegt, läuft ein Zähler hoch bis die eingestellte Zeit in Pn87 erreicht ist. Ist diese Zeit erreicht, wird die Modulation abgeschaltet und der Fehler "29: Fehler! Blockade" wird ausgelöst.

Die Motor-Blockiererkennung sollte so parametriert sein, dass die Erkennung anschlägt, bevor das Motormodell bei Betrieb mit ASCL/SCL instabil wird.

	Pn85: Blockade Modus			
Bit	Wert	Erklärung		
02	0: aus	Die Motor-Blockiererkennung ist ausgeschaltet		
	1: stoppe Modell	Bei auslösen einer Blockade, wird der aktuelle Zustand beibehalten. Abhängig von der Einstellung in Bit4 wird dieser Zustand beibehalten. Somit wird das aufgebrachte Moment erhalten, bis der Sollwert = 0 ist.		
	2: Rampen mit Schlupf	Der aktuelle Wirkstrom, Magnetisierungsstrom und die Istdrehzahl wird zu Null bzw. der Magnetisierungsstrom wird in Abhängigkeit von der Einstellung in Bit 3 auf seinen Bemessungswert, abhängig von der eingestellten Rampenzeit (Pn88) zu Null geführt. Nach Ablauf der Rampenzeit wird abhängig vom eingestellten Wert in Bit 4 verfahren		
	3: Rampen im DC-Modus	Die Ausgangsfrequenz wird sofort zu Null gesetzt. Der Wirkstrom und der Magnetisierungsstrom wird zu Null bzw. der Magnetisierungsstrom wird abhängig von der Einstelllung in Bit 3 auf seinen Bemessungswert und in Abhängigkeit von der eingestellten Rampenzeit (Pn88) zu Null geführt. Nach Ablauf der Rampenzeit wird abhängig vom eingestellten Wert in Bit 4 verfahren		
	47: reserviert	reserviert		
	0: zu Null	Der Magnetisierungsstrom wird auf Wert Null geführt.		
3	8: zu Bemes- sungsmagnetisie- rungsstrom	Der Magnetisierungsstrom wird auf den Bemessungsmagnetisierungsstrom geführt.		
weite	weiter auf nächster Seite			

Pn85: Blockade Modus		
Bit	Wert	Erklärung
4	0: Warnung über digitalen Ausgang	Es wird eine Warmung über einen digitalen Ausgang ausgegeben. Die Warnung wird zurückgesetzt, wenn der Sollwert zu null gesetzt wird oder das Vorzeichen gewechselt wird.
	16: Fehler, kein Autoreset	Der Frequenzumrichter geht In den Status "29: Fehler! Blockade". Es ist kein Autoreset möglich.

Pn86: Blockade Pegel		
Wert Erklärung		
0,0004000,000 1/min	Einstellbare Grenze ab wann die Blockade Wartezeit abläuft. Wird die eingestellte Grenze vom Istwert unterschritten, läuft die in Pn87 eingestellte Zeit ab.	

Pn87: Blockade Wartezeit			
Wert	Wert Erklärung		
0,00100,00s	Wenn die eingestellte Blockade Wartezeit abgelaufen ist, wird der Fehler "Fehler Blockade" ausgelöst.		

Pn88: Blockade Rampenzeit	
Wert	Erklärung
0,00100,00s	In dieser Zeit wird der Strom linear auf 0 geführt.

18.14 Spezielle Funktionen

In diesem Parameter sind verschiedenste Funktionen zusammengefasst, die für spezielle Applikationen das Verhalten des Umrichters an den Einsatzfall anpassen.

	Pn65: Spezielle Funktionen		
Bit	Wert	Erklärung	
0	1: GTR7 Funktion bei LS	GTR7-Funktion auch verfügbar im Status "0: keine Reglerfreigabe " (LS). *1	
1	2: Funktion von Pn04 = E.UP	Mit dem in Pn04 "Eingangswahl ext. Fehler" ausgewählten Eingang wird nicht "31: Fehler! externer Eingang" sondern "2: Fehler! Unterspannung" ausgelöst. Damit kann erreicht werden, dass bei gekoppelten Antrieben alle Umrichter gleichzeitig auf Unterspannung gehen, sobald bei einem Umrichter das Netz einbricht und auch alle Umrichter gleichzeitig einen automatischen Wiederanlauf durchführen können, wenn die Netzspannung an allen Umrichtern wieder im gültigen Bereich ist. Der Unterspannungsfehler aus der Zwischenkreisspannungsmessung bleibt aktiv.	
2	4: Verhalten wenn LT nicht bereit	Der Status "13: Leistungsteil nicht bereit", in den der Umrichter bei nicht versorgtem Leistungsteil geht, wird nicht als Fehler behandelt. Das heißt, die Schaltbedingungen 46 sind nicht erfüllt und das Bit 1 im Statuswort "Fehler" wird nicht gesetzt.	
3	8: GTR7 Freiga- be bei Fehler	GTR7-Funktion auch verfügbar wenn der Umrichter sich in einem Fehlerstatus befindet. Ausnahme: Bei Öffnen der Hardware–Reglerfreigabe (Klemme X2A.6) und bei nicht versorgtem Leistungsteil (Status "13: Leistungsteil nicht bereit") ist der GTR7 immer abgeschaltet. *1	
	weiter auf nächster Seite		



Bit Wert Erklärung		Pn65: Spezielle Funktionen			
raturabhängigkeit Die Klemme ST bewirkt eine sofortige Hardware - Abschaltung des GTR7. Soll die GTR7 Funktion auch im Status "0: keine Reglerfreigabe" (nop) verfügbar sein, muss die Software-Reglerfreigabe verwendet werden (Aktivierbar über di36). Dann kann mit Bit 5 der GTR7 für den Status "keine Reglerfreigabe" aktiviert werden. Ausnahme: Bei Öffnen der Hardware – Reglerfreigabe" aktiviert werden. Ausnahme: Bei Öffnen der Hardware – Reglerfreigabe diese Bits reduziert der Umrichter die Schaltfrequenz ist die Stromgrenze für den Überlastschutz im unteren Drehzahlbereich reduziert. Bei Aktivierung dieses Bits reduziert der Umrichter die Schaltfrequenz bis zur Bemessungsschaltfrequenz, um den Fehler "19: Überlast im Stillstand" zu vermeiden. Der Status "2: Fehler! Unterspannung" wird nicht als Fehler behandelt, wenn die Drehrichtungsvorgabe oder die Reglerfreigabe fehlt. Das heißt, die Schaltbedingungen 46 sind nicht erfüllt und im Statuswort wird Bit "Fehler" nicht gesetzt. Der Status "76: Base Block aktiv Motorentregung" wird nicht mehr angezeigt. Vorteil: die Ursache für die Abschaltung der Modulation (z.B. Fehler) ist sofort in ru00 sichtbar und kann von einer externen Steuerung ausgewertet werden. Nachteil: Da ein Rücksetzen eines Fehlers erst nach Ablauf der Motorentregungszeit möglich ist, ist ohne die Anzeige nicht sichtbar, wann ein Reset durchgeführt werden kann. 10 1024: A.XX = Fehler 10 2048: kein dig. ST = kein E.Bus 2408: Fehler 24096: Fehler Reset bei 0 24096: Fehler Reset bei 0 2500: Fehler Reset be	Bit	Wert	Erklärung		
die GTR7 Funktion auch im Status "0: keine Reglerfreigabe" (nop) verfügbar sein, muss die Software-Reglerfreigabe verwendet werden (Aktivierbar über di36). Dann kann mit Bit 5 der GTR7 für den Status "keine Reglerfreigabe" aktiviert werden. Ausnahme: Bei Öffnen der Hardware – Reglerfreigabe" aktiviert werden. Ausnahme: Bei Öffnen der Hardware – Reglerfreigabe (Klemme X2A.6) wird der GTR7 immer abgeschaltet. *1 Bei Schaltfrequenzen oberhalb der Bemessungsschaltfrequenz ist die Stromgrenze für den Überlastschutz im unteren Drehzahlbereich reduziert. Bei Aktivierung dieses Bits reduziert der Umrichter die Schaltfrequenz bis zur Bemessungsschaltfrequenz, um den Fehler "19: Überlast im Stillstand" zu vermeiden Dershrichtungsvorgabe oder die Reglerfreigabe fehlt. Das heißt, die Schaltbedingungen 46 sind nicht erfüllt und im Statuswort wird Bit 1"Fehler" nicht gesetzt. Der Status "76: Base Block aktiv/ Motorentregung" wird nicht mehr angezeigt. Vorteil: die Ursache für die Abschaltung der Modulation (z.B. Fehler) ist sofort in ru00 sichtbar und kann von einer externen Steuerung ausgewertet werden. Nachteil: Da ein Rücksetzen eines Fehlers erst nach Ablauf der Motorentregungszeit möglich ist, ist ohne die Anzeige nicht sichtbar, wann ein Reset durchgeführt werden kann. 10 1024: A.XX = Fehler personent reserviert 11 2048: kein dig. ST = kein E.Bus 2048: kein dig. ST = kein E.Bus 2048: kein dig. ST = kein E.Bus 2049: Fehler Reset bei 0 Ein Störungs- oder Fehlerreset wird erst zugelassen, wenn der Betrag des Istwerts bei Mod. aus Der Vergleich ru07 "Istwert Anzeige" = ru01 "Sollwertanzeige" (für Statuswort und Bedingung "Konstantlauf") wird ständig durchgeführt, auch bei abgeschalteter Modulation und während des Status "74: Drehzahlsuche". Dies wirkt sich auf das Statuswort, die Timer Start- und Resetbedingungen und die (do00 do07) Schaltbedingung 20 aus.	4				
664: OL2 Deratingbegrenzungze für den Überlastschutz im unteren Drehzahlbereich reduziert. Bei Aktivierung dieses Bits reduziert der Umrichter die Schaltfrequenz bis zur Bemessungsschaltfrequenz, um den Fehler "19: Überlast im Stillstand" zu vermeiden.7128: E.UP bei nop und LSDer Status "2: Fehler! Unterspannung" wird nicht als Fehler behandelt, wenn die Drehrichtungsvorgabe oder die Reglerfreigabe fehlt. Das heißt, die Schaltbedingungen 46 sind nicht erfüllt und im Statuswort wird Bit 1 "Fehler" nicht gesetzt.8256: BBL-AnzeigeDer Status "76: Base Block aktiv/ Motorentregung" wird nicht mehr angezeigt. Vorteil: die Ursache für die Abschaltung der Modulation (z.B. Fehler) ist sofort in ru00 sichtbar und kann von einer externen Steuerung ausgewertet werden. Nachteil: Da ein Rücksetzen eines Fehlers erst nach Ablauf der Motorentregungszeit möglich ist, ist ohne die Anzeige nicht sichtbar, wann ein Reset durchgeführt werden kann.9512: reserviertIst dieses Bit aktiv, werden bei einer Störung (Status: Warnung! XX) das ERROR-Bit im Statuswort Sy51 und die Schaltbedingung, die auf einen Fehler reagieren, gesetzt.112048: kein dig. ST = kein E.BusDie beiden Watchdog (Watchdog interner Bus und Watchdog Zeit) werden durch den in di39 "Abschalten ST Eingangswahl" programmierten Eingang deaktiviert.*2.124096: Fehler Reset bei 0Ein Störungs- oder Fehlerreset wird erst zugelassen, wenn der Betrag des Istwerts (ru07) kleiner als die Betriebshysterese (LE16) ist. Dies gilt auch für den automatischer Wiederanlauf138192: Istwert = Sollwert bei Mod. ausDer Vergleich ru07 "Istwert Anzeige" = ru01 "Sollwertanzeige" (für Statuswort und Bedingung "Konstantlauf") wird ständig durchgeführt, auch bei abgeschalteter Modulation und während des Status "74: Drehzahlsuche".13 </td <td>5</td> <td></td> <td>die GTR7 Funktion auch im Status "0: keine Reglerfreigabe" (nop) verfügbar sein, muss die Software-Reglerfreigabe verwendet werden (Aktivierbar über di36). Dann kann mit Bit 5 der GTR7 für den Status "keine Reglerfreigabe" aktiviert werden. Ausnahme: Bei Öffnen der Hardware – Reglerfreigabe (Klemme X2A.6)</td>	5		die GTR7 Funktion auch im Status "0: keine Reglerfreigabe" (nop) verfügbar sein, muss die Software-Reglerfreigabe verwendet werden (Aktivierbar über di36). Dann kann mit Bit 5 der GTR7 für den Status "keine Reglerfreigabe" aktiviert werden. Ausnahme: Bei Öffnen der Hardware – Reglerfreigabe (Klemme X2A.6)		
Drehrichtungsvorgabe oder die Reglerfreigabe fehlt. Das heißt, die Schaltbedingungen 46 sind nicht erfüllt und im Statuswort wird Bit 1, Fehler" nicht gesetzt. Der Status "76: Base Block aktiv/ Motorentregung" wird nicht mehr angezeigt. Vorteil: die Ursache für die Abschaltung der Modulation (z.B. Fehler) ist sofort in ru00 sichtbar und kann von einer externen Steuerung ausgewertet werden. Nachteil: Da ein Rücksetzen eines Fehlers erst nach Ablauf der Motorentregungszeit möglich ist, ist ohne die Anzeige nicht sichtbar, wann ein Reset durchgeführt werden kann. 9 512: reserviert 10 24: A.XX = Fehler Fehler 10 24: A.XX = Bit dieses Bit aktiv, werden bei einer Störung (Status: Warmung! XX) das ERROR-Bit im Statuswort Sy51 und die Schaltbedingung, die auf einen Fehler reagieren, gesetzt. Die beiden Watchdog (Watchdog interner Bus und Watchdog Zeit) werden durch den in di39 "Abschalten ST Eingangswahl" programmierten Eingang deaktiviert. *2: 4096: Fehler Reset bei 0 Die beiden Watchdog (Watchdog interner Bus und Watchdog Zeit) werden durch den in di39 "Abschalten ST Eingangswahl" programmierten Eingang deaktiviert. *2: Ein Störungs- oder Fehlerreset wird erst zugelassen, wenn der Betrag des Istwerts (ru07) kleiner als die Betriebshysterese (LE16) ist. Dies gilt auch für den automatischer Wiederanlauf Der Vergleich ru07 "Istwert Anzeige" = ru01 "Sollwertanzeige" (für Statuswort und Bedingung "Konstantlauf") wird ständig durchgeführt, auch bei abgeschalteter Modulation und während des Status "74: Drehzahlsuche". Dies wirkt sich auf das Statuswort, die Timer Start- und Resetbedingungen und die (do00 do07) Schaltbedingung 20 aus.	6		ze für den Überlastschutz im unteren Drehzahlbereich reduziert. Bei Aktivierung dieses Bits reduziert der Umrichter die Schaltfrequenz bis zur Bemessungsschalt-		
Vorteil: die Ursache für die Abschaltung der Modulation (z.B. Fehler) ist sofort in ru00 sichtbar und kann von einer externen Steuerung ausgewertet werden. Nachteil: Da ein Rücksetzen eines Fehlers erst nach Ablauf der Motorentregungszeit möglich ist, ist ohne die Anzeige nicht sichtbar, wann ein Reset durchgeführt werden kann. 9 512: reserviert reserviert 10 1024: A.XX = Fehler Fehler lst dieses Bit aktiv, werden bei einer Störung (Status: Warnung! XX) das ERRORBit im Statuswort Sy51 und die Schaltbedingung, die auf einen Fehler reagieren, gesetzt. 11 2048: kein dig. ST = kein E.Bus lie beiden Watchdog (Watchdog interner Bus und Watchdog Zeit) werden durch den in di39 "Abschalten ST Eingangswahl" programmierten Eingang deaktiviert. *2. 12 4096: Fehler Reset bei 0 8192: Istwert = Sollwert bei Mod. aus lie Sollwert bei Mod. aus lie Warnung! XX) das ERRORBit im Statuswort und Resetbedingung die auf einen Fehler reagieren, gesetzt. Die beiden Watchdog (Watchdog interner Bus und Watchdog Zeit) werden durch den in di39 "Abschalten ST Eingangswahl" programmierten Eingang deaktiviert. *2. Ein Störungs- oder Fehlerreset wird erst zugelassen, wenn der Betrag des Istwerts (ru07) kleiner als die Betriebshysterese (LE16) ist. Dies gilt auch für den automatischer Wiederanlauf Der Vergleich ru07 "Istwert Anzeige" = ru01 "Sollwertanzeige" (für Statuswort und Bedingung "Konstantlauf") wird ständig durchgeführt, auch bei abgeschalteter Modulation und während des Status "74: Drehzahlsuche". Dies wirkt sich auf das Statuswort, die Timer Start- und Resetbedingungen und die (do00 do07) Schaltbedingung 20 aus.	7		Drehrichtungsvorgabe oder die Reglerfreigabe fehlt. Das heißt, die Schaltbedin-		
10 24: A.XX = Fehler	8	256: BBL-Anzeige	Vorteil: die Ursache für die Abschaltung der Modulation (z.B. Fehler) ist sofort in ru00 sichtbar und kann von einer externen Steuerung ausgewertet werden. Nachteil: Da ein Rücksetzen eines Fehlers erst nach Ablauf der Motorentregungszeit möglich ist, ist ohne die Anzeige nicht sichtbar, wann ein Reset durchgeführt		
Bit im Statuswort Sy51 und die Schaltbedingung, die auf einen Fehler reagieren, gesetzt. 2048: kein dig. ST = kein E.Bus Die beiden Watchdog (Watchdog interner Bus und Watchdog Zeit) werden durch den in di39 "Abschalten ST Eingangswahl" programmierten Eingang deaktiviert. *2. Ein Störungs- oder Fehlerreset wird erst zugelassen, wenn der Betrag des Istwerts (ru07) kleiner als die Betriebshysterese (LE16) ist. Dies gilt auch für den automatischer Wiederanlauf Der Vergleich ru07 "Istwert Anzeige" = ru01 "Sollwertanzeige" (für Statuswort und Bedingung "Konstantlauf") wird ständig durchgeführt, auch bei abgeschalteter Modulation und während des Status "74: Drehzahlsuche". Dies wirkt sich auf das Statuswort, die Timer Start- und Resetbedingungen und die (do00 do07) Schaltbedingung 20 aus.	9	512: reserviert	reserviert		
den in di39 "Abschalten ST Eingangswahl" programmierten Eingang deaktiviert. *2. 4096: Fehler Reset bei 0 Ein Störungs- oder Fehlerreset wird erst zugelassen, wenn der Betrag des Istwerts (ru07) kleiner als die Betriebshysterese (LE16) ist. Dies gilt auch für den automatischer Wiederanlauf Der Vergleich ru07 "Istwert Anzeige" = ru01 "Sollwertanzeige" (für Statuswort und Bedingung "Konstantlauf") wird ständig durchgeführt, auch bei abgeschalteter Modulation und während des Status "74: Drehzahlsuche". Dies wirkt sich auf das Statuswort, die Timer Start- und Resetbedingungen und die (do00 do07) Schaltbedingung 20 aus.	10		Bit im Statuswort Sy51 und die Schaltbedingung, die auf einen Fehler reagieren,		
werts (ru07) kleiner als die Betriebshysterese (LE16) ist. Dies gilt auch für den automatischer Wiederanlauf Der Vergleich ru07 "Istwert Anzeige" = ru01 "Sollwertanzeige" (für Statuswort und Bedingung "Konstantlauf") wird ständig durchgeführt, auch bei abgeschalteter Modulation und während des Status "74: Drehzahlsuche". Dies wirkt sich auf das Statuswort, die Timer Start- und Resetbedingungen und die (do00 do07) Schaltbedingung 20 aus.	11		den in di39 "Abschalten ST Eingangswahl" programmierten Eingang deakti-		
8192: Istwert = Sollwert bei Mod. aus Bedingung "Konstantlauf") wird ständig durchgeführt, auch bei abgeschalteter Modulation und während des Status "74: Drehzahlsuche". Dies wirkt sich auf das Statuswort, die Timer Start- und Resetbedingungen und die (do00 do07) Schaltbedingung 20 aus.	12		werts (ru07) kleiner als die Betriebshysterese (LE16) ist. Dies gilt auch für den		
14 16384: reserviert reserviert	13	Sollwert bei Mod.	Bedingung "Konstantlauf") wird ständig durchgeführt, auch bei abgeschalteter Modulation und während des Status "74: Drehzahlsuche". Dies wirkt sich auf das Statuswort, die Timer Start- und Resetbedingungen und		
	14	16384: reserviert	reserviert		

*1 zu Bit 0, 3, 5: Mit dem GTR7 (Bremstransistor) kann ein Bremswiderstand an den Zwischenkreis geschaltet werden, der zurückgespeiste Energie aufnimmt, wenn der Motor generatorisch arbeitet.

Standardmäßig ist der GTR7 generell aus, wenn die Modulation abgeschaltet ist. Für manche Anwendungen (z.B. Synchronmotore im Feldschwächbetrieb) ist es aber sinnvoll, den GTR7 bei abgeschalteter Modulation aktiv zu lassen, damit der Bremswiderstand zugeschaltet werden kann, wenn die Zwischenkreisspannung den Wert von Pn69 "GTR7 ZK-Spannungspegel" überschreitet.

Mit setzen dieser Bits ist die GTR7-Funktion für den jeweiligen Umrichterstatus verfügbar.

*2 zu Bit 11:

Wird ein Antrieb über ein Bussystem gesteuert und auch die Reglerfreigabe über das Steuerwort geschaltet, sollten die beiden Watchdog (Watchdog interner Bus und Watchdog Zeit) aktiviert sein, damit bei Ausfall des Bussystems der Antrieb gestopt wird. Allerdings ist der Antrieb dann nicht mehr im Handbetrieb verfahrbar, da – solange der Bus ausgefallen ist - die Stör- oder Fehlermeldung des Watchdogs bestehen bleibt. Mit Parameter di39 "Abschalten ST Eingangswahl" kann schon ein Eingang ausgewählt werden, mit dem die digitale Vorgabe der Reglerfreigabe (das heißt, Vorgabe über di - Parameter oder das Steuerwort) deaktiviert werden kann. Damit ist nur die Klemme ST (X2A.6) wirksam und die Steuerung der Reglerfreigabe kann wieder allein über den digitalen Eingang erfolgen.

Wird dieses Bit gesetzt, werden mit dem (in di39) ausgewählten Eingang auch die beiden Watchdog deaktiviert. Ist jetzt für den Watchdogfehler eine Reaktion mit automatischem Wiederanlauf gewählt, so setzt sich die Störung selbsttätig zurück und der Antrieb kann im Handbetriebgefahren werden.

18.14.1 Durchflussüberwachung

Mit dieser Funktion wird die Durchflussüberwachung mit Ventilansteuerung und Durchflusswächter eingestellt.

Pn91: Durchflussüberwachung Modus			
Bit	Wert	Bedeutung	Erklärung
0	0: aus	Durchflussüberwachung Modus	
	1: ein	Durching wodus	Durchflussübenvachung aus/ein
1	0: Antrieb aktiv=run	Modus Antriob aktiv	Durchflussüberwachung aus/ein
I	2: Antrieb aktiv=bereit+ST	Modus Antrieb aktiv	
Ist die Funktion aktiviert, kann der Modus für den Status "Antrieb aktiv" ausgewählt werden. Ist die Funktion nicht aktiv (Pn91 Bit 0 = 0), wird kein Fehler und keine Warnung ausgelöst.			
Für den Status "Antrieb aktiv" gibt es zwei Einstlellungen:			
Antrieb	Antrieb aktiv=run Der Antrieb ist aktiv, wenn die Modulation freigegeben ist.		
	Der Antrieb ist aktiv, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:		
Antrich	aktiv = boroit + ST	- das Leistungsteil ist versorgt	
Antrieb aktiv=bereit+ST		- es liegt keine Störung vor	
		- die Reglerfreigabe aktiv ist	

	Pn92: Durchflusswächter Ventilansteuerung Ausgangsauswahl		
Bit	Wert	Erklärung	
0	1: O1	Transistorausgang	
1	2: O2	Transistorausgang	
2	4: R1	Relaisausgang	
3	8: R2	Relaisausgang	
4	16: OA	Interner Ausgang	
5	32: OB	Interner Ausgang	
6	64: OC	Interner Ausgang	
7	128: OD	Interner Ausgang	




Pn93: Durchflusswächter Eingangsauswahl							
Bit	t Dezimalwert Eingang Klemme						
0	0	kein Eingang					
	1 (Default)	ST (Prog. Eingang "Reglerfreigabe/Reset")	X2A.6				
1	2	RST (Prog. Eingang "Reset")	X2A.5				
2	4	F (Prog. Eingang "Vorwärts")	X2A.8				
3	8	R (Prog. Eingang "Rückwärts")	X2A.7				
4	16	I1 (Prog. Eingang 1)	X2A.10				
5	32	I2 (Prog. Eingang 2)	X2A.9				
6	64	I3 (Prog. Eingang 3)	X2A.12				
7	128	I4 (Prog. Eingang 4)	X2A.11				
8	256	IA (Interner Eingang A)	keine				
9	512	IB (Interner Eingang B)	keine				
10	1024	IC (Interner Eingang C)	keine				
11	2048	ID (Interner Eingang D) ke					

	Pn94: Durchflusswächter Verzugszeit für Warnung					
Bit Wert Erklärung						
0	0,0060,00	Hier wird die Reaktionszeit von 060,00 s von Ventil / Durchflusswächter eingestellt. Der Defaultwert für Pn94 ist: 0 (aus).				

	Pn95: Durchflussüberwachung Minimaltemperatur
Wertebereich	
090°C	

Definiert die Temperaturgrenze im Bereich von 0...90°C, Betauung droht. Alle Parameter sind nicht satzprogrammierbar.





18.14.2 Lüftersteuerung

Mit dem Parameter Pn97 kann der Laufmodus und der Lüfterfunktionstest, welcher beim Starten durchgeführt wird, ausgewählt werden. Mit den Bits 0...2 kann ein Wert für den Laufmodus gewählt werden. Mit den Bits 3....4 kann ein Wert für den Lüfterfunktionstest gewählt werden. Der einstellbare Wert ist eine Kombination aus Laufmodus und Lüfterfunktionstest. Am Beispiel des Defaultwertes wird deutlich wie sich der einzustellende Wert zusammensetzt. Der Defaultwert des Parameter Pn97 beträgt 20. Dieser Wert setzt sich wie folgt zusammen => Wert4+Wert 16. Test mit voller Geschwindigkeit beim Einschalten sowie automatische Steuerung im laufenden Betrieb.

	Pn97: Lüftersteuerung Leistungsteil								
Bit	Bedeutung	Wert	Erklärung						
		0: generell aus							
		1: reserviert							
		2: generell an/volle Geschwindigkeit							
02	Laufmodus	3: reserviert	Einstellung des Lüfters beim Betrieb des						
02		4: auto. Steuerung	Umrichters						
		5: aus/Übertemperaturschutz							
		6: reserviert							
		7: reserviert							
	l Oftenford	0: aus	Einstellung des Lüfters beim Startvorgang						
34	Lüfterfunk- tionstest	8: reserviert							
		16: volle Geschw. beim Einschalten							

19. Parametersätze

Der KEB COMBIVERT umfasst 8 Parametersätze (0...7), d.h. alle satzparametrierbaren Parameter sind 8 mal im Umrichter vorhanden und können unabhängig voneinander mit verschiedenen Werten belegt werden. Da viele Parameter in den Parametersätzen gleiche Werte erhalten, wäre es relativ aufwendig in jedem Satz jeden Parameter einzeln einzustellen. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie man komplette Parametersätze kopiert, sperrt, auswählt und den Umrichter neu initialisiert.

19.1 Parametrierung mit COMBIVIS 6 über Subindices (entsprechend DS301)

Die satzprogrammierbaren Parameter lassen sich in COMBIVIS 6 über die Subindexadressierung ansprechen.

Hinweise zur Subindexadressierung

- Nummerierung der Subindices von 1...8 nicht von 0...7

Beispiel: Satz 0 = Subindex 1 Satz 1 = Subindex 2

Satz 7 = Subindex 8

- Nur direkte Subindicierung möglich
- Keine indirekte Adressierung über Satzzeiger möglich
- Kein Zugriff auf "aktiver Satz" möglich

19.2 Nicht satzprogrammierbare Parameter

Bestimmte Parameter sind nicht satzprogrammierbar, da ihr Wert in allen Sätzen gleich sein muss (z.B. Busadresse oder Baudrate). Im Umrichter besitzen diese Parameter keine Parametersatznummer in der Parameteridentifikation. Im COMBIVIS 6 besitzen diese Parameter kein "+" im Geräteeditor. Da das "+" nicht verfügbar ist, lässt sich auch keine Untergruppe öffnen. Alle nicht satzparametrierbaren Parameter werden im Subindex 0 angezeigt.



Für alle nicht satzprogrammierbaren Parameter gilt unabhängig vom angewählten Parametersatz immer der gleiche Wert!

19.3 Security-Parameter

Die Security-Parameter umfassen die Baudrate, Umrichteradresse, Betriebsstundenzähler, Steuerungstyp, Serien-/Kundennummer, Abgleichwerte und Fehlerdiagnose. Diese Parameter werden beim kopieren von Parametersätzen oder Laden von Defaultwerten nicht überschrieben.

Folgende Parameter werden beim Kopieren von Parametersätzen nicht überschrieben:

Sy02, Sy03, Sy06, Sy11 ru40, ru41 Ud01, Ud02, Ud06 Fr01 In10...In16, In24...In30



19.4 System-Parameter

Die System-Parameter umfassen die Motor- und Geberdaten:

dr-Parameter
Pn61 (bei G6L, G6P) / Pn67 (bei G6L)
cS00...cS22 (bei G6K cS00/ cS01/ cS03/ cS04/ cS06/ cS09)
dS00...dS01/ dS13 (nicht bei G6K)
Ec14/ Ec15/ Ec64 (bei G6P Ec40)
Fr10

19.5 Indirekte und direkte Satzadressierung

Bei indirekter Satzadressierung werden die Parameterwerte angezeigt und editiert, auf welche der Satzzeiger (Fr09) eingestellt ist. Die direkte Satzadressierung ermöglicht das Anzeigen oder Schreiben eines Parameterwertes unabhängig vom Satzzeiger direkt in einen oder mehrere Parametersätze.

19.6 Zeigerparameter

Nach einem Power-On-Reset halten alle Zeigerparameter den Wert 0. Ausgenommen sind der Satzzeiger Fr09 und die CP-Parameterauswahl Ud15.

19.7 Kopieren von Parametersätzen / Werkseinstellung laden (Fr01, Fr09)


Bei indirekter Satzadressierung sind zum Kopieren von Parametersätzen zwei Parameter zuständig. Fr09 legt den Zielsatz fest. Fr01 bestimmt den Quellparametersatz und startet den Kopiervorgang. Bei direkter Satzprogrammierung wird der Quellsatz (Fr01) in die ausgewählten Parametersätze kopiert. Folgende Kopieraktionen können durchgeführt werden:

Zielsatz Fr09	Quellsatz Fr01	Aktion	
07	07	Alle programmierbaren Parameter des Quellsatzes werden in den Zielsatz kopiert.	
0	-1: DefWerte in gew. Sätze	In alle Parameter von Satz 0 (mit Ausnahme System- und Securityparameter) werden Defaultwerte kopiert.	
17	-1: DefWerte in gew. Sätze	In alle programmierbaren Parameter des Zielsatzes (mit Ausnahme System- und Securityparameter) werden Defaultwerte kopiert.	
Alle	-2: DefWerte in alle Sätze	In alle Parameter aller Sätze (mit Ausnahme System- und Securityparater) werden Defaultwerte kopiert.	
0	-3: Def. +Sys- Par./gew. Sätze	In alle Parameter von Satz 0 (mit Ausnahme von Security-Parameter) werden Defaultwerte kopiert.	
17	-3: Def. +Sys- Par./gew. Sätze	In alle programmierbaren Parameter des Zielsatzes (mit Ausnahme Security-Parameter) werden Defaultwerte kopiert.	
Alle	-4: Def. +Sys- Par./alle Sätze	In alle Parameter aller Sätze (mit Ausnahme Security-Parameter) werden Defaultwerte kopiert.	



Durch Laden der Werkseinstellung werden alle vom Benutzer festgelegten Definitionen zurückgesetzt! Dies kann die Klemmenbelegung, Satzumschaltung oder Betriebszustände umfassen. Vor Laden des Defaultsatzes ist sicherzustellen, dass keine ungewollten Betriebszustände eintreten.

19.8 Parametersätze anwählen



Fr02 Parametersatzanwahlmodus

Wie aus Bild 19.1 ersichtlich, wird mit Fr02 festgelegt, ob die Parametersatzanwahl über Tastatur/Bus (Fr04), die Klemmleiste oder über ein Steuerwort (Sy50) erfolgt, bzw. abgeschaltet ist.

	Fr02: Parametersatzanwahlmodus					
Wert	Funktion					
0	Satzanwahl deaktiviert; immer Satz 0 aktiv					
1	Satzanwahl über Tastatur/Bus mit Fr04					
2	Satzanwahl binärcodiert über Klemmleiste					
3	Satzanwahl eingangscodiert über Klemmleiste Priorität: ST>RST>R>F>I1>I2>I3>I4>IA>IB>IC>ID					
4	Satzanwahl eingangscodiert über Klemmleiste Priorität: ID>IC>IB>IA>I4>I3>I2>I1>R>F>RST>ST					
5	Satzanwahl über Steuerwort Sy50					



Fr04 Parametersatz Vorgabe

Mit dem Parameter Fr04 kann die Vorgabe für den Parametersatz gewählt werden. Der gewünschte Parametersatz (0...7) wird direkt als Wert vorgegeben und mit Enter aktiviert.

Fr04: Parametersatz Vorgabe						
Wertebereich Beschreibung						
07	Auswahl des Parametersatzes					

Fr07 Parametersatz Eingangswahl

Die Vorgabe über die Klemmleiste kann binär- oder eingangscodiert erfolgen. Die Eingänge werden mit Parameter Fr07 festgelegt. Bei binärcodierter Satzanwahl sollten maximal 3 Eingänge zur Satzanwahl programmiert werden, um Satzanwahlfehler zu vermeiden.

	Fr07: Parametersatz Eingangswahl						
Bit	Wert	Beschreibung	Klemme				
0	1 1)	ST (Prog. Eingang "Reglerfreigabe/Reset")	X2A.6				
1	2	RST (Prog. Eingang "Reset")	X2A.5				
2	4	F (Prog. Eingang "Vorwärts")	X2A.8				
3	8	R (Prog. Eingang "Rückwärts")	X2A.7				
4	16	I1 (Prog. Eingang 1)	X2A.10				
5	32	I2 (Prog. Eingang 2)	X2A.9				
6	64	I3 (Prog. Eingang 3)	X2A.12				
7	128	I4 (Prog. Eingang 4)	X2A.11				
8	256	IA (Interner Eingang A)	keine				
9	512	IB (Interner Eingang B)	keine				
10	1024	IC (Interner Eingang C)	keine				
11	2048	ID (Interner Eingang D)	keine				

¹⁾ Der Eingang ST ist hardwaremäßig mit der Funktion "Reglerfreigabe" belegt. Weitere Funktionen können nur "zusätzlich" eingestellt werden.

19.8.1 Eingangscodierte Satzanwahl

bei eingangscodierter Satzanwahl

- dürfen maximal 7 der internen oder externen Eingänge auf Satzanwahl programmiert werden (0...7 Sätze), um Satzanwahlfehler zu vermeiden.
- hat bei Fr02 = "3" der niedrigste der angewählten Eingänge Priorität (ST>RST>R>F>I1>I2>I3>I4>IA>IB>IC>ID)
- hat bei Fr02 = "4" der höchste der angewählten Eingänge Priorität (ID>IC>IB>IA>I4>I3>I2>I1>R>F>RST>ST)

Beispiel:

Bei eingangscodierter Satzanwahl (Fr02 = 3) werden I1, I2 und F zur Satzanwahl festgelegt. In diesem Fall würde F = Satz 1; I1 = Satz 2 und I2 = Satz 3 aktivieren, da die Wertigkeit (I2>I1>F). Wird bei diesem Beispiel I1 und I2 gleichzeitig angesteuert, schaltet der Umrichter in Satz2, weil die Priorität F>I1>I2 bei Fr02=3.

Beispiel 1: Mit 3 Eingängen (F, I1, und I4) soll Satz 0...7 angewählt werden

- 1.) Parameter Fr07 auf Wert "148" stellen
- 2.) Fr02 auf Wert "2" (Satzanwahl binärcodiert über Klemmleiste) stellen

14	I 1	F	Eingang	A
2 ²	2 ¹	20	Satz] 14
0	0	0	0	
0	0	1	1	
0	2	0	2	
0	2	1	3	
4	0	0	4	
4	0	1	5	Satz 7
4	2	0	6	Satz 6
4	2	1	7	Satz 5
				Satz 4
				Satz 3
				Satz 2
				Satz 1 +
				Satz 0 t
				Abbildung 19.2 Beispiel 1: Eingangscodierte Satzanwahl



Beispiel 2: Mit 5 Eingängen (I1, I2, I4, IB und ID) soll Satz 0...5 angewählt werden

- 1.) Parameter Fr07 auf Wert "2736" stellen
- 2.) Fr02 auf Wert "3" (Satzanwahl eingangscodiert über Klemmleiste) stellen

ID	IB	14	12	11	Satz	Satz	<u>†</u>
			Fr	02 =	3	4	
0	0	0	0	0	0	0] ID
0	0	0	0	1	1	1	
0	0	0	2	0	2	2	IB ————
0	0	3	0	0	3	3	14
0	4	0	0	0	4	4	
5	0	0	0	0	5	5	12
5	0	3	0	0	3	5) ' -
5	0	3	0	1	1	5	11
							Satz 5 - Satz 4 - Satz 3 - Satz 2 - Satz 1 - Satz 0
	Abbildung 19.3 Beispiel 2: Eingangscodierte Satzanwahl						

Rücksetzen auf Satz 0 / Eingangswahl (Fr11)

Der Parameter Fr11 legt einen Eingang fest, mit dem unabhängig vom aktuellen Parametersatz in Parametersatz 0 geschaltet wird. Diese Funktion ist nur bei Fr02 = 2...4 aktiv.

- bei statischer Eingangsbelegung bleibt der Umrichter in Satz 0, solange der Eingang gesetzt ist.
- bei flankengetriggerten Eingängen wird Satz 0 mit der 1. Flanke aktiviert. Mit der 2. Flanke wird der über die anderen Eingänge aktivierte Parametersatz wieder angewählt.

19.8.2 Binärcodierte Satzanwahl

Bei binärcodierter Satzanwahl:

- dürfen maximal drei der internen oder externen Eingänge auf Satzanwahl programmiert werden (2³=8 Sätze), um Satzanwahlfehler zu vermeiden.
- ist die Wertigkeit der zur Satzanwahl programmierten Eingänge aufsteigend (ID>IC>IB>IA>I4>I3>I2>I1>R>F>RST>ST)

19.9 Sperren von Parametersätzen

Fr03 Parametersatz Sperre

Parametersätze, die nicht angewählt werden sollen oder dürfen, können mit Fr03 gesperrt werden. Wenn einer der gesperrten Sätze angewählt wird, wird die in Pn18 eingestellte Reaktion ausgeführt (default: Fehler/kein AutoRestart).

Beispiel:

Die Sätze 2 und 5 sollen gesperrt werden. Wie aus der Tabelle von Fr03 ersichtlich ist, muss der Wert 4 und der Wert 32 eingetragen werden. So ergibt sich ein Gesamtwert von 36, welcher eingetragen werden muss.

Fr03: Parametersatz Vorgabe						
Wert Gesperrter Satz						
1	0					
2	1					
4	2					
8	3					
16	4					
32	5					
64	6					
128	7					




19.10 Parametersatz Ein- / Ausschaltverzögerung (Fr05, Fr06)

Mit diesen Parametern wird die Zeit eingestellt,

- mit der die Aktivierung eines neuen Satzes verzögert wird (Fr05)
- mit der die Deaktivierung des alten Satzes verzögert wird (Fr06)

Bei Satzumschaltung wird die Ausschaltzeit des alten Satzes und die Einschaltzeit des neuen Satzes addiert.



	ein	aus
Satz	Fr05	Fr06
0	0s	0s
1	2s	0s
2	0s	1s
3	2s	2s

1:	Einschaltverzögerung Satz 3 von 2s		
2:	Ausschaltverzögerung Satz 3 von 2s		
2.	Ausschaltverzögerung Satz 2 von 1s und		
3:	Einschaltverzögerung Satz 1 von 2 s		
4:	sofortige Umschaltung da keine Verzögerung eingestellt		
5 .	Ausschaltverzögerung Satz 2 von 1s und		
5:	Einschaltverzögerung Satz 3 von 2s		
6:	Ausschaltverzögerung Satz 3 von 2s		

20. Sonderfunktionen

Der folgende Abschnitt soll die Einstellung und Programmierung von Sonderfunktionen erleichtern.

20.1 DC-Bremse

Die DC-Bremsung ist verfügbar:

- im Softwaretyp G6K, für U/f Kennlinien Steuerung von Asynchronmotoren (cS00/ Steuerungsmodus < 4)
- im Softwaretyp G6L (für ASCL) im drehzahlgeregelten Betrieb von Asynchronmotoren ohne Geberrückführung (cS01/ Istwertquelle = "2: berechneter Istwert")

Bei der DC-Bremse wird der Motor nicht über die Rampe verzögert. Das Abbremsen erfolgt durch eine Gleichspannung bzw. einen Gleichstrom, die auf die Motorwicklung gegeben werden.

Durch die Aktivierung der DC-Bremsung wird die Modulation abgeschaltet und die Motorentregungszeit (Base-Block-Zeit, Dauer abhängig vom Leistungsteil) abgewartet bis die Gleichgröße auf den Motor geschaltet wird.

Mit Pn28 wird eingestellt, wodurch die DC-Bremse ausgelöst wird. Entsprechend dem eingestellten Modus kann mit Pn32 die Drehzahl / Frequenz vorgegeben werden, ab der die DC-Bremse auslöst. Pn30 "DC-Bremse Zeit" bestimmt die Bremszeit (die Zeit in der eine Gleichspannung auf den Motor gegeben wird). Pn29 ist bitcodiert und legt die Eingänge fest, die die DC-Bremsung auslösen.



	Pn28: DC-Bremse Modus					
Bit	Bit Bedeutung Wert Erklärung					
		0: keine DC-Bremsung	DC-Bremsung wird nie ausgelöst			
		1: keine Drehrich- tung + Istwert = 0	DC-Bremsung, wenn der Sollwert nach dem Rampengenerator (ru02 "Anzeige Rampenausgang") 0 min ⁻¹ erreicht und die Drehrichtungsvorgabe fehlt. Die Bremszeit ist durch Pn30 festgelegt (unabhängig von Istdrehzahl). Wird die Drehrichtungsvorgabe wieder zugeschaltet, wird die DC-Bremsung abgebrochen.			
		2: Wegschalten der Drehrichtung	DC-Bremsung nach Wegnahme der Drehrichtungsvorgabe. Die Bremszeit ist abhängig von Pn30 und der Istfrequenz. ^{1, 2} Wiederzuschalten der Drehrichtungsvorgabe bricht die DC-Bremsung nicht ab.			
		3: Drehrichtungsänderung	DC-Bremsung sobald die Drehrichtungsvorgabe wechselt (andere Drehrichtung oder keine Vorgabe). Die Bremszeit ist abhängig von Pn30 und der Istfrequenz (ru03) ^{1, 2} Bei wiederzuschalten der Drehrichtungsvorgabe bricht die DC-Bremsung nicht ab.			
	DC-Brem- se Modus	4: keine Dreh- richtung + Istwert < Pn32	DC-Bremsung wenn die Istfrequenz ru03², den Pn32 "DC-Bremse Startwert" unterschreitet und die Drehrichtungsvorgabe fehlt. Die Bremszeit ist abhängig von Pn30 und Pn32³. Ein Wiederzuschalten der Drehrichtungsvorgabe bricht die DC-Bremsung nicht ab.			
03		5: Verzögerung und Istwert < Pn32	DC-Bremsung wenn die Istfrequenz ru03 ¹ Pn32 "DC-Bremse Startwert" unterschreitet und die Drehrichtungsvorgabe fehlt. Die Bremszeit ist abhängig von Pn30 und Pn32 ³ . Ein wiederzuschalten der Drehrichtungsvorgabe bricht die DC-Bremsung nicht ab.			
		6: Sollwert < Pn32	Der Sollwert vor dem Rampengenerator (ru01 "Sollwertanzeige) ist kleiner als Pn32 "DC-Bremse Startwert". Die Bremszeit ist abhängig von Pn30 und der Istfrequenz (ru03). ^{1,2} . Um den Status "77: keine Drehrichtungsvorgabe nach DC-Bremsung" zu verlassen, muss ru01 größer als Pn32 + LE16 "Frequenz-/Drehzahlhysterese" sein. Eine Erhöhung des Sollwertes bricht die DC-Bremsung nicht ab.			
		7: Digitaleingang zeitbegrenzt	DC-Bremsung, sobald ein auf DC-Bremse programmierter Eingang (Pn29) aktiv ist. Die Bremszeit ist abhängig von Pn30 und der Istfrequenz (ru03) ^{1, 2} . Wiederanlauf erst, wenn der Eingang deaktiviert ist.			
		8: solange Digi- taleingang gesetzt	DC-Bremsung, solange ein auf DC-Bremse programmierter Eingang aktiv ist.			
		9: bei Start der Modulation	DC-Bremsung nach Zuschalten der Modulation (Drehrichtung + Reglerfreigabe) für die Zeit Pn30.			
		10: Bedingungen	DC-Bremsung nach den Bedingungen, die in Bit 48 programmiert sind. Die Bremszeit ist gleich Pn30 "DC-Bremse Zeit"			
4		16: DCB nach nOP	DC-Bremsung nach Status "0: keine Reglerfreigabe" 4			
5		32: DCB beim Einschalten	DC-Bremsung nach Kaltstart (Netz-Ein) ⁴			
6		64: DCB bei Reset	DC-Bremsung nach Reset			
7		128: DCB bei Auto- Retry	DC-Bremsung nach automatischen Wiederanlauf ⁴			
8		256: DCB nach LS	DC-Bremsung nach Status "70: Stillstand" ⁴			

Die Bremszeit ist abhängig von der Istfrequenz (ru03), nicht von der Istdrehzahl (ru07). Die Bezugsgröße für die Berechnung der Bremszeit ist aber eine Drehzahl (abhängig von Ud02 "Steuerungstyp", bei "4: G6L/ 4000min-1" ist der Bezugswert 1000 min-1). Zur Berechnung der Bremszeit muss daher die Istfrequenz (ru03) nach folgender Formel in eine Drehzahl umgerechnet werden:

ru03 * 60

Polpaarzahl des Motors

- Istbremszeit = Pn30 * ru03 * 60 / Polpaarzahl des Motors / Bezugswert (Der Bezugswert ist abhängig von Ud02 "Steuerungstyp". Im 4000 U/min-Mode ist der Bezugswert 1000 min⁻¹, im 8000 min⁻¹-Mode 2000 min⁻¹ usw.
- Istbremszeit = Pn30 * Pn32 / Bezugswert (Der Bezugswert ist abhängig von Ud02 "Steuerungstyp". Im 4000 min⁻¹-Mode ist der Bezugswert 1000 min⁻¹, im 8000 min⁻¹-Mode 2000 min⁻¹ usw.)
- Diese Einstellungen sind nur wirksam, wenn in Bit 0...3 "DC-Bremse Modus" der Wert "10: Bedingungen" gewählt ist. Ist dieselbe Bedingung auch für Speed Search eingestellt, hat DC-Bremse Priorität.

20.1.1 DC Bremse im U/f-Mode

Bei der U/f-Kennliniensteuerung wird eine Gleichspannung auf den Motor gegeben. Mit Pn31 "DC-Bremse max Spannung" wird die max. Bremsspannung eingestellt.

Der Strom ist nur durch den Umrichter begrenzt. Ist der Umrichter im Vergleich zum Motor überdimensioniert, muss die maximale Bremsspannung (Pn31) verringert werden, um ein Überhitzen des Motors zu vermeiden. Bei großen Leistungen kann die max. Bremsspannung zu Überstromfehlern führen. In diesem Fall muss Pn31 ebenfalls verringert werden.

20.1.2 DC Bremse im Drehzahlgeregelten Betrieb ohne Rückführung (ASCL)

Im ASCL-Mode wird ein Gleichstrom in den Motor eingeprägt.

Mit Pn33 "DC-Bremse max. Strom ASCL" wird der Bremsstrom festgelegt. Der Strom kann in einem Bereich von 0...400,0% bezogen auf den DASM Bemessungsstrom (dr00) vorgegeben werden.

Der Strom wird nach oben durch den zulässigen Dauerstillstandsstrom (siehe technische Daten des betreffenden Umrichters) bzw., wenn in dS03 der Maximalstrommodus aktiviert ist, durch dr37 "Maximalstrom" begrenzt. Die untere Grenze bildet der Magnetisierungstrom.

Nach Beendigung der DC Bremsfunktion muss der Bemessungsfluss der Maschine fließen bevor der Motor gestartet wird. Hierzu muss in Parameter dS04 "Warte auf Magnetisierung = 128: ein" (Bit 7 = 1) programmiert sein. Die Momentenanzeige ist in der DC Bremsung nicht gültig (Anzeige immer 0 Nm).



20.2 Energiesparfunktion

Mit der Energiesparfunktion kann eine Absenkung bzw. Anhebung der aktuellen Ausgangsspannung erfolgen. Entsprechend der mit uF06 festgelegten Aktivierungsbedingung wird die gemäß U/f-Kennlinie geltende Spannung prozentual auf das Energiesparlevel (uF07) verändert.


Die maximale Ausgangsspannung kann jedoch auch bei einem Wert > 100 % nicht höher als die Eingangsspannung werden. Die Funktion wird z.B. bei zyklisch ablaufenden Last-/Leerlauf-Einsatzfällen angewendet. Während der Leerlaufphase wird die Drehzahl gehalten, durch Minimierung der Verluste jedoch Energie eingespart.

	uF06: Energiesparfunktion/ Modus			
Bit	Beschreibung	Wert	Funktion	
			0	generell aus
		1	generell aktiv	
		2	bei Istwert = Sollwert	
		3	mit Digitaleingang	
03	Aktivierung	4	bei Rechtslauf	
		5	bei Linkslauf	
		6	bei Konstantfahrt rechts	
		7	bei Konstantfahrt links	
		815	generell aus	
		0	Standardzeit *	
		16	Standardzeit / 2	
47	Spannungsrampe	32	Standardzeit / 4	
		48	Standardzeit / 8	
		64	Standardzeit / 16	

^{*}Standardeinstellung 1,6s

	uF07: Energiesparfunktion Faktor			
Bit	Wert	Bedeutung		
0	0,0130,0%	Ausgangsspannung in %, auf die bei aktivierter Energiesparfunktion moduliert wird.		

	uF08: Energiesparfunktion Eingangswahl			
Bit	Wert	Eingang		
0	1	ST (Prog. Eingang "Reglerfreigabe/Reset")		
1	2	RST (Prog. Eingang "Reset")		
2	4	F (Prog. Eingang "Rechtslauf")		
3	8	R (Prog. Eingang "Linkslauf")		
4	16	I1 (Prog. Eingang 1)		
5	32	I2 (Prog. Eingang 2)		
6	64	I3 (Prog. Eingang 3)		
7	128	I4 (Prog. Eingang 4)		
8	256	IA (Interner Eingang A)		
9	512	IB (Interner Eingang B)		
10	1024	IC (Interner Eingang C)		
11	2048	ID (Interner Eingang D)		






20.3 Motorpotifunktion

Diese Funktion bildet ein mechanisches Motorpotentiometer nach. Über zwei Eingänge kann der Motorpotiwert erhöht bzw. verringert werden.

	oP50: Motorpoti / Funktion			
Bit	Bit Wert Bedeutung			
0	0	Wert wird in aktuellem Satz verändert		
	1	Wert wird in Satz 0 verändert		
4	0	kein Motorpotireset nach Netz-Ein		
	2	Reset beim Einschalten auf oP55		



Eingänge festlegen (oP56...oP58)

Als erster Schritt müssen zwei Eingänge festgelegt werden, mit denen der Motorpotiwert erhöht, bzw. verringert werden kann. Dazu wird den Parametern oP56 und oP57 gemäß Eingangstabelle jeweils ein Eingang zugeordnet. Werden beide Eingänge gleichzeitig angesteuert, wird der Potiwert verringert.



Ein weiterer Eingang (oP58) kann dazu verwendet werden, das Motorpoti auf den eingestellten Resetwert oP55 zurückzusetzen.

Eingangstabelle für oP56...oP58

990	I		
Bit	Wert	Eingang	Klemme
0	1	ST (Prog. Eingang "Reglerfreigabe/Reset")	X2A.6
1	2	RST (Prog. Eingang "Reset")	X2A.5
2	4	F (Prog. Eingang "Vorwärts")	X2A.8
3	8	R (Prog. Eingang "Rückwärts")	X2A.7
4	16	I1 (Prog. Eingang 1)	X2A.10
5	32	I2 (Prog. Eingang 2)	X2A.9
6	64	I3 (Prog. Eingang 3)	X2A.12
7	128	I4 (Prog. Eingang 4)	X2A.11
8	256	IA (Interner Eingang A)	keine
9	512	IB (Interner Eingang B)	keine
10	1024	IC (Interner Eingang C)	keine
11	2048	ID (Interner Eingang D)	keine

Motorpoti Funktion (oP50)

Mit oP50 wird die grundsätzliche Arbeitsweise des Motorpotis festgelegt. Der Parameter ist bitorientiert.

	oP50: Motorpoti Funktion				
Bit	Bedeutung	Wert	Erklärung		
0	Zielsatz des Mo- torpotiwertes	0: akt. Satz (ru26)	Motorpotiwert wird im aktiven Parametersatz (Anzeige in ru26) verändert. Funktionen, die den Motorpotiwert verwenden, arbeiten mit dem Wert des aktuellen Satzes.		
		1: Satz 0	Motorpotiwert wird in Satz 0 verändert. Funktionen, die den Motorpotiwert verwenden, arbeiten mit dem Wert von Satz 0.		
	Reset beim Einschalten	0: kein Reset	Motorpotiwert bleibt bei Netz-Aus gespeichert		
1		2: Reset auf oP55	Motorpotiwert wird in allen Sätzen bei Netz-Ein auf den Wert von oP55 "Motorpoti Resetwert" geschrieben		
	Motorpoti Quell- satz	0: Satz 0	Die Verstellung des Motorpotiwertes erfolgt mit dem Wert von oP59 "Motorpoti Rampenzeit" aus Satz 0.		
2		4: akt. Satz (ru26)	Die Verstellung des Motorpotiwertes erfolgt mit dem Wert von oP59 "Motorpoti Rampenzeit" aus dem aktiven Satz		



Motorpoti Rampenzeit (oP59)

Mit diesem Parameter wird die Zeit festgelegt, die das Motorpoti benötigt, um von 0...100% zu fahren. Die Zeit kann zwischen 0...50000 s eingestellt werden.

Stellbereich (oP53, oP54)

Der Stellbereich wird durch die Parameter oP53 "Motorpoti Minimalwert" und oP54 "Motorpoti Maximalwert" begrenzt (siehe Bild 20.2).

Motorpotiwert aktueller Wert (ru37)

Dieser Parameter zeigt den aktuellen Prozentwert des Motorpotis.

Motorpoti Wert (oP52)

Über diesen Parameter kann ein prozentualer Wert direkt über das Display oder Bus eingestellt werden. Die Anstiegszeit bleibt bei dieser Vorgabe unberücksichtigt.


Der Parameterwert wird durch oP53 / oP54 begrenzt. Wenn ein Digitaleingang für Motorpotiwert erhöhen oder verringern gesetzt wird, ändert sich der Wert von oP52.

Motorpoti Dekrementierzeit (oP69)

Mit diesem Parameter wird die Dekrementierzeit des Motorpoti eingestellt werden. Der Defaultwert ist: -1 = Ink. Zeit (oP59). Der Parameter hat einen Wertebereich von -1...5000.00s.

20.4 Timer / Zähler programmieren

Im COMBIVERT sind zwei Timer integriert. Solange eine der einstellbaren Startbedingungen (LE18/LE23) oder ein dafür programmierter Eingang (LE17 / LE22) gesetzt ist, zählt der Timer, bis er den Bereichsendwert erreicht hat. Wenn eine der Rücksetzbedingungen (LE20 / LE25) erfüllt ist oder ein dafür programmierter Eingang (LE19 / LE24) gesetzt wird, springt der Timer auf Null zurück. Die Taktquelle und Zählrichtung wird mit LE21 / LE26 festgelegt. Dabei kann in Sekunden, Stunden oder über einen dafür programmierten Eingang gezählt werden. Der aktuelle Zählerstand wird in ru43 / ru44 angezeigt. Bei Erreichen eines einstellbaren Schaltpegels (LE00...LE07), wird die Schaltbedingung 37/38 in do00...do07 gesetzt. Diese kann zum Setzen eines Ausgangs verwendet werden.



Timer/Modus (LE21 / LE26)

LE21 und LE26 bestimmen die Taktquelle sowie die Zählrichtung der Timer 1 und 2. Taktquelle kann der Zeitzähler im 0,01s bzw. 0,01h-Raster sein, Impulse von einem Digitaleingang. Der Timer läuft generell solange eine Startbedingung aktiv ist. Erfolgt eine Rücksetzung beginnt der Timer wieder bei Null. Folgende Taktquellen können ausgewählt werden:

	LE21 / LE26: Timer 1 / 2 Modus				
Bit	Bedeutung	Wert	Erklärung		
		С	0: 0,01s (interner Takt)	Der Timerwert erhöht / verringert sich alle 10 ms um 0,01	
		1: 0,01h (interner Takt)	Der Timerwert erhöht / verringert sich alle 36s um 0,01		
02	Auswahl Takt- quelle	2: jede Flanke T1-I3 / T2-I4	Jede Flanke an I3 (bei Timer 1) bzw. I4 (bei Timer 2) erhöht / verringert den Timerwert um 0,01		
		3: positive Flanke T1- I3 / T2-I4	Eine positive Flanke an I3 (bei Timer 1) bzw. I4 (bei Timer 2) erhöht / verringert den Timerwert um 0,01		
		4 7: reserviert			
	Zählrichtung	0: aufwärts	Die Zählrichtung des Timers ist immer aufwärts		
2.4		8: abh. von Istdreh. FOR = aufwärts REV = abwärts	Die Zählrichtung des Timers ist abhängig von der aktue		
3, 4		16: abh. von Istdreh. FOR = abwärts REV = aufwärts	len Drehrichtung		
		24: reserviert			
	Überlaufver- halten	0: Stop am Limit	Der Timer bleibt bei Erreichen des Maximalwertes von 655,35 bzw. des Minimalwertes von 0 stehen		
5		32: Überlauf	Der Timer läuft immer durch. Nach Erreichen des Maximalwertes (655,35) beginnt der Timer wieder nach 0. Nach Erreichen des Minimalwertes (0) beginnt der Timer wieder mit 655,35.		

Timer/Startbedingung (LE18 / LE23)

Aus der folgenden Tabelle können die Bedingungen ausgewählt werden, bei denen der Timer gestartet wird. Die einzelnen Bedingungen sind mit der Timer Start Eingangsanwahl (LE17 / LE22) ODER-verknüpft.

LE18 / LE23: Timer / Startbedingung			
Bit	Wert	Timer / Startbedingung	
0	1	Modulation ein	
1	2	Modulation aus	
2	4	Konstantfahrt	
3	8	Modulation aus/ kein Kaltstart	

Bei mehreren Startbedingungen sind die Werte zu addieren.



Timer Start Eingangswahl (LE17 / LE22)

Zusätzlich kann der Timer auch durch einen oder mehrere Eingänge aktiviert werden. Soll der Timer durch verschiedene Eingänge gestartet werden, ist die Summe der Wertigkeiten einzutragen. Die einzelnen Eingänge sind ODER-verknüpft. Die Start Eingangsanwahl ist mit der Timer / Startbedingung ODER-verknüpft (LE18 / LE22).

	LE17 / LE22: Timer Start Eingangswahl			
Bit	Wert	Eingang	Klemme	
0	1	ST (Prog. Eingang "Reglerfreigabe/Reset")	X2A.6	
1	2	RST (Prog. Eingang "Reset")	X2A.5	
2	4	F (Prog. Eingang "Rechtslauf")	X2A.8	
3	8	R (Prog. Eingang "Linkslauf")	X2A.7	
4	16	I1 (Prog. Eingang 1)	X2A.10	
5	32	I2 (Prog. Eingang 2)	X2A.9	
6	64	I3 (Prog. Eingang 3)	X2A.12	
7	128	I4 (Prog. Eingang 4)	X2A.11	
8	256	IA (Interner Eingang A)	keine	
9	512	IB (Interner Eingang B)	keine	
10	1024	IC (Interner Eingang C)	keine	
11	2048	ID (Interner Eingang D)	keine	

Timer Reset Eingangswahl (LE19 / LE24)

Gemäß der folgenden Tabelle können die Eingänge festgelegt werden, mit denen der Timer zurückgesetzt wird. Die einzelnen Eingänge sind Oder-verknüpft, d.h. wird einer der festgelegten Eingänge angesteuert, springt der Timer auf Null zurück. Wenn gleichzeitig eine Start- und Resetbedingung aktiv sind, hat Reset Priorität. (siehe Tabelle "Timer Start Eingangswahl (LE17 / LE22)")

Timer Resetbedingung (LE20 / LE25)

Gemäß der folgenden Tabelle kann festgelegt werden, unter welchen Vorraussetzungen der Timer zusätzlich zu den Eingängen zurückgesetzt wird. Die einzelnen Bedingungen sind Oder-verknüpft.

	LE20 / LE25: Timer Resetbedingung			
Bit	Wert	Bedingung		
0	1	Modulation ein		
1	2	Modulation aus		
2	4	Konstantfahrt		
3	8	Parametersatzwechsel		
4	16	Kaltstart		

Anzeige Timer (ru43 / ru44)

In ru43 / ru44 wird der aktuelle Zählerstand abhängig von der gewählten Taktquelle (LE21 / LE26) angezeigt. Durch Schreiben auf ru43 / ru44 kann der Zähler auf einen Wert gesetzt werden. Wird die Taktquelle während der Laufzeit geändert, bleibt der Zählerstand erhalten, wird jedoch gemäß der neuen Taktquelle interpretiert.

Schaltpegel 0...7 (LE00...LE07)

LE00...LE07 legen den Pegel für die Schaltbedingungen 37 / 38 ("Timer > Pegel") fest. Überschreitet der Timer den eingestellten Wert, wird die Schaltbedingung (do00...do07) gesetzt. Es kann ein Pegel im Bereich von -30000,00 bis 30000,00 eingestellt werden. Sinnvoll für den Timer sind aber nur Werte von 0...655,35.

20.5 Bremsensteuerung

Für Anwendungen im Bereich Heben und Senken, oder andere Anwendungen, die den Einsatz einer Bremse erfordern, kann die Ansteuerung der Bremse vom KEB Frequenzumrichter übernommen werden. Die Ansteuerung der Bremse erfolgt über ein Relais- bzw. Transistorausgang. Es wird nur ein Signal zur Ansteuerung der Bremse ausgegeben. Die Bremsenansteuerung wird mit dem Parameter Pn34 "Bremsenansterung Modus" aktiviert. An dem für die Bremse gewählten Ausgang (do00...do07), muss der Wert 18 "Bremsensteuerung" ausgewählt werden. Der Ausgang wird aktiv, wenn die Bremse gelüftet werden soll.

20.5.1 Bremsensteuerung / Modus

Mit Pn34 kann außerdem noch die Statusanzeige während des Bremsenhandlings festgelegt und eine Überwachungsfunktion aktiviert werden.

Die Bremsensteuerung ist satzprogrammierbar.

Pn34: Bremsensteuerung Modus				
Wert	Erklärung			
0: aus	Bremsenansteuerung deaktiviert.			
1: mit Anzeige	Bremsenansteuerung aktiviert. Statusmeldungen "85: Bremse schließen" bzw. "86: Bremse öffnen"			
2: ohne Anzeige	Bremsenansteuerung aktiviert. Keine bremsenspezifischen Statusmeldungen.			
3: mit Phasencheck / mit Anzeige	Bremsenansteuerung aktiviert. Statusmeldungen "85: Bremse schließen" bzw. "86: Bremse öffnen". Überprüfung, ob alle 3 Umrichterausgangsphasen bestromt werden können. Fehlt eine Phase, wird der Fehler "56: Fehler! Bremsensteuerung" ausgelöst.			
4: mit Phasencheck / ohne Anzeige	Bremsenansteuerung aktiviert. Keine bremsenspezifischen Statusmeldungen. Überprüfung, ob alle 3 Umrichterausgangsphasen bestromt werden können. Fehlt eine Phase, wird der Fehler "56: Fehler! Bremsensteuerung" ausgelöst.			
5: Schnellhalt / mit Anzeige	Bremsenansteuerung aktiviert. Wird während der Bremsenverschlusszeit (Pn40) neu gestartet, beginnt sofort die Bremsenlüftungszeit (Pn36).			
6: Schnellhalt / ohne Anzeige	Bremsenansteuerung aktiviert. Wird während der Bremsenverschlusszeit (Pn40) neu gestartet, beginnt sofort die Bremsenlüftungszeit (Pn36). Keine bremsenspezifischen Statusmeldungen.			
7: Phasencheck / Schnellhalt / mit Anzeige	Bremsenansteuerung aktiviert. Wird während der Bremsenverschlusszeit (Pn40) neu gestartet, beginnt sofort die Bremsenlüftungszeit (Pn36). Überprüfung, ob alle 3 Umrichterausgangsphasen bestromt werden können. Fehlt eine Phase, wird der Fehler "56: Fehler! Bremsensteuerung" ausgelöst.			
8: Phasencheck / Schnellhalt / ohne Anzeige	Bremsenansteuerung aktiviert. Wird während der Bremsenverschlusszeit (Pn40) neu gestartet, beginnt sofort die Bremsenlüftungszeit (Pn36). Keine bremsenspezifischen Statusmeldungen. Überprüfung, ob alle 3 Umrichterausgangsphasen bestromt werden können. Fehlt eine Phase, wird der Fehler "56: Fehler! Bremsensteuerung" ausgelöst.			



20.5.2 Überwachung der Bremsensteuerung

Pn43 "Bremsensteuerung minimale Auslastung"

Mit Pn43 "Bremsensteuerung minimale Auslastung" kann eine weitere Kontrolle der Bremsensteuerung aktiviert werden. Zur Überwachung der Lastübernahme durch den Umrichter kann in diesem Parameter ein minimaler Auslastungspegel eingestellt werden.

Wenn beim Start am Ende der Vormagnetisierungszeit (Pn35) die Bremse geöffnet werden soll, darf die Auslastung nicht kleiner sein als der eingestellte Pegel. Andernfalls wird der Fehler "56: Fehler! Bremsensteuerung" ausgelöst. Das Erreichen der Hardwarestromgrenze während dieser Phase löst ebenfalls den Fehler "56: Fehler! Bremsensteuerung" aus. Der Strom wird nur zu diesem Zeitpunkt (direkt vor dem Öffnen der Bremse) überwacht.

Die Überwachung ist abgeschaltet, wenn Pn43 auf 0 eingestellt ist.

Pn42 "Bremsenüberwachung Eingangswahl"

Zwischen dem Ende der Bremsenverschlusszeit (Pn40) und dem Beginn der Bremsenlüftungszeit (Pn36) muss die Bremse immer geschlossen sein. Wird, bzw., ist in dieser Phase der Eingang aktiv, wird der Status "56: Fehler! Bremsensteuerung" ausgelöst.

Genauso muss vom Ende der Bremsenlüftungszeit (Pn36) bis zum Ende der Bremsenverzugszeit (Pn39) die Bremse immer gelüftet bleiben. Wird, bzw. ist, in dieser Phase der Eingang inaktiv, wird ebenfalls der Status "56: Fehler! Bremsensteuerung" ausgelöst.

Mit diesem Eingang könnte z.B. eine Schützüberwachung durchgeführt werden.

20.5.3 Ablauf der Bremsensteuerung

Der Ablauf der Bremsensteuerung wird durch fünf Zeiten definiert, zwei für das Öffnen und drei für das Schließen der Bremse.

Bremse öffnen

Das Öffnen der Bremse wird gestartet, wenn die Reglerfreigabe geschlossen ist und der Befehl zum Starten des Antrieb kommt.

Dies ist im drehzahlgeregelten Betrieb das Zuschalten der Drehrichtung, die Solldrehzahl hat keinen Einfluss. Das heißt: auch bei Vorgabe von Drehzahlsollwert = 0 wird die Bremse geöffnet.

Pn35: Vormagnetisierungszeit

Die Vormagnetisierungszeit dient zum Aufbau eines Haltemoments, um das "Durchsacken" des Antriebs beim Lüften der Bremse zu minimieren. Die Einstellung dieser Zeit und des Bremsensteuerung Startwert (Pn37) ist abhängig vom Modus (U/f-Kennliniengesteuert oder vektorgeregelt) und wird unter den Punkten 20.5.4 und 20.5.5 beschrieben.

Pn36: Bremsenlüftungszeit

Mit Beginn der Bremsenlüftungszeit wird das Signal zum Öffnen der Bremse gegeben. Während der Bremsenlüftungszeit, in der die Bremse mechanisch gelöst wird, wird der Drehzahlsollwert (ru01) noch nicht übernommen, sondern der Bremsensteuerung Startwert (Pn37) beibehalten. Pn37 muss für vektorgeregelte Systeme sowohl bei Synchron-, wie auch bei Asynchronmotoren den Wert 0 min-1 enthalten.

Bremse schließen

Das Schließen der Bremse wird ausgelöst durch Wegschalten der Drehrichtung (Drehzahlregelung), oder Abschaltung der Modulation (Öffnen der Reglerfreigabe oder Fehler).


Wird die Modulation abgeschaltet wird sofort der Bremsensteuerungsausgang deaktiviert, damit die Bremse schließt.

In allen anderen Fällen ist der Ablauf wie folgt:

- Pn39: Bremsenverzugszeit
 - Nach Wegschalten der Drehrichtungsvorgabe fährt der Antrieb auf die Stopdrehzahl Pn41 (bei vektorgeregelten Antrieben muss dieser Parameter den Wert 0 U/min enthalten) und wartet dort die Bremsenverzugszeit ab.
- · Pn40: Bremsenverschlusszeit
 - Anschließend wird der Bremsenansteuerungsausgang deaktiviert und die Bremse übernimmt während der Bremsenverschlusszeit die Last. Der Umrichter verharrt während dieser Zeit auf der Stopdrehzahl Pn41.
- · Pn38: Bremsensteuerung Ausblendzeit
 - Nach Ablauf der Bremsenverschlusszeit (Pn40) läuft die Ausblendzeit ab. Während dieser Zeit wird der Strom auf 0 abgesenkt. Nach Ablauf der Ausblendzeit bleibt die Modulation noch für 100ms eingeschaltet. Dadurch kann ein Geräusch, das bei sprungartigem Abschalten des Stromes im Motor entstehen kann, vermieden werden.
 - Nachdem der Strom abgebaut worden ist, wechselt der Umrichter in den Status "70: Stillstand (Modulation aus)".



Das folgende Bild zeigt den Ablauf der Bremsensteuerung ohne Ausblendzeit. Bei einem vektorgeregelten System müssen der Start- und der Stoppwert (Pn37 / Pn41) auf 0 min⁻¹ gesetzt werden.



20.5.4 Bremsenansteuerung im vektorgeregelten Betrieb (für ASCL und SCL)

Vormagnetisierung und Verzugszeit

Im vektorgeregelten Betrieb baut der Antrieb auch bei Solldrehzahl 0 Moment auf. Daher wird keine Startoder Stopdrehzahl benötigt (Pn37 = Pn41 = 0 U/min). Somit kann auch die Vormagnetisierungszeit Pn35 zu Null gesetzt werden. Die Zeit, die der Antrieb zum Flussaufbau braucht, wird immer abgewartet, bis der Ausgang zum Lösen der Bremse gesetzt wird.

Optimierung der Lastübernahme

Im vektorgeregelten Betrieb gibt es noch zwei Sonderfunktionen, die die Lastübernahme durch den Antrieb optimieren:

drehzahlabhängiges KI für den Drehzahlregler

Für die Lastübernahme wird bei Hubwerken oder Liften oft eine enorme Drehzahlsteifigkeit gefordert, damit das Öffnen der Bremse und die Übernahme der Last durch den Umrichter nicht zu spüren ist. Diese Steifigkeit kann durch eine sehr hohe "KI-Offset" (cS10) für den Drehzahlregel erreicht werden. Diese Anhebung wird normalerweise über einen einstellbaren Drehzahlbereich wieder abgebaut. Bei extrem hohen KI-Anhebungen ist dieser langsame Abbau aber nicht zu verwenden, da der Drehzahlregler dann zu schwingfreudig ist.

Durch Eingabe des Wertes "-1: Bremsenfreigabe" im Parameter "max. Drehzahl für max. KI" (cS11) kann man erreichen, dass die "KI-Anhebung" am Ende der Bremsenöffnungszeit sofort auf 0 gesetzt wird.

Bremsenvorsteuerung

Ohne Vorsteuerung muss sich der Antrieb erst bewegen, das heißt eine Regeldifferenz aufbauen, damit der Regler ein Gegenmoment stellt.

Durch die Vorsteuerung wird der Drehzahlregler am Beginn der Bremsenöffnungszeit mit einem Moment vorgeladen. Um ein "Durchsacken" zu vermeiden, ist dieses Moment im Idealfall gleich der Last, die von der Bremse übernommen werden soll.

Der Vorsteuerwert wird innerhalb von 1/5 der Bremsenlüftungszeit mit einer Rampe gestellt. Die Funktion wird aktiviert, indem im Pn70 "Bremsenvorsteuerung Momentenquelle" ausgewählt wird, wie der Vorsteuerwert vorgegeben wird.

	Pn70: Bremsenvorsteuerung Momentenquelle				
Bit	Wert	Funktion			
0	0: aus	Vorsteuerfunktion aus			
0	1: Analog REF	Vorgabe des Vorsteuermoments in % vom Bemessungsmoment über den			
1	2: Analog AUX	Analogkanal REF bzw. AUX. Das Analogsignal kann z.B. von einer Lastwiege- einrichtung in einer Liftkabine kommen.			
2	3: digital % (Pn71)	Vorgabe des Vorsteuermoments in % vom Bemessungsmoment über Parameter Pn71 "Bremsenvorsteuerung Sollwert in %"			

Beispiel:

Ein Lift ist mit einem Gegengewicht versehen, so dass bei halber Beladung der Kabine kein Haltemoment aufgebracht werden muss.

Bei leerer Kabine liefert die Lastwiegeeinrichtung ein Signal von 0%.

Um die Kabine zu halten benötigt der Motor + Bemessungsmoment.

Bei voll beladener Kabine liefert die Lastwiegeeinrichtung ein Signal von 100%.

Um die Kabine zu halten benötigt der Motor - Bemessungsmoment.

Das Signal von der Lastwiegeeinrichtung ist an AN2 angeschlossen, der als AUX-Eingang wirkt.

Das heisst: ein Signal von 0% an AN2 soll einen Vorsteuerwert von 100% erzeugen

ein Signal von +100% an AN2 soll einen Vorsteuerwert von -100% erzeugen.

"AN2 Offset X" (An16) ist gleich 0%, "AN2 Untergrenze" (An18) = -100% und "AN2 Obergrenze" (An19) = 100%

Dann lautet die Formel für Verstärkungs- und Offseteinstellung für AN2:

Ausgangssignal = "AN2 Verstärkung" (An15) * Eingangssignal + "AN2 Offset Y" (An17)

Damit ergibt sich für "AN2 Offset Y" = 100% und für "AN2 Verstärkung" = -2



20.5.5 Bremsenansteuerung im U/f-Kennliniengesteuerten Betrieb

Startwert (Pn37), Stoppwert (Pn41)

Im U/f-Kennliniengesteuerten Betrieb müssen Start- bzw. Stoppwerte vorgegeben werden, um die Last im Stillstand zu halten. Nach dem Verzögern muss es zum Stillstand kommen, damit die Bremse einfallen kann. Die einstellbaren Start- und Stoppwerte stehen in direktem Zusammenhang mit dem erforderlichen Haltemoment. Einen Voreinstellungswert erhält man gemäß folgender Formel:

Start- bzw. Stoppwert =

(Synchrondrehzahl – Bemessungsdrehzahl) x erforderliches Haltemoment

Bemessungsmoment

Ausgehend von diesen Werten muss eine Anpassung an die jeweilige Applikation vorgenommen werden, da auch andere Werte, wie z.B. der Boost, Einfluss auf das Verhalten bei der Lastübernahme haben.

Beispiel: Ein 4poliger Motor hat eine Bemessungsfrequenz von 50 Hz und eine Bemessungsdrehzahl von 1460 min⁻¹. Die Synchrondrehzahl des Motors beträgt = 1500 min⁻¹. Bei Bemessungsmoment und Bemessungsspannung beträgt die Schlupfdrehzahl = 1500 – 1460 = 40 min⁻¹. Bei Vorgabe eines Startwertes (Pn37) von 40 min⁻¹ sollte der Antrieb beim Lösen der Bremse Bemessungsmoment aufbringen können.

Vormagnetisierungszeit (Pn35)


Damit ein Moment aufgebaut werden kann, muss der Fluss im Motor aufgebaut sein. Mit Beginn der Vormagnetisierungszeit wird der Motor bestromt. Diese Zeit muss so bemessen sein, dass der Motor in dieser Zeit seinen Fluss aufgebaut hat. Je nach Motor kann diese Zeit von ca. 100ms (kleine Leistungen) bis zum Sekunden-Bereich (Motore großer Leistung) dauern.

Bremsenverzugszeit (Pn39)

Im U/f-Kennliniengesteuerten Betrieb folgt die Drehzahl der vorgegebenen Verzögerungsrampe nicht ganz exakt. Nach Abschluss der Verzögerungsrampe muss daher eine Verzugszeit abgewartet werden, um dynamische Effekte auszublenden.

20.6 Wobbelgenerator

Der Wobbelgenerator ermöglicht einen in Periodendauer und Amplitude veränderbaren Sägezahnverlauf des Sollwertes. Er wird mit dem Parameter oP44 Bit 0...3 = "1" aktiviert.



Aktivierung des Wobbelgenerators und Festlegung der Höhe der Wobbelamplitude

Im Parameter oP44 muss die Wobbelfunktion aktiviert werden. Außerdem wird in oP44 parametriert, über welche Quelle die Höhe der Amplitude der Wobbelfunktion vorgegeben wird.

Außer der analogen Vorgabe über AN1, AN2 oder AUX kann die Wobbelamplitude auch über oP45 "Zusatzfunktion digitale Vorgabe" im Bereich von 0...100% vorgeben werden.

	oP44: Zusatzfunktion Modus / Quelle				
Bit	Wert	Bedeutung			
03	0: aus				
	1: Wobbelfunktion	Funktion auswählen			
	2: Durchmesserkorrektur				
	315: aus				
47	0: AN1 Eingang (ru28)				
	16: AN2 Eingang (ru30)	Eingangsquelle einstellen			
	32: reserviert				
	48: Digitale Vorgabe (oP45)				
	64: AUX Eingang (ru53)				



Änderung der Wobbelamplitude

Mit Parameter oP46 "Zusatzfunktion Beschleunigung/ Verzögerung" wird die maximale Änderungsgeschwindigkeit der Wobbelamplitude begrenzt.

In diesem Parameter kann eine Zeit von 0,00...20,00 s vorgegeben werden, mit der die Wobbelamplitude ansteigen bzw. absinken kann.


Der angegebene Wert bezieht sich auf eine Änderung der Wobbelamplitude von 100 %.

Periodendauer der Wobbelperiode

Mit oP47 "Wobbelgenerator Beschleunigungszeit" wird die Beschleunigungszeit, mit oP48 "Wobbelgenerator Verzögerungszeit" die Verzögerungszeit des Wobbelsignals parametriert. Beide Zeiten sind im Bereich von 0...20,00 s einstellbar. Zusammen ergeben die beiden Parameter die Periodendauer einer Wobbelperiode.


Funktionsprinzip der Wobbelfunktion

Das folgende Bild zeigt den Sollwertverlauf, der durch die Wobbelfunktion erzeugt wird:



20.7 Durchmesserkorrektur

Durch den Einsatz der Durchmesserkorrektur kann die Bahngeschwindigkeit eines Wickelgutes bei sich änderndem Durchmesser des Wickelballens konstant gehalten werden.



Aktivierung der Durchmesserkorrektur und Festlegung des Durchmessersignals

Im Parameter oP44 muss die Durchmesserkorrektur aktiviert werden. Außerdem wird in oP44 festgelegt, aus welcher Quelle das Durchmessersignal, das zur Korrektur verwendet wird, kommt. Außer der analogen Vorgabe über AN1, AN2 oder AUX kann das Durchmessersignal auch über oP45 "Zusatzfunktion digitale Vorgabe" im Bereich von 0..100% vorgeben werden.

	oP44: Zusatzfunktion Modus / Quelle				
Bit	Wert	Bedeutung			
03	0: aus				
	1: Wobbelfunktion	Funktion auswählen			
	2: Durchmesserkorrektur				
	315: aus				
47	0: AN1 Eingang (ru28)				
	16: AN2 Eingang (ru30)	Eingangsquelle einstellen			
	32: reserviert				
	48: digitale Vorgabe (oP45)				
	64: AUX Eingang (ru53)				



Bestimmung der Durchmesserkorrektur

Das Durchmessersignal wird im Bereich von 0% bis 100% ausgewertet. Werte < 0% werden gleich 0% gesetzt, Werte > 100% werden auf 100% begrenzt.

Ein Durchmessersignal von 0% entspricht dem minimalen Durchmesser des Wickelballens (dmin). Die Ausgangsdrehzahl des Rampengenerators (ru02) wird in diesem Fall nicht verändert. Ein Durchmessersignal von 100% entspricht dem maximalen Durchmesser des Wickelballens (dmax).

Um die notwendige Drehzahländerung berechnen zu können, muss das Verhältnis von Minimal- zu Maximaldurchmesser (dmin/dmax) bekannt sein.

Das Verhältnis von Minimal- zu Maximaldurchmesser (dmin/dmax) wird über oP49 vorgegeben und kann im Bereich von 0,010...0,990 mit einer Auflösung 0,001 vorgegeben werden.

Die korrigierte Ausgangsdrehzahl des Rampengenerators wird wie folgt bestimmt:

fn_Rampe
fn_Vorgabe =
$$\frac{\text{fn_Rampe}}{1+DS \cdot (1/oP49-1)}$$

fn Rampe: Ausgangsfrequenz / -drehzahl des Rampengenerators

fn_Vorgabe: Korrigierte Ausgangsfrequenz / -drehzahl DS: Durchmessersignal 0...100 % (0...1)

oP49: (d_{min}/d_{max})

Änderungsgeschwindigkeit des Durchmessersignals

Die Änderungsgeschwindigkeit des Durchmessersignals kann durch einen Rampengenerator begrenzt werden. Mit Parameter oP46 "Zusatzfunktion Beschleunigung/ Verzögerung" kann die Zeit im Bereich von 0,00...20,00 s vorgegeben werden, die für eine Änderung des Durchmessersignals von 0...100% benötigt wird.

20.8 Analoge Vorgabe von Parameterwerten

Mit dieser Funktion ist es möglich Parameterwerte analog vorzugeben. Als Quelle kann die AUX-Funktion oder die Motorpotifunktion eingestellt werden.

Quelle analoge Parametervorgabe (An53)

Dieser Parameter legt fest, ob die analoge Parametervorgabe über die Motorpoti- oder die Auxfunktion erfolgt.

An53: Quelle analoge Parametervorgabe		
Wert	Erklärung	
0	AUX input	
1	Motorpotifunktion	

Im Parameter An54 "Analoge Paravorgabe Ziel", wird die Busadresse eingestellt, welcher Parameter den analogen Wert vorgibt.

andregen trent telgibil			
	An54: Analoge Paravorgabe		
Wert	Erklärung		
-1	aus		
032767	einstellbarer Wertebereich		

Folgende Parameter können in Parameter An54 "Analoge Paravorgabe" eingestellt werden.

uF01 / uF07 cn04 / cn05 / cn06 An32 / An37 / An42 / An48 LE00 / LE01 / LE02 / LE03 / LE04 / LE05 / LE06 / LE07 cS06 / cS09 / cS19 / cS20 / cS21 / cS22 / cS23 Ec14

Bei Anwahl einer ungültigen Parameteradresse wird die Meldung "Daten ungültig" ausgegeben und die Einstellung ignoriert.

Analoge Parametervorgabe Offset (An55)

Legt den Parameterwert fest, der sich bei 0 % analoger Parametervorgabe einstellt. Der Parameterwert muss mit der internen Normierung des Zielparameters eingegeben werden.

Analoge Parametervorgabe max. Wert (An56)

Legt den Parameterwert fest, der sich bei 100 % analoger Parametervorgabe einstellt. Der Parameterwert muss mit der internen Normierung des Zielparameters eingegeben werden (siehe An55).

Analoge Parametervorgabe Satzzeiger (An57)

An57 bestimmt den Parametersatz, in dem der ausgewählte Parameter editiert wird. Wenn als Zielparameter ein satzprogrammierbarer Parameter eingestellt wird, wird der in An57 eingestellte Satz editiert.

An57: Satzzeiger analoge Parametervorgabe		
Wert	Erklärung	
-1	aktiver Satz wird editiert	
07	eingestellter Satz wird editiert	

Wird ein nicht-satzprogrammierbarer Parameter als Ziel angegeben, wird unabhängig von An57 immmer in Satz 0 editiert.

20.9 Technologieregler


Der KEB COMBIVERT ist mit einem universell programmierbaren Technologieregler ausgestattet, mit dem Druck-, Temperatur- oder Tänzerlageregelungen aufgebaut werden können.

20.9.1 Der PID-Regler

Der Technologieregler besteht aus einem Soll- / Istwert-Vergleicher, der die Regeldifferenz auf einen PID-Regler gibt. Mit cn04, cn05 und cn06 wird der P-, I- und D-Anteil eingestellt. Die Parameter cn07 und cn08 begrenzen die max. Stellgröße des Reglers.

Mit der PID Einblendzeit (cn09) wird der Reglerdurchgriff von 0,00...300,00s festgelegt. Parameter cn14 stellt den Frequenzdurchgriff in Hz/% ein (nur G6K). Mit Parameter cn11, cn12 und cn13 kann der PID-Regler, der I-Anteil allein bzw. die Reglereinblendung zurückgesetzt werden. Mit cn10 kann eine PID-Rücksetzbedingung eingestellt werden.





PID-Regler KP (cn04)

Bestimmt den proportionalen Verstärkungsfaktor im Bereich von 0,00...250,00.

PID-Regler KI (cn05)

Bestimmt den integralen Verstärkungsfaktor im Bereich von 0,000...30,000.

PID-Regler KD (cn06)

Bestimmt den differenziellen Verstärkungsfaktor im Bereich von 0,000...250,00.

PID positive Grenze (cn07), PID negative Grenze (cn08)

Mit cn07 wird die maximale positive Stellgröße, im Bereich von -400,0...400,0 % mit cn08 die maximale negative Stellgröße im Bereich von -400,0...400,0 % festgelegt.

PID Einblendzeit (cn09)

Hierdurch kann der Reglereingriff beim Start linear erhöht bzw. beim Reset der Einblendung linear abgesenkt werden. Die Zeit bezieht sich auf 100% Reglerausgangswert. Wenn ein Eingang auf "Reset Einblendung (cn13)" programmiert ist, wird die Einblendung bei aktivem Eingang runtergezählt und bei inaktivem Eingang hochgezählt.

Bei der Einstellung "-1" wird die Einblendung gemäß folgender Formel berechnet:

Einblendfaktor = $f_{Vorqabe}$ (ru02) / max. Sollwert (oP10/oP11)

Die Funktion ist nur aktiv, wenn der Technologieregler als Prozeßregler genutzt wird (cS00 Bit 0...2 = 1). In der Einstellung als Sollwertregler ist die Einblendzeit = 0.

PID-Reset Bedingung (cn10)

Über cn10 ist es möglich, die Reset Bedingung des PID-Reglers vorzugeben. Hierdurch können einfache Drehzahlregelungen für beide Drehrichtungen realisiert werden.

cn10: PID-Reset Bedingung			
Bit Wert Funktion Erklärung			
0	0	kein Reset	PID-Regler wird nicht zurückgesetzt
	1	immer Reset	PID-Regler = 0 (wird ständig zurückgesetzt)
1	2	Reset bei Modulation aus	PID-Regler wird bei Modulation aus zurückgesetzt

Für Drehzahlregelungen ist der Wert "2" einzustellen, damit beim Status "keine Drehrichtung vorgegeben" oder "keine Reglerfreigabe" der I-Anteil des Reglers zurückgesetzt wird. Der Wert "1" dient hauptsächlich zur Inbetriebnahme, um den Regler manuell zurücksetzen zu können.

Rücksetzen des Reglers über digitale Eingänge (cn11 / cn12 / cn13)

Der gesamte Regler, der I-Anteil, sowie die Reglereinblendung können über die digitalen Eingänge zurückgesetzt werden. Beim Zurücksetzen der Einblendung gilt die Einblendzeit von Parameter cn09. Dazu ist gemäß folgender Tabelle der Dezimalwert der entsprechenden Eingänge in die folgenden Parameter einzutragen:

cn11 / cn12 / cn13: Reset PID Eingangswahl / Reset I Eingangsw. / Reset Einblendung Eingangsw.			
Bit	Dezimalwert	Eingang	Klemme
0	1	ST (Prog. Eingang "Reglerfreigabe/Reset")	X2A.6
1	2	RST (Prog. Eingang "Reset")	X2A.5
2	4	F (Prog. Eingang "Vorwärts")	X2A.8
3	8	R (Prog. Eingang "Rückwärts")	X2A.7
4	16	I1 (Prog. Eingang 1)	X2A.10
5	32	I2 (Prog. Eingang 2)	X2A.9
6	64	I3 (Prog. Eingang 3)	X2A.12
7	128	I4 (Prog. Eingang 4)	X2A.11
8	256	IA (Interner Eingang A)	keine
9	512	IB (Interner Eingang B)	keine
10	1024	IC (Interner Eingang C)	keine
11	2048	ID (Interner Eingang D)	keine


PID Ausgangsfrequenz bei 100% (cn14)

Dieser Block wandelt den prozentualen Reglerausgangswert in eine Frequenz um. Die Einstellung von cn14 bestimmt, welche Frequenz bei 100 % Reglerausgangswert ausgegeben wird. Es kann eine Frequenz von -400,0...400,0 Hz (abhängig von Ud02) eingestellt werden. Der Ausgangswert bildet bei cS00 Bit 0...1 = 1 addiert mit der Rampenausgangsfrequenz (ru02) die Ausgangsfrequenz (ru03).



20.9.2 PID-Sollwert

Dieser Block beschreibt den PID-Regler Sollwert. Der PID-Sollwert setzt sich aus dem absoluten Sollwert (cn01) und einer mit cn00 einstellbaren zusätzlichen Sollwertquelle zusammen. Die beiden Werte werden addiert und bilden den PID-Regler-Sollwert.



PID Sollwertquelle (cn00)

Der Parameter cn00 legt fest, welcher Eingang den zusätzlichen Sollwert liefert. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:

cn00: PID Sollwertquellle		
Wert	Erklärung	
0	aus (default)	
1	AN1 Eingang (ru28)	
2	AN2 Eingang (ru30)	
3	reserviert	
4	Aux Eingang (ru53)	


Wenn einer der Analogkanäle eingestellt ist, können die Signale, wie in Kapitel 8 beschrieben, mit den Analogverstärkern individuell auf die Erfordernisse angepasst werden.

PID-Regler absoluter Sollwert (cn01)

Mit cn01 wird der Sollwert des PID-Reglers prozentual im Bereich von -400,0...400,0% vorgegeben. Der Parameter ist satzprogrammierbar.

20.9.3 PID-Istwert

Dieser Block beschreibt den PID-Regler Istwert. Der Istwert wird mit der PID-Istwertquelle (cn02) ausgewählt.



PID-Istwertquelle (cn02)

Die PID Istwertquelle (cn02) legt fest, woher der PID-Regler das Istwertsignal bezieht. Folgende Signale stehen zur Verfügung:

	cn02: PID Istwertquelle			
Wert	Signal	Erklärung		
0	Eingang AN1 (ru28)	Signal des Analogeinganges 1 (siehe Kap. 8)		
1	Eingang AN2 (ru30)	Signal des Analogeinganges 2 (siehe Kap. 8)		
2	reserviert			
3	Eingang AUX (ru53)	Signal des Auxeinganges (siehe Kap. 8)		
4	digital (cn03)	PID absoluter Istwert wird mit cn03 im Bereich von -400,0400,0 % vorgegeben		
5	Wirkstrom (ru17)	der in Parameter ru17 angezeigte Wirkstrom -200200 % wird als Istwertsignal verwendet (100 % = I _{Nenn})		
6	Auslastung (ru13)	die in Parameter ru13 angezeigte Auslastung 0255% wird als Istwertsignal verwendet (100% = 100%)		
7	Zwischen- kreisspannung (ru18)	die in Parameter ru18 angezeigte Zwischenkreisspannung 01000 V (1000 V = 100 %) wird als Istwertsignal verwendet.		
8	Wirkleistung (ru81)	Bezugswert: 2 * Default dr03 → 100%		



20.9.4 Anwendungsbeispiele

Im folgenden Teil sind einige Anwendungsbeispiele des PID-Reglers aufgeführt.








Abbildung 20.11PID Regler ohne Vorsteuerung (z.B. für Druck-, Temperatur-, Füllstandsregelung)












21. CP-Parameter definieren

Wenn die Entwicklungsphase einer Maschine abgeschlossen ist, werden i.d.R. nur noch wenige Parameter zur Verstellung oder Kontrolle des Umrichters benötigt. Um das Handling und die Endverbraucher-Dokumentation zu vereinfachen sowie die Sicherheit vor unbefugtem Zugriff zu erhöhen, besteht die Möglichkeit, eine eigene Bedienoberfläche und die CP-Parameter, zu gestalten. Dazu stehen 49 Parameter (CP00... CP48) zur Verfügung, von denen 48 (CP01...CP48) frei belegt werden können. Der Parameter CP00 ist fest vorgegeben.

21.1 Übersicht



Mit Ud15 wird der zu bearbeitende CP-Parameter bestimmt. Mit Ud16 und Ud17 wird der CP-Parameter durch seine Adresse, den jeweiligen Satz und die Anzeigenormierung definiert.

Parameter CP00 ist nicht konfigurierbar, er beinhaltet immer die Passworteingabe. Befindet sich der Umrichter im Applikationsmode wird Ud01 zur Passworteingabe verwendet.

Parameter, die nicht als CP-Parameter zulässig sind (z.B. Ud15...Ud17 sowie Fr01), werden mit "Daten ungültig" quittiert. Die Eingabe einer ungültigen Parameteradresse schaltet den Parameter auf "OFF" (-1). Der entsprechende CP-Parameter wird bei dieser Einstellung nicht dargestellt.



21.2 Zuordnung der CP-Parameter

Zeiger CP Definition (Ud15)

Mit Ud15 wird der zu programmierende CP-Parameter im Bereich von 1...48 eingestellt. Der CP00 ist nicht einstellbar.

CP-Adresse (Ud16)

Ud16 bestimmt die Parameteradresse (siehe Kapitel 24) des anzuzeigenden Parameters:

Ud16: CP-Adresse		
Wert	Funktion	Erklärung
-1	aus	Der Parameter wird nicht genutzt
032767	Parameteradresse	Wertebereich für die einstellbaren Parameter



Nicht vorhandene oder erlaubte Parameteradressen werden mit "Daten ungültig" abgelehnt.

CP-Satz / Normierung (Ud17)

Mit Ud17 wird der Satz, die Adressierung und die Normierung des anzuzeigenden Parameters festgelegt. Der Parameter ist bitcodiert. Die einzelnen Bit entschlüsseln sich wie folgt:

Satzauswahl für direkte Satzadressierung festlegen

Bit 0...7 legen die Satzauswahl für direkte Satzprogrammierung fest, d.h. alle ausgewählten Sätze erhalten denselben Wert, der vom CP-Parameter bestimmt wird. Wenn direkte Satzprogrammierung (Bit 8, 9) ausgewählt ist, muss mindestens ein Satz ausgewählt werden, sonst wird im CP-Menü die Fehlermeldung "Daten ungültig" angezeigt.

	Ud17: CP-Satz / Normierung			
Bit	Wert	Funktion	Erklärung	
0	0	-	Daten ungültig, wenn Bit 8 + 9 = 0	
0	1	Satz 0	Schreiben in Satz 0	
1	2	Satz 1	Schreiben in Satz 1	
2	4	Satz 2	Schreiben in Satz 2	
7	128	Satz 7	Schreiben in Satz 7	

Satzadressierungsmodus festlegen

Bit 8 und 9 legen den Satzadressierungsmodus fest:

	Ud17: CP-Satz / Normierung			
Bit	Wert	Funktion	Erklärung	
8	0	direkt (Bit 07)	direkte Satzadressierung; die aus Bit 07 festgelegten Sätze sind gültig	
	256	aktiver Satz (ru26)	aktueller Satz; der aktuelle Satz wird angezeigt / editiert	
9	512	indirekt (Fr09)	indirekte Satzadressierung, es wird der mit dem Satzzeiger Fr09 fest- gelegte Parametersatz angezeigt / editiert	
	768	reserviert		

Anzeigenormierung

Bit 10...12 legt fest, wie der Parameterwert angezeigt wird. Es können mit den Parametern Ud18...Ud21 bis zu sieben verschiedene Benutzernormierungen (weiter unten in diesem Kapitel) festgelegt werden.

	Ud17: CP-Satz / Normierung				
Bit	Wert	Funktion	Erklärung		
10	0	Standard	Standardnormierung des Parameters verwenden		
	1024	Anzeigenormierung aus Satz 1	Anzeigenormierung der Parameter Ud1821 aus Satz 1		
12	7168	Anzeigenormierung aus Satz 7	Anzeigenormierung der Parameter Ud1821 aus Satz 7		

21.3 CP-Parameter Menü erstellen

Als Beispiel soll ein Benutzermenü mit folgenden Merkmalen programmiert werden:


- 1. Anzeige der aktuellen Istfrequenz (ru03) im jeweiligem Satz
- 2. Vorgabe einer Festfrequenz / eines Festwertes (oP21) in Satz 2
- 3. Vorgabe einer Festfrequenz / eines Festwertes (oP21) in Satz 3
- 4. Beschleunigungs- und Verzögerungszeit (oP28/oP30) für Satz 2 und 3
- 5. Energiesparfaktor (uF07) soll in Satz 0 mit Anzeigenormierung aus Satz 4 angezeigt werden
- 6. Alle anderen Parameter wie CP07 auf "off" stellen, damit keine Anzeige erfolgt.

1.	Ud15 = 1 Ud16 = 2203h Ud17 = 256	CP01 Parameteradresse für ru03 Anzeige im aktiven Satz
2.	Ud15 = 2 Ud16 = 2315h Ud17 = 4	CP02 Parameteradresse für oP21 vorgabe in Satz 2
3.	Ud15 = 3 Ud16 = 2315h Ud17 = 8	CP03 Parameteradresse für oP21 Vorgabe in Satz 3
	Ud15 = 4 Ud16 = 231Ch Ud17 = 12	CP04 Parameteradresse für oP28 Vorgabe in Satz 2 und 3
4.	Ud15 = 5 Ud16 = 231Eh Ud17 =12	CP05 Parameteradresse für oP30 Vorgabe in Satz 2 und 3
5.	Ud15 = 6 Ud16 = 2507h Ud17 = 4097	CP06 Parameteradresse für uF07 Vorgabe in Satz 0 und Anzeigenormierung aus Satz 4
6.	Ud15 = 7 Ud16 = -1: off Ud17 = xxx	CP07 CP07 wird ausgeblendet Ud17 ist ohne Funktion



21.4 Anzeigenormierung

Der KEB COMBIVERT gibt dem Anwender die Möglichkeit, im CP-Modus seine eigenen Normierungen (z.B. km/h oder Flaschen/min) zu definieren. Die Parameter Ud18...Ud20 dienen zur Umrechnung, Ud21 zur Bestimmung der Berechnungsmethode, der Nachkommastellen sowie der in KEB COMBIVIS angezeigten Einheit.





Beim "ausgewählten Parameter" wird entweder der "unnormierte Wert" oder der "normierte Wert/Auflösung" verwendet!

Ud18 Anzeigenormierung Nenner

Stellt den Divisor im Bereich von ±32767 (Default 1) ein. Der Parameter ist satzprogrammierbar.

Ud19 Anzeigenormierung Zähler

Stellt den Multiplikator im Bereich von ±32767 (Default 1) ein. Der Parameter ist satzprogrammierbar.

Ud20 Anzeigenormierung Offset

Stellt den Offset im Bereich von ±32767 (Default 0) ein. Der Parameter ist satzprogrammierbar.

Ud21 Anzeigenormierung Modus

Mit Ud21 wird der Berechnungsmodus, die Nachkommastellen sowie die in KEB COMBIVIS angezeigte Einheit eingestellt. Der Parameter ist bitcodiert und satzprogrammierbar. Er kann im Bereich von 0...1791 eingestellt werden.

	Ud21: Anzeigenormierung Modus					
Bit	Wert	Vert Erklärung				
05	Einheit siehe Tabelle 1					
67	Berechnungsmodus siehe Tabelle 2					
811	Nachkommastellen	siehe Tabelle 3				
1215	frei					

Tabelle 1 Einheit (Bit 0...5)

Wert	Einheit	Wert	Einheit	Wert	Einheit	Wert	Einheit
0	keine	16	km/h	32	K	48	Ibin
1	mm	17	1/min	33	m Ohm	49	in/s
2	cm	18	Hz	34	Ohm	50	ft/s
3	m	19	kHz	35	k Ohm	51	ft/min
4	km	20	mV	36	Ink	52	ft/s²
5	g	21	V	37	%	53	ft/s³
6	kg	22	kV	38	kWh	54	MPH
7	us	23	mW	39	mH	55	hp
8	ms	24	W	40	reserviert	56	psi
9	s	25	kW	41	reserviert	57	°F
10	h	26	VA	42	In	58	reserviert
11	Nm	27	kVA	43	ft	59	reserviert
12	kNm	28	mA	44	yd	60	reserviert
13	m/s	29	А	45	oz	61	reserviert
14	m/s ²	30	kA	46	lb	62	reserviert
15	m/s ³	31	°C	47	lbft	63	reserviert

Tabelle 2 Berechnungsmodus (Bit 6...7)

abono 2 Dorociniangomodao (Ditomi)					
Wert	Funktion				
0	Ud19 (ausgewählter Parameter + Ud20) x ———— = CPxx				
O	(ausgewählter Parameter + Ud20) x ——— = CPxx Ud18				
	Ud19				
64	(ausgewählter Parameter + Ud20) x Ud18				
128	reserviert				
192	reserviert				



Beim "ausgewählten Parameter" wird der "unnormierte Wert" verwendet! Unnormierter Wert = normierter Wert / Auflösung

Tabelle 3 Darstellung (Bit 8...11)

(
Wert	Darstellung				
0	0 Nachkommastellen				
256	1 Nachkommastelle				
512	2 Nachkommastellen				
768	3 Nachkommastellen				
1024	4 Nachkommastellen				
1280	variable Nachkommastellen				
1536	Hexadezimale Darstellung				



Beispiel

In CP01 soll die Istfrequenz in 1/min angezeigt werden. Anzeigenormierung aus Satz 4.

Ud15 = 1 CP01

Ud16 = 2203h Istfrequenz ru03

Ud17 = 4352 Anzeige im aktuellen Satz, Anzeigenormierung aus Satz 4

Satz 4, Ud18 = 80 Umrechnung von 1/80Hz in 1/min ohne Polpaarzahl

Satz 4, Ud19 = 60

Satz 4, Ud20 = 0 kein Offset

Satz 4, Ud21 = 17 Einheit 1/min, Berechnungsmodus direkt, keine Nachkommastellen

21.5 Variable Normierung für die CP-Parameter

Ziel dieser Parameter ist es, der Steuerung einen Satz von Parameteradressen zur Verfügung zu stellen, über die frei wählbaren Umrichterparameter mit selbst festgelegten Normierungen angesprochen werden.

Benötigte Parameter

Pro programmierbarem Parameter müssen im Umrichter folgende Konfigurationsparameter vorhanden sein.

- (Ud23) PP Adresse
- (Ud24) PP Eigenschaft

In den Eigenschaften können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

	Ud24: PP Eigenschaft				
Bit	Wert	Erklärung			
07	1128 (Satz 07)	Ziel/-Quellsatz bei direkter Adressierung			
	0: direkt (Bit 07)	Ziel/-Quellsatz aus bit 07			
	256: akt. Satz (ru26)	Ziel/-Quellsatz = aktueller Satz			
811	512: indirekt (Fr09)	Ziel/-Quellsatz = Fr09			
	768 über Bustelegramm	Ziel/-Quellsatzvorgabe aus PP-Para Telegramm übernehmen			
	10243840: reserviert				
1213	0: Standardberechnung	Berechnungsmodus			
1213	409612288: reserviert				
14	16384:	Multiplikatorvariable schreiben ja / nein			
15	32768:	Shiftervariable schreiben ja / nein			
16	65536:	Multiplikatorvariable lesen ja / nein			
17	131072:	Shiftervariable lesen ja / nein			
18	262144:	Offsetvariable aktivi ja / nein			
10	0: r/w	Schreibschutz ist nicht aktiv, lesen und schreiben möglich			
19	524288: ro	Schreibschtuz ist aktiv, nur lesen möglich			

Die Konfigurationsparameter werden in die Ud-Gruppe eingefügt und wie die Konfigurationsparameter der CP-Parameter über einen Selektor indirekt adressiert.

Daraus ergeben sich folgende Parameter:

Ud22: PP Parameterauswahl Wertebereich: 0...47

Ud23: PP Adresse Wertebereich: -1(aus)..32676, nur vorhandene und

zugelassene Adressen werden akzeptiert

Ud24: PP Eigenschaft Wertebereich: 1...1048575

Beispiel

Lesen der prog. Parameter

Die Werte des Quellparameters in den ausgewählten Sätzen werden verglichen. Sind alle Werte gleich, wird der Wert angezeigt, sonst wird "Daten ungültig" gemeldet. Ist kein Quellparameter definiert, wird "Daten ungültig" gemeldet.

Schreiben der prog. Parameter

Der Schreibwert wird in alle ausgewählten Sätze des Zielparameters geschrieben. Folgende Eigenschaften des Zielparameters werden geprüft:

- Überschreitung der Grenzen: "Daten ungültig"
- genereller Schreibschutz: "Parameter schreibgeschützt"
- Schreibschutz bei eingeschalteter Modulation: "Operation nicht möglich"
- Schreibschutz im aktiven Satz: "Satz ungültig"
- Passwort: "Passwort ungültig", ergibt sich nur bei Parametern mit Supervisor-Passwort
- Ist kein Zielparameter definiert, wird immer "Daten ungültig" gemeldet.

Unzulässige Ziel-/ Quellparameter

Einige Parameter können nicht als Ziel-/Quellparameter in Ud23 eingestellt werden. Diese Parameter werden mit dem Status "Daten ungültig" quittiert und die Eingabe ignoriert.

Prog. Parameter als Prozessdaten

Die prog. Parameter können als Prozessdaten genutzt werden. Einschränkungen ergeben sich nur, wenn ein prog. Parameter mit einem als Prozessdatum unzulässigen Parameter belegt ist. In diesem Fall wird das Prozessdatum abgeschaltet und die im entsprechenden Sy-Parameter eingestellte Adresse wird negiert, um dieses Prozessdatum als abgeschaltet zu kennzeichnen. Dies gilt auch für den Fall, dass der prog. Parameter abgeschaltet ist (Ud23 = -1).

Ein prog. Parameter ist zusätzlich als Prozess-Schreibdatum unzulässig, wenn der Zielparameter schreibgeschützt ist (generell, bei eingeschalteter Modulation, im aktiven Satz).

Als Satzquelle für Prozessdaten gilt immer die Satzdefinition des Prozessdatums (z.B. Sy17 für Prozesslesedatum 1). Die Einstellung in Ud24 ist ohne Bedeutung.

CP-Parameter definieren



Prog. Parameter als Scopedaten

Die prog. Parameter können als Scopedaten genutzt werden. Ist der gewählte prog. Parameter abgeschaltet (Ud23 = -1), wird das Scopedatum abgeschaltet und die im entsprechenden Sy-Parameter eingestellte Adresse wird negiert, um dieses Scopedatum als abgeschaltet zu kennzeichnen. Da die prog. Parameter den Typ LONG haben, können sie

- · bei COMBIVIS 5 nicht auf Scope Kanal 3 und 4
- bei COMBIVIS 6 nicht auf Scope Kanal 1 bis 4

gelegt werden, ohne dass COMBIVIS den schnellen Scope-Modus verlässt.

Als Satzquelle für Scopedaten gilt immer die Satzdefinition des Scopedatums (z.B. Sy34 für Scopedatum 1). Die Einstellung in Ud24 ist ohne Bedeutung.

22. Fehlerdiagnose

Das folgende Kapitel soll helfen, Fehler zu vermeiden bzw. selbständig Fehlerursachen festzustellen und zu beheben. Es sind die Fehlermeldungen aller KEB COMBIVERT G6 dargestellt, obwohl je nach Gerät und Ausführung einige nicht vorhanden sind.

22.1 Fehlersuche

22.1.1 Allgemeines

Treten im Betrieb wiederholt Fehlermeldungen oder Fehlfunktionen auf, sollte als Erstes versucht werden, den Fehler so genau wie möglich zu bestimmen. Gehen Sie dazu folgende Checkliste durch:

Ist der Fehler reproduzierbar?

Dazu den Fehler zurücksetzen und versuchen, ihn unter gleichen Bedingungen wieder herbeizuführen. Falls der Fehler reproduzierbar ist, muss als nächstes so genau wie möglich bestimmt werden, in welcher Betriebsphase er auftritt.

Tritt der Fehler während einer bestimmten Betriebsphase auf (z.B. immer beim Beschleunigen)?

Falls ja, kann nun direkt bei den Fehlermeldungen nachgeschlagen und die dort angegebene Ursache behoben werden.

Tritt der Fehler erst nach einer bestimmten Zeit auf (bzw. nicht mehr auf)?

Das kann darauf hindeuten, dass der Fehler thermische Ursachen hat. Prüfen Sie, ob der Umrichter gemäß den Umgebungsbedingungen eingesetzt ist und keine Betauung stattfindet.

22.1.2 Fehlermeldungen und ihre Ursachen

Die Statusanzeige unterteilt sich beim COMBIVERT G6 in Status-, Fehler- und Warnmeldungen.

Statusmeldungen zeigen den aktuellen Betriebszustand des Gerätes an. Sie haben keine besondere Kennung und dienen nur zur Information.

Fehlermeldungen bestehen immer aus dem Wort "Fehler" und der Ursache. Fehlermeldungen bewirken ein sofortiges Abschalten der Modulation. Der Wiederanlauf ist erst nach Reset oder AutoReset möglich. Bei Temperatur- oder Überlastfehlern muss gewartet werden, bis die Statusmeldung erscheint, dass die Störung beseitigt ist. Erst dann kann ein Reset durchgeführt werden.

Warnmeldungen bestehen immer aus dem Wort "Warnung" und der Ursache. Wie sich der Umrichter auf Warnmeldungen verhält, kann über Parameter im Applikationsmodus festgelegt werden.

In der folgenden Tabelle sind erst die Statusmeldungen, dann die Fehlermeldungen und zuletzt die Warnmeldungen jeweils in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Anzeige	Wert	Bedeutung	
Statusmeldungen			
Berechne Antriebsdaten	82	Die Meldung wird während der Erfassung des Motorständerwiderstandes ausgegeben.	
Beschleunigung Linkslauf	67	Es wird mit den eingestellten Rampenzeiten mit Drehrichtung links beschleunigt.	
Beschleunigung Rechtslauf	64	Es wird mit den eingestellten Rampenzeiten mit Drehrichtung rechts beschleunigt.	
Beschleunigungsstop durch Überlast	72	Diese Meldung wird angezeigt, wenn während der Beschleunigung die Auslastung auf den eingestellten Auslastungspegel begrenzt wird	
weiter auf nächster Seite			



Anzeige	Wert	Bedeutung
Blockade erkannt	129	Der Sollwert muss oberhalb des Levels Pn86 liegen. Liegt der Istwert unterhalb des Levels startet ein Zähler. Erreicht der Zähler die in Pn86 eingestellte Zeit, wird eine Blockade erkannt. Die Ausgangsfunktion do0007 = 96 (Blockade aktiv) wird gesetzt. Bei Überschreiten der Grenze verringert sich der Wert des Zählers.
Blockade rücksetzbar	130	Die Warnmeldung Blockade liegt nicht mehr vor. Die Meldung kann zurückgesetzt werden. Die Ausgangsfunktion do0007 = 97 "Blockade rücksetzbar" wird gesetzt.
Bremse schließen	85	Bremsenansteuerung (siehe Kapitel Bremsensteuerung)
Bremse öffnen	86	Bremsenansteuerung (siehe Kapitel Bremsensteuerung)
DC Bremsung	75	Motor wird durch eine Gleichspannung am Ausgang abgebremst.
Drehzahlsuche	74	Drehzahlsuchfunktion aktiv, dass heißt der Umrichter versucht sich auf einen auslaufenden Motor zu synchronisieren.
Entwarnung! Innenraumtem- peratur	92	Die Temperatur im Innraum des Umrichters ist wieder unterhalb der Warnschwelle.
Entwarnung! Kühlkörpertemperatur	88	Die Kühlkörpertemperatur ist wieder unterhalb des Warnpegels.
Entwarnung! Motortemperatur	91	Die Motortemperatur ist wieder unterhalb des eingestellten Warnpegels. Die Abschaltzeit wird angehalten.
Entwarnung! Überlastung	98	Der Überlastzähler (OL-Zähler) hat 0 % erreicht, die Warnung "Überlast" kann zurückgesetzt werden.
Entwarnung! Überlast im Stillstand	101	Die Abkühlzeit nach "Warnung! Überlast im Stillstand" ist abgelaufen. Die Warnmeldung kann zurückgesetzt werden.
Hardwarestromgrenze	80	Die Meldung wird ausgegeben, wenn der Ausgangsstrom die Hardwarestromgrenze erreicht.
Innenraumtemperatur wieder normal	7	Keine Übertemperatur im Innenraum mehr, Innenraumtemperatur ist um mind. 3°C gesunken, Fehler rücksetzbar
Keine Drehrichtung vorgegeben	70	Es ist keine Drehrichtung vorgegeben, die Modulation ist abgeschaltet.
Keine Drehrichtungsvorgabe nach Netz-Aus	84	Modulation wurde nach Ablauf der Netz-Aus-Funktion abgeschaltet.
Keine Reglerfreigabe	0	Reglerfreigabe ist nicht gesetzt. Klemme ST (bei Geräten ohne Sicherheitsmodul) Klemmen STO (bei Geräten mit Sicherheitsmodul) Softwarereglerfreigabe (nur zusätzlich mit ST oder STO)
Konstantfahrt Linkslauf	69	Die Beschleunigungs- / Verzögerungsphase ist beendet und es wird mit konstanter Drehzahl / Frequenz mit Drehrichtung rechts gefahren.
Konstantfahrt Rechtslauf	66	Die Beschleunigungs- / Verzögerungsphase ist beendet und es wird mit konstanter Drehzahl / Frequenz mit Drehrichtung rechts gefahren.
Kühlkörpertemperatur wieder normal	36	Temperatur des Kühlkörpers wieder im zulässigen Betriebsbereich. Der Fehler kann zurückgesetzt werden.
Leistungsteil nicht bereit	13	Das Leistungsteil ist nicht bereit, bzw. wird nicht von der Steuerung erkannt.
keine Drehrichtungsvorgabe nach DC-Bremsung	77	Modulation wird nach der DC-Bremsung abgeschaltet (siehe Kapitel Bremsensteuerung).
Motordatenberechnung abgeschlossen	127	Motoridentifikation abgeschlossen
Motorentregung	76	Endstufen zur Motorentregung gesperrt
weiter auf nächster Seite		

Anzeige	Wert	Bedeutung
Motortemperatur wieder nor- mal	11	Motortemperaturschalter oder PTC an den Klemmen T1/T2 ist wieder im normalen Arbeitsbereich. Der Fehler kann nun zurückgesetzt werden.
Netz-Aus-Funktion aktiv	78	Abhängig von der Programmierung der Funktion (siehe Kapitel Netz-Aus-Funktion) läuft der Umrichter bei Netzrückkehr selbstständig, bzw. erst nach einem Reset an.
Schnellhalt aktiv	79	Die Meldung wird ausgegeben, wenn als Reaktion auf eine Warn- meldung die Schnellhaltfunktion aktiv wird.
Stromgrenze erreicht	71	Diese Meldung wird angezeigt, wenn während der Konstantfahrt die Auslastung auf die eingestellte Stromgrenze begrenzt wird.
Überlast beseitigt	17	Keine Überlast mehr, OL-Zähler hat 0 % erreicht; nach "Fehler! Überlastung" muss eine Abkühlphase abgewartet werden. Diese Meldung erscheint nach Beendigung der Abkühlphase. Der Fehler kann zurückgesetzt werden. Der Umrichter muss während der Abkühlphase eingeschaltet bleiben.
Überlast im Stillstand behoben	20	Die Abkühlzeit ist abgelaufen und der Fehler kann zurückgesetzt werden.
Überprüfe Sicherheitsfunktion	131	Die Sicherheitsfunktion wird geprüft (100ms).
Verzögerung Linkslauf	68	Es wird mit den eingestellten Rampenzeiten mit Drehrichtung links angehalten.
Verzögerung Rechtslauf	65	Es wird mit den eingestellten Rampenzeiten mit Drehrichtung rechts verzögert.
Verzögerungsstop durch Über- last / Überspannung	73	Diese Meldung wird angezeigt, wenn während der Verzögerung die Auslastung auf den eingestellten Auslastungspegel oder die Zwischenkreisspannung auf den eingestellten Spannungspegel begrenzt wird.
weiter auf nächster Seite	•	

Anzeige	Wert	Bedeutung
Fehlermeldungen		
Fehler! Antriebsdatenberechnung	60	Bei der automatischen Motorständerwiderstandsmessung ist ein Fehler aufgetreten.
Fehler! Ausgangsphase	5	Phasenausfallerkennung am Ausgang
Fehler! Blockade	26	Eine Blockade wurde erkannt. Pn85 Bit 4 steht auf Fehler, kein Autoreset.
Fehler! Bremsenansteuerung	56	 Fehler kann bei eingeschalteter Bremsenansteuerung (siehe Kapitel Bremsensteuerung) auftreten, wenn: die Auslastung beim Starten unter dem minimalem Auslastungspegel (Pn43) liegt oder das Fehlen einer Motorphase erkannt wurde. die Auslastung zu groß und die Hardwarestromgrenze erreicht ist.
Fehler! Drehzahlreglergrenze	25	Drehzahlreglergrenze erreicht
Fehler! Durchflussüberwa- chung	27	In Pn91 ist die Durchflussüberwachung aktiviert. In Pn92 und Pn93 ist kein Ein- und Ausgang für die Ventilsteuerung ausgewählt.
Fehler! Eingangserkennung	53	Hardwarefehler bei der Start/Stop-Messung.
Fehler! Externer Eingang	31	Wird ausgelöst, wenn ein digitaler Eingang als externer Fehlereingang programmiert ist und auslöst.
Fehler! Geschwindigkeitsübertretung	58	Die Drehzahl liegt außerhalb der festgelegten Grenzen. Kann auch bei Überschreiten der absoluten Geschwindigkeit bezogen auf EMK auftreten = EMK falsch angegeben (Servoantriebe).
Fehler! Innenraumtemperatur	6	Innenraumtemperatur zu hoch. Fehler erst rücksetzbar bei "Innenraumtemperatur wieder normal" wenn die Innenraumtemperatur um mind. 3°C gesunken ist
Fehler! Ladevorgang	15	Das Ladeshuntrelais ist nicht angezogen. Dies tritt kurzzeitig während der Einschaltphase auf, muss jedoch sofort selbstständig zurückgesetzt werden. Bleibt die Fehlermeldung bestehen, können folgende Ursachen in Frage kommen: • Ladeshunt defekt • falsche oder zu geringe Eingangsspannung • hohe Verluste in der Versorgungsleitung • Bremswiderstand falsch angeschlossen oder defekt • Bremsmodul defekt
Fehler! Leistungsteil	12	Allgemeiner Leistungsteilfehler (z.B. Lüfter)
Fehler! Motorschutzfunktion	30	Das elektronische Motorschutzrelais hat ausgelöst.
Fehler! Maximalbeschleunigung	24	Maximale Beschleunigung überschritten
Fehler! Motortemperatur	9	Motortemperaturschalter oder PTC an den Klemmen T1/T2 hat ausgelöst. Fehler erst rücksetzbar bei "Motortemperatur wieder normal", wenn PTC wieder niederohmig ist. Ursachen: • Widerstand an den Klemmen T1/T2 >1650 Ohm • Motor überlastet • Leitungsbruch zum Temperaturfühler
Fehler! Parametersatzanwahl	39	Es wurde versucht, einen gesperrten Parametersatz anzuwählen. Als Reaktion wurde "Fehler, Neustart nach Reset" programmiert.
Fehler! Phasenausfall	3	Phase der Eingangsspannung fehlt (Ripple detect)
weiter auf nächster Seite		

Anzeige	Wert	Bedeutung	
		Fehler in einer vom optionalen Sicherheitsmodul überwachten Funktion. Siehe Sicherheitsanleitung Mat.Nr. 00G6N1F-0000.	
Fehler! Sicherheitsfunktion	28	Der Fehler "Fehler! 28: Sicherheitsfunktion" kann nicht mit einem digitalen Eingang zurückgesetzt werden. Der Fehler kann nur zurückgesetzt werden, indem der Frequenzumrichter aus- und eingeschaltet wird.	
Fehler! Überfrequenz	61	Aktuelle Frequenz oberhalb des zulässigen Bereiches.	
Fehler! Überlast (Ixt)	16	Überlastfehler erst rücksetzbar bei Meldung "Überlast beseitigt", wenn OL-Zähler wieder 0 % erreicht hat. Tritt auf, wenn eine zu große Belastung länger als für die zulässige Zeit (s. Technische Daten) anliegt. Ursachen: • mechanischer Fehler oder Überlastung in der Applikation • Umrichter falsch dimensioniert • Motor falsch beschaltet	
Fehler! Überlast im Stillstand	19	schlechter Reglerabgleich Tritt auf, wenn der Stillstandsdauerstrom überschritten wird (siehe technische Daten in der Leistungsteilanleitung). Der Fehler ist erst rücksetzbar, wenn die Abkühlzeit abgelaufen ist und "Überlast im Stillstand behoben" angezeigt wird.	
Fehler! Überspannung	1	Spannung im Zwischenkreis zu hoch. Tritt auf, wenn die Zwischenkreisspannung über den zugelassenen Wert ansteigt. Ursachen: • schlechter Reglerabgleich (Überschwinger) • Eingangsspannung zu hoch • Störspannungen am Eingang • zu kurze Verzögerungsrampe • Bremswiderstand defekt oder zu klein	
Fehler! Überstrom	4	Tritt auf, wenn der angegebene Spitzenstrom überschritten wird. Ursachen: • zu kurze Beschleunigungsrampen • zu große Last bei abgeschaltetem Beschleunigungsstop und abgeschalteter Konstantstromgrenze • Kurzschluss am Ausgang • Erdschluss • zu kurze Verzögerungsrampe • Motorleitung zu lang • EMV • DC-Bremse bei großen Leistungen aktiv (siehe Kapitel Bremsensteuerung)	
Fehler! Übertemperatur Kühl- körper	8	Temperatur des Kühlkörpers ist zu hoch. Fehler erst rücksetzbar bei "Kühlkörpertemperatur wieder normal". Ursachen: unzureichender Luftstrom am Kühlkörper (verschmutzt) zu hohe Umgebungstemperatur Lüfter verstopft	
weiter auf nächster Seite			



Anzeige	Wert	Bedeutung
Fehler! Unterspannung	2	 Spannung im Zwischenkreis zu gering. Tritt auf, wenn die Zwischenkreisspannung unter den zugelassenen Wert sinkt. Ursachen: Eingangsspannung zu gering oder instabil Umrichterleistung zu klein Spannungsverluste durch falsche Verkabelung Versorgungsspannung durch Generator / Transformator bricht bei sehr kurzen Rampen ein Sprungfaktor (Pn56) zu klein wenn ein digitaler Eingang als externer Fehlereingang mit Fehlermeldung "Unterspannung" programmiert ist (Pn65).
Fehler! Watchdog	18	Die eingestellte Überwachungszeit (Watchdog) der Kommunikation zwischen Steuerkarte und PC (an einer optionalen Feldbusschnittstelle), bzw. zwischen Steuerkarte und Leistungsteil wurde überschritten.
Warnmeldungen		
Warnung! Drehzahlreglergren- ze	107	Der Drehzahlregler befindet sich in der Begrenzung. Mit Pn75 kann die Reaktion auf die Ursache programmiert werden.
Warnung! Externer Eingang	90	Diese Warnung wird über einen externen Eingang ausgelöst. Die Reaktion auf diese Warnung kann programmiert werden.
Warnung! Motorschutzfunktion	97	Die elektronische Motorschutzfunktion hat ausgelöst. Die Reaktion auf diese Warnung kann programmiert werden.
Warnung! Motortemperatur	96	Die Motortemperatur hat einen eingestellbaren Warnpegel (Pn13) überschritten. Die Abschaltzeit wird gestartet. Die Reaktion auf diese Warnung kann programmiert werden.
Warnung! Parametersatzan- wahl	102	Es wurde versucht, einen gesperrten Parametersatz anzuwählen. Die Reaktion auf diese Warnung kann programmiert werden.
Warnung! Überlast	99	Es kann ein Pegel zwischen 0 und 100% des Auslastungszählers eingestellt werden, bei dessen Überschreiten die Warnung ausgegeben wird. Die Reaktion auf diese Warnung kann programmiert werden.
Warnung! Überlast im Stillstand	100	Die Warnung wird ausgegeben, wenn der Stillstandsdauerstrom überschritten wird (siehe technische Daten und Überlastkurven). Die Reaktion auf diese Warnung kann programmiert werden. Die Warnung ist erst rücksetzbar, wenn die Abkühlzeit abgelaufen ist und "Entwarnung! Überlast im Stillstand" angezeigt wird.
Warnung! Innenraumtemperatur	87	Die Temperatur im Innenraum des Umrichters liegt über dem zulässigem Pegel. Die Abschaltzeit wurde gestartet. Die eingestellte Reaktion auf die Warnmeldung wird ausgeführt.
Warnung! Kühlkörpertempe- ratur	89	Es kann ein Pegel festgelegt werden, bei dessen Überschreitung diese Warnung ausgegeben wird. Weiterhin kann eine Reaktion auf diese Warnung programmiert werden.
Warnung! Watchdog	93	Watchdog für Kommunikation zwischen Steuerkarte und PC (an einer optionalen Feldbusschnittstelle) oder Steuerkarte und Leistungsteil hat angesprochen. Die Reaktion auf diese Warnung kann programmiert werden.

23. Feldbus

23.1 Verfügbare Hardware

Für den KEB COMBIVERT G6 stehen folgende Steuerungen zur Verfügung:

	Steuerung
•	Standard (Analog/Digital)
•	CANopen
•	IO-Link
•	EtherCAT
•	VARAN



In diesem Kapitel wird nicht weiter auf die einzelnen Steuerungen eingegangen. Für weitere Informationen, steht die jeweilige Installationsanleitung auf www.keb.de zur Verfügung.

23.2 Busparameter

23.2.1 Umrichteradresse (Sy06)

Über Sy06 wird die Adresse eingestellt, unter der der Umrichter von "COMBIVIS" oder einer anderen Steuerung angesprochen wird. Es sind Werte zwischen 0 und 239 möglich, der Defaultwert beträgt 1. Wenn mehrere Umrichter gleichzeitig am Bus betrieben werden, ist es unbedingt erforderlich, ihnen unterschiedliche Adressen zuzuweisen, da es sonst zu Kommunikationsstörungen kommt, weil unter Umständen mehrere Umrichter gleichzeitig antworten. Dieser Parameter ist nur unmittelbar wirksam für die Diagnoseschnittstelle. Weitere Informationen sind in der Beschreibung des DIN 66019II Protokolls (C0F501I-K001) enthalten. Sy06 wird beim Laden der Defaultparameter nicht zurückgesetzt.

23.2.2 Baudrate int. Bus (Sy11)

Mit der internen Baurate wird die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen Steuerkarte und Leistungsteil festgelegt. Dieser Parameter kann nur gelesen und nicht geschrieben werden. Folgende Werte sind möglich (geräteabhängig):

	Sy11: Baudrate interner Bus				
Bit	Wert	Beschreibung			
2	3: 9,6 kBaud				
	4: 19,2 kBaud				
	5: 38,4 kBaud				
3	6: 55,5 kBaud				
	7: 57,6 kBaud	Übertragungsgeschwindigkeit zwischen Steuerkarte und Leistungs- teil			
	8: 100 kBaud				
	9: 115,2 kBaud				
4	10: 125 kBaud				
	11: 250 kBaud				
	1219: reserviert				
	weiter auf nächster Seite				

276 COMBIVERT G6	© KEB, 2014-03
------------------	----------------

Sy11: Baudrate interner Bus				
Bit	Wert	Beschreibung		
5	20: Synchron 1 Mbps / 1ms	Übertragungsgeschwindigkeit zwischen Steuerkarte und Leistungs-		
5	21: Synchron 1 Mbps / 2ms	teil		

23.2.3 Watchdog-Zeit (Pn06)

Zur ständigen Kontrolle der Kommunikation (an einer optionalen Feldbusschnittstelle) ist es möglich, nach Ablauf einer einstellbaren Zeit (0,01...40 s) ohne eingehende Telegramme eine Fehlermeldung des Umrichters auszulösen. Durch Einstellen des Wertes "off" kann die Funktion deaktiviert werden.

23.2.4 Reaktion auf Fehler Watchdog (Pn05)

Dieser Parameter bestimmt die Reaktion auf einen Watchdog-Fehler. Abhängig von der gewählten Einstellung wird eine Meldung Fehler Watchdog oder Warnung Watchdog ausgegeben.

23.2.5 Watchdogzeit interner Bus (Sy09)

Die Watchdog-Funktion überwacht die Kommunikation des internen Bus (Steuerkarte - Leistungsteil). Nach Ablauf einer einstellbaren Zeit (0,05...10 s) ohne eingehende Telegramme wird die unter Pn05 eingestellte Reaktion ausgelöst. Der Wert "0: off" deaktiviert die Funktion.

23.2.6 Automatisches Speichern (Ud05), Status Datenspeicherung (Ud04)

Ud05 automatische Datensicherung

Mit diesem Parameter wird das Speichern im EEPROM aktiviert.

Generell wird das interne RAM des Mikrocontrollers verwendet. Dadurch ergeben sich zunächst keine Wartezeiten. Das nichtflüchtige Speichern erfolgt jedoch nicht sofort, sondern nach einem auf die Lebensdauer des EEPROMS angepassten Algorithmus.

Der etwa 10 KByte große Parameterbereich wird zyklisch mit dem EEPROM verglichen. Bei erkannten Änderungen wird der geänderte Wert im EEPROM gespeichert. Obwohl zyklisches Schreiben z.B. über die Prozessdaten automatisch erkannt wird, sollte man in diesen Fällen das automatische Speichern deaktivieren.

Will man nach einem Parameterdownload das Gerät ausschalten, muss man sicherstellen, dass alle Änderungen im EEPROM angekommen sind. Dazu ist folgende Prozedur notwendig.

Im Anschluss an den Download Ud05 auf "Off" schalten. Anschließend abwarten bis Ud04 auf 0 (stand by) steht. Jetzt sind alle Änderungen sicher gespeichert.



Beachtet man diese Prozedur nicht, dauert es im ungünstigsten Fall 6 Minuten bis die letzte Änderung im EEPROM gespeichert ist. Wenn das Gerät in dieser Zeit ausgeschaltet wird, gehen die letzten Änderungen verloren.

Ud04 automatische Datensicherung Status

Hier ist der Status der Speicherroutine sichtbar. Der Bereich der Betriebstundenzählers und Fehlerzähler wird in jedem Fall etwa alle 6 min abgespeichert.

Ud07 RAM Speicher sichern Eingangswahl

Mit diesem Parameter wird ein Digitaleingang ausgewählt, mit dem man das schnelle Speichern von allen Parametern im EEPROM auslösen kann.

Ud05 muss dazu auf 1:auto stehen:

Bei aktiver Eingangsfunktion wechselt der Status in Ud04 nach etwa 3s auf "0: stand by", wenn alle Parameter sicher im EEPROM gespeichert wurden.

23.2.7 Status- und Steuerwort

Das Steuerwort dient zur Zustandssteuerung des Umrichters über Bus. Mit dem Statuswort kann der aktuelle Zustand des Umrichters ausgelesen werden.

Das Steuerwort low ist bitcodiert wie folgt aufgebaut.

	Sy50: Steuerwort low				
Bit	Funktion	Wert	Beschreibung		
0	Reglerfreigabe	1: ST	Dieses Bit ist nur wirksam, wenn di01 "Signalquellenauswahl" Bit 0 gesetzt ist. Dann gilt die UND-Verknüpfung dieses Bits mit di02 "digitale Eingangsanwahl" Bit 0.		
1	Reset	2: RST Beim Wechsel von nicht aktiviert (0) nach aktiviert (2) wir Fehler-Reset durchgeführt.			
	01	0: Stop	Die Drehrichtungsfreigabe bzw. der "Start" ("Run") Befehl kann		
2	Start / Stop	4: Start	über das Steuerwort gegeben werden, wenn oP01 "Drehrichtungsquelle" die Werte 6, 8, 9 oder 10 enthält.		
3	Rechts- /	0: Rechtslauf	Wenn oP01 "Drehrichtungsquelle" die Werte 8 oder 9 enthält,		
3	Linkslauf	8: Linkslauf	wird über dieses Bit die Drehrichtung vorgegeben.		
		0: Satz 0			
		16: Satz 1			
		32: Satz 2			
46	Parametersatz	48: Satz 3	Anwahl des aktiven Parametersatzes, wenn in Fr02 "Parametersatzanwahlmodus" der Wert "5: Steuerwort (Sy50)" pro-		
40	raiametersatz	64: Satz 4	grammiert ist.		
		80: Satz 5			
		96: Satz 6			
		112: Satz 7			
7	reserviert				
8	Schnellhalt an / aus	256: Schnellhalt	Löst Schnellhalt aus (ODER-Verknüpfung mit weiteren Schnellhaltquellen).		
915	reserviert				

	Sy41: Steuerwort high					
Bit	Funktion	Wert	Beschreibung			
16	l1	1: I1				
17	12	2: 12	Entenreshander Einsens wird über des Ctevenwert statt über den Hend			
18	13	4: I3	Entsprechender Eingang wird über das Steuerwort statt über den Hard- wareeingang gesetzt.			
19	14	8: I4	Diese Bits sind nur wirksam, wenn in di01 "Signalquellenauswahl" das B für den entsprechenden Eingang gesetzt ist. Dann gilt die ODER-Verknüpfung dieses Bits mit den zugehörigen Bits von Parameter di02 "digitale Eingangsanwahl".			
20	IA	16: IA				
21	IB	32: IB				
22	IC	64: IC				
23	ID	128: ID				
24	01	256: O1	Entsprechender Ausgang wird über das Steuerwort oder über die Schalt-			
25	O2	512: O2	bedingungen gesetzt. Die Ausgangssignale O1, O2, R1 und R2 (sichtbar			
26	R1	1024: R1	in Parameter ru80) werden mit den entsprechenden Bits des Steuerworts ODER verknüpft. Die Verknüfung erfolgt nach di42 "invertierte Ausgänge"			
27	R2	2048: R2	(Invertierungsstufe für die Ausgangssignale) und bevor sie mit do 51. 7			
2831	reserviert					

Steuerwort long Sy43Das Steuerwort long (32 Bit) setzt sich aus Sy50 und Sy41 zusammen.

Statuswort low Sy51

Mit dem Statuswort kann der aktuelle Zustand des Umrichters ausgelesen werden.

	Sy51: Statuswort low					
Bit	Wert Beschreibung					
0	1: ST	1= Reglerfreigabe setzen (UND Verknüpfung mit di01 bit 0)				
1	2: Fehler	Umrichter befindet sich im Fehlerstatus				
2	0: Stop	Bei "Stop" ist die Modulation abgeschaltet, bei "Start" angeschaltet.				
	4: Start					
3	0: Rechtslauf	Anzeige der aktuellen Drehrichtung				
	8: Linkslauf	Anzeige der aktuellen breinichtung				
	0: Satz 0					
	16: Satz 1					
	32: Satz 2	- Anzeige des aktuellen Parametersatzes				
46	48: Satz 3					
40	64: Satz 4					
	80: Satz 5					
	96: Satz 6					
	112: Satz 7					
7	ru07 "Istwert Anzeige" hat mit einer Hystere "Frequenz-/ Drehzahlhysterese" den selben Wwertanzeige".					
8	256: Schnellhalt	Schnellhalt ist aktiv				
9	512: HSP5 Bussynchron Umrichter ist im bussynchronen Betrieb (zwischen Steuerkarte und Leistungsteil)					
weiter auf nächster Seite						

	Sy51: Statuswort low				
Bit	Wert	Beschreibung			
1014	reserviert				
15	32768: interne Grenze	Der Drehzahlsollwert oder irgend ein Regler (z.B. Strom-, Fluss-, Drehzahl- oder externer PID Regler) befindet sich in der Begrenzung (auch im U/F-Kennlinie gesteuerten Betrieb)			

Statuswort high Sy42

Das Statuswort high ist bitcodiert wie folgt aufgebaut.

	Sy42: Statuswort high					
Bit	Wert	Erklärung				
	1: I1					
	2: 12					
	4: I3					
07	8: I4	Anzeige des internen Eingangsklemmenstatus (Eingangsklemmen und Softwaree- ingänge nach Durchlauf durch den Eingangsverarbeitungsblock). Entspricht der An-				
07	16: IA	zeige in ru22 "interner Eingangsstatus".				
	32: IB					
	64: IC					
	128: ID					
	256: O1					
	512: O2					
	1024: R1					
0 15	2048: R2	Anzeige des Status der Ausgangsklemmen und der Softwareausgänge (Digitale Ausgänge nach Durchlauf durch den gesamten Ausgangsverarbeitungsblock). Ent-				
815	4096: OA	spricht der Anzeige in ru25 "Status Digitalausgänge".				
	8192: OB					
	16384: OC					
	32768: OD					

Bei Steuerung über Bus (über Steuerwort) muss der Watchdog (Pn06) unbedingt aktiv sein.

Statuswort long Sy44

Das Statuswort long (32 Bit) setzt sich aus Sy51 und Sy42 zusammen.

23.2.8 Drehzahlvorgabe über Bus

Solldrehzahl Wert Sy52

Vorgabe der Solldrehzahl im Bereich von ±32000 1min⁻¹. Die Drehrichtungsquelle wird wie bei den anderen absoluten Sollwertquellen über oP01 festgelegt. Die Sollwertquelle oP00 muss zur Sollwertvorgabe über Sy52 auf "5" eingestellt werden.

Istdrehzahl Wert Sy53

Über diesen Parameter kann die aktuelle Istdrehzahl in 1min⁻¹ ausgelesen werden. Die Drehrichtung wird durch das Vorzeichen signalisiert.

23.3 Beschreibung der DSP402 Parameter

23.3.1 Beschreibung der Statusmaschine

Die Statusmaschine stellt Informationen über den aktuellen Betriebszustand des Antriebes bereit und beschreibt, wie der Wechsel zwischen den Betriebszuständen erfolgen kann. Die Statusmaschine wird über pr64 controlword sowie interne Ereignisse (z.B. das Auftreten eines Fehlers) gesteuert. Der aktuelle Zustand wird über pr65 Statusword angezeigt. Das folgende Blockschaltbild stellt die Zustandsmaschine dar. Die Zustände sind auch in der deutschsprachigen Dokumentation mit ihren englischen Originalbezeichnungen versehen, da diese sich weitgehend auch im deutschsprachigen Raum durchgesetzt haben.




Abbildung 23.1 Statusmaschine

Legende

- 24V Steuerspannung liegt an; Spannung Leistungsteil kann anliegen
- Spannung Leistungsteil liegt an; kein Drehmoment am Motor
- Spannung Leistungsteil liegt an; Drehmoment kann anliegen (Flussaufbau, Drehzahlsuche, etc.)
- Drehmoment am Motor

Not ready to switch on:

Nach dem Einschalten der Steuerspannung (Initialisierung der Steuerungs-Hard- und Software) wird dieser Status durchlaufen. Nach Abschluss der Initialisierung wechselt das Gerät selbstständig in den Status Switch on disabled.

Switch on disabled:

Der Status Switch on disabled wird erreicht, wenn:

- · Die Initialisierung abgeschlossen ist (1).
- Ein Fehlerreset erfolgreich durchgeführt wurde (15).
- Das Bit Enable voltage im pr64 control word auf 0 gesetzt wird (9,10).
- Die Reglerfreigabe (Freigabe am Sicherheitsmodul) nicht vorgegeben wird (9,10).
- Die Aufladung des Zwischenkreises nicht abgeschlossen ist (Supply Error Chain).

Ready to switch on:

Der Status Ready to switch on wird erreicht, wenn:

- Im Status Switch on disabled das Bit Enable voltage auf 1 gesetzt wird (2).
- · Im Status Switched on das Bit Switch on auf 0 gesetzt wird (6).
- Im Status Operation enabled das Bit Switch on auf 0 gesetzt wird (8).

Switched on:

Der Status Switched on wird erreicht wenn:

- Im Status Ready to switch on das Bit Switch on auf 1 gesetzt wird (3).
- Im Status Operation enabled das Bit Enable operation auf 0 gesetzt wird (5).

Der Status Switched on kann nur erreicht werden, wenn Spannung am Leistungsteil anliegt.

Mod off pause active:

Dieser Status wird erreicht wenn:

Im Status Switched on das Bit Enable operation auf 1 gesetzt wird (4).

Wenn die Mindestausschaltzeit des Gerätes abgelaufen ist, wechselt der Antrieb in den Zustand Start operation active.

Start operation active:

Dieser Status wird erreicht wenn:

 Im Status Switched on das Bit Enable operation auf 1 gesetzt wird (4) und die Mindestausschaltzeit des Gerätes abgelaufen ist

Im Zustand Start operation active werden vom Antrieb die Operationen durchgeführt, die zum Start der Antriebsregelung erforderlich sind. Welche Operationen ausgeführt werden, hängt vom verwendeten Motortyp, dem Regelungsmodus und der applikationsabhängigen Parametrierung des Gerätes ab.

Mögliche Funktionen sind:

• Aufbau des Magnetflusses (Asynchronmaschine) Ermittlung der Rotorlage (Geberlose Regelverfahren) etc...

Nach Abschluss dieser Funktionen wechselt der Antrieb in den Zustand Operation enabled.

Operation enabled:

Der Status Operation enabled wird erreicht wenn:

• Im Status Switched on das Bit Enable operation auf 1 gesetzt wird (4) und sowohl die Mindestausschaltzeit abgelaufen ist, als auch die Startoperationen durchgeführt wurden.

Quick stop active:

Der Status Quick stop active wird erreicht wenn:

• Der Status Operation enabled aktiv ist und das bit für den quick stop geesetzt wird (11)

Fault reaction active:

Der Status Fault reaction active wird erreicht wenn:

· Ein Fehler auftritt.

Fault:

Der Status Fault wird erreicht wenn:

· Die Fehlerreaktion abgeschlossen ist.

23.3.2 Device Control mode

Der Parameter pr63 zeigt den aktuellen Fehlerstatus des Frequenzumrichters an. Dieser Parameter wird intern auf ru00 abgebildet.

pr63: DSP402 Error Code				
Index (Hex- Lese- / Adresse) Schreibrecht Bit Wert Beschreibung				
0x603F	Read_only	015	065535	Der Fehlerstatus wird in hex-Form ausgegeben

Liste der Fehlermeldungen in pr63

Fehlerstatus / Anzeige	Wert in ru00	Error Code in pr63
Fehler! Überspannung	1	3210h
Fehler! Unterspannung	2	3220h
Fehler! Phasenausfall	3	1000h
Fehler! Überstrom	4	2300h
Fehler! Ausgangsphase	5	1000h
Fehler! Innenraumtemperatur	6	4110h
Innenraumtemperatur wieder normal	7	4110h
Fehler! Übertemperatur Kühlkörper	8	4210h
Fehler! Motortemperatur	9	4310h
Motortemperatur wieder normal	11	4310h
Fehler! Leistungsteil	12	5400h
Fehler! Überlast (lxt)	16	3230h
Überlast beseitigt	17	3230h
Fehler! Watchdog	18	1000h
Fehler! Überlast im Stillstand	19	3230h
Überlast im Stillstand behoben	20	3230h
		weiter auf nächster Seite

Fehlerstatus / Anzeige	Wert in ru00	Error Code in pr63
Fehler! Maximalbeschleunigung	24	-
Fehler! Drehzahlreglergrenze	25	-
Fehler! Blockade	26	7121h
Fehler! Durchflussüberwachung	27	-
Fehler! Sicherheitsfunktion	28	-
Fehler! Motorschutzfunktion	30	1000h
Fehler! Externer Eingang	31	1000h
Kühlkörpertemperatur wieder normal	36	4210h
Fehler! Parametersatzanwahl	39	1000h
Fehler! Bremsenansteuerung	56	1000h
Fehler! Geschwindigkeitsübertretung	58	1000h
Fehler! Antriebsdatenberechnung	60	-
Fehler! Überfrequenz	61	-
Überprüfe Sicherheitsfunktion	131	1000h



Status- und Warnmeldungen werden im Parameter pr63 mit dem Code "0000h" ausgegeben.

Der Parameter pr64 dient zur Änderung Zustandssteuerung des Umrichters. Der Parameter ist bitcodiert. Dieser Parameter wird intern auf Sy50 abgebildet.

Dieser Farameter wird intern auf 3y30 abgeblidet.						
pr64: DSP402 Control word						
Index (Hex- Adresse)	Lese- / Schreibrecht	Bit	Wert	Beschreibung		
		0	0: no condition	Es ist keine Bedingung gesetzt		
		0	1: switch on	Kommando zum Statuswechsel (siehe unten)		
		1	2: enable voltage	Kommando zum Statuswechsel (siehe unten)		
	Read_Write	2	4: no quick stop			
			3	8: enable operation	Kommando zum Statuswechsel (siehe unten)	
0x6040		4	16: operation mode spec.1	Bedeutung ist abhängig von der Betriebsart		
		5	32: operation mode spec.2	Bedeutung ist abhängig von der Betriebsart		
		6	64: operation mode spec.3	Bedeutung ist abhängig von der Betriebsart		
		7	128: fault reset	Kommando zum Statuswechsel (siehe unten)		
		8	256: reserved			
		9	512: operation mode spec.4	Bedeutung ist abhängig von der Betriebsart		

Verwendung der Bits 03 und 7 für Kommandos zum Statuswechsel						
Kommando	Fault reset	Enable operation	Quick stop	Enable voltage	Switch on	Übergang
Shutdown	0	х	1	1	0	2,6,8
Switch on	0	0	1	1	1	3
Disable voltage	0	Х	х	0	х	7,9,10,12
	•				weiter au	uf nächster Seite

Quick stop	0	х	0	1	х	7,10,11
Disable operation	0	0	1	1	1	5
Enable operation	0	1	1	1	1	4, 16
Fault reset	1	х	х	х	х	14

Der Parameter pr65 zeigt den aktuellen Zustand des Umrichters. Der Parameter ist bitcodiert. Dieser Parameter wird intern auf den Parameter Sy51 abgebilet.

	pr65: DSP402 Status word							
Index (Hex- Adresse)	Lese- / Schreibrecht	Bit	Wert	Beschreibung				
		0	0: no condition	Es ist keine Bedingung gesetzt				
			1: ready to switch on	Anzeige des aktuellen Status (siehe unten)				
		1	2: switched on	Anzeige des aktuellen Status (siehe unten)				
		2	4: operation enabled	Anzeige des aktuellen Status (siehe unten)				
		3	8: fault	1 = Fehler				
0x6041	Read_Only	4	16: voltage enabled	1 = Betriebsspannung im Leistungskreis OK				
		5	32: no quick stop	Quick stop wird nicht unterstütz, immer 0				
		6	64: switch on disabled	Anzeige des aktuellen Status (siehe unten)				
		7	128: warning	1 = Es liegt eine Warnung vor				
		8	265: manufactor spec.	Herstellerspezifisch				
		9	512: remote	1 = Antrieb wird über Bus angesteuert				

Ermittlung des aktuellen Zustandes der Statusmaschine aus dem Statuswort

Statusword	Zustand der Statusmaschine
xxxx xxxx x0xx 0000	Not ready to switch on
xxxx xxxx x1xx 0000	Switch on disabled
xxxx xxxx x01x 0001	Ready to switch on
xxxx xxxx x01x 0011	Switched on
xxxx xxxx x01x 0111	Operation enabled
xxxx xxxx x00x 0111	Quick stop active
xxxx xxxx x0xx 1111	Fault reaction active
xxxx xxxx x0xx 1000	Fault

Der Parameter pr96 dient zur Vorgabe des DSP402 Arbeitsmodus. Der Parameter kann nur im Status "no operation" geschrieben werden.

	pr96: DSP402 Betriebsarten						
Index (Hex- Adresse)	Lese- / Schreibrecht	Bit	Wert	Beschreibung			
		32	-1: Profilmodus aus	Der Profilmodus ist ausgeschaltet			
	Read_Write	0	0: aus	Es ist kein Modus aktiv			
0x6060			1: aus	Es ist keili Modus aktiv			
0,0000		1	2: Velocity mode	Vorgabe der Zieldrehzahl durch die Steuerung. Erzeugung des Drehzahlprofiles im Antrieb. Drehzahl- und Momentenregelung im Antrieb			

Der Parameter	pr97	zeiat	den in	pr96	ausgewählten	Modus.

	<u> </u>		·				
	pr97:DSP402 Betriebsarten Anzeige						
Index (Hex- Adresse)	Lese- / Schreibrecht	Bit	Wert	Beschreibung			
		32	-1: Profilmodus aus	Der Profilmodus ist ausgeschaltet			
		0	0: aus	Es ist kein Modus aktiv			
0x6061	Read Only		1: aus	ES IST REIT MODUS ARTIV			
0.0001	Read_Only	1	2: Velocity mode	Vorgabe der Zieldrehzahl durch die Steuerung. Erzeugung des Drehzahlprofiles im Antrieb. Drehzahl- und Momentenregelung im Antrieb			

23.3.3 Velocity mode

Der Parameter pr66 gibt die Solldrehzahl vor. Dieser Parameter wird intern auf Sy52 abgebildet

pr66: vI target velocity				
Index (Hex- Adresse)	Lese- / Schreibrecht	Bit	Wert	Beschreibung
0x6042	Read_Write		-3200032000	Vorgabe der Solldrehzahl im Bereich von ±32000 1/min

Mit Parameter pr67 wird der Rampenausgang angezeigt. Die Anzeige wird je nach Umrichtertyp in Hz oder in 1/min angegeben. Dieser Parameter wird intern auf ru02 abgebildet.

pr67: vI velocity demand					
Index (Hex- Adresse)	Lese- / Schreibrecht	Bit	Wert	Beschreibung	
0x6043	Read_Only		-3200032000	Anzeige des Rampenausgang	

Der Parameter pr68 zeigt die Istdrehzahl an. Dieser Parameter wird intern auf Sy53 abgebildet.

	pr68: vI control effort					
Index (Hex- Adresse)	Lese- / Schreibrecht	Bit	Wert	Beschreibung		
0x6044	Read_Only		-3200032000	Anzeige der Istdrehzahl		

Mit dem Parameter pr70 lässt sich der minimale und der maximale Sollwert vorgeben. Der Sollwert gilt für Links- und Rechtslauf. Der Subindex1 dieses Parameters wird intern auf oP06 und oP07 abgebildet. Der Subindex2 dieses Parameters wird intern auf oP10 und oP11 abgebildet.

	pr70; vI velocity min max amount					
Index (Hex- Adresse)	Lese- / Schreibrecht	Bit	Wert	Beschreibung		
0x6046	Read_Write		10024000	In dem Subindex1 lässt sich der min. Sollwert einstellen. Im Subindex2 lässt sich der max. Sollwert einstellen.		

Mit dem Parameter pr72 lässt sich die Beschleunigungsrampe einstellen. Die Beschleunigungsrampe gilt für Links- und Rechtslauf. Es können nur lineare Rampen gefahren werden. Der Subindex 1 dieses Parameters wird intern nicht auf dem Umrichter abgebildet. Der Subindex 2 dieses Parameters wird intern auf oP28 und oP29 abgebildet

	pr72: vl velocity accelaration					
Index (Hex- Adresse)	Lese- / Schreibrecht	Bit	Wert	Beschreibung		
0x6048	Read_Write		10024000	In dem Subindex 1 lässt sich die Bezugsdrehzahl einstellen. Im Subindex 2 lässt sich die Rampenzeit einstellen.		

Mit dem Parameter pr73 lässt sich die Verzögerungsrampe einstellen. Die Verzögerungsrampe gilt für Linksund Rechtslauf. Es können nur lineare Rampen gefahren werden. Der Subindex1 dieses Parameters wird intern nicht auf dem Umrichter abgebildet. Der Subindex2 dieses Parameters wird intern auf oP30 und oP31 abgebildet

pr73: vl velocity deceleration					
Index (Hex- Adresse)	Lese- / Schreibrecht	Bit	Wert	Beschreibung	
0x6049	Read_Write		10024000	In dem Subindex 1 lässt sich die Bezugsdrehzahl einstellen. Im Subindex 2 lässt sich die Rampenzeit einstellen.	

Mit dem Parameter pr74 läst sich die Schnellhaltrampe einstellen. Die Schnellhaltrampe gilt für Links- und Rechtslauf. Der Subindex 1 dieses Parameters wird intern nicht auf dem Umrichter abgebildet .Der Subindex 2 dieses Parameters wird intern auf Pn60 abgebildet.

pr74: vl velocity quick stop					
Index (Hex- Adresse)	Lese- / Schreibrecht	Bit	Wert	Beschreibung	
0x604A	Read_Write		10024000	In dem Subindex 1 lässt sich die Bezugsdrehzahl einstellen. Im Subindex 2 lässt sich die Rampenzeit einstellen.	



Für eine detailierte Beschreibung der Rampen siehe Kapitel 10.7.2.1 "Lineare Rampen".

Mit dem Parameter pr77 lässt sich die Polzahl einstellen. Damit die korrekte Ausgangsfrequenz ausgegeben werden kann, muss die korrekte Polzahl (nicht die Polpaarzahl!) eingestellt werden. Dieser Parameter wird intern nicht auf dem Umrichter abgebildet.

pr77: vI pole number						
Index (Hex- Adresse)	Lese- / Schreibrecht	Bit	Wert	Beschreibung		
0x604D	Read_Write	6	262	Es dürfen nur gerade Zahlenwerte angegeben werden.		

24. Parameterübersicht

24.1 Parameter

24.1.1 Parametergruppen

In dieser Tabelle sind alle im COMBIVERT G6 vorhandenen Parametergruppen und die dazu gehörigen Abkürzungen aufgeführt.

Parametergruppen				
Abkürzung	Parametergruppenname			
AA	Abgleich- / Hilfsparameter			
An	Analoge Ein- / Ausgänge			
cn	Technologieregler			
cS	Regelparameter			
di	Digitaleingänge			
do	Digitalausgänge			
dr	Motordaten			
dS	Antriebsabhängige Regler			
Ec	Geberparameter			
Fh	Filterparameter			
Fr	Parametersätze			
In	Gerätespezifische Daten			
LE	Schaltpegel / Timer			
nn	Motormodell-Parameter			
оР	Sollwerte / Rampen			
pd	Feldbusparameter			
Pn	Schutz- / Sonderfunktion			
PP	Prog. Parameter			
Pr	DSP402 Parameter			
ru	Betriebsdaten-Anzeigen			
Sy	Systemparameter			
Ud	Bedienoberfläche			
uF	U/f-Kennlinien / Modulation			



24.1.2 Parameterliste G6K, L, P

<u>Legende</u>

Parameter: Parametergruppe, -nummer und -name (sortiert nach Parametergruppe und Nummer)

Adr.: Parameteradresse in hex

R: Passwortebene: appl => Applikation: ro => CP read only **P:** p => satzprogrammierbar; np => nicht satzprogrammierbar

E: E => Enter-Parameter

Untergrenze:Minimalwert (normiert); der unnormierte Wert ergibt sich durch Teilung durch die Auflösung **Obergrenze:**Maximalwert (normiert); der unnormierte Wert ergibt sich durch Teilung durch die Auflösung

Step: Schrittweite, Auflösung

Default: Defaultwert (normiert); der unnormierte Wert ergibt sich durch Teilung durch die Auflösung

LTK => der Defaultwert ist abhängig von der Leistungsteilkennung

Einheit: Einheit

Verweis: Weitere Informationen zu diesem Parameter auf angegebener Seite (keine Kapitelangaben)

BA: Betriebsart: K=>U/f; L=>ASCL; P=>SCL; ALL=>Alle Betriebsarten

Parameter	er I	Adr.	ВА	R	Р	Е	Untergrenze	Obergrenze	Default	Cton	Einhoit	Seitenverweis
	ehzahl Diff. Filter	3210h		appl			0	Obergrenze	0	3iep	Ellillell	Seiteriverweis
	dus isd ref	323Bh			np		0	6	0	1		
	1-Tau isd_ref	323Ch		appl appl	np np		0	65535	1024	1		
	neinstr./Istmom. PT1-Zeit-			аррі	пр		U	00000	1024			+
	nstante	323Dh	ALL	appl	np		0	10	3	1		
		22256	A I I	annl			0	40	0	- 1		
		323Eh		appl	np		0		0	1		
	Daten Adresse	323Fh		ro	np			17665		1	hex	
AA64 AKIL	ueller Wert PT1 Zeitkonst.	3240n	ALL	appl	np		0	10	0	1		
A = 00 A N 4	1 Cabrittantallanavavahl	24006	A I I			_	0	2	0	1	1	20 40 50
	1 Schnittestellenauswahl			appl	np	E	0	6	0	1		36, 49, 50
Anon AN		2A01h		appl	np	E						49, 51, 59, 73
	1 Speichermodus	2A02h		appl	np	Ē	0	3	0	1		49, 51, 52, 59, 64, 73
	1 Speichermodus Eingsw.			appl	np	E	0	4095	0	1		49, 52, 67, 68
	1 Nullpunkthysterese	2A04h		appl	np		-10,0	10,0	0,2	0,1	%	49, 53
	1 Verstärkung	2A05h		appl	р		-20	20	1	0,01		49, 54, 55
An06 AN1		2A06h		appl	р		-100	100	0	0,1	%	49, 54, 55
An07 AN1		2A07h		appl	р		-100	100	0	0,1	%	49, 54, 55
	1 Untergrenze	2A08h	ALL	appl	р		-400	400	-400	0,1	%	49, 55
		2A09h		appl	р		-400	400	400	0,1	%	49, 55
		2A0Ah		appl	np	E	0	2	0	1		36, 49, 50
An11 AN2		2A0Bh		appl	np	E	0	6	0	1		49, 51, 174, 179
		2A0Ch	ALL	appl	np	E	0	3	0	1		49, 51, 52, 64, 174, 179
	2 Speichermodus Ein- ngswahl	2A0Dh	ALL	appl	np	Е	0	4095	0	1		49, 52, 67, 68
	2 Nullpunkthysterese	2A0Eh	ΛΙΙ	appl	np		-10.0	10,0	0.2	0.1	%	49, 53, 174, 179
	2 Verstärkung	2A0Fh		appl	_		-10,0	20	1	0.01	70	49, 54, 248
An16 AN2		2A10h		appl	p p		-100	100	0	0.1	%	49, 54, 248
An17 AN2		2A1011		appi	р q		-100	100	0	0,1	%	49, 54, 246
	2 Untergrenze	2A1111		appl	_		-400	400	-400	0,1	%	
An19 AN2	2 Untergrenze	2A12h		appl	p		-400	400	0	0,1	%	49, 55, 248
	2 Obergrenze	2A1211		appi	p p		-400	400	400	0,1	%	49, 55, 56, 248
	<u> </u>			аррі	Ρ		-400	400	400	0,1	/0	39, 49, 56, 83, 174, 179,
An30 Aus	sw. REF-Eing./AUX-Funkt	2A1Eh	ALL	appl	р	Е	0	22527	2112	1		259
An31 ANC	OUT1 Funktion	2A1Fh	ALL	appl	р	Е	0	29	2	1		57, 59, 260
	OUT1 digitale Vorgabe	2A20h	ALL	appl	р		-100	100	0	0,1	%	57, 59, 61, 254
An33 ANC	OUT1 Verstärkung	2A21h	ALL	appl	р		-20	20	1	0,01		57, 60, 61
	OUT1 Offset X	2A22h		appl	р		-100	100	0	0.1	%	60, 61
An35 ANO	OUT1 Offset Y	2A23h	ALL	appl	р		-100	100	0	0,1		57, 60
An36 ANC	OUT2 Funktion	2A24h	ALL	appl	р	Е	0	29	6	1		57, 59
	OUT2 digitale Vorgabe	2A25h	ALL	appl	р		-100	100	0	0,1	%	61, 254
	OUT2 Verstärkung	2A26h	ALL	appl	р		-20	20	1	0,01		57, 60, 61
	OUT2 Offset X	2A27h	ALL	appl	р		-100	100	0	0.1	%	60
An40 ANC	OUT2 Offset Y	2A28h		appl	р		-100	100	0	0.1	%	57. 60
	OUT3 Funktion	2A29h		appl	np	Е	0	29	12	1		57, 59
	OUT3 digitale Vorgabe	2A2Ah		appl	np		-100	100	0	0,1	%	61, 254
	OUT3 Verstärkung	2A2Bh		appl	gn		-20	20	1	0.01		57. 60. 61
An44 ANC	OUT3 Offset X	2A2Ch		appl	np		-100	100	0	0,1	%	60
An45 ANC	OUT3 Offset Y	2A2Dh		appl	np		-100	100	0	0.1	%	57, 60
		2A2Eh		appl	np	Е	1	240	1	1	S	57, 58, 75
	OUT4 Funktion	2A2Fh		appl	np	Ē	0	29	12	1		57, 59
		2A30h		appl	np		-100	100	0	0.1	%	61, 254
	OUT4 Verstärkung	2A31h		appl	np		-20	20	1	0.01		57, 60, 61
, III-O MINO	COLT VOIDLANGING		, ,	appi	ΠΡ		20	20	weiter auf			
											J. 00110	1

Paran	neter	Adr.	ВА	R	Р	Е	Untergrenze	Obergrenze	Default	Step	Einheit	Seitenverweis
	ANOUT4 Offset X	2A32h		appl	np		-100	100	0	0,1		60
An51	ANOUT4 Offset Y	2A33h	ALL	appl	np		-100	100	0	0,1	%	57, 60
	ANOUT4 Periodendauer	2A34h		appl	np	Е	1	240	1	1		58, 75
	Analoge Paravorgabe Quelle			appl	np	E	0	5	0	1		187, 188, 253
	Analoge Paravorgabe Ziel	2A36h		appl	np	Е	-1	32767	-1	1		175, 187, 188, 253, 254
An55		2A37h	ALL	appl	np		-2147483647	2147483647	0	1		187, 188, 254
An56	Analoge Paravorgabe max. Wert	2A38h	ALL	appl	np		-2147483647	2147483647	0	1		187, 188, 254
An57	Analoge Paravorgabe Satz- zeiger	2A39h	ALL	appl	np	Е	-1	7	0	1		254
00	DID Callinguitarialla	07006						4	0	1 4		057 050 000 004
	PID Sollwertquelle PID abs. Sollwert	2700h 2701h		appl appl	p p		0 -400	400	0	0,1		257, 259, 260, 261 257, 258, 259, 260, 261
	PID lstwertquelle	270111 2702h		appl	р		0	8	0	1		258, 259, 260, 261
	PID absoluter Istwert	2703h		appl	np		-400	400	0	0,1		258
	PID kp	2704h		appl	р		0	250	0	0,01		254, 255, 259, 260, 261
	PID ki	2705h		appl	р		0	30	0	0,001		254, 255
	PID kd	2706h		appl	р		0	250	0	0,01		254, 255
cn07	PID pos. Grenze	2707h		appl	р		-400	400	400	0,1		254, 255, 259, 260, 261
	PID neg. Grenze	2708h		appl	р		-400	400	-400	0,1		254, 255, 259, 260, 261
	PID Einbl. Zeit	2709h		appl	р		-1	300,00	0	0,01	s	254, 255
	PID Reset Bedingung	270Ah		appl	р		0	2	0	1		255, 256, 259, 260, 261
	PID Reset Eingangswahl	270Bh		appl	np	E	0	4095	0	1		67, 68, 255, 256
	Reset I Eingangswahl	270Ch		appl	np	E	0	4095	0	1		67, 68, 255, 256
cn13	Reset Einbl. Eingangswahl	270Dh	ALL	appl	np	E	0	4095	0	1		67, 68, 255, 256
cn14	PID Ausgangsfreuq. bei	270E	ĸ	appl	р		-400	400	0	0,0125	Hz	254, 255, 256, 261
	100%				P					,,,,,		
cS00	Drehzahlregler Konfiguration	2F00h	K. L	appl	р	Е	0	127	0	1		21, 23, 108, 109, 112,
-					F							114, 138, 140, 180, 181, 194, 198, 206, 227, 234,
cS00	Drehzahlregler Konfiguration	2F00h	Р	appl	р	E	4	6	4	1		255, 256, 257, 261
cS01	Istwertquelle	2F01h	K, P	appl	р	E	0	6	2	1		23, 27, 32, 108, 109, 112, 116, 138, 140, 202, 213,
cS01	Istwertquelle	2F01h	L	appl	р	Е	0	6	0	1		227, 234
cS03	Schlupfkomp. Regen. Verst. (vvc)	2F03h	K, L	appl	р		0,5	2,5	1	0,01		109, 227
cS04	Drehzahlregler Grenze (vvc)	2F04h	K	appl	р		0	200	25	0,0125	Hz	100 100 227 261
cS04	Drehzahlregler Grenze (vvc)	2F04h	L	appl	р		0	4000	750	0,125	1/min	108, 109, 227, 261
cS05	Drehzahlregler KP/KI Modus	2F05h	L, P	appl	р	Е	0	3	0	1		162
cS06	KP Drehzahl	2F06h	K	appl	р		0	32767	300	1		22, 108, 109, 115, 154,
cS06	KP Drehzahl	2F06h		appl	р		0	32767	50	1		156, 157, 159, 162, 227, 254
	KP Drehzahl Verstärkung	2F07h		appl	р		0	32767	0	1		157, 162, 163, 164
cS08	KP Drehzahl Grenze KI Drehzahl Grenze Verstär-	2F08h 2F09h	L, P	appl appl	p p		0	32767 32767	0 500	1		157, 162, 163, 164
	kung in %						-					22, 25, 108, 109, 115, 156, 157, 162, 227, 254
	KI Drehzahl	2F09h		appl	р		0	32767	100	1		
	KI Offset max. Drehzahl für max. KI	2F0Ah 2F0Bh		appl appl	p p		0 -1	32767 16000	0 10	1		154, 157, 248 154, 157, 162, 248
	min Drehzahl für cS09	2F0Ch		appl	р		0	16000	500	1	1/min	154, 157, 159, 162, 163, 164
	Max.Drehzahl für quadr. Funktion			appl	р		0	32000	32000	1	1/min	162, 163, 164
	Drehzal für quadr. Funktion	2F0Eh		appl	р		0	32000	500	1	1/min	
	Momentensollwert Quelle	2F0Fh		appl	р	Е	0	6	2	1		154, 174, 175, 179, 180, 181
cS16	Moment Beschleunigungszeit		L, P	appl	р		0	60000	0	1	ms	179, 180, 181
cS18	Moment Sollwertvorgabe in %	2F12h	L, P	appl	р		-100	100	100	0,1		174, 179, 180, 181
cS19	absoluter Momentensollwert	2F13h	L, P	appl	р		-32000	32000	LTK	0,01	Nm	39, 40, 114, 139, 154, 173, 174, 175, 177, 179, 180, 181, 254
cS20	Momentgrenze rechts mot.	2F14h	L, P	appl	р		-0,01	32000	-0,01	0,01	Nm	114, 173, 174, 175, 254
cS21	Momentgrenze links. mot.	2F15h	L, P	appl	р		-0,01	32000	-0,01	0,01	Nm	174, 254
cS22	Momentgrenze rechts. gen.	2F16h	L, P	appl	р		-0,01	32000	-0,01	0,01	Nm	174, 227, 254
cS23	Momentgrenze links gen.	2F17h		appl	р		-0,01	32000	-0,01	0,01	INIII	114, 139, 154, 173, 174, 175, 179, 254
	Stillstandslageregler Trägheitsmoment (kg*cm^2)	2F18h 2F19h		appl appl	p p		0	32767 10737418,23	0	0,01		114, 154, 156, 158, 159
	symmetrisches Optimum	2F1Ah		appl	р	E	1,9	15	1,9	0,01		115, 132, 156
1-2-5	,		, –, •]	Jo Pe -			.,0		weiter au			



Doron	notor	Adr.	ВА	R	Р	Е	Untergrenze	Obergrenze	Default	Ston	Einhoit	Seitenverweis
Param	Momentenvorsteuerung PT1							, and the second		1		
cS27	Filterzeit	2F1Bh	L, P	appl	р		0	9	3	1		154, 159, 160
0000	Momentenvorsteuerung	2F1Ch	ı D	anni	_		0	200	0	0.1	%	154 150 160
cS28	Durchgriff			appl	р			200	U	0,1	70	154, 159, 160
cS29	Drehzahlregler PT1 Filterzeit		L, P	appl	р		0	9	0	1		128, 154, 159
cS30	Drehzahlsollwert PT1 Filter-	2F1Eh	L, P	appl	np		0	16383,75	0	0,25	ms	
	zeit				•			,		· ·		
cS31	Spline Drehmomentvorsteue- rung PT1-Zeit	2F1Fh	L, P	appl	np		0	16383,75	0	0,25	ms	
cS32	Spline Drehzahldifferenz PT1	2F10h	ΙP	appl	np		0	16383,75	0	0,25	ms	
0002	Opinie Brenzamamerenz i i i	21 1011	L, I	аррі	ПР			10000,70		0,20	1110	
-1:04	0:	00045				_	^	4005	0	4		62, 63, 64, 69, 70, 216,
di01	Signalquellenauswahl	2B01h	ALL	appl	np	Е	0	4095	0	1		278, 279
di02	digitale Eingangsanwahl	2B02h	ΔΙΙ	appl	np	Е	0	127	0	1		62, 63, 69, 70, 216, 278,
												279
	digitales Störfilter	2B03h		appl	np	E	0	127	0	1		62, 64
di04	Invert. Digitaleingänge Flip-Flop-Ansteuerung	2B04h		appl	np	E	0	4095 4095	0	1		62, 64
	Auswahl Strobesignale	2B05h 2B06h		appl appl	np	E	0 0	4095	0	1		65, 69 62, 65
di07	Strobemodus	2B07h		appi appl	np	E	0	2	0	1		65, 66
	strobeabhängige Eingänge	2B08h	ALL	appl	np	늗	0	4095	0	1		62, 65
di09	Fehlerreset Eingangswahl	2B09h		appi appl	np np	E	0	4095	3	1		67, 68
di10	Fehlerreset neg. Flanke	2B0Ah		appl	np	늗	0	4095	3	1		67
	i					E	-2147483648		1	1		
di11	I1 Funktion	2B0Bh		appl	np							
di12	I2 Funktion	2B0Ch		appl	np	E	-2147483648		2	1		
di13	I3 Funktion	2B0Dh		appl	np	Ē	-2147483648		8192	1		
	I4 Funktion	2B0Eh		appl	np	Ē	-2147483648	214/483647	512	1 1		-
	I4 Funktion	2B0Eh		appl	np		-2147483648		0	1		62, 67, 68, 69, 70
	IA Funktion	2B0Fh		appl	np	Ē	-2147483648		0	1		
	IB Funktion	2B10h		appl	np		-2147483648		0	1		-
	IC Funktion ID Funktion	2B11h	-	appl	np	E	<u>-2147483648</u> <u>-2147483648</u>		0	1		-
	FOR Funktion	2B12h 2B13h		appl appl	np np	E	-2147483648		32	1		-
	REV Funktion	2B14h		appl	np		-2147483648		64	1		-
	RST Funktion	2B15h		appl	np		-2147483648		128	1		-
	ST Funktion	2B16h		appl	np	Ė	-2147483648		128	1		67, 68, 69, 70
	I1+ Funktion	2B18h		appl	np	Ē	0	21	0	1		07, 00, 03, 70
	I2+ Funktion	2B19h		appl	np	Ē	0	21	0	1		-
	I3+ Funktion	2B1Ah		appl	np	Ē	0	21	Ö	1		
	I4+ Funktion	2B1Bh		appl	np	Ē	0	21	Ö	1		1
	IA+ Funktion	2B1Ch		appl	np	Ē	0	21	0	1		
	IB+ Funktion	2B1Dh		appl	np	E	0	21	0	1		67, 68, 69
	IC+ Funktion	2B1Eh		appl	np	Е	0	21	0	1		1
	ID+ Funktion	2B1Fh	ALL	appl	np	Е	0	21	0	1		1
di32	FOR+ Funktion	2B20h	ALL	appl	np	Е	0	21	0	1		1
	REV+ Funktion	2B21h		appl	np	Е	0	21	0	1		
	RST+ Funktion	2B22h		appl	np	Е	0	21	0	1		
di35	ST+ Funktion	2B23h	ALL	appl	np	Е	0	21	0	1		67, 69
di36	Software St Eingangswahl	2B24h	ALL	appl	np	E	0	4095	0	1		67, 69, 70, 218, 221
di37	Selbsthaltung ST Eingangs-	2B25h	ЫІ	annl	np	Е	0	4095	0	1		67. 69. 70
	wahl											, , .
	Abschaltverz. ST	2B26h	ALL	appl	np		0	10	0	0,1	S	70
di39	Abschalten St Eingangswahl	ZBZ/N	ALL	аррі	пр	E	0	4095	0	1		67, 69, 70, 221, 222
\vdash	I											35, 70, 72, 73, 77, 81,
donn	Schaltbedingung SB 0	2C00h	_^ ,,,	anni	_	Е	0	100	20	4		212, 221, 241, 243, 244,
4000	Schaitbeaingung SB 0	ZCUUN	ALL	аррі	р	=	0	100	20	1		1 ' ' ' ' ' '
dc04	Cohalthadiasuss CD 4	20044	A11	onel		┝╤┤		100	2	4		271
	Schaltbedingung SB 1 Schaltbedingung SB 2	2C01h 2C02h			р	E	0 0	100 100	3 4	1		35, 77, 81 35, 81
	Schaltbedingung SB 3	2C02f1		appl		E	0	100	27	1		i i
	Schaltbedingung SB 3	2C03h		appl appl	р	E	0	100	2	1		35
do04	Schaltbedingung SB 4	2C03h			р	E	0	100	0	1		35, 127
	Schaltbedingung SB 5	2C05h	ALL	appl	р	늗	0	100	0	1		35
do06	Schaltbedingung SB 6	2C06h	ALI	appl	р	Ė	0	100	0	1		35
										1		35, 70, 72, 73, 77, 221,
ao07	Schaltbedingung SB 7	2C07h	ALL	appl	р	Е	0	100	0	1		241, 242, 243, 244
do08	invert. SB für Merker 0	2C08h	ALL	appl	р	Е	0	255	0	1		35, 72, 77, 81
	invert. SB für Merker 1	2C09h			р	Ē	0	255	0	1		77
	invert. SB für Merker 2	2C0Ah			р	Е	0	255	0	1		81
do11	invert. SB für Merker 3	2C0Bh	ALL	appl		Е	0	255	0	1		
do12	invert. SB für Merker 4	2C0Ch	ALL	appl	р	Е	0	255	0	1		
do13	invert. SB für Merker 5	2C0Dh	ALL	appl		Е	0	255	0	1		
do14	invert. SB für Merker 6	2C0Eh	ALL		р	E	0	255	0	1		
									weiter auf	nächst	er Seite	

Paran	neter	Adr.	ВА	R	Р	Е	Untergrenze	Obergrenze	Default	Ston	Einheit	Seitenverweis
	invert. SB für Merker 7	2C0Fh		appl	р	E	0	255	0	1 1		72, 77
	Auswahl SB für Merker 0	2C10h		appl	р	Ē	0	255	1	1		72, 77, 81
	Auswahl SB für Merker 1	2C11h		appl	р	Ē	0	255	2	1		81
	Auswahl SB für Merker 2	2C12h		appl	р	Ē	0	255	4	1		81
	Auswahl SB für Merker 3	2C13h		appl	р	Ē	0	255	8	1		
	Auswahl SB für Merker 4	2C14h		appl	р	Ē	0	255	16	 i		
	Auswahl SB für Merker 5	2C15h	ΔII	appl	р	Ē	0	255	32	1 1		
	Auswahl SB für Merker 6	2C16h		appl	р	Ē	0	255	64	 i		
	Auswahl SB für Merker 7	2C17h				E	0	255	128	1		35, 72, 77
	SB UND/ODER-Verknüpfung			appl	р	E	0	255	0	1 1		72, 77, 78, 81
				appl	р							
	invertierte Merker für O1	2C19h		appl	р	E	0	255	0	1		72, 78, 81
	invertierte Merker für O2	2C1Ah		appl	р	E	0	255	0	1		81
	invertierte Merker für R1	2C1Bh		appl	р	E	0	255	0	1		81
	invertierte Merker für R2	2C1Ch		appl	р	E	0	255	0	1		62
	invertierte Merker für OA	2C1Dh		appl	р	E	0	255	0	1		
	invertierte Merker für OB	2C1Eh		appl	р	Е	0	255	0	1		
	invertierte Merker für OC	2C1Fh		appl	р	Е	0	255	0	1		
	invertierte Merker für OD	2C20h		appl	р	Е	0	255	0	1		78
	Auswahl Merker für O1	2C21h		appl	р	Е	0	255	1	1		72, 78, 79, 81
	Auswahl Merker für O2	2C22h		appl	р	E	0	255	2	1		81
	Auswahl Merker für R1	2C23h		appl	р	E	0	255	4	1		81
	Auswahl Merker für R2	2C24h		appl	р	Е	0	255	8	1		62
do37	Auswahl Merker für OA	2C25h	ALL	appl	р	Е	0	255	16	1		
	Auswahl Merker für OB	2C26h		appl	р	Е	0	255	32	1		
	Auswahl Merker für OC	2C27h		appl	р	Е	0	255	64	1		
	Auswahl Merker für OD	2C28h		appl	р	E	0	255	128	1		78, 79
	Merker UND/ODER-Verkn.	2C29h		appl	р	E	0	255	0	1		62, 72, 79, 81
	Invertierte Ausgänge	2C2Ah		appl	р	Ē	0	255	0	1		72, 79, 80
	SB0 Filterzeit	2C2Bh	ALL	appl	р		0	1000	0	1		72
	SB1 Filterzeit	2C2Ch		appl	р		0	1000	0	1		72
	Zuordnung Hardwareausgän-			иррі	Ρ_					+ '-		
do51		2C33h	ALL	appl	р	E	0	255	228	1		40, 72, 80, 81, 279
	ge											
-	T	1								1	1	22 24 106 107 111 112
dr00	DASM Bemessungsstrom	2600h	K. L	appl	р		0	1500	15	0,1		22, 24, 106, 107, 111, 113,
	,		Ľ	- 1- 1-	1					- '		116, 124, 236
dr01	DASM Bemessungsdrehzahl	2601h	k ı	appl	р		1	64000	1450	1	1/min	22, 24, 83, 106, 111, 113,
uioi		200111	IX, L	аррі	Р		Į.	04000	1430	'	1/111111	127, 178
4-00	DASM Bemessungsspan-	2002	IZ 1		_		400	000	LTIZ	4	V	22, 24, 106, 107, 108,
dr02	nung	2602h	N, L	appl	р		120	830	LTK	1	V	111, 113, 178
dr03	DASM Bemessungsleistung	2603h	K. L	appl	р		0,1	1000	LTK	0,01	kW	24, 59, 106, 113, 156, 258
dr04	DASM cos(phi)	2604h		appl	р		0,5	1	LTK	0,01		22, 24, 106, 113, 116
dr05	DASM Bemessungsfrequenz	2605h		appl	p		0	1600	LTK	0,1		22, 24, 106, 108, 111, 113
dr06	DASM Ständerwiderstand	2606h		appl	р	Е	0	250	LTK	0,001	Ohm	22, 24, 25, 107, 111, 116
dr07	DASM Streuinduktivät	2607h		appl	р		0,01	655,35	LTK	0,01	mH	24, 116, 120
dr08	DASM Läuferwiderstand	2608h		appl	р		0	250	LTK	0,001		24, 103, 116, 120
dr09	Kippmomentfaktor	2609h		appl	р		0,5	4	2,5	0,001		107, 108
dr10	DASM Hauptinduktivät	260Ah					0,3	3276,7	LTK	0,1		24, 25, 116
dr11				appl	р		0,1	3270,7		1		207
uiii	Motorschutz Modus	260Bh	N, L	appl	р		U	I	1	<u> </u>		207
dr12	Motorschutz Bemessungs-	260Ch	K. L	appl	р		0	1500	LTK	0,1	Α	111, 207
	strom											•
dr13	DASM Magnetisierungsstrom		L	appl	р		0,0	1500,0	0,0	0,1		121
dr14	DASM Bemessungsmoment	260Eh	ĻĿ	ro	р		0,01	32000	0,01	0,01		59, 127, 166
dr15	max.Moment FU	260Fh		ro	р		0,01	32000	0,01	0,01		166, 167, 168, 177, 179,
dr15	max Moment FU	260Fh	Р	ro	np		0,01	32000	0,01	0,01	Nm	209
dr40	DASM max. Moment bei Eck-			05:01			0.04		0.04	1	Nima	114 107 167 100 000
dr16	drehzahl	2610h	L	appl	р		0,01	32000	0,01	0,01	Nm	114, 127, 167, 168, 200
1.										1		25, 114, 117, 118, 120,
dr17	DASM Drehzahl für Mmax.	2611h	L	appl	р		1	64000	900	1	1/min	123, 167, 168
-	1		\vdash							+		24, 114, 125, 127, 136,
	DAOM Folds shows the stocker	00401-	١. ا	1			•	04000	•			
dr18	DASM Feldschwächedrehz.	2612h	L	appl	р		0	64000	0	1	1	166, 167, 168, 176, 177,
	<u> </u>	00	\sqcup							ļ .		178
dr19	Flussadaption	2613h		appl	р		25	250	100	1		114, 116, 119, 125
dr20	Feldschwächkennlinie	2614h		appl	р		0,01	2	1,20	0,01		114, 136
dr21	Leerlaufspannung	2615h		appl	р		0	100	75	0,1	%	
dr23	DSM Bemessungsstrom	2617h		appl	np		0	1600	LTK	0,1		27, 137, 142, 210
dr24	DSM Bemessungsdrehzahl	2618h		appl	np		1	64000	LTK	1		27, 137, 149, 178, 210
dr25	DSM Bemessungsfrequenz	2619h		appl	np		0	1600	LTK	0,1	Hz	27, 137
												27, 137, 138, 143, 169,
dr26	DSM EMK (Vpk/1000rpm)	261Ah	P	appl	np		0	32000	LTK	1		178
dr27	DSM Bemessungsmoment	261Bh	Р	appl	np		0,1	6553,5	LTK	0,1	Nm	27, 28, 59, 137, 168, 171
dr28	DSM Stillstandsdauerstrom	261Ch		appl	np		0	1490	LTK	0,1		27, 137, 138, 210
dr30	DSM Ständerwiderstand	261Eh		appl	np		0	250	LTK	0,001		27, 137, 136, 210
dr31	DSM Induktivität	261Fh					0,01	500,00	LTK	0,001		27, 137, 143
	DSM Bemessungsleistung			appl	np							
	ILIJAIVI BEIDESSUNGSIEISTUNG	2620h	<u> </u>	ro	np		0,01	1000	LTK weiter au	0,01		59, 171
dr32	Ben Benieceangeleictung	•										



Param	neter	Adr.	ВА	R	Р	Е	Untergrenze	Obergrenze	Default	Step	Einheit	Seitenverweis
dr33	DSM max. Moment	2621h	Р	appl	np		0,1	6553,5	LTK	0,1	Nm	28, 139, 155, 170, 171,
dr34	Motorschutz Abschaltzeit bei min. ls/ld	2622h	Р	appl	np		0,1	25,5	8	0,1		209, 210 209, 210
dr35	Motorschutz Abschaltzeit bei Imax	2623h	Р	appl	np		0,1	10	0,2	0,1	S	209, 210
dr36	Motorschutz Erholungszeit	2624h	Р	appl	np		0,1	300	5	0,1	S	210
dr37	Maximalstrom	2625h	L, P	appl	np		0	1500	LTK	0,1	Α	128, 166, 173, 176, 183, 236
dr39	DSM Eckdrehzahl 1	2627h	Р	appl	np		0	64000	32000	1		155, 171
dr40	DSM max Moment Eckdreh- zahl 2	2628h	Р	appl	np		0,1	6553,5	0,1	0,1	Nm	155, 171
dr41	DSM Eckdrehzahl 2	2629h	Р	appl	np		0	64000	32000	1	1/min	155, 171
dr42	DSM max. Moment Eckdreh- zahl 3	262Ah	Р	appl	np		0,1	6553,5	0,1	0,1	Nm	155, 171
dr43	DSM Eckdrehzahl 3	262Bh	Р	appl	np		0	64000	32000	1	1/min	155, 171
dr44	DSM max. Moment Eckdreh-			appl	np		0,1	6553,5	0,1	0,1	Nm	155, 171
dr45	zahl 4 DSM Eckdrehzahl 4	262Dh		appl	np		0	64000	32000	1		155, 171
dr46	DSM max Moment Eckdreh-			appl	np		0,1	6553,5	0,1	0,1		155, 171
dr47	zahl 5 DSM Eckdrehzahl 5	262Fh		appl	np		0	64000	32000	1	1/min	171
ui +1	DOW LORGICIEGIN O	202111	r.	иррі	ПР			04000	02000	<u> </u>		25, 28, 116, 117, 118, 119,
dr48	Motoridentifikation	2630h	L, P	appl	np	E	0	255	0	1		120, 121, 122, 123, 124, 125, 140, 141, 142, 143, 144
dr49	Identifikation Rampenzeit	2631h	L, P	appl	np		0	300	5	0,01	s	, 25, 117, 120, 122, 18, 142, 143
dr50	M.schutz min. ls/ld	2632h	Р	appl	np		100	500	150	1	%	209, 210
dr51	Rs Korrektur Motortempera-	2633h	K, L	appl	np		0	200	20	1	°C	76, 111
dr58	tur Drehmoment Zeiger	263Ah	L. P	appl	np	Е	0	79	0	1		122, 143
	Drehmomentoffset	263Bh	L, P		np		-320	320	0,00	0,01	Nm	122, 143
dr61	Rs Korr Auto Temp. Eing.wahl			appl	np	Е	0	4095	0	1		69
dr62	Motoridentifikation Status DSM EMK HR	263Eh		ro	np		0	255	0	1		25, 117, 140
dr63 dr64	(Vpk/1000rpm) DSM Wicklungsinduktivität	263FN		appl	np		0,01	255,996 500,00	0 LTK	0,004	mH	137, 143 137
u104	max		Г	appl	np		0,01	300,00	LIK	0,01	ШП	137
dr65 dr66	DASM Hauptinduktivität bei 50% Fluss Motoridentifikation Fehler	2641h 2642h	L	appl ro	p np		99,994	305,18 255	99,994	0,006	%	121, 145
	Strom für Ls/loff Identifikation			appl	np		10	250	100	1	%	142
dr68	Motorwiderstandserfassung Modus	2644h	K, L	appl	np		0	31	1	1		110, 111
4600	KP Strom	3100h		annl	n		0	32767	1500	1	1	
	KP Strom	3100h		appl appl	p np		0	32767	1500	1		114, 126, 139, 182, 227
dS01	KI Strom	3101h	L	appl	р		0	32767	1500	1		114, 126, 139, 182, 227
	KI Strom	3101h		appl	np		0	32767	1500	1		114, 120, 139, 102, 221
	Stromentkopplung Stromentkopplung	3102h 3102h		appl appl	p np	E	0	4	0	1		25, 28, 182
	Strom/Moment Modus	3102h	L	appl	р	E	0	127	0	1		107 100 155 167 171
-	Strom/Moment Modus	3103	Р	appl	np	E	0	127	0	1		127, 128, 155, 167, 171, 172, 173, 182, 183, 236
	Fluss/Rotoradaptionsmodus	3104h	L	appl	р	E	0	1027	0	1		24, 112, 123, 124, 133,
dS04	Fluss/Rotoradaptionsmodus	3104h	Р	appl	np	Е	0	1027	0	1		136, 165, 178, 236, 112
	KP Strom (q)	3105h	L	appl	р		0	32767	1500	1		
dS05	KP Strom (q)	3105h	Р	appl	np		0	32767	1500	1		
	KI Strom (q) KI Strom (q)	3106h		appl	p		0	32767	1500 1500	1		
	KI Strom (q) KI Rotoradaption	3106h 3107h		appl appl	np p		0	32767 32767	1000	1		126
dS08	KP Umax	3108h	L	appl	р		0	32767	0	1		136, 165
dS08	KP Umax	3108h		appl	np		0	32767	0	1		100, 100
dS09	KI Umax	3109h		appl	p		0	32767	50 50	1		136, 165
	KI Umax Umax Modulationsgrenze	3109h 310Ah		appl appl	np p		0	32767 109,99756	50 96,875	0,0061	 %	
dS10	Umax Modulationsgrenze	310Ah	Р	appl	np		0	109,99756	96,875	0,0061	%	136, 165
	KP Fluss KI Fluss	310Bh 310Ch		appl appl	p p		0	32767 32767	1000 300	1		114, 123 114, 123
u312	IN LIUSS	0 10011		αμμι	Ρ		0	32101	weiter auf	nächst		

Signature Magnetisierungs 31000 L appl p -1500 1500 0 0 1 A 114, 123, 124, 166, 169, 1693 1510 1 1510 1510 1510 1 1510 1510 1 1510 1510 1 1510 1510 1 1510 1510 1 1 1510 1 1510 1 1 1510 1 1 1510 1 1 1510 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Param	neter	Adr.	ВА	R	Р	Е	Untergrenze	Obergrenze	Default	Step	Einheit	Seitenverweis
Section Magnetisierungs Storm Magnetisierungs Storm Magnetisierungs Storm Magnetisie						n		·		0		^	
Sala ASCL Representation Sala Representation Sala ASCL Representation Sala Represe	u313		310011		аррі	Ρ		-1500	1300,0	<u> </u>	0,1		
SST ASCIL KD Dehzaribrerech S10Eh L. appl D 0 32767 1500 1 115, 132	dS13	1 .	310Dh	Р	appl	gn		-1500	1500	0	0.1	Α	170, 171, 173, 227
SS14 ASCL Kl Drehtzahlberech SS15 ASCL Kl Drehtzahlberech SS17 ASCL Kl Drehtzahlberech SS17 ASCL S													
SSEA SCL Drehzahlperech 310Fn L appl p 0 32767 1500 1 115, 132	dS14		310Eh	L	appl	р		0	32767	1500	1		115, 132
SST ASCL Derekzahl PT1-Zelt 311th L appl D - 0 0 32/67 1500 1 - 125, 127, 130, 131, 150 1518 Modellanpassung 3112h L appl D - 0 4995 0 1 - 125, 127, 130, 131, 150 1518 Modellanpassung 3112h L appl D - 0 4995 0 1 - 125, 127, 130, 131, 150 1518 Modellanpassung 3112h L appl D - 0 4995 0 1 - 125, 127, 130, 131, 150 1518 Modellanpassung 3112h L appl D - 0 32000 0 1 Imm 115, 125, 129 152, 130													
Sist Modellangssung	dS15		310Fh	L	appl	р		0	32767	1500	1		115, 132
d518 Modellangssung 3112h L appl p 0 4095 0 1 126, 127, 130, 131, 150 d518 Modellangssung 3112h L appl p p 0 4095 0 1 126, 127, 130, 131, 150 d519 Dirbranityenze korlatung Decilaboration State	dS17		3111h	L	appl	р		0	9	3	1		132
SS18 Modellanpassung			3112h	L		р		0	4095	0	1		125 127 120 121 150
Solid Soli	dS18	Modellanpassung	3112h	Р		np		0	4095	0	1		125, 127, 130, 131, 150
Separation Sep			3113h		annl	n		0	32000	0	1	1/min	115 125 120
SSAU Stromparting Principle Strompart Stromp					аррі	Ρ		U	32000		'	1/111111	113, 123, 129
Septiment	dS20	,	3114h	l i l	annl	n		-1	4000	0	1	ms	129 130
SS2 Zustrampe Zeit			•		app.	۲		·			<u> </u>		1.20, 1.00
SS22 Zusatzrampe Zeit	dS21	, ,	3115h	L	appl	р		0	4000	0	0,125	1/min	18, 126, 128, 129, 130
6823 Boobachtereinfluss-Motor model 3117h L appl p — 0 99,9938 1,953 0,0061 % 127,132 6324 Ki Strom Faktor 3118h P. appl p. — 0 65535 65535 65535 1 — 6326 Waten auf min, Fluss 3114h P. appl p. — 0 65535 65535 1 — 6326 Waten auf min, Fluss 3114h P. appl p. — 0 40,283 99,993 95,001 0,006 % 123,124 6526 Waten auf min, Fluss 3114h P. appl p. — 0 40,985 376 4 0,002 mil 32 6527 Regelewichmag 2et al. 11F P. P. appl p. — 0 499,933 95,001 0,006 % 123,124 6533 Stromgenze für HF-Einspeisung 3121h P. appl p. D. D. D. D. O. 0 1500 0 0,1 A. 151 EC14 Getriebe Z Zahler 3000h Al. L. appl p. — 0 32000 1000 1 — 166,187,188,227,254	4633		2116h		annl	n		0	300	0.01	5		19 126 129 120
SS24 KISTOM Faktor 3118h L appl p 0 99,9938 1,953 0,0001 70 127,132					аррі	Ρ				0,01			
dis24 Ki Strom Faktor 3118h I L appl p appl p 0 0 65535 65535 1	dS23		3117h	L	appl	р		0	99,9938	1,953	0,0061	%	127, 132
dis24 Kistrom Faktor 3118h P appl p 0 0 65535 65535 1	dS24		3118h		annl	n		0	65535	65535	1		
61S2B Marten auf min. Fluss 3114h L. appl p p 40,283 99,993 95,001 0,006 % 123,124 6527 Regelabweichung Zeit 3118h I. appl p 0 0 4095,937-8 4 0,005 ms 132 6531 Auferposition Erfassung 3116h IP appl np E 0 15 0 1				P		_							1
ISSZ P. Regelabweichung Zeit 3118h L. appl. np 0 4095,9375 4 0.0625 ms 132 4330 Lauferposition Erfassung 311Fh P. appl. np E 0 1 151 0 1 151 0 1 151 0 1 151 0 1 151 0 1 151 0 1 151 0 1 151 151 151 0 1 151 151 151 151 0 1 151 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>i i</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>%</td><td>123 124</td></td<>				i i								%	123 124
tis30 1. Lauferposition Erfassung 311 Eh P appl np E 0 15 0 1 -151 t633 1. Lauferposition Modus 311Fh P appl np E 0 1 0 1 -151 t633 2. KI HF-Erfassung 3120h P appl np - 0 32767 1500 1 - 151 533 Strongerege für HF-Erfassung 3121h P pp pl np - 0 32767 1500 1 - 151 Ec15 Gefriebe 2 Zahler 300Eh IALL appl np - 0 32000 1000 1 - 186, 187, 188, 227, 254 Ec15 Gefriebe 2 Zahler 300Fh ALL appl np - 1 32000 1000 1 - 186, 227 Ec16 Getriebe 2 Zahler 300Fh ALL appl np - 1 32000 1000 1 1 - 186, 227 Ec60 Strote 5 3505h P appl np - - - - - - - - - - - -				ī		_	_						
6331 Lauferposition Modus 311Fh P appl np - 0 0 32767 1500 1 - 151 6332 K IHF-Erissung 3120h P appl np - 0 0 32767 1500 1 - 151 6333 Strongrenze für HF-Einspeisung 3121h P appl np - 0 0 32000 1000 1 - 1651 6333 Strongrenze für HF-Einspeisung 3121h P appl np - 0 0 32000 1000 1 - 168, 187, 188, 227, 254 Ec16 Getriebe 2 Zahler 300Eh ALL appl np - 1 32000 1000 1 - 186, 227 Ec16 Getriebe 2 Nenner 300Fh ALL appl np - 1 32000 1000 1 - 186, 227 Ec40 aktuelle abs. Lage elektrisch 3028h P ro np - 0 65535 0 1 1 - 134, 152, 227 Ec46 Drehzhal Kanal2 ohne Getrie Jeck 3040h ALL ro np 32000 3200 0 1 1 Jrmin 227 Fh01 Faktor 1 3501h P appl np 31068 131068 59010 1 170, 227 Fh02 Faktor 2 3502h P appl np 131068 131068 9-727 1 170, 227 Fh03 Faktor 3 3503h P appl np 131068 131068 134068 9-727 1 170, 227 Fh04 Faktor 4 3504h P appl np 131068 131068 134068 30371 1 170, 227 Fh05 Faktor 5 3505h P appl np 131068 131068 13068 1300 1 170, 227 Fh06 Faktor 6 3506h P appl np 131068 131068 13068 1300 1				D		_							
6332 KI HF-Erfassung 3120h P appl np 0 32767 1500 1						_					_		
E333 Stromgenze für IR-Einspeisung 3121h P appl np — 0 1500 0 0,1 A 151 E14 Sterriebe 2 Zähler 300Eh ALL appl np — 0 32000 1000 1 — 186, 187, 188, 227, 254 E615 Getriebe 2 Nenner 300Fh ALL appl np — 1 32000 1000 1 — 186, 227 E640 Studiele abs. Lage elektrisch 3028h P ro np — 0 65535 0 1 — 134, 152, 227 Ec64 Prekzall Kanal2 ohne Getrie- be 3040h ALL ro np — -32000 32000 0 1 1/min 227 Fh02 Faktor 2 35051h P appl np — -131068 131068 59010 1 — - 13668 131068 59010 1 — - 13078 - - - - - - - - - - - - - <						_	-				_		
Ec14 Getriebe 2 Záhler 300Eh ALL appl np 0 32000 1000 1 186, 187, 188, 227, 254 Ec15 Getriebe 2 Nenner 300Fh ALL appl np 1 32000 1000 1 186, 127 Ec40 aktuelle abs, Lage elektrisch 3028h P ro np 0 65535 0 1 134, 152, 227 Ec40 aktuelle abs, Lage elektrisch 3028h P ro np 0 65535 0 1 143, 152, 227 Ec40 aktuelle abs, Lage elektrisch 3028h P ro np 0 65535 0 1 143, 152, 227 Ec40 aktuelle abs, Lage elektrisch 3028h P ro np 32000 32000 0 1 1/min 227 Ec40 aktuelle abs, Lage elektrisch 3028h P ro np 32000 32000 0 1 1/min 227 Ec40 aktuelle abs, Lage elektrisch 3028h P ro np 32000 32000 0 1 1/min 227 Ec50 Fin01 Faktor 1 3501h P appl np 131068 131068 59010 1 14068 131068 1422 1 14068 131068 1422 1 14068 131068 1422 1 14068 131068 1422 1 14068 131068 1422 1 14068 131068 1422 1 14068 131068 1422 1 14068 131068 1422 1 14068 1406			312011			_					_		
Ec15 Getriebe 2 Nenner 300Fh ALL appl np 1 32000 1000 1 186, 227	usss	Strongrenze für AF-Einspeisung	312111	P	аррі	пр		U	1500	0	0,1	А	151
Ec15 Getriebe 2 Nenner 300Fh ALL appl np 1 32000 1000 1 186, 227 Ec40 aktuelle abs. Lage elektrisch 3026h P ro np 0 65535 0 1 134, 152, 227 Ec40 aktuelle abs. Lage elektrisch 3040h ALL ro np 0 65535 0 1 134, 152, 227 Ec40 aktuelle abs. Lage elektrisch 3040h ALL ro np 32000 32000 0 1 1/min 227 En 1/4	Ec14	Cetriehe 2 7ähler	300Eh	ΔΙΙ	annl	nn	Γ	Λ	32000	1000	1		186 187 188 227 254
Ec40 Attuelle abs. Lage elektrisch 3028h P ro np 0 65535 0 1 134, 152, 227						-	-				_		
Ec66 Drehzahl Kanal2 ohne Getrie Breth						_	-						
Frof Parametersatz Kopierfktn. Spoth ALL appl Papl Ref. Papl					10	пр		-			'		
Fin01 Faktor 1 3501h P appl np	Ec64		3040h	ALL	ro	np		-32000	32000	0	1	1/min	227
Fin02 Faktor 3 3503h P appl np -131068 31068 9727 1		be											
Fin02 Faktor 3 3503h P appl np -131068 31068 9727 1	Eb01	Faktor 1	3501h	D	annl	nn		_131068	131068	50010	1		
Fn03 Faktor 3 3503h P appl np -131068 131068 63071 1 Fn04 Faktor 5 3506h P appl np -131068 131068 63071 1 Fn05 Faktor 6 3506h P appl np -131068 131068 60587 1 Fn06 Faktor 6 3506h P appl np -131068 131068 60587 1 Fn07 Faktor 9 3506h P appl np -131068 131068 1538 1 Fn08 Faktor 9 3506h P appl np -131068 131068 794 1 Fn09 Faktor 9 3506h P appl np -131068 131068 794 1 Fn09 Faktor 9 794 1 Fn09 Faktor 9 Fn09 Fn						_	-						
Fino Faktor 4 3504h P appl np -131068 131068 63071 1 Fino Faktor 5 3505h P appl np -131068 131068 60587 1 Fino Faktor 6 3506h P appl np -131068 131068 1538 1 Fino Faktor 9 3509h P appl np -131068 131068 794 1 Fino Faktor 9 Faktor 9 3509h P appl np -131068 131068 794 1 Fino Faktor 9 Faktor						_	-						
Fn05 Faktor 5 3506h P appl np -131068 131068 1538 1 Fn06 Faktor 6 3506h P appl np -131068 131068 1538 1 Fn09 Faktor 9 3509h P appl np -1310068 131068 1538 1 Fn09 Faktor 9 3509h P appl np -1310068 131068 794 1 Fn01 Faktor 9 3509h P appl np -1310068 131068 794 1 Fn01 Fn01 Fn02 Fn02 Fn03 Fn03 Fn03 Fn03 Fn04 Fn03 Fn04 Fn03 Fn03 Fn04 Fn03 Fn04 Fn03 Fn04 Fn03 Fn04 Fn03 Fn04						_	-						
Fn06 Faktor 6 3506h P appl np -131068 131068 1538 1 Fn07 Parametersatz Kopierfktn. 2901h ALL appl p E -4 7 0 1 262, 268 Fn07 Parametersatz Kopierfktn. 2901h ALL appl np E 0 5 0 1 262, 268 Fn08 Parametersatz Sperre 2903h ALL appl np E 0 5 0 1 282, 229, 230, 231, 278 Fn08 Parametersatz Sperre 2903h ALL appl np E 0 255 0 1 193, 228, 232 Fn08 Parametersatz Vorgabe 2904h ALL appl np E 0 7 0 1 228, 229 Fn09 Parastz Finschaltverz. 2906h ALL appl p 0 32 0 0,01 s 233 Fn08 Parastz Finschaltverz. 2906h ALL appl np E 0 4095 0 1 67, 68, 229, 230, 231 Fn08 Parastz Finschaltverz. 2906h ALL appl np E 0 4095 0 1 67, 68, 229, 230, 231 Fn09 Parametersatz Zeiger 2909h ALL appl np E 0 7 0 1 207, 208, 209 Fn10 Motoranpassung 2904h K. L appl np E 0 3 0 1 207, 208, 209 Fn11 Reset Satz 0 Eingangswahl 2908h K. L appl np E 0 3 0 1 27, 263, 267 Fn11 Reset Satz 0 Eingangswahl 2908h ALL appl np E 0 4095 0 1 43, 145, 149, 156, 182, 227 Fn11 Reset Satz 0 Eingangswahl 2908h ALL appl np E 0 4095 0 1 67, 68, 231 Fn10 Umrichterbemessungsstrom 2E04h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 42 200, 206 Fn11 Reset Satz 0 Eingangswahl 2908h ALL appl np E 0 4095 0 1 67, 68, 231 Fn10 Umrichterbemessungsstrom 2E04h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43, 184 Fn10 Bemessungsschallfrequenz 2E08h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43, 266 Fn10 Bemessungschallfrequenz 2E08h ALL ro np 0 65535 0 1						_	-						
Fn09 Faktor 9 3509h P appl np -1310068 131068 794 1				_			-				_		
Fr01 Parametersatz Kopierfktn. 2901h ALL appl p E -4 7 0 1 21, 23, 27, 143, 226, 227, 262, 268 7602 Parametersatz Sperre 2903h ALL appl np E 0 0 255 0 1 228, 229, 230, 231, 278 7603 Parametersatz Sperre 2903h ALL appl np E 0 0 255 0 1 228, 229, 230, 231, 278 7604 Parametersatz Vorgabe 2904h ALL appl np E 0 7 0 1 228, 229 228, 228, 229 228, 229, 229 228, 229 228, 229 228, 229 228, 229 228, 229						_	-						
Fr02 Parametersatz Koplerikkii. 2901h ALL appl p E -4 7 0 1 262, 268 Fr03 Parametersatz Sperre 2903h ALL appl np E 0 5 0 1 228, 229, 230, 231, 278 Fr03 Parametersatz Vorgabe 2904h ALL appl np E 0 2555 0 1 193, 228, 232 Fr04 Parametersatz Vorgabe 2904h ALL appl np E 0 7 0 1 228, 229 Fr05 Par.satz Einschaltverz. 2905h ALL appl p 0 32 0 0,01 s 233 Fr06 Par.satz Lengangswahl 2907h ALL appl p 0 32 0 0,01 s 233 Fr07 Para.satz Eingangswahl 2907h ALL appl np E 0 4095 0 1 67, 68, 229, 230, 231 Fr08 Motorsatzzuordnung 2908h K, L appl p E 0 7 0 1 227, 263, 267 Fr10 Motoranpassung 2904h K, L appl np E 0 7 0 1 227, 263, 267 Fr10 Motoranpassung 2904h K, L appl np E 0 3 0 1 227, 263, 267 Fr10 Motoranpassung 2904h K, L appl np E 0 3 0 1 227, 263, 267 Fr11 Reset>Satz 0 Eingangswahl 2908h ALL appl np E 0 4095 0 1 67, 68, 231 In00 Umrichtertyp 2E00h ALL appl np E 0 4095 0 1 67, 68, 231 In00 Umrichterbremessungsstrom 2E01h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In04 Bemessungsschaltfrequenz 2E03h ALL ro np 0 LTK LTK 1 30, 43, 184 In05 Softwaredatum 2E07h ALL ro np SW SW SW SW 1 30, 43 In10 Softwaredatum 2E07h ALL ro np SW SW SW SW 1 30, 43 In11 Seriennummer (Zahler) 2E08h ALL ro np SW SW SW SW 1 30, 43 In11 Seriennummer (Zahler) 2E08h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In12 Seriennummer (Zahler) 2E08h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In13 Seriennummer (Zahler) 2E08h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In14 Kundennummer High 2E06h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In15 Kundennummer High 2E06h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In16 Seriennummer (AB high) 2E06h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In15 Kundennummer Low 2E07h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In16 Seriennummer Low 2E07h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In17 Kundennummer Low 2E07h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In18 Lore In 228, 229 In 24, 257 In 268, 259 In 268, 259 In 268, 259 In 27, 268 In 27, 268 In 27, 268 In 27, 268 In 2	F1109	raktor 9	350911	[аррі	пр		-1310000	131000	7 94			
Fr02 Parametersatz Koplerikkii. 2901h ALL appl p E -4 7 0 1 262, 268 Fr03 Parametersatz Sperre 2903h ALL appl np E 0 5 0 1 228, 229, 230, 231, 278 Fr03 Parametersatz Vorgabe 2904h ALL appl np E 0 2555 0 1 193, 228, 232 Fr04 Parametersatz Vorgabe 2904h ALL appl np E 0 7 0 1 228, 229 Fr05 Par.satz Einschaltverz. 2905h ALL appl p 0 32 0 0,01 s 233 Fr06 Par.satz Lengangswahl 2907h ALL appl p 0 32 0 0,01 s 233 Fr07 Para.satz Eingangswahl 2907h ALL appl np E 0 4095 0 1 67, 68, 229, 230, 231 Fr08 Motorsatzzuordnung 2908h K, L appl p E 0 7 0 1 227, 263, 267 Fr10 Motoranpassung 2904h K, L appl np E 0 7 0 1 227, 263, 267 Fr10 Motoranpassung 2904h K, L appl np E 0 3 0 1 227, 263, 267 Fr10 Motoranpassung 2904h K, L appl np E 0 3 0 1 227, 263, 267 Fr11 Reset>Satz 0 Eingangswahl 2908h ALL appl np E 0 4095 0 1 67, 68, 231 In00 Umrichtertyp 2E00h ALL appl np E 0 4095 0 1 67, 68, 231 In00 Umrichterbremessungsstrom 2E01h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In04 Bemessungsschaltfrequenz 2E03h ALL ro np 0 LTK LTK 1 30, 43, 184 In05 Softwaredatum 2E07h ALL ro np SW SW SW SW 1 30, 43 In10 Softwaredatum 2E07h ALL ro np SW SW SW SW 1 30, 43 In11 Seriennummer (Zahler) 2E08h ALL ro np SW SW SW SW 1 30, 43 In11 Seriennummer (Zahler) 2E08h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In12 Seriennummer (Zahler) 2E08h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In13 Seriennummer (Zahler) 2E08h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In14 Kundennummer High 2E06h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In15 Kundennummer High 2E06h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In16 Seriennummer (AB high) 2E06h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In15 Kundennummer Low 2E07h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In16 Seriennummer Low 2E07h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In17 Kundennummer Low 2E07h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In18 Lore In 228, 229 In 24, 257 In 268, 259 In 268, 259 In 268, 259 In 27, 268 In 27, 268 In 27, 268 In 27, 268 In 2													21 23 27 1/3 226 227
Fr02	Fr01	Parametersatz Kopierfktn.	2901h	ALL	appl	р	E	-4	7	0	1		
Fr03 Parametersatz Sperre 2903h ALL appl np E 0 255 0 1 193, 228, 232 Fr04 Parametersatz Vorgabe 2904h ALL appl p E 0 7 0 1 228, 229 Fr05 Parasatz Einschaltverz. 2906h ALL appl p 0 32 0 0,01 s 233 Fr07 Parasatz Lingangswahl 2907h ALL appl p E 0 4095 0 1 67, 68, 229, 230, 231 Fr08 Motorsalzzuordnung 2908h K, L appl p E 0 7 0 1 27, 263, 267 Fr10 Motoranpassung 2908h K, L appl p E 0 2 0 1 227, 263, 267 Fr11 Reset>Satz 0 Eingangswahl 2908h ALL appl p p	Fr02	Parametersatzanwahlmodus	2902h	ΔΙΙ	annl	nn	F	0	5	0	1		
Fr04 Parametersatz Vorgabe 2904h ALL appl np E 0 7 0 1 228, 229													
Fr05 Par.satz Einschaltverz. 2906h ALL appl p — 0 32 0 0,01 s 233 Fr06 Par.satz Ausschaltverz. 2906h ALL appl p — 0 32 0 0,01 s 233 Fr07 Para satz Eingangswahl 2907h ALL appl p E 0 4095 0 1 — 67,68,229,230,231 Fr09 Parametersatz Zeiger 2908h K, L appl p E 0 7 0 1 — 207,208,209 Fr10 Motoranpassung 2909h ALL appl p E 0 3 0 1 — 227,263,267 Fr10 Motoranpassung 290Ah P appl p E 0 2 0 1 — 116,123,124,129,139,139,116,115,115,115,115,115,115,115,115,115											-		228 229
Fr06 Par.satz Ausschaltverz. 2906h ALL appl p 0 32 0 0,01 s 233 Fr07 Para.satz Eingangswahl 2907h ALL appl p E 0 4095 0 1 67, 68, 229, 230, 231 Fr08 Motorsatzuordnung 2908h K, L appl p E 0 7 0 1 67, 68, 229, 230, 231 Fr09 Parametersatz Zeiger 2909h ALL appl np -1 7 0 1 227, 263, 267 Fr10 Motoranpassung 290Ah R, L appl p E 0 3 0 1 22, 24, 27, 108, 114, 115, 116, 123, 124, 129, 139, 116, 123, 124, 129, 139, 116, 123, 124, 129, 139, 116, 123, 124, 129, 139, 117, 156, 182, 122, 127 Fr11 Reset>Satz 0 Eingangswahl 290Bh ALL appl np E 0 4095 0 1 67, 68, 231 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>													
Fr07 Para.satz Eingangswahl 2907h ALL appl np E 0 4095 0 1 67, 68, 229, 230, 231			2906h	ALL	annl	_	-		·				
Fr08 Motorsatzzuordnung 2908h K, L appl p E 0 7 0 1 207, 208, 209						_							
Fr09 Parametersatz Zeiger 2909h ALL appl np -1 7 0 1 227, 263, 267 Fr10 Motoranpassung 290Ah K, L appl p E 0 3 0 1 22, 24, 27, 108, 114, 115, 116, 123, 124, 129, 139, 116, 123, 124, 129, 139, 116, 149, 156, 182, 227 Fr11 Reset>Satz 0 Eingangswahl 290Bh ALL appl np E 0 2 0 1 67, 68, 231 In00 Umrichtertyp 2E00h ALL ro np 0 65535 0 1 67, 68, 231 In01 Umrichtertyp 2E00h ALL ro np LTK LTK LTK LTK 0,1 A 30, 42, 59, 111, 151, 199, 200, 206 In03 max. Schltfrequenz 2E04h ALL ro np 0 4 LTK 1 30, 43, 184 In04 Bemessun						_			7				
Fr10 Motoranpassung 290Ah K, L appl p E 0 3 0 1 — 22, 24, 27, 108, 114, 115, 116, 123, 124, 129, 139, 116, 123, 124, 129, 139, 116, 123, 124, 129, 139, 143, 145, 149, 156, 182, 227 Fr10 Motoranpassung 290Ah P appl np E 0 2 0 1 — 143, 145, 149, 156, 182, 227 Fr11 Reset>Satz 0 Eingangswahl 290Bh ALL appl np E 0 4095 0 1 — 67, 68, 231 In00 Umrichtertyp 2E00h ALL ro np — 0 65535 0 1 — 67, 68, 231 In01 Umrichtertyp 2E00h ALL ro np — 0 65535 0 1 — 30, 42 In01 Umrichtertyp 2E03h ALL ro np — LTK LTK LTK LTK 1 — 30, 42 200, 206 In03 max. Schaltfrequenz 2E03h ALL ro np<						_			7				
Fr10 Motoranpassung 290Ah P appl np E 0 2 0 1 143, 145, 149, 156, 182, 227									-				22 24 27 108 114 115
Fr10 Motoranpassung 290Ah P appl np E 0 2 0 1 143, 145, 149, 156, 182, 227 Fr11 Reset>Satz 0 Eingangswahl 290Bh ALL appl np E 0 4095 0 1 67, 68, 231 In00 Umrichtertyp 2E00h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43, 226 In01 Umrichterbemessungsstrom 2E01h ALL ro np 0 4 LTK LTK 0,1 A 30, 42, 59, 111, 151, 199, 200, 206 In03 max. Schaltfrequenz 2E03h ALL ro np 0 4 LTK 1 30, 43, 184 In04 Bemessungsschaltfrequenz 2E04h ALL ro np 0 LTK LTK LTK 1 30, 43, 184 In06 Softwareversion 2E06h K ro np SW SW SW 1 30, 43 In10 Seriennummer (Datum) 2E0Ah ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In11 Seriennummer (Zähler) 2E0Bh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In12 Seriennummer (AB high) 2E0Ch ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In13 Seriennummer (AB low) 2E0Bh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In14 Kundennummer High 2E0Eh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In15 Kundennummer Low 2E0Fh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In16 QS-Nummer 2E10h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In17 Kundennummer Low 2E0Fh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In18 Kundennummer Low 2E0Fh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In19 Kundennummer Low 2E0Fh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In19 GS-Nummer 2E10h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43		storanpaooung		, ∟	~ppi		_	- U	-		<u> </u>	-	
Fr11 Reset>Satz 0 Eingangswahl 290Bh ALL appl np E 0 4095 0 1 67, 68, 231	Fr10	Motorannassung	200Ah	Ь	annl	nn	_E	0	2	0	1		
Fr11 Reset>Satz 0 Eingangswahl 290Bh ALL appl np E 0 4095 0 1 67, 68, 231	1 1 10	iviotoraripassurig	ZJUAII		αρρι	ıιρ	-	U	۷	U	'		
In00 Umrichtertyp 2E00h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 42 In01 Umrichterbemessungsstrom 2E01h ALL ro np LTK LTK LTK LTK 0,1 A 30, 42, 59, 111, 151, 199, 200, 206 In03 max. Schaltfrequenz 2E03h ALL ro np 0 4 LTK 1 30, 43, 184 In04 Bemessungsschaltfrequenz 2E04h ALL ro np 0 LTK LTK 1 30, 43, 184 In06 Softwareversion 2E06h K ro np SW SW SW 1 30, 43 In07 Softwaredatum 2E07h ALL ro np SW SW SW 0,1 30, 43 In10 Seriennummer (Datum) 2E0Ah ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In11 Seriennummer (AB high) 2E0Ch ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In13 Seriennummer (AB low) 2E0Dh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In15 Kundennummer High 2E0Eh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In15 Kundennummer Low 2E0Fh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In15 Kundennummer Low 2E0Fh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In16 QS-Nummer 2E10h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In16 QS-Nummer 2E10h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In16 QS-Nummer 2E10h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In16 QS-Nummer 2E10h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In16 QS-Nummer 2E10h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In16 QS-Nummer 2E10h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In16 QS-Nummer 2E10h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In16 QS-Nummer 2E10h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In16 QS-Nummer 2E10h ALL ro np 0 65535 0 1 -	Cr11	Poort>Satz O Fingangawahl	200Ph	ΛΙΙ	annl	nn		0	4005	0	1		
In01 Umrichterbemessungsstrom 2E01h ALL ro np LTK LTK LTK U,1 A 30, 42, 59, 111, 151, 199, 200, 206 200, 206 30, 43, 184 30, 43, 43	FIII	Reservanz o Emgangswam	290011	ALL	аррі	пр		U	4095	- 0			07, 08, 231
In01 Umrichterbemessungsstrom 2E01h ALL ro np LTK LTK LTK U,1 A 30, 42, 59, 111, 151, 199, 200, 206 200, 206 30, 43, 184 30, 43, 43	In00	Umrichtertyn	2F00h	ALI	ro	nn		0	65535	0	1		30 42
Into Offincheroemessungsstrom ZeOth ALL To np LTK LTK LTK U, 1 A 200, 206		,,						-					
In03 max. Schaltfrequenz 2E03h ALL ro np 0 4 LTK 1 30, 43, 184 In04 Bemessungsschaltfrequenz 2E04h ALL ro np 0 LTK LTK 1 30, 43, 184 In06 Softwareversion 2E06h K ro np SW SW SW 1 30, 43 In07 Softwaredatum 2E07h ALL ro np SW SW SW 0,1 30, 43 In10 Seriennummer (Datum) 2E0Ah ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In11 Seriennummer (Zähler) 2E0Bh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In12 Seriennummer (AB ligh) 2E0Ch ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In13 Seriennummer (AB low) 2E0Dh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In14 Kundennummer High 2E0Eh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In15 Kundennummer Low 2E0Fh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In16 QS-Nummer 2E10h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In16 QS-Nummer 2E10h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In17 In18 In19	In01	Umrichterbemessungsstrom	2E01h	ALL	ro	np		LTK	LTK	LTK	0,1		
In04 Bemessungsschaltfrequenz 2E04h ALL ro np 0 LTK LTK 1 30, 43, 184 In06 Softwareversion 2E06h K ro np SW SW SW 1 30, 43 In07 Softwaredatum 2E07h ALL ro np SW SW SW 0,1 30, 43 In10 Seriennummer (Datum) 2E0Ah ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In11 Seriennummer (AB high) 2E0Ch ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In13 Seriennummer (AB low) 2E0Dh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In14 Kundennummer High 2E0H ALL ro np 0	In03	max Schaltfrequenz	2F03h	ALI	ro	nn		0	4	ITK	1		
In06 Softwareversion 2E06h K ro np SW SW SW 1 30, 43 In07 Softwaredatum 2E07h ALL ro np SW SW 0,1 30, 43 In10 Seriennummer (Datum) 2E0Ah ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 226 In11 Seriennummer (AB high) 2E0Ch ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In13 Seriennummer (AB low) 2E0Dh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In14 Kundennummer High 2E0Dh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In15 Kundennummer Low 2E0Fh ALL ro np 0 65							-						
In07 Softwaredatum 2E07h ALL ro np SW SW 0,1 30, 43 In10 Seriennummer (Datum) 2E0Ah ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43, 226 In11 Seriennummer (Zähler) 2E0Bh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In12 Seriennummer (AB high) 2E0Ch ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In13 Seriennummer (AB low) 2E0Dh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In14 Kundennummer High 2E0Eh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In15 Kundennummer Low 2E0Fh ALL ro np 0 65535 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td>						_	-				_		
In10 Seriennummer (Datum) 2E0Ah ALL ro np ro np np 0 65535 0 1 30, 43, 226 In11 Seriennummer (Zähler) 2E0Bh ALL ro np np 0 65535 0 1 30, 43 In12 Seriennummer (AB high) 2E0Ch ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In13 Seriennummer (AB low) 2E0Dh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In14 Kundennummer High 2E0Eh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In15 Kundennummer Low 2E0Fh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In16 QS-Nummer 2E10h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43							-				_		
In11 Seriennummer (Zähler) 2E0Bh ALL ro np 0 0 65535 0 1 30, 43 In12 Seriennummer (AB high) 2E0Ch ALL ro np 0 0 65535 0 1 30, 43 In13 Seriennummer (AB low) 2E0Dh ALL ro np 0 0 65535 0 1 30, 43 In14 Kundennummer High 2E0Eh ALL ro np 0 0 65535 0 1 30, 43 In15 Kundennummer Low 2E0Fh ALL ro np 0 0 65535 0 1 30, 43 In16 QS-Nummer 2E10h ALL ro np 0 0 65535 0 1 30, 43													
In12 Seriennummer (AB high) 2E0Ch ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In13 Seriennummer (AB low) 2E0Dh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In14 Kundennummer High 2E0Eh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In15 Kundennummer Low 2E0Fh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In16 QS-Nummer 2E10h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43													
In13 Seriennummer (AB low) 2E0Dh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In14 Kundennummer High 2E0Eh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In15 Kundennummer Low 2E0Fh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In16 QS-Nummer 2E10h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43, 226						_	_						
In14 Kundennummer High 2E0Eh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In15 Kundennummer Low 2E0Fh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In16 QS-Nummer 2E10h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43, 226						-	_						
In15 Kundennummer Low 2E0Fh ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43 In16 QS-Nummer 2E10h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43, 226						_							
In16 QS-Nummer 2E10h ALL ro np 0 65535 0 1 30, 43, 226						_	-		00035				
							-				_		
weiter auf nachster Seite	11116	National Property of the Prope	∠⊏IUN	ALL	10	пр		U	00035				
										weiter auf	nachst	ei seile	1



_						_	11.4		D (11	0.	F: 1 ''	lo ::
Paran		Adr.	BA	R	P	E	Untergrenze		Default			Seitenverweis
In17	Temperaturmodus	2E11h	ALL	ro	np		LTK	LTK	LTK	1		30, 44, 191
In18	Hardwarestrom Umrichter	2E12h	ALL	ro	np		LTK	LTK	LTK	0,1	Α	30, 44, 117, 140, 149,
					٠.١٣					0,.		166, 168, 183
In19	Umrichter Bemessungswirk-	2E13h	ΔΙΙ	ro	np		LTK	LTK	LTK	0,01	kW	30, 44
	leistung			10	пр		LIIX		LIIX	0,01	IVV	
ln22	Anwenderparameter 1	2E16h	ALL	appl	np		0	65535	0	1		30, 44
ln23	Anwenderparameter 2	0E17h	ALL	appl	np		0	65535	0	1		30, 44
ln24	Letzter Fehler	2E18h	ALL	ro	р	E	0	255	0	1		30, 44, 226
ln25	Fehlerdiagnose	2E19h		ro	р		0	65535	0	1		30, 45
	E.OC Fehlerzähler	2E1Ah		ro	np		0	65535	0	1		30, 45
	E.OL Fehlerzähler	2E1Bh		ro	np		0	65535	0	1		30, 45
	E.OP Fehlerzähler	2E1Ch		ro	np		0	65535	0	1		30, 45
	E.OH Fehlerzähler	2E1Dh		ro	np		0	65535	0	1		30, 45
	E.OHI Fehlerzähler	2E1Eh		ro	np		0	65535	0	1		30, 45, 226
	Totzeit Auswahl	2E27h	I D	appl	np	Е	0	329	0	1		30, 45, 121, 143
In40	Totzeit	2E28h	L, I	appl	np		0	255	0	1		30, 45, 121, 143
	Seriennummer 2 (Datum)	2E29h					-2147483648		0	1		30, 45
				ro	np		-2147483648		0	1		30, 45
	Seriennummer 2 (Zähler)	2E2Ah		ro	np					2		30, 45
ln43	Qs-Nummer 2	2E2Bh	ALL	ro	np		-2147483648	2147403047	0			30, 45
. = 00	0 1 11	00001	1/				00000	00000		0.04		
	Schaltpegel 0	2D00h		appl	р		-30000	30000	0	0.01		72, 75, 77, 241, 243, 254
	Schaltpegel 0	2D00h		appl	р		-10737418,24		0	0,01		-, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Schaltpegel 1	2D01h		appl	р		-30000	30000	0	0.01		81, 254
	Schaltpegel 1	2D01h		appl	р		-10737418,24		0	0,01		O 1, 207
LE02	Schaltpegel 2	2D02h	K	appl	р		-30000	30000	100	0.01		91 254
	Schaltpegel 2	2D02h		appl	р		-10737418,24	10737418,23	100	0,01		81, 254
	Schaltpegel 3	2D03h		appl	р		-30000	30000	4	0.01		054
	Schaltpegel 3	2D03h		appl	р		-10737418,24		4	0.01		254
	Schaltpegel 4	2D04h	K	appl	р		-30000	30000	0	0.01		107.054
	Schaltpegel 4	2D04h		appl	р		-10737418,24		0	0.01		127, 254
	Schaltpegel 5	2D05h		appl	р		-30000	30000	0	0.01		
	Schaltpegel 5	2D05h			р		-10737418,24		0	0.01		254
	Schaltpegel 6	2D05h		appl	_		-30000	30000	0	0.01		
				appl	р		-10737418,24		0	0.01		254
	Schaltpegel 6	2D06h		appl	р							
	Schaltpegel 7	2D07h		appl	р		-30000	30000	0	0.01		72, 75, 77, 241, 243, 254
	Schaltpegel 7	2D07h		appl	р		-10737418,24		0	0,01		
	Schalthysterese 0	2D08h		appl	р		0	300	0	0.01		77
LE09	Schalthysterese 1	2D09h	ALL	appl	р		0	300	0	0.01		77, 81
LE10	Schalthysterese 2	2D0Ah	ALL	appl	р		0	300	5	0.01		81
LE11	Schalthysterese 3	2D0Bh		appl	р		0	300	0,5	0.01		127
	Schalthysterese 4	2D0Ch		appl	р		0	300	0	0.01		
	Schalthysterese 5	2D0Dh		appl	р		0	300	0	0.01		
	Schalthysterese 6	2D0Eh		appl	p		0	300	0	0.01		
	Schalthysterese 7	2D0Fh		appl	р		0	300	0	0.01		77
	Frequenz-/ Drehzahlhystere-			иррі						0.01		
LE16		2D10h	K	appl	np		0	20	0,8	0,0125	Hz	
	se (B. I. I.I. I									· .		74, 77, 221, 235, 279
LE16	Frequenz-/ Drehzahlhystere-	2D10h	IР	appl	np		0	200	15	0,125	1/min	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	se		'							, i		
LE17	Timer 1 Start Eingangswahl	2D11h	ALL	appl	np	Е	0	4095	0	1		38, 67, 68, 241, 242, 243
	Timer 1 Startbedingung	2D12h		appl	np	Е	0	15	0	1		241, 242, 243
	Timer 1 Reset Eingangswahl			appl	np	Е	0	4095	0	1		67, 68, 241, 243
	Timer 1 Resetbedingung	2D14h		appl	np	Е	0	31	16	1		241, 243
LE21	Timer 1 Modus	2D15h		appl	np		0	63	0	1		38, 241, 242, 243
	Timer 2 Start Eingangswahl	2D16h		appl	np	Е	0	4095	0	1		38, 67, 68, 241, 242, 243
	Timer 2 Startbedingung	2D17h		appl	np	Ē	0	15	0	1		241, 242
	Timer 2 Reset Eingangswahl			appl	np	Ē	0	4095	0	1		67, 68, 241, 243
	Timer 2 Resetbedingung	2D19h		appl	np	Ē	0	31	16	1		241. 243
	Timer 2 Modus	2D13h		appl	np		0	63	0	1		38. 241. 242. 243
		2D1Bh					0	32000	0	0,01		40, 176, 177, 178
		2D10h	L,		np		0	2	1	1		40, 176, 177, 176 40, 177, 178
LEZÓ	Mererenzinoment Modus	2D1Ch	HLL	appl	np	L	U		1			HU, 1//, 1/O
<u> </u>	T		,					г				140 440 440 410 150
nn00	Motormodellanpassung	3400h	Р	appl	np	Е	0	32767	191	1 1		140, 143, 146, 148, 150,
	- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	00.1	L'	۲۲'	٠.٢							151, 153
nn01	Stabilisierungsstrom	3401h	Р	anni	nn	l .	0	1500,0	0	0,1	۸	139, 145, 146, 147, 148,
111101	Stabilisierungsstrom	340111		appl	np		U	1500,0	U	U, I	Α	149
nn02	Minimaldrehzahl für Strom	3402h	Р	appl	np		0	32000	0	1	1/min	139, 145, 146, 147
	Maximaldrehzahl für Strom	3403h		appl	np		0	32000	0	1		139, 145, 146, 147
	Drehzahlberechnung Zeit	3404h		appl	np		0	4095,9375	0,125	0,0625		149
	Drehzahlberechnung Filter	3405h		appl	np		0	4095,9375	1	0,0625		149
		3406h	D.		_		0	32767		1		149
	RS Adaptionsfaktor			appl	np	-			100	0.0045	0/	
nnu/	Beobachtereinfluss	3407h	Р	appl	np		0	60	2	0,0015	%	149
nn08	Zusatzrampe Drehzahlgren-	3408h	Р	appl	np		0	4000	0	0,125	1/min	146
	ze											
nn09	Zusatzrampe Zeit	3409h	P	appl	np		0	300	5	0,01	S	146
	·								weiter auf	nächst	er Seite	

Param	neter	Adr.	ВА	R	Р	Е	Untergrenze	Obergrenze	Default	Step	Finheit	Seitenverweis
	Ausrichtstrom	340Ah		appl	np		0	1500	0	0,1	A	139, 145, 147, 148
nn11	Modellstabilisierung Zeitkon-	340Bh	Р	appl	np		0	4095,9375	0,5	0,0625	ms	139
	stante Nachführung Zeitkonstante	340Ch	Р		•		0	4095,9375	•	0,0625		150, 153
	C-Filter [uF]	340Dh	P	appl appl	np np		0	655,35	10 0	0,0023	ms 	151
	Drehzahlgrenze gesteuerter	3411h	P	appl			0	4000	0	0,125		146, 147
11117	Betrieb	341111	Г	аррі	np		U	4000	U	0,123	1/111111	140, 147
												47, 83, 84, 255, 259, 260,
oP00	Sollwertquelle	2300h	ALL	appl	р	Е	0	12	0	1		280
oP01	Drehrichtungsquelle	2301h	K	appl	р	Е	0	10	2	1		47, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
	Drehrichtungsquelle	2301h		appl	р	Е	0	10	7	1		278, 280
	Drehrichtungsvorgabe	2302h		appl	р	Е	0	2	0	1		22, 84, 85, 86, 87, 88, 89
	digitale Sollwertvorgabe digitale Sollwertvorgabe	2303h 2303h	K	appl	<u>р</u>		-400 -4000	400 4000	0	0,125 0,0125	Hz 1/min	18, 18, 83, 92
	prozent Sollwertvorgabe	2305h		appl appl	p p		-100	100	0	0,0123		56, 83, 92
	min. Sollwert Rechtslauf	2306h	K	appl	р		0	400	0	0,0125	Hz	18, 76, 83, 90, 92, 100,
oP06	min. Sollwert Rechtslauf	2306h		appl	р		0	4000	0	0,125		130, 205, 18, 287
	min. Sollwert Linkslauf	2307h	L, 1	appl	р		-0-0125	400	-0,0125	0,125	.,	18, 76, 83, 90, 92, 100,
	min. Sollwert Linkslauf	2307h		appl	р		0,125	4000	-0,0125	0,0125		130, 18, 287
0. 0.			_, .	ωρ μ.	Р		0,120		0,:20	0,.20	.,	100, 10, 201
oP10	max. Sollwert Rechtslauf	230Ah	K	appl	р		0	400	70	0,0125	Hz	
												18, 83, 90, 91, 92, 93, 94,
D40		00041	_				•	4000	0400	0.405	4, .	100, 205, 256, 18, 287
0P10	max. Sollwert Rechtslauf	230Ah	L, P	appl	р		0	4000	2100	0,125	1/min	
oP11	max. Sollwert Linkslauf	230Bh	К	annl			-0.0125	400	-0,0125	0,0125	⊔⊸	
				appl	р		-,		·	<u> </u>	Hz	18, 83, 90, 91, 92, 93, 94,
oP11	max. Sollwert Linkslauf	230Bh	L, P	appl	р		-0,125	4000	-0,125	0,125	1/min	100, 256, 18, 287
oP14	abs. max. Sollw. Rechtslauf	230Eh	K	appl	р		0	400	400	0,0125	Hz	, 90, 91, 131, 132, 18, 150
oP14	abs. max Sollw. Rechtslauf	230Eh	L, P	appl	р		0	4000	4000	0,125	1/min	, 90, 91, 131, 132, 16, 130
oP15	abs. max. Sollw. Linkslauf	230Fh	К	appl	р		-0,0125	400	-0,0125	0,0125	Hz	10 00 01 121 122 10
-	abs. max. Sollw. Linkslauf	230Fh	\vdash				-0.125	4000	-0,125	0,125	1/min	18, 90, 91, 131, 132, 18, 150
				appl	р			10	-	'		
oP18	Festwert Drehrichtungsquelle Festwert Drehrichtungsquelle	2312h	ΙP	appl appl	p p	E	0	10	7	1		88, 89
	Festwert Eingangswahl 1	2313h		appl	np	E	0	4095	16	1		67, 68, 88, 89
	Festwert Eingangswahl 2	2314h		appl	np	Е	0	4095	32	1		67, 68, 88, 89
	Festwert 1	2315h	K	appl	р		-400	400	5	0,0125	Hz	18, 89, 18, 264, 88
	Festwert 1 Festwert 2	2315h 2316h	L, P	appl appl	p p		-4000 -400	4000 400	100 50	0,125	1/min Hz	
	Festwert 2	2316h		appl	р		-4000	4000	-1000	0,125	1/min	18, 18, 88, 89
	Festwert 3	2317h	K	appl	р		-400	400	70	0,0125	Hz	18, 18, 88, 89
	Festwert 3	2317h		appl	р		-4000	4000	0	0,125	1/min	
0P27	Rampenmodus	231Bh	ALL	appl	р	Е	0	511	0	1		93, 94, 98 , 94, 95, 96, 98, 100, 264,
oP28	Beschl.zeit Rechtslauf	231Ch	ALL	appl	р		0	300	5	0,01	S	18, 287
	Beschl.zeit Linkslauf	231Dh		appl	р		-0,01	300	-0,01	0,01		95, 96, 98, 287
	Verz.zeit Rechtslauf	231Eh		appl	р		-0,01	300	5	0,01		95, 96, 98, 127, 264, 287
	Verz.zeit Linkslauf S-Kurve Beschl. Rechtslauf	231Fh 2320h		appl	p p		-0,01 0	300	-0,01	0,01		94, 95, 96, 98, 100, 287
	S-Kurve Beschl. Linkslauf	2321h		appl appl	p p		-0,01	5 5	-0,01	0,01		95, 96 96, 97
	S-Kurve Verz. Rechtslauf	2322h		appl	р		-0,01	5	-0,01	0,01		96, 97, 127
	S-Kurve Verz. Linkslauf	2323h		appl	р		-0,01	5	-0,01	0,01		95, 96, 97
	Modulation Abschaltw.	2324h	ĸ	appl	р		0	400	0	0,0125	Hz	83, 100, 205
	Rechtslauf Modulation Abschaltw.Linksl.	2325h	K				-0,0125	400	-0,0125	0,0125		83, 100
	Ausgangswertbegrenz.			appl	р							00, 100
0P40	Rechtslauf	2328h	K	appl	р		0	400	400	0,0125	Hz	18, 91, 149, 18, 193, 205
	Ausgangswertbegrenz.	2328h	L, P	appl	р		0	4000	4000	0,125	1/min	10, 51, 145, 10, 155, 205
	Rechtslauf Ausgangswertbegrenz. Links-				•	\vdash				· ·		
oP41	lauf	2329h	K	appl	р		-0,0125	400	-0,0125	0,0125	Hz	10 04 440 40 100
oP41	Ausgangswertbegrenz. Links-	2329h	ΙВ	annl			0,125	4000	-0,125	0,125	1/min	18, 91, 149, 18, 193
0141	lauf			appl	р		0,120	4000	-0,120	0,123	1/111111	
oP44	Zusatzfunktion Modus / Quel-	232Ch	ALL	appl	р	Е	0	79	0	1		250, 252
oP45	Zusatzfunktion dig. Vorgabe	232Dh	ALL	appl	р		0	100	0	0,01	%	250, 251, 252, 253
oP46	Zusatzfunktion Beschl./Verz.	232Eh	ALL	appl	p		0	20	10	0,01	S	, 18, 250, 251, 252, 253
oP47	Wobbelfkt. Beschl.zeit	232Fh	ALL		р		0	20	10	0,01		250, 251, 252
									weiter aut	nächst	er Seite	



Parameter Add. BA R. P. E. Untergrenze Obergrenze Default Step Einheit Beiteneweis (14) World Michael Michael Step Einheit Beiteneweis (14) World Michael Michael Step Einheit Beiteneweis (15) World Michael Step Einheit Beiten Einheit Einheit Beiten Einheit Einheit Einheit Beiten Einheit Ei													
p694 Discharge instretion				BA	R	Р	E	Untergrenze	Obergrenze	Default	Step	Einheit	Seitenverweis
GPSD Motorpoof Function 2332h ALL appl p D	oP48	Nobbelfkt. Verzög.zeit	2330h	ALL	appl	р		Ō	20	10	0,01	S	250, 251, 252
GPSD Motorpoof Function 2332h ALL appl p D	oP49	Durchmesserk. dmin/dmax			appl	р		0,01	0,99	0,5	0,001		250, 252, 253
GPS2 Motopon I Wert 2334h ALL sppt p			2332h	ALL	appl	gn	Е	0	7	Ó	1		37. 239. 240
GPS3 Motorpot Maximatert 2335h ALL spp1 np np -100 100 0 0.01 % 37, 188, 239, 241 QPS4 Motorpot Maximatert 2335h ALL spp1 np -100 100 100 100 101 % 188, 239, 241 QPS5 Motorpot Resethent 2337h ALL spp1 np -100 400 0 0.01 % 238, 283, 284 QPS6 Motorpot Reset Engangsw 2339h ALL spp1 np 1 0 4095 0 1 -87, 88, 239, 240 QPS6 Motorpot Reset Engangsw 2339h ALL spp1 np 1 0 4095 0 1 -87, 88, 239, 240 QPS6 Motorpot Reset Engangswal Restriksauf 2338h ALL spp1 np 1 - 0 50000 6 0.01 8, 78, 823, 240, 241 QPS6 Motorpot Reset Engangswal Restriksauf 2338h ALL spp1 np 1 - 0 50000 6 0.01 8, 78, 823, 240, 241 QPS6 Motorpot Reset Lingswal Restricts and Processor Research Special Research Special Research Resear								-100	100	0	0.01		
6P55 Michognob (Nasimalwert) 2336 ALL, appl. Inp.													
6P55 In Motorpool Resetwert 2337h ALL appl no — 100 100 0 0,01 % 239,240 P65 Eing wall MPot errorin 2338h ALL appl no E 0 4995 0 1 — 7,68,239,240 P67 Eing wall MPot verin 2338h ALL appl no E 0 4995 0 1 — 7,68,239,240 D67 Eing wall Residual 2338h ALL appl no E 0 4995 0 1 — 7,68,239,240 D67 Eing wall Residual 2338h ALL appl no E 0 4096 4 1 — 87,68,289,240,241 D67 Eing wall Residual 2338h ALL appl no E 0 4096 8 1 — 57,68,88,586 D67 Eing wall Residual Linkslaul 2338h ALL appl no E 0 4096 8 1 — 57,68,88,586 D67 Eing wall Well Linkslaul 2348h L Rappl no E 0 5 0 0 9,725 18,725 18,725 18,725 18,725 18,725 18,725 18,725 18,725 18,725 18,725 18,725 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>- / -</td> <td></td> <td></td>						_					- / -		
P55 Eingwehl MPot erhöhen													
6P5F S (and yank) MPod vertin. 2339h ALL, appl. Inp. E 0 4995 0 1 — 67, 68, 239, 240 6P58 Motorpoli Ramponzelt. 2339h ALL, appl. Inp. E 0 4995 0 1 — 76, 68, 239, 240 6P59 Motorpoli Ramponzelt. 2339h ALL, appl. Inp. E 0 4995 4 1 — 77, 239, 240, 241 6P60 Engansyani Rechisadr. 2335h ALL, appl. Inp. E 0 4995 4 1 — 77, 239, 240, 241 6P67 Engansyani Rechisadr. 235th ALL, appl. Inp. E 0 4965 4 1 — 76, 68, 58, 58 6P62 Zeiflaktor Beschi Wick 235th ALL, appl. Inp. E 400 400 0 0.0125 Hz. 6P65 Init, appearter Sollwert 1 234th ILL, P. appl. Inp. E 400 400 0 0.125 Hz. 6P66 Init, appearter Sollwert 2 234th ILL, P. appl. Inp. E 400 400 0 0.0125 Hz. 18, 18, 92 92 6P67 Init, appearter Sollwert 2 234th ILL, Appl. Inp. E 400 400 0 0.0125 Hz. 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18													
6P58 Motorpool Reset Eingangsew 2338 h. Al. L. appl np E 0 4995 0 1 -67, 68, 239, 240 6P58 Motorpool Rengenzer 2338 h. Al. L. appl np D E 0 50000 66 0.01 53, 239, 240, 241 P679 Eingangswahl Rechtslauf 2336 h. Al. appl np B 0 4095 6 1 7, 68, 86, 86 P679 Binn, gesperiter Solwert 1 2346 h. R. appl np 400 4000 0 0.0125 h. Hz 18, 92, 92 P676 Binn, gesperiter Solwert 1 2347 h. R. P. appl np 4000 4000 0 0.0125 h. Hz 18, 18, 92 P676 Binn, gesperiter Solwert 2 2349 h. K. appl np 4000 4000 0 0.0125 h. Hz 18, 18, 92 P677 Binn, gesperiter Solwert 2 2349 h. K. appl np 4000 4000 0 0.0125 h. Hz 18, 18, 19, 92 P678 Pinn, gesperiter Solwert 2 2349 h. K. appl np 4000 4000 0 0.0125 h. Hz 18, 18, 19, 92 P679 Binax, gesperiter Solwert 2 2349 h. K. appl np 4000 4000 0											_		
6F99 Motorpoil Rampenzett 2336h ALL appl n 0 50000 66 0,01 s. 37, 239, 240, 241 6F96 Eignangswahl Rechisaur 2330ch ALL appl n E 0 4996 4 1					appl	np					_		
6P60 El Eingangswahl Eindslauf 2330 hALL apol np E 0 4095 4 1 — 67, 68, 85, 86 6P61 Eingangswahl Lindslauf 2330 hALL apol np E 0 4095 8 1 — 67, 68, 85, 86 6P72 Zeitfakfor Beschi L/Yerz 2331 hALL apol np E 0 8 0 0 2025 6P75 Min, gesperter Solwert 2341 h K apol np D 4000 400 0 0 125 6P67 Min, gesperter Solwert 2340 h K apol np D 4000 400 0 0.125 171 18, 18, 92 6P67 min, gesperter Solwert 2 2343 h K apol np D 400 400 0 0.125 171 18, 18, 92 6P68 max, gesperter Solwert 2 2344 h K apol np D 400 400 0 0.125 171 18, 18, 92 6P68 max, gesperter Solwert 2 2344 h K apol np D 400 400 0 0.125 171 18, 18, 92 18 18, 18, 92 18 18, 18, 18, 92 18 18 18, 92 18 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>appl</td><td>np</td><td>Ε</td><td>0</td><td>4095</td><td>0</td><td> 1</td><td></td><td>67, 68, 239, 240</td></td<>					appl	np	Ε	0	4095	0	1		67, 68, 239, 240
6P60 El Eingangswahl Eindslauf 2330 hALL apol np E 0 4095 4 1 — 67, 68, 85, 86 6P61 Eingangswahl Lindslauf 2330 hALL apol np E 0 4095 8 1 — 67, 68, 85, 86 6P72 Zeitfakfor Beschi L/Yerz 2331 hALL apol np E 0 8 0 0 2025 6P75 Min, gesperter Solwert 2341 h K apol np D 4000 400 0 0 125 6P67 Min, gesperter Solwert 2340 h K apol np D 4000 400 0 0.125 171 18, 18, 92 6P67 min, gesperter Solwert 2 2343 h K apol np D 400 400 0 0.125 171 18, 18, 92 6P68 max, gesperter Solwert 2 2344 h K apol np D 400 400 0 0.125 171 18, 18, 92 6P68 max, gesperter Solwert 2 2344 h K apol np D 400 400 0 0.125 171 18, 18, 92 18 18, 18, 92 18 18, 18, 18, 92 18 18 18, 92 18 <td< td=""><td>oP59</td><td>Motorpoti Rampenzeit</td><td>233Bh</td><td>ALL</td><td>appl</td><td>р</td><td></td><td>0</td><td>50000</td><td>66</td><td>0,01</td><td>S</td><td>37, 239, 240, 241</td></td<>	oP59	Motorpoti Rampenzeit	233Bh	ALL	appl	р		0	50000	66	0,01	S	37, 239, 240, 241
p661 Eingangswahl Linkslauf 2395h ALL appl np E 0 4095 8 1 67, 68, 86, 68 0 1 67, 68, 86, 68 0 1 67, 68, 86, 86 0 1 67, 68, 86, 86 0 1 67, 68, 86, 86 0 1 67, 68, 86, 86 0 1 67, 68, 86, 86 0 1 67, 68, 86, 86, 97 0 1 400 400 0 0 0, 126 1 1 67, 68, 86, 86 0 1 67, 68, 86, 86 0 1 400 400 0 0 0, 126 1 1 67, 68, 87, 87 0 1 400 400 0 0 0, 126 1 1 67, 68, 87, 87 0 1 400 400 0 0 0, 126 1 1 67, 68, 87, 87 0 1 400 1 0 0 0 0, 126 1 1 67, 68, 87, 87 0 1 400 1 0 0 0 0, 126 1 1 67, 68, 87, 87 0 1 400 1 0 0 0 0, 126 1 1 400 1 0 0 0 0, 126 1 1 400 1 0 0 0 0, 126 1 1 400 1 0 0 0 0, 126 1 1 400 1 0 0 0 0, 126 1 1 400 1 0 0 0 0, 126 1 1 400 1 0 0 0 0, 125 1 1 400 1 0 0 0 0, 125 1 1 400 1 0 0 0 0, 125 1 1 400 1 0 0 0 0, 125 1 1 400 1 0 0 0 0, 125 1 1 400 1 0 0 0 0, 125 1 1 400 1 0 0 0 0, 125 1 1 400 1 0 0 0 0, 125 1 1 400 1 0 0 0 0, 125 1 1 400 1 0 0 0 0, 125 1 1 400 1 0 0 0 0, 125 1 1 400 1 0 0 0 0, 125 1 1 400 1 0 0 0 0, 125 1 1 400 1 0 0 0 0, 125 1 1 400 1 0 0 0 0 0, 125 1 1 400 1 0 0 0 0, 125 1 1 400 1 0 0 0 0, 125 1 1 400 1 0 0 0 0 0, 125 1 1 400 1 0 0 0 0 0, 125 1 1 400 1 0 0 0 0 0, 125 1 1 400 1 0 0 0 0 0, 125 1 1 400 1 0 0 0 0 0, 125 1 1 400 1 0 0 0 0 0, 125 1 1 400 1 0 0 0 0 0 0, 125 1 1 400 1 0 0 0 0 0 0, 125 1 1 400 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	oP60	ingangswahl Rechtslauf				nn	F	0	4095	4	1		67 68 85 86
0.692 Zeiffaktor Beschil Averz (239Eh ALL appl np E 0 5 0 1 1 − 99 □ 90565 min. gesperiter Solwert 1 2341h IK appl np − 400 400 0 0.125 1/min 18, 18, 18, 92, 92 □ 9066 max. gesperiter Solwert 1 2342h IK appl np − 4000 4000 0 0.125 1/min 18, 18, 18, 92, 92 □ 9066 max. gesperiter Solwert 1 2342h IK appl np − 4000 4000 0 0.125 1/min 18, 18, 18, 92, 92 □ 9076 min. gesperiter Solwert 1 2342h IK appl np − 4000 4000 0 0.125 1/min 18, 18, 18, 92, 92 □ 9077 min. gesperiter Solwert 2 2343h IK appl np − 4000 4000 0 0.125 1/min 18, 18, 18, 92 □ 9078 min. gesperiter Solwert 2 2343h IK appl np − 4000 4000 0 0.0125 1/min 18, 18, 18, 92 □ 9078 min. gesperiter Solwert 2 2344h IL P appl np − 4000 4000 0 0.0125 1/min 18, 92, 18 □ 9078 max. gesperiter Solwert 2 2344h IL P appl np − 4000 4000 0 0.0125 1/min 18, 92, 18 □ 9078 Max. gesperiter Solwert 2 2344h IL P appl np − 4000 4000 0 0.0125 1/min 18, 92, 18 □ 9078 Six does Beschi Rechts 2 2344h IL P appl np − 4000 4000 0 0.0125 1/min 18, 92, 18 □ 9078 Six does Beschi Rechts 2 2344h IL P appl np − 4000 4000 0 0.0125 1/min 18, 92, 18 □ 9078 Six does Beschi Rechts 2 2344h IL P appl np − 4000 4000 0 0.0125 1/min 18, 92, 18 □ 9078 Six does Beschi Rechts 2 2344h IL P appl np − 4000 4000 0 0.0125 1/min 18, 92, 18 □ 9078 Six does Beschi Rechts 2 2344h IL P appl np − 4000 4000 0 0.0125 1/min 18, 92, 18 □ 9078 Six does Verz. Linksi 2344h IA appl p − 4000 4000 0 0.0125 1/min 18 □ 9078 Six does Verz. Linksi 2344h IA appl p − 4000 4000 0 0.0125 1/min 18 □ 9078 Six does Verz. Linksi 2344h IA appl np − 4000 4000 0 0.0125 1/min 18 □ 9078 Six does Verz. Linksi 2344h IA appl np − 4000 4000 0 0.0125 1/min 18 □ 9078 Six does Verz. Linksi 2344h IA appl np − 4000 4000 0 0.0125 1/min 18 □ 9078 Six does Verz. Linksi 2344h IA appl np − 4000 4000 0 0.0125 1/min 18 □ 9078 Six does Verz. Linksi 4000 1000 0 0.0125 1/min 18 □ 9078 Six does Verz. Linksi 4000 1000 0 0.0125 1/min 18 □ 9078 Six does Verz. Linksi 4000 1000 0 0.0125 1/min 18 □ 9078 Six does Verz. Linksi 4000 1000 0 0.0125 1/m													
6P65 Imm. gesperter Sollwert 1 2341 hl. k. appl appl n. — 400 400 0 0.0125 Hz. h			233Eh	ALL							+		
6P65 Im. gesperter Solwert 1 2341 h. L. P. appl. np. — 4000 4000 0 0.125 h.min. lb. 18, 94, 92 0P66 Im. gesperter Solwert 1 2342 h. L. P. appl. np. — 4000 4000 0 0,125 h.min. lb. 18, 92 0P67 Im. gesperter Solwert 1 2342 h. L. P. appl. np. — 4000 4000 0 0,125 h.min. lb. 18, 92 0P67 Im. gesperter Solwert 2 2343h. K. appl. np. — 4000 4000 0 0,125 h.min. lb. 18, 92 0P68 Im. gesperter Solwert 2 2343h. K. appl. np. — 4000 4000 0 0,125 h.min. lb. 18, 92 0P68 Im. gesperter Solwert 2 2343h. K. appl. np. — 4000 4000 0 0,125 h.min. lb. 18, 92 0P68 Im. gesperter Solwert 2 2343h. K. appl. np. — 400 4000 0 0,125 h.min. lb. 18, 92 0P78 S.K. oben Beschl. Richia. 2 2344h. K. appl. np. — 400 4000 0 0,125 h.min. lb. 18, 92, 18 0P77 S.K. oben Verz. Linksi. 3 2349h. Al. L. appl. np. — 402 5 -0,01 0,01 s 85, 96, 97 0P78 S.K. oben Verz. Linksi. 3 2349h. Al. L. appl. np. — 4002 5 -0,01 0,01 s 85, 96, 97 0P78 S.K. oben Verz. Linksi. 3						_							
Prob Rink, gesperiter Solwert 1						_							18 18 92 92
OP66 max. gesperter Solwert 1 2342h L.P. Bopol np. -4000 4000 0 0.125 Irmin 18, 18, 92 P67 min. gesperter Solwert 2 2343h L.P. Bappl np. -4000 4000 0 0.125 Irmin 18, 18, 92 P68 min. gesperter Solwert 2 234h L.P. Bappl np. -4000 4000 0 0.125 Irmin 18, 18, 92 P68 max. gesperter Solwert 2 234h L.P. Bappl np. -4000 4000 0 0.125 Irmin 18, 18, 92 18 P68 Motorpol Dekrementierset 2 2345h ALL appl p. -0.01 50.01 3.24 14 18, 92, 18 18 92, 18 18 92, 97 18 18 92, 97 19 10 18 89 97 18 18 92, 90 19 -0.01 0.01 8 89, 97 99 19 -0.02 5 -0.01 0.01 88 89, 97 99 19 -0.02				L, P		np							1 - 1, 1 - 2, 5 - 2
prob max, gesperiter Solwert 2 345h K, appl np -4000 4000 0 0,025 mm 18,18,92 m	oP66	max. gesperrter Sollwert 1	2342h	K	appl	np		-400	400	0	0,0125	Hz	10 10 00
pP67 min, gesperter Sollwert 2	oP66	max. gesperrter Sollwert 1	2342h	L. P	appl	np		-4000	4000	0	0.125	1/min	10, 10, 92
6P67 inn., gesperter Sollwert 2 2343h L. P. appl np -4000 4000 0 0.125 1/min 10, 16, 92 PP68 max, gesperter Sollwert 2 2344h L. P. appl np -4000 4000 0 0.125 1/min 18, 92, 18 PP68 Motorpolt Dekrementierzer 1245h AlL appl p -0.011 50000 -0.011 0.011 8 241 PP70 SK. Oben Besch Rechtsl 2346h AlL appl p -0.011 50000 -0.011 0.011 8 96 97 PP72 SK. Oben Besch Linksl 2346h AlL appl p -0.022 5 -0.011 0.011 8 96 97 PP72 SK. Oben Verz. Rechtsl 2345h AlL appl p -0.022 5 -0.011 0.011 8 96, 97 97 PP73 Schwertvorgabe sles Satze 2345h R. K. appl np -0.022 5 -0.011 0.011 8 96, 97 97 PP75 Sollwertvorgabe sles Satze 2345h R. K. appl np -0.02 5 -0.011 0.01 8 96, 97 98 98 98 99 99 99 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>_</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-, -</td><td></td><td></td></t<>						_					-, -		
0.666 m.x. gesperrier Sollwert 2						_							 18, 18, 92
0P68 Motopot Dekrementersett 2 244sh L.P. papp l np	01 07	may gooperater Collinet 2				_							
Prop Michael Dekrementerzeit 2345h AL, appl p0.01 50000 0 0.0125 lmml 190.01						_							18, 92, 18
6P70 SK. Oben Beschl. IRschisl. 2346h ALL. appl. p.						_							
6P70 SK. oben Beschi, Rechtsl. 2346h ALL, appl p					appl	р			50000	-0,01			
6P71 S-K. oben Beschl. Linksl. 2347h ALL appl p0.02 5 -0.01 0.01 8 96, 97 6P72 S-K. oben Verz. Rechtsl. 2344sh ALL appl p0.02 5 -0.01 0.01 8 96, 97 6P73 S-K. oben Verz. Linksl. 2344sh ALL appl p0.02 5 -0.01 0.01 8 96, 97 6P74 Sollwert-Verschillfizelt 234Ah LL appl p0.02 5 -0.01 0.01 8 96, 96, 97 6P75 Sollwertvorgabe alle Sätze 2348h K appl np400 400 0 0.0125 11/min 1611 6P75 Sollwertvorgabe alle Sätze 2348h K appl np400 400 0 0.0125 11/min 1675 6P76 Sollwertvorgabe alle Sätze 2348h LL appl np400 400 0 0.0125 11/min 1675 6P76 Sollwertvorgabe alle Sätze 2348h LL appl np400 400 0 0.0125 11/min 1675 6P76 Sollwertvorgabe walle Sätze 2348h LL appl np400 400 0 0.0125 11/min 1675 6P76 Sollwertvorgabe walle Sätze 2348h LL appl np400 400 0 0.0125 11/min 1675 6P76 Sollwertvorgabe walle Sätze 2348h LL appl np400 400 0 0.0125 11/min 1675 6P76 Sollwertvorgabe walle Sätze 2348h LL appl np400 400 0 0.0125 11/min 1675 6P76 Sollwertvorgabe walle Sätze 2348h LL appl np400 400 0 0.0125 11/min 1675 6P76 Sollwertvorgabe walle Sätze 2348h LL appl np100% 100 0 0 0.15 1/min 1675 6P76 Sollwertvorgabe walle Sätze 2348h LL appl np 100% 100 0 0 0.15 1/min 1675 6P76 Sollwertvorgabe walle Sätze 2348h LL appl np 100% 100 0 0 0.15 1/min 1675 6P76 Sollwertvorgabe walle Sätze 2348h LL appl np 100% 100 0 0 0.15 1/min 1675 6P76 Sollwertvorgabe walle Sätze 2348h LL appl np 100% 100 0 0 0.15 1/min 1675 6P76 Sollwertvorgabe walle Sätze 2348h LL appl np 100% 100 0 0 0.15 1/min 1675 6P77 Sollwertvorgabe alle Sätze 2348h LL appl np E 0 3 32767 0 1 1 1000 1 1/min 1675 6P76 Sollwertvorgabe alle Sätze 2348h LL appl np E 0 3 3 0 1 1 1000 1 1/min 1675 6P77 Sollwertvorgabe alle Sätze 2348h LL appl np E 0 3 3 0 1 1 1000 1 1/min 1675 6P77 Sollwertvorgabe alle Sätze 2348h LL appl np E 0 3 3 0 1 1 1000 1 1/min 1675 6P77 Sollwertvorgabe alle Sätze 2348h LL appl np E 0 3 3 0 1 1 1000 1 1 1000 1 1 1000 1 1 1000 1	oP70	S-K. oben Beschl. Rechtsl.	2346h	ALL	appl	р		-0,01	5	-0,01	0,01	S	95, 96, 97
6P72 S.K. oben Verz. Inksl. 2348h ALL appl p — -0.02 5 -0.01 0.01 s 95.96, 97 6P73 S.K. oben Verz. Linksl. 2349h ALL appl p — -0.02 5 -0.01 0.01 s 95.96, 97 6P74 Sollwert-Verschiffzeit 2349h M.L. appl p — -0.0 127 0 1 ms 161 6P75 Sollwert-Verschiffzeit 2348h M. P. appl p — -400 400 0 0 0.0125 Hz 183 6P75 Sollwert-Vorgabe alle Satze 2348h M. P. appl p — -400 400 0 0 0.0125 Hz 183 6P75 Sollwert-Vorgabe walle Satze 2348h M. P. appl p — -4000 400 0 0 0.125 1/min 31 6P75 Sollwert-Vorgabe walle Satze 2348h M. P. appl p — -4000 400 0 0 0.125 1/min 31 6P75 Sollwert-Vorgabe walle Satze 2348h M. P. appl p — -4000 400 0 0 0.125 1/min 31 6P76 Sollwert-Vorgabe walle Satze 2348h M. L. appl p — -4000 400 0 0 0.125 1/min 33 6P75 Sollwert-Vorgabe walle Satze 2348h M. L. appl p — -4000 400 0 0 0.125 1/min 33 6P76 Sollwert-Vorgabe wall wall wall wall wall wall wall wal						_							
6P78 Sellwert-Verschiffster 2349h ALL appl p 0.02 5 -0.01 0,01 8 95,96,97 6P78 Sollwert-Verschiffster 2348h K appl np - 0 127 0 1 ms 161 6P78 Sollwert-Vorgabe alle Satze 2348h K appl np - 400 400 0 0,0125 11min 6P78 Sollwert-Vorgabe alle Satze 2348h K appl np - 4000 400 0 0,0125 11min 6P78 Sollwert-Vorgabe alle Satze 2348h L pp pp - 4000 4000 0 0,125 11min 6P78 Sollwert-Vorgabe & Satze 2348h L ppl pp - 4000 400 400 0 0,125 11min 6907 pd0 ord						_							
9F74 Sollwert-Verschiffzeit 234Ah L, P appl np	_					_							
6P75 Sollwertvorgabe alle Satze 234Bh K appl np — 400 400 0 0,0125 Hz 83 6P76 Sollwertvorgabe alle Satze 234Bh L appl pp — -4000 4000 0 0,125 Hz by pp													
oP75 Sollwertvorgabe alle Satze 2346h IL, P appl np						-	_						
Deep Sollwertvorgabe % alle Satze 2346 hl. L. Pl. appl. III pl. - - - - - - - - -													83
Description					appl	np			4000	0	0,125		
Description	oP76	Sollwertvorgabe % alle Sätze	234Ch	ALL	appl	np		-100%	100	0	0,1	%	83
p001 b00 out index 2101h ALL appl p E 0 32767 0 1													
p001 b00 out index 2101h ALL appl p E 0 32767 0 1	00bg	od0 byte order	2100h	ALL	annl	nn	F	0	2	2	1		
p002 both out subindex 2102h ALL appl p E 0 8 1 1											1		
p003 p00 out offset 2103h ALL appl p E 0 15 0 1 p004 p00 out byte 2104h ALL appl p E 0 3 0 1 p005 p00 in index 2106h ALL appl p E 0 8 0 1 p007 p00 in index 2107h ALL appl p E 0 8 0 1 p008 p00 in offset 2107h ALL appl p E 0 8 1 1 p009 p0 in intex 2108h ALL appl p E 0 8 1 1 p010 p0 in count 2108h ALL appl p E 0 8 0 1 p011 pd 10 ut index 210th ALL appl p E 0 8 0 1	-					_					 		
pd04 big out type 2104h ALL appl of pd05 pd0 out count 2105h ALL appl op pd05 pd0 out count 2105h ALL appl op pd0 pd0 in index 2106h ALL appl op pd0 pd0 in index 2106h ALL appl op E 0 8 0 1	<u> </u>					_				•			
pd05 bd0 out count 2105h ALL appl p P E 0 8 0 1 bank pd06 pd0 in index 2106h ALL appl p P E 0 32767 0 1 bank pd07 pd0 in subindex 2107h ALL appl p P E 0 8 1 1 bank pd09 pd0 in offset 2108h ALL appl p P E 0 15 0 1 bank pd10 pd0 in count 2108h ALL appl p P E 0 3 0 1 bank pd11 pd1 out index 2108h ALL appl p P E 0 8 0 1 bank pd12 pd1 out subindex 2108h ALL appl p P E 0 8 0 1 bank pd13 pd1 out offset 2100h ALL appl p P E 0 8 0 1 bank pd13 pd1 out offset 210th ALL appl p P E 0 3 0 1 bank pd15 pd1 in index 211th ALL appl p P						_					+		
pd06 pd0 in index 2106h ALL appl pd7 pd6 in subindex 2107h ALL appl pd7 pd7 in subindex 2108h ALL appl pd7					appl	р					 		
pd07 bd0 in subindex 2107h ALL appl p E 0 8 1 1	pd05	od0 out count	2105h	ALL	appl	np	Ε	0		0	1		
pd08 pd0 in offset 2108h ALL appl p E 0 15 0 1 pd09 pd0 in typ 2109h ALL appl p E 0 3 0 1 pd10 pd0 in count 2108h ALL appl p E 0 8 0 1 pd11 pd1 out index 2108h ALL appl p E 0 32767 0 1 pd13 pd1 out disubindex 210Ch ALL appl p E 0 32767 0 1 pd13 pd1 out offset 210Bh ALL appl p E 0 35 0 1 pd14 pd1 out out five 210Eh ALL appl p E 0 38 0 1 pd15 pd1 in index 2110h ALL appl p E 0 <th< td=""><td>pd06</td><td>od0 in index</td><td>2106h</td><td>ALL</td><td>appl</td><td>р</td><td>Ε</td><td>0</td><td>32767</td><td>0</td><td>1</td><td></td><td></td></th<>	pd06	od0 in index	2106h	ALL	appl	р	Ε	0	32767	0	1		
pd08 pd0 in offset 2108h ALL appl p E 0 15 0 1 pd09 pd0 in typ 2109h ALL appl p E 0 3 0 1 pd10 pd0 in count 2108h ALL appl p E 0 8 0 1 pd11 pd1 out index 2108h ALL appl p E 0 32767 0 1 pd13 pd1 out disubindex 210Ch ALL appl p E 0 32767 0 1 pd13 pd1 out offset 210Bh ALL appl p E 0 35 0 1 pd14 pd1 out out five 210Eh ALL appl p E 0 38 0 1 pd15 pd1 in index 2110h ALL appl p E 0 <th< td=""><td>pd07</td><td>od0 in subindex</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Е</td><td>0</td><td>8</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td></th<>	pd07	od0 in subindex					Е	0	8	1	1		
pd09 pd0 in typ 2109h ALL appl p E 0 3 0 1 pd10 pd0 in count 210Ah ALL appl p E 0 3 0 1 pd11 pd1 out index 210Bh ALL appl p E 0 32767 0 1 pd13 pd1 out subindex 210Dh ALL appl p E 0 8 1 1 pd13 pd1 out outhed 210Fh ALL appl p E 0 8 1 1 pd15 pd1 out outhed 210Fh ALL appl p E 0 3 0 1 pd15 pd1 out count 210Fh ALL appl p E 0 3 0 1 pd18 pd1 in index 211h ALL appl								0		0	1		
pd10 pd0 in count			2100h	ΔΙΙ							-		
pd11 pd1 out index 210Bh ALL appl p E 0 32767 0 1 — pd12 pd1 out subindex 210Ch ALL appl p E 0 8 1 1 — pd13 pd1 out offset 210Dh ALL appl p E 0 15 0 1 — pd15 pd1 out count 210Fh ALL appl p E 0 3 0 1 — pd15 pd1 out count 210Fh ALL appl p E 0 3 0 1 — pd16 pd1 in index 2110h ALL appl p E 0 32667 0 1 — pd18 pd1 in offset 2111h ALL appl p E 0 8 1 1 — pd18 pd1 in offset 2113h ALL appl													
pd12 pd1 out subindex 210Ch ALL appl p E 0 8 1 1 pd1 pd1 out offset 210Dh ALL appl p E 0 15 0 1 pd14 pd1 out Typ 210Eh ALL appl p E 0 3 0 1 pd16 pd1 in offset 2110h ALL appl p E 0 3 0 1 pd16 pd1 in subindex 211h ALL appl p E 0 8 1 1 pd19 pd1 in subindex 211h ALL appl p E 0 8 1 1 pd19 pd1 in type 213h ALL appl p E 0 8 1 1 pd20 pd2 in in ocunt 214h ALL appl p E 0 8 0 1											-		
Delta Delt	11					_							
pd14 pd1 out Ttyp 210Eh ALL appl np E 0 3 0 1 pd15 pd1 out count 210Fh ALL appl np E 0 8 0 1 pd16 pd1 in index 2110h ALL appl np E 0 8 0 1 pd17 pd1 in subindex 2111h ALL appl np E 0 8 1 1	<u> </u>			_	appl	р					1		
pd15 pd1 out count 210Fh ALL appl np E 0 8 0 1 pd16 pd1 in index 2110h ALL appl p E 0 32667 0 1 pd17 pd1 in subindex 2111h ALL appl p E 0 8 1 1 pd19 pd1 in type 2113h ALL appl p E 0 15 0 1 pd20 pd1 in count 2114h ALL appl p E 0 3 0 1 pd20 pd1 in count 2114h ALL appl p E 0 3 0 1 pd21 pd2 out index 2115h ALL appl p E 0 3 2767 0 1 pd23 pd2 out subindex 2118h A	pd13	od1 out offset			appl	р	Е	0	15	0	1		
pd15 pd1 out count 210Fh ALL appl np E 0 8 0 1 pd16 pd1 in index 2110h ALL appl p E 0 32667 0 1 pd17 pd1 in subindex 2111h ALL appl p E 0 8 1 1 pd19 pd1 in type 2113h ALL appl p E 0 15 0 1 pd20 pd1 in count 2114h ALL appl p E 0 3 0 1 pd20 pd1 in count 2114h ALL appl p E 0 3 0 1 pd21 pd2 out index 2115h ALL appl p E 0 3 2767 0 1 pd23 pd2 out subindex 2118h A	pd14	od1 out Ttyp	210Eh	ALL	appl	р	Е	0	3	0	1		
pd16 pd1 in index 2110h ALL appl p p E 0 32667 0 1 pd17 pd1 in subindex 2111h ALL appl p p E 0 8 1 1 pd18 pd1 in offset 2112h ALL appl p p E 0 15 0 1 pd19 pd1 in type 2113h ALL appl p p E 0 3 0 1 pd20 pd2 pd2 out out out 2114h ALL appl p p E 0 3 0 1 pd21 pd2 out out out 2114h ALL appl p p E 0 3 0 1 pd22 pd2 out subindex 2116h ALL appl p p E 0 8 1 1 pd22 pd2 out offset 2117h ALL appl p p E 0 8 1 1 pd22 pd2 out offset 2118h ALL appl p p E 0 3 0 1	nd15	od1 out count				nn	F	0	8	0	1		
Description													
pd18 pd1 in offset 2112h ALL appl p E 0 15 0 1 pd2 pd1 in type 2113h ALL appl p E 0 3 0 1 pd2 pd2 pd2 out index 2115h ALL appl p E 0 8 0 1 pd2 pd2 pd2 out subindex 2115h ALL appl p E 0 32767 0 1 pd22 pd2 out subindex 2116h ALL appl p E 0 32767 0 1 pd23 pd2 out subindex 2117h ALL appl p E 0 8 1 1 pd24 pd2 out type 2118h ALL appl p E 0 3 0 1 pd25 pd2 out count 2118h ALL appl p E 0 3 0 1 pd25 pd2 in index 2114h ALL a	-		2111h	ΔΙΙ	anni	n	F		_	1	1		
pd19 pd1 in type 2113h ALL appl p E 0 3 0 1 pd20 pd1 in count 2115h ALL appl p E 0 8 0 1 pd21 pd2 out index 2115h ALL appl p E 0 32767 0 1 pd22 pd2 out subindex 2116h ALL appl p E 0 8 1 1 pd23 pd2 out offset 2117h ALL appl p E 0 15 0 1 pd24 pd2 out foste 2118h ALL appl p E 0 3 0 1 pd25 pd2 out count 2118h ALL appl p E 0 3 0 1 pd2 pd2 in subindex 2118h ALL appl <t< td=""><td></td><td></td><td>211111</td><td>VII.</td><td>appi</td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td> </td></t<>			211111	VII.	appi		-				1		
pd20 pd1 in count 2114h ALL appl np E 0 8 0 1 pd21 pd2 out index 2116h ALL appl p E 0 32767 0 1 pd2 pd2 out subindex 2116h ALL appl p E 0 8 1 1 pd2 pd2 out subindex 2117h ALL appl p E 0 8 1 1 pd2 pd2 out subindex 2118h ALL appl p E 0 3 0 1 pd2 pd2 out count 2118h ALL appl p E 0 3 0 1 pd25 pd2 out count 2118h ALL appl p E 0 3 0 1 pd26 pd2 in subindex 2118h ALL appl p E 0 3 1						_					1		
pd21 pd2 out index 2115h ALL appl p E 0 32767 0 1 pd22 pd2 out subindex 2116h ALL appl p E 0 8 1 1 pd2 pd2 out offset 2117h ALL appl p E 0 15 0 1 pd2 pd2 out offset 2118h ALL appl p E 0 3 0 1 pd25 pd2 out count 2119h ALL appl p E 0 8 0 1 pd25 pd2 out count 2114h ALL appl p E 0 8 0 1 pd27 pd2 in subindex 2118h ALL appl p E 0 32767 0 1 pd27 pd2 in subindex 2118h ALL appl p E 0 8 1 1 pd2											 		
pd22 pd2 out subindex 2116h ALL appl p E 0 8 1 1 pd23 pd2 out offset 2117h ALL appl p E 0 15 0 1 pd24 pd2 out type 2118h ALL appl p E 0 3 0 1 pd25 pd2 out count 2118h ALL appl p E 0 3 0 1 pd26 pd2 in index 211Ah ALL appl p E 0 32767 0 1 pd27 pd2 in subindex 211Bh ALL appl p E 0 8 1 1 pd28 pd2 in subindex 211Bh ALL appl p E 0 8 1 1 pd29 pd2 in type 211Ch ALL appl											-		
pd22 pd2 out subindex 2116h ALL appl p E 0 8 1 1 pd23 pd2 out offset 2117h ALL appl p E 0 15 0 1 pd24 pd2 out type 2118h ALL appl p E 0 3 0 1 pd25 pd2 out count 2119h ALL appl p E 0 8 0 1 pd26 pd2 in index 211Ah ALL appl p E 0 32767 0 1 pd28 pd2 in subindex 211Ah ALL appl p E 0 8 1 1 pd29 pd2 in subindex 211Bh ALL appl p E 0 8 1 1 pd 1 pd 1					appl	_							
pd23 pd2 out offset 2117h ALL appl p E 0 15 0 1 pd24 pd2 out type 2118h ALL appl p E 0 3 0 1 pd25 pd2 out count 2119h ALL appl p E 0 8 0 1 pd26 pd2 in index 2114h ALL appl p E 0 32767 0 1 pd27 pd2 in subindex 211Bh ALL appl p E 0 8 1 1 pd29 pd2 in subindex 211Ch ALL appl p E 0 8 1 1 pd29 pd2 in subindex 211Dh ALL appl p E 0 3 0 1 pd2 pd2 in subindex 211Ch ALL appl p					appl	р					11		
pd24 pd2 out type 2118h ALL appl p E 0 3 0 1 pd25 pd2 out count 2119h ALL appl np E 0 8 0 1 pd26 pd2 in index 211Ah ALL appl p E 0 32767 0 1 pd27 pd2 in subindex 211Bh ALL appl p E 0 8 1 1 pd28 pd2 in subindex 211Ch ALL appl p E 0 8 1 1 pd28 pd2 in subindex 211Ch ALL appl p E 0 3 0 1 pd29 pd2 in type 211Dh ALL appl p E 0 3 0 1 1 0 1 1 <								0	15	0	1		
pd25 pd2 out count 2119h ALL appl np E 0 8 0 1 pd26 pd2 in index 211Ah ALL appl p E 0 32767 0 1 pd27 pd2 in subindex 211Bh ALL appl p E 0 8 1 1 pd28 pd2 in subindex 211Ch ALL appl p E 0 8 1 1 pd29 pd2 in subindex 211Ch ALL appl p E 0 8 1 1 pd29 pd2 in subindex 211Ch ALL appl p E 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 1 197 197 197 0 1 197 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						_							
pd26 bd2 in index 211Ah ALL appl p E 0 32767 0 1 pd27 pd2 in subindex 211Bh ALL appl p E 0 8 1 1 p pd pd 0 15 0 1 pd pd pd 0 15 0 1 pd pd pd 0 15 0 1 pd pd pd 0 1 pd 1													
pd27 pd2 in subindex 211Bh ALL appl p E 0 8 1 1 pd28 pd2 in offset 211Ch ALL appl p E 0 15 0 1 pd29 pd2 in type 211Dh ALL appl p E 0 3 0 1 pd30 pd2 in count 211Eh ALL appl p E 0 3 0 1 pd30 pd2 in count 211Eh ALL appl p E 0 3 0 1 pd30 pd2 in count 2400h ALL appl p E 0 8 0 1 Pn00 autom. Wiederanlauf E.UP 2400h ALL appl p 0 1 0 1 197 Pn02 autom. Wiederanlauf E.OC 2402h ALL appl p 0 1 0 1 197 Pn03 Reaktion auf													
pd28 bd2 in offset 211Ch ALL appl p E 0 15 0 1 pd29 pd2 in type 211Dh ALL appl p E 0 3 0 1 pd30 pd2 in count 211Eh ALL appl np E 0 8 0 1 Pn00 autom. Wiederanlauf E.UP 2400h ALL appl np 0 1 1 1 197 Pn01 autom. Wiederanlauf E.OP 2401h ALL appl np 0 1 0 1 197 Pn02 autom. Wiederanlauf E.OC 2402h ALL appl np 0 1 0 1 197 Pn03 Reaktion auf ext. Fehler 2403h ALL appl np 0 6 0 1 191, 195, 196													
pd29 pd2 in type 211Dh ALL appl p E 0 3 0 1 pd30 pd30 pd2 in count 211Eh ALL appl np E 0 8 0 1 0 Pn00 autom. Wiederanlauf E.UP 2400h ALL appl np 0 1 1 1 197 Pn01 autom. Wiederanlauf E.OP 2401h ALL appl np 0 1 0 1 197 Pn02 autom. Wiederanlauf E.OC 2402h ALL appl np 0 1 0 1 197 Pn03 Reaktion auf ext. Fehler 2403h ALL appl np 0 6 0 1 191, 195, 196, 197 Pn04 Eingangswahl ext. Fehler 2404h ALL appl np 0 6 6 1 67, 68, 191, 297, 280 <													
pd30 pd2 in count 211Eh ALL appl np E 0 8 0 1 Pn00 Pn00 autom. Wiederanlauf E.UP 2400h ALL appl np 0 1 1 1 197 Pn01 autom. Wiederanlauf E.OP 2401h ALL appl np 0 1 0 1 197 Pn02 autom. Wiederanlauf E.OP 2402h ALL appl np 0 1 0 1 197 Pn03 Reaktion auf ext. Fehler 2403h ALL appl np 0 6 0 1 191, 195, 196, 197 Pn04 Eingangswahl ext. Fehler 2404h ALL appl np 0 6 6 1 67, 68, 191, 220 Pn05 Watchdog Reaktion 2405h ALL appl np											 		
Pn00 autom. Wiederanlauf E.UP 2400h ALL appl np 0 1 1 1 197 Pn01 autom. Wiederanlauf E.OP 2401h ALL appl np 0 1 0 1 197 Pn02 autom. Wiederanlauf E.OC 2402h ALL appl np 0 1 0 1 197 Pn03 Reaktion auf ext. Fehler 2403h ALL appl np 0 6 0 1 191, 195, 196, 197 Pn04 Eingangswahl ext. Fehler 2404h ALL appl np E 0 4095 64 1 67, 68, 191, 220 Pn05 Watchdog Reaktion 2405h ALL appl np 0 6 6 1 46, 189, 191, 195, 196, 197 Pn06 Watchdog Zeit 2406h ALL appl np													
Pn00 autom. Wiederanlauf E.UP 2400h ALL appl np 0 1 1 1 197 Pn01 autom. Wiederanlauf E.OP 2401h ALL appl np 0 1 0 1 197 Pn02 autom. Wiederanlauf E.OC 2402h ALL appl np 0 1 0 1 197 Pn03 Reaktion auf ext. Fehler 2403h ALL appl np 0 6 0 1 191, 195, 196, 197 Pn04 Eingangswahl ext. Fehler 2404h ALL appl np E 0 4095 64 1 67, 68, 191, 220 Pn05 Watchdog Reaktion 2405h ALL appl np 0 6 6 1 46, 189, 191, 195, 196, 197 Pn06 Watchdog Zeit 2406h ALL appl np	pd30 p	od2 in count	211Eh	ALL	appl	np	E	0	8	0	1		
Pn01 autom. Wiederanlauf E.OP 2401h ALL appl np 0 1 0 1 197 Pn02 autom. Wiederanlauf E.OC 2402h ALL appl np 0 1 0 1 197 Pn03 Reaktion auf ext. Fehler 2403h ALL appl np 0 6 0 1 191, 195, 196, 197 Pn04 Eingangswahl ext. Fehler 2404h ALL appl np E 0 4095 64 1 67, 68, 191, 220 Pn05 Watchdog Reaktion 2405h ALL appl np 0 6 6 1 46, 189, 191, 195, 196, 197 Pn06 Watchdog Zeit 2406h ALL appl np 0 6 6 1 46, 189, 191, 195, 196, 197 Pn07 gesperrte Drehrichtung Re- 2407h							_						
Pn01 autom. Wiederanlauf E.OP 2401h ALL appl np 0 1 0 1 197 Pn02 autom. Wiederanlauf E.OC 2402h ALL appl np 0 1 0 1 197 Pn03 Reaktion auf ext. Fehler 2403h ALL appl np 0 6 0 1 191, 195, 196, 197 Pn04 Eingangswahl ext. Fehler 2404h ALL appl np E 0 4095 64 1 67, 68, 191, 220 Pn05 Watchdog Reaktion 2405h ALL appl np 0 6 6 1 46, 189, 191, 195, 196, 197 Pn06 Watchdog Zeit 2406h ALL appl np 0 6 6 1 46, 189, 191, 195, 196, 197 Pn07 gesperrte Drehrichtung Re- 2407h	Pn00	autom. Wiederanlauf E.UP	2400h	ALL	appl	np		0	1	1	1		197
Pn02 autom. Wiederanlauf E.OC 2402h ALL appl np 0 1 0 1 197 Pn03 Reaktion auf ext. Fehler 2403h ALL appl np 0 6 0 1 191, 195, 196, 197 Pn04 Eingangswahl ext. Fehler 2404h ALL appl np E 0 4095 64 1 67, 68, 191, 220 Pn05 Watchdog Reaktion 2405h ALL appl np 0 6 6 1 46, 189, 191, 195, 196, 197 Pn06 Watchdog Zeit 2406h ALL appl np E 0 40 0 0,01 s 76, 191, 277, 280 Pn07 gesperrte Drehrichtung Re- aktion 2407h L, P appl np 0 6 6 1 195, 196, 197			2401h	AII	appl						$\overline{}$		
Pn03 Reaktion auf ext. Fehler 2403h ALL appl np 0 6 0 1 191, 195, 196, 197 Pn04 Eingangswahl ext. Fehler 2404h ALL appl np E 0 4095 64 1 67, 68, 191, 220 Pn05 Watchdog Reaktion 2405h ALL appl np 0 6 6 1 46, 189, 191, 195, 196, 197 Pn06 Watchdog Zeit 2406h ALL appl np E 0 40 0 0,01 s 76, 191, 277, 280 Pn07 gesperrte Drehrichtung Re-aktion 2407h L, P appl np 0 6 6 1 195, 196, 197	-												
Pn04 Eingangswahl ext. Fehler 2404h ALL appl np E 0 4095 64 1 67, 68, 191, 220 Pn05 Watchdog Reaktion 2405h ALL appl np 0 6 6 1 46, 189, 191, 195, 196, 197, 277 Pn06 Watchdog Zeit 2406h ALL appl np E 0 40 0 0,01 s 76, 191, 277, 280 Pn07 gesperrte Drehrichtung Re-aktion 2407h L, P appl np 0 6 6 1 195, 196, 197													
Pn05 Watchdog Reaktion 2405h ALL appl np 0 6 6 1 46, 189, 191, 195, 196, 197, 277 Pn06 Watchdog Zeit 2406h ALL appl np E 0 40 0 0,01 s 76, 191, 277, 280 Pn07 gesperrte Drehrichtung Re-aktion 2407h L, P appl np 0 6 6 1 195, 196, 197													
Pn05 Watchdog Reaktion	Pnu4	zingangswahl ext. Fehler	2404h	ALL	appl	np	E	U	4095	64	1		
Pn06 Watchdog Zeit 2406h ALL appl np E 0 40 0 0,01 s 76, 191, 277, 280 Pn07 gesperrte Drehrichtung Reaktion 2407h L, P appl np 0 6 6 1 195, 196, 197	Pn05	Natchdog Reaktion	2405h	Διι	annl	nn		n	6	6	1 1		
Pn06 Watchdog Zeit 2406h ALL appl np E 0 40 0 0,01 s 76, 191, 277, 280 Pn07 gesperrte Drehrichtung Reaktion 2407h L, P appl np 0 6 6 1 195, 196, 197	1 1103	rvatoridog i teaktion	240011		аррі	ΠÞ		U	'	J	_ ' ∣		197, 277
Pn07 gesperrte Drehrichtung Re- 2407h L, P appl np 0 6 6 1 195, 196, 197	Pn06	Natchdog Zeit	2406h	ALL	appl	np	Е	0	40	0	0.01	S	
Filt aktion 240711 L, F appl 11p 0 0 1 199, 190, 197		gesperrte Drehrichtung Re-				•					1 1		
			2407h	L, P	appl	np		0	6	6	1		195, 196, 197
weiter auf nachster Seitel		andon	l							woiter and	f näckst	or Coit-	
										weitel au	naciist	دا عجالا	1

Paran	neter	Adr.	ВА	R	Р	Е	Untergrenze	Obergrenze	Default	Step	Einheit	Seitenverweis
	Überlastwarnung Reaktion		ALL	appl	np		0	6	6	1		73, 75, 190, 195, 196, 197
Pn09	Überlastwarnung Pegel	2409h	ALL	appl	np		0	100	80	1	%	73, 75, 190
	Kühlkörpertemp. Reaktion	240Ah	A1 1	appl	nn		0	6	6	1		73, 189, 191, 195, 196,
	·			аррі	np							197
	Kühlkörpertemp. Warnpegel	240Bh	ALL	appl	np		0	90	70	1	°C	73, 189, 191
	Motorübertemp. Reaktion	240Ch	K	appl	np		0	9	7	1		44, 73, 191, 195, 196, 197
	Motorübertemp. Reaktion	240Ch		appl	np		0	9	6	1		44, 73, 131, 133, 130, 137
		240Dh		appl	np		0	120	10	1	S	44, 73, 191, 275
Pn13	Motorübertemp. Abschaltzeit	240Dh	L, P	appl	np		0	120	0	1	3	
Pn14	Motorschutzfkt. Reaktion	240Eh	ALL	appl	np		0	6	6	1		73, 192, 195, 196, 197,
								-				207, 208, 209, 210
	Motorschutzfkt. Warnpegel	240Fh	Р	appl	np		0	100	100	1	%	192, 210
	Satzanwahlfehler Reakt.	2412h		appl	np		0	6	0	1		193, 195, 196, 197, 232
	Stromgrenze Modus	2413h		appl	р	E	0	511	0	1		204, 205, 206
	Max. Konstantstrom	2414h		appl	р		0	200	200	1		73, 204, 205, 206
	Stromgrenze Rampenzeit	2415h		appl	р		0	300	2	0,01	S	, 18, 205, 206
	Rampenstop Aktivierung	2416h	K	appl	р	E	0	7	1	1		199, 203, 204
	Rampenstop Aktivierung	2416h		appl	р	E	0	7	0	1		
	Rampenstop Eingangswahl	2417h		appl	np	Е	0	4095	0	1		67, 68, 203, 204
	Rampenstop Auslast.pegel	2418h		appl	<u>р</u>		0	200	140	1		74, 199, 203, 204
PnZ5		2419h		appl	р		200	1200	720	1	V	74, 199, 203, 204
Pn26	Drehzahlsuche Startbedin-	241Ah	K, L	appl	р	Е	0	31	8	1		
	gung			• • •								130, 145, 202
Pn26	Drehzahlsuche Startbedin-	241Ah	Р	appl	р	Е	0	31	0	1		' '
	gung		•		•				-			
	Drehzahlsuche Modus	241Bh	K	appl	np	Ē	0	255	0	1		202
	Drehzahlsuche Modus	241Bh	L	appl	np	Ē	0	288	88	1		-
	DC Bremse Modus	241Ch		appl	р	П	0	506	7	1		130, 234, 235
		241Dh	K	appl	np	E	0	4095	0	1		67, 68, 234, 235
	DC Bremse Eingangswahl	241Dh	L	appl	np	Е	0	4095	128	1		
	DC Bremse Zeit	241Eh		appl	р		0	100	10	0,01	S	234, 235, 236
		241Fh		appl	р		0	25,5	25,5	0,1		236
	DC-Bremse Startwert	2420h	K	appl	р		0	400	4	0,0125	Hz	18, 234, 18, 235, 236
Pn32	DC-Bremse Startwert	2420h	L	appl	р		0	4000	120	0,125	1/min	10, 201, 10, 200, 200
Pn33	DC-Bremse max. Strom	2421h	L	appl	р		0	400	100	0,1	%	130, 236
	ASCL			аррі	۲		-	400	100	0,1	70	100, 200
	Bremsensteuerung Modus	2422h	K, L	appl	р	Ε	0	8	0	1		117, 140, 244
	Bremsensteuerung Modus	2422h	Р	appl	р	Ε	0	8	2	1		117, 140, 244
	Vormagnetisierungszeit	2423h	K, L	appl	р		0	100	0,25	0,01	S	124, 145, 245, 247, 249
	Vormagnetisierungszeit	2423h	Р	appl	р		0	100	1	0,01	S	124, 145, 245, 247, 249
Pn36	Bremsenlüftungszeit	2424h	ALL	appl	р		0	100	0,25	0,01	S	69, 145, 244, 245, 247
Pn37	Bremsenstrg. Startwert	2425h	K	appl	р		-20	20	0	0,0125	Hz	40 40 045 047 040
Pn37	Bremsenstrg. Startwert	2425h	L, P	appl	Р		-600	600	0	0,125	1/min	18, 18, 245, 247, 249
Pn38	Bremsenstrg. Ausblendzeit	2426h	ALL	appl	р		0	0,5	0	0,01	S	246
	Bremsenverzugszeit	2427h	ALL	appl	р		0	100	0,25	0,01	S	245, 246, 249
	Bremsenverschlusszeit	2428h	ALL	appl	р		0	100	0,25	0,01		69, 244, 245, 246, 247
	Bremsenstrg. Stoppwert	2429h	K	appl	р		-20	20	0	0,0125	Hz	
	Bremsenstrg. Stopwert	2429h	L, P	appl	р		-600	600	0	0,125	1/min	18, 18, 246, 247, 249
	Bremsenüberw. Eing.wahl	242Ah	ÁLL	appl	np	Е	0	4095	0	1		67, 69, 245
	Bremsenstrg. min. Ausl.	242Bh			р		0	100	0	1		245, 273
	_					١	•					211, 213, 214, 215, 216,
Pn44	Netz Aus Modus	242Ch	ALL	appl	np	Е	0	1023	0	1		217
Pn45	Netz-Aus Auslösespannung	242Dh	ALL	appl	np		200	1200	500	1	V	211, 213
	Netz-Aus Autostartpegel	242Eh		appl	np		50	90	80	1	%	211, 213
	Netz-Aus Bremsmoment	242Fh		appl	np		0	100	0	0,1		211, 212, 214, 215, 217
	Netz-Aus Wiederanlaufwert	2430h	K	appl	np		0	400	0	0,0125		
1170	NOW MICHERALITATION OF THE PROPERTY OF THE PRO		\vdash		יוף			700				18, 18, 211, 212, 214,
Pn48	Netz-Aus Wiederanlaufwert	2430h	L, P	appl	np		0	4000	0	0,125	1/min	215, 216, 217
Pn49	Netz-Aus Start EIngangsw.	2431h	ALL	appl	np	Е	0	255	0	1		67. 69. 211. 212. 216
							-					211, 212, 214, 215, 216,
Pn50	Netz-Aus ZK-SpgsSollw.	2432h	K, L	appl	np		200	1200	500	1		217
Pn51	Netz-Aus KP (UZK)	2433h	ДΙΙ	appl	np		0	32767	128	1		211, 214, 215
	Netz-Aus Wiederanlaufverz.	2434h		appl	np		0	100	0	0,01		211, 212, 215, 216
	Netz-Aus KP Wirkstrom	2435h		appl	np		0	32767	800	1		211, 215
	Netz-Aus KI Wirkstrom	2436h			np		0	32767	800	1		211, 215
	Netz-Aus KD Wirkstrom	2437h			np		0	32767	0	1		211, 215
	Netz-Aus Sprungfaktor	2438h			np		0	800	100	1	%	211, 213, 214, 275
	Netz-Aus KI (UZK)	2439h		appl	np		0	32767	5	1		211, 214, 215
	Schnellhalt Modus	243Ah		appl	np	E	0	31	0	1		198, 199, 200, 201
	Schnellhalt Pegel	243Bh			np		0	200	200	1	%	198, 199, 200, 201
	, and the second				יוף						/0	, 198, 199, 200, 201, 207,
Pn60	Schnellhalt Rampenzeit	243Ch	ALL	appl	р		0	300	2	0,01	S	216, 217, 18, 287
Dn61	Schnellhalt Momentgrenze	243Dh	ΙD		р		0	32000	0	0,01		114, 139, 198, 200, 227
F1101	Domenian womentgrenze	243DH	L, F	appi	μ		U	32000	weiter auf			
									weiter au	nacrible		1



PROEX MODERNICATION OF THE PROPERTY OF THE PRO	Parameter	Adr.	ВА	R	Р	Е	Untergrenze	Obergrenze	Default	Step	Einheit	Seitenverweis
PresS Senderfunktionen 24419 ALI appl n E 0 0 32767 0 0 1 1 191,197,217,218,219 220,212,197 27667 Shrinklinist max. Exciminant 24439 ALI appl n E 0 0 32767 0 0 0.01 Nm 198, 200,227 PresS GTRY Zabaninungspeed 1 24450 ALI appl n PresS GTRY Zabaninungspeed 24450 ALI appl n Pri Sema vorst Momentenquelle 24450 AL			ALL	appl	np		Ö	200	100	1		44
Price Softentiment max. Eckimoment J. 4481 n. H. appl no E	Pn64 GTR7 Aktivierung Eingangsw.	2440h	ALL	appl	np	E	0	4095	0	1		
PROF Sennellisati mas, Ecknoment (2445) L. appl p 0 32000 0 0,01 Nm 198, 200, 227 PROB Bill XX: Spannungspeel 2445) A.L. appl np 300 1500 780 1 V 217, 218, 221 PROF SENNELL SEN	Pn65 Sonderfunktionen	2441h	ALL	appl	np	Е	0	32767	0	1		
PROB STRY ZS Spannungspeed 2445h ALL sppl np 300 1500 0 0 1 2011 PROF STRY ZS Spannungspeed 2445h ALL sppl np 300 1500 780 1 V 217, 218, 221 PROF Spens vorsit Momentinquelle 2445h ALL sppl np 300 1500 100 1 V 217, 218, 221 PROF STRY Williampspeeriest Mode 2445h ALL sppl np 400 400 100 0 1 184 PROF SPENS STRY Williampseeriest Mode 2445h ALL sppl np 0 6 6 6 1 194 PROF SE STRY Williampseeriest Mode 2445h ALL sppl np 0 5000 0 0,001 0 1 194 PROF SE STRY Williampseeriest Mode 2455h ALL sppl np 0 5000 0 0,001 0 1 219 PROF SE STRY Williampseeriest Mode 2455h ALL sppl np 0 5000 0 0,001 0 1 219 PROF SE STRY Williampseeriest 2455h ALL sppl np 0 5000 0 0,001 0 1 219 PROF SE STRY Williampseeriest 2455h ALL sppl np 0 5000 0 0,001 0 1 219 PROF SE STRY Williampseeriest 2455h ALL sppl np 0 4000 4 0,0125 Hz 219, 273 PROF SE STRY Williampseeriest 2455h ALL sppl np 0 4000 4 0,0125 Hz 219, 273 PROF SE STRY Williampseeriest 2455h ALL sppl np 0 4000 4 0,0125 Hz 219, 220, 271 PROF SE STRY Williampseeriest 2455h ALL sppl np 0 4000 20 120 1725 Hz 219, 220, 271 PROF SE STRY Williampseeriest 2455h ALL sppl np 0 4000 20 0 1 222, 224, 273 PROF SE STRY Williampseeriest 1455h ALL sppl np 0 4000 20 0 1 222, 224, 273 PROF SE STRY Williampseeriest 2455h ALL sppl np 0 4000 20 0 1 222, 224, 273 PROF SE STRY Williampseeriest 1455h ALL sppl np 0 4000 4 0,0125 Hz 219, 220 PROF SE STRY Williampseeriest 1455h ALL sppl np 0 4000 4 0,0125 Hz 219, 220 PROF SE STRY Williampseeriest 2455h ALL sppl np 0 4000 4 0,0125 Hz 219, 2	Pn67 Schnellhalt may Eckmoment	2443h		annl	n		0	32000	0	0.01	Nm	
PROB SIGN ZK Spannungsegel 2449 L. P. 380 I. D			ALL									
Pr07 Brems vorsit. Momentenquelle 2446h L. P. appl p. F. 400 400 100 0,1 % 2447 L. P. appl p. F. 4400 400 100 0,1 % 2447 L. P. appl p. F. 4400 400 100 0,1 % 2447 L. P. appl p. F. 4400 400 100 0,1 % 2448 P.										1 .		
PATA PAUSSAGRASSMASSMASSMASSMASSMASSMASSMASSMASSMASS					р							248
PR75 Fehrief ESCL Residion 2448h L.P 280P np 0 6 6 1 193, 195, 196, 197, 275 PR82 STRY Widersland 2459h ALL 2629h												
PR82 Schnellahl S-Kurvenzet 2455h ALL appl p 0 5000 0 0.001 0hm 219 PR83 Schnellahl S-Kurvenzet 2455h ALL appl p 0 32 0 0.01 s 188 PR94 In Pulf-UP Verzuszeit 2455h ALL appl np 0 32 0 0.01 s 188 PR95 Slockade Modus 2455h ALL appl np 0 32 0 0.01 s 188 PR96 Slockade Wortzeit 2455h ALL appl np 0 0 20 0 0 0 25 PR96 Slockade Verzeit 2455h ALL appl np 0 0 4000 120 0.125 fmin 219, 220, 271 PR97 Slockade Verzeit 2455h ALL appl np 0 0 4000 120 0.125 fmin 219, 220 PR97 Slockade Verzeit 2455h ALL appl np 0 0 100 0.25 0.01 s 219, 220 PR98 Slockade Rampenzeit 2455h ALL appl np 0 0 100 0.25 0.01 s 219, 220 PR98 Slockade Rampenzeit 2455h ALL appl np 0 0 100 0.25 0.01 s 219, 220 PR99 Diverbissibische Untergrenze 2455h ALL appl np 0 0 100 0.25 0.01 s 219, 220 PR99 Diverbissibische Untergrenze 2455h ALL appl np E 0 3 0 1 222, 224, 273 PR99 Diverbissibische Untergrenze 2455h ALL appl np E 0 3 0 1 222, 224, 273 PR99 Diverbissibische Untergrenze 2455h ALL appl np E 0 4095 0 1 222, 224, 273 PR99 Diverbissibische Untergrenze 2455h ALL appl np E 0 4095 0 1 222, 224, 273 PR99 Diverbissibische Untergrenze 2455h ALL appl np 0 0 60 0 0 1 222, 224, 273 PR99 Diverbissibische Untergrenze 2455h ALL appl np 0 0 60 0 0 1 222, 224, 273 PR99 Diverbissibische 2455h ALL appl np 0 0 60 0 0 1 222, 224, 273 PR99 Diverbissibische 2455h ALL appl np 0 0 60 0 0 1 222, 224, 273 PR99 Diverbissibische 2455h ALL appl np 0 0 60 0 0 1 222, 224, 273 PR99 Diverbissibische 2455h ALL appl np 0 0 60 0 0 1 222, 224, 273 PR99					_							1.5.
PR83 Schnellhalt S-Kurvenzet					_							
PR94 In OPU/E UP Verzugszet					_							
PA68 Blockade Pegel					np					0,01	S	
PR68 Blockade Wardzeit												219, 273
Color												219, 220, 271
Pines Biockade Rampenzeit 2458h ALL appl np - 0 100 0.25 0.01 s 219.220 Pines Directalisable Undergrenze 245Ah ALL appl np - 2-20 20 2 0.1 % 203 ASCL1 Pines Directalisable Pines P					_							
Post												
Proport Propose Prop	Drohzahleucho Untergronze									1		
PROS DFW Ventilsteuerung Auss- 245Ch ALL appl np E 0 255 0 1 222, 224, 273 angswahl PA93 DFW Cengangswahl 245Ch ALL appl np E 0 4095 0 1 222, 224, 273 PA94 DFW Ventussert für Wennung 245Ch ALL appl np E 0 60 0 0,01 s 7, 223, 224, 273 PA95 DFW Minimatemperatur 245Ch ALL appl np 0 60 0 0,01 s 7, 223, 224 PA96 Netzus max. Zelf für Neuslart 245Ch ALL appl np 0 90 0 1 °C 223, 224 PA96 Netzus max. Zelf für Neuslart 245Ch ALL appl np 0 90 0 1 °C 223, 224 PA96 Netzus max. Zelf für Neuslart 245Ch ALL appl np 0 100 0 0,1 s 212, 215, 216 PA97 Lüffersteuerung Leistungsteil 246Ch ALL appl np 0 100 0 0,1 s 212, 215, 216 PA97 Lüffersteuerung Leistungsteil 246Ch ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 189, 225 PA98 Netzus max. Zelf für Neuslart 245Ch ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 189, 225 PA99 PA99 PA99 PA99 PA99 PA99 PA99 PA99		245An		appi	np		-20	20	2	0,1	%	203
Description	Durchflussüberwachung (DFW)	245Dh	A11	annl	nn	П	0	2	0	1		222 224 272
PROS. DFW Craugaset für Warung (245D ALL appl np E) 0	IVIOdus	243011	ALL	аррі	пр		U	3	0	'		222, 224, 273
Pn93 DFW berngangswahl 245Dh ALL appl np E 0 4095 0 1 67, 223, 224, 273 Pn94 DFW Verugszeit für Wamung 245Eh ALL appl np III 0 0 60 0 0,01 s 76, 223, 224 Pn95 DFW berngangswahl 245Eh ALL appl np III 0 0 90 0 1 1 76, 223, 224 Pn96 Netzaus max Zeit für Meustart 246Eh ALL appl np III 0 0 90 0 1 1 76, 223, 224 Pn96 Netzaus max Zeit für Meustart 246Eh ALL appl np III 0 0 90 0 1 1 76, 223, 224 Pn96 Netzaus max Zeit für Meustart 246Eh ALL appl np III 0 0 90 0 1 1 76, 223, 224 Pn96 Netzaus max Zeit für Meustart 246Eh ALL appl np III 0 0 100 0 0 1 1 76, 223, 224 Pn96 Pn97 Lündersteurong Leistungsstell 246Eh ALL appl np III 0 1 2474R36847 2147483647 0 1 1 199, 226 Pn97 Pr97 Lündersteurong Leistungsstell 246Eh ALL appl np III 0 1 2474R36847 2147483647 0 1 1 199, 226 Pn97 Pn98 Pn98 Pn98 Pn98 Pn98 Pn98 Pn98 Pn98	Phy 1	245Ch	ALI	appl	ุทก	Е	0	255	0	1		222, 224, 273
P094 PFW Verzugszeit für Wamung 245Eh ALL appl np 0 60 0 0.01 s 76, 223, 224 P095 PFW Minimaltemperature 245Eh ALL appl np 0 90 0 1 1 °C 223, 224 P096 Netzaus max Zeit für Neustart 2460h ALL appl np 0 100 0 0.1 s 212, 215, 216 P097 Lüftersteurung Leistungsteil 2461h ALL appl np E 0 23 20 1 189, 225 P097 Lüftersteurung Leistungsteil 2461h ALL appl np E 0 23 20 1 189, 225 P097 Prog. Parameter 01 3301h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P097 Prog. Parameter 03 3301h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P097 Prog. Parameter 03 3303h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P097 Prog. Parameter 03 3303h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P097 Prog. Parameter 05 3305h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P097 Prog. Parameter 05 3305h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P097 Prog. Parameter 07 3307h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P097 Prog. Parameter 07 3307h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P097 Prog. Parameter 09 3309h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P097 Prog. Parameter 09 3309h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P097 Prog. Parameter 09 3309h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P097 Prog. Parameter 09 3309h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P097 Prog. Parameter 09 3309h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P097 Prog. Parameter 10 3306h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P097 Prog. Parameter 11 3306h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P097 Prog. Parameter 13 3306h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P097 Prog. Parameter 13 3306h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P097 Prog. Parameter 13 3306h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P097 Prog. Parameter 13 3306h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P097 Prog. Parameter 15 3306h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P097 Prog. Parameter 15 3306h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P097 Prog. Parameter 15 3306h ALL appl np 2	gangswani											
Pines Die PW Minimaltemperatur 245Fh IALL appl np np 0 90 0 1 °C 223, 224 Pines Netzus max. Zet für Neustant 2466th IALL appl np np 0 100 0 0,1 s 212, 215, 216 Pines Der Die Die Die Pros. Parameter 00 3300th IALL appl np np - 2147483647 2147483647 0 1 - PDP PPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPP					_							
Ph96 Netzaus max. Zeit für Neuslart 2460h ALL appl np 0 100 0 0,1 \$ 212, 216, 216 Ph97 Lüftersteuerung Leistungsteil 246th ALL appl np 2147483647 20 1 189, 225 PP00 Prog. Parameter 0 3300h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP02 Prog. Parameter 01 330th ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP02 Prog. Parameter 03 3303h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP04 Prog. Parameter 05 3306h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP06 Prog. Parameter 05 3306h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 2167483647 2147483647 0					_							
Post Prog. Parameter 0					_							
PPOI_Prog. Parameter 01 3301h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1					_	Е	0					
PPOI_Prog. Parameter 01 3301h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1										1		
PPO2 Prog. Parameter 02 3302h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1												
PP03 Prog. Parameter 03 3303h ALL appl np										_		
PP06 Prog. Parameter 04 3304h ALL appl												
PP05 Prog. Parameter 05												
PPOP Prog. Parameter 07 3307h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PPOB Prog. Parameter 08 3308h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PPOB Prog. Parameter 09 3309h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PPOP Prog. Parameter 10 3308h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PPOP Prog. Parameter 11 3308h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PPOP Prog. Parameter 12 3300h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PPOP PROG. Parameter 13 3300h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PPOP PROG. Parameter 14 3306h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PPOP PPOP Parameter 15 3306h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PPOP PPOP Parameter 15 3306h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PPOP PPOP Parameter 16 3310h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PPOP PPOP Parameter 18 3312h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PPOP PPOP Parameter 18 3312h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PPOP PPOP Parameter 19 3313h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PPOP PPOP Parameter 20 3314h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PPOP PPOP Parameter 21 3315h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PPOP PPOP Parameter 21 3315h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PPOP PPOP Parameter 22 3315h ALL appl np -2147483647 0 1 PPOP PPOP Parameter 24 3315h ALL appl np -2147483647 0 1 PPOP PPOP Parameter 25 3315h ALL appl np -2147483647 0 1 PPOP PPOP Parameter 25 3315h ALL appl n					_					1		
PP08 Prog. Parameter 08 3308h ALL appl np	PP06 Prog. Parameter 06				_							
PP09 Prog. Parameter 09 3309h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP19 Prog. Parameter 10 3308h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP19 Prog. Parameter 11 3308h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP19 Prog. Parameter 12 3300h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP19 Prog. Parameter 13 3308h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP19 Prog. Parameter 14 3306h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP19 Prog. Parameter 15 3306h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP19 Prog. Parameter 15 3306h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP19 Prog. Parameter 15 3306h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP19 Prog. Parameter 17 3316h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP19 Prog. Parameter 18 3312h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP19 Prog. Parameter 19 3313h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP20 Prog. Parameter 20 3314h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP21 Prog. Parameter 20 3315h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP22 Prog. Parameter 22 3315h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP22 Prog. Parameter 24 3318h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP23 Prog. Parameter 24 3318h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP24 Prog. Parameter 25 3319h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP25 Prog. Parameter 26 3315h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP29 Prog. Parameter 27 3318h ALL appl np -2147483647 21474836			-		_							
PP10 Prog. Parameter 10 PP11 Prog. Parameter 11 330Bh ALL appl np					_					_		
PP11 Prog. Parameter 11										_		
PP12 Prog. Parameter 12												
PP14 Prog. Parameter 14	PP12 Prog. Parameter 12									1		
PP15 Prog. Parameter 15	PP13 Prog. Parameter 13				np							
PP16 Prog. Parameter 16										<u> </u>		
PP17 Prog. Parameter 17 3311h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP18 Prog. Parameter 18 3312h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP19 Prog. Parameter 19 3313h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP20 Prog. Parameter 20 3314h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP21 Prog. Parameter 21 3315h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP22 Prog. Parameter 22 3316h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP22 Prog. Parameter 23 3317h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP23 Prog. Parameter 24 3318h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP25 Prog. Parameter 25 3319h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP26 Prog. Parameter 26 3314h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP26 Prog. Parameter 26 3314h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP26 Prog. Parameter 27 3318h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP28 Prog. Parameter 28 331Ch ALL appl np 2147483647 0 1 PP29 Prog. Parameter 28 331Ch ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP29 Prog. Parameter 30 331Eh ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP39 Prog. Parameter 31 331Fh ALL appl np 2147483647 0 1 PP39 Prog. Parameter 33 332h ALL appl np 2147483647 0 1 PP39 Prog. Parameter 34 3322h ALL appl np 2147483647 0 1 PP39 Prog. Parameter 35 3323h ALL appl np 2147483647 0 1 PP39 Prog. Parameter 36 3324h ALL appl np 2147483647 0 1 PP39 Prog. Parameter 39 3325h ALL appl np 2147483647 0 1 PP39 Prog. Parameter 39 3325h												
PP18 Prog. Parameter 18												
PP19 Prog. Parameter 19	PP18 Prog. Parameter 18											
PP21 Prog. Parameter 21	PP19 Prog. Parameter 19								0	1		
PP22 Prog. Parameter 22 3316h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP23 Prog. Parameter 23 3317h ALL appl np np 2147483647 2147483647 0 1 PP24 Prog. Parameter 24 3318h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP25 Prog. Parameter 26 3314h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP27 Prog. Parameter 27 3318h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP28 Prog. Parameter 27 3318h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP28 Prog. Parameter 28 331Ch ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP29 Prog. Parameter 30 331Eh ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP31 Prog. Parameter 31 331Fh ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP32 Prog. Parameter 33	PP20 Prog. Parameter 20				np							
PP23 Prog. Parameter 23 3317h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP24 Prog. Parameter 24 3318h ALL appl np -2147483647 0 1 PP25 Prog. Parameter 25 3319h ALL appl np -2147483647 0 1 PP26 Prog. Parameter 26 331Ah ALL appl np -2147483647 0 1 PP27 Prog. Parameter 26 331Bh ALL appl np -2147483647 0 1 PP29 Prog. Parameter 27 331Bh ALL appl np -2147483647 0 1 PP29 Prog. Parameter 28 331Ch ALL appl np -2147483647 0 1 PP30 Prog. Parameter 30 331Eh ALL appl np -2147483647 0 1										<u> </u>		
PP24 Prog. Parameter 24 3318h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP25 Prog. Parameter 25 3319h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP25 Prog. Parameter 26 3314h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP27 Prog. Parameter 27 3318h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP28 Prog. Parameter 28 331Ch ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP29 Prog. Parameter 29 331Dh ALL appl np 2147483647 0 1 PP30 Prog. Parameter 30 331Eh ALL appl np 2147483647 0 1 PP30 Prog. Parameter 30 331Eh ALL appl np 2147483647 0 1 PP30 Prog. Parameter 30 331Eh ALL appl np 2147483647 0 1 PP30 Prog. Parameter 30 331Eh ALL appl np 2147483647 0 1 PP30 Prog. Parameter 32 3320h ALL appl np 2147483647 0 1 PP30 Prog. Parameter 33 3321h ALL appl np 2147483647 0 1 PP30 Prog. Parameter 33 3323h ALL appl np												
PP25 Prog. Parameter 25 3319h ALL appl np												
PP26 Prog. Parameter 26 331Ah ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P709 PP27 Prog. Parameter 27 331Bh ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P709 PP28 Prog. Parameter 28 331Ch ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P709 PP30 Prog. Parameter 29 331Dh ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P709 PP30 Prog. Parameter 30 331Eh ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P709 PP30 Prog. Parameter 31 331Fh ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P709 PP31 Prog. Parameter 31 331Fh ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P709 PP32 Prog. Parameter 32 3320h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P709 PP34 Prog. Parameter 33 3321h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P709 P709 P709 P709 P709 P709 P709 P709 P709					_							
PP27 Prog. Parameter 27 331Bh ALL appl np	PP26 Prog. Parameter 26			appl	np							
PP28 Prog. Parameter 28 331Ch ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P730 PP29 Prog. Parameter 29 331Dh ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P730 PP30 Prog. Parameter 30 331Eh ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P731 PP31 Prog. Parameter 31 331Fh ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P732 PP32 Prog. Parameter 32 3320h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P733 1 P734 P73483647 2147483647 0 1 P73483647 0 1 P7347483647 0	PP27 Prog. Parameter 27	331Bh	ALL	appl	np		-2147483647	2147483647				
PP30 Prog. Parameter 30 331Eh ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP31 Prog. Parameter 31 331Fh ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP32 Prog. Parameter 32 3320h ALL appl np -2147483647 0 1 PP33 Prog. Parameter 33 3321h ALL appl np -2147483647 0 1 PP34 Prog. Parameter 34 3322h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP35 Prog. Parameter 35 3323h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP36 Prog. Parameter 36 3324h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1												
PP31 Prog. Parameter 31 331Fh ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP32 Prog. Parameter 32 3320h ALL appl np -2147483647 1 PP33 Prog. Parameter 33 3321h ALL appl np -2147483647 0 1 PP34 Prog. Parameter 34 3322h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP35 Prog. Parameter 35 3323h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP36 Prog. Parameter 36 3324h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP37 Prog. Parameter 37 3325h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					_							
PP32 Prog. Parameter 32 3320h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP33 Prog. Parameter 33 3321h ALL appl np -2147483647 12147483647 0 1 PP34 Prog. Parameter 34 3322h ALL appl np -2147483647 0 1 PP35 Prog. Parameter 35 3323h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP36 Prog. Parameter 36 3324h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP37 Prog. Parameter 37 3325h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP38 Prog. Parameter 38 3326h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1												
PP33 Prog. Parameter 33 3321h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1										_		
PP34 Prog. Parameter 34 3322h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP35 Prog. Parameter 35 3323h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP36 Prog. Parameter 36 3324h ALL appl np -2147483647 0 1 PP37 Prog. Parameter 37 3325h ALL appl np -2147483647 0 1 PP38 Prog. Parameter 38 3326h ALL appl np -2147483647 0 1 PP39 Prog. Parameter 38 3326h ALL appl np -2147483647 0 1 PP39 Prog. Parameter 39 3327h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP40 Prog. Paramet					_							
PP35 Prog. Parameter 35 3323h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP36 Prog. Parameter 36 3324h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP37 Prog. Parameter 37 3325h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP38 Prog. Parameter 38 3326h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP39 Prog. Parameter 39 3327h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP40 Prog. Parameter 40 3328h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP41 Prog. Parameter 41 3329h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP42 Prog. Parameter 42 332Ah ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 PP43 Prog. Parameter 43 332Bh ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1	PP34 Prog. Parameter 34	3322h	ALL	appl	np		-2147483647	2147483647	0	1		
PP37 Prog. Parameter 37 3325h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP38 Prog. Parameter 38 3326h ALL appl np -2147483647 1 PP39 Prog. Parameter 39 3327h ALL appl np -2147483647 0 1 PP40 Prog. Parameter 40 3328h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP41 Prog. Parameter 41 3329h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP42 Prog. Parameter 42 332Ah ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP43 Prog. Parameter 43 332Bh ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 <td>PP35 Prog. Parameter 35</td> <td></td> <td></td> <td>appl</td> <td>np</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	PP35 Prog. Parameter 35			appl	np							
PP38 Prog. Parameter 38 3326h ALL appl np 2147483647 2147483647 0 1 P147483647 0												
PP39 Prog. Parameter 39 3327h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP40 Prog. Parameter 40 3328h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP41 Prog. Parameter 41 3329h ALL appl np -2147483647 0 1 PP42 Prog. Parameter 42 332Ah ALL appl np -2147483647 0 1 PP43 Prog. Parameter 43 332Bh ALL appl np -2147483647 0 1												
PP40 Prog. Parameter 40 3328h ALL appl np2147483647 2147483647 0 1 PP41 Prog. Parameter 41 3329h ALL appl np2147483647 2147483647 0 1 PP42 Prog. Parameter 42 332Ah ALL appl np2147483647 2147483647 0 1 PP43 Prog. Parameter 43 332Bh ALL appl np2147483647 2147483647 0 1					_					_		
PP41 Prog. Parameter 41 3329h ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP42 Prog. Parameter 42 332Ah ALL appl np -2147483647 0 1 PP43 Prog. Parameter 43 332Bh ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1												
PP42 Prog. Parameter 42 332Ah ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1 PP43 Prog. Parameter 43 332Bh ALL appl np -2147483647 2147483647 0 1	PP41 Prog. Parameter 41											
	PP42 Prog. Parameter 42	332Ah	ALL	appl			-2147483647	2147483647	0	1		
weiter auf nächster Seite	PP43 Prog. Parameter 43	332Bh	ALL	appl	np		-2147483647	2147483647				
									weiter auf	nächst	er Seite	

Paran	neter	Adr.	ВА	R	Р	Е	Untergrenze	Obergrenze	Default	Step	Einheit	Seitenverweis	
	Prog. Parameter 44	332Ch		appl	np		-2147483647	2147483647	0	1			
	Prog. Parameter 45 Prog. Parameter 46	332Dh 332Eh		appl appl	np np		-2147483647 -2147483647		0	1			
	Prog. Parameter 47	332Fh			np				0	1			
	DSP402_ErrorCode	603Fh		ro	np	 E	0	65535	0	1		283, 284	
	DSP402_control word DSP402_Status word	6040h 6041h		appl ro	np np		0	65535 65535	0	1		281, 282, 284 281, 285	
	VL_TargetVelocity	6042h		appl	np		-32000	32000	0	1	1/min		
pr67	VL_VelocityDemand	6043h	K	ro	np		-400	400	0	0,0125		286	
	VL_ControlEffort	6044h		ro	np		-32000	32000	0	1	1/min		
	vl velocity min max amount vl velocity accelaration	6048h 6048h		appl appl	np np		100 100	24000 24000	0	1	1/min 1/min		
	vl velocity acceleration	6049h		appl	np		100	24000	0	1	1/min		
	vl velocity quick stop	604Ah		appl	np		100	24000	0	1	1/min	287	
	VL_PoleNo	604Dh		appl	np		2	62	4	1		287	
	DSP402_ModesOfOperation				np		-1 -1	2	-1 -1	1		285, 286	
pr97	DSP402_ModesOfOperDispl.	000111	ALL	appl	np		-1		-1			286	
ru00	Umrichterstatus	2200h	ALL	ro	np		0	255	0	1		21, 23, 25, 27, 28, 29, 32, 73, 75, 107, 117, 140, 189, 190, 197, 206, 212, 221, 283, 284	
ru01	Sollwertanzeige	2201h	K	ro	np		-400	400	0	0,0125	Hz	18, 29, 32, 57, 59, 74, 82, 99, 123, 161, 219, 221,	
ru01	Sollwertanzeige	2201h	L, P	ro	np		-4000	4000	0	0,125	1/min	235, 245, 247, 259, 260, 18, 123	
ru02	Anzeige Rampenausgang	2202h	K	ro	np		-400	400	0	0,0125	Hz	18, 29, 32, 57, 59, 74, 75, 76, 82, 99, 106, 128, 134, 135, 145, 146, 147, 152,	
ru02	Anzeige Rampenausgang	2202h	L, P	ro	np		-4000	4000	0	0,125	1/min	154, 179, 180, 181, 204, 235, 250, 252, 253, 255, 257, 259, 260, 261, 18, 123	
ru03	Istfrequenz Anzeige	2203h	ALL	ro	np		-400	400	0	0,0125	Hz	18, 29, 32, 82, 102, 106, 129, 134, 135, 194, 205, 206, 235, 236, 257, 264, 267	
ru05	Geber 2 Frequenz	2205h	ALL	ro	np		-400	400	0	0,0125	Hz	29, 32, 56	
ru07	Istwert Anzeige	2207h	К	ro	np		-400	400	0	0,0125	Hz	18, 29, 32, 56, 57, 59, 74, 76, 91, 129, 134, 147, 149, 152, 154, 180, 181,	
ru07	Istwert Anzeige	2207h	L, P	ro	np		-4000	4000	0	0,125	1/min	193, 219, 221, 236, 18, 279	
	Geber 2 Drehzahl	220Ah		ro	np		-32000	32000	0	1		18, 29, 32, 56, 18	
ru11	Sollmoment Anzeige	220Bh	L, P	ro	np		-32000	32000	0	0,01	Nm	29, 32, 39, 57, 175	
ru12	Istmoment Anzeige	220Ch	L, P	ro	np		-32000	32000	0	0,01	Nm	29, 33, 40, 57, 112, 121, 122, 129, 130, 141, 143, 149, 175, 176, 177, 178	
ru13	Aktuelle Auslastung	220Dh	ALL	ro	np		0	65535	0	1	%	29, 33, 74, 185, 194, 206, 258	
ru14	Auslastung Spitzenwert	220Eh	ALL	appl	np		0	65535	0	1	%	29, 33	
	Scheinstrom	220Fh		ro			0	6553,5	0	0,1	A	29, 33, 57, 59, 75, 129,	
					np					,		185, 200, 205, 207, 209	
ru16	Scheinstrom Spitzenwert	2210h	ALL	appl	np		0	6553,5	0	0,1	Α	29, 33 29, 33, 57, 59, 74, 76,	
ru17	Wirkstrom	2211h	ALL	ro	np		-3276,7	3276,7	0	0,1	Α	106, 134, 135, 149, 152, 200, 205, 258, 260, 261	
ru18 Zwischenkreisspannung Istw. 2212h ALL ro. nn 0 1500 0 1 V 29, 33,													
134, 152 wischenkiersspannung istw. 221211 ALL 10 11p 0 1300 0 1 V 134, 152													
ru19 ZK-Spannung Spitzenwert 2213h ALL appl np 0 1500 0 1 V 29, 34 ru20 Ausgangsspannung 2214h ALL ro np 0 1167 0 1 V 29, 34, 57													
ru21 Eingangsklemmenstatus 2215h ALL ro np 0 4095 0 1 29, 34, 35													
1132 interner Fingangestatus 2216h Al 120 np													
ru24 Status Merker 2218h ALL ro np 0 255 0 1 29, 35, 71,													
	Status Digitalausgänge	2219h		ro	np		0	255	0	1		29, 36, 71, 72, 80, 224, 280	
ru26	aktiver Parametersatz	221Ah	ALL	ro	np		0	7	0 weiter au	1 f nächst	 er Seite	29, 36, 209, 240, 263, 267	



De:	-4	A -I	D^ 1		_	_	I links	Ob	Defer "	04-	Tools 11	Onitaminari :- !-
Param		Adr.	BA	R	Р	Е	Untergrenze	Obergrenze	Default			Seitenverweis 29, 36, 49, 57, 59, 259,
ru27	AN1 Anzeige vor Verstärkung	221Bh	ALL	ro	np		-100	100	0	0,1	%	29, 36, 49, 57, 59, 259, 260, 261
ru28	AN1 Anzeige nach Verstärkung	221Ch	ALL	ro	np		-400	400	0	0,1	%	29, 36, 49, 56, 57, 59, 250, 252, 257, 258, 259, 260, 261
ru29	AN2 Anzeige vor Verstärkung	221Dh	ALL	ro	np		-100	100	0	0,1	70	29, 36, 49, 57, 59, 259, 260, 261
	AN2 Anzeige nach Verstärkung			ro	np		-400	400	0	0,1		29, 37, 49, 56, 57, 59, 250, 252, 257, 258, 259, 260, 261
	ANOUT1 Anzeige vor Ver- stärkung		ALL	ro	np		-400	400	0	0,1	%	29, 37, 58
ru34	ANOUT1 Anzeige nach Ver- stärkung	2222N	ALL	ro	np		-115	115	0	0,1	%	29, 37, 56, 58, 75
russ	ANOUT2 Anzeige vor Ver- stärkung	2223N	ALL	ro	np		-400	400	0	0,1	%	29, 37, 58
	ANOUT2 Anzeige nach Ver- stärkung	2224h	ALL	ro	np		-115,0	115,0	0	0,1		29, 37, 56, 59, 75
ru37	Motorpoti aktueller Wert	2225h	ALL	ro	np		-100	100	0	0,01	%	29, 37, 56, 83, 174, 179, 180, 181, 188, 239, 241
	Temperaturanzeige Leis- tungsteil	2226n		ro	np		-30	127	0	1		29, 37, 57, 59, 224
	Überlastintegrator(E.OL)	2227h		ro	np		0	100	0	1	%	29, 38, 73, 190
	Betriebsstundenzähler Modulat. Stundenzaehler	2228h 2229h		ro ro	np np		0	65535 65535	0	1		29, 38, 219, 226 29, 38, 226
	Modulationsgrad	2229II		ro	np		0	110	0	1		29, 38, 102, 103, 125,
	Anzeige Timer 1	222Bh					0	655,35	0	0,01		170, 197 29, 38, 74, 241, 243
	Anzeige Timer 1 Anzeige Timer 2	222Ch		appl appl	np np		0	655,35	0	0,01		29, 38, 74, 241, 243
	akt. Schaltfrequenz	222Dh		ro	np		0	4	0	1		29, 38, 184
	Motortemperatur	222Eh		ro	np		0	255	0	1		29, 39, 44, 57, 59
	Sollmomentgrenze motorisch			ro	np		-32000	32000	0	0,01		29, 39, 40, 175, 176, 177, 178
ru48	Sollmomentgrenze gen.	2230h	L, P	ro	np		-32000	32000	0	0,01	Nm	29, 39, 40, 175, 177
	Sollmoment	2231h	L, P	ro	np		-32000	32000	0	0,01		29, 39, 180, 181
ru52	Anzeige ext. PID Ausgang	2234h	ALL	ro	np		-400	400	0	0,1	%	29, 39, 56, 57, 59, 83, 92, 174, 179, 255, 259, 260, 261
	AUX Anzeige	2235h		ro	np		-400	400	0	0,1	70	29, 39, 187, 250, 252, 257, 258, 259
	UZK Bemessungswert	2244h		ro	np		0	1500	0	1		29, 39, 213, 218
	Sollmoment in Prozent	2249h		ro	np		-400	400	0	0,1		29, 39, 175
ru74	relative Istmomentenanzeige	224Ah	L, P	ro	np		-400	400	0	0,1	%	29, 40, 175 18, 29, 40, 91, 138, 168,
	abs. Geschwindigkeit (EMK)	224Fh		ro	np		-4000	4000	0	0,125	1/min	193
	Ausgangsstatus vor Zuordnung Wirkleistung	2250h		ro ro	np np		0 -1000	255 1000	0	0,01		29, 40, 71, 72, 80, 279 29, 40, 57, 59, 76, 258
	Magnetisierungsstrom	2257h			np		-3276,7	3276,7	0	0,1		29, 40, 106, 126, 134,
ru90	Maximalmoment in %	225Ah	ALL	ro	np		0	400	0	0,01	%	135, 152 29, 40, 57, 59, 176, 177, 178
ru91	Energie über GTR7	225Bh	ΔΙΙ	appl	np		0	99999	0	1	kWh	29, 41, 219
	Eingangsleistung	225Ch		ro	np		-1000	1000	0	0,01		29, 41
	Verlustleistung	225Dh	ALL	ro	np		-1000	1000	0	0,01		29, 41
	Umrichter Identifikation	2002h	ALL	cp-ro	np		identifier	identifier	identifier	11	hex	31, 46, 226
	Leistungsteilkennung	2003h	ALL	cp-ro	np	E	LTK	LTK	LTK	1	i	31, 46, 226
	Zeiger Cfg. Daten	2004h 2005h	ALL	cp-ro	np		0 -32767	24	0	1		
	Konfigurationsdaten Umrichteradresse	2005h		cp-ro appl	np np	 E	-32767 0	32767 239	<u> </u>	1		31. 46. 226. 276
	Watchdogzeit interner Bus	2009h			np	E	0	10	0	0,05		31, 46, 191, 277
	G6K-G, G6L-M, G6P-S	200Ah		ro	np		0	0	0	1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Baudrate interner Bus	200Bh	ALL		np	Е	3	20	5	1		31, 46, 226, 276
Sy32	Scope Timer	2020h	ALL	ro	np		0	65535	LTK	1		31, 46
Sy33	Scopedaten 1 Definition	2021h	ALL	cp-ro	np		-1	32767	-1	1		
Sy34	Scopedaten 1 Satz	2022h			np		1	128	1	1	†	262
	Scopedaten 2 Definition	2023h	ALL	cp-ro	np		<u>-1</u>	32767	-1	1		
	Scopedaten 2 Satz	2024h					1 -1	128 32767	<u>1</u> -1	1		
	Scopedaten 3 Definition Scopedaten 3 Satz	2025h 2026h					-1 1	128	-1 1	1		
	Scopedaten 4 Definition	202011 2027h					<u> </u>	32767	<u>-1</u>	1		
	Scopedaten 4 Satz	202711					1	128	1	1		
	Steuerwort (high)	2029h			np	Е	0	65535	0	1		31, 47, 279
									weiter auf	nächst	er Seite	<u> </u>

D		Λ -1	D.A.	_	_	_	I lata anno anno	01	D - f It	04		0-:4
Paran		Adr.	BA	R	<u>P</u>	E	Untergrenze	Obergrenze	Default			Seitenverweis
	Statuswort (high)	202Ah		ro	np		0	65535	0	1		31, 47, 280
	Steuerwort (long)	202Bh		appl	np	Е	-2147483648		0	1		31, 47, 201, 279
Sy44	Statuswort (long)	202Ch	ALL	ro	np		-2147483648	214/48364/	0	1		31, 47, 198, 212, 280
												31, 47, 84, 86, 87, 89,
Sy50	Steuerwort (low)	2032h	ALL	appl	np	Ε	0	65535	0	1		198, 199, 201, 228, 276,
												278, 279, 88
							_					31, 47, 198, 212, 221,
Sy51	Statuswort (low)	2033h	ALL	ro	np		0	65535	0	1		279, 280, 285
Sv52	Solldrehzahl Vorgabe	2034h	ΛΙΙ	appl	nn		-32000	32000	0	1		31, 47, 83, 92, 280, 286
	Istdrehzahl Anzahl	2034II			np		-32000	32000	0	1		31, 48, 280, 286
				ro	np	$\overline{}$						51, 40, 200, 200
	Adresse Startanzeige	2038h			np	Ē	0	32767	8711	1		31, 48
	Adresse Startanzeige	2038h			np	E	0	32767	8707	1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Adresse Watchdog-Zeit	2039h			np		-2	-1	-2	1		
	Leistungsteilsteuerwort	2062h			np	Е	-2147483648		0	1		
Sy99	Leistungsteilstatuswort	2063h	ALL	ro	np		-2147483648	2147483647	0	1		
	Passwort	2801h	ALL	cp-ro	np	E.	0	9999	application	1		16, 20, 226, 262, 268
Ud02	Steuerungstyp	2802h	K	appl	np	Е	0	1	0	1		17, 21, 23, 27, 31, 44, 56,
Ud02	Steuerungstyp	2802h	L	appl	np	Е	0	7	4	1		83, 90, 95, 98, 109, 128,
Ud02	Steuerungstyp	2802h	Р	appl	np	Е	0	11	8	1		18, 109
	autom. Datenspeicherung Status			ro	np		0	4	0	1		277
	autom. Datenspeicherung	2805h		appl	_		0	2	1	1		277
		2806h			np			1				111, 226
Udub	Auswahl 50Hz/60Hz Modus	200011	K	appl	np	Е	0	I	0	1		111, 220
Ud07	RAM-Speicher sichern Ein-	2807h	ALL	appl	np	Е	0	4095	0	1 1		67, 277
	gangswahl				٠.١					· ·		·
Ud15	CP-Parameterauswahl	280Fh	ALL	appl	np	Ε	1	48	1	1		227, 262, 263, 264, 267
Ud16	CP-Adresse	2810h	ALL	appl	np	Е	-1	32767	8707	1		262, 263, 264, 267
Ud17	CP-Satz/Normierung	2811h	ALL	appl	np	Е	1	8191	1	1		262, 263, 264, 267
Ud18	Anzeigenormierung Nenner	2812h	ALL	appl	р	Е	-32767	32767	1	1		264, 265, 266, 267
	Anzeigenormierung Zähler	2813h		appl	р	Е	-32767	32767	1	1		265, 266, 267
	Anzeigenormierung Offset	2814h		appl	р	E	-32767	32767	0	1		265, 266, 267
	Anzeigenormierung Modus	2815h		appl	p	Ē	0	1791	0	1		265, 267
	PP Parameterauswahl	2816h		appl	np	Ē	0	47	Ö	1		268
	PP Adresse	2817h		appl	np	Ē	<u> </u>	32767	-1	1		267, 268, 269
	PP Eigenschaft	2818h		appl	np	Ē	1	1048575	1	1		263, 267, 268, 269
0024	i Ligenschaft	201011	ALL	аррі	пр		ı	1040373	· · · · · ·			203, 207, 200, 209
												18, 21, 102, 104, 108,
uF00	Eckfrequenz	2500h	K. L	appl	р		0	400	50	0,0125	Hz	
	·		·		•					ľ		111, 205
uF01	Boost	2501h	K, L	appl	р		0	25,5	LTK	0,1		21, 102, 108, 111, 254
	Zus. Stützpunkt (Frequenz)	2502h		appl	р		-0,0125	400	0	0,0125		18, 103, 108
uF03	Zus. Stützpunkt (Spg)	2503h		appl	р		0	100	0	0,1		103, 108
uF04	Delta Boost Spannung	2504h	K, L	appl	р		0	25,5	0	0,1	%	102
	Delta Boost Zeit	2505h	K, L	appl	р		0	10	0	0,01	S	102
uF06	Energiesparfkt. Modus	2506h	K, L	appl	р		0	79	0	1		105, 110, 237, 238
	Energiesparfkt. Faktor	2507h		appl	р		0	130	70	0.1	%	. 237. 238. 254. 264. 105
	En.sparfkt. Eingangswahl	2508h		appl	np	Е	0	4095	0	1		67, 68, 105, 110, 238
					•							21, 24, 27, 103, 104, 108,
uF09	Spannungsstabilisierung	2509h	K, L	appl	np	Ε	1	1120	1120	1		114, 115, 116, 139, 212,
ιιΕΩQ	Spannungsstabilisierung	2509h	Р	appl	np	Е	1	1120	1120	1		
	1 0							-			-	214
	Maximalspannungsmodus	250Ah	,K, L		р		0	3	0	1		102, 103
	Schaltfrequenz	250Bh		appl	р	Е	1	4	1	1		105, 184
uF12	Motorentregung Zeit	250Ch	ALL	ro	np		0,05	10	LTK	0,01	S	197
uF13	Motorentregung Spannungs-	250Dh	A11	ro	nn		1	50	LTK	1	%	197
ur 13	pegel	250011	ALL	ro	np		1	50	LIK	'	70	197
uF15	Hardware-Strombegrenzung	250Fh	ALL	appl	np	Е	0	2	1	1		25, 28, 127, 166, 168, 190
	Autoboost Konfiguration	2510h			р		0	3	0	1		108, 109, 110
	Autoboost Verstärkung	2511h			p		0	2,5	1,2	0.01		108, 109, 110
u,	ratebooot veretaritaring	201111	, _	аррі				2,0		0,01		100, 100, 110
UE40	Totzeitkompensationsmode	25126		onni	n-	_	0	2	2	4		25, 28, 121, 124, 143, 144
ur 18	Iotzeitkompensationsmode	2512h	ALL	appl	np	Е	0	3	2	1		_[25, 26, 121, 124, 143, 144]
<u> </u>	<u> </u>									\vdash		
uF21	Totzeitkompensation Ein-	2515h	ΔП	appl	np	Е	0	4095	0	1		67, 69, 125, 127, 144
	gangswahl				ııμ	_				∟_'		
uF25	Totzeitkomp. Software ein/aus	2519h	ALL	appl	np		0	1024	0	1	ms	127
-												



25. Anhang

25.1 UL-Kennzeichnung



Eine Abnahme gemäß UL ist bei KEB Umrichtern auf dem Typenschild durch nebenstehendes Logo gekennzeichnet.



In diesem Kapitel wird nicht weiter auf die UL-Kennzeichnung eingegangen. Für weitere Informationen, steht die jeweilige Leistungsteilanleitung auf www.keb.de zur Verfügung.

25.2 Stiphyrostouche	An49 57, 60, 61	201, 202, 204, 205, 206, 207,
25.2 Stichwortsuche	An50 60	211, 212, 213, 215, 216, 217,
Indov	An51 57, 60	218, 220, 221, 222, 223, 228,
Index	An52 58, 75	229, 231, 237, 239, 240, 248,
A	An53 187, 188, 253 An54 175, 187, 188, 253, 254	250, 252, 253, 256, 263, 264, 266, 271, 272, 274, 277, 278,
	An55 187, 188, 254	279
Absolute 47, 70, 00	An56 187, 188, 254	5
Sollwertvorgabe 47, 73, 83, 84, 85, 89, 90, 92, 100, 123,	An57 254	В
124, 132, 161, 239, 280	An-Parameter 259, 260, 261	Baudrate
Adresse 31, 33, 34, 46, 48,	Ausgänge	int. Bus 276
262, 263, 267, 268, 269, 276,	Analoge 36, 37, 39, 49, 57, 94, 187, 188, 239, 253, 254,	Bedienoberfläche 262
283, 284, 285, 286, 287	259	
Aktuelle Auslastung 29, 33	digitale 57, 62, 63, 64, 70,	Binärcodierte Satzanwahl 232
An-Parameter	83, 88, 92, 105, 222, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 278, 279	Bremstransistor 13, 68, 217, 218, 219, 221
An00 36, 49, 50	Klemmenstatus 64, 67	219, 221
An01 49, 51, 59, 73	Ausgangs	С
An02 49, 51, 52, 59, 64, 73 An03 49, 52, 67, 68	Status 16, 22, 25, 29, 35, 36, 40,	OANI 45 070
An04 49, 53	69, 71, 72, 74, 76, 77, 80, 91,	CANopen 15, 276
An05 49, 54, 55	102, 107, 108, 114, 117, 121, 139, 140, 145, 151, 190, 191,	cn-Parameter
An06 49, 54, 55 An07 49, 54, 55	192, 193, 194, 197, 198, 201,	cn00 257, 259, 260, 261 cn01 257, 258, 259, 260, 261
Anos 49, 55	202, 203, 212, 214, 216, 218,	cn02 258, 259, 260, 261
An09 49, 55	220, 221, 222, 235, 245, 246,	cn03 258
An10 36, 49, 50	256, 268, 270, 277, 278, 280, 282, 283, 284, 285, 286	cn04 254, 255, 259, 260, 261 cn05 254, 255
An11 49, 51, 174, 179 An12 49, 51, 52, 64, 174, 179		cn06 254, 255
An13 49, 52, 67, 68	Auslösezeiten 207, 208	cn07 254, 255, 259, 260, 261
An14 49, 53, 174, 179	Automatischer Wiederanlauf 195, 196	cn08 254, 255, 259, 260, 261
An15 49, 54, 248 An16 49, 54, 248		cn09 254, 255 cn10 255, 256, 259, 260, 261
An17 49, 54, 246 An17 49, 54, 174, 179, 248	AUX Anzeige 29, 32, 33, 34, 35,	cn1167, 68, 255, 256
An18 49, 55, 248	36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46,	cn12 67, 68, 255, 256
An19 49, 55, 56, 248	48, 49, 57, 58, 59, 72, 74, 75,	cn13 67, 68, 255, 256 cn14 254, 255, 256, 261
An30 39, 49, 56, 83, 174, 179, 259 An31 57, 59, 260	76, 82, 83, 91, 92, 99, 106,	
An32 57, 59, 61, 254	122, 123, 128, 134, 140, 152, 175, 176, 177, 178, 180, 181,	COMBIVIS 16, 17, 20, 46, 112, 126, 158, 226, 265, 269, 276
An33 57, 60, 61	189, 193, 195, 221, 235, 236,	
An34 60, 61	240, 241, 243, 244, 264, 265,	CP-Parameter 16, 262, 263, 264, 267, 268
An35 57, 60 An36 57, 59	267, 270, 279, 280, 283, 285, 286	cS-Parameter
An37 61, 254	Funktion 21, 22, 23, 26, 39,	cS00 21, 23, 108, 109, 112, 114,
An38 57, 60, 61	44, 46, 49, 51, 56, 59, 60, 62,	138, 140, 180, 181, 194, 198,
An39 60 An40 57, 60	65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74,	206, 227, 234, 255, 256, 257,
An41 57, 59	75, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 93, 96, 103,	261 cS01 23, 27, 32, 108, 109, 112,
An42 61, 254	104, 105, 106, 108, 109, 110,	116, 138, 140, 202, 213, 227,
An43 57, 60, 61	111, 114, 115, 116, 117, 118,	234
An44 60 An45 57, 60	121, 124, 131, 138, 139, 141, 142, 144, 148, 151, 152, 159,	cS03 109, 227
An46 57, 58, 75	162, 167, 174, 178, 179, 182,	cS04 108, 109, 227, 261 cS05 162
An47 57, 59	183, 189, 190, 191, 192, 193,	cS06 22, 108, 109, 115, 154, 156,
An48 61, 254	194, 196, 197, 198, 199, 200,	

157, 159, 162, 227, 254	do00 35, 70, 72, 73, 77, 81, 212,	dr11 207
cS07 157, 162, 163, 164	221, 241, 243, 244, 271	dr12111, 207
cS08 157, 162, 163, 164	do01 35, 77, 81	dr13121
cS09 22, 25, 108, 109, 115, 156,	do02 35, 81	dr1459, 127, 166
157, 162, 227, 254	do03 35	dr15166, 167, 168, 177, 179, 209
cS10 154, 157, 248	do04 35, 127	dr16114, 127, 167, 168, 200
cS11 154, 157, 162, 248	do05 35	dr1725, 114, 117, 118, 120, 123,
cS12 154, 157, 159, 162, 163, 164	do06 35	167, 168
cS13 162, 163, 164	do07 35, 70, 72, 73, 77, 221, 241,	dr1824, 114, 125, 127, 136, 166,
cS14 162 cS15 154, 174, 175, 179, 180, 181	242, 243, 244 do08 35, 72, 77, 81	167, 168, 176, 177, 178 dr19114, 116, 119, 125
cS16 179, 180, 181	do09 77	dr20114, 116, 119, 123
cS18 174, 179, 180, 181	do10 81	dr2327, 137, 142, 210
cS19 39, 40, 114, 139, 154, 173,	do15 72, 77	dr2427, 137, 149, 178, 210
174, 175, 177, 179, 180, 181,	do16 72, 77, 81	dr2527, 137
254	do17 81	dr2627, 137, 138, 143, 169, 178
cS20 114, 173, 174, 175, 254	do18 81	dr2727, 28, 59, 137, 168, 171
cS21 174, 254	do23 35, 72, 77	dr2827, 137, 138, 210
cS22 174, 227, 254	do24 72, 77, 78, 81	dr3027, 137, 143
cS23 114, 139, 154, 173, 174,	do25 72, 78, 81	dr3127, 137, 142, 143, 144
175, 179, 254	do26 81	dr3259, 171
cS25 114, 154, 156, 158, 159	do27 81	dr3328, 139, 155, 170, 171, 209,
cS26 115, 132, 156	do28 62	210
cS27 154, 159, 160	do32 78	dr34209, 210
cS28 154, 159, 160 cS29 128, 154, 159	do33 72, 78, 79, 81 do34 81	dr35209, 210 dr36210
0029 120, 104, 109	do35 81	dr37128, 166, 173, 176, 183, 236
D	do36 62	dr39155, 171
	do40 78, 79	dr40155, 171
DC	do41 62, 72, 79, 81	dr41155, 171
Bremse 67, 69, 74, 117, 140,	do42 72, 79, 80	dr42155, 171
157, 183, 234, 235, 236, 244,	do43 72	dr43155, 171
245, 246, 247, 248, 249, 271,	do44 72	dr44155, 171
274	do51 40, 72, 80, 81, 279	dr45155, 171
di-Parameter	Drehrichtung	dr46155, 171
di01 62, 63, 64, 69, 70, 216, 278,	Auswahl 11, 15, 20, 21, 23,	dr47171 dr4825, 28, 116, 117, 118, 119,
279	27, 30, 45, 49, 56, 60, 70, 72,	120, 121, 122, 123, 124, 125,
di02 62, 63, 69, 70, 216, 278, 279	75, 77, 78, 83, 84, 93, 111,	140, 141, 142, 143, 144
di03 62, 64	131, 134, 143, 152, 165, 174,	dr4918, 25, 117, 120, 122, 142,
di04 62, 64	179, 195, 229, 242, 257	143
di05 65, 69	dr-Parameter	dr50209, 210
di06 62, 65 di07 65, 66	dr0022, 24, 106, 107, 111, 113,	dr5176, 111
di08 62, 65	116, 124, 236	dr58122, 143
di09 67, 68	dr0122, 24, 83, 106, 111, 113, 127,	dr59122, 143
di10 67	178	dr6169
di11 62, 67, 68, 69, 70	dr0222, 24, 106, 107, 108, 111, 113, 178	dr6225, 117, 140 dr63137, 143
di22 67, 68, 69, 70	dr0324, 59, 106, 113, 156, 258	dr64137
di24 67, 68, 69	dr0422, 24, 106, 113, 116	dr66121, 145
di35 67, 69	dr0522, 24, 106, 108, 111, 113	dr67142
di36 67, 69, 70, 218, 221	dr0622, 24, 25, 107, 111, 116	dr68 110, 111
di37 67, 69, 70	dr0724, 116, 120	dr-Parameter 214, 227
di38 70 di39 67, 69, 70, 221, 222	1-0004 400 440 400	
	dr0824, 103, 116, 120	dS-Parameter
do-Parameter	dr0824, 103, 116, 120 dr09107, 108 dr1024, 25, 116	dS-Parameter dS00 114, 126, 139, 182, 227

dS01 114, 126, 139, 182, 227 dS02 25, 28, 182 dS03 127, 128, 155, 167, 171, 172, 173, 182, 183, 236 dS04 24, 112, 123, 124, 133, 136, 165, 178, 236 dS07 126 dS08 136, 165 dS09 136, 165 dS10 136, 165 dS11 114, 123 dS12 114, 123 dS12 114, 123 dS13 114, 123, 124, 166, 169, 170, 171, 173, 227 dS14 115, 132 dS17 132	Flankentriggerung 35, 62 Flip-Flop-Ansteuerung 65 Fr-Parameter Fr0121, 23, 27, 143, 226, 227, 262, 268 Fr02228, 229, 230, 231, 278 Fr03193, 228, 232 Fr04228, 229 Fr05233 Fr06233 Fr06233 Fr067, 68, 229, 230, 231 Fr08207, 208, 209 Fr09227, 263, 267 Fr1022, 24, 27, 108, 114, 115, 116, 123, 124, 129, 139, 143, 145, 149, 156, 182, 227	In19 30, 44 In22 30, 44 In23 30, 44 In24 30, 44, 226 In25 30, 45 In26 30, 45 In27 30, 45 In28 30, 45 In29 30, 45 In30 30, 45, 226 In39 30, 45, 121, 143 In40 30, 45, 121, 143 In41 30, 45 In42 30, 45 In43 30, 45 In-Parameter 30
dS17 132 dS18 125, 127, 130, 131, 150	Fr1167, 68, 231	Invertieren der Eingänge 64
dS19 115, 125, 129 dS20 129, 130 dS21 18, 126, 128, 129, 130 dS22 18, 126, 128, 129, 130 dS23 127, 132 dS26 123, 124 dS27 132 dS30 151 dS31 151 dS32 151 dS33 151	Getriebefaktor analoge Vorgabe Satzprogrammierung 227, 263 Grundlagen 94, 187, 188 108, 188, 108, 188, 400 H	Istdrehzahl Anzeige 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 57, 58, 59, 72, 74, 75, 76, 82, 83, 91, 92, 99, 106, 122, 123, 128, 134, 140, 152, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 189, 193, 195, 221, 235, 236, 240, 241, 243, 244, 264, 265, 267, 270, 279, 280, 283, 285, 286 Wert22, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33,
E	Hysterese 53, 54, 77, 81, 100, 127, 238, 279	34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
Ec-Parameter	Inbetriebnahme 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 109, 112, 114, 115, 125, 137, 256 In-Parameter	42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 73, 75, 77, 80, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
Analoge 36, 37, 39, 49, 57, 94, 187, 188, 239, 253, 254, 259	In-Parameter In00 30, 42 In01 30, 42, 59, 111, 151, 199, 200, 206	124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 148,
Eingangsstatus intern 36, 39, 64, 151, 162, 214, 218, 276, 284, 285, 286, 287	In03 30, 43, 184 In04 30, 43, 184 In06 30, 43	149, 150, 151, 156, 157, 159, 161, 162, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 173, 174, 177, 177, 177, 177, 177, 177, 177
Elektronischer Motorschutz 207	In07 30, 43 In10 30, 43, 226	178, 179, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194,
Endstufentemperatur 58	In11 30, 43 In12 30, 43	195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
Fehler Letzter 30, 44 Festfrequenz 264 Filterzeit 64, 72, 73, 159, 160	In13 30, 43 In14 30, 43 In15 30, 43 In16 30, 43, 226 In17 30, 44, 191 In18 30, 44, 117, 140, 149, 166, 168, 183	207, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258,



263, 264, 265, 266, 267, 268,	LE22 38, 67, 68, 241, 242, 243	nn17 146, 147
270, 271, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 283, 284, 285, 286, 287	LE23 241, 242 LE24 67, 68, 241, 243 LE25 241, 243	Nullpunkthysterese 49, 53, 174, 179
Istfrequenz Anzeige 29, 32, 33, 34, 35,	LE26 38, 241, 242, 243 LE27 40, 176, 177, 178	0
36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 57, 58, 59, 72, 74, 75, 76, 82, 83, 91, 92, 99, 106, 122, 123, 128, 134, 140, 152, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 180, 103, 105, 231, 235, 236	Mittelwertbildung 49, 51	oP-Parameter oP00 47, 83, 84, 255, 259, 260, 280 oP01 47, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 278, 280
189, 193, 195, 221, 235, 236, 240, 241, 243, 244, 264, 265, 267, 270, 279, 280, 283, 285, 286	Modus 16, 40, 56, 93, 94, 98, 99, 105, 111, 117, 124, 130, 144, 151, 162, 165, 173, 176, 177, 180, 181, 182, 194, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 206, 207,	oP02 22, 84, 85, 86, 87, 88, 89 oP03 18, 83, 92 oP05 56, 83, 92 oP06 18, 76, 83, 90, 92, 100, 130, 205, 287
J stmoment 29, 33, 40, 57, 59, 129, 143, 175, 176, 177, 178	211, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 222, 234, 235, 236, 237, 241, 242, 244, 245, 250, 252, 262, 265, 269, 285, 286	oP07 18, 76, 83, 90, 92, 100, 130, 287 oP10 18, 83, 90, 91, 92, 93, 94, 100, 205, 256, 287
K	Momentensollwert 39, 40, 114, 139, 154, 173, 174, 175, 179, 180, 181	oP11 18, 83, 90, 91, 92, 93, 94, 100, 256, 287 oP14 18, 90, 91, 131, 132, 150
Keep-On-Running 189 Klemmenstatus 64, 67	Motorpoti	oP15 18, 90, 91, 131, 132, 150 oP18 88, 89
Kommunikation 46, 191, 275, 277	aktueller Wert 29, 37, 241 Anstiegszeit 241	oP19 67, 68, 88, 89 oP20 67, 68, 88, 89
Kommunikationsstörungen 46, 276	funktion 162 Maximalwert 31, 38, 49, 96, 107, 137, 151, 166, 185, 188, 241	oP21 18, 88, 89, 264 oP22 18, 88, 89 oP23 18, 88, 89
Kopieren von Parametersätzen 226, 227	Minimalwert 31, 137, 151, 188, 214, 241 Rampenzeit 25, 95, 96, 117, 120,	oP27 93, 94, 98 oP28 18, 94, 95, 96, 98, 100, 264, 287
L	128, 142, 143, 179, 181, 198, 199, 200, 205, 206, 207, 219,	oP29 95, 96, 98, 287 oP30 95, 96, 98, 127, 264, 287
LE-Parameter LE00 72, 75, 77, 241, 243, 254 LE01 81, 254	220, 240, 241, 287	oP31 94, 95, 96, 98, 100, 287 oP32 95, 96 oP33 96, 97
LE02 81, 254 LE03 254 LE04 127, 254 LE05 254	nn-Parameter nn00 140, 143, 146, 148, 150, 151, 153	oP34 96, 97, 127 oP35 95, 96, 97 oP36 83, 100, 205 oP37 83, 100
LE06 254 LE07 72, 75, 77, 241, 243, 254 LE08 77 LE09 77, 81	nn01 139, 145, 146, 147, 148, 149 nn02 139, 145, 146, 147 nn03 139, 145, 146, 147 nn04 149	oP40 18, 91, 149, 193, 205 oP41 18, 91, 149, 193 oP44 250, 252 oP45 250, 251, 252, 253
LE10 81 LE12 127 LE15 77 LE16 74, 77, 221, 235, 279 LE17 38, 67, 68, 241, 242, 243	nn05 149 nn06 149 nn07 149 nn08 146 nn09 146	oP46 18, 250, 251, 252, 253 oP47 250, 251, 252 oP48 250, 251, 252 oP49 250, 252, 253 oP50 37, 239, 240
LE17 38, 67, 68, 241, 242, 243 LE18 241, 242, 243 LE19 67, 68, 241, 243 LE20 241, 243 LE21 38, 241, 242, 243	nn10 139, 145, 147, 148 nn11 139 nn12 150, 153 nn13 151	oP50 37, 239, 240 oP52 83, 92, 188, 239, 241 oP53 37, 188, 239, 241 oP54 188, 239, 241 oP55 239, 240

oP56 67, 68, 239, 240 oP57 67, 68, 239, 240 oP58 67, 68, 239, 240 oP59 37, 239, 240, 241 oP60 67, 68, 85, 86 oP61 67, 68, 85, 86 oP62 99 oP65 18, 92, 130 oP66 18, 92 oP67 18, 92 oP68 18, 92, 130 oP69 241	234, 248, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 280 Sollwert 53, 57, 59, 74, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99, 100, 105, 116, 129, 130, 132, 138, 145, 161, 193, 198, 199, 202, 205, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 235, 237, 239, 247, 248, 250, 252, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 271, 279, 286, 287	Pn42 67, 69, 245 Pn43 245, 273 Pn44 211, 213, 214, 215, 216, 217 Pn45 211, 213 Pn46 211, 213 Pn47 211, 212, 214, 215, 217 Pn48 18, 211, 212, 214, 215, 216, 217 Pn49 67, 69, 211, 212, 216 Pn50 211, 212, 214, 215, 216, 217 Pn51 211, 214, 215 Pn52 211, 214, 215
oP70 95, 96, 97 oP71 96, 97 oP72 96, 97 oP73 95, 96, 97 oP74 161 oP75 83 oP76 83 oP-Parameter 25, 259	Pn-Parameter Pn00 197 Pn01 197 Pn02 197 Pn03 191, 195, 196, 197 Pn04 67, 68, 191, 220 Pn05 46, 189, 191, 195, 196, 197, 277 Pn06 76, 191, 277, 280	Pn53 211, 215 Pn54 211, 215 Pn55 211, 215 Pn56 211, 213, 214, 275 Pn57 211, 214, 215 Pn58 198, 199, 200, 201 Pn59 198, 199, 200 Pn60 18, 198, 199, 200, 201, 207, 216, 217, 287 Pn61 114 139 198 200, 227
Parameter aktiv24, 38, 52, 64, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 105, 117, 123, 124, 132, 133, 145, 146, 147, 149, 151, 172, 173, 177, 180, 181, 183, 190, 194, 196, 198, 199, 201, 203, 204, 205, 207, 209, 212, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 228, 231, 235, 237, 242, 243, 244, 245, 256, 267, 271, 272, 274, 279, 280, 283, 285, 286 Parameterliste 16, 150 PID Ausgang 29, 35, 36, 39, 40, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 70, 71, 72, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 92, 149, 174, 179, 180, 181, 189, 193, 194, 196, 214, 220, 222, 244, 248, 260, 271, 273, 274, 279 extern 39 Istwert 23, 27, 29, 32, 33, 56, 57, 59, 74, 76, 81, 91, 105, 106, 109, 110, 112, 116, 127, 132, 134, 138, 140, 150, 152,	Pn07 195, 196, 197 Pn08 73, 75, 190, 195, 196, 197 Pn09 73, 75, 190 Pn10 73, 189, 191, 195, 196, 197 Pn11 73, 189, 191 Pn12 44, 73, 191, 195, 196, 197 Pn13 44, 73, 191, 275 Pn14 73, 192, 195, 196, 197, 207, 208, 209, 210 Pn15 192, 210 Pn18 193, 195, 196, 197, 232 Pn19 204, 205, 206 Pn20 73, 204, 205, 206 Pn21 18, 205, 206 Pn21 18, 205, 206 Pn22 199, 203, 204 Pn23 67, 68, 203, 204 Pn24 74, 199, 203, 204 Pn25 74, 199, 203, 204 Pn26 130, 145, 202 Pn27 202 Pn28 130, 234, 235 Pn30 234, 235, 236 Pn31 236 Pn31 236 Pn32 18, 234, 235, 236 Pn33 130, 236 Pn34 117, 140, 244 Pn35 124, 145, 245, 247, 249 Pn36 69, 145, 244, 245, 247	Pn61 114, 139, 198, 200, 227 Pn62 44 Pn64 67, 68, 217 Pn65 191, 197, 217, 218, 219, 220, 221, 275 Pn67 198, 200, 227 Pn68 201 Pn69 217, 218, 221 Pn70 248 Pn71 248 Pn74 194 Pn75 193, 195, 196, 197, 275 Pn82 219 Pn83 201 Pn84 189 Pn85 219, 273 Pn86 219, 220, 271 Pn87 219, 220 Pn88 219, 220 Pn88 219, 220 Pn90 203 Pn91 222, 224, 273 Pn91 222, 224, 273 Pn92 222, 224, 273 Pn93 67, 223, 224 Pn95 223, 224 Pn96 212, 215, 216 Pn97 189, 225 PP-Parameter PP00 268
193, 198, 202, 213, 219, 220, 221, 234, 235, 237, 254, 258, 259, 260, 261, 271, 279 Regler 39, 56, 67, 68, 108, 118, 120, 125, 134, 151, 152, 156, 157, 165, 181, 205, 214,	Pn37 18, 245, 247, 249 Pn38 246 Pn39 245, 246, 249 Pn40 69, 244, 245, 246, 247 Pn41 18, 246, 247, 249	Produktbeschreibung 12 pr-Parameter pr63283, 284 pr64281, 282, 284



pr65281, 285 pr66286 pr67286 pr68286 pr70286 pr72287 pr73287 pr77287 pr96285, 286 pr97286	ru0218, 29, 32, 57, 59, 74, 75, 76, 82, 99, 106, 123, 128, 134, 135, 145, 146, 147, 152, 154, 179, 180, 181, 204, 235, 250, 252, 253, 255, 257, 259, 260, 261, 286 ru0318, 29, 32, 82, 102, 106, 129, 134, 135, 194, 205, 206, 235, 236, 257, 264, 267 ru0529, 32, 56 ru0718, 29, 32, 56, 57, 59, 74, 76,	197 ru4329, 38, 74, 241, 243 ru4429, 38, 74, 241, 243 ru4529, 38, 184 ru4629, 39, 44, 57, 59 ru4729, 39, 40, 175, 176, 177, 178 ru4829, 39, 40, 175, 177 ru4929, 39, 180, 181 ru5229, 39, 56, 57, 59, 83, 92, 174, 179, 255, 259, 260, 261 ru5329, 39, 187, 250, 252, 257,
Q	91, 129, 134, 147, 149, 152, 154, 180, 181, 193, 219, 221,	258, 259 ru6829, 39, 213, 218
QS-Nummer 30, 43, 45	236, 279	ru7329, 39, 175
Quelle Parametersatz 21, 23, 27, 29, 36, 88, 107, 193, 226, 228, 229, 231, 232, 233, 240, 254, 263, 273, 275, 278	ru1018, 29, 32, 56, 76 ru1129, 32, 39, 57, 175 ru1229, 33, 40, 57, 112, 121, 122, 129, 130, 141, 143, 149, 175, 176, 177, 178 ru1329, 33, 74, 185, 194, 206, 258	ru7429, 40, 175 ru7918, 29, 40, 91, 138, 168, 193 ru8029, 40, 71, 72, 80, 279 ru8129, 40, 57, 59, 76, 258 ru8729, 40, 106, 126, 134, 135, 152
Quellsatz 227, 240, 267	ru1429, 33	ru9029, 40, 57, 59, 176, 177, 178
R	ru1529, 33, 57, 59, 75, 129, 185, 200, 205, 207, 209 ru1629, 33	ru9129, 41, 219 ru9229, 41 ru9329, 41
Rampenausgang Anzeige 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 57, 58, 59, 72, 74, 75, 76, 82, 83, 91, 92, 99, 106, 122, 123, 128, 134, 140, 152, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 189, 193, 195, 221, 235, 236, 240, 241, 243, 244, 264, 265, 267, 270, 279, 280, 283, 285, 286 Reset 34, 51, 52, 64, 66, 67, 68, 114, 151, 190, 196, 202, 212, 216, 221, 223, 227, 229, 235, 238, 230, 240, 241, 243, 255, 255, 270	ru1729, 33, 57, 59, 74, 76, 106, 134, 135, 149, 152, 200, 205, 258, 260, 261 ru1829, 33, 34, 57, 59, 74, 134, 152, 204, 258 ru1929, 34 ru2029, 34, 57, 59, 106, 135 ru2129, 34, 35, 62, 64 ru2229, 35, 62, 64, 75, 224, 280 ru2329, 35, 71, 72 ru2429, 35, 71, 72 ru2429, 36, 71, 72, 80, 224, 280 ru2629, 36, 209, 240, 263, 267 ru2729, 36, 49, 57, 59, 259, 260, 261	ru-Parameter 35, 49, 57 S Schaltbedingung Verknüpfung 63, 72, 77, 79, 87, 278, 279 Schaltbedingungen auswählen 23, 27, 81, 250, 252 Status 16, 22, 25, 29, 35, 36, 40, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 80, 91, 102, 107, 108, 114, 117, 121, 139, 140, 145, 151, 190, 191, 192, 193, 194, 197, 198, 201, 202, 203, 244, 244, 244, 244, 244, 244, 244, 24
239, 240, 243, 255, 256, 270, 272, 273, 278 Rotoradaption	ru2829, 36, 49, 56, 57, 59, 250, 252, 257, 258, 259, 260, 261 ru2929, 36, 49, 57, 59, 259, 260,	202, 203, 212, 214, 216, 218, 220, 221, 222, 235, 245, 246, 256, 268, 270, 277, 278, 280,
Faktor99, 102, 105, 114, 116, 119, 125, 127, 149, 154, 157, 174, 179, 237	261 ru3029, 37, 49, 56, 57, 59, 250, 252, 257, 258, 259, 260, 261	282, 283, 284, 285, 286 Schaltfrequenz maximal 43, 103, 122, 138,
Rücksetzen Fehlermeldungen 26, 28, 44, 189, 270, 273, 284	ru3329, 37, 58 ru3429, 37, 56, 58, 75 ru3529, 37, 58 ru3629, 37, 56, 59, 75	143, 165, 166, 168, 169, 171, 172, 173, 178, 183, 184, 193, 208, 229, 231
ru-Parameter ru0021, 23, 25, 27, 28, 29, 32, 73, 75, 107, 117, 140, 189, 190, 197, 206, 212, 221, 283, 284 ru0118, 29, 32, 57, 59, 74, 82, 99,	ru3729, 37, 56, 83, 174, 179, 180, 181, 188, 239, 241 ru3829, 37, 57, 59, 224 ru3929, 38, 73, 190 ru4029, 38, 219, 226	Schaltpegel 07 77, 243 Scheinstrom 29, 33, 57, 59, 75, 129, 185, 198, 199, 200, 204, 205, 207, 209, 210 Schnittstelle 101
123, 161, 219, 221, 235, 245,	ru4129, 38, 226	Schnittstelle 191
247, 259, 260, 279	ru4229, 38, 102, 103, 125, 170,	Schreibschutz 16, 267, 268

Schutzfunktionen 101, 189	221, 222, 223, 224, 228, 229,	Ud04 277
Scope Timer 31, 46	231, 238, 240, 243, 256, 271, 278, 279	Ud05 277 Ud06 111, 226
Seriennummer 30, 43, 45	Startfrequenz 143	Ud07 67, 277
Signalquellenauswahl 64, 278, 279	Statischer Strobe 66	Ud15 227, 262, 263, 264, 267 Ud16 262, 263, 264, 267
Solldrehzahl Wert22, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 73, 75, 77, 80, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117,	Störfilter 49, 51, 53, 62, 64, 174, 179 Stromgrenze Pegel 34, 64, 73, 74, 75, 76, 81, 127, 190, 191, 192, 198, 199, 200, 206, 210, 220, 241, 243, 245, 275 Sy-Parameter	Ud17 262, 263, 264, 267 Ud18 264, 265, 266, 267 Ud19 265, 266, 267 Ud20 265, 266, 267 Ud21 265, 267 Ud22 268 Ud23 267, 268, 269 Ud24 263, 267, 268, 269 Ud-Parameter 268
111, 112, 114, 113, 110, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 148, 149, 150, 151, 156, 157, 159, 161, 162, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 283, 284, 285, 286, 287	Sy02 31, 46, 226 Sy03 31, 46, 226 Sy06 31, 46, 226, 276 Sy09 31, 46, 191, 277 Sy11 31, 46, 226, 276 Sy32 31, 46 Sy34 262 Sy41 31, 47, 279 Sy42 31, 47, 280 Sy43 31, 47, 201, 279 Sy44 31, 47, 198, 212, 280 Sy50 31, 47, 84, 86, 87, 88, 89, 198, 199, 201, 228, 276, 278, 279, 285 Sy51 31, 47, 198, 212, 221, 279, 280, 285 Sy52 31, 47, 83, 92, 280, 286 Sy53 31, 48, 280, 286 Sy56 31, 48 Sy-Parameter 31, 32, 268	uF-Parameter uF00 18, 21, 102, 104, 108, 111, 205 uF01 21, 102, 108, 111, 254 uF02 18, 103, 108 uF03 103, 108 uF04 102 uF05 102 uF06 105, 110, 237, 238 uF07 105, 237, 238, 254, 264 uF08 67, 68, 105, 110, 238 uF09 21, 24, 27, 103, 104, 108, 114, 115, 116, 139, 212, 214 uF10 102, 103 uF11 105, 184 uF12 197 uF13 197 uF15 25, 28, 127, 166, 168, 190 uF16 108, 109, 110 uF17 108, 109, 110 uF18 25, 28, 121, 124, 143, 144 uF21 67, 69, 125, 127, 144
Sollwert Anzeige 29, 32, 33, 34, 35,	Technologieregler 92, 254, 256	uF25 127 Unterlast 208
36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 57, 58, 59, 72, 74, 75, 76, 82, 83, 91, 92, 99, 106,	Telegramme 46, 191, 277 Timer programmieren 38, 241	V
122, 123, 128, 134, 140, 152, 175, 176, 177, 178, 180, 181,	Transistorausgang 40, 71, 72,	W
189, 193, 195, 221, 235, 236,	80, 222, 244	Wechselrichter 217
240, 241, 243, 244, 264, 265, 267, 270, 279, 280, 283, 285, 286 -grenzen 111, 175	Typenschlüssel 13	Werkseinstellung 21, 23, 25, 44, 54, 60, 83, 94, 96, 97, 193, 197, 217, 218, 227
und Rampenvorgabe 82	Ud-Parameter	Wirkstrom 29, 33, 57, 59, 74,
Spitzenwert 27, 29, 33, 34, 137, 143	Ud01 16, 20, 226, 262, 268 Ud02 17, 18, 21, 23, 27, 31, 44, 56, 83, 90, 95, 98, 109, 128,	76, 106, 134, 146, 149, 152, 159, 166, 167, 170, 173, 198, 199, 200, 205, 211, 213, 214,
ST 20, 34, 52, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 75, 114, 123, 145, 218,	146, 226	219, 258, 260, 261



X

Υ

Z

Zykluszeit

```
Zähler
 Resetbedingung
                       243
Zielsatz 227, 240
Zusatzfunktion
 Beschleunigung/Verzögerung 99
 Digitale Vorgabe
                       49, 59, 61,
      250
               16, 40, 56, 93, 94,
 Modus
      98, 99, 105, 111, 117, 124,
      130, 144, 151, 162, 165, 173,
      176, 177, 180, 181, 182, 194,
      198, 199, 200, 201, 202, 205,
      206, 207, 211, 213, 214, 215,
      216, 217, 219, 222, 234, 235,
      236, 237, 241, 242, 244, 245,
      250, 252, 262, 265, 269, 285,
      286
 Quelle
               23, 27, 56, 111, 174,
      179, 180, 181, 187, 188, 250,
      252, 253
Zustandssteuerung
                       47, 87, 278,
      284, 285
```

161



Karl E. Brinkmann GmbH

Försterweg 36-38 • D-32683 Barntrup fon: +49 5263 401-0 • fax: +49 5263 401-116 net: <u>www.keb.de</u> • mail: <u>info@keb.de</u>

KEB worldwide...

KEB Antriebstechnik Austria GmbH

Ritzstraße 8 • A-4614 Marchtrenk fon: +43 7243 53586-0 • fax: +43 7243 53586-21 net: <u>www.keb.at</u> • mail: <u>info@keb.at</u>

KEB Antriebstechnik

Herenveld 2 • B-9500 Geraadsbergen fon: +32 5443 7860 • fax: +32 5443 7898 mail: <u>vb.belgien@keb.de</u>

KEB Power Transmission Technology (Shanghai) Co.,Ltd.

No. 435 Qianpu Road, Chedun Town, Songjiang District, CHN-Shanghai 201611, P.R. China fon: +86 21 37746688 • fax: +86 21 37746600 net: www.keb.de • mail: info@keb.cn

KEB Antriebstechnik Austria GmbH

Organizační složka
K. Weise 1675/5 • CZ-370 04 České Budějovice
fon: +420 387 699 111 • fax: +420 387 699 119
mail: info.keb@seznam.cz

KEB Antriebstechnik GmbH

Wildbacher Str. 5 • D-08289 Schneeberg fon: +49 3772 67-0 • fax: +49 3772 67-281 mail: info@keb-drive.de

KEB España

C/ Mitjer, Nave 8 - Pol. Ind. LA MASIA E-08798 Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona) fon: +34 93 897 0268 • fax: +34 93 899 2035 mail: vb.espana@keb.de

Société Française KEB

Z.l. de la Croix St. Nicolas • 14, rue Gustave Eiffel F-94510 LA QUEUE EN BRIE fon: +33 1 49620101 • fax: +33 1 45767495 net: www.keb.fr • mail: info@keb.fr

KEB (UK) Ltd.

Morris Close, Park Farm Industrial Estate
GB-Wellingborough, NN8 6 XF
fon: +44 1933 402220 • fax: +44 1933 400724
net: www.keb-uk.co.uk • mail: info@keb-uk.co.uk

KEB Italia S.r.l.

Via Newton, 2 • I-20019 Settimo Milanese (Milano) fon: +39 02 3353531 • fax: +39 02 33500790 net: www.keb.de • mail: kebitalia@keb.it

KEB Japan Ltd.

15–16, 2–Chome, Takanawa Minato-ku J-Tokyo 108-0074 fon: +81 33 445-8515 • fax: +81 33 445-8215 mail: info@keb.jp

KEB Korea Seoul

Room 1709, 415 Missy 2000 725 Su Seo Dong, Gang Nam Gu ROK-135-757 Seoul/South Korea fon: +82 2 6253 6771 • fax: +82 2 6253 6770

 $\textbf{mail:}~\underline{vb.korea@keb.de}$

KEB RUS Ltd.

Lesnaya Str. House 30, Dzerzhinsky (MO) RUS-140091 Moscow region fon: +7 495 632 0217 • fax: +7 495 632 0217 net: www.keb.ru • mail: info@keb.ru

KEB Sverige

Box 265 (Bergavägen 19) S-43093 Hälsö fon: +46 31 961520 • fax: +46 31 961124 mail: vb.schweden@keb.de

KEB America, Inc.

5100 Valley Industrial Blvd. South USA-Shakopee, MN 55379 fon: +1 952 224-1400 • fax: +1 952 224-1499

net: www.kebamerica.com • mail: info@kebamerica.com

More and latest addresses at http://www.keb.de

	© KEB
Mat.No.	00G6NDA-0010
Rev.	1A
Date	03/2014